

SINCLAIR SHOOTING REST ACCESSORIES - SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE SHOOTING REST THREADED HANDWHEEL 1-14"

Sinclair Competition Rest Post, 1" Do you ever go to the range with more than one rifle? To avoid adjusting your shooting rest top to accommodate different sized rifle forends, shooters often purchase an additional shooting rest top, post, and handwheel, allowing a quick-change without any adjustment or assembly. Shoot your wide forend varmint gun and then switch tops to sight in your favorite lightweight hunting rifle. Post is 1-14" threaded stainless steel for use with the Sinclair Competition Rest series only. The handwheel is aluminum with black anodized finish with a stainless steel threaded insert designed for a gall-free lifetime of use. Handwheel utilizes 1-14" threads and is designed for use with the Sinclair Competition Rest series only. Sinclair Competition Forend Stop Upgrade your existing Sinclair Rest top with our Sinclair Competition Forend Stop. The Sinclair Competition Forend Stop is fully adjustable for length (fore and aft), height, and cant. It works with current production Generation II rest tops (Benchrest and All-Purpose). Made with stainless steel fasteners and a Delron stop knob, it's built for a lifetime of use.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE SHOOTING REST THREADED HANDWHEEL 1-14"
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101025
- Mfr. No.:
- Style: Rest Accessories
- Delivery weight: 0.454kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Sinclair Shooting Rest Zubehör](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Shooting Rest Accessories](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Accesorios de Soporte de Tiro Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Accessoires de Repos de Tir Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori del Rest di Tiro Sinclair](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Sinclair Shooting Rest Accessories](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów Podpory Strzeleckiej Sinclair](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclair Shooting Rest lisävarusteille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Shooting Rest Accessories](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro příslušenství Sinclair Shooting Rest](#)

Sicherheitsanleitung für Sinclair Shooting Rest Zubehör

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Shooting Rest Zubehör entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Sinclair Competition Rest Post und die zugehörigen Zubehöerteile sicher verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Shooting Rest in einer sicheren und kontrollierten Umgebung verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Überprüfe regelmäßig den Shooting Rest und seine Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass der Shooting Rest vor der Benutzung sicher positioniert ist, um ein Umkippen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Shooting Rests auf unebenen Flächen; platziere ihn immer auf einer stabilen und flachen Fläche.
- Überlade den Shooting Rest nicht mit übermäßigem Gewicht, das über seine vorgesehene Kapazität hinausgeht.
- Wenn du die Tops wechselst oder Anpassungen vornimmst, stelle sicher, dass alle Komponenten sicher angezogen sind, um ein versehentliches Auseinanderfallen zu verhindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augenschutz, wenn du Feuerwaffen in Verbindung mit dem Shooting Rest verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Sinclair Competition Rest Post:

- Wähle zunächst eine stabile und flache Oberfläche für die Installation aus.
- Befestige den Restposten an der Basis des Shooting Rests, indem du den 114" gewindeten Edelstahlposten mit dem entsprechenden Sockel an der Basis ausrichtest.
- Drehe den Post im Uhrzeigersinn, bis er sicher befestigt ist.

2. Befestigung des Handrads:

- Suche das Handrad und stelle sicher, dass es frei von Hindernissen ist.
- Richte das Handrad mit dem gewindeten Einsatz am Posten aus.
- Drehe das Handrad im Uhrzeigersinn, bis es fest sitzt und sicher für die Verwendung ist.

3. Verwendung des Sinclair Competition Forend Stop:

- Wenn du den Sinclair Competition Forend Stop hast, befestige ihn am Resttop, indem du ihn mit den vorgesehenen Schlitzen ausrichtest.
- Stelle die Länge, Höhe und Neigung des Forend Stops nach Bedarf für dein spezifisches Gewehr

- ein.
- Stelle sicher, dass alle Einstellungen vor der Verwendung fest angezogen sind.

4. Verwendung des Shooting Rests:

- Platziere dein Gewehr sicher auf dem Resttop, um sicherzustellen, dass es stabil und ausgewogen ist.
- Nimm alle notwendigen Anpassungen am Resttop oder Forend Stop vor, um die gewünschte Schießposition zu erreichen.
- Stelle immer sicher, dass der Bereich um dich herum frei von Personen und Hindernissen ist, bevor du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine elektronischen Komponenten im regulären Hausmüll. Überprüfe, ob es in deiner Umgebung ausgewiesene Recyclingstellen gibt.
- Stelle sicher, dass gefährliche Materialien gemäß den Sicherheitsrichtlinien behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder Sicherheitsanfragen zu den Sinclair Shooting Rest Zubehör, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle. Genieße dein Schießerlebnis!

Safety Instruction Guide for Sinclair Shooting Rest Accessories

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Shooting Rest Accessories. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully to understand how to use the Sinclair Competition Rest Post and related accessories safely.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the shooting rest is used in a safe and controlled environment.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Regularly inspect the shooting rest and its components for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shooting rest is securely positioned before use to prevent it from tipping over.
- Avoid using the shooting rest on uneven surfaces; always place it on a stable and flat area.
- Do not overload the shooting rest with excessive weight beyond its designed capacity.
- When switching tops or making adjustments, ensure that all components are securely tightened to prevent accidental disassembly.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using firearms in conjunction with the shooting rest.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Sinclair Competition Rest Post:

- Begin by selecting a stable and flat surface for installation.
- Attach the rest post to the base of the shooting rest by aligning the 114" threaded stainless steel post with the corresponding socket on the base.
- Twist the post clockwise until it is securely fastened.

2. Attaching the Handwheel:

- Locate the handwheel and ensure that it is free from any obstructions.
- Align the handwheel with the threaded insert on the post.
- Turn the handwheel clockwise until it is snug, ensuring it is secure for use.

3. Using the Sinclair Competition Forend Stop:

- If you have the Sinclair Competition Forend Stop, attach it to the rest top by aligning it with the provided slots.
- Adjust the length, height, and cant of the forend stop as needed for your specific rifle.
- Ensure that all adjustments are tightened before use.

4. Using the Shooting Rest:

- Place your rifle securely on the rest top, ensuring it is stable and balanced.
- Make any necessary adjustments to the rest top or forend stop to achieve the desired shooting

position.

- Always ensure that the area around you is clear of people and obstacles before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any electronic components in regular household waste. Check for designated recycling facilities in your area.
- Ensure that any hazardous materials are handled according to safety guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the Sinclair Shooting Rest Accessories, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Accesorios de Soporte de Tiro Sinclair

Introducción

Gracias por elegir los Accesorios de Soporte de Tiro Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo utilizar de manera segura el Poste de Competencia Sinclair y los accesorios relacionados.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el soporte de tiro se use en un entorno seguro y controlado.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Inspecciona regularmente el soporte de tiro y sus componentes en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el soporte de tiro esté posicionado de manera segura antes de usarlo para evitar que se vuelque.
- Evita usar el soporte de tiro en superficies irregulares; colócalo siempre en un área estable y plana.
- No sobrecargues el soporte de tiro con un peso excesivo más allá de su capacidad diseñada.
- Al cambiar las partes superiores o hacer ajustes, asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados para evitar el desensamble accidental.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, como protección ocular, al utilizar armas de fuego en conjunto con el soporte de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Poste de Competencia Sinclair:

- Comienza seleccionando una superficie estable y plana para la instalación.
- Conecta el poste de soporte a la base del soporte de tiro alineando el poste de acero inoxidable roscado de 114" con el zócalo correspondiente en la base.
- Gira el poste en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté firmemente sujeto.

2. Colocación de la Rueda de Mano:

- Localiza la rueda de mano y asegúrate de que esté libre de obstrucciones.
- Alinea la rueda de mano con el inserto roscado en el poste.
- Gira la rueda de mano en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté ajustada, asegurándote de que esté segura para su uso.

3. Uso de la Parada de Forend de Competencia Sinclair:

- Si tienes la Parada de Forend de Competencia Sinclair, conéctala a la parte superior del soporte alineándola con las ranuras proporcionadas.
- Ajusta la longitud, altura y ángulo de la parada de forend según sea necesario para tu rifle específico.
- Asegúrate de que todos los ajustes estén apretados antes de usar.

4. Uso del Soporte de Tiro:

- Coloca tu rifle de manera segura sobre la parte superior del soporte, asegurándote de que esté estable y equilibrado.
- Realiza los ajustes necesarios en la parte superior del soporte o la parada de forend para lograr la posición de tiro deseada.
- Siempre asegúrate de que el área a tu alrededor esté despejada de personas y obstáculos antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches componentes electrónicos en la basura doméstica regular. Consulta las instalaciones de reciclaje designadas en tu área.
- Asegúrate de que cualquier material peligroso se maneje de acuerdo con las pautas de seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad relacionada con los Accesorios de Soporte de Tiro Sinclair, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour les Accessoires de Repos de Tir Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les Accessoires de Repos de Tir Sinclair. Ce guide fournit des instructions et des directives essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser le Post de Repos de Compétition Sinclair et les accessoires associés en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le repose fusil est utilisé dans un environnement sûr et contrôlé.
- Utilise le produit uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Inspecte régulièrement le repose fusil et ses composants pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le repose fusil est bien positionné avant utilisation pour éviter qu'il ne bascule.
- Évite d'utiliser le repose fusil sur des surfaces inégales ; placele toujours sur une zone stable et plate.
- Ne surcharge pas le repose fusil avec un poids excessif au-delà de sa capacité conçue.
- Lorsque tu changes de dessus ou que tu fais des ajustements, assuretoi que tous les composants sont bien serrés pour éviter un démontage accidentel.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de protection, lorsque tu utilises des armes à feu en conjonction avec le repose fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Post de Repos de Compétition Sinclair :

- Commence par sélectionner une surface stable et plate pour l'installation.
- Fixe le post de repos à la base du repose fusil en alignant le poteau en acier inoxydable fileté 114" avec le socket correspondant sur la base.
- Tourne le poteau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

2. Fixation de la Molette :

- Localise la molette et assuretoi qu'elle est libre de toute obstruction.
- Aligne la molette avec l'insert fileté sur le poteau.
- Tourne la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée, garantissant qu'elle est sécurisée pour l'utilisation.

3. Utilisation de l'Arrêt de Gardemain de Compétition Sinclair :

- Si tu as l'Arrêt de Gardemain de Compétition Sinclair, fixe-le au dessus de repos en l'alignant avec les fentes fournies.
- Ajuste la longueur, la hauteur et l'inclinaison de l'arrêt de gardemain selon les besoins pour ton fusil spécifique.
- Assuretoi que tous les ajustements sont bien serrés avant utilisation.

4. Utilisation du Repose Fusil :

- Place ton fusil en toute sécurité sur le dessus de repos, en veillant à ce qu'il soit stable et équilibré.
- Fais les ajustements nécessaires au dessus de repos ou à l'arrêt de gardemain pour obtenir la position de tir souhaitée.
- Assuretoi toujours que la zone autour de toi est dégagée de personnes et d'obstacles avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit et de ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne te débarrasse pas des composants électroniques dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les installations de recyclage désignées dans ta région.
- Assuretoi que tout matériau dangereux est manipulé conformément aux directives de sécurité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou demande de sécurité concernant les Accessoires de Repos de Tir Sinclair, consulte les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visite le site officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités. Profite de ton expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori del Rest di Tiro Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Accessori del Rest di Tiro Sinclair. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare in sicurezza il Posto del Rest di Competizione Sinclair e gli accessori correlati.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il rest di tiro venga utilizzato in un ambiente sicuro e controllato.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Ispeziona regolarmente il rest di tiro e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il rest di tiro sia posizionato in modo sicuro prima dell'uso per evitare che si ribalti.
- Evita di utilizzare il rest di tiro su superfici irregolari; posizionalo sempre su un'area stabile e piana.
- Non sovraccaricare il rest di tiro con un peso eccessivo oltre la sua capacità progettata.
- Quando cambi le parti superiori o fai regolazioni, assicurati che tutti i componenti siano ben serrati per evitare disassemblaggi accidentali.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando utilizzi armi da fuoco in combinazione con il rest di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Posto del Rest di Competizione Sinclair:

- Inizia selezionando una superficie stabile e piana per l'installazione.
- Attacca il post del rest alla base del rest di tiro allineando il post filettato in acciaio inossidabile da 114" con il corrispondente socket sulla base.
- Ruota il post in senso orario fino a quando non è saldamente fissato.

2. Attacco della Manopola:

- Individua la manopola e assicurati che sia libera da qualsiasi ostruzione.
- Allinea la manopola con l'inserto filettato sul post.
- Ruota la manopola in senso orario fino a quando non è ben serrata, assicurandoti che sia sicura per l'uso.

3. Utilizzo del Freno per Forend di Competizione Sinclair:

- Se hai il Freno per Forend di Competizione Sinclair, attaccalo alla parte superiore del rest allineandolo con le fessure fornite.
- Regola la lunghezza, l'altezza e l'inclinazione del freno per forend secondo necessità per il tuo fucile specifico.
- Assicurati che tutte le regolazioni siano serrate prima dell'uso.

4. Utilizzo del Rest di Tiro:

- Posiziona il tuo fucile in modo sicuro sulla parte superiore del rest, assicurandoti che sia stabile e bilanciato.
- Fai eventuali aggiustamenti necessari alla parte superiore del rest o al freno per forend per ottenere la posizione di tiro desiderata.
- Assicurati sempre che l'area intorno a te sia libera da persone e ostacoli prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire componenti elettronici nei rifiuti domestici normali. Controlla la presenza di strutture di riciclaggio designate nella tua area.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi siano gestiti secondo le linee guida di sicurezza.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande, preoccupazioni o richieste di sicurezza relative agli Accessori del Rest di Tiro Sinclair, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web ufficiale.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Sinclair Shooting Rest Accessories

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair Shooting Rest Accessories. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye for å forstå hvordan du bruker Sinclair Competition Rest Post og relaterte tilbehør på en sikker måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at skytestøtten brukes i et trygt og kontrollert miljø.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Inspiser regelmessig skytestøtten og dens komponenter for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytestøtten er sikkert plassert før bruk for å forhindre at den velter.
- Unngå å bruke skytestøtten på ujevne overflater; plasser den alltid på et stabilt og flatt område.
- Ikke overbelast skytestøtten med mer vekt enn den er designet for å håndtere.
- Når du bytter topper eller gjør justeringer, sørg for at alle komponenter er strammet godt for å unngå utilsiktet demontering.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som øyebeskyttelse, når du bruker skytevåpen i kombinasjon med skytestøtten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Sinclair Competition Rest Post:

- Begynn med å velge en stabil og flat overflate for installasjon.
- Fest restposten til basen av skytestøtten ved å justere den 114" gjengede rustfrie stålpoden med den tilsvarende sokkelen på basen.
- Vri postene med klokken til den er sikkert festet.

2. Festing av håndhjulet:

- Finn håndhjulet og sørg for at det er fritt for hindringer.
- Juster håndhjulet med den gjengede innsatsen på posten.
- Vri håndhjulet med klokken til det er stramt og sikkert for bruk.

3. Bruk av Sinclair Competition Forend Stop:

- Hvis du har Sinclair Competition Forend Stop, fest den til resttoppen ved å justere den med de tilgjengelige sporene.
- Juster lengden, høyden og vinkelen på forendstoppen etter behov for ditt spesifikke gevær.
- Sørg for at alle justeringer er strammet godt før bruk.

4. Bruk av skytestøtten:

- Plasser geværet ditt sikkert på resttoppen, og sørg for at det er stabilt og balansert.
- Gjør nødvendige justeringer til resttoppen eller forendstoppen for å oppnå ønsket skytestilling.

- Sørg alltid for at området rundt deg er klart for folk og hindringer før du avfyrrer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet og dets komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast elektroniske komponenter i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for bestemte resirkuleringsfasiliteter i ditt område.
- Sørg for at eventuelle farlige materialer håndteres i henhold til sikkerhetsretningslinjene.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål, bekymringer eller sikkerhetshenvendelser angående Sinclair Shooting Rest Accessories, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk den offisielle nettsiden.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt din skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów Podpory Strzeleckiej Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Akcesoriów Podpory Strzeleckiej Sinclair. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać Sinclair Competition Rest Post i powiązanych akcesoriów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że podpory strzeleckie są używane w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj podpory strzeleckie i ich komponenty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że podpory strzeleckie są stabilnie umieszczone przed użyciem, aby zapobiec ich przewróceniu.
- Unikaj używania podpory strzeleckiej na nierównych powierzchniach; zawsze umieszczaj ją na stabilnym i płaskim podłożu.
- Nie przeciążaj podpory strzeleckiej nadmierną wagą, przekraczającą jej zaprojektowaną nośność.
- Podczas zmiany górnych części lub dokonywania regulacji upewnij się, że wszystkie komponenty są dobrze dokręcone, aby zapobiec przypadkowemu demontażowi.
- Zawsze zakładaj odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas używania broni palnej w połączeniu z podporą strzelecką.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja Sinclair Competition Rest Post:

- Wybierz stabilną i płaską powierzchnię do instalacji.
- Przymocuj słupek do podstawy podpory strzeleckiej, wyrównując gwintowany słupek ze stali nierdzewnej 114" z odpowiadającym gniazdem w podstawie.
- Obróć słupek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie pewnie przymocowany.

2. Montaż Pokrętła:

- Zlokalizuj pokrętło i upewnij się, że jest wolne od przeszkód.
- Wyrównaj pokrętło z gwintowanym wkładem na słupku.
- Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie ciasno przymocowane, zapewniając jego bezpieczeństwo podczas użytkowania.

3. Użycie Sinclair Competition Forend Stop:

- Jeśli posiadasz Sinclair Competition Forend Stop, przymocuj go do górnej części podpory, wyrównując go z dostarczonymi szczelinami.
- Dostosuj długość, wysokość i kąt forend stop zgodnie z potrzebami swojego karabinu.
- Upewnij się, że wszystkie regulacje są dokręcone przed użyciem.

4. Użycie Podpory Strzeleckiej:

- Umieść swój karabin stabilnie na górnej części podpory, upewniając się, że jest stabilny i zrównoważony.
- Dokonaj wszelkich niezbędnych regulacji górnej części lub forend stop, aby osiągnąć pożądaną pozycję strzelecką.
- Zawsze upewnij się, że obszar wokół Ciebie jest wolny od ludzi i przeszkód przed oddaniem strzału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt i jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów elektronicznych do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź, czy w Twojej okolicy znajdują się wyznaczone obiekty do recyklingu.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne są obsługiwane zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa związanych z Akcesoriami Podpory Strzeleckiej Sinclair, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najważniejszymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

Turvaohjeet Sinclair Shooting Rest lisävarusteille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Shooting Rest lisävarusteet. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää Sinclair Competition Rest Postia ja siihen liittyviä lisävarusteita turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ampumatuki käytetään turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu.
- Tarkista säännöllisesti ampumatuki ja sen osat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ampumatuki on turvallisesti sijoitettu ennen käyttöä, jotta se ei kaadu.
- Vältä ampumatukin käyttöä epätasaisilla pinnoilla; aseta se aina vakaa ja tasaiselle alueelle.
- Älä ylikuormita ampumatukea liiallisella painolla sen suunnitellun kapasiteetin yli.
- Kun vaihdat yläpintoja tai teet säätöjä, varmista, että kaikki komponentit on tiukasti kiinnitetty, jotta vahingossa purkautumista ei tapahdu.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvastusta, kuten silmäsuojaa, ammuttaessa ampumatukin kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Sinclair Competition Rest Postin asennus:

- Valitse ensin vakaa ja tasainen pinta asennusta varten.
- Kiinnitä restiposti ampumatukin pohjaan kohdistamalla 114" kierretty ruostumaton teräsposti vastaavaan liitäntään pohjassa.
- Kierrä postia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinnitetty.

2. Käsipyörän kiinnittäminen:

- Etsi käsipyörä ja varmista, että se on esteetön.
- Kohdista käsipyörä kierreinseritin kanssa postissa.
- Kierrä käsipyörää myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinnitetty.

3. Sinclair Competition Etutukipysäytyksen käyttäminen:

- Jos sinulla on Sinclair Competition Etutukipysäytys, kiinnitä se restin yläpintaan kohdistamalla se tarjottuihin aukkoihin.
- Säädä etutukipysäytyksen pituus, korkeus ja kallistus tarpeidesi mukaan.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.

4. Ampumatukin käyttäminen:

- Aseta kiväärisi turvallisesti restin yläpinnalle varmistaen, että se on vakaa ja tasapainossa.
- Tee tarvittavat säädöt restin yläpinnalle tai etutukipysäytykselle saavuttaaksesi halutun ampumaasennon.
- Varmista aina, että ympärilläsi ei ole ihmisiä tai esteitä ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä mitään elektronisia komponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista, onko alueellasi erikseen osoitettuja kierrätyslaitoksia.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit käsitellään turvallisuusohjeiden mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai turvallisuuskysymyksiä liittyen Sinclair Shooting Rest lisävarusteisiin, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että otit huomioon nämä turvallisuusohjeet. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumaelämäyksestäsi!

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Shooting Rest Accessories

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Shooting Rest Accessories. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du säkert använder Sinclair Competition Rest Post och relaterade tillbehör.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att skjutstödet används i en säker och kontrollerad miljö.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte enligt vad som beskrivs i denna manual.
- Inspektera regelbundet skjutstödet och dess komponenter för tecken på slitage eller skador före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutstödet är säkert placerat innan användning för att förhindra att det tippas över.
- Undvik att använda skjutstödet på ojämna ytor; placera alltid det på en stabil och plan yta.
- Överbelasta inte skjutstödet med överdriven vikt utöver dess avsedda kapacitet.
- När du byter toppar eller gör justeringar, se till att alla komponenter är ordentligt åtdragna för att förhindra oavsiktlig demontering.
- Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning, såsom ögonskydd, när du använder skjutstödet i samband med skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Sinclair Competition Rest Post:

- Börja med att välja en stabil och plan yta för installation.
- Fäst restposten på basen av skjutstödet genom att justera den 114" gängade rostfria stängen med motsvarande uttag på basen.
- Vrid postens gänga medurs tills den är ordentligt fastsatt.

2. Fästa handhjulet:

- Lokalisera handhjulet och se till att det är fritt från hinder.
- Justera handhjulet med gänginsatsen på posten.
- Vrid handhjulet medurs tills det sitter tätt, och säkerställ att det är säkert för användning.

3. Använda Sinclair Competition Forend Stop:

- Om du har Sinclair Competition Forend Stop, fäst den på resttoppen genom att justera den med de angivna spåren.
- Justera längden, höjden och lutningen på forend stop som behövs för ditt specifika gevär.
- Se till att alla justeringar är åtdragna före användning.

4. Använda skjutstödet:

- Placera ditt gevär säkert på resttoppen och se till att det är stabilt och balanserat.

- Gör eventuella nödvändiga justeringar på resttoppen eller forend stop för att uppnå önskad skjutposition.
- Se alltid till att området runt dig är fritt från människor och hinder innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten och dess komponenter enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte några elektroniska komponenter i vanlig hushållsavfall. Kontrollera för särskilda återvinningsanläggningar i ditt område.
- Se till att eventuella farliga material hanteras enligt säkerhetsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor, bekymmer eller säkerhetsförfrågningar angående Sinclair Shooting Rest Accessories, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktens förpackning eller besök den officiella webbplatsen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din skjutupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro příslušenství Sinclair Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali příslušenství Sinclair Shooting Rest. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před použitím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli, jak bezpečně používat Sinclair Competition Rest Post a související příslušenství.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby byl střelecký odpočinek používán v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Pravidelně kontrolujte střelecký odpočinek a jeho komponenty na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je střelecký odpočinek před použitím bezpečně umístěn, aby se zabránilo jeho převrácení.
- Vyhněte se používání střeleckého odpočinku na nerovných plochách; vždy ho umístěte na stabilní a rovnou plochu.
- Nepřetěžujte střelecký odpočinek nadměrnou hmotností, která přesahuje jeho navrženou kapacitu.
- Při výměně vrchů nebo provádění úprav zajistěte, aby byly všechny komponenty bezpečně utaženy, aby se zabránilo náhodnému rozebrání.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při používání střelných zbraní ve spojení se střeleckým odpočinkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Sinclair Competition Rest Post:

- Začněte výběrem stabilní a rovné plochy pro instalaci.
- Připojte odpočinkový sloupek k základně střeleckého odpočinku tak, že zarovnáte 114" závitový nerezový sloupek s odpovídajícím otvorem na základně.
- Otočte sloupek ve směru hodinových ručiček, dokud není bezpečně upevněn.

2. Připojení ručního kola:

- Najděte ruční kolo a ujistěte se, že je bez překážek.
- Zarovnejte ruční kolo se závitovým vložkou na sloupku.
- Otočte ruční kolo ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utaženo.

3. Použití Sinclair Competition Forend Stop:

- Pokud máte Sinclair Competition Forend Stop, připojte ho k vrchu odpočinku tak, že ho zarovnáte s poskytnutými sloty.
- Nastavte délku, výšku a náklon forend stop podle potřeby pro vaši konkrétní pušku.
- Ujistěte se, že jsou všechny úpravy utaženy před použitím.

4. Použití střeleckého odpočinku:

- Umístěte svou pušku bezpečně na vrch odpočinku, ujistěte se, že je stabilní a vyvážená.
- Provedte jakékoli potřebné úpravy na vrchu odpočinku nebo forend stop, abyste dosáhli požadované střelecké pozice.
- Vždy se ujistěte, že je okolí kolem vás čisté od lidí a překážek před výstřelem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt a jeho komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nedisponujte žádnými elektronickými komponenty v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují určené recyklační zařízení.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály jsou manipulovány podle bezpečnostních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky, obavy nebo bezpečnostní dotazy týkající se příslušenství Sinclair Shooting Rest se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si svůj střelecký zážitek!