

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING - Borchardt Rifle EJECTOR ROD HOUSING,1/4"

Replaces The Factory Aluminum Part

Made from durable, machined steel that wears longer and functions smoother than the factory aluminum part. Increased weight helps cut down muzzle flip. High-lustre blue finish adds a touch of class to your Ruger® Blackhawk® revolver.



Attributes

- Name: Borchardt Rifle EJECTOR ROD HOUSING,1/4"
- Manufacturer: Borchardt Rifle
- Product no.: 850200250
- Mfr. No.: NONE
- Make: Ruger
- Model: Blackhawk
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING](#)
- [Français: RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING Guide de Sécurité](#)
- [Polski: RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Ruger® Blackhawk® Revolvers zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur sicheren Handhabung, Installation und Wartung des Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe immer die Kompatibilität des Auswerfergehäuses mit deinem spezifischen Ruger® Blackhawk® Modell vor der Installation.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt während der Installation und Wartung.
- Halte das Auswerfergehäuse und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Auswerfergehäuse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze es bei Bedarf.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Auswerfergehäuse nur mit kompatiblen Ruger® Blackhawk® Modellen, speziell mit 7½", 5½" und 45/8" Läufen.
- Für ältere Modelle mit silbergelöteten Stiften stelle sicher, dass du das ¼" Modell verwendest. Neuere Modelle benötigen das .200" Modell.
- Übe beim Einbau keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen am Auswerfergehäuse oder deiner Feuerwaffe zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten nach der Installation sicher befestigt sind, um Fehlfunktionen während der Nutzung zu verhindern.
- Wenn du auf Betriebsprobleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, typischerweise einen Schraubendreher.

2. Installationsschritte

- Entferne das vorhandene Auswerfergehäuse von deinem Ruger® Blackhawk® Revolver, indem du es vorsichtig abschraubst.
- Richte das neue Auswerfergehäuse an den Montagepunkten des Revolvers aus.
- Befestige das neue Auswerfergehäuse sicher mit den entsprechenden Schrauben. Ziehe es nicht zu fest an.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgerichtet und sicher ist.

3. Nutzung

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung deines Revolvers durch, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
- Reinige und warte das Auswerfergehäuse regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Bewahre die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Auswerfergehäuse irreparabel beschädigt ist, konsultiere die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metallteilen.
- Entsorge niemals Komponenten von Feuerwaffen im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website.

Fazit

Indem du die in diesem Dokument beschriebenen Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze beim Umgang mit deiner Feuerwaffe. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. This product is designed to enhance the performance of your Ruger® Blackhawk® revolver. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding the safe handling, installation, and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always check the compatibility of the ejector rod housing with your specific Ruger® Blackhawk® model before installation.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation and maintenance.
- Keep the ejector rod housing and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the ejector rod housing for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Ruger® Blackhawk® models that are compatible, specifically those with 7½", 5½", and 45/8" barrels.
- For older guns with silver brazed studs, ensure you are using the ¼" model. Newer guns require the .200" model.
- Do not use excessive force during installation to avoid damaging the ejector rod housing or your firearm.
- Ensure that all components are securely fastened after installation to prevent malfunctions during use.
- If you experience any operational issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools for installation, typically a screwdriver.

2. Installation Steps

- Remove the existing ejector rod housing from your Ruger® Blackhawk® revolver by unscrewing it carefully.
- Align the new ejector rod housing with the mounting points on the revolver.
- Securely fasten the new ejector rod housing in place using the appropriate screws. Do not overtighten.
- Inspect the installation to ensure everything is properly aligned and secure.

3. Usage

- After installation, perform a function check of your revolver to ensure smooth operation.
- Regularly clean and maintain the ejector rod housing to ensure optimal performance.
- Store the firearm in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the ejector rod housing is damaged beyond repair, consult local regulations for proper disposal methods for metal parts.
- Never dispose of firearm components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website.

Conclusion

By following the instructions and safety guidelines outlined in this document, you can ensure safe and effective use of your RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Always prioritize safety and compliance with local laws while handling your firearm. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

Introducción

Gracias por elegir el RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu revólver Ruger® Blackhawk®. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Contiene información importante sobre el manejo seguro, la instalación y el mantenimiento del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica la compatibilidad del ejector rod housing con tu modelo específico de Ruger® Blackhawk® antes de la instalación.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura durante la instalación y el mantenimiento.
- Mantén el ejector rod housing y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el ejector rod housing en busca de signos de desgaste o daño. Reemplaza si es necesario.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con modificaciones y accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con modelos Ruger® Blackhawk® que sean compatibles, específicamente aquellos con cañones de 7½", 5½" y 45/8".
- Para armas más antiguas con pernos de soldadura de plata, asegúrate de estar utilizando el modelo de ¼". Las armas nuevas requieren el modelo de .200".
- No uses fuerza excesiva durante la instalación para evitar dañar el ejector rod housing o tu arma.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados después de la instalación para prevenir fallos durante el uso.
- Si experimentas problemas operativos, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, típicamente un destornillador.

2. Pasos de Instalación

- Retira el ejector rod housing existente de tu revólver Ruger® Blackhawk® desenroscándolo cuidadosamente.
- Alinea el nuevo ejector rod housing con los puntos de montaje en el revólver.
- Fija de manera segura el nuevo ejector rod housing en su lugar utilizando los tornillos apropiados. No aprietes en exceso.
- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todo esté correctamente alineado y seguro.

3. Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento de tu revólver para asegurar un funcionamiento suave.
- Limpia y mantén regularmente el ejector rod housing para asegurar un rendimiento óptimo.
- Almacena el arma en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el ejector rod housing está dañado más allá de la reparación, consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados para partes metálicas.
- Nunca deseches componentes de armas de fuego en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto o visita el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo las instrucciones y las directrices de seguridad descritas en este documento, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales mientras manejas tu arma. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre revolver Ruger® Blackhawk®. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes concernant la manipulation, l'installation et l'entretien sûrs du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifiez toujours la compatibilité de l'éjecteur rod housing avec votre modèle spécifique de Ruger® Blackhawk® avant l'installation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre pendant l'installation et l'entretien.
- Gardez l'éjecteur rod housing et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'éjecteur rod housing pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Remplacez-le si nécessaire.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec les modèles Ruger® Blackhawk® qui sont compatibles, spécifiquement ceux avec des canons de 7½", 5½" et 45/8".
- Pour les anciennes armes avec des goujons brasés à l'argent, assurez-vous d'utiliser le modèle ¼". Les nouvelles armes nécessitent le modèle .200".
- Ne forcez pas lors de l'installation pour éviter d'endommager l'éjecteur rod housing ou votre arme à feu.
- Assurez-vous que tous les composants sont bien fixés après l'installation pour éviter les dysfonctionnements lors de l'utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes opérationnels, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, généralement un tournevis.

2. Étapes d'Installation

- Retirez l'éjecteur rod housing existant de votre revolver Ruger® Blackhawk® en le dévissant soigneusement.
- Alignez le nouvel éjecteur rod housing avec les points de montage sur le revolver.
- Fixez solidement le nouvel éjecteur rod housing en place à l'aide des vis appropriées. Ne serrez pas trop.
- Inspectez l'installation pour vous assurer que tout est correctement aligné et sécurisé.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de votre revolver pour garantir un fonctionnement fluide.
- Nettoyez et entretenez régulièrement l'éjecteur rod housing pour assurer des performances optimales.
- Rangez l'arme à feu dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de Dépôt

- Éliminez tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si l'éjecteur rod housing est endommagé au-delà de toute réparation, consultez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des pièces métalliques.
- Ne jetez jamais les composants d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant les instructions et les directives de sécurité décrites dans ce document, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de la manipulation de votre arme à feu. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego rewolweru Ruger® Blackhawk®. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się, instalacji i konserwacji produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj zgodność obudowy rozładownika z Twoim konkretnym modelem Ruger® Blackhawk® przed instalacją.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji i konserwacji.
- Trzymaj obudowę rozładownika i wszystkie elementy broni poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj obudowę rozładownika pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących modyfikacji broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj wyłącznie z modelami Ruger® Blackhawk®, które są zgodne, a szczególnie z tymi o lufach 7½", 5½" i 45/8".
- W przypadku starszych modeli z lutowanymi srebrnymi elementami upewnij się, że używasz modelu ¼". Nowe modele wymagają modelu .200".
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia obudowy rozładownika lub broni.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są solidnie zamocowane po instalacji, aby zapobiec awariom podczas użytkowania.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów operacyjnych, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, zazwyczaj śrubokręt.

2. Kroki instalacji

- Ostrożnie usuń istniejącą obudowę rozładownika z rewolweru Ruger® Blackhawk® poprzez odkręcenie.
- Wyrównaj nową obudowę rozładownika z punktami montażowymi na rewolwerze.
- Solidnie zamocuj nową obudowę rozładownika przy użyciu odpowiednich śrub. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo wyrównane i zabezpieczone.

3. Użytkowanie

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji rewolweru, aby upewnić się, że działa płynnie.
- Regularnie czyść i konserwuj obudowę rozładownika, aby zapewnić optymalną wydajność.

- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Jeśli obudowa rozładownika jest uszkodzona ponad naprawę, skonsultuj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi właściwych metod utylizacji części metalowych.
- Nigdy nie wyrzucaj elementów broni palnej w zwykłych odpadach domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Zakończenie

Przestrzegając instrukcji i zasad bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami podczas obsługi broni. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® Blackhawk® revolverisi suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käsittelystä, asennuksesta ja ylläpidosta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina ejector rod housingin yhteensopivuus oman Ruger® Blackhawk® mallisi kanssa ennen asennusta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan asennuksen ja huollon aikana.
- Pidä ejector rod housing ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ejector rod housingin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista ja lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien Ruger® Blackhawk® mallien kanssa, erityisesti 7½", 5½" ja 45/8" piippujen kanssa.
- Vanhemmissa aseissa, joissa on hopeasulatetut pultit, varmista, että käytät ¼" mallia. Uudemmissa aseissa tarvitaan .200" malli.
- Älä käytä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita ejector rod housingia tai asettasi.
- Varmista, että kaikki osat on tiukasti kiinnitetty asennuksen jälkeen, jotta vältetään toimintavirheet käytön aikana.
- Jos kohtaat toiminnallisia ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, tyypillisesti ruuvimeisseli.

2. Asennusvaiheet

- Poista nykyinen ejector rod housing Ruger® Blackhawk® revolveristasi irrottamalla se varovasti.
- Kohdista uusi ejector rod housing asennuspisteiden kanssa revolverissa.
- Kiinnitä uusi ejector rod housing paikalleen oikeilla ruuveilla. Älä kiristä liikaa.
- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki on kunnolla kohdistettu ja kiinnitetty.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus revolverillesi varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
- Puhdista ja huolla ejector rod housingia säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Säilytä ase turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Jos ejector rod housing on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikallisiin sääntöihin metalliosien asianmukaisesta hävittämisestä.
- Älä koskaan hävitä asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING tuotteesta, ota yhteys valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisilla verkkosivuilla.

Johtopäätös

Noudattamalla tämän asiakirjan ohjeita ja turvallisuusohjeita voit varmistaa RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja käsitellessäsi asetta. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Ruger® Blackhawk® revolver. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information angående säker hantering, installation och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid kompatibiliteten av ejector rod housing med din specifika Ruger® Blackhawk® modell innan installation.
- Se till att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning under installation och underhåll.
- Håll ejector rod housing och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ejector rod housing för tecken på slitage eller skador. Byt ut vid behov.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör till vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med Ruger® Blackhawk® modeller som är kompatibla, specifikt de med 7½", 5½" och 45/8" pipor.
- För äldre vapen med silverlödde fästen, se till att du använder ¼" modellen. Nyare vapen kräver .200" modellen.
- Använd inte överdriven kraft under installationen för att undvika skador på ejector rod housing eller ditt vapen.
- Se till att alla komponenter är ordentligt fastsatta efter installationen för att förhindra funktionsfel under användning.
- Om du upplever några driftproblem, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är avlastat och i ett säkert tillstånd.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, vanligtvis en skruvmejsel.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga ejector rod housing från din Ruger® Blackhawk® revolver genom att försiktigt skruva loss den.
- Justera den nya ejector rod housing med monteringspunkterna på revolvern.
- Fäst den nya ejector rod housing på plats med lämpliga skruvar. Dra inte åt för hårt.
- Inspektera installationen för att säkerställa att allt är korrekt justerat och säkert.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av din revolver för att säkerställa smidig drift.
- Rengör och underhåll regelbundet ejector rod housing för att säkerställa optimal prestanda.
- Förvara vapnet på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om ejector rod housing är skadad bortom reparation, konsultera lokala regler för korrekt avfallshantering av metallkomponenter.
- Kassera aldrig vapenkomponenter i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa instruktionerna och säkerhetsriktlinjerna som beskrivs i detta dokument kan du säkerställa säker och effektiv användning av din RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du hanterar ditt vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho revolveru Ruger® Blackhawk®. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte tuto bezpečnostní příručku. Obsahuje důležité informace týkající se bezpečného zacházení, instalace a údržby produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte kompatibilitu pouzdra vyhadzovače s vaším konkrétním modelem Ruger® Blackhawk® před instalací.
- Zajistěte, aby byl zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem během instalace a údržby.
- Uchovávejte pouzdro vyhadzovače a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pouzdro vyhadzovače na známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby jej vyměňte.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a příslušenství zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s modely Ruger® Blackhawk®, které jsou kompatibilní, konkrétně s hlavními 7½", 5½" a 45/8".
- Pro starší zbraně s pájenými stužkami se ujistěte, že používáte model ¼". Novější zbraně vyžadují model .200".
- Během instalace nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste se vyhnuli poškození pouzdra vyhadzovače nebo vaší zbraně.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou po instalaci bezpečně upevněny, aby se zabránilo poruchám během používání.
- Pokud zaznamenáte jakékoli provozní problémy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, obvykle šroubovák.

2. Kroky instalace

- Opatrně odstraňte stávající pouzdro vyhadzovače z vašeho revolveru Ruger® Blackhawk® odšroubováním.
- Zarovnejte nové pouzdro vyhadzovače s montážními body na revolveru.
- Bezpečně upevněte nové pouzdro vyhadzovače na místě pomocí příslušných šroubů. Nepřetahujte.
- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je vše správně zarovnáno a bezpečně upevněno.

3. Použití

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu vašeho revolveru, abyste zajistili hladký chod.
- Pravidelně čistěte a udržujte pouzdro vyhadzovače, aby se zajistil optimální výkon.

- Uložte zbraň na bezpečném místě, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je pouzdro vyhazovače poškozeno nad rámec opravy, obraťte se na místní předpisy pro správné metody likvidace kovových částí.
- Nikdy nevyhazujte komponenty zbraně do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Závěr

Dodržováním pokynů a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto dokumentu můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho RUGER® BLACKHAWK® EJECTOR ROD HOUSING. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při zacházení se svou zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.