

SHOTGUN SHELL CATCHERS - PLASTIC/STEEL FITS 1100 & 11-87

Plastic clip stops cases in the ejection port for the easy removal. No more bending/stooping to pick up cases or losing them to ranges with "If it hits the ground, it's ours" policies. Snaps easily to side of receiver just below the ejection port; snaps off when you need to cycle more than one round, as when shooting doubles.



Attributes

- Name: PLASTIC/STEEL FITS 1100 & 11-87
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 869012110
- Mfr. No.: BC-41060
- Style: Brass Catcher
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 029057410600

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHER](#)
- [English: SHOTGUN SHELL CATCHERS PLASTIC/STEEL FITS 1100 & 1187 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Collecteurs de Douilles SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Suomi: SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY PLASTIC/STEEL](#)

Sicherheitshinweise für den BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BIRCHWOOD CASEY SHOTGUN SHELL CATCHERS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine einfachere Handhabung von Hülsen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unerfahrenen Benutzern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Shotgun Shell Catcher korrekt am Empfänger Ihrer Waffe befestigt ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie darauf, dass die Hülsen nicht blockiert werden und dass der Auswurfmechanismus der Waffe ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Shell Catcher zu verwenden, wenn Sie mehr als eine Patrone gleichzeitig durchladen müssen, insbesondere beim Schießen von Doppelschüssen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Befestigen Sie den Kunststoffclip des Shell Catchers an der Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurffenster.
- Stellen Sie sicher, dass der Clip fest sitzt und nicht wackelt.

2. Nutzung:

- Sobald der Shell Catcher installiert ist, können Sie mit dem Schießen beginnen.
- Nach dem Schießen können Sie die Hülsen einfach aus dem Clip entnehmen, ohne sich bücken zu müssen.
- Wenn Sie mehr als eine Patrone durchladen müssen, entfernen Sie den Shell Catcher vorübergehend.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder

einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

SHOTGUN SHELL CATCHERS PLASTIC/STEEL FITS 1100 & 1187 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN SHELL CATCHERS PLASTIC/STEEL FITS 1100 & 1187. This product is designed to enhance your shooting experience by preventing spent shotgun shells from falling to the ground. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the shotgun is unloaded before installing or removing the shell catcher.
- Do not use the shell catcher if it appears damaged or malfunctioning.
- Keep the shell catcher out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the shell catcher for wear and tear.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shell catcher is securely attached to the shotgun before use.
- Avoid using the shell catcher in conditions where it may become dislodged, such as during rapid fire.
- Do not attempt to cycle more than one round with the shell catcher attached, as it may obstruct ejection.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Locate the ejection port on the shotgun.
3. Align the plastic clip of the shell catcher with the side of the receiver just below the ejection port.
4. Snap the shell catcher into place until you hear a click, indicating it is secure.
5. To remove, gently pull the shell catcher away from the receiver.

Usage

- Once installed, the shell catcher will hold spent shells in the ejection port for easy removal.
- When shooting doubles or cycling more than one round, snap off the shell catcher to allow for normal ejection.
- After shooting, remove the shell catcher and collect the shells for disposal or recycling.

Disposal Instructions

- Dispose of the shell catcher according to local regulations for plastic and metal waste.
- Do not dispose of the shell catcher in regular household waste.
- Check with local authorities for proper recycling options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SHOTGUN SHELL CATCHERS PLASTIC/STEEL FITS 1100 & 1187,

please refer to the contact information provided in the product packaging or manual.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité pour les Collecteurs de Douilles SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Collecteur de Douilles SHOTGUN SHELL CATCHERS de Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour faciliter le ramassage des douilles lors de vos séances de tir. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du collecteur de douilles pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le collecteur de douilles hors de portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser le collecteur de douilles avec des armes à feu non compatibles.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le collecteur.
- Ne forcez pas l'installation ou le retrait du collecteur de douilles.
- Évitez de tirer à des cibles qui pourraient provoquer des ricochets dangereux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Collecteur de Douilles

- Prenez le collecteur de douilles et vérifiez qu'il est en bon état.
- Alignez le collecteur avec le port d'éjection de votre arme.
- Fixez le collecteur en le clipsant sur le côté du récepteur, juste en dessous du port d'éjection.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation du Collecteur de Douilles

- Lorsque vous tirez, le collecteur arrêtera les douilles dans le port d'éjection.
- Pour retirer les douilles, inclinez simplement le collecteur pour les faire tomber dans votre main.
- Si vous devez faire passer plus d'une cartouche (par exemple, lors de tirs en double), retirez le collecteur en le déclipant.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le collecteur de douilles dans des lieux non appropriés.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si le collecteur est endommagé, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils sur son élimination.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de suivre les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir choisi le Collecteur de Douilles SHOTGUN SHELL CATCHERS de Birchwood Casey. Utilisezle en toute sécurité et profitez de votre expérience de tir.

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY patruunankerääjän. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan patruunoiden keräämistä ja parantamaan ampumakokemustasi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan hyväksytyjen aseiden, kuten 1100 ja 1187, kanssa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vahinkojen tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa ennen tuotteen kiinnittämistä.
- Käytä tuotetta vain säännellyissä ja turvallisissa ympäristöissä.
- Älä yritä irrottaa tai kiinnittää tuotetta, kun ase on ladattu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat, että se ei kiinnity kunnolla tai ei pysy paikallaan.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta käyttö ja tarkista se.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista vastaanottimen sivu, johon tuote kiinnitetään.
- Kiinnitä muovinen klipsi vastaanottimen sivulle juuri poistoportin alapuolelle.
- Varmista, että klipsi on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kun ase on tyhjennetty, patruunat jäävät klipsiin, mikä helpottaa niiden keräämistä.
- Jos tarvitset useamman laukauksen, irrota klipsi tarvittaessa.
- Varmista, että klipsi ei estä aseiden toimintaa tai turvallista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet muoville ja metallille.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan tahoon tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistajan tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY patruunankerääjä on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja tekemään patruunoiden keräämisestä helpompaa. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY PLASTIC/STEEL

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY. Denna produkt är designad för att effektivt fånga hylsor under skytte och förhindra att de faller på marken. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten på godkända skjutbanor.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du börjar skjuta.
- Använd inte produkten om den är skadad eller saknar delar.
- Var medveten om andra skytters närvaro och säkerställ att ingen står i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av klämman:

- Fäst klämman på sidan av mottagaren strax under utdragningsporten.
- Kontrollera att klämman sitter ordentligt fast innan du börjar använda produkten.

2. Användning av produkten:

- När du skjuter, kommer klämman att fånga hylsorna i utdragningsporten.
- För att ta bort hylsorna, tryck på klämman för att frigöra dem.
- Om du behöver cykla mer än en patron, lossar klämman enkelt så att du kan fortsätta skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera klämman för eventuella skador efter varje användning.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar skytteupplevelse.