

RUGER PRECISION RIFLE 2 STAGE TRIGGERS - TIMNEY RUGER PRECISION RIFLE 2 STAGE TRIGGER STRAIGHT

Timney offers this 2 stage trigger for the Ruger Precision Rifle. The pull weight is factory calibrated for an eight-ounce first stage and one -pound second stage (the second stage is adjustable from 8-ounces to 2.5 pounds of pull weight) The 2-Stage trigger features machined and hardened steel work surfaces and the sears are Teflon-nickel coated for added lubricity. The trigger housing and shoe are CNC machined using state-of-the-art robotics and the sears are EDM cut from high-grade solid steel. The trigger housing utilizes an anodized aluminum body and the trigger shoe and safety are carbonitrided which dramatically increases the surface hardness and wear-resistance properties of the metal. Does Not fit the rimfire Ruger Precision Rifles.



Attributes

- Name: TIMNEY RUGER PRECISION RIFLE 2 STAGE TRIGGER STRAIGHT
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000107
- Mfr. No.: 650ST
- Make: Ruger
- Model: Precision Rifle
- Style: 2-Stage
- Delivery weight: 0.104kg
- UPC: 081950650170

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de 2 Etapas Timney Ruger Precision Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente à 2 Étapes Timney Ruger Precision Rifle](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a 2 Stadi Timney Ruger Precision Rifle](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggerille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage](#)

Sicherheitsanweisungen für den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger

Einführung

Danke, dass du dich für den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre deine Feuerwaffe und den Abzug an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, versuche nicht, ihn selbst zu reparieren. Wende dich an einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Dieser Abzug ist speziell für das Ruger Precision Rifle konzipiert. Verwende ihn nicht mit anderen Feuerwaffen.
- Das Abzugsgewicht ist einstellbar; stelle sicher, dass du mit den Einstellungen vor der Nutzung vertraut bist.
- Modifiziere den Abzug oder seine Komponenten nicht. Änderungen können die Sicherheit und Zuverlässigkeit beeinträchtigen.
- Sei dir des zweistufigen Designs des Abzugs bewusst und übe dessen Bedienung in einer sicheren Umgebung, bevor du ihn im Feld verwendest.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger sorgfältig, wobei du darauf achtest, dass alle Komponenten richtig ausgerichtet sind.
- Befolge das Handbuch des Herstellers für spezifische Installationsschritte.
- Teste nach der Installation die Funktion des Abzugs mit der entladenen Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

2. Nutzung

- Mache dich mit dem zweistufigen Betrieb des Abzugs vertraut:
 - Die erste Stufe hat ein Abzugsgewicht von etwa acht Unzen.
 - Die zweite Stufe kann von acht Unzen bis 2,5 Pfund eingestellt werden.
- Übe die Nutzung des Abzugs in einer kontrollierten Umgebung, bevor du ihn im Feld einsetzt.

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Abzug betätigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle oder deine lokale Behörde für Hinweise. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen befolgst.

Diese Sicherheitsanweisung ist darauf ausgelegt, dir zu helfen, den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger sicher und effektiv zu nutzen. Deine Sicherheit hat oberste Priorität, und die Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein positives Erlebnis mit deiner Feuerwaffe zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger

Introduction

Thank you for choosing the Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new trigger. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- If you experience any issues with the trigger, do not attempt to fix it yourself. Contact a qualified gunsmith for assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger is designed specifically for the Ruger Precision Rifle. Do not attempt to use it with any other firearm.
- The trigger pull weight is adjustable; ensure that you are familiar with its settings before use.
- Do not modify the trigger or its components. Any alterations may compromise safety and reliability.
- Be aware of the trigger's twostage design and practice its operation in a safe environment before using it in the field.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger, ensuring all components are properly aligned.
- Follow the manufacturer's manual for specific installation steps.
- Once installed, test the trigger function with the firearm unloaded to ensure proper operation.

2. Usage

- Familiarize yourself with the trigger's twostage operation:
 - The first stage has a pull weight of approximately eight ounces.
 - The second stage can be adjusted from eight ounces to 2.5 pounds.
- Practice using the trigger in a controlled environment before taking it to the field.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when engaging the trigger.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Instead, contact local waste management

authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the appropriate EU contact point or your local authority for guidance. Always ensure that you are following the latest safety regulations and recommendations.

This safety instruction guide is designed to help you use the Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger safely and effectively. Your safety is paramount, and adhering to these guidelines will help ensure a positive experience with your firearm. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de 2 Etapas Timney Ruger Precision Rifle

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo de 2 Etapas Timney para el Ruger Precision Rifle. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nuevo gatillo. Por favor, lee este documento con atención antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda tu arma y el gatillo en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu gatillo y arma en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y uso de armas de fuego.
- Si experimentas algún problema con el gatillo, no intentes repararlo tú mismo. Contacta a un armero calificado para obtener ayuda.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este gatillo está diseñado específicamente para el Ruger Precision Rifle. No intentes usarlo con ninguna otra arma de fuego.
- El peso del disparo del gatillo es ajustable; asegúrate de estar familiarizado con sus configuraciones antes de usarlo.
- No modifiques el gatillo ni sus componentes. Cualquier alteración puede comprometer la seguridad y fiabilidad.
- Ten en cuenta el diseño de dos etapas del gatillo y practica su operación en un entorno seguro antes de usarlo en el campo.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos cuando uses armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el gatillo existente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Instala cuidadosamente el Gatillo de 2 Etapas Timney para el Ruger Precision Rifle, asegurándote de que todos los componentes estén correctamente alineados.
- Sigue el manual del fabricante para pasos específicos de instalación.
- Una vez instalado, prueba la función del gatillo con el arma descargada para asegurar un funcionamiento correcto.

2. Uso

- Familiarízate con la operación de dos etapas del gatillo:
 - La primera etapa tiene un peso de disparo de aproximadamente ocho onzas.
 - La segunda etapa se puede ajustar de ocho onzas a 2.5 libras.
- Practica usando el gatillo en un entorno controlado antes de llevarlo al campo.
- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al accionar el gatillo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el gatillo y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el gatillo en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, consulta el punto de contacto correspondiente en la UE o tu autoridad local para obtener orientación. Asegúrate siempre de seguir las últimas regulaciones y recomendaciones de seguridad.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a utilizar el Gatillo de 2 Etapas Timney para el Ruger Precision Rifle de manera segura y efectiva. Tu seguridad es primordial, y seguir estas pautas ayudará a garantizar una experiencia positiva con tu arma de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour la Détente à 2 Étapes Timney Ruger Precision Rifle

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente à 2 étapes Timney pour le Ruger Precision Rifle. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouvelle détente. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez votre arme à feu et votre détente dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre détente et votre arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la détente, ne tentez pas de la réparer vous-même. Contactez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Cette détente est conçue spécifiquement pour le Ruger Precision Rifle. Ne tentez pas de l'utiliser avec une autre arme à feu.
- Le poids de la traction de la détente est ajustable ; assurez-vous d'être familiarisé avec ses réglages avant utilisation.
- Ne modifiez pas la détente ou ses composants. Toute altération peut compromettre la sécurité et la fiabilité.
- Soyez conscient de la conception à deux étapes de la détente et entraînez-vous à son utilisation dans un environnement sûr avant de l'utiliser sur le terrain.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la détente existante selon les instructions du fabricant.
- Installez soigneusement la détente à 2 étapes Timney Ruger Precision Rifle, en vous assurant que tous les composants sont correctement alignés.
- Suivez le manuel du fabricant pour les étapes spécifiques d'installation.
- Une fois installée, testez le fonctionnement de la détente avec l'arme à feu déchargée pour vous assurer de son bon fonctionnement.

2. Utilisation

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement à deux étapes de la détente :
 - La première étape a un poids de traction d'environ huit onces.
 - La seconde étape peut être ajustée de huit onces à 2,5 livres.
- Entraînez-vous à utiliser la détente dans un environnement contrôlé avant de l'emporter sur le terrain.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lorsque vous engagez la

détente.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la détente et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la détente dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez vous référer au point de contact approprié dans l'UE ou à votre autorité locale pour des conseils. Assurez-vous toujours de suivre les dernières réglementations et recommandations de sécurité.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser la détente à 2 étapes Timney Ruger Precision Rifle de manière sûre et efficace. Votre sécurité est primordiale, et le respect de ces lignes directrices contribuera à garantir une expérience positive avec votre arme à feu. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a 2 Stadi Timney Ruger Precision Rifle

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto a 2 stadi Timney per il fucile Ruger Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Conserva la tua arma e il grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo grilletto e la tua arma per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Se riscontri problemi con il grilletto, non tentare di ripararlo da solo. Contatta un armaiolo qualificato per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo grilletto è progettato specificamente per il fucile Ruger Precision. Non tentare di utilizzarlo con altre armi da fuoco.
- Il peso di trazione del grilletto è regolabile; assicurati di familiarizzare con le sue impostazioni prima dell'uso.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti. Qualsiasi alterazione potrebbe compromettere la sicurezza e l'affidabilità.
- Sii consapevole del design a due stadi del grilletto e pratica il suo funzionamento in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo sul campo.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il grilletto esistente secondo le istruzioni del produttore.
- Installa con cura il grilletto a 2 stadi Timney Ruger Precision, assicurandoti che tutti i componenti siano allineati correttamente.
- Segui il manuale del produttore per i passaggi specifici di installazione.
- Una volta installato, testa la funzionalità del grilletto con l'arma scarica per garantire un corretto funzionamento.

2. Uso

- Familiarizza con il funzionamento a due stadi del grilletto:
 - Il primo stadio ha un peso di trazione di circa otto once.
 - Il secondo stadio può essere regolato da otto once a 2,5 libbre.
- Pratica l'uso del grilletto in un ambiente controllato prima di portarlo sul campo.
- Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando attivi il grilletto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e eventuali componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici normali. Invece, contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto appropriato nell'UE o alla tua autorità locale per ricevere indicazioni. Assicurati sempre di seguire le ultime normative e raccomandazioni di sicurezza.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare in modo sicuro ed efficace il grilletto a 2 stadi Timney per il fucile Ruger Precision. La tua sicurezza è fondamentale e attenerci a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza positiva con la tua arma da fuoco. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowego spustu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed jego instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną, jakby była naładowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj swoją broń i spust w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust i broń w poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy ze spustem, nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Ten spust jest zaprojektowany specjalnie do karabinu Ruger Precision. Nie próbuj używać go z inną bronią.
- Waga spustu jest regulowana; upewnij się, że znasz jego ustawienia przed użyciem.
- Nie modyfikuj spustu ani jego komponentów. Jakiegokolwiek zmiany mogą zagrozić bezpieczeństwu i niezawodności.
- Bądź świadomy dwustopniowej konstrukcji spustu i ćwicz jego obsługę w bezpiecznym środowisku przed użyciem w terenie.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronę słuchu podczas używania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący spust zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie zainstaluj spust Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage, upewniając się, że wszystkie komponenty są prawidłowo wyrównane.
- Postępuj zgodnie z instrukcją producenta w celu wykonania konkretnych kroków instalacji.
- Po zainstalowaniu przetestuj działanie spustu przy rozładowanej broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

2. Użytkowanie

- Zapoznaj się z działaniem dwustopniowego spustu:
 - Pierwszy etap ma wagę pociągu wynoszącą około ośmiu uncji.
 - Drugi etap można regulować od ośmiu uncji do 2,5 funta.
- Ćwicz korzystanie ze spustu w kontrolowanym środowisku przed zabranie go w teren.
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas angażowania spustu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj spust i wszelkie jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE lub lokalnymi władzami w celu uzyskania wskazówek. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych przepisów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu pomóc w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu spustu Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić pozytywne doświadczenia z Twoją bronią. Dziękujemy za uwagę na te istotne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggerille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggerin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset varmistaaksesi uuden liipaisimesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormi liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä aseesi ja liipaisin turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja ase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia liipaisimen kanssa, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan avun saamiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tämä liipaisin on suunniteltu erityisesti Ruger Precision Rifle kiväärille. Älä yritä käyttää sitä minkään muun aseeseen kanssa.
- Liipaisimen vetopaino on säädettävissä; varmista, että tunnet sen asetukset ennen käyttöä.
- Älä muokkaa liipaisinta tai sen komponentteja. Kaikki muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja luotettavuuden.
- Ole tietoinen liipaisimen kaksivaiheisesta rakenteesta ja harjoittele sen toimintaa turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä kentällä.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva liipaisin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Asenna Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger huolellisesti varmistaen, että kaikki komponentit ovat oikein kohdistettu.
- Noudata valmistajan käsikirjaa erityisten asennusvaiheiden osalta.
- Kun liipaisin on asennettu, testaa sen toimintaa tyhjällä aseella varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö

- Tutustu liipaisimen kaksivaiheiseen toimintaan:
 - Ensimmäisen vaiheen vetopaino on noin kahdeksan unssia.
 - Toista vaihetta voidaan säätää kahdeksasta unssista 2,5 puntaan.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä hallitussa ympäristössä ennen kuin viet sen kentälle.
- Varmista aina, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan liipaisinta käytettäessä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä liipaisin ja mahdolliset komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun saamiseksi ota yhteyttä asianmukaiseen EU:n yhteyspisteeseen tai paikalliseen viranomaiseen ohjeita varten. Varmista aina, että noudatat viimeisimpiä turvallisuusmääräyksiä ja suosituksia.

Tämä turvaohjeopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Triggeriä turvallisesti ja tehokkaasti. Turvallisuutesi on ensisijaisen tärkeää, ja näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan positiivisen kokemuksen aseesi kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktioner för Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger

Introduktion

Tack för att du valt Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt nya avtryckarsystem. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara ditt vapen och avtryckaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din avtryckare och ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenäggande och användning.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, försök inte att åtgärda det själv. Kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna avtryckare är speciellt utformad för Ruger Precision Rifle. Försök inte att använda den med något annat vapen.
- Avtryckarens dragvikt är justerbar; se till att du är bekant med dess inställningar innan användning.
- Modifiera inte avtryckaren eller dess komponenter. Eventuella förändringar kan äventyra säkerheten och tillförlitligheten.
- Var medveten om avtryckarens tvåstegsdesign och öva dess användning i en säker miljö innan du använder den i fält.
- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du använder vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera försiktigt Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger, och se till att alla komponenter är korrekt justerade.
- Följ tillverkarens manual för specifika installationssteg.
- När den är installerad, testa avtryckarfunktionen med vapnet oladdat för att säkerställa korrekt funktion.

2. Användning

- Bekanta dig med avtryckarens tvåstegsoperation:
 - Det första steget har en dragvikt på cirka åtta ounces.
 - Det andra steget kan justeras från åtta ounces till 2,5 pund.
- Öva på att använda avtryckaren i en kontrollerad miljö innan du tar den till fältet.
- Se alltid till att vapnet är riktat i en säker riktning när du aktiverar avtryckaren.

Avfallshantering

- Kassera avtryckaren och eventuella komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall. Kontakta istället lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till lämplig EUkontaktpunkt eller din lokala myndighet för vägledning. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsreglerna och rekommendationerna.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig använda Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger på ett säkert och effektivt sätt. Din säkerhet är av största vikt, och att följa dessa riktlinjer kommer att bidra till en positiv upplevelse med ditt vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší nové spouště. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Ukládejte zbraň a spoušť na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte svou spoušť a zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Pokud máte jakékoli problémy se spouští, nepokoušejte se ji opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného zbrojáře pro pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Tato spoušť je navržena výhradně pro pušku Ruger Precision. Nepokoušejte se ji použít s žádnou jinou zbraní.
- Hmotnost spouštění je nastavitelná; ujistěte se, že znáte její nastavení před použitím.
- Nemeňte spoušť ani její komponenty. Jakékoli úpravy mohou ohrozit bezpečnost a spolehlivost.
- Budte si vědomi dvoustupňového designu spouště a nacvičte její použití v bezpečném prostředí před použitím v terénu.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a sluchu při používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající spoušť podle pokynů výrobce.
- Pečlivě nainstalujte spoušť Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage, ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně zarovnané.
- Postupujte podle manuálu výrobce pro specifické instalační kroky.
- Po instalaci otestujte funkci spouště se zbraní vybitou, abyste zajistili správnou funkci.

2. Použití

- Seznamte se s dvoustupňovým provozem spouště:
 - První stupeň má hmotnost spouštění přibližně osm uncí.
 - Druhý stupeň lze nastavit od osmi uncí do 2,5 liber.
- Nacvičte používání spouště v kontrolovaném prostředí předtím, než ji vezmete do terénu.
- Vždy zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem při aktivaci spouště.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte spoušť a jakékoli komponenty v souladu s místními předpisy.
- Neličte spoušť v běžném domácím odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro

správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další pomoc se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod v EU nebo na místní úřad pro další pokyny. Vždy se ujistěte, že dodržujete aktuální bezpečnostní předpisy a doporučení.

Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat spoušť Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage. Vaše bezpečnost je na prvním místě a dodržováním těchto pokynů zajistíte pozitivní zkušenost se svou zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.