

RUGER PRECISION® RIMFIRE 2-STAGE TRIGGERS - RUGER PRECISION® STRAIGHT TRIGGER 2-STAGE 8OZ/1LB

A Precision Trigger for Your Ruger Rimfire Rifle

The discipline of precision-rimfire shooting has taken off in recent years, as manufacturers roll out rifle platforms capable of providing consistent, accurate performance with the .22 LR round. However, every element of a precision-rimfire system counts, and the Timney RPR Rimfire Trigger is a two-stage design that'll improve your shooting skills with ease. Each Timney RPR Rimfire Trigger drops into any factory Ruger Precision Rimfire Rifle with ease, providing a smooth, crisp, two-stage trigger pull without any gunsmithing needed. The trigger comes from the factory with a half-pound first stage and a one-pound second stage. The first stage is user-adjustable from 8 ounces to a full pound, while the second stage is adjustable from 8 ounces to two pounds. Both curved and straight trigger shoes are available. The entire Timney RPR Rimfire Trigger unit comes in a self-contained housing machined from 6061-T6 aluminum alloy. The sear is wire-EDM cut, heat-treated and Teflon-nickel coated to ensure consistent performance throughout the life of your rifle.



Attributes

- Name: RUGER PRECISION® STRAIGHT TRIGGER 2-STAGE 8OZ/1LB
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000122
- Mfr. No.: 649ST
- Make: Ruger
- Model: Precision Rimfire
- Style: Drop-In,2-Stage,Straight
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950649174

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGER](#)
- [English: RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente Timney RPR Rimfire](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney RPR Rimfire](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS TIMNEY RUGER PRECISION® STRAIGHT TRIGGER 2STAGE 8OZ/1LB](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Ruger Precision® Rimfire](#)
- [Suomi: RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS TIMNEY RUGER PRECISION® STRAIGHT TRIGGER 2STAGE 8OZ/1LB](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney RPR Rimfire](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS von Timney. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern und dabei höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwenden.
- Lagern Sie den Trigger an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Trigger nur mit dem Ruger Precision Rimfire Gewehr.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Abzugsmechanismus beeinträchtigen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Einstellungen für den Abzug, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Zugang:** Entfernen Sie die Abdeckung des Gewehrs, um Zugang zum Abzugsmechanismus zu erhalten.
3. **Einbau:** Setzen Sie den Timney RPR Rimfire Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Gewehr ein.
4. **Einstellungen:** Passen Sie die Abzugseinstellungen an, indem Sie die entsprechenden Schrauben drehen. Der erste Abzug kann von 8 Unzen bis zu einem vollen Pfund eingestellt werden, der zweite von 8 Unzen bis zu zwei Pfund.
5. **Testen:** Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, indem Sie sicherstellen, dass er reibungslos und ohne Widerstand funktioniert.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie immer in einem sicheren und kontrollierten Umfeld schießen.
- Führen Sie vor jedem Schießen eine Sicherheitsüberprüfung durch.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schusswaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Triggers sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zu Sicherheitsanfragen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die richtigen Sicherheitsvorkehrungen treffen und sich über die besten Praktiken im Umgang mit Schusswaffen informieren.

RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of your trigger. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of the trigger at all times.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store the trigger and firearms in a secure location, out of reach of children.
- Use the trigger only with compatible Ruger Precision Rimfire Rifles.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may result in malfunction.
 - Adjustments made outside of recommended specifications can lead to unsafe operation.
- **To Avoid Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
 - Do not attempt to modify the trigger beyond the adjustable specifications provided.
 - Use only the recommended tools for installation to prevent damage.
 - If unsure about any aspect of installation or use, consult a qualified gunsmith.
- **Age and Audience Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users are trained in safe firearm handling practices.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is completely unloaded.
 2. Remove the factory trigger from the Ruger Precision Rimfire Rifle according to the manufacturer's instructions.
 3. Carefully insert the Timney RPR Rimfire Trigger into the trigger housing.
 4. Secure the trigger in place using the original hardware.
 5. Adjust the first stage to the desired weight (8 ounces to 1 pound) and the second stage (8 ounces to 2 pounds) using the provided adjustment screws.
 6. Test the trigger pull to ensure proper function before use.
- **Usage:**
 - Always perform a function check after installation.

- Practice safe shooting habits and ensure a clear line of sight before firing.
- Regularly check the trigger pull weight and make adjustments as necessary to maintain safe operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

By following this guide, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el gatillo Timney RPR Rimfire para su rifle Ruger Precision Rimfire. Este producto está diseñado para mejorar su experiencia de tiro y ofrecer un rendimiento preciso. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre el contacto y la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No permitas que los niños se acerquen al rifle o al área de tiro sin supervisión.
- Familiarízate con las leyes locales sobre la posesión y el uso de armas de fuego.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar mal funcionamiento.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes del gatillo solo cuando el rifle esté descargado y en un entorno seguro.
- **Pruebas:** Después de la instalación, prueba el gatillo en un entorno controlado antes de usarlo en situaciones de tiro.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del gatillo y el rifle para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Gatillo Timney RPR Rimfire

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador, llave Allen (si es necesario).

2. Retiro del Gatillo Original:

- Desmonta el rifle según las instrucciones del fabricante.
- Retira el gatillo original con cuidado, siguiendo las instrucciones del manual del rifle.

3. Instalación del Gatillo Timney:

- Coloca el gatillo Timney RPR Rimfire en su lugar.
- Asegúrate de que esté alineado correctamente y atornilla firmemente.

4. Ajustes:

- Ajusta la primera etapa del gatillo entre 8 onzas y 1 kilo según tus preferencias.
- Ajusta la segunda etapa entre 8 onzas y 2 kilos de acuerdo a tu comodidad.

5. Prueba:

- Realiza una prueba del gatillo en un entorno seguro y controlado para asegurarte de que funcione correctamente.

Uso del Gatillo

- Al usar el gatillo, mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté apuntando hacia un área segura antes de disparar.
- Familiarízate con las características del gatillo y cómo responde a tus acciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el gatillo o el rifle, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de armas de fuego y componentes.
- No abandones el gatillo en lugares públicos o accesibles para niños.
- Considera llevar el producto a un centro de reciclaje o a una instalación especializada en la eliminación de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso y la seguridad de su gatillo Timney RPR Rimfire, consulte el manual del producto o visite el sitio web del fabricante. También puede ponerse en contacto con el punto de contacto de la UE para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier tipo de arma de fuego. Siguiendo estas pautas y directrices, podrás disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour la Détente Timney RPR Rimfire

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Timney RPR Rimfire pour votre fusil Ruger Precision Rimfire. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la détente.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu.
- Ne laissez jamais un enfant utiliser ce produit sans supervision d'un adulte responsable.
- Vérifiez régulièrement la détente pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la détente, sauf si cela est spécifiquement indiqué dans ce guide.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et dans un endroit sécurisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de manipuler votre fusil, assurez-vous qu'il est déchargé.
- Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre fusil.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée.
- Évitez d'utiliser la détente dans des conditions humides ou extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Outils nécessaires:** Préparez un tournevis approprié et assurez-vous d'avoir un espace de travail propre.
2. **Retrait de l'ancienne détente:**
 - Déchargez le fusil et retirez le chargeur.
 - Retirez les vis qui maintiennent la détente d'origine en place.
3. **Installation de la détente Timney RPR:**
 - Insérez la nouvelle détente dans le boîtier.
 - Fixez-la en utilisant les vis fournies.
 - Assurez-vous que la détente est bien en place et fonctionne correctement.

Utilisation

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de la détente avant de tirer.
- Testez la première et la seconde étape de la détente pour vous assurer qu'elles fonctionnent comme prévu.
- Ajustez la première étape si nécessaire, en suivant les instructions fournies dans le manuel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en métal et en plastique.
- Consultez des centres de recyclage spécialisés pour le matériel d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de conserver les informations d'achat et les détails du produit à portée de main lors de votre contact.

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuez à garantir une expérience de tir sécuritaire et agréable. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney RPR Rimfire

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Timney RPR Rimfire. Questo prodotto è progettato per migliorare le tue prestazioni nel tiro di precisione con carabine rimfire. È fondamentale seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle misure di sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il grilletto, leggere attentamente tutte le istruzioni fornite.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Utilizzare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Tenere il grilletto e il fucile lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare sempre che il fucile sia in condizioni di funzionamento sicuro prima dell'uso.
- Non toccare il grilletto se non si è pronti a sparare.
- Non modificare il grilletto o il fucile in modi che possano compromettere la sicurezza.
- Seguire tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che possono compromettere le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurarsi che il fucile Ruger Precision Rimfire sia completamente scarico.
2. Rimuovere il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
3. Inserire il grilletto Timney RPR Rimfire nel fucile, assicurandosi che sia allineato correttamente.
4. Fissare il grilletto utilizzando le viti fornite e controllare che sia ben saldo.
5. Regolare il primo e il secondo stadio del grilletto secondo le proprie preferenze.

• Uso:

1. Assicurarsi che il fucile sia sempre puntato in una direzione sicura.
2. Controllare il meccanismo del grilletto prima di ogni sessione di tiro.
3. Utilizzare il grilletto con un movimento fluido e controllato.
4. Dopo il tiro, mantenere sempre il dito lontano dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare di nuovo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi e dei loro accessori.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore del grilletto Timney RPR Rimfire. Assicurarsi di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto il grilletto Timney RPR Rimfire.

Bruksanvisning for RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS TIMNEY RUGER PRECISION® STRAIGHT TRIGGER 2STAGE 8OZ/1LB

Introduksjon

Takk for at du valgte Timney RPR Rimfire Trigger. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid personlig verneutstyr som hørselsvern og vernebriller når du håndterer skytevåpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller justerer avtrekkeren.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du installerer eller håndterer avtrekkeren.
- Unngå å berøre avtrekkeren med fingeren med mindre du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å skyte.
- Juster avtrekkeren i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå uønskede avtrekk.
- Sørg for at avtrekkeren er riktig justert før bruk for å forhindre utilsiktet avfiring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er tomt og i en sikker tilstand.
- Samle nødvendig verktøy for installasjon (skrujern, etc.).

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende avtrekkeren fra Ruger Precision Rimfire Rifle i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser Timney RPR Rimfire Trigger i avtrekkerhuset.
- Fest avtrekkeren med de medfølgende skruene, og sørg for at den sitter godt.

3. Justeringsprosess

- Juster det første trinnet fra 8 unse til 1 kilo ved å følge produsentens spesifikasjoner.
- Juster det andre trinnet fra 8 unse til 2 kilo etter behov.
- Test avtrekkeren flere ganger for å sikre at den fungerer som den skal.

4. Bruk

- Når du er klar til å skyte, plasser fingeren på avtrekkeren kun når du er klar til å avfyre.
- Vær oppmerksom på avtrekkets respons og juster om nødvendig.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metall og elektroniske komponenter.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes av barn eller andre uautoriserte personer etter avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller ytelse, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av Timney RPR Rimfire Trigger. Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå denne informasjonen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Ruger Precision® Rimfire

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney Ruger Precision® Rimfire. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj spustu zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Zawsze przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz karabinu, aby upewnić się, że nie występują uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem spustu upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Nie modyfikuj spustu ani nie dokonuj zmian w jego konstrukcji.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Zawsze stosuj ochronniki słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Nie kieruj lufy broni w stronę osób ani obiektów, które nie są celem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
2. Zdejmij oryginalny spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta karabinu.
3. Zamontuj spust Timney RPR Rimfire w miejscu oryginalnego spustu, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone.
4. Dostosuj pierwszy i drugi etap oporu spustu zgodnie z preferencjami użytkownika:
 - Pierwszy etap: od 8 uncji do 1 funta.
 - Drugi etap: od 8 uncji do 2 funtów.
5. Sprawdź, czy spust działa prawidłowo, wykonując test bez amunicji.

Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy spust działa prawidłowo.
- Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Przechowuj karabin z zamontowanym spustem w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Spust należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu ani jego komponentów do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie spustu Timney Ruger Precision® Rimfire pomoże Ci w osiągnięciu najlepszych wyników strzeleckich.

RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS liipaisimen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Liipaisin on suunniteltu parantamaan ampumataitojasi, mutta on tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja ammunta ja tarkkuusrimfirekivääreitä.
- Tarkista liipaisin säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Säilytä tuote ja ampumatarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se näyttää vaurioituneelta tai epäkunnossa olevalta.
- Käytä liipaisinta vain silloin, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi ja ampumatilanteesta.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Aseta Timney RPR Rimfire liipaisin paikalleen ja varmista se tiukasti.
- Säädä ensimmäinen vaihe 8 unssista täyteen kiloon ja toinen vaihe 8 unssista kahteen kiloon omien mieltymystesi mukaan.

2. Käyttö

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen säätämistä.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet valmis ampumaan ja olet varma, että ympärilläsi ei ole esteitä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin siirryt ampumaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja tuotteesta ja sen käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumatarvikkeiden käytössä. Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS liipaisimen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PRECISION® RIMFIRE 2STAGE TRIGGERS TIMNEY RUGER PRECISION® STRAIGHT TRIGGER 2STAGE 8OZ/1LB

Introduktion

Tack för att du valt Timney RPR Rimfire Trigger för ditt Ruger Precision Rimfire Gevär. Denna guide är avsedd att ge dig viktig information om säker användning, installation och underhåll av produkten. Vänligen läs noggrant igenom dessa instruktioner för att säkerställa säkerhet och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Förvara alltid vapen och ammunition på en säker plats, oåtkomlig för barn och obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte avtryckaren om den verkar vara skadad eller defekt.
- Justera avtrycksvikten enligt anvisningarna för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Använd endast avtryckaren med Ruger Precision Rimfire Gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtrycket från geväret genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Placera Timney RPR Rimfire Trigger i avtryckarhuset.
- Säkerställ att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Justering av avtrycksvikt:

- Första steget kan justeras från 8 uns till ett helt pund.
- Det andra steget kan justeras från 8 uns till två pund.
- Använd ett lämpligt verktyg för att göra justeringarna.

3. Användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert tillstånd innan skytte.
- Träna regelbundet för att förbättra dina skjutskickligheter.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen användning.

Avfallshantering

- Kasta inte avtryckaren eller dess komponenter i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och metalliska komponenter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående produkten, installation eller säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Timney RPR Rimfire Trigger. Din säkerhet är av största vikt, och vi tackar för att du tar ansvar för säkerheten vid användning av ditt vapen.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney RPR Rimfire

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Timney RPR Rimfire. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše střelecké dovednosti a zajistil bezpečný a přesný výkon. Před použitím prosím pečlivě prostudujte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl váš produkt používán pouze těmi osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnými postupy střelby.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- Nikdy nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete z důvěryhodných a bezpečných platforem.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím spouště se ujistěte, že je puška v bezpečné poloze a že není nabitá.
- Používejte pouze doporučené náboje .22 LR.
- Při nastavení spouště dodržujte doporučené hodnoty pro první a druhý stupeň.
- Nikdy se nesnažte upravit spoušť sami, pokud nejste kvalifikovaným odborníkem.
- Při používání spouště dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace spouště:

- Odstraňte stávající spoušť z vaší pušky Ruger Precision Rimfire.
- Nainstalujte spoušť Timney RPR Rimfire podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je spoušť pevně a správně namontována.

2. Nastavení spouště:

- První stupeň je nastavitelný od 227 gramů do 1 kilogramu.
- Druhý stupeň je nastavitelný od 227 gramů do 2 kilogramů.
- Použijte vhodné nástroje pro nastavení a dodržujte doporučené hodnoty.

3. Použití spouště:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nastavena.
- Ujistěte se, že je puška v bezpečné poloze a že je zajištěna.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte spoušť do běžného odpadu; využijte recyklační programy, pokud jsou k dispozici.

Informace o dalším podpoře

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobního čísla.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání našich produktů.