

CZ 457 RIMFIRE TRIGGER ADJUSTABLE

Timney's customers have been asking for a dedicated CZ Model 457 rimfire trigger for hunting and competition shooting. They asked, Timney delivered. For the discriminating shooter demanding the utmost performance from their trigger, Timney's CZ 457 is designed to be robust, user-friendly, adjustable for pull weight and over travel, yet delicate enough to be set with a pull weight as low as 10 ounces or up to 2 pounds. Every part of the trigger is machined using state-of-the-art technology - no skimping with metal injection molding or stamped, old-school parts. Our CZ 457 replacement trigger features our new Sear Engagement Adjustment Lock designed, (SEAL'd) that ensures a user-friendly experience. The trigger's sear and trigger shoe are precision-machined, heat treated to 56 Rockwell with a black oxide trigger coating and an NP-3 coated sear for maximum lubricity and a lifetime of reliable performance. The CZ 457 trigger is backed by the legendary Timney No Hassle, Lifetime Warranty. The secret to becoming more accurate with your rifle? It all starts with an amazing trigger and this trigger, is truly amazing. The new CZ 457 is Timney's latest overnight success - 75 years in the making. Pull Weight: Adjustable from 10oz - 2lb Sear: Sear Engagement Adjustment Lock design (SEAL'd) Materials: Trigger and sear are machined from premium tool steels, heat treated to perfections. Color: Trigger is black oxide finished and sear is NP3 coated. Safety: Trigger blocking 2-position safety Lifetime Warranty



Attributes

- Name: TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER ADJUSTABLE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000157
- Mfr. No.: 457
- Make: CZ
- Model: 457
- Style: Rimfire
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 081950457007

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Gatillo TIMNEY CZ 457 RIMFIRE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney CZ 457 Rimfire](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TIMNEY CZ 457 Rimfire](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER](#)
- [Suomi: TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER Käyttö ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání spouště TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER](#)

Sicherheitshinweise für den TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER. Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und angenehme Schussabgabe zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Abzug nur in Verbindung mit der CZ 457 Rimfire Waffe.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob der Abzug und die Waffe in einwandfreiem Zustand sind.
- Halten Sie den Abzug und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie den Abzug nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Beachten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Waffenbesitz und gebrauch in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor Sie die Waffe benutzen.
- Überprüfen Sie das Abzugsgewicht vor der Verwendung. Es sollte zwischen 10 Unzen und 2 Pfund eingestellt sein.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile. Ersetzen Sie diese sofort.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug während des Gebrauchs nicht blockiert oder klemmt.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schmierstoffe für den Abzug, um die Leistung zu maximieren und die Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Abzugs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie den TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER, indem Sie die beiliegenden Anweisungen befolgen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß installiert ist.

2. Einstellung des Abzugs:

- Nutzen Sie das Sear Engagement Adjustment Lock Design (SEAL'd) für eine benutzerfreundliche Einstellung.
- Testen Sie das Abzugsgewicht, um sicherzustellen, dass es Ihren Vorlieben entspricht.
- Nehmen Sie Anpassungen vor, während Sie die Waffe sicher und in einer kontrollierten Umgebung verwenden.

3. Nutzung der Waffe:

- Halten Sie den Abzug immer mit dem Finger außerhalb des Abzugsbügels, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit dem Abzug und der Waffe vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und alle anderen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die umweltfreundliche Entsorgung von Metallteilen.
- Vermeiden Sie es, den Abzug oder andere Teile in den normalen Hausmüll zu werfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanfragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Der TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER ist ein hochwertiger Abzug, der Ihnen dabei hilft, Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und gleichzeitig die Sicherheit gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Timney!

Safety Instruction Guide for TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger

Introduction

Thank you for choosing the TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use and maintenance of your trigger. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm and trigger with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Store the trigger and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for wear or damage. Do not use if any parts appear compromised.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger with the CZ Model 457 rifle.
- Ensure that the trigger pull weight is adjusted according to your skill level and shooting conditions.
- Do not exceed the recommended pull weight of 2 pounds.
- Always use the trigger in a controlled environment, free from distractions.
- If you experience any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Keep fingers away from the trigger until ready to fire.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine and clear the chamber.
2. **Disassemble the Rifle:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble the CZ Model 457.
3. **Remove the Old Trigger:** Carefully detach the existing trigger from the rifle.
4. **Install the TIMNEY Trigger:**
 - Align the TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger with the trigger housing.
 - Secure the trigger in place using the provided screws.
5. **Adjust the Pull Weight:**
 - Use the Sear Engagement Adjustment Lock (SEAL'd) to set the desired pull weight.
 - Adjust between 10 ounces to 2 pounds, ensuring it meets your shooting preference.
6. **Reassemble the Rifle:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble the rifle.
7. **Final Check:** Before using the rifle, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.

Usage Guidelines

- Always maintain proper shooting posture and grip when using the rifle.
- Practice safe shooting habits, including aiming in a safe direction and being aware of your surroundings.
- Regularly clean and maintain the trigger and rifle to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger responsibly.

- Follow local regulations regarding the disposal of firearm components.
- If the product is defective or no longer in use, consider recycling metal parts where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their support team. Ensure that you have the trigger's model and serial number available for reference.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience with the TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Gatillo TIMNEY CZ 457 RIMFIRE

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo TIMNEY CZ 457 RIMFIRE. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro del gatillo, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el gatillo.
- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el gatillo y el arma fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Nunca apuntes el arma a algo que no estés dispuesto a disparar.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Peso de Disparo:** Ajusta el peso de disparo del gatillo entre 10 onzas y 2 libras según tus preferencias. Un ajuste inapropiado puede resultar en disparos accidentales.
- **Inspección Regular:** Realiza inspecciones periódicas del gatillo para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento. Busca signos de desgaste o daño.
- **Uso de Lubricantes:** Utiliza solo lubricantes recomendados para el gatillo. Evita productos que puedan dañar los materiales del gatillo.
- **Mantenimiento:** Sigue las instrucciones de mantenimiento para asegurar el rendimiento y la longevidad del gatillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Gatillo

1. **Desmontaje del Arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y desmonta el rifle CZ 457 siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. **Retiro del Gatillo Antiguo:** Retira el gatillo existente con cuidado, asegurándote de no dañar ninguna parte del rifle.
3. **Instalación del Nuevo Gatillo:**
 - Coloca el Gatillo TIMNEY CZ 457 en su lugar.
 - Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente y estén bien aseguradas.
4. **Ajuste del Peso de Disparo:** Utiliza el mecanismo de ajuste para configurar el peso de disparo según tus preferencias.
5. **Prueba de Funcionamiento:** Antes de usar el rifle, realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente.

Uso del Gatillo

- Al disparar, mantén siempre una postura segura y estable.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstrucciones y que no haya personas en la línea de fuego.
- Utiliza el gatillo con cuidado y evita aplicar presión excesiva.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gatillo, asegúrate de eliminarlo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.
- Si el gatillo está dañado o defectuoso, considera devolverlo al fabricante para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad, instalación o uso del Gatillo TIMNEY CZ 457 RIMFIRE, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante en el manual del producto o en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo de tiro. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y placentera con tu nuevo Gatillo TIMNEY CZ 457 RIMFIRE.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney CZ 457 Rimfire

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney CZ 457 Rimfire. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer une utilisation optimale et sécurisée de votre déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Évitez de pointer l'arme dans une direction dangereuse.
- Ne touchez pas à la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Gardez le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement que le déclencheur fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Soyez conscient des lois et règlements locaux concernant les armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Réglage du poids de détente** : Ne tentez pas de régler le poids de détente sans avoir lu les instructions. Un mauvais réglage peut entraîner un tir accidentel.
- **Utilisation en compétition** : Si vous utilisez ce déclencheur pour des compétitions, assurez-vous qu'il respecte les règlements de la compétition.
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'utiliser le déclencheur dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- **Vérification avant le tir** : Avant chaque session de tir, vérifiez le bon fonctionnement de la sécurité et du déclencheur.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Suivez les instructions du fabricant pour l'installation du déclencheur.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit.
- Assurez-vous que le déclencheur est bien fixé avant de l'utiliser.

2. Réglage du poids de détente :

- Consultez le manuel d'utilisation pour les détails sur le réglage du poids de détente.
- Réglez le poids de détente progressivement, en essayant le déclencheur après chaque ajustement.

3. Utilisation :

- Positionnez-vous correctement et assurez-vous d'avoir une bonne prise sur votre arme.
- Utilisez le déclencheur comme indiqué pour garantir une performance optimale.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du déclencheur, éliminez-le de manière responsable.
- Ne jetez pas le déclencheur dans des déchets ordinaires. Consultez les réglementations locales.

concernant l'élimination des équipements d'armement.

- Vérifiez s'il existe des programmes de recyclage ou de reprise pour les pièces d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre déclencheur Timney CZ 457 Rimfire, veuillez contacter le service client de Timney ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Merci de votre attention et restez en sécurité lors de l'utilisation de votre déclencheur Timney CZ 457 Rimfire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TIMNEY CZ 457 Rimfire

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto TIMNEY CZ 457 Rimfire. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti e un'esperienza di tiro sicura. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere completamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il grilletto solo con armi da fuoco compatibili e in conformità con le leggi locali.
- Tieni sempre il grilletto e l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente e non presenti segni di usura o danno.
- Non modificare il grilletto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando installi o rimuovi il grilletto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se pensi che sia scarica.
- Segui tutte le istruzioni relative al peso di trazione e al sovraggio per evitare attivazioni accidentali.
- Non utilizzare il grilletto se noti anomalie nel funzionamento. Contatta un professionista per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Grilletto:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il grilletto TIMNEY CZ 457 nel suo alloggiamento.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Regola il peso di trazione secondo le tue preferenze, seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale.

3. Verifica del Funzionamento:

- Dopo l'installazione, controlla il grilletto per assicurarti che funzioni correttamente.
- Effettua una prova di funzionamento in un ambiente controllato e sicuro.

4. Uso del Grilletto:

- Durante il tiro, mantieni sempre la sicurezza attivata fino al momento di sparare.
- Segui le pratiche di tiro sicuro e rispetta le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il grilletto in modo irresponsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di arma da fuoco.
- Se il grilletto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del grilletto TIMNEY CZ 457 Rimfire. La tua sicurezza e quella degli altri devono sempre essere la priorità principale. Grazie per aver scelto TIMNEY e buon tiro!

Sikkerhetsinstruksjoner for TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER

Introduksjon

Takk for at du valgte TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER. Denne avtrekkeren er designet for å gi deg en forbedret skyteopplevelse med høy ytelse og presisjon. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at avtrekkeren er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar alltid avtrekkeren utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk personlig verneutstyr, som øre og øyevern, når du bruker våpenutstyr.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker avtrekkeren for å unngå ulykker.
- Kontroller regelmessig avtrekkeren for slitasje eller skade før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk aldri avtrekkeren hvis den er skadet eller har synlige feil.
- Juster avtrekksvekten i henhold til produsentens spesifikasjoner og unngå å overskride anbefalte innstillinger.
- Unngå å bruke avtrekkeren med ukjente eller uautoriserte modifikasjoner.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller fjerner avtrekkeren.
- Bruk alltid avtrekkeren med riktig type ammunisjon og i samsvar med våpenets spesifikasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av avtrekkeren:

- Les bruksanvisningen nøye før installasjon.
- Sørg for at våpenet er sikkert og avfyrt før du begynner.
- Fjern den gamle avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER ved å følge de spesifikke trinnene i bruksanvisningen.
- Kontroller at alle deler er riktig installert og festet før bruk.

2. Bruk av avtrekkeren:

- Juster avtrekksvekten etter behov, fra 10 unser til 2 pund.
- Test avtrekkeren for å sikre at den fungerer som forventet før du bruker den i en jakt eller konkurransesituasjon.
- Vær oppmerksom på at avtrekkeren har en 2posisjons sikkerhet for ekstra beskyttelse.

Avfallshåndtering

- Når avtrekkeren ikke lenger er i bruk eller er utgått, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpenutstyr.
- Unngå å kaste avtrekkeren sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den angitte EUbaserete kontaktpersonen for sikkerhetsspørsmål. Det anbefales å holde seg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler via EU Safety Gateplattformen.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Nyt din TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER!

TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER Käyttö ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER liipaisimen käyttö ja turvaohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti. Liipaisin on suunniteltu metsästyksen ja kilpailuammuntaharjoituksiin, ja se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että liipaisin on asennettu ja säädetty oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Säilytä liipaisin ja ase eristyksissä lasten ulottumattomissa.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Noudata voimassa olevia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Säädettävä vetopaino:** Varmista, että vetopaino on säädetty omiin tarpeisiisi ennen ammuntaa. Liipaisin voidaan säätää 10 unssista 2 puntaan.
- **Turvamekanismi:** Käytä aina liipaisimen estävää 2asentoista turvamekanismia, kun et ammu.
- **Sear Engagement Adjustment Lock (SEAL'd):** Varmista, että liipaisimen sear on oikein säädetty ennen käyttöä. Tämä takaa turvallisen ja käyttäjäystävällisen kokemuksen.
- **Käytä vain suositeltuja materiaaleja:** Liipaisin ja sear on valmistettu ensiluokkaisista työkaluteräksistä, joten varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista ase käytöstä ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Asenna liipaisin valmistajan ohjeiden mukaan. Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.
- Tarkista, että liipaisimen turvamekanismi toimii oikein.

2. Käyttö:

- Ennen ammuntaa, tarkista aina, että ase on tyhjennetty.
- Säädä vetopaino tarpeidesi mukaan. Liipaisin on säädettävissä 10 unssista 2 puntaan.
- Käynnistä ase ja käytä liipaisinta vain turvallisessa ympäristössä.
- Kun et käytä asetta, varmista, että turvamekanismi on aktivoitu.

Hävitysohjeet

- Varmista, että käytöstä poistettu liipaisin hävitetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä liipaisinta tavalliseen roskakoriin. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jotka voivat käsitellä vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että

kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään ennen liipaisimen käyttöä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa liipaisimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina ensisijainen asia ampumaaseiden käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger. Denna avtryckare är utformad för att ge maximal prestanda och precision vid jakt och tävlingsskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor.
- **Kontrollera produkten:** Inspektera avtryckaren regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- **Förvara säkert:** Förvara avtryckaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- **Rapportera farliga produkter:** Om du upptäcker en farlig produkt, rapportera den till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar avtryckaren.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Följ alltid riktlinjerna för justering av avtryckarvikt och överresor för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla vapenmodeller för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera TIMNEY CZ 457 avtryckaren genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckaren i avtryckarhuset.
 - Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
 - Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du återmonterar vapnet.

2. Justering av avtryckarvikt:

- Använd en lämplig justeringsnyckel för att ställa in avtryckarvikten mellan 10 ounces och 2 pounds.
- Testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa att den fungerar som avsett.

3. Underhåll:

- Rengör avtryckaren regelbundet med en mjuk trasa och lämpligt rengöringsmedel.
- Smörj rörliga delar med högkvalitativt smörjmedel för att säkerställa långvarig prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra avtryckaren på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Undvik att slänga avtryckaren i hushållsavfall. Använd istället återvinningsstationer eller specifika insamlingspunkter för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att ge dig en trygg och säker användning av TIMNEY CZ 457 Rimfire Trigger. Följ alltid dessa riktlinjer och var uppmärksam på säkerheten vid hantering av vapen. Tack för att du har valt TIMNEY!

Návod na bezpečné používání spouště TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení spouště TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální výkon a spolehlivost pro vaše střelecké potřeby. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- Při používání spouště vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro střelbu a manipulaci se zbraněmi.
- Pokud si nejste jisti, jak spoušť správně používat, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při nastavování hmotnosti stisku spouště postupujte opatrně, abyste předešli neúmyslnému výstřelu.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při používání spouště dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a zbraní.
- Ujistěte se, že je spoušť správně nastavena a zajištěna před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly pro instalaci.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť, pokud je to nutné.
- Nainstalujte novou spoušť TIMNEY CZ 457 podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je spoušť pevně a správně umístěna.

3. Nastavení hmotnosti stisku:

- Pomocí dodaných nástrojů nastavte hmotnost stisku spouště podle vašich preferencí.
- Testujte spoušť několikrát, abyste se ujistili, že je nastavena na požadovanou úroveň.

4. Použití spouště:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v pořádku a funkční.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu.
- Pokud spoušť již není použitelná, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní a střeliva.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně sériového čísla a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.