

WINCHESTER 70 TRIGGERS - TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER

Gives A Clean, Crisp Break, Fully Adjustable, Helps Improve Accuracy

Adjustable, Featherweight-style, single-stage, replacement triggers for popular bolt action rifles deliver clean, crisp trigger pulls that help improve accuracy. Precision machined and hardened internal parts for maximum reliability. Adjustable for weight of pull (1-1/2-4 lb.), creep and overtravel. Lock nuts hold settings. Winchester 70 fits Pre-and Post-64 Model 70; Model 54 requires gunsmith fitting. Uses factory safety. Winchester 70 MOA fits Winchester Model 70s with MOA trigger group made since 2008. Adjustable pull weight from 1-3 pounds. Adjustable for over-travel.



Attributes

- Name: TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883400170
- Mfr. No.: 401
- Make: Winchester
- Model: 70
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 081950401000

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Sicherheitshinweise](#)
- [English: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER](#)
- [Français: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Bezpečnostní pokyny](#)

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70

70 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einstellbare, federleichte, einstellige Abzüge für beliebte Repetierbüchsen bietet. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder einstellst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Halte die Abzugseinheit und alle Teile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur kompatible Feuerwaffen, wie in diesem Leitfaden angegeben.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Gefahrenidentifikation:

- Unsachgemäße Installation oder Einstellung kann zu einem versehentlichen Abfeuern führen.
- Eine zu niedrige Einstellung des Abzugsgewichts kann zu ungewolltem Abfeuern führen.
- Verwende immer die werkseitigen Sicherheitseinrichtungen, wie angegeben.

• Vermeidung von Gefahren:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Versuche nicht, den Abzug anzupassen, während die Feuerwaffe geladen ist.
- Führe alle Anpassungen in einer kontrollierten Umgebung ohne Ablenkungen durch.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann (Büchsenmacher).

• Alters oder publikumspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren gedacht.
- Stelle sicher, dass unerfahrene Benutzer jederzeit von einem sachkundigen Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und die Sicherheit aktiviert ist.
2. Entferne die bestehende Abzugseinheit von deinem Winchester Modell 70 oder Modell 54 gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Installiere den WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Abzug sorgfältig gemäß den beiliegenden Anweisungen.
4. Stelle das Abzugsgewicht zwischen 1½ und 4 Pfund nach Wunsch ein und stelle sicher, dass die Sicherungsmuttern festgezogen sind, um die Einstellungen zu halten.
5. Teste die Funktionsweise des Abzugs ohne Munition, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

- **Nutzung:**

1. Führe immer eine Funktionsprüfung nach der Installation und vor der Nutzung durch.
2. Stelle das Übertravel nach Bedarf ein, um einen sauberen Abzug zu gewährleisten.
3. Wenn du bereit bist zu schießen, stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
4. Halte eine angemessene Schießhaltung und Griffestigkeit während der Nutzung der Feuerwaffe ein.

- **Wartung:**

- Reinige und überprüfe regelmäßig die Abzugseinheit und die Feuerwaffe, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Schmier die Abzugsflächen gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenzubehör.
- Wenn der Abzug irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für korrekte Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten so entsorgt werden, dass eine unbefugte Nutzung verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Achte immer auf Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze bei der Verwendung von Feuerwaffenzubehör.

Danke, dass du dich für den WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER entschieden hast. Genieße sicheres und verantwortungsvolles Schießen!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. This product is designed to enhance your shooting experience by providing adjustable, featherweight style, single stage triggers for popular bolt action rifles. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Keep the trigger assembly and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Use only compatible firearms as specified in this guide.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Improper installation or adjustment may lead to accidental discharge.
- Adjusting the trigger pull weight too low can result in unintentional firing.
- Always use factory safety mechanisms as specified.

- **Avoiding Hazards:**

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Do not attempt to adjust the trigger while the firearm is loaded.
- Make all adjustments in a controlled environment, free from distractions.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a professional gunsmith.

- **Audience Specific Warnings:**

- This product is intended for use by individuals aged 18 and over.
- Ensure that inexperienced users are supervised by a knowledgeable adult at all times.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. Ensure the firearm is completely unloaded and the safety is engaged.
2. Remove the existing trigger assembly from your Winchester Model 70 or Model 54, following the manufacturer's instructions.
3. Carefully install the WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 trigger in accordance with the included instructions.
4. Adjust the trigger weight of pull between 1 1/2 to 4 pounds as desired, ensuring the lock nuts are secured to hold settings.

5. Test the trigger function without ammunition to ensure it operates correctly.

- **Usage:**

1. Always perform a function check after installation and before use.
2. Adjust the overtravel as needed to ensure a clean trigger pull.
3. When ready to shoot, ensure the firearm is pointed in a safe direction.
4. Maintain proper shooting stance and grip while using the firearm.

- **Maintenance:**

- Regularly clean and inspect the trigger assembly and firearm to ensure optimal performance.
- Lubricate the trigger surfaces as recommended by the manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the trigger is damaged beyond repair, contact local waste management services for proper disposal methods.
- Ensure that all components are disposed of in a manner that prevents unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's contact information or consult a qualified gunsmith. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories.

Thank you for choosing the WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Enjoy safe and responsible shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER

Introducción

Gracias por elegir el WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar disparadores ajustables, de estilo Featherweight y de un solo stage para rifles de cerrojo populares. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus accesorios con cuidado.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el disparador.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que estás en un lugar seguro al manejar armas de fuego.
- Mantén el ensamblaje del disparador y todos los componentes del arma fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu disparador y arma en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza solo armas compatibles según lo especificado en esta guía.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y modificaciones de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- La instalación o ajuste inadecuado puede llevar a un disparo accidental.
- Ajustar el peso del tirón del disparador demasiado bajo puede resultar en disparos no intencionados.
- Siempre utiliza los mecanismos de seguridad de fábrica según lo especificado.

• Evitando Peligros:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No intentes ajustar el disparador mientras el arma esté cargada.
- Realiza todos los ajustes en un entorno controlado, libre de distracciones.
- Si experimentas algún problema con el disparador, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero profesional.

• Advertencias Específicas para el Público:

- Este producto está destinado a ser utilizado por personas de 18 años o más.
- Asegúrate de que los usuarios inexpertos estén supervisados por un adulto conocedor en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y que la seguridad esté activada.

2. Retira el ensamblaje del disparador existente de tu Winchester Model 70 o Model 54, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Instala cuidadosamente el disparador WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 de acuerdo con las instrucciones incluidas.
4. Ajusta el peso del tirón entre 1½ a 4 libras según lo desees, asegurándote de que las tuercas de bloqueo estén aseguradas para mantener las configuraciones.
5. Prueba la función del disparador sin munición para asegurarte de que opere correctamente.

• **Uso:**

1. Siempre realiza una verificación de funcionamiento después de la instalación y antes de usar.
2. Ajusta el sobreviaje según sea necesario para asegurar un tirón limpio.
3. Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
4. Mantén una postura y agarre adecuados mientras uses el arma.

• **Mantenimiento:**

- Limpia e inspecciona regularmente el ensamblaje del disparador y el arma para asegurar un rendimiento óptimo.
- Lubrica las superficies del disparador según lo recomendado por el fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Si el disparador está dañado más allá de la reparación, contacta a los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera que prevenga el uso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta la información de contacto del fabricante o consulta a un armero calificado. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales al usar accesorios de armas de fuego.

Gracias por elegir el WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. ¡Disfruta de un tiro seguro y responsable!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70

70 Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant des détonnes réglables, de style Featherweight, à simple action pour les carabines à verrou populaires. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec précaution.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la détente.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr lors de la manipulation des armes à feu.
- Gardez l'ensemble de la détente et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre détente et votre arme pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles comme spécifié dans ce guide.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Une installation ou un ajustement incorrect peut entraîner un tir accidentel.
- Ajuster le poids de la détente trop bas peut entraîner un tir involontaire.
- Utilisez toujours les mécanismes de sécurité d'origine comme spécifié.

• Éviter les Risques :

- Assurez-vous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Ne tentez pas d'ajuster la détente lorsque l'arme est chargée.
- Effectuez tous les ajustements dans un environnement contrôlé, sans distractions.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la détente, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier professionnel.

• Avertissements Spécifiques au Public :

- Ce produit est destiné à un usage par des personnes âgées de 18 ans et plus.
- Assurez-vous que les utilisateurs inexpérimentés sont supervisés par un adulte compétent en tout temps.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée et que la sécurité est engagée.
2. Retirez l'ensemble de la détente existante de votre Winchester Model 70 ou Model 54, en suivant les instructions du fabricant.

3. Installez soigneusement la détente WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 conformément aux instructions fournies.
4. Ajustez le poids de la détente entre 1½ et 4 livres selon vos préférences, en vous assurant que les écrous de verrouillage sont sécurisés pour maintenir les réglages.
5. Testez le fonctionnement de la détente sans munitions pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

• **Utilisation :**

1. Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation et avant l'utilisation.
2. Ajustez le surdéclenchement si nécessaire pour garantir un tir propre.
3. Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre.
4. Maintenez une posture et une prise appropriées lors de l'utilisation de l'arme.

• **Entretien :**

- Nettoyez et inspectez régulièrement l'ensemble de la détente et l'arme pour garantir des performances optimales.
- Lubrifiez les surfaces de détente comme recommandé par le fabricant.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si la détente est endommagée au-delà de toute réparation, contactez les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière à prévenir une utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant ou consulter un armurier qualifié. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'utilisation d'accessoires d'armes à feu.

Merci d'avoir choisi le WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Profitez d'un tir sûr et responsable !

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70

70 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo grilletto regolabili in stile featherweight e a singolo stadio per fucili a otturatore popolari. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando maneggi le armi da fuoco.
- Tieni l'assemblaggio del grilletto e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo grilletto e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza solo armi compatibili come specificato in questa guida.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- L'installazione o la regolazione impropria possono portare a scariche accidentali.
- Regolare il peso di trazione del grilletto troppo basso può risultare in spari non intenzionali.
- Utilizza sempre i meccanismi di sicurezza di fabbrica come specificato.

• Evitare i Rischi:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Non tentare di regolare il grilletto mentre l'arma è carica.
- Effettua tutte le regolazioni in un ambiente controllato, privo di distrazioni.
- Se riscontri problemi con il grilletto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo professionista.

• Avvertenze Specifiche per il Pubblico:

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni.
- Assicurati che gli utenti inesperti siano sempre supervisionati da un adulto esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica e che la sicurezza sia inserita.
2. Rimuovi l'assemblaggio del grilletto esistente dal tuo Winchester Model 70 o Model 54, seguendo le istruzioni del produttore.
3. Installa con cura il grilletto WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 in conformità con le istruzioni incluse.

4. Regola il peso di trazione del grilletto tra 1 ½ e 4 libbre come desiderato, assicurandoti che i dadi di bloccaggio siano fissati per mantenere le impostazioni.
5. Testa il funzionamento del grilletto senza munizioni per assicurarti che funzioni correttamente.

- **Uso:**

1. Esegui sempre un controllo di funzionamento dopo l'installazione e prima dell'uso.
2. Regola l'overtravel secondo necessità per garantire un tiro pulito.
3. Quando sei pronto a sparare, assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
4. Mantieni una postura e una presa corrette mentre utilizzi l'arma.

- **Manutenzione:**

- Pulisci e ispeziona regolarmente l'assemblaggio del grilletto e l'arma per garantire prestazioni ottimali.
- Lubrifica le superfici del grilletto come raccomandato dal produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il grilletto è danneggiato oltre la riparazione, contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo da prevenire un uso non autorizzato.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o di consultare un armaiolo qualificato. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali quando utilizzi accessori per armi da fuoco.

Grazie per aver scelto il WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Goditi un tiro sicuro e responsabile!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby justerbare, featherweightstil, enkeltrinns avtrekkere for populære bolthandling rifler. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet.
- Sørg for at våpenet er uladet før du installerer eller justerer avtrekkeren.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du håndterer skytevåpen.
- Hold avtrekkeranlegget og alle våpenkomponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig avtrekkeren og våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun kompatible skytevåpen som spesifisert i denne guiden.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og modifikasjoner av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Fareidentifikasjon:

- Feil installasjon eller justering kan føre til utilsiktet avfyring.
- Justering av avtrekksvekten for lavt kan resultere i utilsiktet firing.
- Bruk alltid fabrikkens sikkerhetsmekanismer som spesifisert.

• Unngå farer:

- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en trygg retning.
- Forsøk ikke å justere avtrekkeren mens våpenet er ladd.
- Gjør alle justeringer i et kontrollert miljø, fritt for distraksjoner.
- Hvis du opplever problemer med avtrekkeren, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt en profesjonell gunsmith.

• Målgruppespesifikke advarsler:

- Dette produktet er ment for bruk av personer over 18 år.
- Sørg for at uerfarne brukere blir overvåket av en kunnskapsrik voksen til enhver tid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

1. Sørg for at våpenet er helt uladet og at sikkerheten er aktivert.
2. Fjern den eksisterende avtrekkeranordningen fra din Winchester Model 70 eller Model 54, i henhold til produsentens instruksjoner.
3. Installer forsiktig WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 avtrekkeren i samsvar med de medfølgende instruksjonene.
4. Juster avtrekksvekten fra 1½ til 4 pund som ønsket, og sørg for at låsemutterne er sikret for å holde innstillingene.

5. Test avtrekkerens funksjon uten ammunisjon for å sikre at den fungerer korrekt.

- **Bruk:**

1. Utfør alltid en funksjonssjekk etter installasjon og før bruk.
2. Juster overtravelen etter behov for å sikre et rent avtrekk.
3. Når du er klar til å skyte, sørg for at våpenet er rettet i en trygg retning.
4. Oppretthold riktig skytestilling og grep mens du bruker våpenet.

- **Vedlikehold:**

- Rengjør og inspiser regelmessig avtrekkeranlegget og våpenet for å sikre optimal ytelse.
- Smør avtrekkeroverflatene som anbefalt av produsenten.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.
- Hvis avtrekkeren er skadet utover reparasjon, kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for riktige avfallsmetoder.
- Sørg for at alle komponenter kastes på en måte som forhindrer uautorisert bruk.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet, installasjon eller produktprestasjon, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon eller konsulter en kvalifisert gunsmith. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover når du bruker tilbehør til skytevåpen.

Takk for at du valgte WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Nyt sikker og ansvarlig skyting!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70

70 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich, oferując regulowane, lekkie, jednostopniowe spusty do popularnych karabinów z zamkiem. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z ostrożnością.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją spustu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obchodzenia się z bronią.
- Przechowuj zespół spustowy i wszystkie elementy broni poza zasięgiem dzieci i nieuprawnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj swój spust i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj tylko kompatybilnych broni, jak określono w tej instrukcji.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania i modyfikacji broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności

• Identyfikacja zagrożeń:

- Niewłaściwa instalacja lub regulacja może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
- Ustawienie zbyt niskiej wagi spustu może spowodować niezamierzone wystrzały.
- Zawsze używaj fabrycznych mechanizmów bezpieczeństwa, jak określono.

• Unikanie zagrożeń:

- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nie próbuj regulować spustu, gdy broń jest załadowana.
- Dokonuj wszystkich regulacji w kontrolowanym środowisku, wolnym od rozprosień.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy ze spustem, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem.

• Ostrzeżenia dla określonych grup odbiorców:

- Produkt ten jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 18 lat i starsze.
- Upewnij się, że niedoświadczeni użytkownicy są zawsze nadzorowani przez doświadczoną osobę dorosłą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i mechanizm bezpieczeństwa jest włączony.
2. Usuń istniejący zespół spustowy z modelu Winchester 70 lub 54, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Ostrożnie zainstaluj spust WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 zgodnie z dołączonymi instrukcjami.
4. Ustaw wagę spustu w zakresie od 1,5 do 4 funtów, upewniając się, że nakrętki blokujące są zabezpieczone, aby utrzymać ustawienia.
5. Przetestuj funkcję spustu bez amunicji, aby upewnić się, że działa poprawnie.

- **Użytkowanie:**

1. Zawsze przeprowadzaj kontrolę funkcji po instalacji i przed użyciem.
2. Dostosuj nadmierny skok, aby zapewnić czysty wyzwacz.
3. Kiedy jesteś gotowy do strzału, upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
4. Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i chwyt podczas używania broni.

- **Konserwacja:**

- Regularnie czyść i sprawdzaj zespół spustowy oraz broń, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Smaruj powierzchnie spustu zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli spust jest uszkodzony ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób zapobiegający nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje Kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o skonsultowanie się z informacjami kontaktowymi producenta lub z wykwalifikowanym rusznikarzem. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas korzystania z akcesoriów do broni palnej.

Dziękujemy za wybór WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Życzymy bezpiecznego i odpowiedzialnego strzelania!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla säädettävät, Featherweighttyyliset, yksivaiheiset liipaisimet suosittuihin pulttilukkoisiin kivääreihin. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja lisävarusteita huolellisesti.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi tuliaseita.
- Pidä liipaisinsarja ja kaikki tuliaseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja tuliase merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Käytä vain yhteensopivia tuliaseita, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden käyttöä ja muutoksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

• Vaarojen tunnistaminen:

- Virheellinen asennus tai säätö voi johtaa tahattomaan laukaisuun.
- Liipaisimen vetovoiman säätäminen liian alhaiseksi voi johtaa tahattomaan laukaisemiseen.
- Käytä aina tehdassuojamekanismeja, kuten on määritelty.

• Vaarojen välttäminen:

- Varmista, että tuliase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Älä yritä säätää liipaisinta, kun tuliase on ladattu.
- Tee kaikki säädöt hallitussa ympäristössä, joka on vapaa häiriöistä.
- Jos kohtaat ongelmia liipaisimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattimaiseen asekorjaajaan.

• Kohderyhmään liittyvät varoitukset:

- Tämä tuote on tarkoitettu yli 18vuotiaille henkilöille.
- Varmista, että kokemattomat käyttäjät ovat aina asiantuntevan aikuisen valvonnassa.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että tuliase on täysin tyhjennetty ja turvallisuus on kytketty päälle.
2. Poista nykyinen liipaisinsarja Winchester Malli 70:stä tai Malli 54:stä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Asenna huolellisesti WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 liipaisin mukana olevien ohjeiden mukaan.
4. Säädä liipaisimen vetovoiman paino 11/2 4 paunan välille haluamallasi tavalla varmistaen, että lukitusmutterit ovat tiukasti asetusten pitämiseksi.

5. Testaa liipaisimen toiminta ilman patruunoita varmistaaksesi, että se toimii oikein.

- **Käyttö:**

1. Suorita aina toimintatarkastus asennuksen jälkeen ja ennen käyttöä.
2. Sääda yliveto tarpeen mukaan varmistaaksesi puhtaan liipaisimen.
3. Kun olet valmis ampumaan, varmista, että tuliasie on osoitettu turvalliseen suuntaan.
4. Pidä oikea ampumaasento ja ote käytettäessä tuiiaseita.

- **Huolto:**

- Puhdista ja tarkista säännöllisesti liipaisinsarja ja tuliasie optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Voitele liipaisimen pinnat valmistajan suositusten mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat tuiiaseiden lisävarusteita.
- Jos liipaisin on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään tavalla, joka estää valtuuttamattoman käytön.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota yhteys valmistajan asiakaspalveluun tai konsultoi pätevää asekorjaajaa. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen käytettäessä tuiiaseiden lisävarusteita.

Kiitos, että valitsit WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER tuotteen. Nauti turvallisesta ja vastuullisesta ampumisesta!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda justerbara, featherweightstil, enstegs avtryckare för populära repetergevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar skjutvapen.
- Håll avtryckarsystemet och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din avtryckare och skjutvapen för tecken på slitage eller skada.
- Använd endast kompatibla skjutvapen som anges i denna guide.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Riskidentifiering:

- Felaktig installation eller justering kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- Justering av avtryckarens dragvikt för lågt kan resultera i oavsiktlig avfyrning.
- Använd alltid fabriks säkerhetsmekanismer enligt specifikationerna.

• Undvikande av risker:

- Se till att skjutvapnet alltid är riktat i en säker riktning.
- Försök inte att justera avtryckaren medan skjutvapnet är laddat.
- Gör alla justeringar i en kontrollerad miljö, fri från distraktioner.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, sluta använda den omedelbart och konsultera en professionell gunsmith.

• Åldersspecifika varningar:

- Denna produkt är avsedd för användning av individer som är 18 år och äldre.
- Se till att oerfarna användare övervakas av en kunnig vuxen hela tiden.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Se till att skjutvapnet är helt oladdat och att säkerheten är aktiverad.
2. Ta bort den befintliga avtryckarsystemet från ditt Winchester Model 70 eller Model 54, följ tillverkarens instruktioner.
3. Installera noggrant WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 avtryckaren i enlighet med de medföljande instruktionerna.
4. Justera avtryckarens dragvikt mellan 1 1/2 till 4 pounds som önskat, och se till att låsnutsarna är

säkrade för att hålla inställningarna.

5. Testa avtryckarfunktionen utan ammunition för att säkerställa att den fungerar korrekt.

- **Användning:**

1. Utför alltid en funktionskontroll efter installation och innan användning.
2. Justera överresningen vid behov för att säkerställa ett rent avtryck.
3. När du är redo att skjuta, se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning.
4. Upprätthåll rätt skjutställning och grepp medan du använder skjutvapnet.

- **Underhåll:**

- Rengör och inspektera regelbundet avtryckarsystemet och skjutvapnet för att säkerställa optimal prestanda.
- Smörj avtryckarens ytor enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bli av med produkten i enlighet med lokala regler angående skjutvapenstillbehör.
- Om avtryckaren är skadad bortom reparation, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett sätt som förhindrar obehörig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller rådfråga en kvalificerad gunsmith. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du använder skjutvapenstillbehör.

Tack för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Njut av säker och ansvarsfull skytte!

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70

70 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby poskytováním nastavitelné, lehké, jednofázové spouště pro populární opakovací pušky. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím s opatrností.
- Před instalací nebo úpravou spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte spoušťový mechanismus a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou spoušť a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte pouze kompatibilní zbraň, jak je uvedeno v této příručce.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Nesprávná instalace nebo úprava může vést k náhodnému výstřelu.
- Nastavení hmotnosti spouštění příliš nízkou může vést k neúmyslnému výstřelu.
- Vždy používejte tovární bezpečnostní mechanismy podle specifikací.

• Vyhnout se nebezpečím:

- Ujistěte se, že je zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Nepokoušejte se upravit spoušť, když je zbraň nabitá.
- Všechny úpravy provádějte v kontrolovaném prostředí, bez rozptýlení.
- Pokud máte jakékoliv problémy se spouští, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s profesionálním zbrojířem.

• Varování pro specifické publikum:

- Tento produkt je určen pro osoby starší 18 let.
- Ujistěte se, že nezkušení uživatelé jsou neustále pod dohledem znalého dospělého.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

1. Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a bezpečnostní mechanismus je zapnutý.
2. Odstraňte stávající spoušťový mechanismus z vaší Winchester Model 70 nebo Model 54 podle pokynů výrobce.
3. Pečlivě nainstalujte spoušť WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 podle přiložených pokynů.

4. Nastavte hmotnost spouštění mezi 1,5 až 4 libry podle potřeby, ujistěte se, že zajišťovací matice jsou utažené, aby držely nastavení.
5. Otestujte funkci spouště bez munice, abyste zajistili, že funguje správně.

- **Použití:**

1. Po instalaci a před použitím vždy proveďte kontrolu funkce.
2. Nastavte přetah podle potřeby, abyste zajistili čistý tah spouště.
3. Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
4. Udržujte správný postoj a úchop při používání zbraně.

- **Údržba:**

- Pravidelně čistěte a kontrolujte spoušťový mechanismus a zbraň, abyste zajistili optimální výkon.
- Mazněte povrchy spouště podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se příslušenství ke střelným zbraním.
- Pokud je spoušť poškozena nad rámec opravy, kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou zlikvidovány způsobem, který zabraňuje neoprávněnému použití.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo konzultujte kvalifikovaného zbrojáře. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů při používání příslušenství ke střelným zbraním.

Děkujeme, že jste si vybrali WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Užijte si bezpečnou a zodpovědnou střelbu!