

WASHER TRIGGER PLATE LOCK - BERETTA USA WASHER TRIGGER PLATE LOCK

FITS: SV10, 12

WASHER TRIGGER PLATE LOCK



Attributes

- Name: BERETTA USA WASHER TRIGGER PLATE LOCK
- Manufacturer: BERETTA USA
- Product no.: 913301382
- Mfr. No.: C5D271
- Model: SV10
- Weapon type: Beretta
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den WASHER TRIGGER PLATE LOCK von Beretta USA](#)
- [English: Washer Trigger Plate Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: WASHER TRIGGER PLATE LOCK BERETTA USA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le WASHER TRIGGER PLATE LOCK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WASHER TRIGGER PLATE LOCK BERETTA USA](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for WASHER TRIGGER PLATE LOCK BERETTA USA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WASHER TRIGGER PLATE LOCK](#)
- [Suomi: WASHER TRIGGER PLATE LOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: WASHER TRIGGER PLATE LOCK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání: WASHER TRIGGER PLATE LOCK](#)

Sicherheitshinweise für den WASHER TRIGGER PLATE LOCK von Beretta USA

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den WASHER TRIGGER PLATE LOCK von Beretta USA entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, verwende das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EU Safety Gate Plattform besuchst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende den WASHER TRIGGER PLATE LOCK nur in Verbindung mit kompatiblen Beretta Produkten.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt installiert sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Trage beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, falls erforderlich.
- Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit oder Schmutz in den Mechanismus gelangt.
- Bei der Installation und Nutzung des Produkts ist besondere Vorsicht geboten, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge bereit hast.
- Lese die Bedienungsanleitung des Geräts, in das der WASHER TRIGGER PLATE LOCK eingebaut werden soll.

2. Installation:

- Entferne vorsichtig alle Teile, die den Zugang zum Trigger Mechanismus blockieren.
- Setze den WASHER TRIGGER PLATE LOCK an die vorgesehene Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Lock fest sitzt und keine Bewegungen zulässt.
- Befestige alle Teile wieder sicher, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob der WASHER TRIGGER PLATE LOCK korrekt installiert ist.
- Betätige den Trigger nur, wenn du sicher bist, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.
- Bei Problemen während der Nutzung, stoppe sofort und überprüfe die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll entsorgt wird.

- Informiere dich über spezielle Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheits und Produktanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts von deiner Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Halte dich stets an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung des WASHER TRIGGER PLATE LOCK von Beretta USA zu gewährleisten.

Washer Trigger Plate Lock Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Washer Trigger Plate Lock from Beretta USA. This product is designed to enhance the safety and functionality of your firearm. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Ensure that the Washer Trigger Plate Lock is compatible with your firearm model (SV10).
- Store the product in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Washer Trigger Plate Lock only as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the Washer Trigger Plate Lock.
- Keep your fingers away from the trigger and ensure the firearm is pointed in a safe direction during installation.
- If you are unsure about the installation or use of the product, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools if required for installation.

2. Installation:

- Locate the trigger plate area on your firearm.
- Align the Washer Trigger Plate Lock with the trigger plate.
- Insert the lock securely into place, ensuring it is fitted correctly and is stable.
- Verify that the lock is functioning properly by gently testing its movement.

3. Usage:

- Once installed, the Washer Trigger Plate Lock should prevent accidental discharge of the firearm.
- Always doublecheck that the lock is in place before handling the firearm.
- To remove the lock, follow the installation steps in reverse.

Disposal Instructions

- Dispose of the Washer Trigger Plate Lock in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Washer Trigger Plate Lock, please contact the manufacturer or your local Beretta USA representative. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your Washer Trigger Plate Lock. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: WASHER TRIGGER PLATE LOCK BERETTA USA

Introducción

Gracias por elegir el WASHER TRIGGER PLATE LOCK de Beretta USA. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y confiable. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de otros. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto y cómo manejarlo adecuadamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para reparaciones.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No modifiques el producto de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el WASHER TRIGGER PLATE LOCK solo con los modelos compatibles, como el SV10 de Beretta.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de usar el producto.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, si es necesario.
- No uses el producto en condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva o exposición a productos químicos corrosivos.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente y revisa las instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de contaminantes.
- Coloca el WASHER TRIGGER PLATE LOCK en la posición correcta según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que esté firmemente asegurado y que no haya piezas sueltas.
- Verifica que no haya obstrucciones que puedan interferir con el funcionamiento del producto.

2. Uso:

- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Sigue las instrucciones específicas para el manejo y funcionamiento del WASHER TRIGGER PLATE LOCK.
- Mantén siempre el enfoque en el uso seguro del producto y evita distracciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea útil o esté dañado, dispón de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto contiene materiales peligrosos, sigue las pautas específicas para su eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o la instalación del WASHER TRIGGER PLATE LOCK, por favor contacta a un representante de servicio al cliente de Beretta USA.

Conclusión

El WASHER TRIGGER PLATE LOCK de Beretta USA es un producto seguro cuando se utiliza correctamente. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes ayudar a prevenir accidentes y garantizar un uso efectivo del producto. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier problema a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le WASHER TRIGGER PLATE LOCK

Introduction

Le WASHER TRIGGER PLATE LOCK de Beretta USA est un produit conçu pour assurer le verrouillage sécurisé de la plaque de déclencheur. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour éviter l'usure ou les dommages.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Consulte les instructions de sécurité avant toute utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le WASHER TRIGGER PLATE LOCK s'il présente des signes de dommages.
- Ne pas forcer le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assure-toi que le produit est bien fixé avant toute utilisation.
- Ne pas laisser le produit exposé à des conditions climatiques extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'installation.
- Suis les instructions fournies pour fixer correctement le WASHER TRIGGER PLATE LOCK.
- Utilise les outils appropriés pour éviter d'endommager le produit.

2. Utilisation

- Pour utiliser le produit, vérifie qu'il est bien en place.
- Actionne le mécanisme de verrouillage en suivant les instructions spécifiques.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions qui pourraient compromettre sa sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas jeter le produit dans des poubelles non appropriées.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives locales pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les autorités compétentes ou le site web de sécurité des produits de l'UE.

Ce guide est rédigé pour garantir que tu as toutes les informations nécessaires pour utiliser le WASHER TRIGGER PLATE LOCK de manière sécurisée et efficace. N'hésite pas à consulter les ressources supplémentaires si tu as des questions ou des préoccupations.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WASHER TRIGGER PLATE LOCK BERETTA USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il WASHER TRIGGER PLATE LOCK BERETTA USA. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità durante l'uso. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o se è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza solo parti di ricambio originali Beretta per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando installi o rimuovi il prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio grilletto se necessario.
- Posiziona il WASHER TRIGGER PLATE LOCK nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il prodotto sia allineato correttamente.
- Fissa il prodotto utilizzando le viti fornite.
- Controlla che sia saldamente fissato prima di procedere.

3. Uso:

- Verifica che il prodotto funzioni correttamente prima di utilizzarlo.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e le sue parti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.

- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti elettronici o materiali speciali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del WASHER TRIGGER PLATE LOCK BERETTA USA, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti Beretta. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi supporto.

Bruksanvisning for WASHER TRIGGER PLATE LOCK BERETTA USA

Introduksjon

Takk for at du valgte WASHER TRIGGER PLATE LOCK fra Beretta USA. Denne produktet er designet for å sikre trygg og effektiv bruk av avtrekksskiven. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre at du følger alle sikkerhetsprosedyrer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk og at det ikke er synlige skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Bruk aldri produktet i våte eller fuktige forhold.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjon og bruk.
- Sørg for at alle verktøy og deler er riktig tilpasset og kompatible med hverandre.
- Følg alltid retningslinjene for aldersgrupper hvis de er spesifisert.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Forberedelse:**
 - Kontroller at du har alle nødvendige deler og verktøy før du begynner installasjonen.
 - Les gjennom installasjonsveiledningen for å forstå prosessen.
- **Installasjon:**
 - Plasser WASHER TRIGGER PLATE LOCK på det angitte området av avtrekksskiven.
 - Fest låsen ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene.
 - Kontroller at låsen sitter sikkert og ikke kan fjernes ved håndkraft.
- **Bruk:**
 - Når låsen er installert, test den for å sikre at den fungerer som den skal.
 - Unngå å påføre unødig kraft eller trykk på låsen under bruk.
 - Sørg for å oppbevare produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice. Vennligst sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig for en raskere behandling.

Vennligst vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WASHER TRIGGER PLATE LOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WASHER TRIGGER PLATE LOCK od BERETTA USA. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie WASHER TRIGGER PLATE LOCK, przestrzegaj poniższych zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Unikaj używania produktu w warunkach skrajnych, takich jak nadmierna wilgoć lub ekstremalne temperatury.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia produktu do producenta.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z WASHER TRIGGER PLATE LOCK, pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać WASHER TRIGGER PLATE LOCK, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i elementy.
- Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zidentyfikuj miejsce, w którym WASHER TRIGGER PLATE LOCK ma być zainstalowany.
- Umieść produkt w odpowiedniej pozycji.
- Użyj odpowiednich śrub lub mocowań, aby zabezpieczyć produkt na miejscu.
- Sprawdź, czy produkt jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan produktu, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- W przypadku jakichkolwiek problemów, zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować WASHER TRIGGER PLATE LOCK, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu i materiałów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania WASHER TRIGGER PLATE LOCK, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta.

Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz, a także sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego korzystania z WASHER TRIGGER PLATE LOCK.

WASHER TRIGGER PLATE LOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa WASHER TRIGGER PLATE LOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet tämän ohjeen huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen määritellyn tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käyttöä varten

- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.
- Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten käsineitä.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja esteetön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna WASHER TRIGGER PLATE LOCK seuraavasti:
 - Aseta lukituslaatta oikeaan paikkaan.
 - Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
 - Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote varmistaen, että kaikki osat toimivat oikein.
- Käytä tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja

tehokkaan käytön.

WASHER TRIGGER PLATE LOCK

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt WASHER TRIGGER PLATE LOCK från Beretta USA. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och effektiv användning. Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att ge dig viktig information och riktlinjer för att säkerställa en trygg användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar om det behövs vid installation.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna och i gott skick innan användning.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Läs igenom hela instruktionen innan installation.
- Kontrollera att alla nödvändiga verktyg finns tillgängliga.
- Montera produkten på en stabil yta.
- Följ stegen nedan för korrekt installation:
 1. Ta bort eventuella skydd eller förpackningar.
 2. Positionera WASHER TRIGGER PLATE LOCK på den avsedda platsen.
 3. Använd skruvar eller fästen som medföljer för att säkra produkten.
 4. Kontrollera att produkten sitter fast och är stabil.

2. Användning:

- Använd produkten enligt instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Om produkten verkar defekt, sluta använda den omedelbart och kontakta tillverkaren.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn förpackningar där det är möjligt.
- Tänk på miljön när du kasserar produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support angående WASHER TRIGGER PLATE LOCK, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker användning av WASHER TRIGGER PLATE LOCK. Tveka inte att söka hjälp om du har frågor eller behöver ytterligare information. Tack för att du valt Beretta USA!

Návod na bezpečné používání: WASHER TRIGGER PLATE LOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WASHER TRIGGER PLATE LOCK od společnosti Beretta USA. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivou funkčnost a bezpečnost. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte následující pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto návodu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny uvedené níže.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění způsobenému ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Neprovádějte žádné úpravy výrobku, které nejsou schváleny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

2. Instalace

- Následujte tyto kroky pro správnou instalaci WASHER TRIGGER PLATE LOCK:
 1. Odstraňte starou podložku spouště, pokud je to nutné.
 2. Umístěte nový WASHER TRIGGER PLATE LOCK na správné místo.
 3. Ujistěte se, že je podložka správně usazena a zajištěna.
 4. Otestujte funkčnost podložky, abyste zajistili, že je správně nainstalována.

3. Použití

- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho účelem.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Když výrobek dosáhne konce své životnosti, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání výrobku WASHER TRIGGER PLATE LOCK. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.