

AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING - INNER EXTRACTOR SPRING-FOR XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING

ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18"+BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18"+length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: INNER EXTRACTOR SPRING-FOR XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000057
- Mfr. No.: 25075
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780250752

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING](#)
- [English: AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Ressort d'Extracteur AR .308 SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukermanual for AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING SPRINCO USA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Wyciągu AR .308](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING](#)

Sicherheitshinweise für die AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING von SPRINCO USA. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur richtigen Verwendung und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und geeigneten Bereich verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die XP 5Coil Feder nicht in Verbindung mit DFender™ Ringen oder CRANE Viton ORingen.
- Achten Sie darauf, dass die Feder nicht überbeansprucht wird, insbesondere bei 18"+ langen BBLGewehren.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Feder mit Ihrem spezifischen Bolzen, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Feder nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Halten Sie die Feder von extremen Temperaturen über 750°F fern, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über das notwendige Werkzeug und die Kenntnisse verfügen, um die Feder sicher zu installieren.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Feder installiert wird, um Verunreinigungen zu vermeiden.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte ExtractorFeder vorsichtig.
- Setzen Sie die neue XP 5Coil Feder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder richtig sitzt und keine Spannung auf den Bolzen ausgeübt wird.

3. Verwendung

- Verwenden Sie die Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie die Leistung der Feder während des Gebrauchs und überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von metallischen Komponenten.
- Werfen Sie die Feder nicht in den normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten

in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR .308 Inner Extractor Spring. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and related components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the extractor spring for wear or damage. Replace if necessary.
- Do not use the product if it shows signs of damage or malfunction.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm components.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the AR .308 Inner Extractor Spring is compatible with your firearm model. Refer to your firearm's manual for compatibility information.
- **Installation Caution:** When installing the extractor spring, be careful not to apply excessive force that may damage the spring or the firearm.
- **Heat Resistance:** The spring is unaffected by heat up to 750°F; however, avoid exposing it to extreme temperatures for prolonged periods.
- **Bolt Tolerances:** Be aware that the XP 5Coil spring may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Test functionality before full operation.
- **Use of ORings:** Do not use DFender™ rings with the 5Coil extractor springs. Use either black extractor spring inserts or CRANE Viton ORings, but not both.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from the firearm.
- Clean the extractor area to remove any debris or residue.
- Insert the new AR .308 Inner Extractor Spring into the extractor assembly.
- Ensure proper seating of the spring and that it is securely in place.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the extractor spring operates correctly.
- Test the firearm in a safe environment before using it in the field.
- Regularly check the extractor spring for signs of wear or damage during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the AR .308 Inner Extractor Spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the spring in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR .308 Inner Extractor Spring, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the AR .308 Inner Extractor Spring. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearm components. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité du Produit : Ressort d'Extracteur AR .308 SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort d'extracteur AR .308 SPRINCO USA. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour assurer un fonctionnement optimal et éviter les accidents.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort et remplacele en cas d'usure ou de dommage.
- Garde le ressort hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifie pas le ressort ou n'utilise pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le ressort uniquement avec les accessoires compatibles. Évite d'utiliser à la fois l'insert de ressort d'extracteur noir et les joints toriques CRANE en Viton.
- Ne pas utiliser le ressort dans des culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées sans évaluation préalable.
- Sois conscient que le ressort XP 5Coil peut être agressif sur les bords de douille dans les carabines de longueur de canon de 18 pouces et plus.
- Évite d'utiliser des anneaux DFender™ avec nos ressorts d'extracteur 5Coil.
- Pour les culasses DPMS G2, il peut être nécessaire d'utiliser le ressort en mode automatique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Dispose d'un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Retire l'ancien ressort d'extracteur de la culasse.
- Installe le ressort d'extracteur SPRINCO USA en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Si tu utilises des joints toriques CRANE en Viton, assuretoi qu'ils sont bien en place avant de finaliser l'installation.

3. Utilisation :

- Teste le fonctionnement de l'extracteur après installation pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Effectue des vérifications régulières pour détecter tout signe d'usure ou de défaillance.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le ressort d'extracteur avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des pièces métalliques et des composants d'armement.

- Si possible, recycle les matériaux conformément aux pratiques environnementales appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit ou des préoccupations, n'hésite pas à consulter le fabricant ou le distributeur pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux garantir non seulement la sécurité de ton produit, mais aussi son efficacité et sa durabilité. Reste vigilant et profite d'une expérience d'utilisation sécuritaire et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la molla estrattore XP .308 di SPRINCO USA. Questa guida fornisce informazioni importanti per l'uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per garantire un utilizzo sicuro e conforme.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il prodotto se noti anomalie o se non sembra funzionare correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini o di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la molla a 5 spire solo con l'inserito della molla estrattore nero OPPURE con l'ORing CRANE in Viton, ma non entrambi.
- Le molle a 4 spire migliorate sono raccomandate per lunghezze di canna superiori a 18 pollici.
- La molla XP a 5 spire è progettata per funzionare con tutte le lunghezze di canna 5.56, ma potrebbe essere aggressiva sui bordi dei bossoli in fucili con canna di lunghezza superiore a 18 pollici.
- Se utilizzi otturatori con tolleranze di faccia estremamente serrate, verifica che la molla non sia troppo forte per il tuo sistema.
- Non utilizzare gli anelli DFender™ con le molle estrattore a 5 spire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi l'otturatore dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
 - Sostituisci la molla estrattore esistente con la molla XP .308, assicurandoti che sia installata correttamente.
 - Se utilizzi l'ORing CRANE in Viton, installalo secondo le indicazioni fornite.
3. **Uso:**
 - Dopo aver installato la molla, rimonta l'otturatore nel fucile e verifica che funzioni correttamente.
 - Esegui un ciclo di prova per assicurarti che non ci siano problemi di estrazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del fucile e delle molle.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile, seguendo le linee guida sul riciclaggio e sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile della molla estrattore XP .308 di SPRINCO USA. Si prega di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire la massima sicurezza e prestazioni ottimali.

Brukermanual for AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING SPRINCO USA

Introduksjon

Takk for at du valgte AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING fra SPRINCO USA. Dette produktet er designet for å gi optimal ytelse og pålitelighet i ditt våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå ulykker.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid 5Coil fjær med enten svart extractor fjærinnsats eller CRANE Viton ORinger, men ikke begge samtidig.
- Vær oppmerksom på at XP 5Coil fjæren kan være aggressiv på hylser i 18"+ lengde BBL rifler, og kan være for sterk for noen bolter med ekstremt stramme bolt ansiktstoleranser.
- Unngå å bruke DFender™ ringer sammen med våre 5Coil extractor fjærer.
- Bruk av dual spring XP .308 extractor fjærsett kan være nødvendig for DPMS G2 bolter ved fullauto bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er trygt og avfyrt før du begynner installasjonen.
2. **Fjern den gamle fjæren:** Ta ut den eksisterende extractor fjæren fra bolten.
3. **Installer den nye fjæren:** Sett inn AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING i bolten, og sørg for at den sitter ordentlig.
4. **Test funksjonaliteten:** Etter installasjonen, kontroller at fjæren fungerer som den skal ved å teste våpenet i et sikkert miljø.
5. **Vedlikehold:** Utfør regelmessig vedlikehold og inspeksjon av fjæren for å sikre langvarig ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Din sikkerhet er vår prioritet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Wyciągu AR .308

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny wyciągu AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING od SPRINCO USA. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki do odpowiednich władz.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Sprężyna XP 5Coil ma większe obciążenie niż sprężyny OEM, co może wpłynąć na działanie wyciągu.
- Używaj sprężyny 5Coil z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora LUB pierścieniami O CRANE Viton, ale nie obydwojma jednocześnie.
- Ulepszone sprężyny 4Coil są rekomendowane do długości lufy 18 cali i więcej, zwłaszcza przy zbieraniu łusek do ponownego ładowania.
- Użycie sprężyny XP 5Coil w karabinach o długości lufy 18 cali i więcej może prowadzić do zbyt agresywnego działania na ranty łusek.
- Nie stosuj pierścieni DFender™ w połączeniu z naszymi sprężynami ekstraktora 5Coil.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Zdemontuj stary wyciąg, jeśli jest to konieczne.
- Zainstaluj nową sprężynę wyciągu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo umieszczona w zamku.

2. Użytkowanie:

- Regularnie kontroluj działanie sprężyny i zamka.
- Unikaj stosowania sprężyny w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem sprężyny, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku utylizacji sprężyny, należy ją oddać do punktu zbiórki odpadów metalowych lub do specjalistycznego punktu utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i za wybór sprężyny wyciągu AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING od SPRINCO USA. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Turvallisuusohjeet AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING

Johdanto

Tervetuloa AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä 5kierteen jousia vain mustan extractorjousen sisäosan tai CRANE Viton Orenkaiden kanssa, mutta ei molempia samanaikaisesti.
- Huomioi, että XP 5kierteen jousi voi olla aggressiivinen hylsyreunoissa 18""+ pituuden BBL kivääreissä.
- Vältä DFender™ renkaiden käyttöä 5kierteen extractorjousien kanssa.
- Kaksoisjousi XP .308 extractorjousisarjat voidaan käyttää CRANE Orenkaiden kanssa tai ilman, mutta varmista yhteensopivuus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha extractorjousi varovasti.
- Asenna uusi 5kierteen jousi valitsemallasi tavalla (mustan extractorjousen sisäosalla tai CRANE Viton Orenkailla).
- Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Tarkista jousen kunto säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai kuluneelta.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikalliseen myyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsanvisningar för AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING

Introduktion

Tack för att du valt AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING från SPRINCO USA. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och lång livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller brister till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte 5Coil fjädern med DFender™ ringar eller CRANE Viton Oringar samtidigt.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsornas kanter i längre BBL-längder (18"+).
- Kontrollera att ditt slutstycke är kompatibelt med XP 5Coil fjädern innan installation.
- Om du använder produkten i DPMS G2 slutstycket för fullautomatisk användning, följ alltid tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att använda produkten i extremt snäva toleranser på slutstyckets ansikte, då detta kan påverka prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avstängt och att det inte finns några patroner i magasin eller kammare.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av fjädern:

- Ta bort den gamla extractor fjädern enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera XP 5Coil fjädern på extractor enligt specifikationerna.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Efter installation, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Observera eventuella avvikelser i prestanda och justera vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING.