

Target Hammer - MKIII

Volquartsen Target Hammer for Ruger MKIII

This target hammer is a complete drop-in part that is cut from hardened tool steel using wire EDM. The Target Hammer not only reduces the trigger resistance, but also improves the lock time.



Features:

- Material: Hardened tool steel, Wire EDM cut
- **Function:** Reduces trigger resistance and improves lock time
- **Installation:** Complete drop-in item
- **Compatibility:** For Ruger MKIII; retains the factory magazine release catch
- **Not compatible:** Not suitable for MK IV pistols
- **Origin:** Made in the USA

Attributes

- Name: Target Hammer - MKIII
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: BRD231510
- Mfr. No.: VC3TH
- Model: MKIII
- Delivery weight: 300g
- UPC: 810162011994

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Volquartsen Target Hammer MKIII](#)
- [English: Target Hammer MKIII Safety Instructions](#)

Sicherheitshinweise für den Volquartsen Target Hammer MKIII

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Volquartsen Target Hammers für die Ruger MKIII. Dieser Hammer ist ein hochwertiges Produkt, das die Leistung Ihrer Waffe verbessert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Target Hammer nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Hammer und die Waffe in einwandfreiem Zustand sind.
- Halten Sie die Waffe immer von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einer sicheren Umgebung schießen, die den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie mit der Waffe arbeiten.
- Verwenden Sie den Target Hammer nur mit der Ruger MKIII. Der Hammer ist nicht für MK IV Pistolen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass die werkseitige Magazinentfernungssperre bei der Installation beibehalten wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Entladen Sie die Waffe vollständig und überprüfen Sie, ob sie sicher ist.
2. **Entfernen des alten Hammers:**
 - Entfernen Sie die Griffschalen.
 - Lösen Sie die Schrauben, die den Hammer halten.
 - Nehmen Sie den alten Hammer vorsichtig heraus.
3. **Einsetzen des neuen Target Hammers:**
 - Setzen Sie den Volquartsen Target Hammer an die Stelle des alten Hammers ein.
 - Befestigen Sie den Hammer mit den Schrauben.
 - Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt und keine Teile lose sind.
4. **Wiederanbringen der Griffschalen:** Setzen Sie die Griffschalen wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

Nutzung

- Überprüfen Sie nach der Installation die Funktion des Hammers, indem Sie die Waffe sicher testen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzugswiderstand verringert und die Sperrzeit verbessert wurde.
- Verwenden Sie die Waffe verantwortungsbewusst und nur in dafür vorgesehenen Bereichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der Hammer oder Teile davon nicht mehr benötigt werden, bringen Sie diese zu einer autorisierten

Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

Target Hammer MKIII Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Volquartsen Target Hammer for your Ruger MKIII. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Target Hammer is installed by a qualified gunsmith or experienced individual.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the Target Hammer and all firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Target Hammer and your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- The Target Hammer is designed for use with Ruger MKIII pistols only. Do not attempt to use it with other models or brands.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Avoid using the firearm in wet or damp conditions, as moisture can affect performance.
- If you experience any malfunction or unusual behavior with the firearm after installation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation (screwdriver, etc.).

2. Remove the Factory Hammer

- Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the factory hammer from the firearm.

3. Install the Target Hammer

- Insert the Target Hammer into the designated slot.
- Ensure it fits securely and aligns properly with the trigger mechanism.

4. Reassemble the Firearm

- Follow the manufacturer's guidelines to reassemble the firearm.
- Doublecheck that all components are properly installed and secure.

5. Final Safety Check

- Conduct a safety check to ensure the firearm functions correctly before use.

Usage

- After installation, test the trigger function in a safe environment.
- Practice safe shooting habits and ensure proper handling techniques are followed at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If you decide to dispose of the Target Hammer, ensure it is done safely to avoid any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to the appropriate support channels available in your region. Always ensure you have the latest information regarding safety recalls or product updates.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe use of your firearm are of utmost importance.