

Rapid Shooting Rest

The Bog-Pod® Rapid Shooting Rest is the perfect compact, collapsible, and portable shooting platform. Easy to store in a backpack, and quick to set up, this rest will give you the accuracy and range you need to make that big game shot on the fly.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Rapid Shooting Rest
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000001
- Mfr. No.: 110113
- Color: Black
- Style: Rest
- Delivery weight: 0.82kg
- UPC: 661120001256

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [English: BOG Rapid Shooting Rest Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [Norsk: BOG Rapid Shooting Rest Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [Suomi: BOG Rapid Shooting Rest Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BOG Rapid Shooting Rest Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Rapid Shooting Rest](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Rapid Shooting Rest

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Rapid Shooting Rest. Diese kompakte, zusammenklappbare und tragbare Schießplattform wurde entwickelt, um Ihnen bei der Jagd eine präzise und zuverlässige Unterstützung zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende den Rapid Shooting Rest nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird.
- Verwende den Rest nur mit kompatiblen Schusswaffen und Zubehör.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehör und Augenschutz, während der Benutzung.
- Achte darauf, dass keine Personen sich im Schussbereich befinden.
- Vermeide es, den Rest in der Nähe von brennbaren Materialien oder in gefährlichen Umgebungen zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufbau des Rapid Shooting Rest:

- Entpacke den Rapid Shooting Rest und überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind.
- Klappe die Beine vollständig aus und stelle sicher, dass sie sicher eingerastet sind.
- Stelle den Rest auf eine stabile, ebene Oberfläche.

2. Verwendung des Rapid Shooting Rest:

- Positioniere die Waffe sicher auf dem Rest.
- Stelle sicher, dass die Waffe in die gewünschte Richtung zeigt und der Abzug nicht versehentlich betätigt werden kann.
- Nimm deine Position ein und ziele sorgfältig, bevor du schießt.
- Nach dem Schuss, überprüfe den Rest und die Waffe auf mögliche Schäden.

3. Zusammenklappen des Rapid Shooting Rest:

- Klappe die Beine vorsichtig zusammen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagere den Rest in einem trockenen und sicheren Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trenne das Produkt in recyclebare Teile, wenn möglich.
- Informiere dich über die richtige Entsorgung von Materialien, die nicht recycelbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanfragen direkt mit einem Fachmann klärst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen, wenn du den BOG Rapid Shooting Rest verwendest. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und verantwortungsbewusstes Schießerlebnis zu gewährleisten. Viel Erfolg bei deinen Jagdabenteuern!

BOG Rapid Shooting Rest Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Rapid Shooting Rest. This compact, collapsible, and portable shooting platform is designed to enhance your shooting experience. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product in a safe environment away from unauthorized personnel.
- Ensure the shooting area is clear of any obstacles and bystanders before use.
- Regularly inspect the shooting rest for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding shooting and firearm usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the shooting rest is fully extended and locked into place before using it.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, while shooting.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area behind your target is safe.
- Avoid using the shooting rest in adverse weather conditions that may compromise stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Shooting Rest

- Unpack the shooting rest from its storage bag.
- Extend the legs of the shooting rest until they are fully locked in place.
- Adjust the height of the shooting rest as needed for your shooting position.

2. Using the Shooting Rest

- Place your firearm securely on the shooting rest.
- Ensure that the firearm is stable and that you have a clear line of sight to your target.
- When ready, take your shot while maintaining control of the firearm.

3. After Use

- Carefully unload your firearm and ensure it is safe before moving from the shooting position.
- Collapse the shooting rest and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains any hazardous materials.
- Consider recycling parts of the product where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BOG Rapid Shooting Rest, please reach out to the designated EU contact point for assistance.

We appreciate your attention to these safety instructions and wish you a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del BOG Rapid Shooting Rest

Introducción

El BOG Rapid Shooting Rest es una plataforma de tiro compacta, plegable y portátil diseñada para proporcionar precisión y estabilidad al disparar. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el BOG Rapid Shooting Rest.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Si notas algún defecto o problema, deja de usar el producto y contacta con el soporte correspondiente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficie Estable:** Asegúrate de que el soporte esté colocado sobre una superficie plana y estable antes de usarlo.
- **Carga Adecuada:** No excedas la carga máxima recomendada para el soporte.
- **Condiciones Meteorológicas:** No uses el soporte durante condiciones climáticas extremas que puedan comprometer la seguridad.
- **Uso de Armas:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de montarla en el soporte.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los menores si están cerca mientras se utiliza el soporte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue del Soporte:

- Retira el BOG Rapid Shooting Rest de su bolsa o mochila.
- Despliega las patas del soporte hasta que estén completamente extendidas.
- Asegúrate de que las patas estén firmemente en su lugar.

2. Ajuste de Altura:

- Ajusta la altura del soporte según tu necesidad. Asegúrate de que esté bloqueado en su lugar antes de usarlo.

3. Montaje del Arma:

- Coloca el arma en la plataforma del soporte.
- Asegúrate de que el arma esté bien equilibrada y segura en el soporte.

4. Uso del Soporte:

- Toma una posición estable y cómoda.
- Apunta con cuidado y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

5. Almacenamiento:

- Después de su uso, pliega el soporte y guárdalo en su bolsa o mochila.

- Mantén el soporte en un lugar seco y fresco.

Instrucciones de Eliminación

- Si el BOG Rapid Shooting Rest ya no es útil o está dañado, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos.
- No deseches el producto en el medio ambiente. Busca centros de reciclaje o programas de devolución de productos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante o distribuidor. Es importante que puedas comunicarte con un representante que pueda ayudarte con cualquier inquietud sobre el BOG Rapid Shooting Rest.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para asegurar un uso seguro y eficaz del BOG Rapid Shooting Rest. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Instructions de sécurité pour le BOG Rapid Shooting Rest

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG Rapid Shooting Rest. Cette plateforme de tir compacte, pliable et portable est conçue pour améliorer ton expérience de tir. Pour garantir ta sécurité et celle des autres, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr, loin des personnes non autorisées.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée de tout obstacle et des spectateurs avant utilisation.
- Inspecte régulièrement le reposearme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le tir et l'utilisation des armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi toujours que le reposearme est complètement déployé et verrouillé en place avant de l'utiliser.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant.
- Utilise un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, pendant le tir.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone derrière ta cible est sécurisée.
- Évite d'utiliser le reposearme dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient compromettre sa stabilité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du reposearme

- Déballe le reposearme de son sac de rangement.
- Étends les pieds du reposearme jusqu'à ce qu'ils soient complètement verrouillés en place.
- Ajuste la hauteur du reposearme selon ta position de tir.

2. Utilisation du reposearme

- Place ton arme à feu en toute sécurité sur le reposearme.
- Assure-toi que l'arme est stable et que tu as une ligne de vue dégagée vers ta cible.
- Lorsque tu es prêt, prends ton tir tout en maintenant le contrôle de l'arme.

3. Après utilisation

- Décharge soigneusement ton arme et assure-toi qu'elle est sécurisée avant de quitter la position de tir.
- Récupère le reposearme et range-le dans un endroit sûr.

Instructions de disposition

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisage de recycler certaines parties du produit lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du BOG Rapid Shooting Rest, merci de contacter le point de contact désigné dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Nous apprécions ton attention à ces instructions de sécurité et te souhaitons une expérience de tir sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per il BOG Rapid Shooting Rest

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Rapid Shooting Rest. Questa piattaforma di tiro compatta, pieghevole e portatile è progettata per migliorare la tua esperienza di tiro. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in un ambiente sicuro, lontano da personale non autorizzato.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e da spettatori prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il supporto di tiro per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Utilizzo

- Assicurati sempre che il supporto di tiro sia completamente esteso e bloccato in posizione prima di utilizzarlo.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore.
- Utilizza attrezzature di sicurezza appropriate, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante il tiro.
- Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non intendi colpire.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area dietro il tuo obiettivo sia sicura.
- Evita di utilizzare il supporto di tiro in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Impostazione del Supporto di Tiro

- Sfila il supporto di tiro dalla sua borsa di stoccaggio.
- Estendi le gambe del supporto di tiro fino a quando non sono completamente bloccate in posizione.
- Regola l'altezza del supporto di tiro secondo necessità per la tua posizione di tiro.

2. Utilizzo del Supporto di Tiro

- Posiziona la tua arma da fuoco in modo sicuro sul supporto di tiro.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia stabile e che tu abbia una linea di vista chiara verso il tuo obiettivo.
- Quando sei pronto, effettua il tiro mantenendo il controllo dell'arma da fuoco.

3. Dopo l'Uso

- Scarica con attenzione la tua arma da fuoco e assicurati che sia sicura prima di allontanarti dalla posizione di tiro.
- Ripiega il supporto di tiro e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Considera di riciclare parti del prodotto dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza relative al BOG Rapid Shooting Rest, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'UE per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza e ti auguriamo un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

BOG Rapid Shooting Rest Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Rapid Shooting Rest. Denne kompakte, sammenleggbare og bærbara skyteplattformen er designet for å forbedre din skyteopplevelse. For å sikre din sikkerhet og sikkerheten til andre, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i et trygt miljø, borte fra uautorisert personell.
- Sørg for at skyteområdet er klart for eventuelle hindringer og tilskuere før bruk.
- Inspiser regelmessig skytestøtten for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skyting og bruk av skytevåpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg alltid for at skytestøtten er helt utvidet og låst på plass før du bruker den.
- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert av produsenten.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, under skyting.
- Pek aldri et skytevåpen mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at området bak målet ditt er trygt.
- Unngå å bruke skytestøtten i ugunstige værforhold som kan kompromittere stabiliteten.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Montering av Skytestøtten

- Pakk ut skytestøtten fra oppbevaringsposen.
- Utvid bena på skytestøtten til de er helt låst på plass.
- Juster høyden på skytestøtten etter behov for din skytestilling.

2. Bruk av Skytestøtten

- Plasser skytevåpenet sikkert på skytestøtten.
- Sørg for at skytevåpenet er stabilt og at du har en klar siktlinje til målet ditt.
- Når du er klar, ta skuddet mens du opprettholder kontroll over skytevåpenet.

3. Etter Bruk

- Tøm skytevåpenet forsiktig og sørg for at det er trygt før du beveger deg fra skytestillingen.
- Kollaps skytestøtten og oppbevar den på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale avfallsreguleringer.
- Kasts ikke produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.
- Vurder å resirkulere deler av produktet der det er mulig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående BOG Rapid Shooting Rest, vennligst kontakt den angitte EUkontaktpunktet for assistanse.

Vi setter pris på din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene og ønsker deg en trygg og hyggelig skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Rapid Shooting Rest

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Rapid Shooting Rest. Nasza podpórka strzelecka została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas korzystania z BOG Rapid Shooting Rest, przestrzegaj poniższych zasad:

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podpórki przed każdym użyciem.
- Unikaj używania podpórki w trudnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej stabilność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

Przed użyciem BOG Rapid Shooting Rest, upewnij się, że znasz i przestrzegasz poniższych środków ostrożności:

- Upewnij się, że podpórka jest prawidłowo złożona przed rozpoczęciem strzelania.
- Zawsze strzelaj w kierunku, który jest bezpieczny i wolny od przeszkód.
- Nie używaj podpórki w pobliżu osób postronnych.
- Zawsze miej na uwadze zasady bezpieczeństwa dotyczące strzelania, w tym używanie odpowiedniego sprzętu ochronnego.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia podpórki, aby uniknąć przewrócenia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i korzystać z BOG Rapid Shooting Rest, wykonaj poniższe kroki:

1. Rozłożenie podpórki:

- Wyjmij podpórkę z plecaka.
- Rozłóż nogi podpórki na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że podpórka jest stabilna i nie chwieje się.

2. Ustawienie wysokości:

- Dostosuj wysokość podpórki, aby odpowiadała Twojej pozycji strzeleckiej.
- Sprawdź, czy podpórka jest prawidłowo zablokowana w wybranej pozycji.

3. Przygotowanie do strzału:

- Umieść broń na podpórce.
- Upewnij się, że broń jest stabilnie umieszczona i nie ma ryzyka jej przewrócenia.

4. Bezpieczeństwo podczas strzelania:

- Zawsze upewnij się, że jesteś w bezpiecznej pozycji przed oddaniem strzału.

- Strzelaj tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że cel jest wyraźnie widoczny i nie ma przeszkód.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować BOG Rapid Shooting Rest, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu strzeleckiego i akcesoriów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużyteczny, skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.
- Unikaj wyrzucania produktu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem BOG lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych strzałów!

BOG Rapid Shooting Rest Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut BOG Rapid Shooting Rest tuotteen hankinnasta! Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttamia vaaroja tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki ampumatarvikkeet ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa aseita kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka tuote olisi käytössä.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumisen suhteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa BOG Rapid Shooting Rest huolellisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat paikallaan ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti ampumapohjalle.
- Säädä korkeutta ja kulmaa tarpeen mukaan varmistaaksesi parhaan mahdollisen tarkkuuden.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen laukaisua.

Hävittäminen

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja mahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat antaa sinulle tarvittavat tiedot ja ohjeet turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita ja nauti BOG Rapid Shooting Rest tuotteestasi vastuullisesti.

BOG Rapid Shooting Rest Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt BOG Rapid Shooting Rest. Denna kompakta, hopfällbara och portabla skjutplattform är utformad för att ge dig den noggrannhet och räckvidd du behöver under jakt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Övervaka barn: Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker användning av jaktutrustning.
- Kontrollera produkten: Inspektera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en defekt eller en potentiellt farlig situation, rapportera detta omedelbart till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Se till att skjutplattformen är stabil innan du använder den för att skjuta.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur när du använder produkten.
- Följ alltid lokala lagar och regler för jakt och skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Ta bort BOG Rapid Shooting Rest från förpackningen.
- Fäll ut skjutplattformen och se till att alla delar är korrekt låsta på plats.
- Justera höjden och vinkeln på plattformen för att passa dina behov.

2. Användning:

- Placera BOG Rapid Shooting Rest på en stabil yta.
- Kontrollera att plattformen är i nivå innan du fäster ditt vapen.
- Sätt ditt vapen på plattformen och se till att det sitter stadigt.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan du skjuter.

3. Avmontering:

- När du är klar, ta bort vapnet från plattformen.
- Fäll ihop BOG Rapid Shooting Rest och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- BOG Rapid Shooting Rest bör kasseras enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabb hjälp.

Tack för att du valde BOG Rapid Shooting Rest. Vi önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse!

Návod k bezpečnému používání BOG Rapid Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Rapid Shooting Rest. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a přesnou oporu pro střelbu. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny a pokyny k používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda neobsahuje poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- V případě potřeby se obraťte na odborníka, pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání BOG Rapid Shooting Rest se ujistěte, že je stabilně umístěn na pevném a rovném povrchu.
- Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti okrajů nebo na nestabilních plochách.
- Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně upevněna na opěrce, než začnete střílet.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte pocit, že je poškozen nebo nefunkční.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení a nastavení

- Rozložte BOG Rapid Shooting Rest podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny části jsou správně upevněny a zajištěny.

2. Umístění

- Umístěte opěrku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že máte dostatek prostoru pro bezpečné použití zbraně.

3. Použití

- Upevněte zbraň na opěrku.
- Nastavte výšku a úhel opěrky podle potřeby.
- Před výstřelem se ujistěte, že je prostor před vámi bezpečný.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte produkt podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání BOG Rapid Shooting Rest se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, když se obracíte na podporu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a bezpečnostní opatření při používání BOG Rapid Shooting Rest. Bezpečnost je vždy na prvním místě.