

PCA, Professional Camera Adapter

- Pistol-grip style ball head allows for one-hand operation
- Quick-change stem on bottom attaches to BOG-POD® shooting sticks with Switcheroo® Shooting System
- Top lever release lock to prevent accidental lever release
- Accessory plate has 1/4"-20 and 3/8"-16 thread bushings to fit most mounts
- Weighs approximately 21 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Bog PCA, Professional Camera Adapter
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000014
- Mfr. No.: 735546
- Color: Black
- Style: Adapter
- Delivery weight: 0.73kg
- UPC: 729806355465

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG PCA, Professional Camera Adapter](#)
- [English: BOG PCA Professional Camera Adapter Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cámara Profesional BOG PCA](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'adaptateur de caméra professionnel BOG PCA](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Professionale per Macchine fotografiche BOG PCA](#)
- [Norsk: BOG PCA Professional Camera Adapter Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG PCA, Professional Camera Adapter](#)
- [Suomi: BOG PCA, Professional Camera Adapter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG PCA, Professionell Kameraadapter](#)
- [Český: BOG PCA, Professional Camera Adapter Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den BOG PCA, Professional Camera Adapter

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG PCA, Professional Camera Adapter! Dieser Adapter wurde entwickelt, um Ihnen eine einfachere und sicherere Nutzung Ihres Kamerasystems zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Adapter sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den BOG PCA nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Unfälle zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Adapter sicher an Ihrem Schießstock oder der Halterung befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den oberen Hebelverschluss, um ein versehentliches Lösen des Hebels zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Halterungen, die mit den 1/4"20 und 3/8"16 Gewindebuchsen kompatibel sind.
- Halten Sie den Adapter stabil, während Sie die Kamera anbringen oder abnehmen.
- Verwenden Sie den Adapter nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter auf einer stabilen Oberfläche liegt.
- Befestigen Sie den Adapter sicher an Ihrem BOGPOD® Schießstock über das Switcheroo® Schießsystem.
- Überprüfen Sie, ob der Schnellwechselstamm fest sitzt.

2. Nutzung:

- Halten Sie den Pistolengriffstil Kugelkopf mit einer Hand.
- Verwenden Sie die andere Hand, um die Kamera sicher zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera richtig am Adapter befestigt ist, bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen.

3. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die Kamera vorsichtig vom Adapter.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den BOG PCA gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Adapters ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheit und Nutzung des BOG PCA, Professional Camera Adapter, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle richten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Richtlinien und Anweisungen dazu beitragen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und das Risiko von Unfällen zu minimieren. Nutzen Sie den BOG PCA, Professional Camera Adapter verantwortungsbewusst und genießen Sie Ihre FotografieErlebnisse!

BOG PCA Professional Camera Adapter Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG PCA, Professional Camera Adapter. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the instructions provided in this manual.
- Inspect the adapter and all components before each use. Do not use if damaged.
- Keep the adapter away from children and vulnerable individuals. It is not a toy.
- Ensure that the adapter is used in a safe environment, free from hazards.
- Be aware of your surroundings and avoid using the adapter in crowded or unstable areas.
- If you experience any issues with the adapter, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the pistolgrip style ball head is securely locked before attaching your camera.
- Do not exceed the weight limit of the adapter. It is designed to hold cameras within the specified weight range.
- When using the quickchange stem, ensure it is fully engaged with the BOGPOD® shooting sticks before operating.
- Always use the top lever release lock to prevent accidental release while handling the adapter.
- Be cautious when adjusting the accessory plate to avoid pinching fingers or other body parts.
- Do not leave the adapter unattended while in use, especially in public areas.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Attach the quickchange stem to the bottom of the BOG PCA adapter securely.
- Connect the adapter to the BOGPOD® shooting sticks using the Switcheroo® Shooting System.
- Ensure that the top lever release lock is engaged before proceeding.

2. Using the Adapter

- Adjust the pistolgrip style ball head to your desired angle.
- Securely attach your camera to the accessory plate using the 1/4"20 or 3/8"16 thread bushings.
- Confirm that the camera is firmly attached and that all locks are engaged before use.
- Use one hand to operate the pistol grip while maintaining a firm grip on the camera.

3. PostUse

- After use, detach the camera and store the adapter in a safe place.
- Regularly check for any wear or damage to the adapter and its components.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOG PCA adapter in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.

- Consider recycling options for the materials used in the adapter, if available.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries or concerns regarding the BOG PCA, please contact the manufacturer directly through their official channels.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your BOG PCA, Professional Camera Adapter!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cámara Profesional BOG PCA

Introducción

El Adaptador de Cámara Profesional BOG PCA está diseñado para facilitar el uso de cámaras en diversas aplicaciones de tiro. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Por favor, lee atentamente todas las secciones antes de utilizar el adaptador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté en buen estado antes de cada uso.
- No utilices el adaptador si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el adaptador únicamente para su propósito previsto.
- Consulta las instrucciones de tu cámara y trípode para asegurar compatibilidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso con una sola mano:** La cabeza esférica con empuñadura de pistola permite un manejo con una sola mano. Asegúrate de tener un agarre firme al usarlo.
- **Conexión segura:** Asegúrate de que el vástago de cambio rápido esté correctamente conectado a los bastones de tiro BOGPOD® antes de utilizarlo.
- **Bloqueo de liberación:** Usa el bloqueo de liberación en la parte superior para evitar liberaciones accidentales de la palanca.
- **Compatibilidad de accesorios:** Verifica que los accesorios que utilices sean compatibles con las roscas de 1/4"20 y 3/8"16 de la placa de accesorios.
- **Peso del adaptador:** El adaptador pesa aproximadamente 21 oz. Ten en cuenta este peso al usarlo con tu cámara y trípode.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Conecta el vástago de cambio rápido al bastón de tiro BOGPOD®.
- Asegúrate de que esté firmemente asegurado.
- Atornilla tu cámara a la placa de accesorios utilizando las roscas adecuadas (1/4"20 o 3/8"16).

2. Uso:

- Ajusta la cabeza esférica a la posición deseada.
- Utiliza la empuñadura de pistola para manejar el adaptador con una sola mano.
- Asegúrate de que el bloqueo de liberación esté activado antes de soltar la cámara.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el adaptador, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recogida adecuados para productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia segura y efectiva al utilizar el Adaptador de Cámara Profesional BOG PCA. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de uso y mantener el adaptador en buen estado.

Instructions de sécurité pour l'adaptateur de caméra professionnel BOG PCA

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de caméra professionnel BOG PCA. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
- Inspecte l'adaptateur et tous les composants avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde l'adaptateur loin des enfants et des personnes vulnérables. Ce n'est pas un jouet.
- Assure-toi que l'adaptateur est utilisé dans un environnement sûr, exempt de dangers.
- Sois conscient de ton environnement et évite d'utiliser l'adaptateur dans des zones encombrées ou instables.
- Si tu rencontres des problèmes avec l'adaptateur, cesse immédiatement de l'utiliser et demande de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Assure-toi que la tête à rotule de style pistolet est bien verrouillée avant de fixer ta caméra.
- Ne dépasse pas la limite de poids de l'adaptateur. Il est conçu pour supporter des caméras dans la plage de poids spécifiée.
- Lors de l'utilisation de la tige à changement rapide, assure-toi qu'elle est complètement engagée avec les BOGPOD® avant d'opérer.
- Utilise toujours le verrou de libération supérieur pour éviter un relâchement accidentel lors de la manipulation de l'adaptateur.
- Fais attention en ajustant la plaque d'accessoire pour éviter de pincer des doigts ou d'autres parties du corps.
- Ne laisse pas l'adaptateur sans surveillance pendant son utilisation, surtout dans des lieux publics.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Fixe la tige à changement rapide au bas de l'adaptateur BOG PCA de manière sécurisée.
- Connecte l'adaptateur aux BOGPOD® en utilisant le système de tir Switcheroo®.
- Assure-toi que le verrou de libération supérieur est engagé avant de continuer.

2. Utilisation de l'adaptateur

- Ajuste la tête à rotule de style pistolet à l'angle désiré.
- Fixe ta caméra à la plaque d'accessoire en utilisant les filetages 1/4"20 ou 3/8"16.
- Confirme que la caméra est solidement fixée et que tous les verrous sont engagés avant utilisation.
- Utilise une main pour manipuler la poignée pistolet tout en maintenant une prise ferme sur la caméra.

3. Après utilisation

- Après utilisation, détache la caméra et range l'adaptateur dans un endroit sûr.
- Vérifie régulièrement l'usure ou les dommages de l'adaptateur et de ses composants.

Instructions de disposition

- Dispose de l'adaptateur BOG PCA conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas l'adaptateur avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les matériaux utilisés dans l'adaptateur, si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant le BOG PCA, contacte directement le fabricant par ses canaux officiels.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités. Profite de ton adaptateur de caméra professionnel BOG PCA !

Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Professionale per Macchine fotografiche BOG PCA

Introduzione

Grazie per aver scelto l'BOG PCA, Adapter Professionale per Macchine fotografiche. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare l'adattatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite in questo manuale.
- Ispezionare l'adattatore e tutti i componenti prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere l'adattatore lontano da bambini e persone vulnerabili. Non è un giocattolo.
- Assicurarsi che l'adattatore venga utilizzato in un ambiente sicuro, privo di pericoli.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare di utilizzare l'adattatore in aree affollate o instabili.
- Se si riscontrano problemi con l'adattatore, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la testa a sfera con impugnatura a pistola sia bloccata in modo sicuro prima di attaccare la macchina fotografica.
- Non superare il limite di peso dell'adattatore. È progettato per sostenere macchine fotografiche all'interno dell'intervallo di peso specificato.
- Quando si utilizza il gambo a cambio rapido, assicurarsi che sia completamente inserito nei bastoni da tiro BOGPOD® prima di operare.
- Utilizzare sempre il blocco di rilascio a leva superiore per prevenire il rilascio accidentale durante la manipolazione dell'adattatore.
- Fare attenzione quando si regola la piastra accessoria per evitare di pizzicare le dita o altre parti del corpo.
- Non lasciare l'adattatore incustodito mentre è in uso, specialmente in aree pubbliche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Attaccare il gambo a cambio rapido alla parte inferiore dell'adattatore BOG PCA in modo sicuro.
- Collegare l'adattatore ai bastoni da tiro BOGPOD® utilizzando il sistema di tiro Switcheroo®.
- Assicurarsi che il blocco di rilascio a leva superiore sia attivato prima di procedere.

2. Utilizzo dell'Adapter

- Regolare la testa a sfera con impugnatura a pistola all'angolo desiderato.
- Attaccare saldamente la macchina fotografica alla piastra accessoria utilizzando i filettature 1/4"20 o 3/8"16.
- Confermare che la macchina fotografica sia saldamente attaccata e che tutti i blocchi siano attivati prima dell'uso.
- Utilizzare una mano per operare l'impugnatura a pistola mantenendo una presa salda sulla macchina fotografica.

3. PostUso

- Dopo l'uso, staccare la macchina fotografica e riporre l'adattatore in un luogo sicuro.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni all'adattatore e ai suoi componenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore BOG PCA in conformità con le normative locali.
- Non smaltire l'adattatore nei rifiuti domestici normali.
- Considerare le opzioni di riciclo per i materiali utilizzati nell'adattatore, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'BOG PCA, si prega di contattare direttamente il produttore attraverso i loro canali ufficiali.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buon utilizzo del vostro BOG PCA, Adapter Professionale per Macchine fotografiche!

BOG PCA Professional Camera Adapter

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG PCA, Professional Camera Adapter. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker adapteren.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med instruksjonene som er gitt i denne manualen.
- Inspiser adapteren og alle komponenter før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold adapteren unna barn og sårbare individer. Den er ikke et leketøy.
- Sørg for at adapteren brukes i et trygt miljø, fritt for farer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke adapteren i overfylte eller ustabile områder.
- Hvis du opplever problemer med adapteren, avbryt bruken umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler ved Bruk

- Sørg for at pistolgrepstil kulehodet er sikkert låst før du fester kameraet ditt.
- Ikke overskrid vektgrensen for adapteren. Den er designet for å holde kameraer innenfor den spesifiserte vektclassen.
- Når du bruker hurtigbyttestemmet, sørg for at det er fullt engasjert med BOGPOD® skytestokkene før du opererer.
- Bruk alltid den øverste spakutløserlåsen for å forhindre utilsiktet spakutløsning mens du håndterer adapteren.
- Vær forsiktig når du justerer tilbehørsplaten for å unngå å klemme fingre eller andre kroppsdelar.
- Ikke la adapteren være uten tilsyn mens den er i bruk, spesielt i offentlige områder.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon

- Fest hurtigbyttestemmet til bunnen av BOG PCAadapteren sikkert.
- Koble adapteren til BOGPOD® skytestokkene ved hjelp av Switcheroo® Skytesystem.
- Sørg for at den øverste spakutløserlåsen er engasjert før du går videre.

2. Bruke Adapteren

- Juster pistolgrepstil kulehodet til ønsket vinkel.
- Fest kameraet ditt sikkert til tilbehørsplaten ved hjelp av 1/4"20 eller 3/8"16 gjengebøsninger.
- Bekreft at kameraet er solid festet og at alle låser er engasjert før bruk.
- Bruk én hånd til å betjene pistolgrepet mens du opprettholder et fast grep på kameraet.

3. Etter Bruk

- Etter bruk, løsne kameraet og oppbevar adapteren på et sikkert sted.
- Sjekk jevnlig for slitasje eller skader på adapteren og dens komponenter.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste BOG PCAadapteren i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast adapteren i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for materialene som brukes i adapteren, hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

- For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående BOG PCA, vennligst kontakt produsenten direkte gjennom deres offisielle kanaler.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt bruken av din BOG PCA, Professional Camera Adapter!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG PCA, Professional Camera Adapter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG PCA, Professional Camera Adapter. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z adaptera.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny adaptera. W przypadku zauważenia uszkodzeń, zaprzestań jego używania.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj adaptera tylko z kompatybilnymi kijami strzeleckimi BOGPOD®.
- Zawsze sprawdzaj, czy górna blokada zwolnienia dźwigni jest prawidłowo zablokowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj adaptera, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używaj adaptera w odpowiednich warunkach atmosferycznych, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie elementy zestawu.
- Zainstaluj adapter na kijach strzeleckich BOGPOD® za pomocą szybkiej wymiany trzpienia.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany i stabilny przed rozpoczęciem użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Używaj adaptera zgodnie z jego przeznaczeniem, stosując się do zaleceń producenta.
- Operuj adapterem jedną ręką, wykorzystując kulową głowicę w stylu pistoletowym.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem adaptera, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z obsługą klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj adaptera do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór BOG PCA, Professional Camera Adapter. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

BOG PCA, Professional Camera Adapter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG PCA, Professional Camera Adapter tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen ja ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote poissa kosteista ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma sen turvallisuudesta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että pistoletin tyyppinen pallopää on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakailta pinnoilla.
- Älä käytä tuotetta liikkuvissa tai epävakaissa olosuhteissa.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät tuotetta, jotta vältät tapaturmat.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa ongelmia, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä varsi alareunassa BOGPOD® ampumakeppeihin Switcheroo® ampumajärjestelmällä.
- Varmista, että yläpuolen vapautuslukko on suljettu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kamera adapteriin ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Käytä pistoletin tyyppistä pallopäätä yhdellä kädellä hallitaksesi liikkeitäsi.
- Säädä varsi tarvittaessa ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Kun et käytä tuotetta, säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit BOG PCA, Professional Camera Adapter tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä

turvallisesti ja tehokkaasti!

Säkerhetsinstruktioner för BOG PCA, Professionell Kameraadapter

Introduktion

Tack för att du valt BOG PCA, Professionell Kameraadapter. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning tillsammans med BOGPOD® skjutstativ. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en trygg och korrekt hantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är defekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd produkten endast för avsett ändamål som angivet i bruksanvisningen.
- Se till att kulhuvudet är korrekt fäst innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd pistolknepstilen på kulhuvudet med en hand för att säkerställa stabilitet och kontroll.
- Kontrollera att spakfrigöringslåset är i låst läge innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Fäst BOG PCA på BOGPOD® skjutstativet med hjälp av snabbbytestammen.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att produkten lossnar under användning.

2. Användning av produkten:

- Justera kulhuvudet för att passa din kamera och säkerställ att den sitter säkert.
- Använd pistolknepstilen för att styra kameran med en hand.
- Kontrollera att spakfrigöringslåset är aktiverat för att förhindra oavsiktlig frigöring.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din försäljningsställe. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BOG PCA, Professionell Kameraadapter. Tack för att du prioriterar säkerheten!

BOG PCA, Professional Camera Adapter

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG PCA, Professional Camera Adapter. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši fotografickou zkušenost. Před použitím tohoto zařízení si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na prodejce nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání hlavy s kuličkovým kloubem dodržujte opatrnost, abyste předešli zranění způsobenému pádem kamery.
- Při připojování zařízení k BOGPOD® střeleckým tyčím se systémem Switcheroo® Shooting dbejte na to, aby bylo vše správně zajištěno.
- Používejte pouze příslušenství se závity 1/4"20 a 3/8"16, které odpovídají specifikacím výrobce.
- Před změnou polohy nebo přenášením zařízení vždy zajistěte horní zámek uvolnění páky, abyste předešli náhodnému uvolnění.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si prostudujte pokyny pro instalaci a používání:
 - Upevněte adaptér na kameru pomocí závitů 1/4"20 nebo 3/8"16.
 - Ujistěte se, že je adaptér pevně uchycen a že není volný.
 - Nastavte hlavu s kuličkovým kloubem do požadované polohy.
 - Zkontrolujte, zda je horní zámek uvolnění páky v uzavřené poloze.
 - Při používání držte kameru stabilně a vyvarujte se náhlým pohybům.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrná místa pro elektroniku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a místa zakoupení.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání BOG PCA, Professional Camera Adapter.