

Clay Launcher - Clay Launcher Doubles Thrower

The Caldwell® Clay Launcher is designed to provide hours of shooting entertainment. The one-piece design is simple to use and makes it easy for anyone to throw clay birds. Simply insert the clay target and fling it to send the target sailing. Durable molded plastic construction.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Clay Launcher Doubles Thrower
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1000215
- Mfr. No.: 505502
- Color: Green/Black
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 661120055020

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher](#)
- [English: Caldwell Clay Launcher Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell®](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le lanceur de plateaux Caldwell](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lanciatore di Piattelli Caldwell](#)
- [Norsk: Caldwell Clay Launcher Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wyrzutni Caldwell® Clay](#)
- [Suomi: Caldwell Clay Launcher Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro výrobek: Caldwell Clay Launcher](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Caldwell® Clay Launchers! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir stundenlangen Schießspaß zu bieten. Um die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Clay Launcher nur in einem sicheren und geeigneten Bereich verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du den Clay Launcher verwendest.
- Stelle sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden, bevor du den Clay Launcher betätigst.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Tontargets.
- Achte darauf, dass der Clay Launcher stabil auf einer ebenen Fläche steht, bevor du ihn benutzt.
- Vermeide es, den Clay Launcher in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Wähle einen geeigneten Standort für den Clay Launcher, der sicher und stabil ist.
2. Stelle sicher, dass der Untergrund eben und fest ist, um ein Umkippen des Launchers zu vermeiden.
3. Setze den Clay Launcher gemäß den Anweisungen in der Verpackung zusammen.

Nutzung

1. Setze das Tontarget in den vorgesehenen Halter ein.
2. Stelle sicher, dass sich niemand im Schussbereich befindet.
3. Betätige den Clay Launcher, um das Tontarget zu schleudern.
4. Überwache den Schussbereich und stelle sicher, dass das Tontarget sicher abgeschossen wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Caldwell® Clay Launcher gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine

schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit während der Verwendung des Caldwell® Clay Launchers von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und unterhaltsames Schießerlebnis zu gewährleisten.

Caldwell Clay Launcher Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell® Clay Launcher. This product is designed to provide hours of shooting entertainment while ensuring safe and enjoyable use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always follow local laws and regulations regarding shooting activities.
- Ensure that the area around you is clear of people, pets, and obstacles before launching clay targets.
- Use the Caldwell Clay Launcher only for its intended purpose—throwing clay targets.
- Keep the launcher out of reach of children when not in use.
- Inspect the launcher regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Store the product in a dry place away from extreme temperatures.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using the launcher.
- Do not place your hands near the throwing mechanism while launching clay targets.
- Never attempt to modify or alter the launcher in any way.
- Ensure that the clay targets are properly inserted before launching.
- Do not use the launcher for any other purpose than throwing clay targets.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when launching.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Launcher:

- Remove the Caldwell Clay Launcher from its packaging.
- Inspect the launcher for any visible damage.
- Ensure that the launcher is clean and free of debris.

2. Loading the Clay Target:

- Take a clay target and insert it into the designated slot of the launcher.
- Make sure the target is securely in place.

3. Launching the Clay Target:

- Stand at a safe distance from the launcher.
- Hold the launcher with both hands for better control.
- Pull back the throwing arm smoothly and release it to launch the target.

4. PostUse:

- After use, clean the launcher to remove any dirt or clay residue.
- Store the launcher in a safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the Caldwell Clay Launcher according to local waste disposal regulations.
- If the product is no longer usable, ensure that it is disposed of in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Caldwell Clay Launcher, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Caldwell Clay Launcher!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell®

Introducción

El lanzador de arcilla Caldwell® está diseñado para ofrecer horas de entretenimiento de tiro. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de uso y detalles sobre el manejo adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y obstáculos antes de lanzar los platos de arcilla.
- Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva mientras usas el lanzador.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el lanzador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, no uses el lanzador y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el lanzador en condiciones climáticas adversas, como viento fuerte o lluvia.
- Asegúrate de que el lanzador esté colocado en una superficie estable y nivelada antes de usarlo.
- Nunca intentes modificar el lanzador de ninguna manera.
- Solo usa platos de arcilla diseñados específicamente para ser utilizados con lanzadores de arcilla.
- No apuntes el lanzador hacia personas, animales o cualquier objeto que no sea el blanco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el lanzador en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el lanzador esté orientado en la dirección de tiro deseada, lejos de personas y obstáculos.

2. Uso:

- Inserta un plato de arcilla en el lanzador, asegurándote de que esté bien colocado.
- Con un movimiento firme, tira de la palanca del lanzador para lanzar el plato de arcilla al aire.
- Observa el plato mientras vuela y asegúrate de que esté en un área segura para el tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el lanzador de arcilla, asegúrate de que esté completamente desarmado y limpio.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de plásticos y otros materiales del lanzador.
- Si el lanzador está dañado y no puede ser utilizado, deséchalo de manera adecuada y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del lanzador de arcilla Caldwell®, consulta la información de contacto del fabricante en el empaque del producto o en su sitio web.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y uso, puedes disfrutar de tu lanzador de arcilla Caldwell® de manera segura y responsable. Recuerda siempre estar alerta y priorizar la seguridad durante tus actividades de tiro.

Guide de sécurité pour le lanceur de plateaux Caldwell

Introduction

Merci d'avoir choisi le lanceur de plateaux Caldwell®. Ce produit est conçu pour offrir des heures de divertissement de tir tout en garantissant une utilisation sûre et agréable. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sécurisée et efficace.

Directives de sécurité générales

- Toujours respecter les lois et règlements locaux concernant les activités de tir.
- Assuretoi que la zone autour de toi est dégagée de personnes, d'animaux de compagnie et d'obstacles avant de lancer les cibles en argile.
- Utilise le lanceur de plateaux Caldwell uniquement à son usage prévu : lancer des cibles en argile.
- Garde le lanceur hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspecte régulièrement le lanceur pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Range le produit dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Toujours porter des lunettes de protection appropriées lors de l'utilisation du lanceur.
- Ne pas placer les mains près du mécanisme de lancement pendant le lancement des cibles en argile.
- Ne jamais tenter de modifier ou d'altérer le lanceur de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi que les cibles en argile sont correctement insérées avant de lancer.
- Ne pas utiliser le lanceur à d'autres fins que le lancement de cibles en argile.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi qu'aucun ne se trouve dans la ligne de tir lors du lancement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du lanceur :

- Retire le lanceur de son emballage.
- Inspecte le lanceur pour tout dommage visible.
- Assuretoi que le lanceur est propre et exempt de débris.

2. Chargement de la cible en argile :

- Prends une cible en argile et insèrela dans la fente désignée du lanceur.
- Assuretoi que la cible est bien en place.

3. Lancement de la cible en argile :

- Tienstoi à une distance sécuritaire du lanceur.
- Tiens le lanceur avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
- Tire doucement sur le bras de lancement et relâchele pour lancer la cible.

4. Après utilisation :

- Après utilisation, nettoie le lanceur pour enlever toute saleté ou résidu d'argile.
- Range le lanceur dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du lanceur de plateaux Caldwell conformément aux règlements locaux de mise au rebut des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisable, veille à ce qu'il soit éliminé de manière écologique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le lanceur de plateaux Caldwell, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton détaillant local pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le lanceur de plateaux Caldwell !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lanciatore di Piattelli Caldwell

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lanciatore di Piattelli Caldwell®. Questo prodotto è progettato per offrire ore di intrattenimento al tiro, garantendo al contempo un uso sicuro e piacevole. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti le attività di tiro.
- Assicurarsi che l'area intorno a voi sia libera da persone, animali domestici e ostacoli prima di lanciare i piattelli di argilla.
- Utilizzare il Lanciatore di Piattelli Caldwell solo per il suo scopo previsto: il lancio di piattelli di argilla.
- Tenere il lanciatore fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Ispezionare regolarmente il lanciatore per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano da temperature estreme.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre protezioni per gli occhi appropriate quando si utilizza il lanciatore.
- Non posizionare le mani vicino al meccanismo di lancio mentre si lanciano i piattelli di argilla.
- Non tentare mai di modificare o alterare il lanciatore in alcun modo.
- Assicurarsi che i piattelli di argilla siano inseriti correttamente prima di lanciare.
- Non utilizzare il lanciatore per scopi diversi dal lancio di piattelli di argilla.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno sia nella traiettoria di tiro durante il lancio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Lanciatore:

- Rimuovere il Lanciatore di Piattelli Caldwell dalla confezione.
- Ispezionare il lanciatore per eventuali danni visibili.
- Assicurarsi che il lanciatore sia pulito e privo di detriti.

2. Caricamento del Piattello di Argilla:

- Prendere un piattello di argilla e inserirlo nella fessura designata del lanciatore.
- Assicurarsi che il piattello sia fissato saldamente in posizione.

3. Lancio del Piattello di Argilla:

- Posizionarsi a una distanza sicura dal lanciatore.
- Tenere il lanciatore con entrambe le mani per una migliore maneggevolezza.
- Tirare indietro il braccio di lancio in modo fluido e rilasciarlo per lanciare il piattello.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulire il lanciatore per rimuovere eventuali residui di terra o argilla.
- Conservare il lanciatore in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per il Rifiuto

- Smaltire il Lanciatore di Piattelli Caldwell secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, assicurarsi che venga smaltito in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Lanciatore di Piattelli Caldwell, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio rivenditore locale per assistenza.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. Godetevi la vostra esperienza di tiro con il Lanciatore di Piattelli Caldwell!

Caldwell Clay Launcher

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell® Clay Launcher. Dette produktet er designet for å gi timer med skyteunderholdning samtidig som det sikrer trygg og hyggelig bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet sikkert og effektivt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående skyteaktiviteter.
- Sørg for at området rundt deg er klart for folk, kjæledyr og hindringer før du kaster leirduer.
- Bruk Caldwell Clay Launcher kun til sitt tiltenkte formål—å kaste leirduer.
- Hold launcher unna rekkevidde for barn når den ikke er i bruk.
- Inspiser launcher regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Oppbevar produktet på et tørt sted, borte fra ekstreme temperaturer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende øyevern når du bruker launcher.
- Ikke plasser hendene nær kaste mekanismen mens du kaster leirduer.
- Forsøk aldri å endre eller modifisere launcher på noen måte.
- Sørg for at leirduemålet er riktig satt inn før launching.
- Bruk ikke launcher til noe annet enn å kaste leirduer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i skuddlinjen når du kaster.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av launcher:

- Ta Caldwell Clay Launcher ut av emballasjen.
- Inspiser launcher for synlig skade.
- Sørg for at launcher er ren og fri for rusk.

2. Laste leirduen:

- Ta en leirdue og sett den inn i den angitte sprekken på launcher.
- Sørg for at målet er sikkert på plass.

3. Kaste leirduen:

- Stå på en trygg avstand fra launcher.
- Hold launcher med begge hender for bedre kontroll.
- Trekk tilbake kastearmen jevnt og slipp den for å kaste målet.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør launcher for å fjerne smuss eller leirduerester.
- Oppbevar launcher på et trygt sted, borte fra barn og kjæledyr.

Avfallsinstruksjoner

- Kast Caldwell Clay Launcher i henhold til lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, sørg for at det kastes på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Caldwell Clay Launcher, vennligst besøk produsentens nettside eller kontakt din lokale forhandler for hjelp.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt skyteopplevelsen med Caldwell Clay Launcher!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wyrzutni Caldwell® Clay

Wprowadzenie

Wyrzutnia Caldwell® Clay została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu godzin rozrywki strzeleckiej. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zasadami użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj wyrzutni tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas użytkowania i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że nie ma osób ani zwierząt w pobliżu miejsca, w którym zamierzasz używać wyrzutni.
- Regularnie sprawdzaj stan wyrzutni przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj wyrzutnię w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj wyrzutni w zamkniętych pomieszczeniach.
- Używaj tylko odpowiednich celów rzutkowych, które są zgodne z zaleceniami producenta.
- Nie próbuj modyfikować wyrzutni ani dodawać do niej żadnych elementów, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Zawsze używaj okularów ochronnych podczas strzelania, aby chronić oczy przed ewentualnymi odłamkami.
- Upewnij się, że wszyscy obserwatorzy są w bezpiecznej odległości od miejsca, w którym cel będzie wystrzelony.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie wyrzutni:

- Upewnij się, że wyrzutnia jest w dobrym stanie technicznym i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Umieść wyrzutnię na stabilnej i płaskiej powierzchni.

2. Umieszczanie celu:

- Włóż cel rzutkowy do wyrzutni, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy cel jest odpowiednio zabezpieczony przed wyrzuceniem.

3. Użycie wyrzutni:

- Stań w bezpiecznej odległości od wyrzutni.
- Rzucaj cel w górę, aby wysłać go w powietrze.

4. Po użyciu:

- Po zakończeniu strzelania, sprawdź obszar wokół wyrzutni, aby upewnić się, że nie ma pozostałości celów.
- Przechowuj wyrzutnię w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wyrzutnię zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wrzucaj wyrzutni do ognia ani nie poddawaj jej działaniu wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj wyrzutni Caldwell® Clay zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby cieszyć się bezpiecznym i przyjemnym doświadczeniem strzeleckim.

Caldwell Clay Launcher Turvallisuusohjeet

Johdanto

Caldwell® Clay Launcher on suunniteltu tarjoamaan tunteja ampumaelämästä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen käytön aikana. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja noudata kaikkia valmistajan ohjeita.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita viranomaisille tai valmistajalle, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä koskaan osoita laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja, kun heität savilintuja.
- Älä yritä muokata tai korjata laitetta itse.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta käyttö ja tarkista ohjeet tai ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta savitargetti paikalleen laitteen heittimeen.
- Tarkista, että savitargetti on kunnolla kiinnitetty ennen heittämistä.
- Käynnistä heitin ja valmistaudu heittämään savilintu.
- Heitä savilintu painamalla heittimen laukaisinta.
- Seuraa savilinnun lentoa ja varmista, että alue on tyhjennetty ennen seuraavaa heittoa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteenhallintasääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell® Clay Launcher. Denna produkt är designad för att ge timmar av skjutunderhållning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i en säker miljö, bort från människor och djur.
- Kontrollera att området är fritt från hinder innan du använder kastaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skytte och användning av lerduvor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kastaren är i gott skick innan användning.
- Använd endast officiella lerduvor som är avsedda för användning med denna produkt.
- Undvik att rikta kastaren mot människor, djur eller föremål som kan skadas.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp eller skärvor som kan uppstå vid avfyrning.
- Använd aldrig produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av lerduvor:

- Sätt in lerduvan i den avsedda hållaren på kastaren.
- Se till att lerduvan sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

2. Användning av kastaren:

- Stå med fötterna axelbrett isär för stabilitet.
- Håll kastaren med båda händerna och rikta den bort från dig och andra.
- Tryck ned handtaget för att slunga lerduvan.
- Observera lerduvan när den avfyras för att säkerställa att den flyger i en säker riktning.

3. Underhåll:

- Rengör kastaren efter användning för att ta bort skräp och smuts.
- Inspektera kastaren regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick och fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av produkten enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn plastdelar där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid EU:s säkerhetsportal för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Tack för att du följer dessa instruktioner och bidrar till en säker användning av Caldwell® Clay Launcher.

Bezpečnostní pokyny pro výrobek: Caldwell Clay Launcher

Úvod

Caldwell® Clay Launcher je navržen tak, aby poskytoval hodiny střelecké zábavy. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání výrobku, které byste měli dodržovat, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a informace uvedené v tomto dokumentu.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s výrobkem.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat a zlikvidujte ho podle pokynů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze na otevřených a bezpečných místech, kde nejsou žádné překážky nebo nebezpečí pro ostatní.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a vhodné ochranné oblečení.
- Nikdy nesměřujte výrobek na lidi, zvířata nebo majetek.
- Zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti oblasti, kde budou terče vystřelovány.
- Při nabíjení a používání výrobku dodržujte veškeré pokyny pro bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda není poškozen.
- Ujistěte se, že máte potřebné hliněné terče vhodné pro použití s výrobkem.

2. Instalace:

- Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch, daleko od překážek.
- Ujistěte se, že je výrobek pevně a bezpečně umístěn.

3. Použití:

- Vložte hliněný terč do držáku výrobku.
- Stoupněte si do bezpečné vzdálenosti a ujistěte se, že nikdo není v blízkosti.
- Pomocí rukojeti výrobku vrhněte terč a sledujte jeho let.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte výrobek od zbytků terčů a prachu.
- Uložte výrobek na suchém místě, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte výrobek v souladu s místními předpisy pro likvidaci plastového odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud je označen jako nebezpečný.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se informujte o možnostech záruky a servisu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a zábavné používání výrobku Caldwell® Clay Launcher.