

Target Turner

- Presents and hides target for interactive shooting and training with an adjustable speed from 1 second to 6 seconds
- Includes reusable target backer for targets up to 12"x18" and accepts all IDPA, IPSC and NRA Action Pistol Cardboard Targets
- Powered by 8 AA batteries and has an average battery life of 8 hours
- Tri-leg stand quickly collapses into included carry bag for transportation and has a rapid setup of less than 60 seconds
- Lower center-of-gravity and stake-holes allow the turner to operate even in high wind conditions

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Target Turner
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1000274
- Mfr. No.: 1096103
- Color: Green/Black
- Delivery weight: 4.4kg
- UPC: 661120417538

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Caldwell Target Turner Sicherheitshinweise](#)
- [English: Caldwell Target Turner Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Target Turner](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Caldwell Target Turner](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Target Turner](#)
- [Norsk: Caldwell Target Turner Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Caldwell Target Turner](#)
- [Suomi: Caldwell Target Turner Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Target Turner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití produktu Caldwell Target Turner](#)

Caldwell Target Turner Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Caldwell Target Turner! Dieses Produkt wurde für interaktives Schießen und Training entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in sicherem, geeignetem Gelände.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (8 AABatterien).
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und Trainings.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Ziel stabil aufgestellt ist, um ein Umkippen bei starkem Wind zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, wenn das Ziel aktiviert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien und tauschen Sie sie bei Bedarf aus, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. Nehmen Sie den Caldwell Target Turner aus der Verpackung.
2. Klappen Sie den dreibeinigen Stand auf und stellen Sie sicher, dass er stabil steht.
3. Befestigen Sie den wiederverwendbaren Zielträger, indem Sie ihn in die vorgesehenen Halterungen einsetzen.
4. Setzen Sie die 8 AABatterien in das Batteriefach ein und schließen Sie es sicher.

Nutzung

- Stellen Sie die Geschwindigkeit des Zielturners auf die gewünschte Zeit (1 bis 6 Sekunden) ein.
- Aktivieren Sie das Ziel, indem Sie den entsprechenden Schalter betätigen.
- Achten Sie darauf, dass das Ziel immer in einem sicheren Bereich positioniert ist und dass niemand im Schussbereich steht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Produkt selbst sollte entsprechend den lokalen Richtlinien für Elektroschrott entsorgt werden.
- Überprüfen Sie, ob es in Ihrer Nähe Recyclingstellen gibt, die Elektronikgeräte annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie den Caldwell Target Turner sicher und effektiv nutzen. Viel Spaß beim Training!

Caldwell Target Turner Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Target Turner. This product is designed to enhance your shooting experience through interactive training. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow local laws and regulations regarding the use of shooting targets.
- Ensure that all users of the Caldwell Target Turner are familiar with safe shooting practices.
- Use the Target Turner only in designated shooting areas that are safe and approved for such activities.
- Regularly inspect the Target Turner for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the Target Turner out of reach of children and pets when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only 8 AA batteries as specified.
 - Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
 - Remove batteries if the Target Turner will not be used for an extended period.
- **Wind Conditions:**
 - Avoid using the Target Turner in high wind conditions unless secured properly.
 - Use the stakeholes to anchor the turner in windy environments.
- **Target Compatibility:**
 - Only use targets that fit the specified dimensions (up to 12"x18").
 - Ensure that the targets used are compatible with IDPA, IPSC, and NRA Action Pistol standards.
- **Setup and Use:**
 - Follow the instructions carefully for rapid setup to avoid accidents.
 - Do not attempt to modify or repair the Target Turner yourself.

Instructions for Installation and Usage

1. **Setup:**
 - Remove the Target Turner from the carry bag.
 - Unfold the trileg stand and ensure it is stable and secure.
 - If using in windy conditions, insert stakes into the stakeholes for added stability.
2. **Target Installation:**
 - Attach the reusable target backer to the designated area on the Target Turner.
 - Ensure that the target is securely fastened and positioned correctly.
3. **Powering the Device:**

- Insert 8 AA batteries into the battery compartment, ensuring correct polarity.
- Close the battery compartment securely.

4. Adjusting Speed:

- Set the adjustable speed from 1 second to 6 seconds as per your training requirements.
- Test the mechanism to ensure proper operation before starting your shooting session.

5. During Use:

- Maintain a safe distance from the Target Turner while it is in operation.
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are nearby.

Disposal Instructions

- Dispose of the Target Turner and its components in accordance with local regulations.
- Remove batteries and recycle them according to local battery disposal guidelines.
- Do not dispose of the Target Turner in general household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Caldwell Target Turner, please refer to the product packaging or manufacturer's website for further support information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the Caldwell Target Turner. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Target Turner

Introducción

Gracias por elegir el Caldwell Target Turner. Este dispositivo está diseñado para mejorar tus habilidades de tiro a través de un sistema de rotación interactivo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre utiliza el Target Turner en un área de tiro segura y designada.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el dispositivo presenta algún problema, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado solo para el uso previsto. No lo utilices para ningún otro propósito.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el Target Turner en condiciones de viento fuerte o mal tiempo que puedan comprometer la estabilidad del dispositivo.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas presentes, asegúrate de que estén bajo supervisión constante.
- **Carga de baterías:** Utiliza solo pilas AA recomendadas y asegúrate de instalarlas correctamente. No mezcles pilas nuevas con pilas usadas.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular y revisa las conexiones eléctricas y mecánicas del dispositivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del dispositivo:

- Despliega el soporte de tres patas y asegúrate de que esté firme y nivelado.
- Coloca el soporte de objetivo reutilizable en el dispositivo.
- Asegúrate de que el objetivo esté bien sujeto y alineado.

2. Conexión de energía:

- Inserta 8 pilas AA en el compartimento de baterías, asegurándote de seguir la polaridad correcta.
- Cierra el compartimento de baterías de manera segura.

3. Configuración del tiempo de rotación:

- Ajusta la velocidad de rotación entre 1 segundo y 6 segundos según tu preferencia.
- Realiza una prueba para asegurarte de que el dispositivo funcione correctamente antes de comenzar a disparar.

4. Uso del dispositivo:

- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que todos los espectadores estén a una distancia segura.

- Utiliza el Target Turner para practicar tus habilidades de tiro, asegurándote de seguir todas las normas de seguridad del tiro.

5. Almacenamiento:

- Después de usar el dispositivo, pliega el soporte de tres patas y guárdalo en la bolsa de transporte incluida.
- Mantén el dispositivo en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el dispositivo o sus componentes ya no sean utilizables, deséchalos de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos eléctricos y electrónicos.
- Retira las pilas y deséchalas en un punto de reciclaje adecuado para pilas.
- No arrojes el dispositivo a la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, por favor consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de atención al cliente en tu país. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con el Caldwell Target Turner.

Guide de Sécurité pour le Caldwell Target Turner

Introduction

Merci d'avoir choisi le Caldwell Target Turner. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir grâce à un entraînement interactif. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des cibles de tir.
- Assure-toi que tous les utilisateurs du Caldwell Target Turner sont familiers avec les pratiques de tir sécuritaires.
- Utilise le Target Turner uniquement dans des zones de tir désignées qui sont sûres et approuvées pour de telles activités.
- Inspecte régulièrement le Target Turner pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Garde le Target Turner hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité des Piles :**
 - Utilise uniquement 8 piles AA comme spécifié.
 - Ne mélange pas des piles anciennes et nouvelles ou des types de piles différents.
 - Retire les piles si le Target Turner ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- **Conditions de Vent :**
 - Évite d'utiliser le Target Turner par temps venteux élevé à moins qu'il ne soit correctement sécurisé.
 - Utilise les trous de piquetage pour ancrer le tourneur dans des environnements venteux.
- **Compatibilité des Cibles :**
 - Utilise uniquement des cibles qui correspondent aux dimensions spécifiées (jusqu'à 12"x18").
 - Assure-toi que les cibles utilisées sont compatibles avec les normes IDPA, IPSC et NRA Action Pistol.
- **Installation et Utilisation :**
 - Suis attentivement les instructions pour un montage rapide afin d'éviter les accidents.
 - Ne tente pas de modifier ou de réparer le Target Turner toi-même.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage :

- Retire le Target Turner du sac de transport.
- Déplie le support à trois pieds et assure-toi qu'il est stable et sécurisé.
- Si tu utilises le Target Turner par temps venteux, insère des piquets dans les trous de piquetage pour plus de stabilité.

2. Installation de la Cible :

- Fixe le support de cible réutilisable à la zone désignée sur le Target Turner.
- Assuretoi que la cible est bien fixée et positionnée correctement.

3. Alimentation de l'Appareil :

- Insère 8 piles AA dans le compartiment à piles, en respectant la polarité correcte.
- Ferme le compartiment à piles en toute sécurité.

4. Réglage de la Vitesse :

- Régle la vitesse ajustable de 1 seconde à 6 secondes selon tes besoins d'entraînement.
- Teste le mécanisme pour t'assurer de son bon fonctionnement avant de commencer ta séance de tir.

5. Pendant l'Utilisation :

- Maintiens une distance de sécurité par rapport au Target Turner pendant son fonctionnement.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi qu'aucune personne non autorisée n'est à proximité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Target Turner et de ses composants conformément aux règlements locaux.
- Retire les piles et recycleles selon les directives locales de mise au rebut des piles.
- Ne jette pas le Target Turner dans les déchets ménagers généraux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Caldwell Target Turner, merci de te référer à l'emballage du produit ou au site Web du fabricant pour des informations de support supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec le Caldwell Target Turner. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Target Turner

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell Target Turner. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro attraverso un addestramento interattivo. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso dei bersagli da tiro.
- Assicurati che tutti gli utenti del Caldwell Target Turner siano familiari con le pratiche di tiro sicuro.
- Utilizza il Target Turner solo in aree designate per il tiro che siano sicure e approvate per tali attività.
- Ispeziona regolarmente il Target Turner per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni il Target Turner fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza delle Batterie:**
 - Utilizza solo 8 batterie AA come specificato.
 - Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di diversi tipi.
 - Rimuovi le batterie se il Target Turner non verrà utilizzato per un lungo periodo.
- **Condizioni di Vento:**
 - Evita di utilizzare il Target Turner in condizioni di forte vento a meno che non sia adeguatamente fissato.
 - Utilizza i fori per picchetti per ancorare il turner in ambienti ventosi.
- **Compatibilità dei Bersagli:**
 - Utilizza solo bersagli che rientrano nelle dimensioni specificate (fino a 12"x18").
 - Assicurati che i bersagli utilizzati siano compatibili con gli standard IDPA, IPSC e NRA Action Pistol.
- **Installazione e Uso:**
 - Segui attentamente le istruzioni per una rapida installazione per evitare incidenti.
 - Non tentare di modificare o riparare il Target Turner da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Rimuovi il Target Turner dalla borsa di trasporto.
- Sblocca il supporto a tre gambe e assicurati che sia stabile e sicuro.
- Se utilizzato in condizioni ventose, inserisci i picchetti nei fori per una maggiore stabilità.

2. Installazione del Bersaglio:

- Attacca il supporto per bersagli riutilizzabile nell'area designata sul Target Turner.

- Assicurati che il bersaglio sia fissato in modo sicuro e posizionato correttamente.

3. Alimentazione del Dispositivo:

- Inserisci 8 batterie AA nel compartimento delle batterie, assicurandoti di rispettare la polarità corretta.
- Chiudi il compartimento delle batterie in modo sicuro.

4. Regolazione della Velocità:

- Imposta la velocità regolabile da 1 secondo a 6 secondi in base alle tue esigenze di addestramento.
- Testa il meccanismo per assicurarti che funzioni correttamente prima di iniziare la tua sessione di tiro.

5. Durante l'Uso:

- Mantieni una distanza di sicurezza dal Target Turner mentre è in funzione.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che non ci siano persone non autorizzate nelle vicinanze.

Istruzioni per il Conferimento

- Smaltisci il Target Turner e i suoi componenti in conformità con le normative locali.
- Rimuovi le batterie e ricicla secondo le linee guida locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non smaltire il Target Turner nei rifiuti domestici generali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Caldwell Target Turner, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per ulteriori informazioni di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il Caldwell Target Turner. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Caldwell Target Turner

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell Target Turner. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse gjennom interaktiv trening. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytemål.
- Sørg for at alle brukere av Caldwell Target Turner er kjent med trygge skytepraksiser.
- Bruk Target Turner kun i utpekte skyteområder som er trygge og godkjente for slike aktiviteter.
- Inspiser regelmessig Target Turner for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hold Target Turner utilgjengelig for barn og kjæledyr når den ikke er i bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Batterisikkerhet:**
 - Bruk kun 8 AAbatterier som spesifisert.
 - Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige typer batterier.
 - Fjern batteriene hvis Target Turner ikke skal brukes i en lengre periode.
- **Vindforhold:**
 - Unngå å bruke Target Turner i høye vindforhold med mindre den er sikret på riktig måte.
 - Bruk stakehullene for å forankre turneren i vindfulle omgivelser.
- **Målkompatibilitet:**
 - Bruk kun mål som passer til de spesifiserte dimensjonene (opptil 12"x18").
 - Sørg for at målene som brukes er kompatible med IDPA, IPSC og NRA Action Pistolstandarder.
- **Oppsett og bruk:**
 - Følg instruksjonene nøye for raskt oppsett for å unngå ulykker.
 - Ikke forsøk å modifisere eller reparere Target Turner selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett:

- Ta ut Target Turner fra bæreesken.
- Utfold tribens stativet og sørg for at det er stabilt og sikkert.
- Hvis du bruker den i vindfulle forhold, sett inn staker i stakehullene for ekstra stabilitet.

2. Målinstallasjon:

- Fest den gjenbrukbare målbakgrunnen til det angitte området på Target Turner.
- Sørg for at målet er sikkert festet og plassert riktig.

3. **Strømtilførsel:**

- Sett inn 8 AAbatterier i batterirommet, og sørg for riktig polaritet.
- Lukk batterirommet sikkert.

4. **Justerer hastighet:**

- Still inn den justerbare hastigheten fra 1 sekund til 6 sekunder i henhold til dine treningsbehov.
- Test mekanismen for å sikre riktig drift før du starter skytesesjonen.

5. **Under bruk:**

- Oppretthold en trygg avstand fra Target Turner mens den er i drift.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen uautoriserte personer er i nærheten.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts Target Turner og dens komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Fjern batteriene og resirkuler dem i henhold til lokale retningslinjer for batteriavfall.
- Kast ikke Target Turner i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående Caldwell Target Turner, vennligst se produktemballasjen eller produsentens nettside for ytterligere støtteinformasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med Caldwell Target Turner. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Caldwell Target Turner

Wprowadzenie

Caldwell Target Turner to innowacyjny produkt przeznaczony do interaktywnego strzelania i treningu. Zapewnia on możliwość regulacji prędkości celowania oraz akceptuje różne typy celów. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz zaleceniami producenta.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj produktu tylko w warunkach, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ani życia.
- Nie używaj produktu w silnym wietrze, jeśli nie jest to konieczne.
- Upewnij się, że wszystkie cele są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem użycia.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelania i używania sprzętu strzeleckiego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Rozłóż trójnogą konstrukcję na stabilnym podłożu.
2. Zamocuj tylną część celu zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
3. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo złożone i zabezpieczone.
4. Podłącz zasilanie, używając 8 baterii AA, upewniając się, że są one prawidłowo umieszczone.

• Użytkowanie:

1. Włącz produkt, korzystając z przycisku zasilania.
2. Ustaw prędkość celowania w zakresie od 1 sekundy do 6 sekund zgodnie z własnymi preferencjami.
3. Rozpocznij trening, upewniając się, że w pobliżu nie ma osób postronnych.
4. Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do zwykłych pojemników na śmieci.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym

przedstawicielem firmy lub sprawdź dostępne zasoby na stronie internetowej producenta.

Pamiętaj, że przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Caldwell Target Turner.

Caldwell Target Turner Turvallisuusohjeet

Johdanto

Caldwell Target Turner on suunniteltu tarjoamaan interaktiivista ampumiskokemusta ja harjoittelua. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos jokin sen osista puuttuu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä valvonnassa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät turvallisuusohjeet ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä tuotetta voimakkaassa tuulella tai epävakaisissa sääolosuhteissa.
- Varmista, että maalin taustalevy on oikein asennettu ja tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksyttyjä maaleja, joiden koko on enintään 12"x18".
- Varmista, että paristot ovat oikein asennettu ja että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote tarvitsee huoltoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa pakkaus ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Taita kolmijalkatuki auki ja aseta se tukevasti maahan.
- Kiinnitä maalin taustalevy tukevasti kolmijalkatukeen.
- Varmista, että taustalevy on oikein asennettu ja että se on tasapainossa.

2. Käyttö

- Aseta paristot paikalleen (8 AAparistoa).
- Säädä nopeus haluamaksesi (1 sekunnista 6 sekuntiin).
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat turvallisessa paikassa ennen käyttöä.
- Käynnistä tuote ja seuraa sen toimintaa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Paristot tulee hävittää erikseen paikallisissa keräyspisteissä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätiedot ja tuki

- Kaikki kysymykset ja turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet tulee osoittaa valmistajalle.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedokset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä Caldwell Target Turner tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Target Turner

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Target Turner. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutträning med interaktiva funktioner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Caldwell Target Turner i en säker och kontrollerad miljö.
- Se till att målet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att skjuta i starka vindförhållanden för att minimera risken för olyckor.
- Använd endast rekommenderade 8 AAbatterier för att driva produkten.
- Undvik att exponera produkten för extrema väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäll ut tribenstativet på en plan yta.
- Fäst målbakgrunden på stativet enligt instruktionerna.
- Justera hastigheten på målet mellan 1 och 6 sekunder enligt dina behov.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade innan användning.

2. Användning:

- Slå på produkten med strömbrytaren.
- Välj önskad hastighet för målets rörelse.
- Observera alltid säkerhetsavståndet från målet.
- Efter användning, stäng av produkten och ta bort batterierna om den inte ska användas på länge.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn produkten om möjligt, följ lokala riktlinjer för återvinning av elektronik.
- Töm produkten på batterier och andra komponenter innan du slänger den.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterat till Caldwell Target Turner, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Caldwell Target Turner.

Bezpečnostní pokyny pro použití produktu Caldwell Target Turner

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Caldwell Target Turner. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné použití a údržbu produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte všechny informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- V případě jakýchkoli problémů nebo pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek na stabilním a rovném povrchu.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně sestaven před použitím.
- Vždy dodržujte doporučené napájení a používejte pouze baterie uvedené v pokynech.
- Vyhněte se používání výrobku za silného větru nebo nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Udržujte oblast kolem výrobku čistou a bez překážek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení výrobku:

- Rozložte trojnohou základnu a zajistěte, aby všechny nohy byly stabilní.
- Připojte znovu použitelný podklad pro cíle podle pokynů v příručce.
- Ujistěte se, že je výrobek správně nastaven a všechny části jsou pevně spojeny.

2. Nastavení rychlosti:

- Nastavte rychlost otáčení cíle na požadovanou hodnotu mezi 1 a 6 sekundami.

3. Napájení:

- Vložte 8 AA baterií do napájecího prostoru výrobku.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně orientovány.

4. Použití:

- Aktivujte výrobek a začněte interaktivní střelbu podle pokynů.
- Sledujte cíle a dodržujte bezpečnostní pokyny během střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání výrobku se ujistěte, že jsou všechny baterie vyjmuty.
- Likvidujte baterie a výrobek v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu; použijte určená místa pro recyklaci elektroniky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici všechny informace o produktu pro případ dotazů nebo problémů.

Děkujeme, že jste si přečetli bezpečnostní pokyny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku Caldwell Target Turner.