

Magazine Cleaning Brush

The Tipton® Magazine Cleaning Brush easily cleans single or double stack magazines including AR mags, 1911 mags and most double stack pistol magazines. The brush features solvent resistant nylon bristles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Magazine Cleaning Brush
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001127
- Mfr. No.: 557575
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 661120575757

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton® Magazinreinigungsbürste](#)
- [English: Tipton® Magazine Cleaning Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per la Pulizia dei Caricatori Tipton®](#)
- [Norsk: Tipton® Magazine Cleaning Brush Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Czystości Magazynków Tipton®](#)
- [Suomi: Tipton Magazine Cleaning Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Magazine Cleaning Brush](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání kartáče na čištění zásobníků Tipton](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton® Magazinreinigungsbürste

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Tipton® Magazinreinigungsbürste entschieden haben. Diese Bürste wurde entwickelt, um Ihnen bei der effektiven und sicheren Reinigung von Einzel und Doppelstapelmagazinen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Bürste nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Bürste außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürste regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Bürste.
- Bewahren Sie die Bürste an einem trockenen Ort auf, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Bürste Schäden an Ihren Magazinen oder Verletzungen verursachen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Bürste nur mit nicht ätzenden Reinigungsmitteln.
- Stellen Sie sicher, dass die Magazine vor der Reinigung entleert sind.
- Üben Sie beim Reinigen keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe, um Ihre Hände zu schützen.
- Vermeiden Sie es, die Bürste in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Entfernen Sie das Magazin aus der Waffe und entleeren Sie es vollständig.
2. **Reinigung:**
 - Tauchen Sie die Bürste in ein geeignetes Reinigungsmittel.
 - Führen Sie die Bürste sanft in das Magazin ein und bewegen Sie sie hin und her, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
 - Achten Sie darauf, alle Bereiche des Magazins zu erreichen.
3. **Nach der Reinigung:**
 - Spülen Sie die Bürste nach der Verwendung gründlich mit Wasser ab.
 - Lassen Sie die Bürste an der Luft trocknen, bevor Sie sie verstauen.
4. **Aufbewahrung:** Bewahren Sie die Bürste an einem sicheren und trockenen Ort auf, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürste gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Bürste nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land. Halten Sie die Produktverpackung bereit, um die spezifischen Informationen zur Bürste zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Entdeckung von unsicheren Produkten oder Unfällen diese umgehend den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie auch regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Verwendung Ihrer Tipton®
Magazinreinigungsbürste!

Tipton® Magazine Cleaning Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton® Magazine Cleaning Brush. This product is designed to effectively clean single and double stack magazines, including AR mags, 1911 mags, and most double stack pistol magazines. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cleaning brush is used only for its intended purpose.
- Keep the cleaning brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the brush before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use the cleaning brush in a wellventilated area to avoid inhaling any cleaning solvents.
- Always follow the manufacturer's instructions for any cleaning solvents used in conjunction with the brush.
- Report any unsafe conditions or accidents involving the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the brush on any magazine that is loaded with ammunition.
- Do not use the cleaning brush on any surface that may be damaged by the bristles or cleaning solvents.
- Handle the brush with care to prevent injury from any sharp edges or debris.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety goggles, when using cleaning solvents.
- Ensure that the cleaning area is free from flammable materials when using solvents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the magazine to be cleaned is empty and free of ammunition.
- Gather any necessary cleaning solvents and personal protective equipment.

2. Cleaning Process:

- Hold the magazine securely in one hand.
- Dip the Tipton® Magazine Cleaning Brush into the cleaning solvent.
- Gently scrub the interior and exterior surfaces of the magazine with the brush, using a backandforth motion.
- Pay special attention to areas with visible dirt or residue.
- After cleaning, wipe the magazine with a clean, dry cloth to remove any excess solvent.

3. PostCleaning:

- Allow the magazine to air dry completely before reloading or using it again.
- Clean the brush after each use by rinsing it with water and allowing it to dry.

Disposal Instructions

- Dispose of any used cleaning solvents in accordance with local regulations.
- The Tipton® Magazine Cleaning Brush can be disposed of in regular household waste if it is no longer usable. Ensure that it is kept out of reach of children during disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton® Magazine Cleaning Brush, please contact the manufacturer or consult the product packaging for further instructions.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and care of the Tipton® Magazine Cleaning Brush will help ensure safe and effective cleaning of your magazines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®. Este producto está diseñado para ayudar a mantener tus cargadores de armas de fuego limpios y en buen estado. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cepillo esté limpio y seco antes de usarlo.
- No uses el cepillo en cargadores que estén cargados o que contengan munición.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspecciona el cepillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el cepillo se daña, no lo uses y deséchalo adecuadamente.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el cepillo solo para la limpieza de cargadores de armas de fuego.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar las cerdas de nylon.
- No fuerces el cepillo en áreas que no se puedan limpiar fácilmente, ya que esto puede dañar el cepillo o el cargador.
- Usa guantes de protección si tienes piel sensible o si estás utilizando productos de limpieza adicionales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el cargador esté vacío y limpio antes de comenzar la limpieza.
- Coloca el cargador en una superficie plana y segura.

2. Uso del Cepillo:

- Toma el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®.
- Con movimientos suaves, utiliza el cepillo para limpiar el interior del cargador.
- Asegúrate de limpiar todas las áreas, prestando especial atención a las esquinas y los bordes.
- Si es necesario, utiliza un paño seco para eliminar cualquier residuo después de cepillar.

3. Limpieza del Cepillo:

- Después de usar el cepillo, límpialo con agua tibia y jabón suave.
- Deja que el cepillo se seque completamente antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si deseas reportar un producto inseguro, por favor contacta a tu punto de contacto local de la UE. Asegúrate de incluir detalles sobre el producto y la naturaleza de tu consulta.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas pautas, contribuyes a un entorno más seguro para ti y para quienes te rodean.

Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton®

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton®. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement les chargeurs simples et doubles, y compris les chargeurs AR, les chargeurs de 1911 et la plupart des chargeurs de pistolet à double empiement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis et suis les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la brosse de nettoyage est utilisée uniquement pour son but prévu.
- Garde la brosse de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte la brosse avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Utilise la brosse de nettoyage dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des solvants de nettoyage.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour tout solvant de nettoyage utilisé avec la brosse.
- Signale toute condition dangereuse ou accident impliquant le produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser la brosse sur un chargeur chargé avec des munitions.
- Ne pas utiliser la brosse de nettoyage sur une surface qui pourrait être endommagée par les poils ou les solvants de nettoyage.
- Manipule la brosse avec soin pour éviter les blessures causées par des bords tranchants ou des débris.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des gants et des lunettes de protection, lors de l'utilisation de solvants de nettoyage.
- Assure-toi que la zone de nettoyage est dégagée de matériaux inflammables lors de l'utilisation de solvants.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le chargeur à nettoyer est vide et sans munitions.
- Rassemble tous les solvants de nettoyage nécessaires et l'équipement de protection individuelle.

2. Processus de Nettoyage :

- Tiens le chargeur fermement d'une main.
- Trempe la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton® dans le solvant de nettoyage.
- Frotte doucement les surfaces intérieures et extérieures du chargeur avec la brosse, en utilisant un mouvement de va-et-vient.
- Porte une attention particulière aux zones avec de la saleté ou des résidus visibles.
- Après le nettoyage, essuie le chargeur avec un chiffon propre et sec pour enlever tout excès de solvant.

3. PostNettoyage :

- Laisse le chargeur sécher complètement à l'air libre avant de le recharger ou de l'utiliser à nouveau.

- Nettoie la brosse après chaque utilisation en la rinçant à l'eau et en la laissant sécher.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout solvant de nettoyage usagé conformément aux réglementations locales.
- La Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton® peut être jetée dans les déchets ménagers ordinaires si elle n'est plus utilisable. Assure-toi qu'elle reste hors de portée des enfants pendant l'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton®, consulte le fabricant ou l'emballage du produit pour de plus amples instructions.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de la Brosse de Nettoyage de Chargeur Tipton® contribueront à garantir un nettoyage sûr et efficace de tes chargeurs.

Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per la Pulizia dei Caricatori Tipton®

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola per la Pulizia dei Caricatori Tipton®. Questo prodotto è progettato per pulire efficacemente i caricatori a singolo e doppio stack, inclusi i caricatori AR, i caricatori 1911 e la maggior parte dei caricatori per pistole a doppio stack. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la spazzola per la pulizia venga utilizzata solo per il suo scopo previsto.
- Tenere la spazzola per la pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare la spazzola prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiata.
- Utilizzare la spazzola per la pulizia in un'area ben ventilata per evitare di inalare solventi per la pulizia.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per qualsiasi solvente per la pulizia utilizzato in combinazione con la spazzola.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti coinvolgenti il prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare di utilizzare la spazzola su qualsiasi caricatore carico di munizioni.
- Non utilizzare la spazzola per la pulizia su superfici che potrebbero essere danneggiate dalle setole o dai solventi per la pulizia.
- Maneggiare la spazzola con cura per prevenire lesioni da eventuali bordi taglienti o detriti.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come guanti e occhiali protettivi, quando si utilizzano solventi per la pulizia.
- Assicurarsi che l'area di pulizia sia priva di materiali infiammabili quando si utilizzano solventi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il caricatore da pulire sia vuoto e privo di munizioni.
- Raccogliere eventuali solventi per la pulizia necessari e l'equipaggiamento di protezione personale.

2. Processo di Pulizia:

- Tenere il caricatore saldamente in una mano.
- Immergere la Spazzola per la Pulizia dei Caricatori Tipton® nel solvente per la pulizia.
- Strofinare delicatamente le superfici interne ed esterne del caricatore con la spazzola, utilizzando un movimento avanti e indietro.
- Prestare particolare attenzione alle aree con sporco o residui visibili.
- Dopo la pulizia, asciugare il caricatore con un panno pulito e asciutto per rimuovere eventuali solventi in eccesso.

3. PostPulizia:

- Lasciare asciugare completamente il caricatore all'aria prima di ricaricarlo o utilizzarlo nuovamente.
- Pulire la spazzola dopo ogni utilizzo risciacquandola con acqua e lasciandola asciugare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali solventi per la pulizia usati in conformità con le normative locali.
- La Spazzola per la Pulizia dei Caricatori Tipton® può essere smaltita nei rifiuti domestici normali se non è più utilizzabile. Assicurarsi che venga tenuta fuori dalla portata dei bambini durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Spazzola per la Pulizia dei Caricatori Tipton®, si prega di contattare il produttore o consultare l'imballaggio del prodotto per ulteriori istruzioni.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e una cura adeguati della Spazzola per la Pulizia dei Caricatori Tipton® aiuteranno a garantire una pulizia sicura ed efficace dei vostri caricatori.

Tipton® Magazine Cleaning Brush

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton® Magazine Cleaning Brush. Dette produktet er designet for effektiv rengjøring av enkelt og dobbeltstakk magasiner, inkludert ARmagasiner, 1911magasiner og de fleste dobbeltstakk pistolmagasiner. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er gitt i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at rengjøringsbørsten kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold rengjøringsbørsten utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser børsten før hver bruk for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk rengjøringsbørsten i et godt ventilert område for å unngå innånding av rengjøringsmidler.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for rengjøringsmidler som brukes sammen med børsten.
- Meld fra om eventuelle usikre forhold eller ulykker som involverer produktet til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke børsten på magasiner som er lastet med ammunisjon.
- Ikke bruk rengjøringsbørsten på overflater som kan bli skadet av busten eller rengjøringsmidlene.
- Håndter børsten med forsiktighet for å unngå skader fra skarpe kanter eller rusk.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker og vernebriller, når du bruker rengjøringsmidler.
- Sørg for at rengjøringsområdet er fritt for brennbare materialer når du bruker løsemidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at magasinet som skal rengjøres er tomt og fritt for ammunisjon.
- Samle nødvendige rengjøringsmidler og personlig verneutstyr.

2. Rengjøringsprosess:

- Hold magasinet sikkert i den ene hånden.
- Dypp Tipton® Magazine Cleaning Brush i rengjøringsmiddelet.
- Skrubb forsiktig de indre og ytre overflatene av magasinet med børsten, ved å bruke en frem og tilbake bevegelse.
- Vær spesielt oppmerksom på områder med synlig smuss eller rester.
- Etter rengjøring, tørk magasinet med en ren, tørr klut for å fjerne eventuelt overskudd av løsemiddel.

3. Etter rengjøring:

- La magasinet lufttørke helt før du laster det på nytt eller bruker det igjen.
- Rengjør børsten etter hver bruk ved å skylle den med vann og la den tørke.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt brukte rengjøringsmidler i samsvar med lokale forskrifter.
- Tipton® Magazine Cleaning Brush kan kastes som vanlig husholdningsavfall hvis den ikke lenger er

brukbar. Sørg for at den holdes utilgjengelig for barn under avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Tipton® Magazine Cleaning Brush, vennligst kontakt produsenten eller se produktemballasjen for ytterligere instruksjoner.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Riktig bruk og vedlikehold av Tipton® Magazine Cleaning Brush vil bidra til trygg og effektiv rengjøring av magasinene dine.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Czystości Magazynków Tipton®

Wprowadzenie

Szczotka do czyszczenia magazynków Tipton® została zaprojektowana, aby skutecznie czyścić magazynki jedno i dwurzędowe. Chociaż produkt jest bezpieczny w użyciu, ważne jest, aby przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu włosów z rozpuszczalnikami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki; nie używaj uszkodzonego produktu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych po użyciu, skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj szczotki wyłącznie do czyszczenia magazynków, nie do innych celów.
- Upewnij się, że magazynki są puste przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotki w pobliżu źródeł zapłonu lub otwartego ognia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, aby nie uszkodzić szczotki ani magazynków.
- Po użyciu, dokładnie oczyść szczotkę z zanieczyszczeń, aby przedłużyć jej żywotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że masz odpowiednie miejsce do pracy, gdzie możesz swobodnie czyścić magazynki.
- Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak rozpuszczalnik do czyszczenia (jeśli jest wymagany).

2. Czyszczenie magazynków:

- Zdejmij magazynki z broni, upewniając się, że są puste.
- Zastosuj szczotkę do czyszczenia wewnętrznych ścianek magazynków, wykonując delikatne ruchy.
- Po zakończeniu czyszczenia, sprawdź, czy nie pozostały żadne zanieczyszczenia.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu, przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie przechowuj szczotki w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj szczotkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli szczotka jest uszkodzona, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona przed wyrzuceniem, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Tipton Magazine Cleaning Brush

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Magazine Cleaning Brush puhdistusharjan käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan puhdistustarkoituksiin. Älä käytä harjaa muihin tarkoituksiin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai kulumista, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa. Vältä veden tai muiden nesteiden pääsyä harjaan.
- Pidä harja puhtaana ja hyvässä kunnossa varmistaaksesi sen tehokkuuden ja turvallisuuden.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä harjaa vain ohjeiden mukaan. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Varmista, että puhdistettavat lehdet ovat tyhjästä ja viileästä ennen puhdistamista.
- Älä käytä liikaa voimaa puhdistaussasi, jotta et vahingoita lehtiä tai harjaa.
- Vältä liuottimien tai kemikaalien käyttöä harjan kanssa, ellei se ole erityisesti sallittua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Ota harja pakkauksesta ja tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
2. Pidä harjaa tukevasti kädessäsi.
3. Suuntaa harja puhdistettavan lehden sisälle ja käytä kevyitä liikkeitä puhdistaaaksesi.
4. Puhdistuksen jälkeen, tarkista harja ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
5. Säilytä harja kuivassa paikassa käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, ja käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuutesi on tärkeintä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Tipton Magazine Cleaning Brush puhdistusharjan kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Magazine Cleaning Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton® Magazine Cleaning Brush. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra singel och dubbelmagasin, inklusive ARmagasiner, 1911magasiner och de flesta dubbelmagasin för pistoler. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du rengör magasinet för att skydda ögonen från skräp eller kemikalier.
- Se till att magasinet är tomt innan du börjar rengöringen.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av kemikalier.
- Rör inte vid borstarna med blotta händer för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av magasinet:

- Kontrollera att magasinet är tomt och inte innehåller några patroner.
- Ta bort magasinet från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av borsten:

- Ta Tag i Tipton Magazine Cleaning Brush.
- För in borsten i magasinet och rör den fram och tillbaka för att avlägsna smuts och skräp.
- Använd lösningsmedelsbeständiga rengöringsmedel om det behövs för att förbättra rengöringseffekten.

3. Avsluta rengöringen:

- Ta bort borsten från magasinet och inspektera för att säkerställa att all smuts har avlägsnats.
- Torka av magasinet med en ren trasa för att avlägsna eventuella rester av rengöringsmedel.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall; kontrollera om det finns särskilda insamlingsställen för plast och kemikalier.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Tack för att du använder Tipton Magazine Cleaning Brush. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Pokyny pro bezpečné používání kartáče na čištění zásobníků Tipton

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kartáč na čištění zásobníků Tipton®. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně a bezpečně čistil jednobodové a dvoubodové zásobníky, včetně AR zásobníků, 1911 zásobníků a většiny dvoubodových pistolových zásobníků. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na osobní bezpečnost a používejte vhodné ochranné pomůcky, pokud je to nutné.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a v případě poškození ho okamžitě vyřadte z používání.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při čištění zásobníků se ujistěte, že jsou všechny zbraně vybitá a odpojená od zdrojů energie.
- Používejte kartáč pouze na suché a čisté povrchy.
- Vyhněte se používání kartáče na zásobníky, které obsahují zbytky střelného prachu nebo jiné nečistoty.
- Nepoužívejte kartáč na jiné účely než na čištění zásobníků, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění.
- Pokud se na kartáči objeví známky opotřebení, ihned přestaňte používat a zlikvidujte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím se ujistěte, že je kartáč čistý a suchý.
2. Uchopte kartáč za rukojeť a jemně jej zasuňte do zásobníku.
3. Pomalu a opatrně pohybujte kartáčem tam a zpět, aby došlo k důkladnému vyčištění.
4. Po vyčištění důkladně zkontrolujte zásobník a odstraňte veškeré zbytky nečistot.
5. Po použití kartáč důkladně umyjte a nechte uschnout.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáč na čištění zásobníků Tipton® lze likvidovat spolu s běžným odpadem, pokud neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
- Před likvidací zkontrolujte místní předpisy o likvidaci odpadu a ujistěte se, že postupujete v souladu s nimi.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.