

Double Ended Cleaning Brush Set, pack of 3

Features small bristles on one end for cleaning tight spaces, and large bristles on the other end to clean larger items like bolt carriers, cylinders and more. The durable nylon bristles will not harm the finish on your firearm. The durable bronze bristles will clean tough residue. The plastic handle provides maximum reach and flexibility for cleaning.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Double Ended Cleaning Brush Set, pack of 3
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001138
- Mfr. No.: 654866
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 661120548669

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Tipton Double Ended Cleaning Brush Set](#)
- [English: Tipton Double Ended Cleaning Brush Set Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Cepillos de Limpieza de Doble Extremo Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Set de Brosses de Nettoyage à Double Extrémité Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Set di Spazzole per Pulizia a Doppia Estremità Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Double Ended Cleaning Brush Set Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Szczotek Czyszczących Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Double Ended Cleaning Brush Set Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Double Ended Cleaning Brush Set](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Tipton Double Ended Cleaning Brush Set](#)

Sicherheitshinweise für das Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Double Ended Cleaning Brush Set! Dieses Set besteht aus drei doppelseitigen Reinigungsbürsten, die Ihnen helfen, Ihre Feuerwaffe sicher und effektiv zu reinigen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck der Waffenreinigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürsten vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Bürsten.
- Bewahren Sie die Bürsten an einem trockenen Ort auf, um eine Beschädigung durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Reinigung Ihrer Feuerwaffe geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die kleinen Borsten für enge Stellen und die großen Borsten für größere Teile.
- Üben Sie beim Reinigen keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen an der Oberfläche Ihrer Feuerwaffe zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht auf heißen Oberflächen oder direkt nach dem Schießen.
- Achten Sie darauf, dass keine Rückstände oder Reinigungsmittel in die Mechanik Ihrer Waffe gelangen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Feuerwaffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Reinigungsmittel und Werkzeuge bereit.

2. Verwendung der Bürsten:

- Wählen Sie die geeignete Seite der Bürste (kleine oder große Borsten) für den jeweiligen Reinigungsbereich.
- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den gewünschten Bereich ein und bewegen Sie sie sanft hin und her.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Bereich sauber ist.

3. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie die Bürsten nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Bürsten an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.

- Überprüfen Sie die örtlichen Entsorgungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie die Bürsten umweltgerecht entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Tipton Double Ended Cleaning Brush Set Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Double Ended Cleaning Brush Set. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the cleaning brushes.

General Safety Guidelines

- Ensure that the brushes are used for their intended purpose only.
- Keep the brushes out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the brushes regularly for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the brushes on surfaces that may be damaged by nylon or bronze bristles.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about any recall updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - The brushes may cause scratches if used improperly on sensitive surfaces.
 - Small parts may pose a choking hazard for children.
- **To Avoid Hazards:**
 - Always use the small bristles for tight spaces and the large bristles for larger items to minimize risk.
 - Do not apply excessive force when cleaning to prevent damage to both the brush and the item being cleaned.
 - For cleaning firearms, ensure that the firearm is unloaded and safe to handle.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure adult supervision when handling the brushes.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary items for cleaning, including the cleaning brushes, cleaning solution, and a cloth.
- Ensure that the area you are working in is wellventilated and free from distractions.

2. Using the Brushes:

- Hold the brush by the plastic handle for maximum reach and flexibility.
- For tight spaces, use the end with small bristles. Gently insert the brush into the area needing cleaning.
- For larger items such as bolt carriers or cylinders, use the end with large bristles. Apply gentle pressure while cleaning.

- After use, clean the brushes with warm soapy water and allow them to dry completely before storage.

3. Storage:

- Store the brushes in a dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Keep the brushes in a protective case or container to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the brushes in accordance with local regulations.
- If the brushes are damaged beyond use, consider recycling the plastic handle where possible.
- Do not dispose of the brushes in regular household waste if they are still functional; consider donating them if they are in good condition.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Double Ended Cleaning Brush Set, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the official website for support.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Cepillos de Limpieza de Doble Extremo Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Set de Cepillos de Limpieza de Doble Extremo Tipton. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar de manera efectiva y segura tus artículos, incluyendo armas de fuego. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona los cepillos antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- No utilices el cepillo si está dañado o si las cerdas están desgastadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el extremo de cerdas pequeñas para limpiar espacios reducidos y el extremo de cerdas grandes para artículos más grandes.
- **Manipulación:** Siempre usa el cepillo con cuidado. Evita aplicar demasiada fuerza, ya que esto puede dañar tanto el cepillo como el artículo que estás limpiando.
- **Materiales:** Las cerdas de nylon son duraderas y no dañarán el acabado de tu arma de fuego. Las cerdas de bronce son resistentes y efectivas para eliminar residuos difíciles, pero deben usarse con precaución.
- **Almacenamiento:** Guarda los cepillos en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar la limpieza.
- Asegúrate de que el área esté bien iluminada.

2. Uso del Cepillo:

- Selecciona el cepillo adecuado según la tarea de limpieza.
- Para limpiar espacios reducidos, utiliza el extremo de cerdas pequeñas.
- Para limpiar artículos más grandes, usa el extremo de cerdas grandes.
- Limpia suavemente, aplicando la presión necesaria para eliminar la suciedad sin dañar la superficie.

3. Finalización:

- Después de usar, limpia el cepillo con agua y jabón suave si es necesario.
- Deja secar completamente antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cepillo esté dañado o ya no sea útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales plásticos.
- No arrojes el cepillo a la basura común si puedes reciclarlo.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si observas algún riesgo o producto inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes y consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Set de Brosses de Nettoyage à Double Extrémité Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Brosses de Nettoyage à Double Extrémité Tipton. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les brosses de nettoyage.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que les brosses sont utilisées uniquement à des fins prévues.
- Garde les brosses hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les brosses pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser les brosses sur des surfaces qui pourraient être endommagées par des poils en nylon ou en bronze.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé(e) des mises à jour sur les rappels via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Les brosses peuvent causer des rayures si elles sont utilisées de manière inappropriée sur des surfaces sensibles.
 - Les petites pièces peuvent représenter un risque d'étouffement pour les enfants.
- **Pour Éviter les Risques :**
 - Utilise toujours les poils petits pour les espaces étroits et les poils grands pour les objets plus grands afin de minimiser les risques.
 - Ne pas appliquer une pression excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager à la fois la brosse et l'objet nettoyé.
 - Pour le nettoyage des armes à feu, assuretoi que l'arme est déchargée et sûre à manipuler.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assuretoi d'une supervision d'adulte lors de la manipulation des brosses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les éléments nécessaires pour le nettoyage, y compris les brosses de nettoyage, la solution de nettoyage et un chiffon.
- Assuretoi que la zone dans laquelle tu travailles est bien ventilée et exempte de distractions.

2. Utilisation des Brosses :

- Tiens la brosse par le manche en plastique pour un maximum de portée et de flexibilité.
- Pour les espaces étroits, utilise l'extrémité avec les petits poils. Insère délicatement la brosse dans la zone à nettoyer.

- Pour les objets plus grands tels que les porteboulons ou les cylindres, utilise l'extrémité avec les grands poils. Applique une pression douce lors du nettoyage.
- Après utilisation, nettoie les brosses avec de l'eau tiède savonneuse et laisseles sécher complètement avant de les ranger.

3. Stockage :

- Range les brosses dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Conserve les brosses dans un étui ou un conteneur protecteur pour éviter les dommages.

Instructions de Dépôt

- Dispose des brosses conformément aux réglementations locales.
- Si les brosses sont endommagées audelà de l'utilisation, envisage de recycler le manche en plastique si possible.
- Ne pas jeter les brosses dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont encore fonctionnelles ; envisage de les donner si elles sont en bon état.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Set de Brosses de Nettoyage à Double Extrémité Tipton, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou visiter le site officiel pour un support.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Set di Spazzole per Pulizia a Doppia Estremità Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Spazzole per Pulizia a Doppia Estremità Tipton. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le spazzole per la pulizia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le spazzole siano utilizzate solo per il loro scopo previsto.
- Tenere le spazzole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le spazzole per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare le spazzole su superfici che potrebbero essere danneggiate dalle setole in nylon o bronzo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Le spazzole possono causare graffi se utilizzate in modo improprio su superfici sensibili.
- Parti piccole possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini.

• Per Evitare i Pericoli:

- Utilizzare sempre le setole piccole per gli spazi ristretti e le setole grandi per oggetti più grandi per ridurre al minimo il rischio.
- Non applicare eccessiva forza durante la pulizia per prevenire danni sia alla spazzola che all'oggetto da pulire.
- Per la pulizia delle armi da fuoco, assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurarsi di avere una supervisione adulta durante la manipolazione delle spazzole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli elementi necessari per la pulizia, comprese le spazzole per la pulizia, la soluzione di pulizia e un panno.
- Assicurarsi che l'area in cui si sta lavorando sia ben ventilata e priva di distrazioni.

2. Utilizzo delle Spazzole:

- Tenere la spazzola per il manico in plastica per una portata e flessibilità massime.
- Per spazi ristretti, utilizzare l'estremità con le setole piccole. Inserire delicatamente la spazzola nell'area da pulire.
- Per oggetti più grandi come carrier di otturatori o cilindri, utilizzare l'estremità con le setole grandi. Applicare una pressione delicata durante la pulizia.

- Dopo l'uso, pulire le spazzole con acqua calda e sapone e lasciarle asciugare completamente prima della conservazione.

3. Conservazione:

- Conservare le spazzole in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.
- Tenere le spazzole in un caso o contenitore protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le spazzole in conformità con le normative locali.
- Se le spazzole sono danneggiate oltre l'uso, considerare il riciclaggio del manico in plastica dove possibile.
- Non smaltire le spazzole nei rifiuti domestici normali se sono ancora funzionanti; considerare di donarle se sono in buone condizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Set di Spazzole per Pulizia a Doppia Estremità Tipton, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o visitare il sito web ufficiale per assistenza.

Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Double Ended Cleaning Brush Set. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker rengjøringsbørstene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at børstene brukes kun til sitt tiltenkte formål.
- Hold børstene utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser børstene regelmessig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Ikke bruk børstene på overflater som kan bli skadet av nylon eller brøsebust.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om eventuelle tilbakekallingsoppdateringer gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**
 - Børstene kan forårsake riper hvis de brukes feil på sensitive overflater.
 - Små deler kan utgjøre en kvelningsfare for barn.
- **For å unngå farer:**
 - Bruk alltid de små bustene for trange rom og de store bustene for større gjenstander for å minimere risikoen.
 - Ikke påfør overdreven kraft når du rengjør for å unngå skade på både børsten og objektet som rengjøres.
 - Når du rengjør skytevåpen, sørg for at våpenet er avfyrt og trygt å håndtere.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Sørg for voksen tilsyn når børstene håndteres.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige gjenstander for rengjøring, inkludert rengjøringsbørstene, rengjøringsløsning og en klut.
- Sørg for at området du arbeider i er godt ventilert og fritt for distraksjoner.

2. Bruk av børstene:

- Hold børsten i det plastiske håndtaket for maksimal rekkevidde og fleksibilitet.
- For trange rom, bruk enden med små bust. Sett forsiktig børsten inn i området som trenger rengjøring.
- For større gjenstander som bolttråder eller sylindere, bruk enden med store bust. Påfør lett trykk mens du rengjør.
- Etter bruk, rengjør børstene med varmt såpevann og la dem tørke helt før oppbevaring.

3. Lagring:

- Oppbevar børstene på et tørt sted, unna direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Oppbevar børstene i et beskyttende etui eller beholder for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast børstene i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis børstene er skadet utover bruk, vurder å resirkulere det plastiske håndtaket der det er mulig.
- Ikke kast børstene i vanlig husholdningsavfall hvis de fortsatt er funksjonelle; vurder å donere dem hvis de er i god stand.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Tipton Double Ended Cleaning Brush Set, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller besøk den offisielle nettsiden for støtte.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Szczotek Czyszczących Tipton

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Szczotek Czyszczących z Podwójnym Końcem Tipton. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o skutecznym czyszczeniu broni, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek. W przypadku uszkodzenia, nie używaj ich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek na broni, która ma uszkodzenia lub widoczne oznaki zużycia.
- Używaj odpowiedniej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić wykończenia broni.
- Zawsze stosuj szczotki zgodnie z ich przeznaczeniem – małe włosie do ciasnych przestrzeni, duże włosie do większych elementów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że miejsce czyszczenia jest dobrze oświetlone i czyste.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym zestaw szczotek, środki czyszczące i rękawice ochronne.

2. Czyszczenie:

- Wybierz odpowiednią szczotkę z zestawu.
- Użyj małego końca szczotki do czyszczenia ciasnych przestrzeni, takich jak osłony zamka.
- Użyj dużego końca szczotki do czyszczenia większych elementów, takich jak cylindry.
- Delikatnie wprowadź szczotkę do czyszczonego elementu i wykonuj ruchy w przód i w tył.

3. Po czyszczeniu:

- Sprawdź, czy wszystkie resztki środka czyszczącego zostały usunięte.
- Oczyszć szczotki pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Zestaw szczotek czyszczących należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one uszkodzone lub zużyte.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za wybór Zestawu Szczotek Czyszczących Tipton. Używaj go odpowiedzialnie i dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz innych.

Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tipton Double Ended Cleaning Brush Set on suunniteltu aseiden puhdistamiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Pidä työskentelyalue vapaana esteistä ja liukkaista pinnoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä harjaa varovasti tiukkojen paikkojen puhdistamiseen. Vältä liiallista voimaa, jotta et vahingoita pintakäsittelyä.
- Pienet harjakset on suunniteltu tiukkojen paikkojen puhdistamiseen; käytä niitä vain tarkoitukseen, jolle ne on suunniteltu.
- Suuret harjakset sopivat suurempien esineiden puhdistamiseen, kuten lukkojen ja sylinterien. Varmista, että käytät niitä oikealla tavalla.
- Kestävä pronssiharja on tehokas vaikeiden jäämien poistamiseen, mutta käytä sitä varoen, jotta et vahingoita pintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat saatavilla ennen käyttöä.
2. **Käyttö:**
 - Ota harja käteesi ja valitse haluamasi pää (pieni tai suuri).
 - Käytä harjaa kevyesti puhdistaksesi halutun alueen.
 - Puhdistuksen jälkeen tarkista, että kaikki jäämät on poistettu.
3. **Säilytys:** Puhdista harjat käytön jälkeen ja säilytä ne kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja auringonvalolta.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset ohjeet erityisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään, jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet ja turvallisuuspäivitykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Tipton Double Ended Cleaning Brush Set tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Introduktion

Tack för att du har valt Tipton Double Ended Cleaning Brush Set. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra vapen och säkerställa att de fungerar optimalt. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa säkerhet och effektivitet.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna borstar kan orsaka skador eller ineffektiv rengöring.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast borstarna för avsedda ändamål, dvs. rengöring av vapen.
- Undvik att använda för mycket kraft när du rengör för att förhindra skador på både borstarna och det föremål som rengörs.
- Använd skyddshandskar om du har känslig hud eller om du arbetar med starka rengöringsmedel.
- Se till att området där du rengör är väl ventilerat, särskilt om du använder kemiska rengöringsmedel.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och rengöringsmedel innan du börjar.
- Se till att ditt vapen är avstängt och säkert innan rengöring.

2. Användning av borstar:

- Välj den lämpliga borsten beroende på det område du vill rengöra:
 - Små borst på ena änden för trånga utrymmen.
 - Stora borst på den andra änden för större föremål.
- Använd långsamma och kontrollerade rörelser för att rengöra området noggrant.

3. Rengöring av borstar:

- Efter användning, rengör borstarna med varmt vatten och mild tvål för att ta bort eventuella rester.
- Låt borstarna torka helt innan de förvaras.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna borstar på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga borstarna i vanliga hushållsavfall om de kan återvinnas.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv rengöringsprocess.

Návod k bezpečnému používání Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu čistících kartáčů Tipton Double Ended Cleaning Brush Set. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně čistit vaše střelné zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen, než jej použijete.
- Pokud produkt vykazuje známky opotřebení nebo poškození, přestaňte jej používat a zlikvidujte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při čištění citlivých částí střelného zařízení používejte malé štětiny na jednom konci kartáče.
- Pro větší předměty, jako jsou bolt carriers a válce, používejte velké štětiny na druhém konci.
- Nikdy netlačte na kartáč příliš silně; jemný tlak je obvykle dostatečný k dosažení požadovaného výsledku.
- Při používání kartáče dbejte na to, abyste nepoškodili povrch vašeho střelného zařízení.
- Nenechávejte kartáče v blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:**
 - Ujistěte se, že máte k dispozici čisté pracovní prostředí.
 - Připravte si všechny potřebné nástroje a čistící prostředky.
2. **Použití:**
 - Vyberte si kartáč podle velikosti a typu čištěného předmětu.
 - Pomalu a opatrně pohybuje kartáčem v oblasti, kterou chcete vyčistit.
 - Po použití důkladně vyčistěte kartáč a nechte jej uschnout.
3. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kartáče na známky opotřebení.
 - V případě potřeby je vyměňte, aby se zajistilo optimální čištění.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání produktu se ujistěte, že je řádně zlikvidován.
- Plastové části mohou být recyklovány podle místních předpisů.
- Pokud je kartáč poškozen a nelze jej dále používat, zlikvidujte jej jako běžný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům. Bezpečné používání našich produktů je naší nejvyšší prioritou.