

Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

The BOG Clandestine™ camera features lightning fast sub ¼ second trigger speeds, HD video, environmental image stamping, best in class flash range and 3" viewing screen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001658
- Mfr. No.: 1116327
- Delivery weight: 0.91kg
- UPC: 661120080152

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [English: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash](#)
- [Norsk: BOG Clandestine 18MP Usynlig Blits Spillkamera Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kamery BOG Clandestine 18MP z Niewidzialną Lampą Błyskową](#)
- [Suomi: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní pokyny k produktu BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)

Sicherheitshinweise für die BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. Diese Kamera ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Überwachung von Wildtieren zu helfen und dabei sicher zu sein. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsnormen entspricht.
- Verwende die Kamera nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Kamera nicht in extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Regen, Schnee, Sturm).
- Achte darauf, dass die Kamera nicht in der Nähe von Wasserquellen aufgestellt wird.
- Halte die Linse der Kamera sauber, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Batterien, um das Risiko von Überhitzung oder Leckagen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Kamera sicher montiert ist, um Stürze oder Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Standortwahl:** Wähle einen geeigneten Standort für die Kamera, der gute Sicht auf das gewünschte Überwachungsgebiet bietet.
2. **Montage:**
 - Befestige die Kamera an einem stabilen Baum oder einer anderen festen Struktur.
 - Verwende die mitgelieferten Montagevorrichtungen, um die Kamera sicher zu befestigen.
3. **Einschalten:**
 - Schalte die Kamera ein, indem du den Netzschalter betätigst.
 - Überprüfe die Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemäß konfiguriert ist.
4. **Aufnahme:**
 - Stelle die gewünschten Aufnahmeparameter ein (z. B. Bildauflösung, Aufnahmeintervall).
 - Teste die Kamera, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
5. **Überprüfung:**
 - Überprüfe regelmäßig die gespeicherten Aufnahmen und die Funktionalität der Kamera.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Kamera gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Batterien sollten an dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.
- Achte darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Händler oder den Hersteller. Sie stehen dir zur Verfügung, um dir bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch der Kamera in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst.

BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and optimal performance of your camera. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the camera is used only for its intended purpose.
- Keep the camera out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of damage or wear before use.
- Avoid exposure to extreme weather conditions, such as heavy rain or snow.
- Do not disassemble or modify the camera in any way.
- Use only the recommended batteries to avoid potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Trigger Speed:** Be aware of the camera's fast trigger speed. Position the camera away from areas where it may capture unintended subjects.
- **Flash Range:** The flash may startle animals or individuals nearby. Ensure the camera is placed in a secure location.
- **Environmental Image Stamping:** The camera records environmental data; ensure that this feature is suitable for your intended use.
- **Viewing Screen:** Be cautious when using the viewing screen in bright sunlight, as it may be difficult to see.
- **Battery Safety:** Follow battery safety guidelines to prevent leaks or explosions. Dispose of batteries properly.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable location for your camera, ensuring it is stable and secure.
- Mount the camera at a height that is appropriate for capturing images of wildlife or the intended subjects.
- Use the provided mounting hardware to secure the camera; do not rely solely on straps or ties.

2. Powering On:

- Insert the recommended batteries into the camera, ensuring correct polarity.
- Power on the camera using the designated switch or button.

3. Setting Up:

- Follow the onscreen instructions to configure settings such as trigger speed, video quality, and flash range.
- Test the camera before final installation to ensure it captures images as expected.

4. Monitoring:

- Regularly check the camera to ensure it is functioning correctly and that the memory card is not full.
- Review captured images and videos periodically to assess camera performance.

5. Powering Off:

- When not in use, turn off the camera to conserve battery life.
- Remove batteries if the camera will not be used for an extended period.

Disposal Instructions

- Dispose of the camera and its components in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local battery recycling guidelines.
- Do not dispose of the camera in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or functionality of your BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Clandestine camera. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Introducción

Gracias por elegir la cámara BOG Clandestine™. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte un rendimiento excepcional en la captura de imágenes y videos en la naturaleza. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las medidas de seguridad, el uso adecuado y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso para evitar lesiones o daños.
- **Verificación de Producto:** Antes de usar, revisa la cámara para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- **Almacenamiento:** Guarda la cámara en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- **Supervisión:** Mantén la cámara fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso de la cámara en condiciones climáticas extremas que puedan dañarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Baterías:** Utiliza solo baterías recomendadas por el fabricante. No mezcles baterías nuevas con usadas.
- **Instalación:** Asegúrate de que la cámara esté correctamente instalada y asegurada para evitar caídas.
- **Flash:** No mires directamente al flash cuando se activa, ya que puede causar molestias o daño a la vista.
- **Manejo:** Maneja la cámara con cuidado y evita golpes o caídas que puedan dañarla.
- **Mantenimiento:** Limpia la cámara regularmente con un paño suave y seco para mantener su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Ubicación:** Elige un lugar adecuado para instalar la cámara, preferiblemente un área con buena visibilidad y acceso a la vida silvestre.
2. **Montaje:** Utiliza el soporte de montaje incluido para fijar la cámara a un árbol o superficie estable.
3. **Orientación:** Asegúrate de que la cámara esté orientada hacia el área que deseas monitorear.
4. **Configuración:** Enciende la cámara y ajusta la configuración según tus preferencias, incluyendo la velocidad de disparo y la calidad de video.

Uso

1. **Activación:** Presiona el botón de encendido para activar la cámara.
2. **Visualización:** Utiliza la pantalla de visualización de 3" para revisar la configuración y las imágenes capturadas.
3. **Grabación:** La cámara comenzará a grabar automáticamente según la configuración preestablecida.
4. **Desactivación:** Para apagar la cámara, presiona el botón de encendido nuevamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Baterías:** Retira las baterías antes de desechar la cámara. Las baterías deben ser recicladas de acuerdo

con las normativas locales.

- **Cámara:** Si decides desechar la cámara, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el producto en lugar de desecharlo en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de la BOG Clandestine™ de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es la prioridad.

Instructions de sécurité pour la caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game

Introduction

Merci d'avoir choisi la caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et un fonctionnement optimal de ta caméra. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que la caméra est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Garde la caméra hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Évite l'exposition à des conditions météorologiques extrêmes, telles que de fortes pluies ou de la neige.
- Ne démonte pas et ne modifie pas la caméra de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement les batteries recommandées pour éviter les dangers potentiels.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Vitesse de déclenchement** : Sois conscient de la vitesse de déclenchement rapide de la caméra. Positionne la caméra loin des zones où elle pourrait capturer des sujets non intentionnels.
- **Portée du flash** : Le flash peut surprendre les animaux ou les personnes à proximité. Assure-toi que la caméra est placée dans un endroit sécurisé.
- **Estampillage d'image environnemental** : La caméra enregistre des données environnementales ; assure-toi que cette fonctionnalité est adaptée à ton utilisation prévue.
- **Écran de visualisation** : Fais attention lorsque tu utilises l'écran de visualisation en plein soleil, car il peut être difficile à voir.
- **Sécurité des batteries** : Suis les directives de sécurité des batteries pour éviter les fuites ou les explosions. Dispose des batteries correctement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Choisis un emplacement approprié pour ta caméra, en veillant à ce qu'elle soit stable et sécurisée.
- Monte la caméra à une hauteur appropriée pour capturer des images de la faune ou des sujets prévus.
- Utilise le matériel de montage fourni pour sécuriser la caméra ; ne te fie pas uniquement aux sangles ou aux attaches.

2. Mise sous tension :

- Insère les batteries recommandées dans la caméra, en respectant la polarité correcte.
- Allume la caméra à l'aide de l'interrupteur ou du bouton désigné.

3. Configuration :

- Suis les instructions à l'écran pour configurer des paramètres tels que la vitesse de déclenchement, la qualité vidéo et la portée du flash.
- Teste la caméra avant l'installation finale pour t'assurer qu'elle capture des images comme prévu.

4. Surveillance :

- Vérifie régulièrement la caméra pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement et que la carte mémoire n'est pas pleine.
- Examine périodiquement les images et vidéos capturées pour évaluer les performances de la caméra.

5. Mise hors tension :

- Lorsque la caméra n'est pas utilisée, éteins-la pour économiser la batterie.
- Retire les batteries si la caméra ne sera pas utilisée pendant une période prolongée.

Instructions de disposition

- Dispose de la caméra et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Retire les batteries avant la disposition et recycleles selon les directives locales de recyclage des batteries.
- Ne jette pas la caméra dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou la fonctionnalité de ta caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game, consulte les informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site Web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta caméra BOG Clandestine. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash

Introduzione

Grazie per aver scelto la fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e un'ottimale prestazione della tua fotocamera. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la fotocamera venga utilizzata solo per il suo scopo previsto.
- Tieni la fotocamera fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Evita l'esposizione a condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Non smontare o modificare la fotocamera in alcun modo.
- Utilizza solo le batterie raccomandate per evitare potenziali pericoli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Velocità di Attivazione:** Fai attenzione alla rapida velocità di attivazione della fotocamera. Posiziona la fotocamera lontano da aree in cui potrebbe catturare soggetti indesiderati.
- **Gamma del Flash:** Il flash potrebbe spaventare animali o persone nelle vicinanze. Assicurati che la fotocamera sia posizionata in un luogo sicuro.
- **Timbratura Ambientale:** La fotocamera registra dati ambientali; assicurati che questa funzione sia adatta per il tuo uso previsto.
- **Schermo di Visualizzazione:** Fai attenzione quando usi lo schermo di visualizzazione alla luce diretta del sole, poiché potrebbe essere difficile da vedere.
- **Sicurezza delle Batterie:** Segui le linee guida di sicurezza per le batterie per prevenire perdite o esplosioni. Smaltisci le batterie in modo appropriato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli una posizione adatta per la tua fotocamera, assicurandoti che sia stabile e sicura.
- Monta la fotocamera a un'altezza appropriata per catturare immagini della fauna selvatica o dei soggetti previsti.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare la fotocamera; non fare affidamento solo su cinghie o legature.

2. Accensione:

- Inserisci le batterie raccomandate nella fotocamera, assicurandoti di rispettare la polarità corretta.
- Accendi la fotocamera utilizzando l'interruttore o il pulsante designato.

3. Impostazione:

- Segui le istruzioni sullo schermo per configurare impostazioni come velocità di attivazione, qualità video e gamma del flash.
- Testa la fotocamera prima dell'installazione finale per assicurarti che catturi immagini come previsto.

4. Monitoraggio:

- Controlla regolarmente la fotocamera per assicurarti che funzioni correttamente e che la scheda di memoria non sia piena.
- Rivedi periodicamente le immagini e i video catturati per valutare le prestazioni della fotocamera.

5. Spegnimento:

- Quando non è in uso, spegni la fotocamera per conservare la durata della batteria.
- Rimuovi le batterie se la fotocamera non verrà utilizzata per un periodo prolungato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la fotocamera e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Rimuovi le batterie prima dello smaltimento e ricicla secondo le linee guida locali per il riciclaggio delle batterie.
- Non smaltire la fotocamera nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o la funzionalità della tua fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o sul sito ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua fotocamera BOG Clandestine. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

BOG Clandestine 18MP Usynlig Blitz Spillkamera

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Clandestine 18MP usynlig blitz spillkamera. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og optimal ytelse av kameraet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kameraet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold kameraet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Sjekk jevnlig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Unngå eksponering for ekstreme værforhold, som kraftig regn eller snø.
- Ikke demonter eller modifier kameraet på noen måte.
- Bruk kun anbefalte batterier for å unngå potensielle farer.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Utløserhastighet:** Vær oppmerksom på kameraets raske utløserhastighet. Plasser kameraet bort fra områder hvor det kan fange uønskede motiver.
- **Blitsrekkevidde:** Blitzsen kan skremme dyr eller personer i nærheten. Sørg for at kameraet er plassert på en sikker plass.
- **Miljømessig Bildestempling:** Kameraet registrerer miljødata; sørg for at denne funksjonen er passende for din tiltenkte bruk.
- **Visningsskjerm:** Vær forsiktig når du bruker visningsskjermen i sterkt sollys, da det kan være vanskelig å se.
- **Batterisikkerhet:** Følg batterisikkerhetsretningslinjene for å forhindre lekkasjer eller eksplosjoner. Kildesortér batteriene på riktig måte.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Velg et passende sted for kameraet, og sørg for at det er stabilt og sikkert.
- Monter kameraet i en høyde som er passende for å fange bilder av dyreliv eller de tiltenkte motivene.
- Bruk det medfølgende monteringsutstyret for å sikre kameraet; stol ikke kun på stropper eller bånd.

2. Slå på:

- Sett inn de anbefalte batteriene i kameraet, og sørg for riktig polaritet.
- Slå på kameraet ved hjelp av den angitte bryteren eller knappen.

3. Innstilling:

- Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillinger som utløserhastighet, video kvalitet og blitsrekkevidde.
- Test kameraet før endelig installasjon for å sikre at det fanger bilder som forventet.

4. Overvåking:

- Sjekk jevnlig kameraet for å sikre at det fungerer som det skal, og at minnekortet ikke er fullt.
- Gå gjennom fangede bilder og videoer periodisk for å vurdere kameraytelsen.

5. Slå av:

- Når kameraet ikke er i bruk, slå det av for å spare batterilevetid.
- Ta ut batteriene hvis kameraet ikke skal brukes på en stund.

Kildesorteringsinstruksjoner

- Kildesorter kameraet og dets komponenter i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Fjern batteriene før kildesortering og resirkuler dem i henhold til lokale retningslinjer for batteriresirkulering.
- Ikke kast kameraet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten eller funksjonaliteten til ditt BOG Clandestine 18MP usynlige blits spillkamera, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er gitt i produktemballasjen eller på den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt BOG Clandestine kamera. Takk for at du tar deg tid til å lese disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kamery BOG Clandestine 18MP z Niewidzialną Lampą Błyskową

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kamery BOG Clandestine 18MP. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z kamery będzie dla Państwa satysfakcjonujące i bezpieczne.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Należy unikać używania kamery w warunkach skrajnych, takich jak ekstremalne temperatury, wilgotność, czy narażenie na substancje chemiczne.
- Regularnie sprawdzaj kamerę pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj kamery samodzielnie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub kontuzji.
- Przechowuj kamerę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bateria jest odpowiednio zainstalowana przed użyciem kamery.
- Unikaj kierowania kamery na źródła intensywnego światła, co może uszkodzić matrycę.
- Nie dotykaj obiektywu kamery, aby uniknąć zarysowań i zanieczyszczeń.
- Zawsze używaj kamery zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Baterii

- Otwórz pokrywę komory baterii.
- Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem (+/-).
- Zamknij pokrywę komory baterii.

2. Ustawienia Kamery

- Włącz kamerę, przesuwając przełącznik zasilania do pozycji ON.
- Użyj 3calowego wyświetlacza, aby skonfigurować preferencje, takie jak tryb nagrywania i czas aktywacji.

3. Montaż Kamery

- Wybierz odpowiednią lokalizację, gdzie kamera będzie mieć dobry widok na obszar, który chcesz monitorować.
- Użyj dostarczonego uchwyty lub mocowania, aby zamocować kamerę na stabilnej powierzchni.

4. Użytkowanie

- Po zakończeniu ustawień, kamera zacznie rejestrować wideo zgodnie z wybranymi preferencjami.
- Regularnie sprawdzaj nagrania oraz stan kamery.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

- Nie wyrzucaj kamery ani jej elementów do zwykłych odpadów domowych.
- Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące recyklingu na opakowaniu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kamery, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta lub sprzedawcą.

Zakończenie

Dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z kamery BOG Clandestine 18MP. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych nagrań!

BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera kameran käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään kameraa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää kameraa ilman valvontaa.
- Tarkista, että kamera on ehjä ja kaikki osat ovat paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä kameran käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä.
- Älä käytä kameraa, jos se on vaurioitunut tai jos se näyttää olevan viallinen.
- Pidä kamera ja sen tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kameraa vain sen tarkoitukseen, eli eläinten valokuvaamiseen.
- Varmista, että kamera on sijoitettu turvalliseen paikkaan, jossa se ei aiheuta vaaraa itsellesi tai muille.
- Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoa kohti, sillä tämä voi vahingoittaa sen optisia osia.
- Varmista, että akku on ladattu ja että se on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai korjata kameraa itse. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos kamera ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva paikka kameralle, jossa on hyvä näkyvyys eläinten kulkureiteille.
- Kiinnitä kamera tukevasti haluttuun paikkaan, esimerkiksi puuhun tai tukevaan rakenteeseen.
- Varmista, että kamera on riittävän korkealla, jotta se ei ole helposti saavutettavissa.
- Tarkista, että kamera on tasapainossa ja että se ei voi kaatua.

2. Käyttö:

- Kytke kamera päälle ja säädä asetukset haluamallasi tavalla.
- Varmista, että kameran muistikortti on asennettu oikein ja että se on riittävän suuri tallennustilaltaan.
- Käynnistä tallennus ja varmista, että kamera reagoi oikein liikkeeseen.
- Tarkista säännöllisesti akun varaustaso ja vaihda akku tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Kun et enää tarvitse kameraa, varmista, että se hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä kameraa tavallisen jätteen mukana. Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai palveluun saadaksesi ohjeet.
- Poista akku ennen hävittämistä ja hävitä se erikseen valmistajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

kamerasta, ota yhteys asiakaspalveluun. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BOG Clandestine™ kameran. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja saat upeita kuvia luonnosta!

Säkerhetsinstruktioner för BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Introduktion

Tack för att du har valt BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. Denna kamera är designad för att ge högkvalitativa bilder och videor av djur i deras naturliga miljö. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast kameran enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll kameran utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet kameran för skador eller defekter innan användning.
- Använd inte kameran om den är skadad eller om den har utsatts för vatten eller fukt.
- Förvara kameran på en torr och säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att rikta kameran mot direkt solljus för att förhindra skador på sensorn.
- Använd endast de rekommenderade batterierna för att säkerställa korrekt funktion.
- Se till att kameran är korrekt monterad och stabil innan du aktiverar den.
- Kontrollera att inga föremål blockerar kamerans linser eller blyxt.
- Vid användning i kallt väder, låt kameran anpassa sig till temperaturen innan du aktiverar den.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kameran

- Välj en lämplig plats för installation, helst på en stabil yta.
- Montera kameran på ett stativ eller fäste enligt anvisningarna i manualen.
- Kontrollera att kameran är vinkelrätt och att den inte är blockerad av omgivande föremål.

2. Användning av kameran

- Slå på kameran med strömbrytaren.
- Ställ in önskade inställningar för bildtagning och video via menyn på den 3tums visningsskärmen.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du lämnar kameran för att filma.

Avfallshantering

- När kameran har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Bortkastade batterier ska hanteras enligt lokala regler för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information angående säkerheten för BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistance.

Rapportering av osäkra produkter

Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, vänligen rapportera detta till lokala myndigheter. Du kan även kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny pro bezpečnostní pokyny k produktu BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kameru BOG Clandestine™. Tento průvodce obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a efektivní používání. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kamera byla používána pouze k určenému účelu.
- Před použitím si zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda nejsou na něm žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy zařízení, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se obraťte na zákaznickou podporu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte kameru v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh, mráz).
- Zajistěte, aby byla kamera umístěna na stabilním povrchu, aby se předešlo jejímu převrnutí.
- Při manipulaci s bateriemi dodržujte pokyny výrobce a nezapomeňte je správně likvidovat.
- Nepoužívejte kameru, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci kamery dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s elektrickými zařízeními nebo vodou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Vyberte vhodné místo pro umístění kamery, které je chráněno před přímým slunečním světlem a deštěm.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje k instalaci.

2. Instalace

- Připevněte kameru k vybranému místu pomocí dodaných upevňovacích prvků.
- Zkontrolujte, zda je kamera pevně připevněna a stabilní.

3. Nastavení

- Zapněte kameru a nastavte požadované parametry (např. časovač, rozlišení videa).
- Ujistěte se, že jsou všechny nastavení správně uložena.

4. Použití

- Pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňujte je podle potřeby.
- Sledujte funkčnost kamery a ujistěte se, že je vždy připravena k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kamery a jejích komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte v souladu s pokyny pro ekologickou likvidaci, aby se minimalizoval dopad na životní

prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na zákaznickou podporu výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a sériové číslo.

Děkujeme, že jste si vybrali kameru BOG Clandestine™. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.