

Dynamic Drop In Trigger

- The ideal trigger for small splits
- This Drop-In trigger has an extremely fast "reset" and releases dry at a trigger weight of 1,800 g.
- It also reliably prevents the trigger pins from walking even under extreme conditions

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2004535
- Mfr. No.: Sch202000-0127s
- Make: AR-15
- Model: AR-15
- Style: Single-Stage
- Delivery weight: 0.147kg
- Shipping height: 45mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 145mm
- EAN: 4251366500437

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN ABZUG](#)
- [English: SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo DropIn SCHMEISSER DYNAMIC](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Gâchette SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger](#)
- [Suomi: SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER](#)

Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN ABZUG

Einführung

Der SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN ABZUG ist ein hochentwickelter Abzug, der für schnelle Schussfolgen konzipiert wurde. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Abzug nur von geschultem Personal oder erfahrenen Benutzern installiert und verwendet wird.
- Halte den Abzug und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen AR15 Modellen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Berücksichtige alle lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Abzug nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Vermeide es, den Abzug unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden, um eine fehlerhafte Funktion zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Trigger Pin richtig eingesetzt ist, um ein Auswandern zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Abzugs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Abzug gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze den SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN ABZUG in die vorgesehene Halterung ein.
- Achte darauf, dass der Trigger Pin korrekt positioniert ist.
- Überprüfe die Funktion des Abzugs, indem du ihn mehrmals betätigst, bevor du die Waffe in Betrieb nimmst.

2. Nutzung des Abzugs:

- Stelle sicher, dass du die richtige Haltung und Position beim Schießen einhältst.
- Betätige den Abzug sanft und gleichmäßig, um eine präzise Schussabgabe zu gewährleisten.
- Achte auf deine Umgebung und andere Personen, während du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder nicht mehr benötigte Teile des Abzugs gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Feuerwaffenkomponenten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den zuständigen Händler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du alle Informationen über dein Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör oberste Priorität hat. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass du und andere in deiner Umgebung sicher sind.

SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger. This product is designed to enhance your shooting experience with its fast reset and dry release at a trigger weight of 1,800 g. However, safety is paramount when using any firearm-related product. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of the trigger in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm and its components as if they are loaded.
- Store the trigger and firearm securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use only compatible firearms with the SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger to avoid malfunctions.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Avoid using the trigger in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not attempt to modify or disassemble the trigger beyond the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Do not use the trigger if you notice any irregularities in its operation.
- Be cautious of the trigger's fast reset feature; ensure that you are familiar with its function before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and in a safe environment.
2. **Remove the Old Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger.
3. **Install the SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger:**
 - Align the trigger with the trigger housing of the firearm.
 - Carefully insert the trigger pins, ensuring they are seated correctly.
 - Doublecheck that the trigger is securely installed.
4. **Function Check:** Once installed, perform a function check to ensure the trigger operates correctly without any obstructions.

Usage

- Familiarize yourself with the trigger's operation before engaging in live fire.
- Practice dry firing in a safe environment to understand the trigger's reset and release characteristics.
- Always maintain proper firearm handling practices while using the trigger.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact local authorities or waste management facilities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger, please reach out to the designated EU contact point provided in the product documentation or packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger. Always prioritize safety and compliance with local laws while handling firearms and their components.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo DropIn SCHMEISSER DYNAMIC

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo DropIn SCHMEISSER DYNAMIC. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de disparo mejorada. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Siempre manipula el gatillo y cualquier arma de fuego con precaución.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Realiza inspecciones regulares del gatillo para asegurarte de que no presente daños.
- Si observas algún defecto o mal funcionamiento, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este gatillo está diseñado para ser utilizado exclusivamente en rifles AR15. No lo uses en otros tipos de armas.
- **Peso del gatillo:** El gatillo tiene un peso de 1,800 g. Familiarízate con esta característica para evitar disparos accidentales.
- **Condiciones extremas:** Aunque el gatillo está diseñado para prevenir el movimiento de los pasadores, evita su uso en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- **Mantenimiento:** Limpia el gatillo regularmente para evitar acumulación de suciedad o residuos que puedan afectar su rendimiento.
- **Entrenamiento:** Si no tienes experiencia con armas de fuego, busca capacitación adecuada antes de utilizar este producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desmontaje del rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y desmontado antes de comenzar.
2. **Retira el gatillo anterior:** Si es necesario, quita el gatillo existente siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del nuevo gatillo:**
 - Coloca el Gatillo DropIn SCHMEISSER DYNAMIC en su lugar.
 - Asegúrate de que todos los pasadores estén bien ajustados y no se muevan.
4. **Verificación:** Realiza una verificación de seguridad para asegurarte de que el gatillo esté correctamente instalado y funcione adecuadamente.

Uso

- **Antes de disparar:** Siempre verifica que el rifle esté en condiciones seguras antes de cada uso.
- **Toma de posición:** Asegúrate de adoptar una postura segura y estable al disparar.
- **Control del gatillo:** Familiarízate con el "reset" rápido del gatillo para un disparo eficiente. Practica en un entorno seguro.
- **Finalización:** Después de disparar, asegúrate de que el rifle esté descargado y almacenado de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del producto:** Si decides desechar el gatillo, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- **Reciclaje:** Consulta con el centro de reciclaje local sobre la correcta disposición de productos de metal y componentes electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta a un profesional calificado o a un distribuidor autorizado. También puedes consultar las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre actúa con precaución y mantente informado sobre las mejores prácticas para el uso de productos relacionados con armas de fuego.

Instructions de Sécurité pour la Gâchette SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger

Introduction

La gâchette SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger est conçue pour offrir des déclenchements rapides et fiables. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Ce guide fournit des informations sur les précautions à prendre, les instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des conseils pour le recyclage.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours la gâchette dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la gâchette.
- Ne laisse jamais la gâchette à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Sois conscient des lois locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité concernant ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que la gâchette est correctement installée avant de l'utiliser.
- Ne force jamais la gâchette si elle ne fonctionne pas correctement.
- Évite d'utiliser la gâchette dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Vérifie régulièrement l'état de la gâchette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de défaillance, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancienne gâchette de l'AR15.
- Insère la gâchette SCHMEISSER Dynamic Drop In dans le logement prévu.
- Vérifie que la gâchette est bien en place et qu'aucune pièce ne gêne son fonctionnement.

3. Utilisation :

- Teste la gâchette dans un environnement sécurisé.
- Prends note du poids de déclenchement de 1,800 g pour un usage optimal.
- Assuretoi que le "reset" est rapide et fonctionne comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la gâchette avec les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les programmes de recyclage locaux pour les accessoires d'armes à feu.
- Si la gâchette est endommagée, consulte un professionnel pour un retrait sécurisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la gâchette SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié ou de se référer aux ressources en ligne disponibles. N'hésite pas à signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Rappels Importants : * Vérifie régulièrement les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. * Signale tout produit ou accident dangereux aux autorités locales.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de la gâchette SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger. Reste vigilant et informe-toi sur les meilleures pratiques de sécurité concernant les accessoires d'armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER

Introduzione

Il grilletto SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguire tutte le istruzioni fornite.
- Assicurarci che il grilletto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Tenere il grilletto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnalare immediatamente eventuali difetti o problemi di funzionamento al produttore o al rivenditore.
- Controllare regolarmente il prodotto per usura e danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non utilizzare il grilletto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Evitare di modificare il grilletto in qualsiasi modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Non lasciare il grilletto incustodito in presenza di persone non esperte o minori.
- Assicurarci di avere una buona comprensione delle normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarci che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere il grilletto originale dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserire il grilletto SCHMEISSER Dynamic Drop In nel supporto dell'arma, assicurandosi che sia ben allineato.
- Fissare il grilletto con le viti fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.
- Controllare il corretto funzionamento del grilletto prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Assicurarci che il grilletto funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Seguire sempre le procedure di sicurezza per l'uso delle armi durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto insieme ai rifiuti domestici.
- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti il riciclo e lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto al momento della richiesta di assistenza.

Bruksanvisning for SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger. Denne avtrekkeren er designet for å gi deg en optimal skyteopplevelse med ekstremt rask "reset" og en avtrekksvekt på 1,800 g. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr som øre og øyevern når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke avtrekkeren under ekstreme forhold som kan påvirke ytelsen.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere avtrekkeren selv.
- Sørg for at avtrekkeren er installert korrekt før bruk.
- Test alltid avtrekkeren i et sikkert område før du bruker den i en reell situasjon.
- Vær oppmerksom på avtrekkersystemets tilstand før hver bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering

1. **Verktøy som trengs:**
 - Skrutrekker
 - Pusseklut
2. **Trinn for installasjon:**
 - Fjern det eksisterende avtrekkersystemet fra våpenet ditt.
 - Rengjør området der avtrekkeren skal installeres.
 - Plasser den nye SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger på plass.
 - Fest avtrekkeren med de medfølgende skruene.
 - Kontroller at avtrekkeren er sikkert festet og fungerer som den skal.

Bruk

- Hold alltid våpenet rettet bort fra deg og andre når du håndterer det.
- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før du setter inn ammunisjon.
- Betjen avtrekkeren med forsiktighet og presisjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å skyte mot mennesker eller dyr.

Avfallshåndtering

- Avhending av produktet bør skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av produktet er sikkert avhendet for å unngå utilsiktet bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige hjelpen og informasjonen du trenger.

Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz maksymalnej wydajności produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jesteś zaznajomiony z jego funkcjami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj spustu tylko w kompatybilnych modelach AR15.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją spustu.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie bez konsultacji z profesjonalistą.
- Unikaj używania spustu w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zawsze noś odpowiednie zabezpieczenia oczu i uszu podczas użytkowania broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij z broni oryginalny spust.
- Włóż spust SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger w miejsce oryginalnego spustu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone i zabezpieczone.
- Sprawdź działanie spustu, wykonując kilka testowych strzałów w bezpiecznym środowisku.

2. Użytkowanie:

- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność i stosuj się do zasad bezpiecznego użytkowania broni.
- Regularnie sprawdzaj funkcjonalność spustu i zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje oraz innych jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych.

SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCHMEISSER Dynamic Drop In Triggerin turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia tuotteen kunnon varmistamiseksi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.
- Vältä liipaisimen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha liipaisin ja asenna SCHMEISSER Dynamic Drop In Trigger noudattaen valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että liipaisin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Varmista, että liipaisin on säädetty haluttuun herkkyYTEEN.
- Testaa liipaisin turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Pidä aina hyvä ote aseesta ja varmista, että sormi on liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä vaarallisille materiaaleille.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot. Muista, että voit ilmoittaa vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Käytä SCHMEISSER Dynamic Drop In Triggeria vastuullisesti ja

huolellisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER. Denna avtryckare är designad för att ge en förbättrad skjutupplevelse med en snabb "reset" och låg avtryckarvikt. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Denna produkt är avsedd för användning med AR15 plattformar. Använd den endast med kompatibla vapen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och säkerhetsriktlinjer vid användning av vapen och tillbehör.
- Håll produkten och dess delar utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation av avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Undvik att använda avtryckaren under påverkan av alkohol eller droger.
- Testa alltid avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö innan användning i skarpt läge.
- Var medveten om att avtryckarvikten är inställd på 1,800 g; justera inte denna vikt utan korrekt kunskap och verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det befintliga avtryckarsystemet från ditt AR15.
- Rengör installationsområdet noggrant för att avlägsna skräp och smuts.
- Placera den nya SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER i avtryckarsystemet.
- Se till att alla delar sitter korrekt på plats och att avtryckarpinnarna är stabila.
- Sätt tillbaka vapnet i sin ursprungliga konfiguration och kontrollera att allt fungerar som det ska.

2. Användning av avtryckaren:

- Lär dig avtryckarens funktioner och egenskaper innan du använder den.
- Skjut alltid på en säker plats och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Använd avtryckaren endast för dess avsedda syfte och i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När avtryckaren eller dess delar inte längre är i bruk, se till att de kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Undvik att slänga avtryckaren i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produktsäkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare support.

Vi tackar dig för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och nöjsam användning av din SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER.

Návod k bezpečnému používání spouště SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a spolehlivosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte pokyny uvedené níže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte návodu k použití.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a osob, které nemají potřebné znalosti o jejím používání.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte spoušť pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud zjistíte jakékoli neobvyklé chování spouště, přestaňte ji používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu (např. prázdná).
- Během manipulace se spouští dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro zbraně.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné.
- Ujistěte se, že spoušť je správně nainstalována a funkční, než začnete střílet.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že zbraň je prázdná a bezpečně uložena.

2. Instalace spouště:

- Opatrně odstraňte stávající spoušť z vaší zbraně.
- Nainstalujte SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že spoušť je správně usazena a zajištěna.

3. Testování:

- Po instalaci proveďte testovací cyklus, abyste se ujistili, že spoušť funguje správně.
- Zkontrolujte resetovací mechanismus a citlivost spouště.

4. Používání:

- Při používání spouště dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené výše.
- V případě jakýchkoli problémů se spouští přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady pro rady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, neváhejte se obrátit na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání spouště SCHMEISSER DYNAMIC DROP IN TRIGGER. Bezpečnost je na prvním místě, a proto je důležité být informován a připraven. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné používání produktu.