

SMART SHOT TIMER - SG Smart Shot Timer 2 with U-grip

Louder than ever

Experience unparalleled visibility with Shooters Global revolutionary design. The bottom layer reflects sunlight, creating an internal illumination that provides incredible contrast on the extra-large 172PPI screen. Say goodbye to squinting and struggling to read your timer!

The SG Timer 2 features a smart light sensor. This sensor automatically activates the backlight when needed, ensuring optimal visibility in any environment while conserving battery life.

Battery life is a crucial factor, and the SG Timer 2 excels in this area. When fully charged, this device operates for an impressive 30 days! What's more, our 2-in-1 solution allows you to charge the timer wirelessly and easily attach it to magnets for maximum convenience and efficiency.

No more fumbling or struggling to access your timer. Included a magnetic holder in the box for quick and effortless retrieval. The strong magnets hold the timer securely, even during vigorous activities like jumping and running. Simply click, clack, and you're ready for action!

Designed for the rugged individual, the SG Timer 2 boasts a unibody design and a special compound body that ensures superior protection against shocks, water, and dust. With a drop test rating of 6m and water resistance up to 9m, this timer can withstand the toughest conditions. It's truly made for the toughest guys out there.

The all-new custom engineered Acoustic Amplifier makes SG Timer 2 the loudest shot timer ever made. Your best choice for training large groups

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SG Smart Shot Timer 2 with U-grip
- Manufacturer: SHOOTERS GLOBAL
- Product no.: EU2009975
- Mfr. No.: EU2009975
- Color: Black
- Style: Bluetooth Timer
- Delivery weight: 0.32kg
- UPC: 634240295799

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SMART SHOT TIMER SG](#)
- [English: SMART SHOT TIMER SG Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el SMART SHOT TIMER SG](#)
- [Français: Instructions de Sécurité SMART SHOT TIMER SG](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il SMART SHOT TIMER SG](#)
- [Norsk: SMART SHOT TIMER SG Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla SMART SHOT TIMER SG Timer 2](#)
- [Suomi: SMART SHOT TIMER SG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SMART SHOT TIMER SG Timer 2](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání SMART SHOT TIMER SG Timer 2](#)

Sicherheitsanleitung für den SMART SHOT TIMER SG

Einführung

Herzlich willkommen zur Sicherheitsanleitung für den SMART SHOT TIMER SG. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Richtlinien und Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den SMART SHOT TIMER SG nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und extremen Temperaturen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Geräts, insbesondere der Kabel und Anschlüsse.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Timer nicht während gefährlicher Aktivitäten, bei denen Ablenkungen zu Verletzungen führen könnten.
- Achten Sie darauf, dass der Timer bei der Nutzung nicht beschädigt wird.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um das Gehäuse nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Ladegeräte, um die Akkulaufzeit zu maximieren und Überhitzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Geräts

- Nehmen Sie den SMART SHOT TIMER SG aus der Verpackung.
- Befestigen Sie den magnetischen Halter an einer stabilen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass der Halter sicher und fest sitzt.

2. Nutzung des Timers

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste drücken.
- Passen Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen an.
- Verwenden Sie den intelligenten Lichtsensor, um die Hintergrundbeleuchtung bei Bedarf automatisch zu aktivieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladezustand des Akkus und laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.

3. Wartung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln, die das Gehäuse beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

Bitte entsorgen Sie den SMART SHOT TIMER SG gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle. Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll. Nutzen Sie Recyclingstellen oder Rückgabestellen, die für die

Entsorgung von Elektronikgeräten vorgesehen sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanleitung zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

SMART SHOT TIMER SG Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SMART SHOT TIMER SG Timer 2. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your timer. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the user manual.
- Keep the timer out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Avoid exposing the timer to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for extended periods.
- If you experience any issues with the timer, cease use immediately and consult the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only the recommended charging method. Do not attempt to modify or disassemble the battery.
 - Do not expose the battery to fire or extreme heat.
- **Magnetic Holder:**
 - Ensure the magnetic holder is securely attached before use.
 - Keep metal objects away from the timer to prevent magnetic interference.
- **Water and Dust Resistance:**
 - While the timer is water and dust resistant, do not submerge it in water or expose it to heavy rain.
- **Acoustic Amplifier:**
 - The SG Timer 2 features an Acoustic Amplifier. Use caution when in close proximity to avoid discomfort from loud sounds.

Instructions for Installation and Usage

1. Charging the Timer:

- Connect the timer to a compatible wireless charger. Ensure the charger is properly connected to a power source.
- Allow the timer to charge fully before first use. A full charge provides up to 30 days of operation.

2. Attaching the Timer:

- Use the included magnetic holder to attach the timer securely to any metal surface.
- Ensure the timer is stable and will not fall during use.

3. Using the Timer:

- Press the power button to turn on the timer.
- Adjust the settings using the user interface as described in the manual.
- The smart light sensor will automatically activate the backlight in lowlight conditions.

4. Safety Monitoring:

- Regularly check the timer during use to ensure it is functioning correctly.
- If the timer shows any unusual behavior (e.g., malfunctioning display), stop using it immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the timer in accordance with local electronic waste disposal regulations.
- Do not throw the timer in regular household waste.
- Remove the battery if applicable, and dispose of it separately at a designated battery recycling location.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SMART SHOT TIMER SG Timer 2, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or user manual.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your SMART SHOT TIMER SG Timer 2 responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el SMART SHOT TIMER SG

Introducción

Gracias por elegir el SMART SHOT TIMER SG, el temporizador de disparo más potente y avanzado del mercado. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecerte la mejor experiencia posible, pero es importante que lo utilices de manera segura. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del temporizador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el temporizador fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No utilices el temporizador en condiciones extremas que puedan dañar el dispositivo.
- Evita el contacto del temporizador con agua o humedad excesiva, a pesar de su resistencia al agua.
- Si el temporizador presenta daños visibles, no lo uses y contacta a un profesional.
- Revisa periódicamente el estado de la batería y carga el dispositivo según las instrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en exteriores:** Asegúrate de que el temporizador esté bien sujeto si lo usas en actividades deportivas o al aire libre.
- **Sensor de luz:** No cubras el sensor de luz, ya que esto puede afectar su funcionamiento.
- **Batería:** Utiliza únicamente el cargador recomendado para cargar el temporizador. No sobrecargues el dispositivo.
- **Instalación magnética:** Asegúrate de que el soporte magnético esté bien fijado antes de usar el temporizador.
- **Uso de imanes:** Mantén el temporizador alejado de dispositivos electrónicos sensibles, ya que los imanes pueden causar interferencias.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga del dispositivo:

- Conecta el cargador a una fuente de energía.
- Coloca el temporizador en el cargador y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Espera hasta que la luz de carga indique que el dispositivo está completamente cargado.

2. Configuración inicial:

- Enciende el temporizador presionando el botón de encendido.
- Ajusta la configuración de luz de fondo según sea necesario.

3. Uso del temporizador:

- Coloca el temporizador en el soporte magnético o en una superficie plana y estable.
- Inicia la cuenta regresiva presionando el botón correspondiente.
- Para detener o reiniciar el temporizador, utiliza los botones designados.

4. Mantenimiento:

- Limpia el temporizador con un paño suave y seco.

- No utilices productos químicos o abrasivos para limpiar el dispositivo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el temporizador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Si es posible, recicla el dispositivo en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y efectivo del SMART SHOT TIMER SG, así como para reportar productos inseguros o accidentes, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por elegir el SMART SHOT TIMER SG. Esperamos que disfrutes de su uso seguro y efectivo.

Instructions de Sécurité SMART SHOT TIMER SG

Introduction

Merci d'avoir choisi le SMART SHOT TIMER SG Timer 2. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre chronomètre. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- Garde le chronomètre hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspecte régulièrement l'appareil pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Évite d'exposer le chronomètre à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Si tu rencontres des problèmes avec le chronomètre, cesse immédiatement de l'utiliser et consulte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité de la Batterie:**
 - Utilise uniquement la méthode de charge recommandée. Ne tente pas de modifier ou de démonter la batterie.
 - Ne pas exposer la batterie au feu ou à une chaleur extrême.
- **Support Magnétique:**
 - Assure-toi que le support magnétique est solidement fixé avant utilisation.
 - Garde les objets métalliques éloignés du chronomètre pour éviter les interférences magnétiques.
- **Résistance à l'Eau et à la Poussière:**
 - Bien que le chronomètre soit résistant à l'eau et à la poussière, ne le plonge pas dans l'eau et n'expose pas à de fortes pluies.
- **Amplificateur Acoustique:**
 - Le SG Timer 2 est équipé d'un Amplificateur Acoustique. Fais attention lorsque tu es à proximité pour éviter tout inconfort dû à des sons forts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Charger le Chronomètre:

- Connecte le chronomètre à un chargeur sans fil compatible. Assure-toi que le chargeur est correctement connecté à une source d'alimentation.
- Laisse le chronomètre se charger complètement avant la première utilisation. Une charge complète offre jusqu'à 30 jours de fonctionnement.

2. Fixer le Chronomètre:

- Utilise le support magnétique inclus pour fixer le chronomètre en toute sécurité sur toute surface métallique.
- Assure-toi que le chronomètre est stable et ne risque pas de tomber pendant son utilisation.

3. Utiliser le Chronomètre:

- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer le chronomètre.
- Ajuste les paramètres en utilisant l'interface utilisateur comme décrit dans le manuel.
- Le capteur de lumière intelligent activera automatiquement le rétroéclairage en faible luminosité.

4. Surveillance de la Sécurité:

- Vérifie régulièrement le chronomètre pendant son utilisation pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si le chronomètre montre un comportement inhabituel (par exemple, un affichage défectueux), arrête immédiatement de l'utiliser.

Instructions d'Élimination

- Élimine le chronomètre conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets électroniques.
- Ne jette pas le chronomètre avec les déchets ménagers ordinaires.
- Retire la batterie si applicable, et élimine-la séparément dans un lieu de recyclage de batteries désigné.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SMART SHOT TIMER SG Timer 2, consulte les informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou le manuel d'utilisation.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton SMART SHOT TIMER SG Timer 2 de manière responsable et en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il SMART SHOT TIMER SG

Introduzione

Grazie per aver scelto il SMART SHOT TIMER SG Timer 2. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo timer. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto nel manuale dell'utente.
- Tieni il timer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danneggiamento o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Evita di esporre il timer a temperature estreme, umidità o luce solare diretta per periodi prolungati.
- Se riscontri problemi con il timer, interrompi immediatamente l'uso e consulta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza della Batteria:**
 - Utilizza solo il metodo di ricarica raccomandato. Non tentare di modificare o smontare la batteria.
 - Non esporre la batteria a fuoco o calore estremo.
- **Supporto Magnetico:**
 - Assicurati che il supporto magnetico sia fissato saldamente prima dell'uso.
 - Tieni oggetti metallici lontani dal timer per prevenire interferenze magnetiche.
- **Resistenza all'Acqua e alla Polvere:**
 - Sebbene il timer sia resistente all'acqua e alla polvere, non immergerlo in acqua o esporlo a forti piogge.
- **Amplificatore Acustico:**
 - Il SG Timer 2 è dotato di un amplificatore acustico. Usa cautela quando sei in prossimità per evitare disagio causato da suoni forti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Ricarica del Timer:

- Collega il timer a un caricatore wireless compatibile. Assicurati che il caricatore sia correttamente collegato a una fonte di alimentazione.
- Lascia caricare completamente il timer prima del primo utilizzo. Una carica completa fornisce fino a 30 giorni di funzionamento.

2. Attacco del Timer:

- Utilizza il supporto magnetico incluso per attaccare il timer in modo sicuro a qualsiasi superficie

metallica.

- Assicurati che il timer sia stabile e non cada durante l'uso.

3. Utilizzo del Timer:

- Premi il pulsante di accensione per accendere il timer.
- Regola le impostazioni utilizzando l'interfaccia utente come descritto nel manuale.
- Il sensore di luce intelligente attiverà automaticamente la retroilluminazione in condizioni di scarsa illuminazione.

4. Monitoraggio della Sicurezza:

- Controlla regolarmente il timer durante l'uso per assicurarti che funzioni correttamente.
- Se il timer mostra comportamenti insoliti (ad es. display malfunzionante), smetti di usarlo immediatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il timer in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il timer nei normali rifiuti domestici.
- Rimuovi la batteria, se applicabile, e smaltiscila separatamente in un luogo designato per il riciclaggio delle batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il SMART SHOT TIMER SG Timer 2, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o nel manuale utente.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso del tuo SMART SHOT TIMER SG Timer 2 in modo responsabile e sicuro!

SMART SHOT TIMER SG Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SMART SHOT TIMER SG Timer 2. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av timeren din. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i bruksanvisningen.
- Hold timeren utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Inspiser enheten regelmessig for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Unngå å utsette timeren for ekstreme temperaturer, fuktighet eller direkte sollys over lengre tid.
- Hvis du opplever problemer med timeren, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt produsenten.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Batterisikkerhet:

- Bruk kun den anbefalte lademetoden. Ikke forsøk å modifisere eller demontere batteriet.
- Ikke utsett batteriet for ild eller ekstrem varme.

• Magnetisk holder:

- Sørg for at den magnetiske holderen er sikkert festet før bruk.
- Hold metallgjenstander unna timeren for å unngå magnetisk forstyrrelse.

• Vann og støvbeskyttelse:

- Selv om timeren er vann og støvbestandig, ikke senk den i vann eller utsett den for kraftig regn.

• Akustisk forsterker:

- SG Timer 2 har en akustisk forsterker. Vær forsiktig når du er i nærheten for å unngå ubehag fra høye lyder.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av timeren:

- Koble timeren til en kompatibel trådløs lader. Sørg for at laderen er riktig tilkoblet en strømkilde.
- La timeren lade helt før første bruk. En full ladning gir opptil 30 dagers drift.

2. Feste timeren:

- Bruk den medfølgende magnetiske holderen for å feste timeren sikkert til en metalloverflate.
- Sørg for at timeren er stabil og ikke vil falle under bruk.

3. Bruke timeren:

- Trykk på strømknappen for å slå på timeren.
- Juster innstillingene ved hjelp av brukergrensesnittet som beskrevet i manualen.
- Den smarte lysføleren vil automatisk aktivere bakgrunnsbelysningen i svakt lys.

4. Sikkerhetskontroll:

- Sjekk timeren regelmessig under bruk for å sikre at den fungerer korrekt.
- Hvis timeren viser noe uvanlig (f.eks. feil med skjermen), slutt å bruke den umiddelbart.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste timeren i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Ikke kast timeren i vanlig husholdningsavfall.
- Fjern batteriet hvis aktuelt, og kast det separat på et angitt batterigjenvinningssted.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående SMART SHOT TIMER SG Timer 2, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt i produktpakningen eller bruksanvisningen.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt å bruke SMART SHOT TIMER SG Timer 2 ansvarlig og trygt!

Instrukcja bezpieczeństwa dla SMART SHOT TIMER SG Timer 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SMART SHOT TIMER SG Timer 2. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja ma na celu ochronę użytkowników i zapewnienie, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Nie używaj urządzenia w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. w skrajnych temperaturach).
- Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do urządzenia bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani otwartego ognia.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych dostarczonych przez producenta.
- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzenia, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia oraz utraty gwarancji.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania.
- Użyj inteligentnego czujnika światła, który automatycznie aktywuje podświetlenie w warunkach słabego oświetlenia.
- Aby zamontować timer, użyj dołączonego magnetycznego uchwyty. Upewnij się, że jest on mocno przymocowany do powierzchni.
- Timer jest odporny na wstrząsy oraz wodę, jednak należy unikać jego kontaktu z wodą w nadmiarze.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Po zakończeniu użytkowania urządzenia, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami, oddaj urządzenie do punktu zbiórki elektrośmieci.
- Upewnij się, że bateria została odpowiednio usunięta lub utylizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania SMART SHOT TIMER SG Timer 2, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu, takie jak model i numer seryjny, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego korzystania z SMART SHOT TIMER SG Timer 2!

SMART SHOT TIMER SG Turvallisuusohjeet

Johdanto

SMART SHOT TIMER SG on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen erinomaista suorituskykyä ja turvallisuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuote on suunniteltu vain aikakäyttöön eikä sitä tule käyttää muuhun tarkoitukseen.
- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista mahdolliset vauriot tai puutteet.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Vältä tuotteen altistamista kosteudelle tai vedelle, ellei se ole erityisesti suunniteltu vedenkestäväksi.
- Käytä laitetta vain sen tarkoituksen mukaisesti ja noudata valmistajan ohjeita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että akku on ladattu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita laitetta, sillä se voi vahingoittaa akkua tai muita komponentteja.
- Älä käytä laitetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Vältä laitteen pudottamista tai voimakkaita iskuja, koska se voi vahingoittaa sisäisiä komponentteja.
- Huomioi, että magneettinen teline voi olla voimakas. Varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lataaminen:

- Liitä laite langattomaan laturiin tai käytä mukana tulevaa latauskaapelia.
- Varmista, että latausliitin on puhdas ja vahingoittumaton.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Säädä asetuksia tarpeen mukaan käyttöohjeiden mukaisesti.
- Seuraa näyttöä ja varmista, että kaikki toiminnot toimivat oikein ennen käyttöä.

3. Magneettinen teline:

- Kiinnitä magneettinen teline tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että teline on tukevasti kiinni ennen kuin asetat laitteen siihen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja paikat akkujen ja elektroniikan hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Huolehtimalla turvallisuudestasi ja noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia SMART SHOT TIMER SG:n käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för SMART SHOT TIMER SG Timer 2

Introduktion

Tack för att du valt SMART SHOT TIMER SG Timer 2. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv upplevelse. För att säkerställa korrekt användning och säkerhet, vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt instruktionerna för att undvika skador eller olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.
- Använd endast produkten för dess avsedda syften.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten i miljöer med hög fuktighet eller där den kan utsättas för vatten om den inte är korrekt skyddad.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Använd produkten på en stabil yta för att förhindra att den faller.
- Följ alltid instruktionerna för korrekt laddning för att förhindra överhettning eller skador på batteriet.
- Använd inte produkten under aktiviteter som kan utsätta den för extrema stötar eller fall om den inte är korrekt säkrad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Se till att ytan där timern ska fästas är ren och torr.
- Använd den medföljande magnetiska hållaren för att fästa timern på en lämplig plats.
- Kontrollera att timern sitter säkert innan användning.

2. Användning av produkten:

- Slå på timern genom att trycka på strömbrytaren.
- Justera inställningarna enligt dina behov med hjälp av de tillgängliga knapparna.
- Observera att ljussensorn automatiskt aktiverar bakgrundsbelysningen vid svagt ljus.
- Efter användning, stäng av timern för att spara batteri.

3. Laddning av produkten:

- Använd endast den medföljande laddaren för att ladda timern.
- Ladda timern på en stabil yta och övervaka den under laddning.
- När timern är fullt laddad, koppla bort den från strömkällan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Återvinn förpackningen och alla tillbehör där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller supportrelaterade ärenden, vänligen kontakta din återförsäljare eller den officiella kontaktpunkten för produkter inom EU.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SMART SHOT TIMER SG Timer 2. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání SMART SHOT TIMER SG Timer 2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SMART SHOT TIMER SG Timer 2. Tento časovač byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Před použitím si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda nejsou viditelné poškození.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo vlhkých míst, pokud není označeno jako voděodolné.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud není určeno pro jejich použití.
- Při používání zařízení dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání časovačů ve vaší oblasti.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od autorizovaných prodejců, kteří splňují bezpečnostní standardy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání časovače se vyhněte silným nárazům a pádu zařízení.
- Nepokoušejte se rozebírat zařízení, pokud to není výslovně uvedeno v pokynech pro údržbu.
- Nenechávejte zařízení na přímém slunci po delší dobu, aby nedošlo k přehřátí.
- Při nabíjení zařízení používejte pouze dodané nabíjecí zařízení a kabely.
- Při připevnění časovače na magnety se ujistěte, že je bezpečně uchycen, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení zařízení:

- Připojte nabíjecí kabel k časovači a k elektrické zásuvce.
- Nechte zařízení nabíjet do plného nabití, což trvá přibližně 23 hodiny.

2. Připevnění časovače:

- Připevněte časovač na magnetický držák, který je součástí balení.
- Ujistěte se, že je časovač pevně připevněn a že magnety jsou v dobrém stavu.

3. Používání časovače:

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí časovače.
- Použijte funkce časovače podle vašich potřeb a nastavte požadovaný čas.
- V případě potřeby zapněte podsvícení stisknutím příslušného tlačítka.

4. Údržba zařízení:

- Čistěte zařízení měkkým, suchým hadříkem.
- Vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti zařízení jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu, ale využijte sběrná místa pro elektronický odpad.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání SMART SHOT TIMER SG Timer 2, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro SMART SHOT TIMER SG Timer 2. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání zařízení.