

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010788
- Mfr. No.: 103725-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: American
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.07kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396771

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH Brukermanual](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH: Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen und verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie auf die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Gewehren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren (Ruger American).
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft korrekt eingestellt ist, um eine optimale Passform und Kontrolle zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt, bevor Sie es benutzen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr auf andere Personen oder Tiere zu richten, auch wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Halten Sie den Abzug immer in einem sicheren Zustand und betätigen Sie ihn nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das originale Gewehrschaft und setzen Sie das Oryx Chassis an die Stelle des alten Schaftes.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen sicher angezogen sind.
- Überprüfen Sie, ob das Gewehr sicher im Chassis sitzt.

2. Einstellung des Schaftes:

- Passen Sie die Länge und Höhe des Schaftes an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Testen Sie die Passform, indem Sie das Chassis an Ihre Schulter anlegen und durch das Zielfernrohr schauen.

3. Nutzung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Schießbereich sind.
- Laden Sie das Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Führen Sie alle Sicherheitsüberprüfungen durch, bevor Sie das Gewehr abfeuern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass Sie alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Berichten Sie uns über unsichere Produkte oder Vorfälle, um die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Schießen mit Ihrem neuen Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Ruger American rifle. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Oryx Chassis is compatible with your specific model of Ruger American rifle.
- Always handle your rifle with care, treating it as if it is loaded, even when not in use.
- Store your chassis in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use only manufacturerapproved accessories and components to maintain safety and performance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.
- Ensure that the area around you is clear of obstructions and bystanders before firing.
- Be aware of your target and what lies beyond it. Never shoot in the direction of people, animals, or property.
- When adjusting the adjustable buttstock, ensure that it is securely locked in place before use.
- Familiarize yourself with the operation of the chassis and its features before attempting to use the rifle.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior from your rifle, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Remove the factory stock from your Ruger American rifle following the manufacturer's instructions.
- Align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Securely fasten the action to the chassis using the provided hardware.
- Attach the adjustable buttstock to the rear of the chassis, ensuring it is locked in place.
- Install AR15 grips and any desired MLoc accessories as per the manufacturer's guidelines.

2. Usage Instructions:

- Before shooting, ensure that the rifle is unloaded and that the safety is engaged.
- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably. This will enhance your shooting accuracy and speed.
- When ready to shoot, take a stable shooting position, ensuring a solid connection between your body and the chassis.
- Use your scope to acquire a sight picture, ensuring that you are aiming at a safe target.
- After firing, maintain control of the rifle and keep the muzzle pointed in a safe direction until you are ready to take another shot.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis in accordance with local regulations regarding waste and recycling.
- If the chassis is no longer usable, consider contacting a local recycling center that handles metal products.
- Never dispose of the chassis in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. It is important to have access to support for any safety inquiries or productrelated issues.

Conclusion

Your safety is paramount when using the Oryx Chassis Sportsman. By following the guidelines outlined in this instruction manual, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always prioritize safety and responsibility in your firearm practices. Thank you for choosing Oryx Chassis.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu rifle de precisión. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia de tiro segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Nunca apuntes el rifle hacia algo que no desees disparar.
- Mantén el rifle descargado hasta que estés listo para disparar.
- Siempre verifica que el área de tiro esté despejada y segura.
- Usa protección para los ojos y oídos mientras disparas.
- Almacena el rifle y el chasis en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Infórmate sobre las leyes locales relacionadas con la posesión y el uso de rifles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que todas las piezas estén bien ajustadas y en su lugar antes de usar el rifle.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

• Uso del Chasis:

- Ajusta la culata según tus preferencias para maximizar la precisión y el confort.
- No utilices el chasis si notas alguna deformidad o daño en el material.

• Accesorios:

- Utiliza solo empuñaduras de AR15 y rieles ARCA compatibles.
- Asegúrate de que todos los accesorios MLoc estén correctamente instalados y asegurados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata de fábrica.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté bien alineado.
- Aprieta los tornillos de sujeción según las especificaciones del fabricante para asegurar una instalación firme.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud y la altura de la culata para que se adapte a tu postura y estilo de tiro.
- Verifica que los ajustes estén seguros antes de disparar.

3. Uso del Rifle:

- Colócate en una posición estable y asegúrate de que el rifle esté en una posición segura.

- Toma la mira y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta con las autoridades locales sobre las pautas de eliminación de productos de aluminio.
- Si el chasis presenta daños o defectos, considera devolverlo al fabricante para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia adicional, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para garantizar tu bienestar y el de quienes te rodean. La seguridad es la prioridad número uno en el uso de cualquier equipo de tiro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du châssis Oryx Sportsman. Ce document a été conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation et les mesures de sécurité à suivre pour garantir une expérience de tir sûre et agréable. Il est important de respecter ces consignes pour maximiser la sécurité et les performances de ton fusil.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler le fusil comme s'il était chargé.
- Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Garde toujours ton doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assure-toi de connaître ton environnement et d'identifier les cibles avant de tirer.
- Utilise des protections auditives et visuelles lors de l'utilisation du fusil.
- Ne laisse jamais un fusil sans surveillance, surtout en présence d'enfants ou de personnes non formées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assure-toi que le châssis est correctement installé avant utilisation. Suis les instructions d'installation fournies.
- **Ajustement** : Vérifie que la crosse réglable est bien ajustée à ta taille pour éviter toute mauvaise posture pendant le tir.
- **Accessoires** : Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le châssis Oryx Sportsman, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA.
- **Maintenance** : Inspecte régulièrement le châssis pour détecter les signes d'usure ou de dommages. Remplace les pièces défectueuses immédiatement.
- **Environnement** : N'utilise pas le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) qui pourraient affecter la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire la crosse d'origine de ton fusil.
- Fixe le châssis Oryx Sportsman en suivant les instructions spécifiques fournies dans le manuel d'installation.
- Assure-toi que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajuste la longueur de la crosse en fonction de ta taille.
- Teste le confort en te plaçant derrière le fusil et en simulant des tirs.

3. Utilisation :

- Place le fusil en position de tir sur une surface stable.
- Vérifie que la sécurité est activée avant de charger le fusil.
- Lorsque tu es prêt à tirer, retire la sécurité, vise et tire en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux en aluminium.
- Dépose les pièces usées ou endommagées dans des centres de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, consulte le fabricant ou le point de vente où tu as acheté le produit. Assuretoi de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces consignes, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman. Profite de ton expérience de tir en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Sportsman per il tuo fucile Ruger American. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il telaio sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili o se è stato coinvolto in un incidente.
- Conserva il telaio in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando non è in uso o durante le operazioni di montaggio e smontaggio.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Non modificare il telaio o il fucile in modi non autorizzati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Posiziona il fucile sul piano di lavoro.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per il montaggio del telaio Oryx Sportsman, assicurandoti che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Controlla che il fucile sia saldamente fissato al telaio prima di utilizzarlo.

2. Uso del Telaio

- Regola il calcio del telaio per una vestibilità comoda e sicura.
- Posizionati in una posizione stabile e sicura prima di prendere la mira.
- Controlla sempre l'area circostante per garantire che sia sicura prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Se il telaio è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Ti ringraziamo per aver scelto il telaio Oryx Sportsman. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Brukermanual

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dette chassiset er designet for å forbedre din skyteopplevelse med presisjonsrifler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne brukermanualen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere av produktet er kjent med sikkerhetsprosedyrer for håndtering av skytevåpen.
- Oppbevar alltid chassiset og riflen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyebeskyttelse, når du skyter.
- Kontroller at alle komponenter er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke chassiset under dårlige værforhold som kraftig regn eller sterk vind.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at riflen er korrekt montert i chassiset før hver bruk.
- Sørg for at kolben er justert til din kroppstype for å unngå ubehag eller skade.
- Unngå å trekke av avtrekkeren med mindre du har et klart siktebilde og er klar til å skyte.
- Hold alltid fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å avfyre.
- Bruk alltid chassiset i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av riflen i chassiset:

- Plasser riflen forsiktig i chassiset.
- Sørg for at riflen sitter godt og at alle festepunkter er stramme.
- Kontroller at alle skruer og bolter er ordentlig festet før bruk.

2. Justerbar kolbe:

- Juster kolben til ønsket lengde ved å følge instruksjonene i produktmanualen.
- Test kolben for å sikre at den sitter godt og gir en komfortabel passform.

3. Bruk av tilbehør:

- Monter AR15 grep og MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at tilbehøret er sikkert festet før bruk.

4. Sikring av chassiset:

- Kontroller at chassiset er i god stand før hver bruk.
- Rengjør og vedlikehold chassiset regelmessig for å sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er demontert og at ingen farlige materialer blir kastet i vanlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vennligst merk: Det er viktig å rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter og sjekke for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte Oryx Chassis. Vi ønsker deg mange gode skyteopplevelser!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Nasze chasiss zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności i ergonomii. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat właściwego użytkowania i konserwacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i strzelectwa.
- Przechowuj chasiss w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chasiss przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem chasiss.
- Nie używaj chasiss, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i nauszники.
- Używaj chasiss tylko w odpowiednich warunkach strzeleckich.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który mógłby wpłynąć na jego działanie lub bezpieczeństwo.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Chasiss

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Przeczytaj instrukcję obsługi broni, aby zrozumieć proces montażu.
- Zamontuj chasiss zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.

2. Użytkowanie Chasiss

- Przyjmij stabilną postawę, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad bronią.
- Używaj regulowanej kolby, aby dostosować ją do swoich potrzeb.
- Regularnie sprawdzaj celność broni podczas korzystania z chasiss.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest bezpieczna i rozładowana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chasiss zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chasiss do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz inne istotne informacje dotyczące

produktu.

Zgłaszanie Niebezpiecznych Produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem chasiss, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH: Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi kunnolla.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja metsästykseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjillään.
- Pidä ase aina lukittuna ja turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.
- Tarkista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein.
- Huolehdi, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
 - Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asentaessasi Oryx Chassis runkoa.
 - Kiinnitä kaikki osat tiukasti, mutta vältä ylikiristämistä, joka voi vaurioittaa runkoa.
- Käyttö:
 - Asetu tukevasti rungon taakse ja varmista, että perä on säädetty mukautumaan omaan asentoon.
 - Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, jotka on suunniteltu Oryx Chassis runkoon.
 - Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, kunnes tunnet olosi varmaksi.
 - Pidä aina huolta siitä, että ampuma-alue on selkeä ja turvallinen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH tuotteesta, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampuma ja metsästystoiminnassa. Noudata näitä ohjeita,

jotta voit nauttia Oryx Chassis runkoasi turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla oönskade händelser eller skador till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att använda chassit om det har skador eller brister.
- Se till att vapnet är säkert och avladdat när du installerar eller justerar chassit.
- Använd endast godkända tillbehör och komponenter som är kompatibla med ditt chassi.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Placera det nya Oryxchassit på geväret och säkerställ att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på geväret.
- Kontrollera att inga delar är lösa och att chassit sitter fast ordentligt.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppsstorlek och skyttechans.
- Montera eventuella tillbehör, såsom AR15grepp eller MLoktillbehör, enligt tillverkarens anvisningar.
- Siktar du genom kikarsiktet, se till att du har en stabil och säker position.

3. Underhåll av chassit:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är åtdragna och i gott skick.

Avfallshantering

- Kasta inte produktens komponenter i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din kommun för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie vaší pušky. Je důležité, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny a doporučeními, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Ujistěte se, že je puška vždy vybitá, když ji přenášíte nebo instalujete chassis.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a díly.
- Při nastavení pažby se ujistěte, že je správně zajištěna, aby nedošlo k jejímu uvolnění během používání.
- Při střelbě dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Chassis

- Odstraňte původní pažbu z pušky.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně nasazeno.
- Zajistěte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.
- Nainstalujte požadované gripy a příslušenství podle vašich preferencí.

2. Použití Chassis

- Upravte nastavitelnou pažbu tak, aby vyhovovala vašim potřebám.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puška správně namontována a zajištěna.
- Při zaměřování a střelbě dodržujte správnou techniku a bezpečnostní opatření.
- Po použití vždy zkontrolujte pušku a chassis na možné poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro odpad.
- Pokud se jedná o hliníkové části, zvažte možnost recyklace.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním

těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vašeho Oryx Chassis a minimalizujete riziko nehod.