

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010790
- Mfr. No.: 103725-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: American
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.07kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 709951109489

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dieses Chassis wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Chassis nur in Übereinstimmung mit den in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren verwendest.
- Halte das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Waffen und Zubehör.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß. Bei Anzeichen von Beschädigung nicht verwenden.
- Bewahre alle Teile und Zubehöerteile an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz, wenn du das Gewehr verwendest.
- Achte darauf, dass das Chassis und die Waffe in einem sicheren Zustand sind, bevor du sie handhabst oder transportierst.
- Stelle sicher, dass kein Munition im Chassis oder der Waffe ist, während du Änderungen vornimmst oder das Chassis installierst.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, z. B. für Schießwettkämpfe, Jagd oder Langstreckenschießen.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Waffen und Zubehör.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- Lies die Anleitung vollständig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Bettung des Gewehrs

- Entferne das Gewehr aus dem ursprünglichen Schaft.
- Setze das Gewehr in das Oryx Chassis ein, indem du die V-förmige Bettung verwendest.
- Achte darauf, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt.

3. Befestigung

- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um das Gewehr im Chassis zu fixieren.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.

4. Anpassung des Schafters

- Stelle den verstellbaren Schaft entsprechend deiner Körpergröße und Schießposition ein.

- Teste die Einstellung, um sicherzustellen, dass sie bequem und stabil ist.

Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr korrekt im Chassis befestigt ist.
- Halte das Chassis während des Schießens stabil und sicher.
- Achte darauf, dass du beim Zielen und Schießen eine sichere Haltung einhältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Website. Dort findest du weitere Informationen und Unterstützung zu deinem Oryx Chassis.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Ruger American rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- Always handle firearms and associated equipment with care, following all local laws and regulations.
- Keep the chassis and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or irregularities, do not use the chassis and contact a qualified professional for assistance.
- Be aware of your surroundings when using the chassis and ensure a safe shooting environment.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms, including eye and ear protection.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Follow the manufacturer's instructions for the proper installation of the chassis to avoid any hazards.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for weight and accessories attached to the chassis.
- Use only compatible accessories, such as AR15 grips and MLoc attachments, as specified by the manufacturer.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may compromise its performance.
- Ensure that your shooting position is stable and secure before taking aim.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Unloading the Rifle:

- Ensure that the rifle is completely unloaded before beginning the installation process.

2. Removing the Factory Stock:

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the factory stock from your Ruger American rifle.

3. Attaching the Oryx Chassis:

- Align the chassis with the rifle's action and ensure that all mounting points are properly positioned.
- Secure the chassis using the provided screws, tightening them according to the manufacturer's specifications.

4. Installing Accessories:

- Attach AR15 grips and any MLoc accessories as needed, ensuring they are securely fastened.

5. **Adjusting the Buttstock:**

- Adjust the buttstock to achieve a comfortable and secure fit for your shooting position.

Usage

- Once installed, ensure the chassis is securely fastened before use.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Regularly check the integrity of the chassis and all attached components during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal products.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please contact the manufacturer directly through their official communication channels.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and maintenance of your Oryx Chassis will enhance your shooting experience and ensure safety for yourself and others.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Ruger American. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es fundamental que lo utilices de manera segura. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas y cómo instalar y utilizar el chasis de manera adecuada.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos los componentes fuera del alcance de los niños.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Inspecciona regularmente el chasis y las piezas del rifle para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras un defecto o un problema, deja de usar el chasis y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté correctamente montado en el chasis. Un montaje inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata solo cuando el rifle esté en una posición segura y descargado. Un ajuste incorrecto puede causar problemas de estabilidad.
- **Accesorios:** Utiliza solo accesorios compatibles con el chasis Oryx. La instalación de accesorios no autorizados puede comprometer la seguridad.
- **Tiro en Condiciones Seguras:** Siempre dispara en un área designada y segura, lejos de personas y propiedades.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira la culata de fábrica del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté bien alineado.
- Fija el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén apretados, pero evita el exceso de torque.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia personal.
- Realiza ajustes en un entorno seguro y verifica que el rifle esté descargado antes de hacer cambios.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle y asegúrate de que tu postura sea estable.
- Utiliza la mira adecuada y verifica que esté correctamente alineada.
- Tira solo cuando estés listo y en un entorno seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado o defectuoso, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, busca un punto de contacto en la UE para obtener más información. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y reportar cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo relacionado con el tiro. Al seguir estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria con tu chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger American. Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité de l'UE. Lis attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le châssis est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le châssis dans un environnement sûr et contrôlé.
- Porte des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité et des protections auditives.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement fixées avant chaque utilisation.
- Ne tire pas à proximité de personnes ou d'animaux non impliqués dans l'activité de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation :** Avant d'installer le châssis, assuretoi que ton fusil est déchargé et sécurisé.
2. **Fixation :**
 - Retire la crosse d'origine de ton fusil.
 - Fixe le châssis Oryx Sportsman sur le récepteur du fusil en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
 - Assuretoi que toutes les vis sont bien serrées et que le châssis est solidement fixé.
3. **Ajustement :**
 - Ajuste la crosse selon ta taille et ta position de tir.
 - Teste les réglages avant de passer à la phase de tir.

Utilisation

- Placetoï en position de tir stable derrière le châssis.
- Prends une image de visée confortable et assuretoi que ton corps est bien aligné avec le fusil.
- Utilise les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon tes préférences et besoins de tir.
- Vérifie régulièrement les réglages et l'état général du châssis pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, ne le jette pas à la poubelle.
- Renseigne-toi sur les méthodes de recyclage appropriées pour les matériaux en aluminium.
- Contacte des centres de recyclage locaux pour savoir comment disposer du châssis de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit défectueux, consultez les autorités locales ou les plateformes de sécurité de l'UE.

Ce guide a été conçu pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du châssis Oryx Sportsman. N'hésite pas à consulter ce document régulièrement et à suivre les recommandations pour une expérience de tir optimale et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Ruger American. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Seguire queste istruzioni aiuterà a ridurre i rischi e a garantire una migliore esperienza di utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Chassis solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il telaio e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Verifica regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se ci sono componenti danneggiati o difettosi.
- Segui le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio o utilizzare accessori non approvati.
- Utilizza solo impugnature AR15 e accessori MLoc compatibili.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori eccessivi che potrebbero compromettere la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e controlla che sia scarico.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del telaio sul fucile Ruger American.
- Fissa il telaio in posizione utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio per adattarlo alla tua altezza e alla tua posizione di tiro.
- Verifica che il calcio sia fissato saldamente prima di utilizzare il fucile.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutti i componenti siano installati correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Esegui un test di mira in un ambiente sicuro prima di iniziare l'uso regolare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del telaio e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il telaio o i componenti nel fuoco o nell'acqua.
- Se il telaio è danneggiato o non utilizzabile, contatta un professionista per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea designato per le informazioni sui prodotti.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del telaio Oryx Chassis Sportsman. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e il rispetto di queste istruzioni è fondamentale per la tua protezione e quella degli altri.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dette chassiset er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby presisjon og komfort. For å sikre en trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at chassiset er installert og vedlikeholdt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker riflen.
- Oppbevar alltid våpen på en sikker måte, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at chassiset er korrekt festet til riflen før bruk.
- Unngå å bruke riflen i områder med høy risiko for ulykker, som tett befolkede områder eller områder med mye bevegelse.
- Bruk alltid riflen i en oppreist stilling for å opprettholde balansen og sikkerheten.
- Sørg for at du har tilstrekkelig trening og erfaring før du bruker riflen i konkurranser eller jakt.
- Unngå å bruke riflen under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av chassiset:

- Fjern den originale stokken fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter korrekt.
- Fest chassiset til riflen med de medfølgende skruene. Kontroller at alle skruer er stramme før bruk.

2. Bruk av chassiset:

- Juster kolben til ønsket lengde for å sikre en komfortabel og sikker posisjon.
- Monter eventuelle tilbehør, som kikkertsikte, i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Når du tar sikte, hold riflen stabil og i en komfortabel posisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av chassiset skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er resirkulerbare, og følg retningslinjene for resirkulering i ditt område.
- Unngå å kaste chassiset i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De kan gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Viktig informasjon

Husk at sikkerhet alltid kommer først. Følg disse retningslinjene nøye for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt Oryx Chassis.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o jego instalacji i użytkowaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj podwozia zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj podwozie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ciepła.
- Regularnie sprawdzaj podwozie pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem podwozia.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania, w tym noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego.
- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Podwozia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij fabryczną kolbę z broni.
- Umieść podwozie Oryx na korpusie broni, upewniając się, że pasuje do odpowiednich punktów mocowania.
- Użyj dostarczonych śrub i narzędzi do zamocowania podwozia. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie Podwozia:

- Ustaw regulowaną kolbę zgodnie z własnymi preferencjami, aby zapewnić komfort i dokładność strzelania.
- Używaj akcesoriów MLoc i chwytów AR15 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie kontroluj ustawienia kolby i mocowanie podwozia przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj podwozia do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia, prosimy o kontakt z lokalnym

przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za zapoznanie się z tą instrukcją. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i korzystać z podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulokkeita ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole ampumisen tarkoitus.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkaukset ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna alumiinikasausta tarkasti ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Asetu mukavasti kasauksen taakse.
- Säädä peräosa sopivaksi, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Käytä AR15kahvoja ja muita lisävarusteita vain, jos ne ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai hävitä tuotetta vaarallisella tavalla.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Seuraa näitä ohjeita ja nauti Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH tuotteen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat på ditt gevär innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att området runt dig är fritt från hinder och obehöriga.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Ruger American gevär.
- Placera Oryx Chassis på geväret och säkerställ att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på geväret.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan du använder geväret.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutstil.
- Montera AR15greppet och andra tillbehör enligt anvisningarna.
- Innan du skjuter, kontrollera att kikarsiktet är korrekt inställt och att geväret är i säkert läge.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, vänligen återvinn eller kassera den enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor, särskilt om den innehåller metall eller plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kanaler. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt när du kontaktar support.

Slutord

Din säkerhet är av största vikt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en säker och framgångsrik skytteupplevelse med ditt Oryx Chassis. Tack för att du valde vår produkt!

Návod pro bezpečné použití Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie vaší pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je používán v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Ujistěte se, že je puška vždy v bezpečném stavu, když není používána.
- Používejte pouze kompatibilní AR15 gripy a příslušenství.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Při jakýchkoli pochybnostech o použití výrobku se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a bezpečném místě.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu vaší pušky podle pokynů výrobce.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazena.
- Použijte dodané šrouby k upevnění chassis k pušce, ujistěte se, že jsou pevně utažené.
- Připevněte AR15 grip a další příslušenství podle potřeby.

3. Nastavení:

- Nastavte pažbu podle vaší potřeby pro optimální fit.
- Otestujte ergonomii a pohodlí při zaměřování.

4. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nemohlo být zneužito.

- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně bezpečnosti se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.