

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010791
- Mfr. No.: 103725-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: American
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.07kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 709951108536

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern und Ihnen eine robuste und präzise Plattform für Ihr Gewehr zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften in Ihrem Land verwendet wird.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und Zubehörteile, um eine sichere und stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Achten Sie beim Anbringen des Vorderschafts darauf, dass er korrekt befestigt ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der verstellbare Schaft richtig eingestellt ist, um eine optimale Ergonomie zu gewährleisten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Ohrenschützer und Schutzbrillen, beim Schießen.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Korrosion oder Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das vorhandene Gewehrschaft und reinigen Sie den Bereich, in dem das neue Chassis installiert wird.
- Platzieren Sie das Oryx Chassis auf dem Gewehr und richten Sie es korrekt aus.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den mitgelieferten Anweisungen und verwenden Sie die entsprechenden Werkzeuge.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungen auf eine sichere Verbindung.

2. Nutzung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor dem Schießen entladen ist.
- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß ausgerichtet ist.
- Betätigen Sie den Abzug des Gewehrs nur, wenn Sie sicher sind, dass sich kein Mensch oder Tier im Schussfeld befindet.
- Nach dem Schießen überprüfen Sie das Chassis auf Beschädigungen und reinigen Sie es

regelmäßig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen, den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Ruger American rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your Ruger American rifle model.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all applicable laws and regulations.
- Before using the chassis, inspect it for any signs of damage or wear.
- Keep the chassis and all related accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about any recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the rifle is securely mounted in the chassis before use.
- Avoid placing your hands or any other body parts in front of the muzzle when handling the rifle.
- Do not modify the chassis or firearm in a way that could compromise safety or performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare Your Workspace:

- Choose a clean, welllit area for installation.
- Gather all necessary tools and components.

2. Remove the Factory Stock:

- Unload your rifle and ensure it is safe.
- Follow the manufacturer's instructions to remove the factory stock from your Ruger American rifle.

3. Install the Oryx Chassis:

- Align the rifle's action with the chassis.
- Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.

4. Attach the Buttstock:

- Adjust the buttstock to your preferred length of pull.
- Ensure it is securely fastened.

5. Install Accessories:

- Attach AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as needed.
- Customize the chassis with your choice of colors.

Usage

- Always perform a function check after installation to ensure that the rifle operates correctly within the chassis.
- Adjust the buttstock for optimal fit before shooting.
- Maintain a proper shooting stance and grip while using the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling options for aluminum components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding your Oryx Chassis, please consult the manufacturer's contact details provided with your product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis Sportsman!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Ruger American. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía en el tiro de precisión. Sin embargo, es fundamental seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles y asegúrate de que todas las partes estén correctamente instaladas.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no esté dispuesto a disparar.
- Realiza un mantenimiento regular del chasis y del rifle para asegurar su buen funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el chasis esté instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Un mal ajuste puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede causar una pérdida de control.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza accesorios recomendados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados puede comprometer la seguridad.
- **Verificación de Carga:** Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- **Condiciones de Tiro:** Solo dispara en condiciones seguras y adecuadas. Asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas ni animales en la línea de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien apretados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata para que se adapte a tu postura de tiro. Esto se puede hacer mediante el mecanismo de ajuste en el chasis.
- Prueba el ajuste antes de disparar para asegurarte de que sea cómodo y seguro.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición de tiro estable y cómoda.
- Apunta con seguridad, asegurándote de que el área frente a ti esté despejada.
- Toma la imagen de mira y dispara solo cuando estés listo y seguro.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- **Materiales Reciclables:** Si el chasis está hecho de materiales reciclables, considera llevarlo a un centro de reciclaje autorizado.
- **Desecho Seguro:** Si no es reciclable, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad de tu chasis Oryx Sportsman, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Recuerda siempre practicar la seguridad en el manejo de armas de fuego y seguir las directrices establecidas para asegurar una experiencia de tiro segura y placentera.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger American. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et pour maximiser votre expérience de tir. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie toujours que ton fusil est déchargé avant d'installer le châssis.
- Ne laisse jamais le châssis à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité de ton produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Ajustement** : Assuretoi que la crosse est correctement réglée avant chaque utilisation pour éviter les blessures.
- **Manipulation** : Tiens toujours le fusil de manière sécurisée et fais attention à ton environnement lorsque tu tires.
- **Accessoires** : Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le châssis Oryx Sportsman pour garantir la sécurité et la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire la crosse d'origine de ton fusil Ruger American.
- Fixe le châssis Oryx Sportsman en suivant les étapes cidessous :
 - Aligne le châssis avec le récepteur de ton fusil.
 - Utilise les vis fournies pour fixer le châssis en place.
 - Assuretoi que le châssis est bien fixé avant de procéder à l'utilisation.

2. Réglage de la Crosse :

- Ajuste la crosse à la longueur désirée pour un meilleur confort.
- Vérifie que tous les réglages sont sécurisés avant de tirer.

3. Utilisation :

- Place ton fusil sur un support stable.
- Aligne ta lunette avec l'objectif et prends une position confortable.
- Tire en gardant une prise ferme et stable sur le fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et des pièces en plastique.

- Si le produit est endommagé, dépose-le dans un centre de déchets dangereux si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel de la sécurité des armes à feu.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser ton châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Profite de ton expérience de tir et reste en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Sportsman per il tuo fucile Ruger American. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo precisione e ergonomia. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro, l'installazione e lo smaltimento del telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il telaio in conformità con le normative locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il telaio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarico.
- Verifica che il telaio sia fissato saldamente al fucile prima di utilizzarlo.
- Utilizza solo accessori compatibili con il telaio per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso di impugnature AR15, rotaie ARCA e accessori MLoc.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile Ruger American sia pulito e in buone condizioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il calciolo originale del fucile.
- Posiziona il telaio Oryx Sportsman sul fucile, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Regola il calciolo secondo le tue preferenze di lunghezza e angolazione.

3. Uso del Telaio:

- Posizionati in modo stabile e sicuro dietro al fucile.
- Prendi la mira e verifica che il telaio offra una buona ergonomia.
- Procedi al tiro seguendo le pratiche di sicurezza standard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti di armi da fuoco.
- Non abbandonare il telaio o gli accessori in luoghi pubblici o non autorizzati.

- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per materiali metallici e armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un esperto del settore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza adeguata.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai godere appieno della tua esperienza di tiro con il telaio Oryx Sportsman, garantendo al contempo la tua sicurezza e quella degli altri.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman for din Ruger American. Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret opplevelse innen presisjonsskyting. For å sikre sikker bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du har lest og forstått bruksanvisningen før du bruker produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselvern og vernebriller når du bruker våpen.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter til produsenten umiddelbart.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke chassiset med defekte eller skadde våpen.
- Sørg for at våpenet er sikkert festet i chassiset før bruk.
- Aldri pek våpenet mot deg selv eller andre, selv når det er i chassiset.
- Oppbevar alltid våpenet i en sikker tilstand når det ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke chassiset i farlige områder.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av Chassiset:

- Fjern det eksisterende kolben fra din Ruger American.
- Plasser riflen forsiktig i Oryx Chassiset.
- Sørg for at alle festepunkter er sikret og strammet.
- Kontroller at kolben er justert for best mulig passform.

2. Bruk av Chassiset:

- Juster kolben til ønsket lengde og høyde for optimal komfort.
- Bruk AR15 grep for bedre kontroll under skyting.
- Fest eventuelle tilbehør som MLok eller ARCA skinner om nødvendig.
- Ta opp et siktebilde og sørg for at du har et solid grep om chassiset før du avfyter.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått, eller hvis det er skadet, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering av metall og plast.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt den lokale forhandleren eller produsenten.

Vi takker for at du valgte Oryx Chassis. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse under bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o jego instalacji i użytkowaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, przerwij użytkowanie i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie został zatwierdzony przez producenta.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów i sprzętu ochronnego podczas korzystania z broni.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest w stanie gotowości do strzału oraz że nie ma w niej amunicji, jeśli nie jest to konieczne.
- Nie używaj broni w nieodpowiednich warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zapoznaj się z instrukcją montażu dostarczoną z produktem.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj Oryx Chassis zgodnie z instrukcjami producenta, zwracając uwagę na każdy krok.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Przed strzelaniem upewnij się, że kolba jest odpowiednio dopasowana do Twojej postawy.
- Skorzystaj z regulacji kolby, aby dostosować ją do swoich potrzeb.
- Używaj Oryx Chassis w odpowiednich warunkach, unikając przeszkód i niebezpiecznych sytuacji.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze zabezpiecz broń i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie niezbędne informacje o produkcie, aby uzyskać jak najszybszą pomoc.

Zachowanie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego strzelania!

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH käyttöohjeiden pariin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lapsilta ja muilta haavoittuvilta ryhmiltä suojattuna.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja metsästyksen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruosteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Varmista, että ampumisalue on turvallinen ja että siellä ei ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista Oryx Chassis korsetti pakkauksestaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna chassis kiväärin ohjeiden mukaan varmistaen, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että etuosa on vapaasti leijuva ja että sijaus on kunnolla asetettu.

2. Käyttö:

- Asetu mukavasti chassis korsetin taakse.
- Säädä peräosa sopivaksi henkilökohtaisten mieltymystesi mukaan.
- Ota tähtäyskuva varmistaen, että kaikki on kunnossa ennen laukaisua.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti metalliosat.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Muista aina noudattaa tuotteeseen liittyviä turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen Oryx Chassis korsetin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av precisionsskytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att chassit är installerat korrekt enligt instruktionerna.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och inte laddat innan du hanterar det.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Förvara alltid vapnet och chassit på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Var medveten om lokal lagstiftning gällande vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast chassit med kompatibla vapenmodeller (Ruger American).
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda chassit under extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Rengör chassit regelbundet för att säkerställa att det fungerar optimalt.
- Kontrollera att inga föremål blockerar vapnets mekanism när det är installerat i chassit.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Ruger Americanvapen.
- Placera det nya Oryx Chassit på vapnet och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit, se till att de är åtdragna men inte överdrivna.
- Installera det valda AR15greppet och justera kolven för optimal passform.

2. Användning av chassit:

- Ställ in kolven på en bekväm längd för ditt skytte.
- Använd ARCA-skenor och M-Loktillbehör enligt dina behov.
- Bekanta dig med chassits funktioner innan du använder det i skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och trasiga delar av Oryx Chassit ska hanteras enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.
- Kasta inte chassit eller dess delar i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Oryx Chassi. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av din produkt.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám vynikající přesnost a ergonomii. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte výrobek v souladu s jeho určením a pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku jej nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství (např. AR15 rukojeti, ARCA lišty, MLoc příslušenství).
- Zamezte kontaktu s vodou a vlhkostí, které by mohly poškodit výrobek.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Při nastavení pažby se ujistěte, že je nastavena na správnou délku pro vaši postavu a styl střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Před instalací si přečtěte pokyny k instalaci dodané s výrobkem.
- Pečlivě umístěte pušku do lůžka a ujistěte se, že je správně zajištěna.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

2. Používání:

- Před každým použitím výrobku zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a kontrolu nad puškou.
- Po použití výrobek důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici informace o kontaktu, abyste mohli rychle získat potřebnou pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Pamatujte, že bezpečnost je vždy na prvním místě. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě!