

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010822
- Mfr. No.: 104343-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396757

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis vor dem Gebrauch auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile und Anbauteile sicher und fest montiert sind.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schusswaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Schießbereich schießen.
- Halten Sie die Mündung der Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Vermeiden Sie Ablenkungen und konzentrieren Sie sich während des Schießens auf Ihre Umgebung.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Chassis und die Waffe ordnungsgemäß funktionieren und keine Anzeichen von Verschleiß aufweisen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie die vorhandene Schaftkappe von Ihrem Tikka T1X.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf den Gewehrlauf und stellen Sie sicher, dass es korrekt sitzt.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest angezogen sind.

2. Anpassung des Schaftes:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Testen Sie die Einstellungen, um sicherzustellen, dass Sie eine bequeme und stabile Schießposition haben.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Nehmen Sie eine sichere Schießposition ein und zielen Sie mit dem Zielfernrohr.
- Schießen Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Oryx Chassis zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before using the chassis.

General Safety Guidelines

- Always handle your rifle and chassis with care, treating it as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when using your chassis, free from obstructions and bystanders.
- Familiarize yourself with the local laws and regulations regarding firearm usage and storage.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Keep the chassis and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is securely attached to your rifle before use.
- Avoid using the chassis if it shows any signs of damage or wear.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its structural integrity.
- Use only compatible accessories and components as specified by the manufacturer.
- When adjusting the buttstock, ensure that it is locked in place to prevent accidental movement during use.
- Always check the fit of your rifle in the chassis before shooting to ensure stability and accuracy.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Unpack the Chassis:

- Carefully remove the chassis from its packaging.
- Inspect for any visible damage or missing parts.

2. Attach the Chassis to Your Rifle:

- Align the rifle with the chassis according to the manufacturer's specifications.
- Securely fasten the rifle to the chassis using the provided screws and tools.
- Ensure that the rifle is firmly held in place and that there is no movement.

3. Adjust the Buttstock:

- Adjust the buttstock to your preferred length for optimal comfort and control.
- Make sure the adjustment mechanism is locked securely.

4. Install Accessories:

- Attach AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as needed.
- Ensure that all accessories are securely fastened.

Usage

- Always check your rifle's safety mechanism before handling.
- When ready to shoot, assume a stable shooting position.
- Focus on your sight picture and maintain a firm grip on the chassis.
- After use, ensure the rifle is unloaded and stored safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum material if possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For inquiries related to product safety or support, please refer to the manufacturer's website or customer service contact points. Always ensure you have the product details handy when seeking assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y maximizar la precisión de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para proporcionarte información clara y accesible sobre cómo usar y cuidar tu chasis de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el chasis.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles, específicamente el Tikka T1X.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté ajustada correctamente para evitar caídas o deslizamientos durante el uso.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles y recomendados para este chasis.
- **Superficie de Tiro:** Utiliza el chasis en superficies estables y seguras para evitar accidentes.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Almacenamiento:** Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle Tikka T1X esté completamente descargado.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el chasis Oryx en el receptor del rifle de manera que encaje firmemente.
- Asegura el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.

3. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a tu preferencia personal para una mejor ergonomía y precisión.
- Realiza pruebas de tiro para asegurar que el ajuste sea cómodo y efectivo.

4. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle y toma una posición estable.
- Utiliza la mira para alinear tu objetivo, asegurándote de que el rifle esté firme en el chasis.

- Dispara solo cuando estés seguro de tu objetivo y de que el área esté despejada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, problemas con el producto o información adicional, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en la UE.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con tu Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH. Recuerda siempre actuar con responsabilidad y precaución. Disfruta de tu tiro y mantente seguro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T1X. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour minimiser les risques et maximiser la performance de votre châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis sans l'avis d'un professionnel.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation de ton fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspecte le châssis pour t'assurer qu'il est en bon état.
- Utilise des lunettes de protection lors de la manipulation du fusil.
- Ne vise jamais un objet ou une personne que tu ne souhaites pas toucher.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne laisse jamais le fusil chargé sans surveillance.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais appel à un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire la crosse d'origine de ton fusil Tikka T1X.
- Fixe le châssis Oryx en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assuretoi que toutes les vis sont serrées correctement.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajuste la crosse selon ta taille et ta posture de tir pour un meilleur confort.
- Teste l'ajustement en visant avec la lunette pour vérifier la précision.

3. Utilisation :

- Place le fusil sur une surface stable lorsque tu ne l'utilises pas.
- Prends une position stable et confortable lorsque tu vises.
- Utilise les accessoires compatibles (poignées AR15, rails ARCA, etc.) pour améliorer ton expérience de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le châssis n'est plus utilisable, dépose-le dans une déchetterie appropriée.
- Ne jette pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, consultez les ressources disponibles sur le site web de votre distributeur ou du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à assurer une expérience de tir agréable et sécurisée. Rappelle-toi toujours de respecter les règles de sécurité et de rester informé des mises à jour concernant ton produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Sportsman per il tuo fucile Tikka T1X. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo al contempo la massima sicurezza. È importante seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il telaio in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il telaio e il fucile lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Verifica che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio o il fucile in modi non approvati dal produttore.
- Assicurati che il calcio regolabile sia bloccato saldamente in posizione prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Posiziona il fucile all'interno del telaio Oryx Sportsman.
- Assicurati che il fucile sia ben fissato nel telaio.
- Regola il calcio secondo le tue preferenze personali.

2. Uso del Telaio

- Prima di iniziare a sparare, verifica che il fucile sia correttamente installato e che tutte le parti siano sicure.
- Posizionati in una postura stabile e sicura.
- Mira con attenzione e segui le procedure di sicurezza standard per il tiro.

3. Rimozione del Telaio

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Segui le istruzioni per la rimozione del telaio in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è la priorità principale. Seguire queste linee guida ti aiuterà a godere della tua esperienza di tiro in modo sicuro e responsabile.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret skyteopplevelse. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse, vennligst les og følg alle instruksjoner og retningslinjer i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er intakte før bruk.
- Bruk alltid personlig verneutstyr som øre og øyebeskyttelse når du bruker riflen.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen, og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Les alltid bruksanvisningen nøye før du bruker produktet.
- Kontroller at chassiset er riktig montert før du bruker det.
- Unngå å bruke chassiset med en rifle som ikke er kompatibel.
- Sørg for at kolben er justert for din kroppstype for å unngå ubehag eller skade.
- Utfør jevnlig vedlikehold på chassiset for å sikre optimal ytelse.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på både deg selv og andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av chassiset:

- Fjern den originale stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og fest den sikkert.
- Kontroller at alle skruer og bolter er stramme.

2. Justerbar kolbe:

- Juster kolben til ønsket lengde og høyde for å sikre en komfortabel og sikker skyteopplevelse.
- Test kolbejusteringen før du begynner å skyte.

3. Bruk av tilbehør:

- Installer AR15 grep og MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle tilbehør er sikkert festet før bruk.

4. Sikring av riflen:

- Sørg for at riflen er i sikret tilstand når den ikke er i bruk.
- Oppbevar alltid riflen i en låst beholder når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Sørg for at alle deler av produktet er resirkulerbare der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av Oryx Chassis, vennligst kontakt din forhandler eller produsent. De kan gi deg den nødvendige hjelpen og svare på spørsmål du måtte ha.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du nyte en trygg og effektiv bruk av Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Husk at sikkerhet alltid bør være din førsteprioritet når du håndterer skytevåpen og tilbehør.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem chassis, upewnij się, że jest ono w dobrym stanie technicznym i nie posiada uszkodzeń.
- Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania broni palnej.
- Przechowuj chassis w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Unikaj używania chassis w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi modelami broni, takimi jak Tikka T1X.
- Przed montażem chassis, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów, takich jak uchwyty AR15 i szyny ARCA, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu chassis, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż chassis:

- Rozładuj broń i upewnij się, że nie ma w niej amunicji.
- Umieść chassis na odpowiednim modelu broni, upewniając się, że pasuje prawidłowo.
- Zastosuj śruby montażowe zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie chassis:

- Po zamontowaniu chassis, przeprowadź testy strzeleckie, aby ocenić wydajność.
- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich preferencji, aby zapewnić optymalną ergonomię.
- Używaj celownika zgodnie z instrukcjami, aby zwiększyć dokładność strzałów.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem oznak zużycia.
- Czyść chassis zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać jego wydajność.
- Przechowuj chassis w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty związane z użytkowaniem chassis, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kasan käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja aseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole ihmisiä tai eläimiä ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai säilyttämistä.
- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis kasa pakkauksesta.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna tukki varovasti kiväärin runkoon noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Aseta kivääri tukin sisälle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä tukin pituus ja kulma tarpeen mukaan parhaan mukavuuden ja tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Käytä AR15kahvoja, ARCAkiskoja tai MLoklisävarusteita tarpeen mukaan.
- Suorita tarkkuusammunta turvallisessa ympäristössä.

Jätteiden hävittäminen

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet jätteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman kasa on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja ergonomia. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerheten är av högsta prioritet. Vänligen läs igenom denna säkerhetsguide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har rätt skyddsutrustning, såsom öron och ögonskydd, när du använder geväret.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är oladdat.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med Oryx Chassi.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd produkten endast i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från Tikka T1X.
- Montera Oryx Chassi enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutstil.
- Testa passformen innan du skjuter för att säkerställa komfort och noggrannhet.

3. Tillbehör:

- Installera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare tillbehör.

4. Användning av chassit:

- Stå stabilt och rikta geväret mot målet.
- Ta sikte och skjut med en jämn och kontrollerad rörelse.
- Efter användning, rengör chassit och kontrollera det för slitage.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH.

Pokyny pro bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je vaše puška správně upevněna a zajištěna v chassis.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození.
- Udržujte chassis a příslušenství mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci se zbraní a chassis buďte vždy opatrní.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat chassis, obraťte se na odborníka nebo instruktora.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Pečlivě přečtěte pokyny k instalaci dodané s produktem.
- Upevněte pušku do chassis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puška správně zajištěna a stabilní.

2. Používání:

- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní a pohodlnou pozici.
- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro lepší uchycení.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že je prostor před vámi bezpečný.
- Po každém použití chassis důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Chassis a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je chassis poškozené, nevyhazujte ho do běžného odpadu, ale zkontrolujte možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání Oryx Chassis, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.