

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010851
- Mfr. No.: 104781-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.03kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157406043

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH GRY](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman für das Ruger 10/22. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Ergonomie Ihres Gewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Chassis herausholen und sicher damit umgehen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Chassis und alle damit verbundenen Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher zu verwenden ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Ohrenschutz und Augenschutz, während Sie mit dem Gewehr schießen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer sicher entladen ist, bevor Sie es in das Chassis einsetzen oder herausnehmen.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden.
- Halten Sie das Gewehr immer in sicherem Zustand, auch wenn es sich im Chassis befindet.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie den Originalschaft des Ruger 10/22.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis am Gewehr gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre Körpergröße und Schießposition ein.
- Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft sicher und stabil ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Testen Sie das Chassis bei verschiedenen Schießpositionen, um die beste Ergonomie zu finden.

3. Wartung des Chassis:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel, die das Material beschädigen könnten.

- Überprüfen Sie regelmäßig auf lose Teile oder Anzeichen von Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt oder in den Müll, sondern nutzen Sie Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Ruger 10/22. This chassis is designed to enhance your shooting experience by improving accuracy and ergonomics. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the area is clear of obstructions and bystanders before handling your rifle.
- Use eye and ear protection while shooting.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your chassis and firearms in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis and firearm for wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is compatible with your Ruger 10/22 before installation.
- Check that all components are securely attached before use.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for accessories, such as grips and rails.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when shooting.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that could affect performance.
- If you notice any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove the factory stock** from your Ruger 10/22 following the manufacturer's instructions.
2. **Align the chassis** with the receiver of your rifle, ensuring that all mounting points match.
3. **Secure the chassis** using the provided screws and tools, tightening them to the manufacturer's recommended torque specifications.
4. **Install the buttstock** and adjust it to your preferred length of pull.
5. **Attach any additional accessories**, such as grips or rails, ensuring they are compatible with the chassis.

Usage

- Before shooting, **perform a function check** to ensure that the rifle operates correctly within the chassis.
- Adjust the buttstock for a comfortable fit to enhance accuracy and control.
- When aiming, **maintain a stable shooting position** to improve accuracy.
- After use, **clean and maintain** your chassis according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the materials where applicable.

- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the Oryx Chassis Sportsman, please reach out to the manufacturer or authorized dealers for assistance. Always ensure that you are following the most current safety guidelines and product instructions.

By adhering to these safety instructions, you can enjoy a safe and enhanced shooting experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to safety and responsible firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Ruger 10/22. Este manual tiene como objetivo proporcionarte información esencial sobre el uso seguro y adecuado de este producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE. Por favor, lee atentamente esta guía antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños.
- Usa protección auditiva y ocular adecuada al disparar.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar daños al chasis o al rifle.
- **Uso:** No utilices el chasis para fines distintos a los previstos.
- **Ajustes:** Asegúrate de que la culata ajustable esté fijada correctamente antes de disparar.
- **Accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles y recomendados para el chasis.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el chasis en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
2. **Desmontaje:** Retira la culata de fábrica del rifle según las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del chasis:**
 - Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman.
 - Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras.
 - Verifica que el lecho en forma de V esté alineado correctamente.
4. **Ajustes:** Ajusta la culata a tu medida preferida para un mejor uso.

Uso

1. **Verificación:** Antes de disparar, verifica que el rifle esté en condiciones de funcionamiento.
2. **Posicionamiento:** Colócate detrás del chasis y asegúrate de tener una postura estable.
3. **Disparo:** Usa el rifle de acuerdo con las normas de seguridad de tiro.
4. **Postdisparo:** Inspecciona el chasis y el rifle después de cada sesión de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre desechos de productos de aluminio y plásticos.
- No arrojes el chasis a la basura común; busca un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra cuando busques asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Ruger 10/22. Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour éviter les accidents et maximiser les performances de ton équipement.

Directives Générales de Sécurité

- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le châssis.
- Assure-toi que le châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Utilise uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'Arme:** Toujours traiter ton arme comme si elle était chargée. Ne pointe jamais l'arme dans une direction dangereuse.
- **Environnement de Tir:** Utilise le châssis dans un environnement sécurisé et approprié pour le tir. Assure-toi d'avoir un champ de tir dégagé et de respecter toutes les lois locales sur le tir.
- **Vérification de l'Installation:** Avant chaque utilisation, vérifie que le châssis est correctement fixé et qu'il n'y a pas de pièces desserrées.
- **Ajustement de la Crosse:** Ajuste la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision. Assure-toi que l'ajustement est sécurisé avant de tirer.
- **Utilisation d'Accessoires:** Lorsque tu utilises des accessoires tels que des poignées AR15 ou des rails ARCA, suis les instructions du fabricant pour éviter tout dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retire la crosse d'origine de ton Ruger 10/22.
- Fixe le châssis Oryx Sportsman en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assure-toi que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Ajustement de la Crosse:

- Ajuste la crosse selon ta taille et ta préférence.
- Vérifie que l'ajustement est sécurisé avant de commencer à tirer.

3. Utilisation:

- Placetoï en position de tir avec le châssis installé.
- Prends une image de visée et ajuste la crosse si nécessaire.
- Tire en suivant toutes les règles de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans des déchets ordinaires.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.

- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, rapportele à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, n'hésite pas à contacter le service client du fabricant. Ils pourront te fournir des conseils supplémentaires et des informations sur la sécurité.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx Sportsman tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH GRY

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso del telaio.
- Utilizza il telaio solo per il modello specificato (Ruger 10/22).
- Tieni il telaio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio o i suoi componenti senza l'approvazione del produttore.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'installazione e l'uso di accessori compatibili, come impugnature AR15 e accessori MLok.
- Evita di utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per garantire la durata e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un ambiente pulito e ben illuminato.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni specifiche per il modello Ruger 10/22 per rimuovere il calcio originale.
- Fissa il telaio Oryx Chassis al fucile utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il telaio sia saldamente fissato e che non ci siano giochi.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alle tue preferenze personali per garantire comfort e stabilità.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo:

- Quando sei pronto a sparare, posiziona in una postura sicura e stabile.
- Mira e spara seguendo le pratiche di sicurezza appropriate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telaio Oryx Chassis con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e plastica.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il telaio Oryx Chassis Sportsman in modo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere sempre informato sulle pratiche di sicurezza e di controllare eventuali aggiornamenti sui richiami di prodotto attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman for din Ruger 10/22. Dette produktet er designet for å forbedre presisjonsskyting og gi deg en bedre opplevelse. For din sikkerhet og for å sikre at du får mest mulig ut av chassiset, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som øre og øyevern når du skyter.
- Sørg for at våpenet er sikkert og ikke er ladd før du håndterer det.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Les og forstå produsentens instruksjoner for både chassiset og våpenet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller alltid at våpenet er i en sikker tilstand før og etter installasjon av chassiset.
- Sørg for at alle deler er korrekt montert og festet før bruk.
- Unngå å bruke chassiset i ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Ikke modifier chassiset eller våpenet på en måte som kan påvirke sikkerheten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du skyter, og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at alle deler er tilgjengelige og i god stand før installasjon.
- Les instruksjonene for både Oryx Chassis og Ruger 10/22 nøye.

2. Montering av chassiset

- Fjern den originale stokken fra Ruger 10/22 i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter godt.
- Fest chassiset i henhold til de medfølgende instruksjonene. Kontroller at alle skruer er strammet.

3. Justerbar kolbe

- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for optimal passform.
- Test passformen før du begynner å skyte.

4. Bruk av tilbehør

- Installer AR15 grep og ARCA skinner som ønsket.
- Bruk MLok tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall og emballasje skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.
- Sørg for at alle komponenter er utilgjengelige for barn før de kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon om sikkerhet, installasjon eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent.

Vennligst husk at sikkerhet alltid kommer først. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt Oryx Chassis.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz wszelkimi dodatkowymi materiałami dostarczonymi przez producenta.
- Używaj podwozia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia oraz wszystkich jego komponentów.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że podwozie jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Nie modyfikuj podwozia ani nie używaj go w sposób, który nie został zatwierdzony przez producenta.
- Podczas strzelania zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nasłuchiwaki.
- Upewnij się, że miejsce strzelania jest bezpieczne i że nie ma osób w pobliżu, które mogłyby zostać narażone na niebezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Sprawdź Zawartość:** Upewnij się, że wszystkie części są obecne i nieuszkodzone.
2. **Montaż:**
 - Zdejmij oryginalną kolbę z broni.
 - Zainstaluj Oryx Chassis zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
 - Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
3. **Dopasowanie:** Reguluj kolbę, aby uzyskać wygodne dopasowanie.

Użytkowanie

- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
- Przed użyciem podwozia przeprowadź testy, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Używaj podwozia w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur lub wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Podczas utylizacji podwozia i jego komponentów, przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłych pojemników na odpady. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki

odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta lub lokalnym punktem sprzedaży.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem podwozia, niezwłocznie zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia tarkkuus ja ergonomiaominaisuuksia. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja huolellisesti. Seuraa käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita.
- Vaarat: Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten kaatumisista tai vahingoista, jotka voivat johtua väärästä käytöstä.
- Ikä tai yleisökohtaiset varoitukset: Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Varmista, että nuoret aikuiset käyttävät tuotetta aikuisten valvonnassa.
- Onlineostot: Varmista, että ostat tuotteet vain luotettavilta jälleenmyyjiltä, jotka noudattavat EU:n turvallisuusvaatimuksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että alue, jolla käytät tuotetta, on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti henkilöitä tai eläimiä, kun et ammu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Seuraa mukana tulevia asennusohjeita huolellisesti.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu tiukasti ja oikein.

2. Käyttö:

- Aseta itsesi mukavasti ja varmista, että sinulla on hyvä näköyhteys kohteeseen.
- Säädä tukki tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen istuvuuden.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.

Hävittämishjeet

- Tuotteen hävittäminen: Varmista, että hävität tuotteen ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista

myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH:sta pitkään ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och maximera noggrannheten och ergonomin. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid chassit med lämpliga skyddsåtgärder, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till din återförsäljare omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast chassit med Ruger 10/22 gevär.
- Kontrollera att alla komponenter är ordentligt åtdragna innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Se till att inga föremål blockerar avfyrningsmekanismen.
- Använd alltid ammunition som är avsedd för Ruger 10/22 gevär.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Ta bort det befintliga chassit från ditt Ruger 10/22 gevär enligt tillverkarens instruktioner.
2. Placera Oryx Chassis på geväret och se till att det sitter ordentligt.
3. Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit. Kontrollera att skruvarna är åtdragna.
4. Montera AR15greppet och andra tillbehör enligt tillverkarens anvisningar.

• Användning:

1. Justera kolven för att passa din kropp och ge optimal sikt.
2. Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat.
3. Följ alla säkerhetsrutiner för skytte och hantering av vapen.
4. Efter användning, rengör och inspektera chassit noggrant för att säkerställa att det är i gott skick.

Avfallshantering

- Avlägsna alla batterier och farliga material från produkten innan du kasserar den.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Om möjligt, återvinn komponenter av chassit för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information om produkten och säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse.

med ditt Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH.

Návod na bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Tento produkt byl navržen s cílem zlepšit vaši střeleckou zkušenost a poskytuje vynikající výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosíme vás, abyste si přečetli tento návod a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před používáním výrobku se ujistěte, že rozumíte všem pokynům a bezpečnostním opatřením.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vždy vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení, které by mohlo ovlivnit jeho bezpečnost.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je puška správně upevněna v chassis a že je bezpečně zajištěna.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy pro střelbu.
- Nepoužívejte chassis s puškou, pokud je poškozené nebo nekompletní.
- Při přizpůsobování pažby dbejte na to, aby nedošlo k poranění.
- Při použití příslušenství (např. AR15 gripy, ARCA lišty, MLok příslušenství) se ujistěte, že jsou kompatibilní a správně nainstalována.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí balení.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající pažbu z vaší pušky Ruger 10/22.
- Umístěte pušku do Oryx Chassis a ujistěte se, že je správně zajištěna.
- Upevněte chassis podle pokynů výrobce, zajistěte všechny šrouby a upevnění.

3. Používání:

- Upravte pažbu podle vašich potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis správně nainstalováno a zajištěno.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a že je puška správně nasměrována.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelecké zážitky s Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH.