

Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010864
- Mfr. No.: 106018-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.06kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157408320

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH ODG](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH ODG](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr die bestmögliche Leistung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Oryx Chassis nur von Personen verwendet wird, die mit dem sicheren Umgang von Schusswaffen vertraut sind.
- Halten Sie das Produkt und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Waffen, die für das Remington 700 System ausgelegt sind.
- Lagern Sie das Chassis in einem trockenen und sicheren Bereich, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwendung von Schutzbrillen:** Tragen Sie beim Schießen immer eine geeignete Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- **Hörschutz:** Verwenden Sie Hörschutz, um Ihr Gehör vor den Geräuschen beim Schießen zu schützen.
- **Sicherer Umgang:** Behandeln Sie das Gewehr immer so, als ob es geladen wäre. Richten Sie die Mündung niemals auf Personen oder unbeabsichtigte Ziele.
- **Vermeidung von Ablenkungen:** Konzentrieren Sie sich beim Schießen und lassen Sie sich nicht von anderen ablenken.
- **Wetterbedingungen:** Achten Sie auf die Wetterbedingungen und schießen Sie nicht bei extremen Wetterlagen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Oryx Chassis:

- Entfernen Sie die vorhandene Schaftkonstruktion von Ihrem Remington 700 Gewehr.
- Setzen Sie das Oryx Chassis vorsichtig auf die Waffe und stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass keine Teile locker sind.

2. Anpassung des Schaftes:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Wartung des Chassis:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig mit einem weichen Tuch und milder Seife, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen auf Festigkeit und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Oryx Chassis und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Vermeiden Sie es, das Chassis im normalen Hausmüll zu entsorgen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen mit Ihrem Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 700 rifle. This instruction guide provides essential safety information and usage instructions to ensure safe and effective operation of your chassis. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle as if it is loaded.
- Ensure you are in a safe environment when handling your rifle.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep the chassis and rifle away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is properly installed before use. An improperly installed chassis can affect the performance and safety of your rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when aiming your rifle.
- Do not modify the chassis or rifle in ways not recommended by the manufacturer.
- Use only compatible accessories and components designed for the Oryx Chassis.
- Always secure your rifle when transporting it to prevent accidental discharge.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the factory stock from your Remington 700 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the action of your rifle.
- Secure the chassis using the provided screws and tools. Ensure that all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach your preferred AR15 grip to the chassis.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to fit your body size and shooting style. This will enhance your accuracy and comfort.
- Ensure that the forend is free of any obstruction before aiming.
- When taking a shot, maintain a firm grip on the chassis and ensure your stance is stable.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling options for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on your responsible handling and use of the Oryx Chassis.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Remington 700. Este manual proporciona información importante sobre el uso seguro y adecuado del producto, garantizando su seguridad y el máximo rendimiento de su rifle. Por favor, lea atentamente todas las secciones para asegurarse de que está utilizando el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad al utilizar el chasis Oryx.
- Mantén el chasis y el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis regularmente en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Nunca dispires con el rifle si no estás seguro de su funcionamiento o si el chasis está dañado.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que no haya personas o animales en el camino de la trayectoria del disparo.
- Familiarízate con el funcionamiento del chasis y el rifle antes de disparar.
- Ajusta la culata del chasis de acuerdo a tus preferencias para garantizar un disparo seguro y preciso.
- No utilices el chasis para fines distintos a los previstos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Ajusta los tornillos de fijación según las instrucciones del fabricante para asegurar una sujeción adecuada.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas.
- Coloca el rifle en una posición estable antes de disparar.
- Verifica que todos los accesorios (como empuñaduras AR15 y rieles ARCA) estén correctamente instalados y seguros.
- Practica el uso del chasis en un entorno controlado antes de participar en actividades de caza o competición.

Instrucciones de Desecho

- Al final de la vida útil del chasis, desecha el producto de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y desecho de productos de aluminio y plástico.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, dirígete a un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia y responder a tus inquietudes.

Conclusión

El chasis Oryx Sportsman está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es fundamental que lo utilices de manera segura y responsable. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo y minimizar los riesgos asociados con el uso del rifle. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones y alertas sobre la seguridad del producto. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 700. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ton fusil.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et respecteles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:**
 - Garde toujours le canon du fusil pointé dans une direction sûre.
 - Assuretoi que le fusil est déchargé lorsque tu installes ou retires le châssis.
- **Utilisation du Châssis:**
 - Ajuste la crosse avant de tirer pour un meilleur confort et une meilleure précision.
 - Ne tire jamais sans avoir vérifié que la zone est dégagée et sécurisée.
- **Environnement de Tir:**
 - Utilise le châssis dans des zones de tir désignées et sécurisées.
 - Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Décharge le fusil et placele sur une surface stable.
- Retire la crosse d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Fixe le châssis Oryx Sportsman en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Vérifie que toutes les connexions sont sécurisées avant de continuer.

2. Ajustement de la Crosse:

- Utilise les réglages disponibles pour ajuster la longueur et l'angle de la crosse.
- Assuretoi que les ajustements sont sécurisés avant d'utiliser le fusil.

3. Utilisation du Châssis:

- Prends une position stable derrière le fusil.
- Vérifie la lunette et ajustela si nécessaire pour un tir précis.
- Effectue un tir en suivant toutes les règles de sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour l'aluminium.
- Contacte les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, consulte les informations fournies par le fabricant ou le distributeur. Assuretoi que toutes tes questions sont adressées à un point de contact basé dans l'UE.

En suivant ces directives et précautions, tu peux profiter de ton châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Rappelletoi de toujours rester vigilant et de respecter les lois et règlements en vigueur concernant l'utilisation des armes à feu.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH ODG

Guida di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, fornendo prestazioni superiori e un'ergonomia migliorata. Tuttavia, è fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso del prodotto.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Mantieni il telaio e il fucile in condizioni di pulizia e manutenzione regolari.
- Non modificare il telaio o il fucile in modo non autorizzato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Assicurati che il fucile sia sempre puntato in una direzione sicura.
- Non toccare il grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Verifica sempre che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi alle specifiche del tuo fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il calcio originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

2. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alla tua altezza e preferenze di tiro.
- Assicurati che il calcio sia fissato in posizione prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo del Telaio:

- Posiziona il fucile su una superficie stabile.
- Prendi posizione e mira con attenzione.
- Segui le pratiche di sicurezza standard durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- Se il telaio è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza non solo proteggerà te stesso, ma anche gli altri attorno a te. L'uso responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH! Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret skyteopplevelse med presisjonsrifle. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og optimal ytelse av chassiset.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker chassiset i henhold til produsentens spesifikasjoner og bruksanvisninger.
- Oppbevar chassiset utilgjengelig for barn og andre som ikke er kvalifisert til å bruke det.
- Sjekk alltid at riflen er i god stand før bruk, inkludert alle festepunkter og mekanismer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er klart for sikker skyting.
- Rapportér eventuelle farer eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du skyter for å beskytte øynene dine mot eventuelle prosjektilfragmenter.
- Bruk hørselsvern for å beskytte hørselen din mot høye lyder fra skyting.
- Hold alltid løpet på riflen rettet bort fra deg og andre.
- Sørg for at kolben er justert riktig for å unngå ubehag eller skade under skyting.
- Ikke modifier chassiset eller riflen uten å konsultere en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av Chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter godt.
- Fest riflen til chassiset med de medfølgende skruene, og kontroller at alt er stramt.
- Juster kolben til ønsket posisjon for optimal komfort og presisjon.

2. Bruk av Chassiset:

- Når du er klar til å skyte, sørg for at området er klart og at alle sikkerhetsprosedyrer er fulgt.
- Ta opp et siktebilde og fokuser på målet.
- Avfyring skal alltid skje med forsiktighet og i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, sørg for å avhende det på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av metall og plastkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall; kontakt lokale resirkuleringssentre for råd.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For mer informasjon eller spørsmål om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte chassiset.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkownika oraz doskonałej wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj Oryx Chassis zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo dostosowana przed strzelaniem, aby zwiększyć dokładność i bezpieczeństwo.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów MLoc oraz uchwytów AR15 zgodnych z Twoim karabinem.
- Nie używaj Oryx Chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Podczas strzelania zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij oryginalne łożo karabinu Remington 700.
- Umieść karabin w Oryx Chassis, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Dostosuj kolbę do swoich preferencji, aby zapewnić wygodę i stabilność.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Zawsze strzelaj w bezpiecznym i dozwolonym miejscu.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i nauszники.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Oryx Chassis i dokonywuj niezbędnych konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Oryx Chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie spalaj produktu, ponieważ może to spowodować niebezpieczne emisje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Używaj Oryx Chassis w sposób odpowiedzialny i ciesz się z doskonałej wydajności swojego karabinu.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa kosteista ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on ilmeisiä vikoja.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai käytät tuotetta.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja esteetön ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytöstä ja sen turvallisuudesta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue mukana tulevat asennusohjeet huolellisesti.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta kivääri tukin sisään siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä peräosaa tarpeen mukaan varmistaaksesi mukavan ja turvallisen istuvuuden.
- Käytä tuotetta vain ampumarjoituksiin tai metsästykseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä huolta, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, ovat oikein asennettu ja turvallisia käyttää.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotiin tai ympäristöön haitallisia aineita sisältävinä.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att ditt gevär är i gott skick innan användning.
- Håll chassit och geväret utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter på chassit till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Se till att du är medveten om din omgivning och att ingen står i skottlinjen.
- Lär dig och följ alltid grundläggande säkerhetsregler för vapenhantering:
 - Behandla alltid ditt gevär som om det är laddat.
 - Rikta aldrig ditt gevär mot något du inte avser att skjuta.
 - Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och att chassit är i gott skick.
2. **Montering:**
 - Ta bort det befintliga chassit från ditt Remington 700 gevär.
 - Placera geväret i det nya Oryxchassit och se till att det sitter ordentligt.
 - Fäst alla skruvar och komponenter enligt tillverkarens specifikationer.
3. **Justering:**
 - Justera kolven för att passa din kroppsstorlek och skyttepreferenser.
 - Kontrollera att greppet är korrekt installerat och bekvämt.

Användning

- När du använder chassit, se till att det är korrekt justerat för maximal noggrannhet.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av geväret innan skytte.
- Använd chassit i enlighet med de specifikationer och rekommendationer som anges i produktinformationen.

Avfallshantering

- När chassit inte längre är i bruk, vänligen återvinn det om möjligt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta chassit i vanliga sopor för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH ODG

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si důkladně přečetli tento návod před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis v dobrém stavu a zda neobsahuje poškození.
- Chraňte chassis před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Udržujte chassis mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte platné zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zaměřením se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou sluchátka a ochranné brýle.
- Zajistěte, aby byl prostor kolem vás bezpečný a bez překážek.
- Při přenášení zbraně používejte pouzdro a ujistěte se, že je zbraň zajištěna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Odstraňte původní pažbu z pušky Remington 700.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou čisté a bez nečistot.
- Připevňte Oryx Chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

2. Používání chassis:

- Nastavte pažbu na požadovanou délku a úhel pro optimální pohodlí.
- Použijte AR15 úchyty a MLok příslušenství podle potřeby.
- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost všech komponentů.

Pokyny pro likvidaci

- Chassis a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.
- Pokud je chassis poškozeno, zvažte jeho opravu nebo bezpečné zničení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a sériové číslo produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a zajišťujete bezpečné používání vašeho Oryx Chassis.