

OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK

The Clamp Lock with TEK-LOK is a versatile and secure mounting solution designed for easy attachment to your backpack or belt strap.

1. TEK-LOK Attachment: Easily attaches to belts or straps up to 1.5 inches wide, providing a reliable and secure hold.
2. Flexible Gear Mounting: Once mounted, it allows you to connect any round or square posts for maximum versatility.

Important: To use the Clamp Lock with TEK-LOK, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

Streamline your setup with the Clamp Lock with TEK-LOK—designed for quick and stable gear mounting on the go.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013645
- Mfr. No.: OBi01003-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840859

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK](#)
- [English: OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Norsk: OBI Clamp Lock med TEKLOK Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania OBI Clamp Lock z TEKLOK](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OBI Clamp Lock mit TEKLOK! Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und vielseitige Montagelösung für Ihre Ausrüstung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Clamp Lock nur mit geeigneten Gürteln oder Riemen, die bis zu 1,5 Zoll breit sind.
- Achten Sie darauf, dass der Clamp Lock sicher und fest an Ihrem Gürtel oder Rucksack befestigt ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen des Clamp Locks, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Verwenden Sie den Clamp Lock nicht mit Ausrüstung, die schwerer ist als die vom Hersteller empfohlene maximale Traglast.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Ausrüstungsgegenstände während der Benutzung im Weg sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des TEKLOK:

- Befestigen Sie den TEKLOK an einem Gürtel oder Riemen, der bis zu 1,5 Zoll breit ist.
- Stellen Sie sicher, dass der TEKLOK fest sitzt und nicht verrutschen kann.

2. Befestigung von Ausrüstung:

- Schließen Sie beliebige runde oder quadratische Stangen an den montierten Clamp Lock an.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob die Verbindung stabil und sicher ist.

3. Sicherheitsüberprüfung:

- Vor jeder Nutzung sollten Sie den Clamp Lock auf Beschädigungen überprüfen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile intakt sind und korrekt montiert sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des OBI Clamp Lock mit TEKLOK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK entschieden haben. Wir wünschen Ihnen eine sichere und angenehme Nutzung!

OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock with TEKLOK. This product is designed to provide a secure and versatile mounting solution for your gear. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions and guidelines provided.
- Be aware of potential hazards associated with improper use or installation.
- Always check for recalls on the EU Safety Gate platform to stay informed about product safety.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- For the safety of vulnerable groups, such as children, ensure that the product is used under adult supervision.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the Clamp Lock and TEKLOK before use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the recommended weight limit when using the Clamp Lock.
- Ensure that the belts or straps used with the TEKLOK attachment are secure and properly fastened.
- Avoid using the product in extreme conditions that may compromise its integrity (e.g., excessive heat, moisture, or weight).
- Keep the product out of reach of children when not in use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have at least one Clamp Lock or Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount for proper installation.

2. Attaching the TEKLOK:

- Locate the TEKLOK attachment on the Clamp Lock.
- Slide the TEKLOK onto your belt or strap, ensuring it fits securely.
- The TEKLOK is designed to accommodate belts or straps up to 1.5 inches wide.

3. Mounting Gear:

- Once the Clamp Lock is securely attached, you can connect any round or square posts for versatile gear mounting.
- Ensure that all connections are secure before using the mounted gear.

4. Using the Product:

- When using the Clamp Lock, ensure that it is properly fastened to prevent accidental detachment.
- Regularly check the tightness and condition of the attachment to maintain safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling or disposal

facility.

- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI Clamp Lock with TEKLOK, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit our official website for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the OBI Clamp Lock with TEKLOK.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introducción

El OBI Clamp Lock con TEKLOK es una solución de montaje versátil y segura, diseñada para una fácil sujeción a tu mochila o correa de cinturón. Este producto está diseñado para optimizar tu configuración y proporcionar un montaje rápido y estable de equipo en movimiento. A continuación, encontrarás una guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el OBI Clamp Lock con TEKLOK.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. No utilices el Clamp Lock si está dañado o desgastado.
- Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos. No lo uses para cargar objetos que superen su capacidad.
- Si experimentas cualquier mal funcionamiento o daño, deja de usar el producto inmediatamente y consulta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje seguro:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté firmemente sujeto a tu cinturón o mochila antes de usarlo.
- **Carga máxima:** No excedas la capacidad de carga recomendada. Verifica el peso de los objetos que planeas sujetar.
- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita el uso del Clamp Lock en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
- **Superficies de montaje:** Asegúrate de que las superficies donde se monta el Clamp Lock estén limpias y secas para evitar deslizamientos.
- **Revisión periódica:** Revisa regularmente el estado del Clamp Lock y del TEKLOK para asegurarte de que funcionen correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del TEKLOK:

- Sujeta el TEKLOK a un cinturón o correa de hasta 1.5 pulgadas de ancho.
- Asegúrate de que el TEKLOK esté bien ajustado y no se mueva.

2. Conexión de Equipos:

- Una vez montado, conecta cualquier poste redondo o cuadrado al Clamp Lock.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de usar el equipo.

3. Verificación de Seguridad:

- Antes de salir, verifica que todo esté correctamente montado y asegurado.
- Realiza un chequeo rápido de que no haya objetos sueltos que puedan causar accidentes.

Instrucciones de Eliminación

- El OBI Clamp Lock con TEKLOK debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible.
- No tires el Clamp Lock en el fuego ni lo expongas a temperaturas extremas, ya que podría liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con este producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del OBI Clamp Lock con TEKLOK.

Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK

Introduction

Le OBI Clamp Lock avec TEKLOK est une solution de montage polyvalente et sécurisée, conçue pour une fixation facile à ton sac à dos ou à la sangle de ta ceinture. Ce guide te fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock et de ses accessoires pour éviter tout risque d'accident.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de défaut ou de dommage, ne pas utiliser le produit et le signaler immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Clamp Lock uniquement avec des ceintures ou des sangles d'une largeur maximale de 1,5 pouces.
- Assure-toi que le Clamp Lock est correctement fixé avant de l'utiliser pour éviter toute chute de ton équipement.
- Ne surcharge pas le Clamp Lock avec un poids excessif qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Évite d'utiliser le Clamp Lock dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir au moins un Clamp Lock ou Slide Lock, ainsi qu'un RP M, QD P ou Anywhere Mount.

2. Fixation du TEKLOK :

- Localise la sangle ou la ceinture où tu souhaites attacher le Clamp Lock.
- Positionne le TEKLOK sur la sangle et appuie fermement pour l'attacher.
- Vérifie que le TEKLOK est bien fixé en tirant légèrement.

3. Montage de l'équipement :

- Une fois le Clamp Lock installé, connecte tes poteaux ronds ou carrés selon tes besoins.
- Assure-toi que les connexions sont sécurisées avant d'utiliser l'équipement.

4. Vérification :

- Avant chaque utilisation, fais un contrôle visuel du Clamp Lock pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'utilises plus le Clamp Lock, élimine-le de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales pour le recyclage des plastiques et des métaux.

- Ne jette pas le Clamp Lock dans la nature.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des produits de l'UE.

Ce guide respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée du OBI Clamp Lock avec TEKLOK. Assure-toi de suivre toutes les instructions pour profiter pleinement de ton produit en toute sécurité.

Guida di Sicurezza per l'OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OBI Clamp Lock con TEKLOK. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio versatile e sicura, ideale per l'attacco a zaini o cinghie di cintura. La seguente guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e indicazioni per un uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il Clamp Lock con TEKLOK se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Clamp Lock con TEKLOK, assicurati di avere almeno un Clamp Lock o Slide Lock, insieme a un RP M, QD P o Anywhere Mount.
- Non superare il limite di peso raccomandato per il montaggio del prodotto.
- Assicurati che il TEKLOK sia fissato saldamente a cinghie o cinture, per evitare il distacco accidentale.
- Non utilizzare il Clamp Lock con TEKLOK in condizioni estreme (ad esempio, temperature molto elevate o basse) che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Montaggio:

- Verifica che il tuo zaino o cintura sia compatibile con il TEKLOK, assicurandoti che la larghezza non superi 1.5 pollici.
- Assicurati di avere a disposizione il Clamp Lock o Slide Lock e un RP M, QD P o Anywhere Mount.

2. Fissaggio del TEKLOK:

- Posiziona il TEKLOK sulla cintura o sullo zaino in modo che sia facilmente accessibile.
- Fissa il TEKLOK in posizione, assicurandoti che sia ben bloccato.

3. Collegamento degli Accessori:

- Una volta montato, collega qualsiasi post rotondo o quadrato al Clamp Lock per massimizzare la versatilità.
- Controlla che il collegamento sia sicuro prima di utilizzare il prodotto.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia fissato correttamente e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; cerca i punti di raccolta per materiali specifici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti nella tua area. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

OBI Clamp Lock med TEKLOK Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte OBI Clamp Lock med TEKLOK. Dette produktet er designet for å gi en sikker og fleksibel monteringsløsning for utstyr. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå risiko for skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetsforskrifter for Bruk

- Bruk bare Clamp Lock med TEKLOK sammen med kompatible monteringsystemer (minst én Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P, eller Anywhere Mount).
- Unngå å bruke produktet med stropper eller belter som overstiger 1,5 tommer i bredde.
- Monter Clamp Lock på en stabil og sikker måte for å unngå fall eller utilsiktet frigjøring av utstyr.
- Unngå å overbelaste Clamp Lock med mer enn den anbefalte vekten.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse av Utstyr:

- Kontroller at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig før installasjon.
- Sørg for at Clamp Lock og TEKLOK er i god stand.

2. Montering av Clamp Lock:

- Fest Clamp Lock til beltet eller stroppen ved å skyve den inn i festet.
- Sørg for at Clamp Lock sitter godt fast og at det ikke er noen bevegelser når det er festet.

3. Kobling av Utstyr:

- For å koble til en rund eller firkantet stang, plasser stangen i Clamp Lock og juster for å sikre at den sitter godt.
- Kontroller at utstyret er sikkert festet før bruk.

4. Bruk av TEKLOK:

- Juster TEKLOK for å sikre at det passer til utstyret ditt.
- Test festet før du bruker utstyret i felt.

5. Etter Bruk:

- Fjern utstyret fra Clamp Lock når det ikke lenger er i bruk.
- Oppbevar Clamp Lock på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kasserte produkter skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Gjenbruk eller resirkulering av deler av produktet kan være mulig. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til OBI Clamp Lock med TEKLOK, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere informasjon.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania OBI Clamp Lock z TEKLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock z TEKLOK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wszechstronności, umożliwiając łatwe przymocowanie do plecaka lub paska. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.
- Informuj osoby trzecie o zasadach korzystania z produktu, jeśli są w jego pobliżu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj zamka zaciskowego tylko z kompatybilnymi akcesoriami, takimi jak RP M, QD P lub Anywhere Mount.
- Nie przeciążaj zamka zaciskowego; maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać jego specyfikacji.
- Unikaj montażu w miejscach, gdzie produkt może być narażony na ekstremalne warunki atmosferyczne.
- Nie używaj produktu w pobliżu dzieci bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż TEKLOK:

- Upewnij się, że TEKLOK jest odpowiednio przymocowany do paska lub taśmy o szerokości do 1,5 cala.
- Sprawdź, czy TEKLOK zablokował się prawidłowo, aby zapewnić stabilność.

2. Montaż sprzętu:

- Po zamontowaniu TEKLOK, podłącz dowolne okrągłe lub kwadratowe słupki, aby zapewnić maksymalną wszechstronność.
- Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zabezpieczony przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Używaj zamka zaciskowego z TEKLOK tylko w warunkach, do których został zaprojektowany.
- Regularnie sprawdzaj stan zamka i TEKLOK, aby upewnić się, że nie ma oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo pozbyć się produktu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za wybranie OBI Clamp Lock z TEKLOK. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OBI Clamp Lockin TEKLOK:lla. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan monipuolinen ja turvallinen kiinnitysratkaisu. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ja ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja kiinnitykset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja kiinnitysmateriaaleja, jotka ovat enintään 1,5 tuumaa leveitä.
- Varmista, että Clamp Lock on kunnolla kiinnitetty ennen varusteiden käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on tarkoitettu vain tiettyyn käyttöön, jota ei ole mainittu käyttöohjeessa.
- Huolehdi siitä, että varusteet, jotka kiinnitetään Clamp Lockiin, ovat turvallisia ja tarkoituksenmukaisia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä TEKLOK Clamp Lock vyöhön tai hihnoin, jotka ovat enintään 1,5 tuumaa leveitä.
- Varmista, että Clamp Lock on tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla lukittuja.

2. Käyttö

- Liitä haluamasi pyöreä tai nelikulmainen tanko Clamp Lockiin.
- Varmista, että tanko on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua paikallisten sääntöjen mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai takaisinvetoilmoitukset.

Kiitos, että käytät OBI Clamp Lockia TEKLOK:lla!

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock med TEKLOK. Denna monteringslösning är designad för att ge säker och enkel fästning på din ryggsäck eller bälte. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast Clamp Lock med kompatibla fästen (minst en Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount).
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer vikt än vad den är designad för.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att inga delar av kroppen kommer i kontakt med Clamp Lock under montering eller demontering.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av TEKLOK:

- Fäst TEKLOK på bältet eller remmen genom att trycka ner låset tills det klickar på plats.
- Kontrollera att TEKLOK sitter ordentligt fast.

2. Anslutning av utrustning:

- Anslut runda eller fyrkantiga stänger till Clamp Lock för att maximera mångsidigheten.
- Kontrollera att anslutningen är säker innan du använder utrustningen.

3. Demontering:

- För att ta bort TEKLOK, tryck på frigöringsknappen och dra försiktigt bort låset från bältet eller remmen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller vid frågor angående säkerhet och användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK, vänligen kontakta oss via de angivna kontaktkanalerna i produktens förpackning eller på vår webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK!

Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Clamp Lock s TEKLOK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval všestranné a bezpečné montážní řešení pro vaše vybavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto výrobku, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a funkční před použitím.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tj. k montáži vybavení na batohy nebo opasky.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození výrobku, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a zajišťujte, aby všechny části byly v dobrém stavu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží zkontrolujte, zda je TEKLOK správně připevněn k opasku nebo popruhu.
- Ujistěte se, že popruh, na který montujete Clamp Lock, má šířku maximálně 1,5 palce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je vystaven extrémním teplotám, vlhkosti nebo chemickým látkám, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při odstraňování vybavení z Clamp Lock buďte opatrní, abyste nezpůsobili zranění sobě nebo ostatním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty, včetně alespoň jednoho Clamp Lock nebo Slide Lock a RP M, QD P nebo Anywhere Mount.
2. **Montáž:**
 - Připevněte TEKLOK k opasku nebo popruhu tak, aby byl bezpečně zajištěn.
 - Ujistěte se, že je TEKLOK umístěn na místě, které vám umožní snadný přístup k vybavení.
3. **Připojení vybavení:**
 - Jakmile je TEKLOK nainstalován, připojte požadované kulaté nebo čtvercové sloupky k Clamp Lock.
 - Zkontrolujte, zda je vybavení bezpečně připojeno a pohybuje se bez problémů.
4. **Použití:** Použijte Clamp Lock k upevnění vašeho vybavení během cestování nebo outdoorových aktivit. Ujistěte se, že je vše správně zajištěno před zahájením jakékoli činnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud je to možné.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnějšímu používání OBI Clamp Lock s TEKLOK.