

U-Plate Arca - WHT

The U-Plate Arca is an upgraded replacement for the standard U-Plate, featuring an integrated Arca mounting strip on all four sides. This design allows the U-Plate Arca to fit effortlessly into a tripod or any other Arca-compatible mount in any direction, enhancing versatility and ease of use.

1. Arca-Compatible Design: Built-in Arca mounting strips on all four sides for multi-directional mounting.
2. Multi-Lock Compatibility: Fits seamlessly with Clamp Lock, Slide Lock, and Camera Lock systems.
3. Grip-On Integration: Fully compatible with the Grip-On family for expanded functionality.
4. Versatile Mounting: Easily attaches to tripods or other Arca-style mounts for maximum adaptability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: U-Plate Arca - WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013670
- Mfr. No.: OBi01303-WHT
- Color: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840767

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die UPlate Arca](#)
- [English: UPlate Arca Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para UPlate Arca](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le UPlate Arca](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per UPlate Arca](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for UPlate Arca](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla UPlate Arca WHT](#)
- [Suomi: UPlate Arca Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro UPlate Arca](#)

Sicherheitshinweise für die UPlate Arca

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der UPlate Arca! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Benutzererfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die UPlate Arca für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit defekten oder beschädigten Stativen oder Halterungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die UPlate Arca sicher an Ihrem Stativ oder Ihrer Halterung montiert ist, bevor Sie Ihre Kamera oder andere Geräte anbringen.
- Verwenden Sie nur Arcakompatible Halterungen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen der UPlate Arca, um Schäden zu vermeiden.
- Bei der Verwendung in der Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen, stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken bleibt, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung der Montage:** Überprüfen Sie, ob die UPlate Arca und die Halterung sauber und frei von Schmutz sind.
2. **Montage an der Halterung:**
 - Positionieren Sie die UPlate Arca so, dass die ArcaMontageschienen mit der Halterung übereinstimmen.
 - Drücken Sie die UPlate Arca in die Halterung und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
3. **Befestigung der Kamera oder des Geräts:**
 - Verwenden Sie die entsprechenden Befestigungssysteme (Clamp Lock, Slide Lock oder Camera Lock), um Ihre Kamera sicher zu befestigen.
4. **Überprüfung der Sicherheit:**
 - Überprüfen Sie, ob alles fest sitzt, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.
 - Testen Sie die Stabilität, indem Sie leicht an der Kamera ziehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die UPlate Arca gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in den regulären Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

UPlate Arca Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UPlate Arca. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe use of your product. Please read this document carefully to ensure proper handling and to maximize the benefits of the UPlate Arca.

General Safety Guidelines

- Ensure the UPlate Arca is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Follow all instructions for installation and usage carefully.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for your tripod or mount.
- Ensure that the UPlate Arca is securely attached before use to prevent accidental detachment.
- Avoid using the UPlate Arca in extreme weather conditions that may compromise its integrity.
- Use caution when adjusting or repositioning the UPlate Arca to avoid pinching or injury.
- If using with electronic devices, ensure all connections are secure and free from moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the mounting points on your tripod or Arcacompatible mount.
- Align the UPlate Arca with the mounting points.
- Securely fasten the UPlate Arca using the appropriate locking mechanism (Clamp Lock, Slide Lock, or Camera Lock).
- Doublecheck that the UPlate Arca is firmly attached before proceeding.

2. Usage:

- When attaching a camera or device, ensure it is compatible with the UPlate Arca.
- Adjust the position of the UPlate Arca as needed for optimal balance and stability.
- Regularly check the tightness of all connections during use, especially in dynamic environments.

Disposal Instructions

- Dispose of the UPlate Arca in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If unsure about disposal methods, contact local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the UPlate Arca, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para UPlate Arca

Introducción

La UPlate Arca es un producto diseñado para mejorar la versatilidad y la facilidad de uso en la fotografía y videografía. Este manual proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Es importante seguir estas instrucciones para evitar accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona la UPlate Arca antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza la UPlate Arca únicamente con equipos compatibles para evitar daños o lesiones.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas, como lluvia intensa o temperaturas extremas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que la UPlate Arca esté montada de forma segura en el trípode o soporte antes de usarla.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el trípode o soporte que estés utilizando.
- **Uso de Equipos Compatibles:** Utiliza solo equipos que sean compatibles con el sistema Arca para asegurar un ajuste adecuado.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el equipo mientras esté en uso, especialmente en entornos públicos o donde haya otras personas alrededor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la UPlate Arca sobre el trípode o soporte compatible.
- Asegúrate de que las tiras de montaje Arca estén alineadas correctamente.
- Aprieta el mecanismo de bloqueo del trípode o soporte para asegurar la UPlate Arca en su lugar.

2. Uso:

- Ajusta la UPlate Arca en la dirección deseada para obtener el ángulo de toma de fotografía o video que necesites.
- Verifica que la UPlate Arca esté firmemente sujeta antes de comenzar a grabar o tomar fotografías.
- Si es necesario, realiza ajustes en la configuración del equipo mientras mantienes la UPlate Arca asegurada.

3. Desmontaje:

- Desbloquea el mecanismo de sujeción del trípode o soporte.
- Retira la UPlate Arca con cuidado, asegurándote de que no haya otros objetos en el camino.
- Guarda la UPlate Arca en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- La UPlate Arca debe ser eliminada de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos y materiales de construcción.
- Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recogida de residuos electrónicos.
- No arrojes la UPlate Arca en la basura convencional.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por elegir la UPlate Arca. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité du Produit pour le UPlate Arca

Introduction

Merci d'avoir choisi le UPlate Arca. Ce produit est conçu pour améliorer ta photographie et ta vidéographie en offrant une solution de montage polyvalente et sécurisée. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le UPlate Arca est utilisé uniquement avec des équipements compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise le produit dans des environnements appropriés, en évitant l'humidité excessive et les températures extrêmes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage** : Assure-toi que le UPlate Arca est correctement fixé à ton trépied ou à tout autre support Arcacompatible avant de l'utiliser.
- **Poids** : Ne dépasse pas la capacité de charge maximale de ton trépied ou support.
- **Stabilité** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions venteuses ou instables.
- **Manipulation** : Manipule le produit avec soin pour éviter les blessures ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Vérifie que le trépied ou le support est stable et en bon état.
- Aligne le UPlate Arca avec le support Arcacompatible.
- Appuie sur les bandes de montage pour assurer un ajustement sécurisé.
- Vérifie que le UPlate Arca est bien fixé avant d'y attacher ton appareil photo.

2. Utilisation :

- Lorsque tu attaches ton appareil photo, assure-toi que tous les verrous sont correctement engagés.
- Ajuste le UPlate Arca dans la direction souhaitée pour obtenir le meilleur angle de prise de vue.
- Ne force pas le produit dans des positions qui pourraient endommager le mécanisme de verrouillage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du UPlate Arca conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit est endommagé, évite de le jeter dans des poubelles ordinaires. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton UPlate Arca. Reste informé

des mises à jour de sécurité et des rappels en consultant régulièrement la plateforme de sécurité de l'UE. Merci de ta confiance dans nos produits !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per UPlate Arca

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il UPlate Arca. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si consiglia di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose o in ambienti non idonei.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurarsi che il UPlate Arca sia montato saldamente prima di utilizzarlo. Controllare che le strisce di montaggio Arca siano ben fissate.
- **Compatibilità:** Verificare che il prodotto sia compatibile con il sistema di montaggio utilizzato (Clamp Lock, Slide Lock, Camera Lock).
- **Uso con GripOn:** Utilizzare il UPlate Arca solo con prodotti della famiglia GripOn per garantire la massima funzionalità.
- **Carico Massimo:** Non superare il carico massimo raccomandato per il montaggio. Riferirsi al manuale del produttore per dettagli specifici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti i componenti necessari.
- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Posizionare il UPlate Arca su una superficie piana e stabile.
- Fissare il prodotto al supporto scelto utilizzando le strisce di montaggio Arca.
- Assicurarsi che il montaggio sia sicuro e stabile prima di utilizzare il prodotto.

3. Uso:

- Utilizzare il UPlate Arca solo per scopi previsti.
- Non forzare il prodotto oltre le sue capacità di carico.
- Verificare periodicamente la stabilità del montaggio durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti non riciclabili.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

Nota: Si consiglia di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Bruksanvisning for UPlate Arca

Introduksjon

Takk for at du valgte UPlate Arca WHT. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og brukervennlig opplevelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre optimal sikkerhet og ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at UPlate Arca brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturer, fuktighet eller direkte sollys.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Meld fra om eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid UPlate Arca på en stabil overflate for å unngå velting.
- Sørg for at alle monteringer er godt festet før du plasserer utstyr på UPlate Arca.
- Unngå å overskride den anbefalte vekten for utstyret som skal monteres.
- Ikke bruk produktet til formål som ikke er spesifisert av produsenten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene for å unngå kollisjoner med andre objekter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av UPlate Arca:

- Plasser UPlate Arca på en stabil og flat overflate.
- Bruk de innebygde Arca monteringsstripene for å feste produktet til et stativ eller annen Arcakompatibel enhet.
- Sørg for at alle festemidler er stramme og sikre.

2. Bruk av GripOn integrasjon:

- Kontroller at GripOnfamilien er riktig installert.
- Følg produsentens anvisninger for å sikre kompatibilitet.

3. Sjekk før bruk:

- Gjør en visuell inspeksjon av UPlate Arca for å sikre at det ikke er noen skader.
- Test stabiliteten ved å forsiktig riste produktet.

Avfallsinstruksjoner

- Når UPlate Arca ikke lenger er i bruk, må den kastes i samsvar med lokale avfallsbestemmelser.
- Resirkuler emballasjen når det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av UPlate Arca, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av UPlate Arca.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla UPlate Arca WHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup UPlate Arca WHT. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj UPlate Arca zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie używaj UPlate Arca w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub burze.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że statyw lub inny montaż, do którego mocujesz UPlate Arca, jest stabilny i odpowiedni do obciążenia.
- Nie przeciążaj UPlate Arca. Sprawdź maksymalne obciążenie zalecane przez producenta.
- Jeśli używasz UPlate Arca z aparatem lub innym sprzętem, upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zapięte przed użyciem.
- W przypadku używania produktu w pobliżu dzieci, zapewnij, aby nie miały one dostępu do elementów montażowych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż UPlate Arca:

- Upewnij się, że UPlate Arca jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Umieść UPlate Arca na statywie lub innym montażu w stylu Arca.
- Sprawdź, czy wszystkie paski montażowe są prawidłowo umieszczone i zablokowane.

2. Używanie UPlate Arca:

- Po zamocowaniu, upewnij się, że UPlate Arca jest stabilny.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.
- Regularnie sprawdzaj stabilność montażu podczas użytkowania.

3. Zdejmowanie UPlate Arca:

- Aby zdjąć UPlate Arca, odblokuj wszystkie paski montażowe.
- Ostrożnie zdejmij UPlate Arca z montażu, unikając nagłych ruchów.

Instrukcje Utylizacji

- UPlate Arca należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne punkty zbiórki lub recyklingu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania UPlate Arca, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Informacje te powinny być dostępne na stronie producenta lub w dokumentacji dołączonej do produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z UPlate Arca WHT!

UPlate Arca Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit UPlate Arcan. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja monipuolista käyttöä. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai käyttämässä lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa keskittymiskykyysi.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ja mekanismit toimivat oikein.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että UPlate Arca on kunnolla kiinnitetty jalustaan tai muuhun kiinnitykseen ennen käyttöä.
- Käytä vain Arcayhteensopivia kiinnityksiä varmistaaksesi turvallisen ja vakaan käytön.
- Älä ylitä tuotteen maksimikapasiteettia; tarkista valmistajan suositukset.
- Ole varovainen, kun käytät tuotetta epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä UPlate Arca jalustaan tai muuhun Arcayhteensopivaan kiinnitykseen varmistamalla, että kaikki neljä Arcakiinnitysnauhaa ovat kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä jalustaa tai kiinnitystä tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen käytön.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja UPlate Arcan käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Kaikki tuotteet on varustettu EU-pohjaisella yhteystiedolla turvallisuuskysymyksiä varten.

Yhteenveto

UPlate Arca on turvallinen ja monipuolinen tuote, kun sitä käytetään oikein. Noudata yllä olevia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit UPlate Arcan!

Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca

Introduktion

Tack för att du valt UPlate Arca. Denna produkt är designad för att förbättra din fotograferingsupplevelse med sin mångsidiga och Arcakompatibla design. För att säkerställa säkerheten och optimal användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning som beskrivs i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande användning av utrustning för fotografering.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att utsätta UPlate Arca för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad, då detta kan leda till olyckor.
- Se till att alla lås och fästen är ordentligt säkrade innan du använder produkten.
- Var försiktig när du monterar eller demonterar utrustningen för att undvika skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av UPlate Arca:

- Kontrollera att alla komponenter är intakta innan montering.
- Placera UPlate Arca på det valda stativet eller monteringslösningen.
- Justera och säkra UPlate Arca med de inbyggda Arca monteringsremarna.
- Kontrollera att monteringen är stabil innan du fäster kameran.

2. Användning av produkten:

- Använd UPlate Arca i enlighet med kamerans specifikationer och rekommendationer.
- Kontrollera att kameran är ordentligt fastsatt innan du börjar fotografera.
- Undvik att överbelasta UPlate Arca med extra vikt som den inte är designad för att stödja.

Avfallshanteringsanvisningar

- UPlate Arca är tillverkad av material som kan återvinnas.
- Vid avfallshantering, följ lokala riktlinjer för återvinning av plast och metall.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt och undvik att slänga den i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående UPlate Arca, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik fotograferingsupplevelse med UPlate Arca!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro UPlate Arca

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili UPlate Arca WHT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající flexibilitu a snadnost použití při montáži na stativy a Arcakompatibilní držáky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určeným účelům a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda nejsou viditelné žádné závady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo ztráty součástí produktu se obraťte na autorizovaného prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži na stativ nebo držák se ujistěte, že je produkt pevně zajištěn, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte produkt na místech, kde by mohl být vystaven extrémním teplotám, vlhkosti nebo jiným nepříznivým podmínkám.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám a pohyblivým částem.
- Před odpojením produktu od stativu nebo držáku se ujistěte, že je vše bezpečně uzamčeno.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před použitím UPlate Arca se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
2. **Montáž:**
 - Umístěte UPlate Arca na požadované místo na stativu nebo Arcakompatibilním držáku.
 - Ujistěte se, že integrované Arca montážní pásy jsou správně zarovnané a pevně zajištěny.
 - Zkontrolujte, zda je produkt bezpečně připevněn a neklouže.
3. **Použití:**
 - Upravte polohu UPlate Arca podle potřeby pro optimální úhel a stabilitu.
 - Při používání dbejte na to, abyste se vyhnuli nadměrnému zatížení, které by mohlo způsobit pád.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte UPlate Arca na známky opotřebení a v případě potřeby proveďte údržbu nebo výměnu.

Pokyny pro likvidaci

- UPlate Arca a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do domácího odpadu. Zkontrolujte místní zařízení pro recyklaci nebo sběrné dvory.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali UPlate Arca. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.