

MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE

Based on feedback provided over the last several years, the Switchback Charging Handle is the ULTIMATE charging handle available for the Steyr AUG.



Attributes

- Name: MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE
- Manufacturer: MANTICORE ARMS
- Product no.: 000004650
- Mfr. No.: MA-6550
- Finish: Black
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 146mm
- Shipping length: 248mm
- UPC: 811359020607

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE von MANTICORE ARMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE MANTICORE ARMS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la MANETTE DE CHARGEMENT MANTICORE ARMS MINI SWITCHBACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE von MANTICORE ARMS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE von MANTICORE ARMS entschieden haben. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effizient zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Ladehebel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Bewahren Sie die Originalverpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE nur mit dem Steyr AUG.
- Achten Sie darauf, dass der Ladehebel korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Ladehebels, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Ladehebels und ersetzen Sie ihn bei Anzeichen von Verschleiß.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Ladehebel vorsichtig, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie den MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE an die vorgesehene Stelle ein.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Ladehebel sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Ladehebels, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Verwendung:

- Halten Sie den Ladehebel mit einer Hand fest und ziehen Sie ihn mit der anderen Hand zurück, um die Waffe zu laden.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Bewegungsspielraum des Ladehebels einschränken.
- Nach der Verwendung reinigen Sie den Ladehebel regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ladehebels ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingstellen oder -programme, die auf die Entsorgung von Waffenzubehör spezialisiert sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von MANTICORE ARMS. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Anliegen immer auf die offizielle Website oder die Verpackung des Produkts zurückgreifen, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE by MANTICORE ARMS. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE is designed to be safe for use. However, always ensure that you follow the guidelines provided in this manual to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a recall, you will be notified through standardized notices. You will also be provided with free remedies for any dangerous products.
- **Online Shopping Safety:** If you purchased this product online, be assured that it meets the same safety requirements as products sold in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when this product is used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please ensure you have access to an EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe product updates through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the charging handle for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the charging handle is compatible with your Steyr AUG model.
- Keep the charging handle out of reach of children when not in use.
- Avoid using the charging handle in wet or damp conditions to prevent slippage.
- Do not modify the charging handle in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Always follow the manufacturer's guidelines for installation and use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.
- Gather necessary tools (if any) for installation.

2. Removing the Old Charging Handle (if applicable):

- Follow the manufacturer's instructions for removing the existing charging handle.
- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.

3. Installing the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE:

- Align the charging handle with the designated slot on the Steyr AUG.
- Firmly press the handle into place until it clicks securely.
- Doublecheck that the handle is properly seated and functions smoothly.

Usage

- To operate the charging handle, pull it back firmly towards the rear of the firearm.
- Ensure that your grip is secure to avoid slipping during operation.
- After use, store the charging handle in a safe place, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, consult local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE, please refer to the manufacturer's contact information or your place of purchase for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE. Your responsible use contributes to a safer environment for all.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE MANTICORE ARMS

Introducción

Gracias por elegir el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE de MANTICORE ARMS. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Mantén el producto alejado de niños y grupos vulnerables.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Si encuentras un defecto o daño en el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta con el fabricante.
- Reporta cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el mango esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Evita el contacto con temperaturas extremas que puedan afectar la funcionalidad del producto.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad.
- Usa equipo de protección personal adecuado cuando utilices armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el mango de carga original del Steyr AUG.
- Alinea el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE con la ranura de montaje.
- Presiona firmemente hasta que el mango encaje en su lugar.
- Verifica que el mango esté seguro y no se mueva.

2. Uso:

- Utiliza el mango para cargar el arma según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el arma esté en una posición segura y controlada antes de usar el mango.
- Después de usar el mango, verifica que el arma esté descargada y almacenada de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados o puntos de recogida.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE, por

favor, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos relacionados con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y responsable.

Guide de sécurité pour la MANETTE DE CHARGEMENT MANTICORE ARMS MINI SWITCHBACK

Introduction

Merci d'avoir choisi la MANETTE DE CHARGEMENT MANTICORE ARMS MINI SWITCHBACK. Ce produit a été conçu pour améliorer ton expérience avec le Steyr AUG. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état de la manette de chargement avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise la manette de chargement uniquement avec le Steyr AUG pour éviter tout dommage.
- Ne force pas la manette si elle ne se déplace pas librement.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne modifie pas la manette de chargement ou ses composants.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que le Steyr AUG est déchargé et sécurisé avant d'installer la manette.
- Retire l'ancienne manette de chargement si nécessaire.
- Aligne la manette de chargement MANTICORE ARMS avec le rail prévu.
- Pousse doucement pour l'enclencher en place jusqu'à ce que tu entendes un clic.
- Vérifie que la manette est bien fixée et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Tire la manette vers l'arrière pour charger le fusil.
- Relâche la manette doucement pour permettre au mécanisme de se verrouiller.
- Assuretoi que la manette revient à sa position d'origine après chaque utilisation.
- Ne tire pas la manette de manière excessive pour éviter d'endommager le mécanisme.

Instructions d'élimination

- Dispose de la manette de chargement conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne toi sur les points de collecte pour les équipements électroniques et les pièces en plastique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la MANETTE DE CHARGEMENT MANTICORE ARMS MINI SWITCHBACK, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié.

Nous espérons que ces instructions t'aideront à utiliser la MANETTE DE CHARGEMENT MANTICORE ARMS MINI SWITCHBACK en toute sécurité et efficacité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE di MANTICORE ARMS. Questo maniglione di ricarica è progettato per garantire un uso sicuro e funzionale con il fucile Steyr AUG. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Tenere il maniglione lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti non idonei.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il maniglione durante l'installazione o l'uso.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di effettuare qualsiasi operazione sul maniglione.
- Utilizzare guanti protettivi se necessario, per evitare lesioni durante l'installazione.
- Non modificare il maniglione o utilizzarlo in modo improprio.
- In caso di malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile Steyr AUG sia completamente scarico.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere il maniglione di ricarica originale dal fucile.
- Posizionare il MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE nella posizione corretta.
- Fissare il maniglione con le viti fornite, assicurandosi che sia ben saldo.

3. Uso:

- Utilizzare il maniglione per caricare il fucile in modo fluido e sicuro.
- Verificare sempre che il fucile sia in condizioni di sicurezza prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il maniglione nel fuoco o in ambienti non controllati.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di raccolta autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza e l'uso del MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE, consultare il sito web ufficiale di MANTICORE ARMS o contattare il servizio clienti.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE. Assicurati di rimanere informato riguardo eventuali avvisi di sicurezza e richiami attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Bruksanvisning for MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE fra MANTICORE ARMS. Dette ladehåndtaket er designet med fokus på sikkerhet og ytelse for Steyr AUG. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er i sikkert og ikkeladbart tilstand før installasjon av ladehåndtaket.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefales når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av ladehåndtaket:

- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand.
- Fjern det gamle ladehåndtaket hvis aktuelt.
- Plasser MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE på den angitte plassen.
- Fest håndtaket ved å følge de spesifikke monteringsinstruksjonene fra produsenten.

2. Bruk av ladehåndtaket:

- Når håndtaket er installert, kan du bruke det til å lade våpenet.
- Trekk håndtaket mot deg for å lade våpenet effektivt.
- Kontroller at håndtaket fungerer som det skal før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kanaler.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av MINI

SWITCHBACK CHARGING HANDLE. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MANTICORE ARMS MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE latauskahvan. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Steyr AUG aseille, ja sen avulla voit parantaa käyttömukavuutta ja tehokkuutta. Ennen tuotteen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asennusta tai käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai vaarallisissa ympäristöissä.
- Tarkista säännöllisesti, että latauskahva on kunnossa ja toimii oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
2. Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
3. Asenna MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE paikalleen varmistaen, että se on tukevasti kiinni.
4. Tarkista, että latauskahva liikkuu sujuvasti ja on oikein asennettu.

Käyttö

- Käytä latauskahvaa vetämällä sitä taaksepäin, kun haluat ladata asetta.
- Varmista, että sormesi eivät ole liipaisimella tai muilla vaarallisilla alueilla käytön aikana.
- Pidä latauskahvasta kiinni tukevasti ja varmista, että ote on turvallinen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit MANTICORE ARMS MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE latauskahvan. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE från MANTICORE ARMS. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Steyr AUG. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och följer alla gällande säkerhetskrav.
- Känn till risker: Var medveten om potentiella faror som kan uppstå vid användning av produkten.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Skydd för sårbara grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUkontaktpunkten för produkten.
- Snabba varningar: Var medveten om att det finns ett system för att snabbt informera om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, om det rekommenderas.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Låt inte barn använda produkten utan vuxens tillsyn.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE:

- Ta bort det befintliga laddningshandtaget från din Steyr AUG.
- Fäst MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE på den avsedda platsen.
- Kontrollera att handtaget sitter ordentligt och är säkert installerat.

2. Användning av MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE:

- Använd handtaget för att ladda ditt vapen på ett säkert och kontrollerat sätt.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning under laddningsprocessen.
- Undvik att använda handtaget om det är skadat eller fungerar dåligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall; överväg att återvinna om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MINI SWITCHBACK CHARGING HANDLE, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.