

BENCHREST ADAPTERS - SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST PICATINNY ADAPTER

Our Sinclair forend adapter mounts securely to your Freeland-style and Anschütz accessory rail to provide a wide, stable surface for shooting from sand bags or from a target rest. The extra-wide, anodized aluminum base is ultra-steady on the rest with twin runners that track smoothly and help the rifle travel straight rearward under recoil. A simple, bolt-on way to give your rifle that rock-solid feel on the bench. The Sinclair Picatinny Rail Adapter lets you use the Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter on a rifle with a Picatinny rail on the underside of the forearm.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST PICATINNY ADAPTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 080000972
- Mfr. No.:
- Style: Rest Accessories
- Weight: 2.82 oz
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Picatinny de Sinclair International](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Picatinny Sinclair International Benchrest](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Picatinny Sinclair International Benchrest](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Picatinny Sinclair International Benchrest](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Sinclair International Benchrest Picatinny Adapterille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter](#)

Sicherheitsanleitung für den Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter

Einführung

Danke, dass du dich für den Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Adapter verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet wird.
- Überprüfe den Adapter vor jeder Verwendung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die seine Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Adapter immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln zu vermeiden, die während der Nutzung entstehen können.
- Überschreite nicht das für den Adapter angegebene Gewichtslimit, um ein Versagen während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Verwendung des Adapters sicher befestigt sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte beim Gebrauch des Adapters einen sicheren Abstand zu anderen Personen, um Verletzungen durch versehentlichen Schuss zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Adapters bei nassen oder feuchten Bedingungen, um das Risiko von Rutsch oder elektrischen Gefahren zu reduzieren.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn des Installationsprozesses entladen ist.
- Richte den Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter mit der Picatinny-Schiene an der Unterseite des Vorderschafts aus.
- Befestige den Adapter sicher mit den bereitgestellten Schrauben, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob der Adapter fest angebracht ist und sich nicht bewegt oder wackelt.

2. Nutzung

- Positioniere das Gewehr auf einem stabilen Schießrest mit sicher befestigtem Adapter.
- Passe die Position des Gewehrs nach Bedarf für optimalen Schießkomfort und Stabilität an.
- Halte beim Schießen einen festen Griff am Gewehr, um die Bewegung während des Rückstoßes zu kontrollieren.
- Entferne nach der Nutzung den Adapter und bewahre ihn an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge den Adapter nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Anweisungen zur sicheren Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts besuche bitte die offizielle Website von Sinclair International oder kontaktiere deinen lokalen Einzelhändler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des Sinclair International Benchrest Picatinny Adapters priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießelerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Always inspect the adapter for any damage or wear before each use.
- Keep the adapter out of reach of children and individuals who may not understand its use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the adapter in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or particles that may arise during use.
- Do not exceed the weight limit specified for the adapter to prevent failure during use.
- Ensure that all components are securely attached before using the adapter to avoid accidents.
- When using the adapter, maintain a safe distance from others to prevent injury from accidental discharge.
- Avoid using the adapter in wet or damp conditions to reduce the risk of slipping or electrical hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded before beginning the installation process.
- Align the Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter with the Picatinny rail on the underside of the forearm.
- Securely attach the adapter using the provided bolts, ensuring a snug fit.
- Check that the adapter is firmly attached and does not move or wobble.

2. Usage

- Position the rifle on a stable shooting rest with the adapter securely mounted.
- Adjust the position of the rifle as needed for optimal shooting comfort and stability.
- When shooting, maintain a firm grip on the rifle to control movement during recoil.
- After use, remove the adapter and store it in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for guidance on safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the official Sinclair International website or contact your local retailer. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Picatinny de Sinclair International

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Picatinny de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el adaptador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Inspecciona siempre el adaptador en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de niños y personas que puedan no entender su uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el adaptador en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o partículas que puedan surgir durante el uso.
- No excedas el límite de peso especificado para el adaptador para prevenir fallos durante su uso.
- Asegúrate de que todos los componentes estén firmemente sujetos antes de utilizar el adaptador para evitar accidentes.
- Al usar el adaptador, mantén una distancia segura de otros para prevenir lesiones por disparos accidentales.
- Evita usar el adaptador en condiciones húmedas o mojadas para reducir el riesgo de resbalones o peligros eléctricos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar el proceso de instalación.
- Alinea el Adaptador de Riel de Forend Sinclair con el riel Picatinny en la parte inferior del forend.
- Sujeta firmemente el adaptador usando los tornillos proporcionados, asegurando un ajuste ceñido.
- Verifica que el adaptador esté firmemente sujeto y no se mueva ni tambalee.

2. Uso

- Coloca el rifle en un soporte de tiro estable con el adaptador montado de forma segura.
- Ajusta la posición del rifle según sea necesario para un confort y estabilidad óptimos al disparar.
- Al disparar, mantén un agarre firme en el rifle para controlar el movimiento durante el retroceso.
- Después de usar, retira el adaptador y guárdalo en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y metálicos.
- No deseches el adaptador en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre una eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el producto, consulta el sitio web oficial de Sinclair International o contacta a tu minorista local. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para recibir asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Adaptador Picatinny de Sinclair International. Tu adherencia a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia de tiro segura y agradable.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Picatinny Sinclair International Benchrest

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur Picatinny Benchrest de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
- Inspecte toujours l'adaptateur pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Garde l'adaptateur hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'adaptateur dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler toute poussière ou particules qui pourraient se dégager lors de l'utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée pour l'adaptateur afin de prévenir les défaillances lors de son utilisation.
- Assure-toi que tous les composants sont solidement fixés avant d'utiliser l'adaptateur pour éviter les accidents.
- Lorsque tu utilises l'adaptateur, maintiens une distance de sécurité avec les autres pour prévenir les blessures dues à un tir accidentel.
- Évite d'utiliser l'adaptateur dans des conditions humides ou mouillées pour réduire le risque de glissade ou de dangers électriques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le processus d'installation.
- Aligne l'adaptateur de rail de crosse Sinclair avec le rail Picatinny situé sous le fût.
- Fixe solidement l'adaptateur à l'aide des boulons fournis, en veillant à un ajustement serré.
- Vérifie que l'adaptateur est fermement fixé et ne bouge pas.

2. Utilisation

- Positionne le fusil sur un appui de tir stable avec l'adaptateur solidement monté.
- Ajuste la position du fusil si nécessaire pour un confort et une stabilité de tir optimaux.
- Lorsque tu tires, maintiens une prise ferme sur le fusil pour contrôler le mouvement lors du recul.
- Après utilisation, retire l'adaptateur et range-le dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Désinstallation

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jette pas l'adaptateur avec les déchets ménagers ordinaires.

- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur l'élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte le site officiel de Sinclair International ou contacte ton détaillant local. Assure-toi d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour l'assistance.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de l'adaptateur Picatinny Sinclair International. Ton respect de ces directives aide à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Picatinny Sinclair International Benchrest

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Picatinny Sinclair International Benchrest. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare l'adattatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Ispezionare sempre l'adattatore per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tenere l'adattatore fuori dalla portata di bambini e persone che potrebbero non comprendere il suo utilizzo.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informati sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre l'adattatore in un'area ben ventilata per evitare di inalare polvere o particelle che potrebbero sorgere durante l'uso.
- Non superare il limite di peso specificato per l'adattatore per prevenire guasti durante l'uso.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente attaccati prima di utilizzare l'adattatore per evitare incidenti.
- Mantenere una distanza di sicurezza da altri durante l'uso per prevenire infortuni da scariche accidentali.
- Evitare di utilizzare l'adattatore in condizioni umide o bagnate per ridurre il rischio di scivolamenti o pericoli elettrici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- Allineare l'Adattatore per Forend Sinclair con la guida Picatinny sulla parte inferiore del forend.
- Fissare saldamente l'adattatore utilizzando i bulloni forniti, assicurandosi che si adattino bene.
- Controllare che l'adattatore sia fissato saldamente e non si muova o oscillare.

2. Uso

- Posizionare il fucile su un supporto di tiro stabile con l'adattatore montato in modo sicuro.
- Regolare la posizione del fucile secondo necessità per un comfort e una stabilità ottimali durante il tiro.
- Durante il tiro, mantenere una presa salda sul fucile per controllare il movimento durante il rinculo.
- Dopo l'uso, rimuovere l'adattatore e riporlo in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire l'adattatore nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, si prega di fare riferimento al sito ufficiale di Sinclair International o contattare il rivenditore locale. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso dell'Adattatore Picatinny Sinclair International Benchrest. La vostra adesione a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker adapteren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Inspiser alltid adapteren for eventuell skade eller slitasje før hver bruk.
- Hold adapteren utenfor rekkevidde for barn og personer som kanskje ikke forstår bruken.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktsikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid adapteren i et godt ventilert område for å unngå innånding av støv eller partikler som kan oppstå under bruk.
- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert for adapteren for å forhindre svikt under bruk.
- Sørg for at alle komponenter er sikkert festet før du bruker adapteren for å unngå ulykker.
- Når du bruker adapteren, oppretthold en sikker avstand fra andre for å forhindre skader fra utilsiktet avfyring.
- Unngå å bruke adapteren i våte eller fuktige forhold for å redusere risikoen for å skli eller elektriske farer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart før du begynner installasjonsprosessen.
- Juster Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter med Picatinnyskinnen på undersiden av forarmen.
- Fest adapteren sikkert med de medfølgende boltene, og sørg for en stram passform.
- Kontroller at adapteren er fast festet og ikke beveger seg eller vakler.

2. Bruk

- Plasser riflen på en stabil skytestøtte med adapteren sikkert montert.
- Juster posisjonen til riflen etter behov for optimal skytekomfort og stabilitet.
- Når du skyter, oppretthold et fast grep om riflen for å kontrollere bevegelse under rekyl.
- Etter bruk, fjern adapteren og oppbevar den på et trygt og tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter om elektronisk og metallavfall.
- Ikke kast adapteren i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst referer til den offisielle nettsiden til Sinclair International eller kontakt din lokale forhandler. Sørg for å ha produktdetaljene og eventuell relevant informasjon klar for assistanse.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter. Din overholdelse av disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Picatinny Sinclair International Benchrest

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Adaptera Picatinny Sinclair International Benchrest. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne wykorzystanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem przed użyciem adaptera.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj adapter pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj adapter w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć jego zastosowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktu.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj adaptera w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania pyłów lub cząstek, które mogą powstać podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego dla adaptera, aby zapobiec jego awarii podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem adaptera, aby uniknąć wypadków.
- Podczas korzystania z adaptera utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób, aby zapobiec obrażeniom w wyniku przypadkowego wystrzału.
- Unikaj używania adaptera w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zredukować ryzyko poślizgnięcia się lub zagrożeń elektrycznych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Wyreguluj Adapter Przedni Sinclair Benchrest na szynie Picatinny znajdującej się na spodzie przedniego chwytu.
- Mocno przymocuj adapter za pomocą dostarczonych śrub, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Sprawdź, czy adapter jest mocno przymocowany i nie porusza się ani nie chwieje.

2. Użytkowanie

- Umieść karabin na stabilnej podstawie strzeleckiej z adapterem mocno zamocowanym.
- Dostosuj położenie karabinu w razie potrzeby dla optymalnego komfortu strzelania i stabilności.
- Podczas strzelania utrzymuj mocny chwyt na karabinie, aby kontrolować ruch podczas odrzutu.
- Po zakończeniu użytkowania, zdejmij adapter i przechowuj go w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj adaptera do zwykłych odpadów domowych.

- Jeśli produkt jest uszkodzony beyond repair, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Sinclair International lub skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Adaptera Picatinny Sinclair International Benchrest. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas strzelania.

Turvallisuusohjeet Sinclair International Benchrest Picatinny Adapterille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair International Benchrest Picatinny Adapterin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen adapterin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on esitetty.
- Tarkista adapteri aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä adapteri lasten ja sellaisten henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ymmärrä sen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuotteen turvallisuuteen liittyvät muistutukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä adapteria aina hyvin ilmastoidussa tilassa välttääksesi pölyn tai hiukkasten hengittämisen käytön aikana.
- Älä ylitä adapterille määriteltyä painorajaa estääksesi rikkoutumisen käytön aikana.
- Varmista, että kaikki komponentit on kiinnitetty turvallisesti ennen adapterin käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä turvallinen etäisyys muihin käyttäjiin, jotta vältetään vahingot vahingossa tapahtuvan laukaisun yhteydessä.
- Vältä adapterin käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumis tai sähköiskuriskin vähentämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusprosessin aloittamista.
- Kohdista Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter Picatinnyraudan alapuolelle.
- Kiinnitä adapteri tiukasti mukana tulevilla pultilla varmistaen, että se on napakasti paikoillaan.
- Tarkista, että adapteri on tukevasti kiinnitetty eikä liikahda tai heilu.

2. Käyttö

- Aseta kivääri vakaalle ampumatuelle adapterin ollessa tukevasti kiinnitetty.
- Säädä kiväärin sijaintia tarpeen mukaan optimaalisen ampumismukavuuden ja vakauden saavuttamiseksi.
- Ampumisen aikana pidä tiukka ote kivääristä liikkuvuuden hallitsemiseksi rekylyn aikana.
- Käytön jälkeen poista adapteri ja säilytä se turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Käsittelyohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat sähköisiä ja metallijätteitä.
- Älä hävitä adapteria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen, viittaa viralliseen Sinclair International verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja mahdolliset asiaan liittyvät tiedot valmiina avun saamiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi Sinclair International Benchrest Picatinny Adapteria. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän ampumiskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder adaptern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Inspektera alltid adaptern för eventuella skador eller slitage före varje användning.
- Håll adaptern utom räckhåll för barn och personer som kanske inte förstår dess användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid adaptern i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar som kan uppstå vid användning.
- Överskrid inte viktgränsen som specificeras för adaptern för att förhindra fel under användning.
- Se till att alla komponenter är ordentligt fästa innan du använder adaptern för att undvika olyckor.
- När du använder adaptern, håll ett säkert avstånd från andra för att förhindra skador från oavsiktlig avfyrning.
- Undvik att använda adaptern i blöta eller fuktiga förhållanden för att minska risken för halka eller elektriska faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är avlastat innan du påbörjar installationsprocessen.
- Justera Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter med Picatinny rail på undersidan av föränden.
- Fäst adaptern ordentligt med de medföljande bultarna och se till att den sitter åtsittande.
- Kontrollera att adaptern är fastsatt och inte rör sig eller vobblar.

2. Användning

- Placera geväret på en stabil skjutstöd med adaptern ordentligt monterad.
- Justera positionen av geväret vid behov för optimal skjutkomfort och stabilitet.
- När du skjuter, håll ett fast grepp om geväret för att kontrollera rörelsen under rekyl.
- Efter användning, ta bort adaptern och förvara den på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte adaptern i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om säker kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till den officiella Sinclair Internationalwebbplatsen eller kontakta din lokala återförsäljare. Se till att du har produktens detaljer och eventuell relevant information redo för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och trevlig skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím adaptéru si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obsah bezpečnostních pokynů

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte adaptér na poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte adaptér mimo dosah dětí a jednotlivců, kteří nemusí rozumět jeho použití.
- Ohlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte adaptér v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic, které mohou vzniknout během použití.
- Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený pro adaptér, aby nedošlo k selhání během použití.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty pevně připevněny před použitím adaptéru, aby se předešlo nehodám.
- Při používání adaptéru udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních, abyste předešli zranění při náhodném výstřelu.
- Vyhněte se používání adaptéru za mokra nebo vlhkých podmínek, abyste snížili riziko uklouznutí nebo elektrických nebezpečí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalačního procesu.
- Zarovnejte Sinclair Benchrest Forend Rail Adapter s Picatinny lištou na spodní straně předpažbí.
- Pevně připevněte adaptér pomocí dodaných šroubů a zajistěte těsný fit.
- Zkontrolujte, že je adaptér pevně připevněn a nehýbe se.

2. Použití

- Umístěte pušku na stabilní střelecký odpočinek s pevným upevněním adaptéru.
- Upravte pozici pušky podle potřeby pro optimální pohodlí a stabilitu při střelbě.
- Při střelbě udržujte pevný úchop na pušce, abyste kontrolovali pohyb během zpětného rázu.
- Po použití adaptér odstraňte a uložte na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Nepokládejte adaptér do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že není opravitelný, kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k bezpečné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky Sinclair International nebo kontaktujte svého místního prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu a jakékoliv relevantní informace pro pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání Sinclair International Benchrest Picatinny Adapter. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek při střelbě.