

1911 TRIGGER - ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT

Stainless-Steel Bow Eliminates Flex

1911 TRIGGER Precision-machined, curved shoe with a finely serrated surface provides good feel and trigger control. Shoe height is slightly oversized for precise fitting. Stainless steel bow gives smooth, no-flex trigger movement. Overtravel stop screw prevents creep. Available with Solid shoe in short length or Drilled, 3-Hole shoe provides an even lighter trigger pull; long length only. SPECS: Aluminum, silver anodized shoe; polished stainless steel bow. Shoe - 1/4" (6.3mm) wide, 15/16" (23.8mm) high. Overall length measured from center of shoe to end of bow. Short - 2.05" (5.2cm) OAL. Long - 2.24" (5.7cm) OAL. Gunsmith fitting required.



Attributes

- Name: ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087000065
- Mfr. No.: 1001-SHORT
- Finish: Silver
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Style: Competition,Curved,Short,Solid
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 800732100128

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la détente 1911 Ed Brown Solid Trigger, Short](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 Ed Brown Solid Trigger, Short](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deines Triggers zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Handhabung des Triggers entladen ist.
- Verwende den Trigger nur gemäß den Anweisungen des Herstellers und dem Handbuch der Feuerwaffe.
- Halte den Trigger und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Trigger auf Abnutzung und Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Melde jegliche Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle den örtlichen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe und Sicherheitsmitteilungen über die EU Safety Gate Plattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:** Unsachgemäße Installation oder Verwendung können zu versehentlichem Abfeuern oder Fehlfunktionen führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass die Installation korrekt erfolgt, indem du die bereitgestellten Anweisungen befolgst.
 - Modifiziere den Trigger oder eines seiner Komponenten nicht.
 - Führe immer eine Funktionsprüfung nach der Installation durch.
 - Verwende geeignete Schutzausrüstung beim Umgang mit Feuerwaffen.
- **Alters oder publikumsbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist für Erwachsene mit Kenntnissen über die Sicherheit von Feuerwaffen gedacht. Halte ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Trigger gemäß den Richtlinien des Herstellers für dein spezifisches 1911 Modell (Government, Commander, Officers).
- Installiere den Ed Brown Solid Trigger sorgfältig, wobei du sicherstellst, dass der Bogen sicher sitzt und der Schuh richtig ausgerichtet ist.
- Passe die Übertravel Stopp Schraube nach Bedarf an, um ein Nachgeben des Abzugs zu verhindern.
- Bestätige, dass die Schuhhöhe für deinen Komfort und deinen Schießstil geeignet ist.
- Wenn du den gebohrten 3 Loch Schuh verwendest, stelle sicher, dass er korrekt installiert ist, um optimale Leistung zu gewährleisten.

2. Verwendung:

- Halte immer eine korrekte Schussposition und Griffhaltung ein.
- Verwende den Trigger mit einem sanften, kontrollierten Druck, um ein Ruckeln zu vermeiden, das zu ungenauen Schüssen oder versehentlichem Abfeuern führen könnte.

- Übe regelmäßig die Kontrolle des Abzugs, um deine Schießfähigkeiten und Sicherheitsbewusstsein zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Trigger nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere eine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers oder deine örtliche Waffenbehörde.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße die verantwortungsvolle und sichere Verwendung deines 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short!

Safety Instruction Guide for the 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your trigger. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Use the trigger only in accordance with the manufacturer's instructions and the firearm's manual.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for wear and damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe product experiences or accidents to local authorities.
- Stay informed about product recalls and safety notices via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation or use may lead to accidental discharge or malfunction.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure correct installation by following the provided instructions.
 - Do not modify the trigger or any of its components.
 - Always perform a function check after installation.
 - Use appropriate protective gear when handling firearms.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adults with knowledge of firearm safety. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing trigger following the manufacturer's guidelines for your specific 1911 model (Government, Commander, Officers).
- Carefully install the Ed Brown Solid Trigger, ensuring the bow fits securely and the shoe is properly aligned.
- Adjust the overtravel stop screw as necessary to prevent trigger creep.
- Confirm that the shoe height is suitable for your comfort and shooting style.
- If using the drilled, 3Hole shoe, ensure it is installed correctly for optimal performance.

2. Usage:

- Always maintain a proper shooting stance and grip.
- Use the trigger with a smooth, controlled pull to avoid jerking, which could lead to inaccurate shots or accidental discharge.
- Regularly practice trigger control to enhance your shooting skills and safety awareness.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Contact a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product issues, please consult the manufacturer's contact information or your local firearms authority.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short

Introducción

Gracias por elegir el 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu gatillo. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el gatillo.
- Usa el gatillo únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante y el manual del arma de fuego.
- Mantén el gatillo y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el gatillo en busca de desgaste y daños. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades locales.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y avisos de seguridad a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:** La instalación o uso inadecuado puede llevar a un disparo accidental o mal funcionamiento.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate de la correcta instalación siguiendo las instrucciones proporcionadas.
 - No modifiques el gatillo ni ninguno de sus componentes.
 - Siempre realiza una verificación de funcionamiento después de la instalación.
 - Usa el equipo de protección adecuado al manipular armas de fuego.
- **Advertencias Específicas para el Público:**
 - Este producto está destinado a adultos con conocimientos de seguridad en armas de fuego. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Retira el gatillo existente siguiendo las pautas del fabricante para tu modelo específico de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Instala cuidadosamente el Ed Brown Solid Trigger, asegurándote de que el arco encaje de forma segura y que el zapato esté correctamente alineado.
- Ajusta el tornillo de parada de sobreviaje según sea necesario para prevenir el movimiento del gatillo.
- Confirma que la altura del zapato sea adecuada para tu comodidad y estilo de tiro.
- Si usas el zapato perforado de 3 agujeros, asegúrate de que esté instalado correctamente para un rendimiento óptimo.

2. Uso:

- Mantén siempre una postura y agarre de tiro adecuados.
- Usa el gatillo con un tirón suave y controlado para evitar movimientos bruscos, lo que podría llevar a disparos inexactos o descargas accidentales.
- Practica regularmente el control del gatillo para mejorar tus habilidades de tiro y conciencia de seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el gatillo y cualquier componente asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el gatillo en la basura doméstica regular. Contacta a una instalación de gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta la información de contacto del fabricante o tu autoridad local de armas de fuego.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tu 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short de manera responsable y segura!

Guide de sécurité pour la détente 1911 Ed Brown Solid Trigger, Short

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente 1911 Ed Brown Solid Trigger, Short. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'entretien sûrs de ta détente. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Utilise la détente uniquement conformément aux instructions du fabricant et au manuel de l'arme à feu.
- Garde la détente et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la détente pour détecter l'usure et les dommages. Ne pas utiliser si endommagée.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.
- Reste informé des rappels de produits et des avis de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels** : Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner un tir accidentel ou un dysfonctionnement.
- **Éviter les risques** :
 - Assure-toi d'une installation correcte en suivant les instructions fournies.
 - Ne modifie pas la détente ou l'un de ses composants.
 - Effectue toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation.
 - Utilise un équipement de protection approprié lors de la manipulation des armes à feu.
- **Avertissements spécifiques au public** :
 - Ce produit est destiné aux adultes ayant des connaissances en sécurité des armes à feu. À garder hors de portée des enfants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retire la détente existante en suivant les directives du fabricant pour ton modèle spécifique de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Installe soigneusement la détente Ed Brown Solid Trigger, en t'assurant que le bow s'adapte correctement et que la shoe est bien alignée.
- Ajuste la vis de butée d'overtravel si nécessaire pour éviter le creep de la détente.
- Confirme que la hauteur de la shoe est adaptée à ton confort et à ton style de tir.
- Si tu utilises la shoe percée à 3 trous, assure-toi qu'elle est installée correctement pour des performances optimales.

2. Utilisation :

- Maintiens toujours une posture et une prise de tir appropriées.
- Utilise la détente avec un tir contrôlé et fluide pour éviter de tirer brusquement, ce qui pourrait entraîner des tirs imprécis ou un tir accidentel.
- Pratique régulièrement le contrôle de la détente pour améliorer tes compétences de tir et ta

conscience de la sécurité.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de la détente et de tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter la détente dans les déchets ménagers ordinaires. Contacte un établissement de gestion des déchets local pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou aux problèmes de produit, consulte les informations de contact du fabricant ou ton autorité locale en matière d'armes à feu.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de l'utilisation de ta détente 1911 Ed Brown Solid Trigger, Short de manière responsable et sécurisée !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto 1911 Ed Brown Solid Trigger, Short

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto 1911 Ed Brown Solid Trigger, Short. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e la manutenzione sicuri del grilletto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Utilizza il grilletto solo in conformità con le istruzioni del produttore e con il manuale dell'arma.
- Tieni il grilletto e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il grilletto per usura e danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali esperienze con prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.
- Rimani informato riguardo ai richiami di prodotto e alle avvertenze di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:** Un'installazione o un uso improprio possono portare a scariche accidentali o malfunzionamenti.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati di seguire le istruzioni fornite per un'installazione corretta.
 - Non modificare il grilletto o alcuno dei suoi componenti.
 - Esegui sempre un controllo di funzionamento dopo l'installazione.
 - Utilizza l'equipaggiamento di protezione appropriato quando maneggi le armi.
- **Avvertenze Specifiche per il Pubblico:**
 - Questo prodotto è destinato a adulti con conoscenze di sicurezza delle armi. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le linee guida del produttore per il tuo specifico modello 1911 (Government, Commander, Officers).
- Installa con attenzione il Grilletto Ed Brown Solid, assicurandoti che l'arco si adatti saldamente e che la scarpa sia allineata correttamente.
- Regola la vite di arresto per il sovratravel secondo necessità per prevenire il movimento indesiderato del grilletto.
- Conferma che l'altezza della scarpa sia adatta per il tuo comfort e stile di tiro.
- Se utilizzi la scarpa forata a 3 fori, assicurati che sia installata correttamente per prestazioni ottimali.

2. Uso:

- Mantieni sempre una postura e una presa di tiro adeguate.
- Usa il grilletto con un movimento fluido e controllato per evitare strappi, che potrebbero portare a colpi imprecisi o scariche accidentali.
- Pratica regolarmente il controllo del grilletto per migliorare le tue abilità di tiro e la consapevolezza della sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e qualsiasi componente associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici normali. Contatta un impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o ai problemi del prodotto, si prega di consultare le informazioni di contatto del produttore o l'autorità locale sulle armi.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso del tuo Grilletto 1911 Ed Brown Solid Trigger, Short in modo responsabile e sicuro!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av avtrekket. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er avfyrt før du installerer eller håndterer avtrekket.
- Bruk avtrekket kun i samsvar med produsentens instruksjoner og våpenets manual.
- Hold avtrekket og alle våpenkomponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig avtrekket for slitasje og skader. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Rapport eventuelle farlige produktopplevelser eller ulykker til lokale myndigheter.
- Hold deg informert om produkt tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:** Feil installasjon eller bruk kan føre til utilsiktet avfyring eller feilfunksjon.
- **Unngå farer:**
 - Sørg for korrekt installasjon ved å følge de medfølgende instruksjonene.
 - Ikke modifier avtrekket eller noen av dets komponenter.
 - Utfør alltid en funksjonssjekk etter installasjon.
 - Bruk passende verneutstyr når du håndterer våpen.
- **Alders eller publikums spesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ment for voksne med kunnskap om våpensikkerhet. Hold utenfor rekkevidde for barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt.
- Fjern det eksisterende avtrekket i henhold til produsentens retningslinjer for din spesifikke 1911modell (Government, Commander, Officers).
- Installer forsiktig Ed Brown Solid Trigger, og sørg for at buen passer sikkert og at skoen er riktig justert.
- Juster overtravel stoppeskruen etter behov for å forhindre avtrekkskryp.
- Bekreft at skoens høyde er passende for din komfort og skytestil.
- Hvis du bruker den boret, 3Hole skoen, sørg for at den er installert korrekt for optimal ytelse.

2. Bruk:

- Oppretthold alltid en riktig skytestilling og grep.
- Bruk avtrekket med en jevn, kontrollert trekning for å unngå rykk, som kan føre til unøyaktige skudd eller utilsiktet avfyring.
- Øv regelmessig på avtrekkskontroll for å forbedre skyteferdighetene dine og

sikkerhetsbevisstheten.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts avtrekket og eventuelle tilknyttede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast avtrekket i vanlig husholdningsavfall. Kontakt et lokalt avfallshåndteringsselskap for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel vedrørende sikkerhet eller produktproblemer, vennligst konsulter produsentens kontaktinformasjon eller din lokale våpenmyndighet.

Takk for at du oppmerksom på disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt bruken av din 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short på en ansvarlig og sikker måte!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację Twojego spustu. Proszę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub obsługą spustu.
- Używaj spustu wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta oraz podręcznikiem broń palnej.
- Trzymaj spust i wszystkie elementy broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem zużycia i uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia związane z produktem lub wypadki lokalnym władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i powiadomieniach o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:** Niewłaściwa instalacja lub użytkowanie mogą prowadzić do przypadkowego wystrzału lub awarii.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Upewnij się, że instalacja jest prawidłowa, postępując zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
 - Nie modyfikuj spustu ani żadnych jego komponentów.
 - Zawsze przeprowadzaj kontrolę funkcji po instalacji.
 - Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas obsługi broni palnej.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla publiczności:**
 - Produkt przeznaczony jest dla dorosłych z wiedzą na temat bezpieczeństwa broni palnej. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Usuń istniejący spust zgodnie z wytycznymi producenta dla swojego konkretnego modelu 1911 (Government, Commander, Officers).
- Ostrożnie zainstaluj spust Ed Brown Solid Trigger, upewniając się, że łuk pasuje pewnie, a but jest odpowiednio wyregulowany.
- Dostosuj śrubę ograniczającą nadmierny ruch, aby zapobiec luzowi spustu.
- Potwierdź, że wysokość buta jest odpowiednia dla Twojej wygody i stylu strzelania.
- Jeśli używasz wierconego, 3otworowego buta, upewnij się, że jest on prawidłowo zainstalowany dla optymalnej wydajności.

2. Użytkowanie:

- Zawsze utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i chwyt.
- Używaj spustu z płynnym, kontrolowanym pociągnięciem, aby uniknąć szarpania, co może prowadzić do niecelnych strzałów lub przypadkowego wystrzału.
- Regularnie ćwicz kontrolę spustu, aby poprawić swoje umiejętności strzeleckie i świadomość bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj spust i wszystkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o konsultację z informacjami kontaktowymi producenta lub lokalnymi władzami ds. broni palnej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym użytkowaniem swojego spustu 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT!

Turvallisuusohjeet 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää ja huoltaa liipaisinta turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai käsittelyä.
- Käytä liipaisinta vain valmistajan ohjeiden ja aseiden käyttöoppaan mukaisesti.
- Pidä liipaisin ja kaikki aseiden osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista ja turvallisuustiedotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:** Väärä asennus tai käyttö voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaukseen tai toimintahäiriöön.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista oikea asennus noudattamalla annettuja ohjeita.
 - Älä muokkaa liipaisinta tai sen osia.
 - Suorita aina toimintatarkistus asennuksen jälkeen.
 - Käytä asianmukaisia suojavarusteita käsitellessäsi aseita.
- **Kohderyhmän erityiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu aikuisille, joilla on tietoa aseiden turvallisuudesta. Pidä lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista nykyinen liipaisin noudattamalla valmistajan ohjeita tietyille 1911mallillesi (Government, Commander, Officers).
- Asenna huolellisesti Ed Brown Solid Trigger varmistaen, että kaari istuu tukevasti ja kengän on oltava oikein kohdistettu.
- Säädä yliherkkyyden estosiru tarpeen mukaan estämään liipaisimen liukuminen.
- Varmista, että kengän korkeus on sopiva mukavuudellesi ja ampumistyyliisi.
- Jos käytät porattua, 3reikäistä kenkää, varmista, että se on asennettu oikein optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

2. Käyttö:

- Säilytä aina oikea ampumaasento ja ote.
- Käytä liipaisinta sujuvalla ja hallitulla vetämisellä välttääksesi nykäyksiä, jotka voivat johtaa epätarkkoihin laukauksiin tai vahingossa laukaisemiseen.
- Harjoittele säännöllisesti liipaisimen hallintaa parantaaksesi ampumistaitojasi ja turvallisuustietoisuuttasi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä liipaisin ja kaikki siihen liittyvät osat paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja tukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin tai paikalliseen aseviranomaiseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT liipaisimesi käytöstä vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av ditt avtryckarsystem. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller hantering av avtryckaren.
- Använd avtryckaren endast i enlighet med tillverkarens instruktioner och vapnets manual.
- Håll avtryckaren och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren för slitage och skador. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera alla erfarenheter av osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:** Felaktig installation eller användning kan leda till oavsiktlig avfyrning eller funktionsfel.
- **Undvika faror:**
 - Se till att installationen görs korrekt genom att följa de angivna instruktionerna.
 - Modifiera inte avtryckaren eller några av dess komponenter.
 - Utför alltid en funktionskontroll efter installation.
 - Använd lämplig skyddsutrustning när du hanterar skjutvapen.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för vuxna med kunskap om vapensäkerhet. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens riktlinjer för din specifika 1911modell (Government, Commander, Officers).
- Installera försiktigt Ed Brown Solid Trigger, se till att bågen passar ordentligt och att skohöjden är korrekt justerad.
- Justera överresstoppskruven vid behov för att förhindra avtryckarkrypning.
- Bekräfta att skohöjden är lämplig för din komfort och skjutstil.
- Om du använder den genomborrade, 3håls skon, se till att den är korrekt installerad för optimal prestanda.

2. Användning:

- Upprätthåll alltid en korrekt skjutställning och grepp.
- Använd avtryckaren med ett mjukt, kontrollerat drag för att undvika ryck, vilket kan leda till osäkra skott eller oavsiktlig avfyrning.
- Öva regelbundet på avtryckarkontroll för att förbättra dina skjutkunskaper och säkerhetsmedvetenhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera avtryckaren och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall. Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor relaterade till säkerhet eller produktproblem, vänligen konsultera tillverkarens kontaktinformation eller din lokala vapemyndighet.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda din 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short på ett ansvarsfullt och säkert sätt!

Bezpečnostní pokyny pro 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a údržbu vaší spouště. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací se spouští.
- Používejte spoušť pouze v souladu s pokyny výrobce a manuálem zbraně.
- Držte spoušť a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na opotřebení a poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Nahlaste jakékoli zkušenosti s nebezpečnými produkty nebo nehody místním úřadům.
- Sledujte aktualizace o zpětném vyvolání produktů a bezpečnostní oznámení prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:** Nesprávná instalace nebo použití může vést k náhodnému výstřelu nebo poruše.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Ujistěte se, že je instalace provedena správně podle poskytnutých pokynů.
 - Neměňte spoušť ani žádnou z jejích komponentů.
 - Vždy proveďte funkční kontrolu po instalaci.
 - Používejte vhodné ochranné vybavení při manipulaci se zbraněmi.
- **Varování pro specifické publikum:**
 - Tento produkt je určen pro dospělé s znalostmi o bezpečnosti zbraní. Držte mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte stávající spoušť podle pokynů výrobce pro váš konkrétní model 1911 (Government, Commander, Officers).
- Pečlivě nainstalujte Ed Brown Solid Trigger, ujistěte se, že bow je bezpečně usazen a že je obuv správně zarovnaná.
- Podle potřeby upravte šroub pro zastavení přepnutí, abyste zabránili pohybu spouště.
- Potvrďte, že výška obuvi je vhodná pro vaše pohodlí a styl střelby.
- Pokud používáte vyvrtanou, 3dírovou obuv, ujistěte se, že je nainstalována správně pro optimální výkon.

2. Použití:

- Vždy udržujte správný postoj a úchop při střelbě.
- Používejte spoušť s plynulým, kontrolovaným tahem, abyste se vyhnuli škubání, což by mohlo vést k nepřesným výstřelům nebo náhodnému výstřelu.
- Pravidelně cvičte kontrolu spouště, abyste zlepšili své střelecké dovednosti a povědomí o bezpečnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte spoušť a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Neličte spoušť do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo na místní úřady pro zbraně.

Děkujeme, že věnujete pozornost těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vaší 1911 TRIGGER ED BROWN SOLID TRIGGER, SHORT odpovědně a bezpečně!