

EXTENDED CARRY THUMB SAFETY FOR 1911 - ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RIGHT-HAND FOR 1911 BLUED

Slender, Trimmed-Down Thumb Pads For Carry-Style Guns

EXTENDED CARRY THUMB SAFETY FOR 1911 Thinner thumb pads with the famous Ed Brown angle and slope. Works with the natural, sweeping motion of the thumb for a faster, easier safety release. Trimmed down style is lighter and more comfortable when used on concealed carry guns or with full coverage holsters. Meets all requirements for U.S.P.S.A. Limited Class. SPECS: Available in blued and stainless steel (S/S), right handed. Contact area: .150" (3.8mm) wide, 1" (2.5cm) long. Gunsmith fitting required.



Attributes

- Name: ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RIGHT-HAND FOR 1911 BLUED
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087245890
- Mfr. No.: 890-CARRY
- Finish: Blued
- Hand: Right
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Style: Extended,Tactical
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 800732890012

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die ERWEITERTE TRAGDAUMENSICHERHEIT FÜR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RECHTSHÄNDIG FÜR 1911 BLUED](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED CARRY THUMB SAFETY FOR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RIGHTHAND FOR 1911 BLUED](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SEGURO EXTENDIDO PARA CARRY DE 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY MANO DERECHA PARA 1911 AZUL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la sécurité de pouce prolongée pour 1911 Ed Brown Carry Extended Safety droite pour 1911 blued](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il EXTENDED CARRY THUMB SAFETY PER 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY DESTRO PER 1911 BLUED](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for EXTENDED CARRY THUMB SAFETY FOR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY HØYREHÅND FOR 1911 BLUED](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZAAWANSOWANEJ BEZPIECZNOŚCI Z DŹWIGNIĄ DLA 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY PRAWO RĘCZNE DLA 1911 OKSYDOWANEJ](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet ED BROWN VARMISTIN 1911:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för FÖRLÄNGD CARRY TUMMSÄKERHET FÖR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY HÖGERHAND FÖR 1911 BLUED](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EXTENDED CARRY THUMB SAFETY FOR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RIGHTHAND FOR 1911 BLUED](#)

Sicherheitsanleitung für die ERWEITERTE TRAGDAUMENSICHERHEIT FÜR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RECHTSHÄNDIG FÜR 1911 BLUED

Einführung

Vielen Dank, dass du die Erweiterte Tragdaumensicherheit für die 1911 Ed Brown Carry Extended Safety erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit deiner Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Daumensicherung aktiviert ist, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Verwende dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte dich immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Sicherheit und Nutzung von Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass Kinder und schutzbedürftige Personen keinen Zugang zu Feuerwaffen haben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe, ob die Daumensicherung ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist, bevor du sie verwendest.
- Achte auf deinen Griff und deine Handposition beim Betätigen der Daumensicherung.
- Zwing die Daumensicherung nicht, wenn sie sich nicht reibungslos ein oder ausschalten lässt.
- Überprüfe regelmäßig die Daumensicherung auf Abnutzung.
- Verwende die Daumensicherung nur mit kompatiblen 1911-Modellen (Government, Commander, Officers).
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Anpassungen oder Installationen vornimmst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich eines GunsmithFittingTools.
2. **Feuerwaffe entladen:** Bestätige, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
3. **Vorhandene Sicherung entfernen:** Entferne sorgfältig die vorhandene Daumensicherung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Neue Sicherung anpassen:** Platziere die Erweiterte Tragdaumensicherheit im vorgesehenen Slot. Achte auf die richtige Ausrichtung zur Feuerwaffe.
5. **Sicherung sichern:** Ziehe alle Schrauben oder Komponenten nach Bedarf fest, ohne sie zu überdrehen.
6. **Funktionalität testen:** Aktiviere und deaktiviere die Daumensicherung, um sicherzustellen, dass sie reibungslos funktioniert.

Nutzung

1. **Sicherung aktivieren:** Um die Daumensicherung zu aktivieren, drücke den Hebel nach oben, bis er einrastet.
2. **Sicherung deaktivieren:** Um die Sicherung zu deaktivieren, drücke den Hebel mit deinem Daumen

nach unten, während du einen ordentlichen Griff auf der Feuerwaffe beibehältst.

3. **Üben:** Mache dich mit der Bedienung der Daumensicherung in einer kontrollierten Umgebung vertraut, bevor du die Feuerwaffe in einer echten Situation verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Komponenten der Daumensicherung gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Erweiterten Tragdaumensicherheit konsultiere bitte das Produktmanual oder kontaktiere den Hersteller direkt.

Diese Sicherheitsanleitung soll die sichere Verwendung und Installation der Erweiterten Tragdaumensicherheit für 1911 gewährleisten. Für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer halte dich bitte an alle Richtlinien und Empfehlungen, die in diesem Dokument aufgeführt sind.

Safety Instruction Guide for EXTENDED CARRY THUMB SAFETY FOR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RIGHTHAND FOR 1911 BLUED

Introduction

Thank you for purchasing the Extended Carry Thumb Safety for 1911 Ed Brown Carry Extended Safety. This product is designed to enhance the safety and usability of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and compliance with safety standards.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the thumb safety is engaged when the firearm is not in use.
- Do not use this product if it is damaged or malfunctioning.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm safety and usage.
- Ensure that children and vulnerable individuals do not have access to firearms.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that the thumb safety is properly installed and functioning before use.
- Be aware of your grip and hand position when operating the thumb safety.
- Do not force the thumb safety if it does not engage or disengage smoothly.
- Regularly inspect the thumb safety for wear and tear.
- Use the thumb safety only with compatible 1911 models (Government, Commander, Officers).
- Ensure that the firearm is unloaded before making any adjustments or installations.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a gunsmith fitting tool.
2. **Unload Firearm:** Confirm that your firearm is completely unloaded.
3. **Remove Existing Safety:** Carefully remove the existing thumb safety, following the manufacturer's instructions.
4. **Fit New Safety:** Place the Extended Carry Thumb Safety into the designated slot. Ensure proper alignment with the firearm.
5. **Secure the Safety:** Tighten any screws or components as required, ensuring a snug fit without overtightening.
6. **Test Functionality:** Engage and disengage the thumb safety to ensure it operates smoothly.

Usage

1. **Engaging the Safety:** To engage the thumb safety, push the lever upwards until it clicks into place.
2. **Disengaging the Safety:** To disengage the safety, press the lever downwards with your thumb while maintaining a proper grip on the firearm.
3. **Practice:** Familiarize yourself with the operation of the thumb safety in a controlled environment before using the firearm in a live setting.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged thumb safety components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Extended Carry Thumb Safety, please consult the product manual or contact the manufacturer directly.

This safety instruction guide is designed to ensure the safe use and installation of the Extended Carry Thumb Safety for 1911. For your safety and the safety of others, please adhere to all guidelines and recommendations outlined in this document.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SEGURO EXTENDIDO PARA CARRY DE 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY MANO DERECHA PARA 1911 AZUL

Introducción

Gracias por adquirir el Seguro Extendió Para Carry de 1911 Ed Brown Carry Extended Safety. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y la usabilidad de tu arma de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que el seguro del pulgar esté activado cuando el arma no esté en uso.
- No utilices este producto si está dañado o presenta fallas.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre la seguridad y uso de armas de fuego.
- Asegúrate de que los niños y personas vulnerables no tengan acceso a las armas de fuego.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el seguro del pulgar esté instalado y funcionando correctamente antes de usarlo.
- Presta atención a tu agarre y posición de la mano al operar el seguro del pulgar.
- No fuerces el seguro del pulgar si no se activa o desactiva suavemente.
- Inspecciona regularmente el seguro del pulgar en busca de desgaste.
- Utiliza el seguro del pulgar solo con modelos compatibles de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de ajuste para armeros.
2. **Descarga el Arma:** Confirma que tu arma esté completamente descargada.
3. **Retira el Seguro Existente:** Retira cuidadosamente el seguro del pulgar existente, siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. **Coloca el Nuevo Seguro:** Coloca el Seguro Extendió Para Carry en la ranura designada. Asegúrate de que esté alineado correctamente con el arma.
5. **Asegura el Seguro:** Aprieta los tornillos o componentes según sea necesario, asegurando un ajuste firme sin apretar en exceso.
6. **Prueba la Funcionalidad:** Activa y desactiva el seguro del pulgar para asegurarte de que funcione sin problemas.

Uso

1. **Activar el Seguro:** Para activar el seguro del pulgar, empuja la palanca hacia arriba hasta que haga clic en su lugar.
2. **Desactivar el Seguro:** Para desactivar el seguro, presiona la palanca hacia abajo con tu pulgar mientras

mantienes un agarre adecuado en el arma.

3. **Practica:** Familiarízate con la operación del seguro del pulgar en un entorno controlado antes de usar el arma en una situación real.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier componente viejo o dañado del seguro de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación de gestión de desechos local para conocer los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Seguro Extendió Para Carry, consulta el manual del producto o contacta directamente al fabricante.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para asegurar el uso y la instalación segura del Seguro Extendió Para Carry de 1911. Para tu seguridad y la de los demás, por favor, adhiérete a todas las directrices y recomendaciones que se detallan en este documento.

Guide de sécurité pour la sécurité de pouce prolongée pour 1911 Ed Brown Carry Extended Safety droite pour 1911 blued

Introduction

Merci d'avoir acheté la sécurité de pouce prolongée pour 1911 Ed Brown Carry Extended Safety. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et l'utilisabilité de ton arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et le respect des normes de sécurité.

Directives générales de sécurité

* Toujours traiter ton arme à feu comme si elle était chargée. * Garder l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment. * S'assurer que la sécurité de pouce est engagée lorsque l'arme n'est pas utilisée. * Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. * Toujours respecter les lois et règlements locaux concernant la sécurité et l'utilisation des armes à feu. * S'assurer que les enfants et les individus vulnérables n'ont pas accès aux armes à feu. * Signaler toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

* Vérifier que la sécurité de pouce est correctement installée et fonctionne avant utilisation. * Être conscient de ta prise et de la position de ta main lors de l'utilisation de la sécurité de pouce. * Ne pas forcer la sécurité de pouce si elle ne s'engage ou ne se désengage pas en douceur. * Inspecter régulièrement la sécurité de pouce pour détecter l'usure. * Utiliser la sécurité de pouce uniquement avec des modèles 1911 compatibles (Government, Commander, Officers). * S'assurer que l'arme est déchargée avant d'apporter des ajustements ou des installations.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

* **Rassembler les outils:** Assure-toi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil de montage pour armurier. * **Décharger l'arme:** Confirmer que ton arme est complètement déchargée. * **Retirer la sécurité existante:** Retirer soigneusement la sécurité de pouce existante, en suivant les instructions du fabricant. * **Installer la nouvelle sécurité:** Placer la sécurité de pouce prolongée dans l'emplacement désigné. S'assurer d'un bon alignement avec l'arme. * **Sécuriser la sécurité:** Serrer les vis ou composants nécessaires, en s'assurant d'un ajustement serré sans trop serrer. * **Tester la fonctionnalité:** Engager et désengager la sécurité de pouce pour s'assurer qu'elle fonctionne en douceur.

Utilisation

* **Engager la sécurité:** Pour engager la sécurité de pouce, pousse le levier vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. * **Désengager la sécurité:** Pour désengager la sécurité, appuie sur le levier vers le bas avec ton pouce tout en maintenant une prise correcte sur l'arme. * **Pratiquer:** Familiarisetoï avec le fonctionnement de la sécurité de pouce dans un environnement contrôlé avant d'utiliser l'arme dans un cadre réel.

Instructions de mise au rebut

* Jeter les composants de sécurité de pouce anciens ou endommagés conformément aux réglementations

locales. * Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires. * Contacter ton installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de pousse prolongée, consulte le manuel du produit ou contacte directement le fabricant.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de la sécurité de pousse prolongée pour 1911. Pour ta sécurité et celle des autres, respecte toutes les directives et recommandations décrites dans ce document.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il EXTENDED CARRY THUMB SAFETY PER 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY DESTRO PER 1911 BLUED

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'Extended Carry Thumb Safety per 1911 Ed Brown Carry Extended Safety. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e l'usabilità della tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e la conformità agli standard di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che la sicura per il pollice sia inserita quando l'arma non è in uso.
- Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza e l'uso delle armi da fuoco.
- Assicurati che bambini e individui vulnerabili non abbiano accesso alle armi da fuoco.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la sicura per il pollice sia installata correttamente e funzioni prima dell'uso.
- Fai attenzione alla tua impugnatura e alla posizione della mano quando operi la sicura per il pollice.
- Non forzare la sicura per il pollice se non si inserisce o si disinserisce senza problemi.
- Controlla regolarmente la sicura per il pollice per usura e danni.
- Utilizza la sicura per il pollice solo con modelli 1911 compatibili (Government, Commander, Officers).
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di apportare qualsiasi modifica o installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti:** Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un attrezzo di montaggio per armi.
2. **Scaricare l'Arma:** Conferma che la tua arma sia completamente scarica.
3. **Rimuovere la Sicura Esistente:** Rimuovi con attenzione la sicura per il pollice esistente, seguendo le istruzioni del produttore.
4. **Installare la Nuova Sicura:** Posiziona l'Extended Carry Thumb Safety nello slot designato. Assicurati che sia allineato correttamente con l'arma.
5. **Fissare la Sicura:** Serrare eventuali viti o componenti come richiesto, assicurandoti che sia ben fissata senza stringere eccessivamente.
6. **Testare la Funzionalità:** Inserisci e disinserisci la sicura per il pollice per assicurarti che funzioni senza problemi.

Uso

1. **Attivare la Sicura:** Per attivare la sicura per il pollice, spingi la leva verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.
2. **Disattivare la Sicura:** Per disattivare la sicura, premi la leva verso il basso con il pollice mantenendo

una presa corretta sull'arma.

3. **Pratica:** Familiarizza con il funzionamento della sicura per il pollice in un ambiente controllato prima di utilizzare l'arma in una situazione reale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti della sicura per il pollice vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura locale di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'Extended Carry Thumb Safety, ti preghiamo di consultare il manuale del prodotto o contattare direttamente il produttore.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per garantire un uso e un'installazione sicuri dell'Extended Carry Thumb Safety per 1911. Per la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di seguire tutte le linee guida e le raccomandazioni delineate in questo documento.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for EXTENDED CARRY THUMB SAFETY FOR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY HØYREHÅND FOR 1911 BLUED

Innledning

Takk for at du kjøpte Extended Carry Thumb Safety for 1911 Ed Brown Carry Extended Safety. Dette produktet er designet for å forbedre sikkerheten og brukervennligheten til ditt skytevåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig bruk og overholdelse av sikkerhetsstandarder.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd.
- Hold skytevåpenet rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Sørg for at tomme sikkerheten er aktivert når skytevåpenet ikke er i bruk.
- Bruk ikke dette produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående sikkerhet og bruk av skytevåpen.
- Sørg for at barn og sårbare personer ikke har tilgang til skytevåpen.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bekreft at tomme sikkerheten er riktig installert og fungerer før bruk.
- Vær oppmerksom på grepet og håndposisjonen din når du betjener tomme sikkerheten.
- Ikke tving tomme sikkerheten hvis den ikke aktiveres eller deaktiveres jevnt.
- Inspiser regelmessig tomme sikkerheten for slitasje og skader.
- Bruk tomme sikkerheten kun med compatible 1911modeller (Government, Commander, Officers).
- Sørg for at skytevåpenet er uladd før du gjør noen justeringer eller installasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Samle verktøy:** Sørg for at du har nødvendige verktøy for installasjon, inkludert et gunsmith tilpasningsverktøy.
2. **Tøm skytevåpenet:** Bekreft at skytevåpenet ditt er helt uladd.
3. **Fjern eksisterende sikkerhet:** Fjern forsiktig den eksisterende tomme sikkerheten, i henhold til produsentens instruksjoner.
4. **Tilpass ny sikkerhet:** Plasser Extended Carry Thumb Safety i den angitte spalten. Sørg for riktig justering med skytevåpenet.
5. **Sikre sikkerheten:** Stram eventuelle skruer eller komponenter som nødvendig, og sørg for en tett passform uten å overstramme.
6. **Test funksjonalitet:** Aktiver og deaktiver tomme sikkerheten for å sikre at den fungerer jevnt.

Bruk

1. **Aktivering av sikkerheten:** For å aktivere tomme sikkerheten, skyv spaken oppover til den klikker på plass.
2. **Deaktivering av sikkerheten:** For å deaktivere sikkerheten, trykk spaken nedover med tommelen mens du opprettholder et riktig grep på skytevåpenet.
3. **Øv:** Bli kjent med betjeningen av tomme sikkerheten i et kontrollert miljø før du bruker skytevåpenet i en

live setting.

Avfallsinstruksjoner

- Kassert eventuelle gamle eller skadde tommel sikkerhetskomponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Extended Carry Thumb Safety, vennligst se produktmanualen eller kontakt produsenten direkte.

Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å sikre sikker bruk og installasjon av Extended Carry Thumb Safety for 1911. For din sikkerhet og sikkerheten til andre, vennligst overhold alle retningslinjer og anbefalinger som er beskrevet i dette dokumentet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZAAWANSOWANEJ BEZPIECZNOŚCI Z DŹWIGNIĄ DLA 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY PRAWO RĘCZNE DLA 1911 OKSYDOWANEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ZAAWANSOWANEJ BEZPIECZNOŚCI Z DŹWIGNIĄ DLA 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i użyteczności Twojej broni palnej. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użycie i zgodność z normami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była naładowana.
- Utrzymuj broń w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że bezpieczeństwo kciuka jest włączone, gdy broń nie jest używana.
- Nie używaj tego produktu, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania broni palnej.
- Upewnij się, że dzieci i osoby wrażliwe nie mają dostępu do broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zweryfikuj, czy bezpieczeństwo kciuka jest prawidłowo zainstalowane i działa przed użyciem.
- Zwracaj uwagę na chwyt i pozycję ręki podczas obsługi bezpieczeństwa kciuka.
- Nie wymuszaj działania bezpieczeństwa kciuka, jeśli nie włącza się lub nie wyłącza się płynnie.
- Regularnie sprawdzaj bezpieczeństwo kciuka pod kątem zużycia.
- Używaj bezpieczeństwa kciuka tylko z kompatybilnymi modelami 1911 (Government, Commander, Officers).
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian lub instalacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Zbierz Narzędzia:** Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do dopasowania rusznikarskiego.
2. **Rozładuj Broń:** Potwierdź, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
3. **Usuń Istniejące Bezpieczeństwo:** Ostrożnie usuń istniejące bezpieczeństwo kciuka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
4. **Dopasuj Nowe Bezpieczeństwo:** Umieść ZAAWANSOWANĄ BEZPIECZNOŚĆ Z DŹWIGNIĄ w wyznaczonej szczelinie. Upewnij się, że jest prawidłowo wyrównana z bronią.
5. **Zabezpiecz Bezpieczeństwo:** Dokładnie dokręć wszelkie śruby lub elementy, zapewniając ciasne dopasowanie bez nadmiernego dokręcania.
6. **Testuj Funkcjonalność:** Włącz i wyłącz bezpieczeństwo kciuka, aby upewnić się, że działa płynnie.

Użytkowanie

1. **Włączanie Bezpieczeństwa:** Aby włączyć bezpieczeństwo kciuka, pchnij dźwignię w górę, aż usłyszysz kliknięcie.

2. **Wyłączanie Bezpieczeństwa:** Aby wyłączyć bezpieczeństwo, naciśnij dźwignię w dół kciukiem, utrzymując prawidłowy chwyt na broni.
3. **Ćwiczenie:** Zapoznaj się z obsługą bezpieczeństwa kciuka w kontrolowanym środowisku przed użyciem broni w rzeczywistych warunkach.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone elementy bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ZAAWANSOWANEJ BEZPIECZNOŚCI Z DŹWIGNIĄ, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu lub kontakt z producentem bezpośrednio.

Ta instrukcja bezpieczeństwa została zaprojektowana w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i instalacji ZAAWANSOWANEJ BEZPIECZNOŚCI Z DŹWIGNIĄ DLA 1911. Dla Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych, prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych i zaleceń zawartych w tym dokumencie.

Turvallisuusohjeet ED BROWN VARMISTIN 1911:lle

Johdanto

Kiitos, että ostit ED Brown Varmistin 1911 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi turvallisuutta ja käytettävyyttä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja noudattaaksesi turvallisuusstandardeja.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtele aina asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä asetta osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Varmista, että varmistin on kytketty päälle, kun asetta ei käytetä.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden turvallisuutta ja käyttöä.
- Varmista, että lapset ja haavoittuvat henkilöt eivät pääse aseisiin käsiksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että varmistin on oikein asennettu ja toimii ennen käyttöä.
- Ole tietoinen otteestasi ja käden asennosta, kun käytät varmistinta.
- Älä pakota varmistinta, jos se ei kytkeydy tai irtoa sujuvasti.
- Tarkista säännöllisesti varmistin kulumisen varalta.
- Käytä varmistinta vain yhteensopivien 1911mallien (Government, Commander, Officers) kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkäänlaista säätöä tai asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Kerää työkalut:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien aseseppätyökalu.
2. **Tyhjennä ase:** Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
3. **Poista olemassa oleva varmistin:** Poista varovasti olemassa oleva varmistin noudattaen valmistajan ohjeita.
4. **Sovi uusi varmistin:** Aseta ED Brown Varmistin 1911 tuote oikeaan paikkaan. Varmista oikea kohdistus aseeseen kanssa.
5. **Varmista varmistin:** Kiristä tarvittavat ruuvit tai osat varmistaen tiukka istuvuus ilman liiallista kiristämistä.
6. **Testaa toiminta:** Kytke varmistin päälle ja pois päältä varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.

Käyttö

1. **Varmistimen kytkeminen päälle:** Kytke varmistin päälle työntämällä vipua ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. **Varmistimen kytkeminen pois päältä:** Kytke varmistin pois päältä painamalla vipua alaspäin peukalollasi samalla kun pidät oikean otteen aseesta.
3. **Harjoittele:** Tutustu varmistimen toimintaan hallitussa ympäristössä ennen aseiden käyttöä elävässä tilanteessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet varmistinosat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ED Brown Varmistin 1911:stä, tutustu tuotteen käyttöoppaaseen tai ota yhteyttä valmistajaan suoraan.

Tämä turvallisuusohje on suunniteltu varmistamaan ED Brown Varmistin 1911:n turvallinen käyttö ja asennus. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuuden vuoksi, noudata kaikkia tässä asiakirjassa esitettyjä ohjeita ja suosituksia.

Säkerhetsinstruktionsguide för FÖRLÄNGD CARRY TUMMSÄKERHET FÖR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY HÖGERHAND FÖR 1911 BLUED

Introduktion

Tack för att du har köpt den Förlängda Carry Tummsäkerheten för 1911 Ed Brown Carry Extended Safety. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och användbarheten av ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och efterlevnad av säkerhetsstandarder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Se till att tummsäkerheten är aktiverad när vapnet inte används.
- Använd inte denna produkt om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Följ alltid lokala lagar och regler angående vapen säkerhet och användning.
- Se till att barn och sårbara individer inte har tillgång till vapen.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Verifiera att tummsäkerheten är korrekt installerad och fungerar innan användning.
- Var medveten om ditt grepp och handposition när du använder tummsäkerheten.
- Tvinga inte tummsäkerheten om den inte aktiveras eller avaktiveras smidigt.
- Inspektera regelbundet tummsäkerheten för slitage.
- Använd tummsäkerheten endast med kompatibla 1911modeller (Government, Commander, Officers).
- Se till att vapnet är oladdat innan du gör några justeringar eller installationer.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Samla verktyg:** Se till att du har nödvändiga verktyg för installation, inklusive en gunsmith fitting tool.
2. **Ladda ur vapnet:** Bekräfta att ditt vapen är helt oladdat.
3. **Ta bort befintlig säkerhet:** Ta försiktigt bort den befintliga tummsäkerheten enligt tillverkarens instruktioner.
4. **Montera ny säkerhet:** Placera den Förlängda Carry Tummsäkerheten i den avsedda platsen. Se till att den är korrekt justerad med vapnet.
5. **Säkra säkerheten:** Dra åt eventuella skruvar eller komponenter som krävs, och se till att den sitter ordentligt utan att överdriva åtdragningen.
6. **Testa funktionaliteten:** Aktivera och avaktivera tummsäkerheten för att säkerställa att den fungerar smidigt.

Användning

1. **Aktivera säkerheten:** För att aktivera tummsäkerheten, tryck upp spaken tills den klickar på plats.
2. **Avaktivera säkerheten:** För att avaktivera säkerheten, tryck ner spaken med tummen medan du behåller ett korrekt grepp om vapnet.
3. **Öva:** Bekanta dig med användningen av tummsäkerheten i en kontrollerad miljö innan du använder vapnet i en verklig situation.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella gamla eller skadade tummsäkerhetskomponenter i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående den Förlängda Carry Tummsäkerheten, vänligen konsultera produktmanualen.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa säker användning och installation av den Förlängda Carry Tummsäkerheten för 1911. För din säkerhet och andras säkerhet, vänligen följ alla riktlinjer och rekommendationer som anges i detta dokument.

Bezpečnostní pokyny pro EXTENDED CARRY THUMB SAFETY FOR 1911 ED BROWN CARRY EXTENDED SAFETY RIGHTHAND FOR 1911 BLUED

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Extended Carry Thumb Safety pro 1911 Ed Brown Carry Extended Safety. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil bezpečnost a použitelnost vaší zbraně. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili správné použití a dodržování bezpečnostních standardů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň vždy namířenou bezpečným směrem.
- Ujistěte se, že je thumb safety zapnutá, když se zbraň nepoužívá.
- Nepoužívejte tento produkt, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti a používání zbraní.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k zbraním.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ověřte, že je thumb safety správně nainstalována a funguje před použitím.
- Budte si vědomi svého úchopu a polohy ruky při ovládání thumb safety.
- Nenuťte thumb safety, pokud se nezapíná nebo nevypíná hladce.
- Pravidelně kontrolujte thumb safety na opotřebení.
- Používejte thumb safety pouze s kompatibilními modely 1911 (Government, Commander, Officers).
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před jakýmkoli úpravami nebo instalacemi.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Shromážděte nástroje:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje pro úpravu zbraní.
2. **Vyložte zbraň:** Ověřte, že je vaše zbraň úplně vybitá.
3. **Odstraňte stávající safety:** Opatrně odstraňte stávající thumb safety podle pokynů výrobce.
4. **Upravte novou safety:** Umístěte Extended Carry Thumb Safety do určeného slotu. Ujistěte se, že je správně zarovnána se zbraní.
5. **Zajistěte safety:** Utáhněte všechny šrouby nebo komponenty podle potřeby, aby byl zajištěn pevný fit bez přetahování.
6. **Otestujte funkčnost:** Zapněte a vypněte thumb safety, abyste zajistili, že funguje hladce.

Použití

1. **Zapnutí safety:** Pro zapnutí thumb safety stiskněte páčku nahoru, dokud nezapadne na místo.
2. **Vypnutí safety:** Pro vypnutí safety stiskněte páčku dolů palcem při udržování správného úchopu na zbraní.
3. **Cvičení:** Ověřte si obsluhu thumb safety v kontrolovaném prostředí před použitím zbraně v živém prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli staré nebo poškozené komponenty thumb safety v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte své místní zařízení na správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Extended Carry Thumb Safety se prosím obraťte na příručku produktu nebo přímo na výrobce.

Tato příručka bezpečnostních pokynů je navržena tak, aby zajistila bezpečné použití a instalaci Extended Carry Thumb Safety pro 1911. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních prosím dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto dokumentu.