

AR-15 UNIVERSAL SAFETY - BADGER ORDNANCE UNIVERSAL AR-15 SAFETY

The Universal Safety Selector can be installed in either a right or left hand configuration, preventing selector obstruction for the left handed shooter. Machined from billet 4140 hardened steel and Mil Spec parkerized finish.



Attributes

- Name: BADGER ORDNANCE UNIVERSAL AR-15 SAFETY
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 093000056
- Mfr. No.: 249-42
- Make: AR-15,1911
- Delivery weight: 0.02kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 Universeller Sicherheitwähler Badger Ordnance Universal AR15 Sicherheitshinweise](#)
- [English: AR15 Universal Safety Badger Ordnance Universal AR15 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Universal AR15 de Badger Ordnance](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Universel AR15 de Badger Ordnance](#)
- [Italiano: Istruzioni per la Sicurezza del Selettore di Sicurezza Universale AR15 Badger Ordnance](#)
- [Norsk: AR15 Universell Sikkerhetsvelger Badger Ordnance Universell AR15 Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla Uniwersalnego Selektora Bezpieczeństwa AR15 Badger Ordnance](#)
- [Suomi: AR15 UNIVERSAL SAFETY Badger Ordnance Universal AR15 Safety Ohjeet](#)
- [Svenska: AR15 Universell Säkerhetsväljare Badger Ordnance Universell AR15 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: AR15 Univerzální Bezpečnostní Selektor Badger Ordnance](#)

AR15 Universeller Sicherheitswähler Badger Ordnance Universal AR15 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du den AR15 Universellen Sicherheitswähler von Badger Ordnance gekauft hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, einen zuverlässigen Sicherheitswähler für dein AR15Gewehr bereitzustellen und eine sichere Bedienung sowohl für Rechts als auch für Linkshänder zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweisen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition sicher auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und die Sicherheitsmechanismen auf ordnungsgemäße Funktion.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, bevor du mit Feuerwaffen hantierst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- Verwende den AR15 Universellen Sicherheitswähler nur mit kompatiblen AR15Modellen.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitswähler vollständig aktiviert ist, bevor du die Feuerwaffe anfasst.
- Versuche nicht, den Sicherheitswähler in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du Probleme mit dem Sicherheitswähler hast, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Sei vorsichtig beim Wechseln des Sicherheitswählers von "safe" auf "fire" und umgekehrt, und achte darauf, dass dein Finger vom Abzug bleibt.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

Installation

1. **Werkzeuge sammeln:** Du benötigst die geeigneten Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers.
2. **Die Feuerwaffe zerlegen:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, und zerlege sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Den vorhandenen Sicherheitswähler entfernen:**
 - Verwende das Stanzwerkzeug, um den vorhandenen Sicherheitswähler vorsichtig aus dem unteren Empfänger herauszupushen.
 - Achte darauf, keine umliegenden Komponenten zu beschädigen.
4. **Den Universellen Sicherheitswähler installieren:**
 - Richte den neuen Sicherheitswähler mit dem Loch im unteren Empfänger aus.
 - Drücke den Wähler vorsichtig mit dem Stanzwerkzeug an seinen Platz.
5. **Funktionalität überprüfen:**
 - Stelle sicher, dass der Sicherheitswähler reibungslos in die Positionen "safe" und "fire" bewegt.
 - Bestätige, dass der Wähler ordnungsgemäß einrastet und das Ziehen des Abzugs im "safe"Modus verhindert.
6. **Die Feuerwaffe wieder zusammenbauen:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um deine Feuerwaffe wieder zusammenzubauen.

Benutzung

- Um die Sicherheit zu aktivieren, drehe den Wähler in die Position "safe".
- Um die Sicherheit zu deaktivieren, drehe den Wähler in die Position "fire".
- Überprüfe immer die Funktionalität des Sicherheitswählers vor der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, konsultiere die örtlichen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des AR15 Universellen Sicherheitswählers konsultiere bitte den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitshinweise hilft, eine sichere und effektive Nutzung des AR15 Universellen Sicherheitswählers zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

AR15 Universal Safety Badger Ordnance

Universal AR15 Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 Universal Safety from Badger Ordnance. This product is designed to provide a reliable safety selector for your AR15 firearm, ensuring safe operation for both right and lefthanded users. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and installation of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and safety mechanisms for proper function.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment before handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the AR15 Universal Safety with compatible AR15 models.
- Ensure the safety selector is fully engaged before handling the firearm.
- Do not attempt to modify or alter the safety selector in any way.
- If you experience any issues with the safety selector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be cautious when switching the safety from "safe" to "fire" and vice versa, ensuring your finger remains off the trigger.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** You will need the appropriate tools for installation, including a punch tool and hammer.
2. **Disassemble the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded and disassemble it according to the manufacturer's instructions.
3. **Remove the Existing Safety Selector:**
 - Use the punch tool to gently push out the existing safety selector from the lower receiver.
 - Be careful not to damage any surrounding components.
4. **Install the Universal Safety Selector:**
 - Align the new safety selector with the hole in the lower receiver.
 - Gently push the selector into place using the punch tool.
5. **Check Functionality:**
 - Ensure the safety selector moves smoothly into both the "safe" and "fire" positions.
 - Confirm that the selector engages properly and prevents the trigger from being pulled when in the "safe" position.
6. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your firearm.

Usage

- To engage the safety, rotate the selector to the "safe" position.
- To disengage the safety, rotate the selector to the "fire" position.
- Always check the functionality of the safety selector before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR15 Universal Safety, please consult the retailer from which you purchased the product or refer to the manufacturer's website for additional resources.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure safe and effective use of the AR15 Universal Safety. Always prioritize safety and responsible handling of firearms. Thank you for your attention to these guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el Selector de Seguridad Universal AR15 de Badger Ordnance

Introducción

Gracias por adquirir el Selector de Seguridad Universal AR15 de Badger Ordnance. Este producto está diseñado para proporcionar un selector de seguridad confiable para tu arma de fuego AR15, asegurando un funcionamiento seguro tanto para usuarios diestros como zurdos. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso e instalación adecuados del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena las armas de fuego y la munición de forma segura, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y los mecanismos de seguridad para asegurar su correcto funcionamiento.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de que estás en un área segura antes de manipular armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el Selector de Seguridad Universal AR15 solo con modelos AR15 compatibles.
- Asegúrate de que el selector de seguridad esté completamente activado antes de manipular el arma de fuego.
- No intentes modificar o alterar el selector de seguridad de ninguna manera.
- Si experimentas algún problema con el selector de seguridad, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Ten cuidado al cambiar el selector de "seguro" a "fuego" y viceversa, asegurando que tu dedo permanezca fuera del gatillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas:** Necesitarás las herramientas adecuadas para la instalación, incluyendo una herramienta de punzón y un martillo.
2. **Desensambla el Arma de Fuego:** Asegúrate de que el arma esté descargada y desmóntala de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. **Retira el Selector de Seguridad Existente:**
 - Usa la herramienta de punzón para empujar suavemente el selector de seguridad existente del receptor inferior.
 - Ten cuidado de no dañar los componentes circundantes.
4. **Instala el Selector de Seguridad Universal:**
 - Alinea el nuevo selector de seguridad con el agujero en el receptor inferior.
 - Empuja suavemente el selector en su lugar usando la herramienta de punzón.
5. **Verifica la Funcionalidad:**
 - Asegúrate de que el selector de seguridad se mueva suavemente entre las posiciones "seguro" y "fuego".
 - Confirma que el selector se active correctamente y evite que el gatillo se pueda accionar cuando esté en la posición "seguro".

6. **Vuelve a Montar el Arma de Fuego:** Sigue las instrucciones del fabricante para volver a montar tu arma de fuego.

Uso

- Para activar la seguridad, rota el selector a la posición "seguro".
- Para desactivar la seguridad, rota el selector a la posición "fuego".
- Siempre verifica la funcionalidad del selector de seguridad antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es funcional, consulta a las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Selector de Seguridad Universal AR15, consulta al minorista donde adquiriste el producto o visita el sitio web del fabricante para obtener recursos adicionales.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar un uso seguro y efectivo del Selector de Seguridad Universal AR15. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego. Gracias por tu atención a estas directrices.

Instructions de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Universel AR15 de Badger Ordnance

Introduction

Merci d'avoir acheté le Sélecteur de Sécurité Universel AR15 de Badger Ordnance. Ce produit est conçu pour fournir un sélecteur de sécurité fiable pour ton arme AR15, garantissant une utilisation sécurisée pour les utilisateurs droitiers et gauchers. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation et une installation appropriées du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Garde ton doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Stocke les armes à feu et les munitions de manière sécurisée, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ses mécanismes de sécurité pour un fonctionnement adéquat.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que tu es dans un endroit sûr avant de manipuler des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le Sélecteur de Sécurité Universel AR15 avec des modèles AR15 compatibles.
- Assure-toi que le sélecteur de sécurité est complètement engagé avant de manipuler l'arme.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le sélecteur de sécurité de quelque manière que ce soit.
- Si tu rencontres des problèmes avec le sélecteur de sécurité, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.
- Sois prudent lorsque tu passes le sélecteur de "sécurisé" à "tir" et vice versa, en veillant à ce que ton doigt reste en dehors de la gâchette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Rassemble les Outils** : Tu auras besoin des outils appropriés pour l'installation, y compris un outil à frapper et un marteau.
2. **Démontage de l'Arme** : Assure-toi que l'arme est déchargée et démontela selon les instructions du fabricant.
3. **Retirer le Sélecteur de Sécurité Existant** :
 - Utilise l'outil à frapper pour pousser doucement le sélecteur de sécurité existant hors du récepteur inférieur.
 - Fais attention de ne pas endommager les composants environnants.
4. **Installer le Sélecteur de Sécurité Universel** :
 - Aligne le nouveau sélecteur de sécurité avec le trou du récepteur inférieur.
 - Pousse doucement le sélecteur en place à l'aide de l'outil à frapper.
5. **Vérifier la Fonctionnalité** :
 - Assure-toi que le sélecteur de sécurité se déplace en douceur entre les positions "sécurisé" et "tir".
 - Confirme que le sélecteur s'engage correctement et empêche la gâchette d'être tirée lorsqu'il est en position "sécurisé".
6. **Remonter l'Arme** : Suis les instructions du fabricant pour remonter ton arme.

Utilisation

- Pour engager la sécurité, fais pivoter le sélecteur en position "sécurisé".
- Pour désengager la sécurité, fais pivoter le sélecteur en position "tir".
- Vérifie toujours la fonctionnalité du sélecteur de sécurité avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, consulte les autorités locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu aideras à garantir une utilisation sûre et efficace du Sélecteur de Sécurité Universel AR15. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces lignes directrices.

Istruzioni per la Sicurezza del Selettore di Sicurezza Universale AR15 Badger Ordnance

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Selettore di Sicurezza Universale AR15 da Badger Ordnance. Questo prodotto è progettato per fornire un selettore di sicurezza affidabile per il tuo fucile AR15, garantendo un'operazione sicura sia per utenti destrorsi che mancini. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e un'installazione appropriati del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e i meccanismi di sicurezza per garantire il corretto funzionamento.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di trovarti in un luogo sicuro prima di maneggiare armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Selettore di Sicurezza Universale AR15 solo con modelli AR15 compatibili.
- Assicurati che il selettore di sicurezza sia completamente inserito prima di maneggiare l'arma da fuoco.
- Non tentare di modificare o alterare il selettore di sicurezza in alcun modo.
- Se riscontri problemi con il selettore di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Fai attenzione quando cambi il selettore dalla posizione "sicura" a "fuoco" e viceversa, assicurandoti che il dito rimanga lontano dal grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogli gli Strumenti:** Avrai bisogno degli strumenti appropriati per l'installazione, tra cui uno strumento a punzone e un martello.
2. **Smonta l'Arma:** Assicurati che l'arma sia scarica e smontala secondo le istruzioni del produttore.
3. **Rimuovi il Selettore di Sicurezza Esistente:**
 - Usa lo strumento a punzone per spingere delicatamente il selettore di sicurezza esistente fuori dal ricevitore inferiore.
 - Fai attenzione a non danneggiare i componenti circostanti.
4. **Installa il Selettore di Sicurezza Universale:**
 - Allinea il nuovo selettore di sicurezza con il foro nel ricevitore inferiore.
 - Spingi delicatamente il selettore in posizione utilizzando lo strumento a punzone.
5. **Controlla la Funzionalità:**
 - Assicurati che il selettore di sicurezza si muova senza intoppi nelle posizioni "sicura" e "fuoco".
 - Conferma che il selettore si inserisca correttamente e impedisca il movimento del grilletto quando è in posizione "sicura".
6. **Rimonta l'Arma:** Segui le istruzioni del produttore per rimontare la tua arma da fuoco.

Uso

- Per attivare la sicurezza, ruota il selettore nella posizione "sicura".
- Per disattivare la sicurezza, ruota il selettore nella posizione "fuoco".
- Controlla sempre la funzionalità del selettore di sicurezza prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona più, consulta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il Selettore di Sicurezza Universale AR15, ti preghiamo di consultare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un uso sicuro ed efficace del Selettore di Sicurezza Universale AR15. Dai sempre la priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

AR15 Universell Sikkerhetsvelger Badger Ordnance Universell AR15 Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du kjøpte AR15 Universell Sikkerhetsvelger fra Badger Ordnance. Dette produktet er designet for å gi en pålitelig sikkerhetsvelger for ditt AR15 våpen, og sikrer trygg betjening for både høyre og venstrehendte brukere. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre korrekt bruk og installasjon av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en sikker retning.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Oppbevar våpen og ammunisjon sikkert, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig ditt våpen og sikkerhetsmekanismer for korrekt funksjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et sikkert miljø før du håndterer våpen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk kun AR15 Universell Sikkerhetsvelger med compatible AR15 modeller.
- Sørg for at sikkerhetsvelgeren er helt engasjert før håndtering av våpenet.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre sikkerhetsvelgeren på noen måte.
- Hvis du opplever problemer med sikkerhetsvelgeren, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.
- Vær forsiktig når du bytter sikkerheten fra "sikker" til "skudd" og omvendt, og sørg for at fingeren din forblir unna avtrekkeren.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Samle Verktøy:** Du vil trenge passende verktøy for installasjon, inkludert et stempelverktøy og hammer.
2. **Demonter Våpenet:** Sørg for at våpenet er uladd og demonter det i henhold til produsentens instruksjoner.
3. **Fjern Den Eksisterende Sikkerhetsvelgeren:**
 - Bruk stempelverktøyet til å forsiktig dytte ut den eksisterende sikkerhetsvelgeren fra den nedre mottakeren.
 - Vær forsiktig så du ikke skader noen omkringliggende komponenter.
4. **Installer Den Universelle Sikkerhetsvelgeren:**
 - Juster den nye sikkerhetsvelgeren med hullet i den nedre mottakeren.
 - Forsiktig dytt velgeren på plass med stempelverktøyet.
5. **Sjekk Funksjonalitet:**
 - Sørg for at sikkerhetsvelgeren beveger seg jevnt mellom "sikker" og "skudd" posisjonene.
 - Bekreft at velgeren engasjerer seg ordentlig og forhindrer avtrekkeren fra å bli trukket når den er i "sikker" posisjon.
6. **Monter Våpenet På Nytt:** Følg produsentens instruksjoner for å montere våpenet på nytt.

Bruk

- For å engasjere sikkerheten, roter velgeren til "sikker" posisjon.
- For å deaktivere sikkerheten, roter velgeren til "skudd" posisjon.
- Sjekk alltid funksjonaliteten til sikkerhetsvelgeren før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke produktet med vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger funksjonelt, kontakt lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående AR15 Universell Sikkerhetsvelger, vennligst konsulter forhandleren du kjøpte produktet fra eller besøk produsentens nettside for ytterligere ressurser.

Konklusjon

Å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil bidra til å sikre trygg og effektiv bruk av AR15 Universell Sikkerhetsvelger. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av våpen. Takk for din oppmerksomhet til disse retningslinjene.

Instrukcje bezpieczeństwa dla Uniwersalnego Selektora Bezpieczeństwa AR15 Badger Ordnance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uniwersalnego Selektora Bezpieczeństwa AR15 od Badger Ordnance. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnego selektora bezpieczeństwa dla Twojej broni AR15, zapewniając bezpieczną obsługę zarówno dla strzelców praworęcznych, jak i leworęcznych. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika dotyczącego bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użycie i instalację produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Przechowuj broń i amunicję w sposób bezpieczny, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i mechanizmy bezpieczeństwa pod kątem prawidłowego działania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu przed obsługą broni palnej.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj Uniwersalnego Selektora Bezpieczeństwa AR15 wyłącznie z kompatybilnymi modelami AR15.
- Upewnij się, że selektor bezpieczeństwa jest całkowicie zablokowany przed obsługą broni.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać selektora bezpieczeństwa w jakikolwiek sposób.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemu z selektorem bezpieczeństwa, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zachowaj ostrożność przy przełączaniu selektora bezpieczeństwa z pozycji "safe" na "fire" i odwrotnie, upewniając się, że palec pozostaje z dala od spustu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zgromadź narzędzia:** Będziesz potrzebować odpowiednich narzędzi do instalacji, w tym narzędzia do wybijania i młotka.
2. **Rozbierz broń:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i rozbierz ją zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Usuń istniejący selektor bezpieczeństwa:**
 - Użyj narzędzia do wybijania, aby delikatnie wypchnąć istniejący selektor bezpieczeństwa z dolnej części receivera.
 - Uważaj, aby nie uszkodzić sąsiednich komponentów.
4. **Zainstaluj Uniwersalny Selektor Bezpieczeństwa:**
 - Wyreguluj nowy selektor bezpieczeństwa w otworze dolnej części receivera.
 - Delikatnie wciśnij selektor na miejsce, używając narzędzia do wybijania.
5. **Sprawdź funkcjonalność:**
 - Upewnij się, że selektor bezpieczeństwa płynnie przechodzi w obie pozycje: "safe" i "fire".
 - Potwierdź, że selektor prawidłowo blokuje spust, gdy jest w pozycji "safe".
6. **Złóż broń:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby ponownie złożyć swoją broń.

Użytkowanie

- Aby włączyć bezpieczeństwo, obróć selektor do pozycji "safe".
- Aby wyłączyć bezpieczeństwo, obróć selektor do pozycji "fire".

- Zawsze sprawdzaj funkcjonalność selektora bezpieczeństwa przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub już nie działa, skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb wsparcia dotyczącego Uniwersalnego Selektora Bezpieczeństwa AR15, skonsultuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt, lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać dodatkowe zasoby.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Uniwersalnego Selektora Bezpieczeństwa AR15. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

AR15 UNIVERSAL SAFETY Badger Ordnance

Universal AR15 Safety Ohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Badger Ordnancen AR15 Universal Safety tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettava turvallisuusvalitsin AR15aseellesi, varmistaen turvallisen käytön sekä oikea että vasenkätisille käyttäjille. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käytön ja asennuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtele aina jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja turvallisuusmekanismit varmistaaksesi niiden toimivuuden.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä ennen aseiden käsittelyä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä AR15 Universal Safety tuotetta vain yhteensopivien AR15mallien kanssa.
- Varmista, että turvallisuusvalitsin on täysin kytketty ennen aseiden käsittelyä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata turvallisuusvalitsinta millään tavalla.
- Jos kohtaat ongelmia turvallisuusvalitsimen kanssa, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.
- Ole varovainen siirtäessäsi turvallisuutta "safe" tilasta "fire" tilaan ja päinvastoin, varmistaen, että sormesi pysyy pois liipaisimelta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Kerää työkalut:** Tarvitset asennusta varten sopivat työkalut, mukaan lukien puikko ja vasaratyökalut.
2. **Purkaa ase:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja pura se valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Poista olemassa oleva turvallisuusvalitsin:**
 - Käytä puikkotyökalua varovasti työntääksesi olemassa olevan turvallisuusvalitsimen pois alareceiveristä.
 - Varo vaurioittamasta ympäröiviä komponentteja.
4. **Asenna Universal Safety valitsin:**
 - Aseta uusi turvallisuusvalitsin alareceiverin reikään.
 - Työnnä valitsin paikalleen varovasti puikkotyökalua käyttäen.
5. **Tarkista toimivuus:**
 - Varmista, että turvallisuusvalitsin liikkuu sujuvasti sekä "safe" että "fire" asentoon.
 - Varmista, että valitsin lukitsee liipaisimen, kun se on "safe" asennossa.
6. **Kokoa ase uudelleen:** Noudata valmistajan ohjeita aseesi kokoamiseksi.

Käyttö

- Aktivoidaksesi turvallisuuden, käännä valitsin "safe" asentoon.
- Poista turvallisuus käytöstä kääntämällä valitsin "fire" asentoon.
- Tarkista aina turvallisuusvalitsimen toimivuus ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää toimi, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea AR15 Universal Safety tuotteen kanssa, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan AR15 Universal Safety tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

AR15 Universell Säkerhetsväljare Badger

Ordnance Universell AR15 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt AR15 Universell Säkerhetsväljare från Badger Ordnance. Denna produkt är utformad för att ge en pålitlig säkerhetsväljare för ditt AR15vapen, vilket säkerställer säker användning för både höger och vänsterhänta användare. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och installation av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Se till att vapnet alltid är riktat i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara vapen och ammunition säkert, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och säkerhetsmekanismer för korrekt funktion.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö innan du hanterar vapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast AR15 Universell Säkerhetsväljare med kompatibla AR15modeller.
- Se till att säkerhetsväljaren är helt engagerad innan du hanterar vapnet.
- Försök inte att modifiera eller ändra säkerhetsväljaren på något sätt.
- Om du upplever några problem med säkerhetsväljaren, sluta använda den omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Var försiktig när du växlar säkerheten från "safe" till "fire" och vice versa, och se till att ditt finger förblir borta från avtryckaren.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Samla Verktyg:** Du behöver lämpliga verktyg för installation, inklusive en stansverktyg och hammare.
2. **Demontera Vapnet:** Se till att vapnet är oladdat och demontera det enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Ta bort den Befintliga Säkerhetsväljaren:**
 - Använd stansverktyget för att försiktigt trycka ut den befintliga säkerhetsväljaren från den nedre mottagaren.
 - Var försiktig så att du inte skadar några omgivande komponenter.
4. **Installera den Universella Säkerhetsväljaren:**
 - Justera den nya säkerhetsväljaren med hålet i den nedre mottagaren.
 - Tryck försiktigt in väljaren på plats med hjälp av stansverktyget.
5. **Kontrollera Funktionalitet:**
 - Se till att säkerhetsväljaren rör sig smidigt mellan "safe" och "fire" lägena.
 - Bekräfta att väljaren engagerar korrekt och förhindrar att avtryckaren kan tryckas ned när den är i "safe" läge.
6. **Montera Vapnet igen:** Följ tillverkarens instruktioner för att montera ditt vapen igen.

Användning

- För att aktivera säkerheten, vrid väljaren till "safe" läget.
- För att avaktivera säkerheten, vrid väljaren till "fire" läget.
- Kontrollera alltid funktionaliteten hos säkerhetsväljaren innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, rådfråga lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller stöd angående AR15 Universell Säkerhetsväljare, vänligen rådfråga återförsäljaren där du köpte produkten eller hänvisa till tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Avslutning

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa säker och effektiv användning av AR15 Universell Säkerhetsväljare. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

AR15 Univerzální Bezpečnostní Selektor Badger Ordnance

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili Univerzální Bezpečnostní Selektor AR15 od společnosti Badger Ordnance. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivý bezpečnostní selektor pro vaši zbraň AR15, což zajišťuje bezpečné používání jak pro praváky, tak pro leváky. Před použitím a instalací produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraně a munici bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a bezpečnostní mechanismy, zda správně fungují.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí před manipulací se zbraněmi.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte Univerzální Bezpečnostní Selektor AR15 pouze s kompatibilními modely AR15.
- Zajistěte, aby byl bezpečnostní selektor plně zapnutý před manipulací se zbraní.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravovat nebo měnit bezpečnostní selektor.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy se selektorem bezpečnosti, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.
- Budte opatrní při přepínání bezpečnosti z "safe" na "fire" a naopak, ujistěte se, že váš prst zůstává mimo spoušť.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Instalace

1. **Shromážděte Nářadí:** Budete potřebovat vhodné nářadí pro instalaci, včetně nástroje na vytlačení a kladiva.
2. **Rozebrat Zbraň:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a rozebrat ji podle pokynů výrobce.
3. **Odstranit Stávající Bezpečnostní Selektor:**
 - Použijte nástroj na vytlačení k jemnému vytlačení stávajícího bezpečnostního selektoru z dolního přijímače.
 - Budte opatrní, abyste nepoškodili žádné okolní komponenty.
4. **Nainstalovat Univerzální Bezpečnostní Selektor:**
 - Zarovnejte nový bezpečnostní selektor s otvorem v dolním přijímači.
 - Jemně zatlačte selektor na místo pomocí nástroje na vytlačení.
5. **Zkontrolujte Funkčnost:**
 - Ujistěte se, že se bezpečnostní selektor hladce pohybuje do polohy "safe" a "fire".
 - Potvrďte, že selektor správně zapadá a brání tomu, aby byla spoušť stisknuta, když je v poloze "safe".
6. **Znovu Sestavte Zbraň:** Podle pokynů výrobce znovu sestavte svou zbraň.

Použití

- Pro aktivaci bezpečnosti otočte selektor do polohy "safe".
- Pro deaktivaci bezpečnosti otočte selektor do polohy "fire".

- Před použitím vždy zkontrolujte funkčnost bezpečnostního selektoru.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již nefunkční, konzultujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu ohledně Univerzálního Bezpečnostního Selektoru AR15, prosím, konzultujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, nebo se obraťte na webové stránky výrobce pro další zdroje.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Univerzálního Bezpečnostního Selektoru AR15. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.