

## 3.5 ULTIMATE TRIGGER FOR GLOCK® - GHOST 3.5 ULTIMATE TRIGGER

Ghost trigger connectors for Glock® pistols replace the original, factory trigger connectors to give you a lighter, smoother trigger pull in one easy to install part. Factory polished for the smoothest operation, all Ghost connectors come with a 100% lifetime satisfaction guarantee. Ghost's Ultimate 3.5lbs connector brings you light, smooth trigger pulls in a drop-in design, which is also self-cleaning.



### Attributes

- Name: GHOST 3.5 ULTIMATE TRIGGER
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100002007
- Mfr. No.: GHO\_2105-E-4
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 644406210559

### Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GHOST 3.5 Ultimate Trigger Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: GHOST 3.5 Ultimate Trigger Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el GHOST 3.5 Ultimate Trigger](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le GHOST 3.5 Ultimate Trigger](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto GHOST 3.5 Ultimate](#)
- [Norsk: GHOST 3.5 Ultimate Trigger Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa GHOST 3.5 Ultimate Trigger](#)
- [Suomi: GHOST 3.5 Ultimate Trigger Turvaohjeet](#)
- [Svenska: GHOST 3.5 Ultimate Trigger Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: GHOST 3.5 Ultimate Trigger Bezpečnostní Pokyny](#)

# GHOST 3.5 Ultimate Trigger

## Sicherheitsanweisungen

### Einführung

Danke, dass du dich für den GHOST 3.5 Ultimate Trigger für deine Glock®Pistole entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und allgemeine Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock®Pistole und ihren Komponenten vertraut bist, bevor du den Abzugsverbinder installierst.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte deine Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre deine Feuerwaffe und den Abzugsverbinder an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen oder Sicherheitsmitteilungen zu deinem Produkt auf der EUSicherheitsgatePlattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der GHOST 3.5 Ultimate Trigger ist für die Verwendung mit Glock®Modellen der Generation 14 konzipiert, mit Ausnahme der Modelle 42, 43, 43X und 48. Stelle vor der Installation die Kompatibilität sicher.
- Versuche nicht, den Abzugsverbinder zu modifizieren oder ihn in einer anderen als der vorgesehenen Weise zu verwenden.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Wenn du dir über den Installationsprozess unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du die folgenden Werkzeuge bereit hast: einen Stanzwerkzeug, einen Hammer und einen kleinen Schraubendreher.
- Entferne das Magazin und überprüfe, ob die Kammer leer ist, bevor du die Feuerwaffe anfasst.

#### 2. Installationsschritte

- Zerlege deine Glock®Pistole gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lokalisieren den originalen Abzugsverbinder in der Abzugsbaugruppe.
- Verwende das Stanzwerkzeug, um den originalen Abzugsverbinder vorsichtig herauszudrücken.
- Setze den GHOST 3.5 Ultimate Trigger Abzugsverbinder vorsichtig in die Abzugsbaugruppe ein und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Baue deine Glock®Pistole gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.

#### 3. Nutzungsrichtlinien

- Mach dich nach der Installation mit den neuen Abzugsmerkmalen vertraut.
- Übe jederzeit sichere Handhabungs und Schießverfahren.
- Überprüfe regelmäßig den Abzugsverbinder auf Abnutzung oder Beschädigungen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst, gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn du den GHOST 3.5 Ultimate Trigger entsorgen musst, folge den lokalen Richtlinien für gefährliche Materialien, falls zutreffend.
- Wirf keine Komponenten im regulären Müll weg, wenn sie ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des GHOST 3.5 Ultimate Trigger besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Produktinformationen und Sicherheitsupdates hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem GHOST 3.5 Ultimate Trigger gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst.

# GHOST 3.5 Ultimate Trigger Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the GHOST 3.5 Ultimate Trigger for your Glock® pistol. This guide provides important safety instructions and general guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® pistol and its components before installing the trigger connector.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and trigger connector in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any recalls or safety notices related to your product on the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- The GHOST 3.5 Ultimate Trigger is designed for use with Glock® models Gen 14, excluding models 42, 43, 43X, and 48. Ensure compatibility before installation.
- Do not attempt to modify the trigger connector or use it in a manner other than intended.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance work.
- If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure you have the following tools ready: a punch tool, a hammer, and a small flathead screwdriver.
- Remove the magazine and check that the chamber is empty before handling the firearm.

### 2. Installation Steps

- Disassemble your Glock® pistol according to the manufacturer's instructions.
- Locate the original trigger connector in the trigger assembly.
- Use the punch tool to gently push out the original trigger connector.
- Carefully insert the GHOST 3.5 Ultimate Trigger connector into the trigger assembly, ensuring it is seated properly.
- Reassemble your Glock® pistol following the manufacturer's instructions.
- Perform a function check to ensure the trigger operates correctly.

### 3. Usage Guidelines

- After installation, familiarize yourself with the new trigger pull characteristics.
- Practice safe handling and shooting procedures at all times.
- Regularly inspect the trigger connector for wear or damage.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any packaging materials responsibly, in accordance with local waste disposal regulations.
- If you need to dispose of the GHOST 3.5 Ultimate Trigger, follow local guidelines for hazardous materials, if applicable.
- Do not throw away any components in regular trash if they may pose a safety risk.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the GHOST 3.5 Ultimate Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance. Always ensure that you have the latest product information and safety updates.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GHOST 3.5 Ultimate Trigger. Thank you for prioritizing safety.

# Instrucciones de Seguridad para el GHOST 3.5 Ultimate Trigger

## Introducción

Gracias por elegir el GHOST 3.5 Ultimate Trigger para tu pistola Glock®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas generales para asegurar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

## Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu pistola Glock® y sus componentes antes de instalar el conector del gatillo.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando creas que no lo está.
- Mantén tu arma de fuego apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda tu arma de fuego y el conector del gatillo en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay retiradas de productos o avisos de seguridad relacionados con tu producto en la plataforma de Seguridad de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El GHOST 3.5 Ultimate Trigger está diseñado para su uso con modelos Gen 14 de Glock®, excluyendo los modelos 42, 43, 43X y 48. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- No intentes modificar el conector del gatillo ni usarlo de una manera diferente a la prevista.
- Siempre usa protección ocular adecuada al manipular armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.
- Si no estás seguro sobre el proceso de instalación, busca la ayuda de un armero calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de tener las siguientes herramientas listas: una herramienta de punzonado, un martillo y un destornillador plano pequeño.
- Retira el cargador y verifica que la recámara esté vacía antes de manipular el arma de fuego.

### 2. Pasos de Instalación

- Desmonta tu pistola Glock® de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el conector del gatillo original en el ensamblaje del gatillo.
- Usa la herramienta de punzonado para empujar suavemente el conector del gatillo original.
- Inserta cuidadosamente el conector GHOST 3.5 Ultimate Trigger en el ensamblaje del gatillo, asegurándote de que esté bien colocado.
- Vuelve a ensamblar tu pistola Glock® siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente.

### 3. Pautas de Uso

- Después de la instalación, familiarízate con las nuevas características de la presión del gatillo.

- Practica procedimientos de manejo y disparo seguros en todo momento.
- Inspecciona regularmente el conector del gatillo en busca de desgaste o daños.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si necesitas desechar el GHOST 3.5 Ultimate Trigger, sigue las pautas locales para materiales peligrosos, si corresponde.
- No tires ningún componente en la basura normal si pueden representar un riesgo de seguridad.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el GHOST 3.5 Ultimate Trigger, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre el producto y las actualizaciones de seguridad.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu GHOST 3.5 Ultimate Trigger. Gracias por priorizar la seguridad.

# Instructions de Sécurité pour le GHOST 3.5 Ultimate Trigger

## Introduction

Merci d'avoir choisi le GHOST 3.5 Ultimate Trigger pour ton pistolet Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices générales pour garantir une utilisation sécurisée de ton produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que tu es familiarisé avec le fonctionnement de ton pistolet Glock® et de ses composants avant d'installer le connecteur de gâchette.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Garde toujours ton arme pointée dans une direction sûre.
- Range ton arme à feu et le connecteur de gâchette dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement les rappels ou les avis de sécurité concernant ton produit sur la plateforme EU Safety Gate.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le GHOST 3.5 Ultimate Trigger est conçu pour être utilisé avec les modèles Gen 14 de Glock®, à l'exception des modèles 42, 43, 43X et 48. Assure-toi de la compatibilité avant l'installation.
- Ne tente pas de modifier le connecteur de gâchette ou de l'utiliser d'une manière autre que celle prévue.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer toute installation ou travail d'entretien.
- Si tu n'es pas sûr du processus d'installation, demande de l'aide à un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assure-toi d'avoir les outils suivants à disposition : un outil de poinçonnage, un marteau et un petit tournevis plat.
- Retire le chargeur et vérifie que la chambre est vide avant de manipuler l'arme à feu.

### 2. Étapes d'Installation

- Démonte ton pistolet Glock® selon les instructions du fabricant.
- Localise le connecteur de gâchette d'origine dans l'assemblage de la gâchette.
- Utilise l'outil de poinçonnage pour pousser doucement le connecteur de gâchette d'origine.
- Insère soigneusement le connecteur GHOST 3.5 Ultimate Trigger dans l'assemblage de la gâchette, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Réassemble ton pistolet Glock® en suivant les instructions du fabricant.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que la gâchette fonctionne correctement.

### 3. Lignes Directrices d'Utilisation

- Après l'installation, familiarise-toi avec les nouvelles caractéristiques de la course de la gâchette.
- Pratique des procédures de manipulation et de tir sécuritaires en tout temps.
- Inspecte régulièrement le connecteur de gâchette pour déceler toute usure ou dommage.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose de tous les matériaux d'emballage de manière responsable, conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si tu dois te débarrasser du GHOST 3.5 Ultimate Trigger, suis les directives locales pour les matériaux dangereux, le cas échéant.
- Ne jette aucun composant dans les ordures ordinaires s'il peut présenter un risque pour la sécurité.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le GHOST 3.5 Ultimate Trigger, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton distributeur local pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations sur le produit et les mises à jour de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton GHOST 3.5 Ultimate Trigger. Merci de prioriser la sécurité.

# Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto GHOST 3.5 Ultimate

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto GHOST 3.5 Ultimate per la tua pistola Glock®. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida generali per garantire un uso sicuro del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua pistola Glock® e dei suoi componenti prima di installare il connettore del grilletto.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando credi che non lo sia.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Conserva la tua arma da fuoco e il connettore del grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi al tuo prodotto sulla piattaforma EU Safety Gate.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Grilletto GHOST 3.5 Ultimate è progettato per l'uso con i modelli Glock® Gen 14, escluse le versioni 42, 43, 43X e 48. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare il connettore del grilletto o utilizzarlo in un modo diverso da quello previsto.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate quando maneggi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Se non sei sicuro del processo di installazione, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione i seguenti strumenti: un punzone, un martello e un piccolo cacciavite a testa piatta.
- Rimuovi il caricatore e controlla che la camera sia vuota prima di maneggiare l'arma.

### 2. Passaggi di Installazione

- Smonta la tua pistola Glock® secondo le istruzioni del produttore.
- Individua il connettore del grilletto originale nell'assemblaggio del grilletto.
- Usa il punzone per spingere delicatamente fuori il connettore del grilletto originale.
- Inserisci con attenzione il connettore del Grilletto GHOST 3.5 Ultimate nell'assemblaggio del grilletto, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Rimonta la tua pistola Glock® seguendo le istruzioni del produttore.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.

### 3. Linee Guida per l'Uso

- Dopo l'installazione, familiarizza con le nuove caratteristiche del grilletto.
- Pratica sempre procedure di maneggio e tiro sicure.
- Ispeziona regolarmente il connettore del grilletto per usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile, in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se devi smaltire il Grilletto GHOST 3.5 Ultimate, segui le linee guida locali per i materiali pericolosi, se applicabile.
- Non gettare via componenti nel normale spazzatura se possono rappresentare un rischio per la sicurezza.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o dubbi riguardanti il Grilletto GHOST 3.5 Ultimate, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo distributore locale per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate sul prodotto e sugli aggiornamenti di sicurezza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Grilletto GHOST 3.5 Ultimate. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza.

# GHOST 3.5 Ultimate Trigger

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Introduksjon

Takk for at du valgte GHOST 3.5 Ultimate Trigger for din Glock® pistol. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og generelle retningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av din Glock® pistol og dens komponenter før du installerer triggerkoblingen.
- Behandle alltid våpenet ditt som om det er ladd, selv når du tror det ikke er det.
- Hold alltid våpenet rettet i en trygg retning.
- Oppbevar våpenet og triggerkoblingen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk jevnlig for eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet ditt på EU Safety Gateplattformen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

### Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- GHOST 3.5 Ultimate Trigger er designet for bruk med Glock® modeller Gen 14, unntatt modeller 42, 43, 43X og 48. Sørg for kompatibilitet før installasjon.
- Forsøk ikke å modifisere triggerkoblingen eller bruke den på en annen måte enn tiltenkt.
- Bruk alltid passende øyevern når du håndterer våpenet.
- Sørg for at våpenet er uladd før du begynner med installasjon eller vedlikeholdsarbeid.
- Hvis du er usikker på installasjonsprosessen, søk hjelp fra en kvalifisert våpensmed.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Forberedelse

- Sørg for at du har følgende verktøy klart: en punchverktøy, en hammer og en liten flat skrutrekker.
- Fjern magasinet og sjekk at kammeret er tomt før du håndterer våpenet.

#### 2. Installasjonstrinn

- Demontere Glock® pistolen din i henhold til produsentens instruksjoner.
- Finn den originale triggerkoblingen i triggermekanismen.
- Bruk punchverktøyet til å forsiktig presse ut den originale triggerkoblingen.
- Sett forsiktig inn GHOST 3.5 Ultimate Triggerkoblingen i triggermekanismen, og sørg for at den sitter ordentlig.
- Monter Glock® pistolen din igjen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Utfør en funksjonstest for å sikre at triggeren fungerer riktig.

#### 3. Bruksretningslinjer

- Etter installasjon, bli kjent med de nye triggerpull egenskapene.
- Øv på sikker håndtering og skyteprosedyrer til enhver tid.
- Inspiser jevnlig triggerkoblingen for slitasje eller skade.

## Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasjematerialene ansvarlig, i samsvar med lokale avfallshåndteringsbestemmelser.
- Hvis du trenger å kvitte deg med GHOST 3.5 Ultimate Trigger, følg lokale retningslinjer for farlige materialer, hvis aktuelt.
- Kast ikke bort noen komponenter i vanlig søppel hvis de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående GHOST 3.5 Ultimate Trigger, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt din lokale distributør for hjelp. Sørg alltid for at du har den nyeste produktinformasjonen og sikkerhetsoppdateringene.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med GHOST 3.5 Ultimate Trigger. Takk for at du prioriterer sikkerhet.

# Instrukcje bezpieczeństwa GHOST 3.5 Ultimate Trigger

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GHOST 3.5 Ultimate Trigger do Twojego pistoletu Glock®. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz ogólne wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użyciem.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu Glock® oraz jego komponentów przed zainstalowaniem złącza spustowego.
- Zawsze traktuj swoją broń tak, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Zawsze kieruj swoją broń w bezpiecznym kierunku.
- Przechowuj swoją broń i złącze spustowe w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj informacje o ewentualnych wezwaniach do zwrotu lub powiadomieniach o bezpieczeństwie dotyczących Twojego produktu na platformie EU Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- GHOST 3.5 Ultimate Trigger jest zaprojektowany do użycia z modelami Glock® Gen 14, z wyjątkiem modeli 42, 43, 43X i 48. Upewnij się o kompatybilności przed instalacją.
- Nie próbuj modyfikować złącza spustowego ani używać go w sposób inny niż zamierzony.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy instalacyjnej lub konserwacyjnej.
- Jeśli nie jesteś pewien procesu instalacji, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz przygotowane następujące narzędzia: narzędzie do wybijania, młotek i mały śrubokręt płaski.
- Usuń magazynek i sprawdź, czy komora jest pusta przed obsługą broni.

### 2. Kroki instalacji

- Rozłóż swój pistolet Glock® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj oryginalne złącze spustowe w zespołach spustowych.
- Użyj narzędzia do wybijania, aby delikatnie wypchnąć oryginalne złącze spustowe.
- Ostrożnie wsuń złącze GHOST 3.5 Ultimate Trigger do zespołu spustowego, upewniając się, że jest prawidłowo osadzone.
- Złóż ponownie swój pistolet Glock® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wykonaj test funkcjonalny, aby upewnić się, że spust działa prawidłowo.

### 3. Wytyczne dotyczące użytkowania

- Po instalacji zapoznaj się z nowymi cechami działania spustu.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią i procedur strzeleckich.

- Regularnie sprawdzaj złącze spustowe pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Odpowiedzialnie pozbyć się wszelkich materiałów opakowaniowych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli musisz pozbyć się GHOST 3.5 Ultimate Trigger, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi materiałów niebezpiecznych, jeśli dotyczy.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów do zwykłych śmieci, jeśli mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących GHOST 3.5 Ultimate Trigger, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje o produkcie i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z GHOST 3.5 Ultimate Trigger. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

# GHOST 3.5 Ultimate Trigger Turvaohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit GHOST 3.5 Ultimate Triggerin Glock®pistoolillesi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvaohjeita ja yleisiä suuntaviivoja tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet Glock®pistoolisi toiminnan ja sen komponentit ennen liipaisinyhteyden asennusta.
- Kohtelee aina aseesi kuin se olisi ladattu, vaikka uskoisit sen olevan tyhjennetty.
- Pidä aseesi aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä aseesi ja liipaisinyhteys turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinvetot tai turvailmoitukset tuotteesi osalta EU:n Safety Gate alustalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset Turvatoimenpiteet Käyttöön

- GHOST 3.5 Ultimate Trigger on suunniteltu käytettäväksi Glock®malleissa Gen 14, lukuun ottamatta malleja 42, 43, 43X ja 48. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Älä yritä muokata liipaisinyhteyttä tai käyttää sitä muulla tavalla kuin mihin se on tarkoitettu.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa käsitellessäsi aseita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään asennus tai huoltotyön aloittamista.
- Jos et ole varma asennusprosessista, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on seuraavat työkalut valmiina: pulttipihdit, vasara ja pieni litteä ruuvimeisseli.
- Poista lipas ja tarkista, että patruunahuuli on tyhjennetty ennen aseiden käsittelyä.

### 2. Asennusvaiheet

- Purka aseesi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi alkuperäinen liipaisinyhteys liipaisinsarjasta.
- Käytä pulttipihdejä varovasti työntääksesi alkuperäinen liipaisinyhteys ulos.
- Aseta GHOST 3.5 Ultimate Trigger yhteys varovasti liipaisinsarjaan varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kokoa Glock®pistooli uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Suorita toiminnallinen tarkastus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein.

### 3. Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen tutustu uusiin liipaisinvetoominaisuuksiin.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja ampumismenettelyä kaikissa tilanteissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisinyhteys kulumisen tai vaurioiden varalta.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti paikallisten jätteiden hävitysasetusten mukaan.
- Jos sinun on hävitettävä GHOST 3.5 Ultimate Trigger, noudata paikallisia ohjeita vaarallisten materiaalien osalta, jos sovellettavissa.
- Älä heitä pois mitään komponentteja tavallisessa roskassa, jos ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskiä.

## Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita GHOST 3.5 Ultimate Triggerista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tuote ja turvallisuustiedot.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja suuntaviivoja voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen GHOST 3.5 Ultimate Triggerin kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden.

# GHOST 3.5 Ultimate Trigger

## Säkerhetsinstruktioner

### Introduktion

Tack för att du valde GHOST 3.5 Ultimate Trigger för din Glock® pistol. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och allmänna riktlinjer för att säkerställa säker användning av din produkt. Läs noggrant igenom denna manual innan installation och användning.

### Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur din Glock® pistol och dess komponenter fungerar innan du installerar triggerkopplingen.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även när du tror att det inte är det.
- Håll alltid ditt vapen riktat i en säker riktning.
- Förvara ditt vapen och triggerkopplingen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet om det finns några återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till din produkt på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

### Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- GHOST 3.5 Ultimate Trigger är designad för användning med Glock® modeller Gen 14, med undantag för modellerna 42, 43, 43X och 48. Kontrollera kompatibiliteten innan installation.
- Försök inte att modifiera triggerkopplingen eller använda den på ett sätt som inte är avsett.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du hanterar skjutvapen.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Om du är osäker på installationsprocessen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

### Instruktioner för Installation och Användning

#### 1. Förberedelse

- Se till att du har följande verktyg redo: en stansverktyg, en hammare och en liten platt skruvmejsel.
- Ta bort magasinet och kontrollera att kammaren är tom innan du hanterar vapnet.

#### 2. Installationssteg

- Demontera din Glock® pistol enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den ursprungliga triggerkopplingen i triggermonteringen.
- Använd stansverktyget för att försiktigt trycka ut den ursprungliga triggerkopplingen.
- Sätt försiktigt in GHOST 3.5 Ultimate Triggerkopplingen i triggermonteringen och se till att den sitter ordentligt.
- Montera ihop din Glock® pistol igen enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att triggern fungerar korrekt.

#### 3. Användningsriktlinjer

- Efter installationen, bekanta dig med de nya triggerdragningssegenskaperna.
- Öva alltid säker hantering och skjutprocedurer.
- Inspektera regelbundet triggerkopplingen för slitage eller skador.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kassera alla förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om du behöver kassera GHOST 3.5 Ultimate Trigger, följ lokala riktlinjer för farligt avfall, om tillämpligt.
- Släng inte några komponenter i det vanliga soporna om de kan utgöra en säkerhetsrisk.

## **Kontaktinformation för Ytterligare Stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående GHOST 3.5 Ultimate Trigger, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp. Se alltid till att du har den senaste produktinformationen och säkerhetsuppdateringarna.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din GHOST 3.5 Ultimate Trigger. Tack för att du prioriterar säkerhet.

# GHOST 3.5 Ultimate Trigger Bezpečnostní Pokyny

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GHOST 3.5 Ultimate Trigger pro vaši pistoli Glock®. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a obecné pokyny k zajištění bezpečného používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

## Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší pistole Glock® a jejích komponentů před instalací spoušťového konektoru.
- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- Držte svou zbraň vždy namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte svou zbraň a spoušťový konektor na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli výzvy k odvolání nebo bezpečnostní oznámení týkající se vašeho produktu na platformě EU Safety Gate.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

## Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- GHOST 3.5 Ultimate Trigger je navržen pro použití s modely Glock® Gen 14, kromě modelů 42, 43, 43X a 48. Ujistěte se o kompatibilitě před instalací.
- Nepokoušejte se upravovat spoušťový konektor nebo jej používat jiným způsobem, než je zamýšleno.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle při manipulaci se zbraněmi.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením jakékoli instalace nebo údržby.
- Pokud si nejste jisti procesem instalace, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

## Pokyny pro Instalaci a Použití

### 1. Příprava

- Ujistěte se, že máte připraveny následující nástroje: nástroj na vytlačení, kladivo a malý plochý šroubovák.
- Odstraňte zásobník a zkontrolujte, že je komora prázdná před manipulací se zbraní.

### 2. Kroky Instalace

- Rozmontujte svou pistoli Glock® podle pokynů výrobce.
- Najděte původní spoušťový konektor v montáži spouště.
- Pomocí nástroje na vytlačení jemně vytlačte původní spoušťový konektor.
- Opatrně vložte GHOST 3.5 Ultimate Trigger konektor do montáže spouště, ujistěte se, že je správně usazen.
- Znovu sestavte svou pistoli Glock® podle pokynů výrobce.
- Proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že spoušť funguje správně.

### 3. Pokyny pro Použití

- Po instalaci se seznámte s novými charakteristikami chodu spouště.
- Vždy dodržujte bezpečné postupy manipulace a střelby.
- Pravidelně kontrolujte spoušťový konektor na opotřebení nebo poškození.

## **Pokyny pro Likvidaci**

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály odpovědně, v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud potřebujete zlikvidovat GHOST 3.5 Ultimate Trigger, dodržujte místní pokyny pro nebezpečné materiály, pokud je to relevantní.
- Nevyhazujte žádné komponenty do běžného odpadu, pokud by mohly představovat bezpečnostní riziko.

## **Kontakt pro Další Podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se GHOST 3.5 Ultimate Trigger se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o produktu a bezpečnostní aktualizace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečnou a příjemnou zkušenost s vaším GHOST 3.5 Ultimate Trigger. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti.