

AR-15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK - MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45 FOR USGI 30RD AR-15 MAGAZINE BLK 3/PACK

Easier Mag Changes With Just A Finger

Two-piece, slide-on replacement for factory floorplate has a smoothly contoured, easy-to-grasp finger loop that helps you perform lightning-fast magazine changes in high stress situations. Aids in fast, positive extraction from tight mag pouches and helps you hang onto the empty magazine with just a finger after a tactical reload. Also cushions magazine from impact when dropped concrete or other hard surfaces. Made from tough, yet soft, non-slip synthetic rubber over a stainless steel core that snaps into a reinforced polymer insert to keep the Rangerplate firmly locked to the magazine. Includes molded-in para-cord hole for custom loop configurations. Sold in 3-paks and available in Black, Dark Earth and O.D. Green.



Attributes

- Name: MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45 FOR USGI 30RD AR-15 MAGAZINE BLK 3/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100002196
- Mfr. No.: MAG020-BLK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 873750000015

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PACK DE 3 PLAQUES DE FOND RANGER® AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Einleitung

Danke, dass du dich für das AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK von MAGPUL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Handhabung von Magazinen zu verbessern und dabei Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und der Magazine vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Bodenplatten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über ProduktRückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen 20 und 30Schuss USGIStilMagazinen.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Installieren oder Entfernen der Bodenplatte, um Beschädigungen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Bodenplatte sicher befestigt ist, bevor du das Magazin verwendest.
- Verwende die Bodenplatte nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigungen, einschließlich Rissen oder übermäßiger Abnutzung, zeigt.
- Vermeide es, das Produkt extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die die Materialien beeinträchtigen könnten.
- Wenn die Bodenplatte während der Verwendung sich löst, stoppe sofort die Nutzung und überprüfe auf Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne die vorhandene Bodenplatte vom Magazin.
- Richte die AR15/M16 RANGER® FLOORPLATE am Magazin aus.
- Schiebe die Bodenplatte auf das Magazin, bis sie einrastet.
- Stelle sicher, dass die Bodenplatte fest verriegelt ist und sich nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Verwende beim taktischen Nachladen die Fingerschlaufe, um den Griff am leeren Magazin zu halten.
- Übe Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um sicherer zu werden.
- Achte immer darauf, dass deine Feuerwaffe während des Magazinwechsels in eine sichere Richtung zeigt.

3. Wartung:

- Reinige die Bodenplatte mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe regelmäßig das ParaCordLoch auf Blockaden oder Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für synthetische Materialien.
- Verbrenne das Produkt nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Ziehe Recyclingoptionen für die synthetischen Gummi und Polymermaterialien in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung, sieh bitte auf der Produktverpackung nach oder besuche die Website des Herstellers für Kontaktdaten.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK by MAGPUL. This product is designed to enhance your magazine handling experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and magazines before using this product.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the floorplates for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls or safety alerts through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible 20 and 30round USGIstyle magazines.
- Avoid using excessive force when installing or removing the floorplate to prevent damage.
- Ensure that the floorplate is securely attached before using the magazine.
- Do not use the floorplate if it shows any signs of damage, including cracks or excessive wear.
- Avoid exposing the product to extreme temperatures or harsh chemicals that may degrade the materials.
- If the floorplate becomes dislodged during use, stop using it immediately and inspect for damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing floorplate from the magazine.
- Align the AR15/M16 RANGER® FLOORPLATE with the magazine.
- Slide the floorplate onto the magazine until it clicks into place.
- Ensure that the floorplate is firmly locked and does not move.

2. Usage:

- When performing a tactical reload, use the finger loop to maintain grip on the empty magazine.
- Practice magazine changes in a safe environment to become proficient.
- Always ensure your firearm is pointed in a safe direction during magazine changes.

3. Maintenance:

- Clean the floorplate with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the paracord hole regularly for blockages or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for synthetic materials.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.
- Consider recycling options for the synthetic rubber and polymer materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact details.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Introducción

Gracias por elegir el AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK de MAGPUL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de manejo de cargadores, asegurando al mismo tiempo seguridad y confiabilidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso y mantenimiento adecuados del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de tu arma de fuego y cargadores antes de usar este producto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de los cargadores en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre retiros de productos o alertas de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con cargadores compatibles de estilo USGI de 20 y 30 disparos.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar la base para prevenir daños.
- Asegúrate de que la base esté firmemente sujeta antes de usar el cargador.
- No utilices la base si muestra signos de daño, incluyendo grietas o desgaste excesivo.
- Evita exponer el producto a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan degradar los materiales.
- Si la base se desaloja durante el uso, deja de usarla inmediatamente e inspecciona en busca de daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la base existente del cargador.
- Alinea la AR15/M16 RANGER® FLOORPLATE con el cargador.
- Desliza la base sobre el cargador hasta que encaje en su lugar.
- Asegúrate de que la base esté firmemente bloqueada y no se mueva.

2. Uso:

- Al realizar una recarga táctica, utiliza el lazo para el dedo para mantener el agarre en el cargador vacío.
- Practica los cambios de cargador en un entorno seguro para volverte competente.
- Siempre asegúrate de que tu arma esté apuntando en una dirección segura durante los cambios de cargador.

3. Mantenimiento:

- Limpia la base con un paño húmedo para eliminar la suciedad y los desechos.
- Inspecciona el orificio para paracord regularmente en busca de obstrucciones o desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para materiales sintéticos.
- No incinera el producto ya que podría liberar sustancias nocivas.
- Considera opciones de reciclaje para los materiales de goma sintética y polímero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour le PACK DE 3 PLAQUES DE FOND RANGER® AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le PACK DE 3 PLAQUES DE FOND RANGER® AR15/M16 de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de manipulation de chargeur tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu et de tes chargeurs avant d'utiliser ce produit.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les plaques de fond pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits ou des alertes de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec des chargeurs de style USGI de 20 et 30 cartouches compatibles.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait de la plaque de fond pour prévenir tout dommage.
- Assure-toi que la plaque de fond est solidement fixée avant d'utiliser le chargeur.
- Ne pas utiliser la plaque de fond si elle présente des signes de dommage, y compris des fissures ou une usure excessive.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient dégrader les matériaux.
- Si la plaque de fond se déplace pendant l'utilisation, cesse immédiatement son utilisation et inspecte-la pour déceler des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire la plaque de fond existante du chargeur.
- Aligne la PLAQUE DE FOND RANGER® AR15/M16 avec le chargeur.
- Fais glisser la plaque de fond sur le chargeur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Assure-toi que la plaque de fond est fermement verrouillée et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Lors d'un rechargement tactique, utilise la boucle pour les doigts pour maintenir une prise sur le chargeur vide.
- Entraîne-toi à changer de chargeur dans un environnement sûr pour devenir compétent.
- Assure-toi toujours que ton arme à feu est pointée dans une direction sûre pendant les changements de chargeur.

3. Entretien :

- Nettoie la plaque de fond avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.

- Inspecte régulièrement le trou pour paracorde pour détecter des obstructions ou de l'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux synthétiques.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Envisage des options de recyclage pour les matériaux en caoutchouc synthétique et en polymère.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de soutien supplémentaire, consulte l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant pour les coordonnées.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK di MAGPUL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di gestione dei caricatori garantendo sicurezza e affidabilità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione corretti del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco e dei caricatori prima di utilizzare questo prodotto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i floorplates per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato riguardo ai richiami di prodotto o agli avvisi di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con caricatori compatibili in stile USGI da 20 e 30 colpi.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione del floorplate per prevenire danni.
- Assicurati che il floorplate sia fissato saldamente prima di utilizzare il caricatore.
- Non utilizzare il floorplate se mostra segni di danno, inclusi crepe o usura eccessiva.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero degradare i materiali.
- Se il floorplate si disloca durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona per danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il floorplate esistente dal caricatore.
- Allinea il AR15/M16 RANGER® FLOORPLATE con il caricatore.
- Scorri il floorplate sul caricatore fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurati che il floorplate sia bloccato saldamente e non si muova.

2. Uso:

- Quando esegui un ricaricamento tattico, utilizza l'anello per le dita per mantenere la presa sul caricatore vuoto.
- Pratica i cambi di caricatore in un ambiente sicuro per diventare esperto.
- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura durante i cambi di caricatore.

3. Manutenzione:

- Pulisci il floorplate con un panno umido per rimuovere sporco e detriti.
- Ispeziona regolarmente il foro per paracord per ostruzioni o usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i materiali sintetici.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Considera le opzioni di riciclaggio per i materiali in gomma sintetica e polimero.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per i dettagli di contatto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Innledning

Takk for at du valgte AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK fra MAGPUL. Dette produktet er designet for å forbedre din håndtering av magasiner samtidig som det sikrer sikkerhet og pålitelighet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med betjeningen av ditt skytevåpen og magasiner før du bruker dette produktet.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig gulvplatene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbaketrekkinger eller sikkerhetsvarsler gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun med kompatible 20 og 30runders USGIstil magasiner.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner gulvplaten for å unngå skade.
- Sørg for at gulvplaten er sikkert festet før du bruker magasinet.
- Bruk ikke gulvplaten hvis den viser tegn på skade, inkludert sprekker eller overdreven slitasje.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller aggressive kjemikalier som kan forringe materialene.
- Hvis gulvplaten løsner under bruk, stopp bruken umiddelbart og inspiser for skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern den eksisterende gulvplaten fra magasinet.
- Juster AR15/M16 RANGER® FLOORPLATE med magasinet.
- Skyv gulvplaten på magasinet til den klikker på plass.
- Sørg for at gulvplaten er fastlåst og ikke beveger seg.

2. Bruk:

- Når du utfører en taktisk omlasting, bruk fingerløggen for å opprettholde grepet på det tomme magasinet.
- Øv på magasinbytter i et trygt miljø for å bli dyktig.
- Sørg alltid for at ditt skytevåpen er rettet i en sikker retning under magasinbytter.

3. Vedlikehold:

- Rengjør gulvplaten med en fuktig klut for å fjerne smuss og rusk.
- Inspiser paracordhullet regelmessig for blokkeringer eller slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for syntetiske materialer.
- Ikke incinerer produktet, da det kan frigjøre skadelige stoffer.
- Vurder resirkuleringsalternativer for de syntetiske gummiene og polymermaterialene.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte, vennligst referer til produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for kontaktopplysninger.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK od MAGPUL. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić doświadczenie obsługi magazynków, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użycie i konserwację produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi swojej broni palnej i magazynków przed użyciem tego produktu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stopki magazynków pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów lub alertach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z kompatybilnymi magazynkami typu USGI o pojemności 20 i 30 nabojów.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu stopki, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Upewnij się, że stopka jest prawidłowo przymocowana przed użyciem magazynka.
- Nie używaj stopki, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym pęknięcia lub nadmierne zużycie.
- Unikaj narażania produktu na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą degradować materiały.
- Jeśli stopka odcepi się podczas używania, natychmiast przestań jej używać i sprawdź, czy nie jest uszkodzona.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń istniejącą stopkę z magazynka.
- Wyreguluj AR15/M16 RANGER® FLOORPLATE w stosunku do magazynka.
- Wsuń stopkę na magazyn do momentu, aż zatrzaśnie się na miejscu.
- Upewnij się, że stopka jest mocno zablokowana i nie porusza się.

2. Użytkowanie:

- Podczas wykonywania taktycznego przeładowania użyj pętli na palec, aby utrzymać chwyt na pustym magazynku.
- Ćwicz wymiany magazynków w bezpiecznym środowisku, aby stać się biegłym.
- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas wymiany magazynków.

3. Konserwacja:

- Czyść stopkę za pomocą wilgotnej szmatki, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.

- Regularnie sprawdzaj otwór do parakordu pod kątem zatorów lub zużycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów syntetycznych.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może uwalniać szkodliwe substancje.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów z syntetycznej gumy i polimeru.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania szczegółów kontaktowych.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvaohjeet AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACKin MAGPULilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaisenvaihtokokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käytön ja huollon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi ja lipastesi toiminnan ennen tämän tuotteen käyttämistä.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lattialevyt vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tai turvallisuushälytyksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien 20 ja 30laukaisun USGItyylisten lippaisien kanssa.
- Vältä liiallista voimaa lattialevyn asentamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Varmista, että lattialevy on tiukasti kiinnitetty ennen lippaan käyttöä.
- Älä käytä lattialevyä, jos siinä on vaurioita, kuten halkeamia tai liiallista kulumista.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille, jotka voivat heikentää materiaaleja.
- Jos lattialevy irtaantuu käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi ja tarkista vauriot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista olemassa oleva lattialevy lippaasta.
- Kohdista AR15/M16 RANGER® FLOORPLATE lipasta vasten.
- Liukuta lattialevy lippaan päälle, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Varmista, että lattialevy on tukevasti lukittu eikä liiku.

2. Käyttö:

- Suorittaessasi taktista uudelleenlatausta, käytä sormirenkaasta pitämistäsi tyhjää lippaita.
- Harjoittele lippaisenvaihtoja turvallisessa ympäristössä taitosi kehittämiseksi.
- Varmista, että aseesi on suunnattu turvalliseen suuntaan lippaisenvaihtojen aikana.

3. Huolto:

- Puhdista lattialevy kostealla liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
- Tarkista paraköysireikä säännöllisesti tukkeutumien tai kulumisen varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten synteettisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia synteettiselle kumille ja polymeerimateriaaleille.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisätukea, tarkista tuotepakkaus tai käy valmistajan verkkosivustolla yhteystietojen löytämiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK från MAGPUL. Denna produkt är utformad för att förbättra din hantering av magasin samtidigt som den säkerställer säkerhet och pålitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur ditt vapen och magasin fungerar innan du använder denna produkt.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet golvplattorna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla 20 och 30runds USGIstil magasin.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller borttagning av golvplattan för att förhindra skador.
- Se till att golvplattan är ordentligt fäst innan du använder magasinet.
- Använd inte golvplattan om den visar några tecken på skada, inklusive sprickor eller överdrivet slitage.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan försämra materialen.
- Om golvplattan lossnar under användning, sluta omedelbart använda den och kontrollera för skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den befintliga golvplattan från magasinet.
- Justera AR15/M16 RANGER® FLOORPLATE med magasinet.
- Skjut golvplattan på magasinet tills den klickar på plats.
- Se till att golvplattan är ordentligt låst och inte rör sig.

2. Användning:

- Vid taktisk omladdning, använd fingerloopen för att behålla greppet om det tomma magasinet.
- Öva magasinbyten i en säker miljö för att bli skicklig.
- Se alltid till att ditt vapen pekar i en säker riktning under magasinbyten.

3. Underhåll:

- Rengör golvplattan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera paracordhålet regelbundet för blockeringar eller slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för syntetiska material.
- Bränn inte produkten, eftersom den kan avge skadliga ämnen.

- Överväg återvinningsalternativ för de syntetiska gummit och polymermaterialen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK od MAGPUL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s manipulací se zásobníky a zároveň zajistil bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili správné použití a údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu svého palného zbraně a zásobníků před použitím tohoto produktu.
- Vždy s palnými zbraněmi zacházejte opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte podložky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Zůstaňte informováni o zpětných výzvách nebo bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními 20 a 30ranými zásobníky ve stylu USGI.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování podložky, abyste předešli poškození.
- Ujistěte se, že je podložka bezpečně připevněna před použitím zásobníku.
- Nepoužívejte podložku, pokud vykazuje jakékoli známky poškození, včetně prasklin nebo nadměrného opotřebení.
- Vyhněte se vystavení produktu extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které mohou degradovat materiály.
- Pokud se podložka během použití uvolní, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Odstraňte stávající podložku ze zásobníku.
- Zarovnejte AR15/M16 RANGER® FLOORPLATE se zásobníkem.
- Posuňte podložku na zásobník, dokud nezaklapne na místě.
- Ujistěte se, že je podložka pevně zajištěna a nehýbe se.

2. Použití:

- Při provádění taktického přebíjení použijte prstový háček k udržení úchopu na prázdném zásobníku.
- Procvičujte změny zásobníků v bezpečném prostředí, abyste se stali zruční.
- Vždy se ujistěte, že je vaše palná zbraň namířena bezpečným směrem během změn zásobníků.

3. Údržba:

- Čistěte podložku vlhkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a nečistoty.
- Pravidelně kontrolujte otvor pro parakord na blokáce nebo opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro syntetické materiály.
- Nepalujte produkt, protože může uvolňovat škodlivé látky.
- Zvažte možnosti recyklace pro syntetickou gumu a polymerní materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím odvolejte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro kontaktní údaje.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.