

X-MAG MAGAZINE RELEASE for GLOCK® - GHOST X-MAG MAGAZINE RELEASE

Easy Reach For Faster Mag Changes

Two-piece, teardrop shaped magazine release helps speed mag changes. Mag release button is ergonomically shaped and much faster to depress; no need to shift your firing grip or modify your frame. Installs easily, in place of the factory magazine release. Made from a polymer similar to the GLOCK® frame. Does not fit Gen 4.



Attributes

- Name: GHOST X-MAG MAGAZINE RELEASE
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100002951
- Mfr. No.: GHO_EMR2200
- Finish: Matte Black
- Hand: Right
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 644406999614

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den XMAG MAGAZINE RELEASE für GLOCK® GHOST](#)
- [English: Safety Instruction Guide for XMAG MAGAZINE RELEASE for GLOCK® GHOST](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el XMAG MAGAZINE RELEASE para GLOCK® GHOST](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le XMAG MAGAZINE RELEASE pour GLOCK® GHOST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO DEL CARICATORE XMAG per GLOCK® GHOST](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for XMAG MAGAZINE RELEASE for GLOCK® GHOST](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla XMAG MAGAZINE RELEASE dla GLOCK® GHOST](#)
- [Suomi: Turvaohjeet XMAG MAGAZINE RELEASE:lle GLOCK® GHOST](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för XMAG MAGAZINE RELEASE för GLOCK® GHOST](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro XMAG MAGAZINE RELEASE pro GLOCK® GHOST](#)

Sicherheitsanleitung für den XMAG MAGAZINE RELEASE für GLOCK® GHOST

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den XMAG MAGAZINE RELEASE für deine GLOCK® Feuerwaffe entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis durch schnellere Magazinwechsel zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Kontaktdaten für weitere Unterstützung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Teile installierst oder modifizierst.
- Bewahre die Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern, auf.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Verwende den Magazinrelease nicht, wenn er beschädigt oder fehlerhaft erscheint.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenmodifikationen und Nutzung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den XMAG MAGAZINE RELEASE nur mit kompatiblen GlockModellen mit kleinem Rahmen.
- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit Gen 4Modellen; die Verwendung mit inkompatiblen Modellen kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und sauber sind, wenn du den Magazinrelease bedienst, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Drücken des MagazinreleaseKnopfs.
- Wenn du beim Benutzen des Magazinrelease auf Schwierigkeiten oder Widerstand stößt, beende die Nutzung sofort und überprüfe auf mögliche Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
2. Entferne den werkseitigen Magazinrelease, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Suche den MagazinreleaseKnopf.
 - Drücke den Knopf nach innen, während du gleichzeitig den Release aus dem Rahmen ziehst.
3. Richte den XMAG MAGAZINE RELEASE mit der Öffnung im Rahmen aus.
4. Drücke den Magazinrelease an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
5. Teste den Magazinrelease, indem du den Knopf drückst, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

Nutzungsanweisungen

- Um das Magazin freizugeben, drücke den Knopf des XMAG MAGAZINE RELEASE mit deinem Daumen.
- Übe die Benutzung des Magazinrelease, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, bevor du versuchst, die Magazine zu wechseln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den XMAG MAGAZINE RELEASE gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es als unsicher oder beschädigt gilt.
- Kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktdaten für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich des XMAG MAGAZINE RELEASE wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen autorisierten Händler. Überprüfe immer die Produktverpackung auf spezifische Kontaktdaten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit deinem XMAG MAGAZINE RELEASE gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for XMAG MAGAZINE RELEASE for GLOCK® GHOST

Introduction

Thank you for choosing the XMAG MAGAZINE RELEASE for your GLOCK® firearm. This product is designed to enhance your shooting experience by facilitating quicker magazine changes. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide provides important safety information, installation instructions, and contact details for further support.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or modifying any parts.
- Store the firearm and accessories in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for wear or damage before each use.
- Do not use the magazine release if it appears to be damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the XMAG MAGAZINE RELEASE with compatible Glock small frame models.
- This product is not compatible with Gen 4 models; using it with incompatible models may result in malfunction or injury.
- Ensure that your hands are dry and clean when operating the magazine release to prevent slipping.
- Avoid using excessive force when pressing the magazine release button.
- If you experience any difficulty or resistance when using the magazine release, cease use immediately and inspect for potential issues.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the factory magazine release by following these steps:
 - Locate the magazine release button.
 - Push the button inward while simultaneously pulling the release outward from the frame.
3. Align the XMAG MAGAZINE RELEASE with the opening in the frame.
4. Press the magazine release into place until it clicks securely.
5. Test the magazine release by pressing the button to ensure it functions smoothly.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the XMAG MAGAZINE RELEASE button with your thumb.
- Practice using the magazine release to become familiar with its operation.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction before attempting to change magazines.

Disposal Instructions

- Dispose of the XMAG MAGAZINE RELEASE in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is deemed unsafe or damaged.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the XMAG MAGAZINE RELEASE, please reach out to the manufacturer or your local authorized dealer. Always refer to the product packaging for specific contact details.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your XMAG MAGAZINE RELEASE. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el XMAG MAGAZINE RELEASE para GLOCK® GHOST

Introducción

Gracias por elegir el XMAG MAGAZINE RELEASE para tu arma de fuego GLOCK®. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro facilitando cambios de magazine más rápidos. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y detalles de contacto para obtener más apoyo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o modificar cualquier parte.
- Almacena el arma y los accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el magazine release en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- No utilices el magazine release si parece estar dañado o no funciona correctamente.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el XMAG MAGAZINE RELEASE únicamente con modelos de marco pequeño de Glock compatibles.
- Este producto no es compatible con modelos Gen 4; usarlo con modelos incompatibles puede resultar en fallos o lesiones.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y limpias al operar el magazine release para prevenir deslizamientos.
- Evita usar fuerza excesiva al presionar el botón de liberación del magazine.
- Si experimentas alguna dificultad o resistencia al usar el magazine release, cesa su uso de inmediato e inspecciona posibles problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Retira el magazine release de fábrica siguiendo estos pasos:
 - Localiza el botón de liberación del magazine.
 - Presiona el botón hacia adentro mientras tiras del release hacia afuera del marco.
3. Alinea el XMAG MAGAZINE RELEASE con la abertura en el marco.
4. Presiona el magazine release en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
5. Prueba el magazine release presionando el botón para asegurarte de que funcione sin problemas.

Instrucciones de Uso

- Para liberar el magazine, presiona el botón del XMAG MAGAZINE RELEASE con tu pulgar.
- Practica usar el magazine release para familiarizarte con su operación.
- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura antes de intentar cambiar los magazines.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el XMAG MAGAZINE RELEASE de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si se considera inseguro o dañado.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta sobre el XMAG MAGAZINE RELEASE, por favor comunícate con el fabricante o tu distribuidor autorizado local. Siempre consulta el empaque del producto para detalles de contacto específicos.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura y agradable con tu XMAG MAGAZINE RELEASE. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le XMAG MAGAZINE RELEASE pour GLOCK® GHOST

Introduction

Merci d'avoir choisi le XMAG MAGAZINE RELEASE pour votre arme à feu GLOCK®. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en facilitant les changements de chargeur. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des détails pour un support supplémentaire.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de modifier des pièces.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bouton de libération de chargeur pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas le bouton de libération si celui-ci semble endommagé ou défectueux.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le XMAG MAGAZINE RELEASE avec des modèles de petit cadre Glock compatibles.
- Ce produit n'est pas compatible avec les modèles Gen 4 ; l'utiliser avec des modèles incompatibles peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et propres lors de l'utilisation du bouton de libération de chargeur pour éviter de glisser.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'appui sur le bouton de libération de chargeur.
- Si vous rencontrez des difficultés ou une résistance lors de l'utilisation du bouton de libération, cessez immédiatement son utilisation et inspectez-le pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Retirez le bouton de libération de chargeur d'origine en suivant ces étapes :
 - Localisez le bouton de libération de chargeur.
 - Appuyez sur le bouton vers l'intérieur tout en tirant simultanément le bouton de libération vers l'extérieur du cadre.
3. Alignez le XMAG MAGAZINE RELEASE avec l'ouverture dans le cadre.
4. Appuyez sur le bouton de libération de chargeur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
5. Testez le bouton de libération de chargeur en appuyant sur le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton XMAG MAGAZINE RELEASE avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le bouton de libération pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre avant d'essayer de changer les chargeurs.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le XMAG MAGAZINE RELEASE conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il est jugé dangereux ou endommagé.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le XMAG MAGAZINE RELEASE, veuillez vous adresser au fabricant ou à votre revendeur autorisé local. Référez-vous toujours à l'emballage du produit pour des détails de contact spécifiques.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec votre XMAG MAGAZINE RELEASE. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RILASCIO DEL CARICATORE XMAG per GLOCK® GHOST

Introduzione

Grazie per aver scelto il RILASCIO DEL CARICATORE XMAG per la tua arma da fuoco GLOCK®. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro facilitando cambi di caricatore più rapidi. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e dettagli di contatto per ulteriore supporto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o modificare qualsiasi parte.
- Conserva l'arma e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per usura o danni prima di ogni uso.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore se appare danneggiato o malfunzionante.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RILASCIO DEL CARICATORE XMAG solo con modelli Glock a telaio piccolo compatibili.
- Questo prodotto non è compatibile con i modelli Gen 4; utilizzarlo con modelli incompatibili potrebbe causare malfunzionamenti o infortuni.
- Assicurati che le mani siano asciutte e pulite quando utilizzi il rilascio del caricatore per prevenire scivolamenti.
- Evita di usare una forza eccessiva quando premi il pulsante di rilascio del caricatore.
- Se riscontri difficoltà o resistenza durante l'uso del rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovi il rilascio del caricatore di fabbrica seguendo questi passaggi:
 - Individua il pulsante di rilascio del caricatore.
 - Premi il pulsante verso l'interno mentre tiri il rilascio verso l'esterno dal telaio.
3. Allinea il RILASCIO DEL CARICATORE XMAG con l'apertura nel telaio.
4. Premi il rilascio del caricatore in posizione fino a quando non scatta saldamente.
5. Testa il rilascio del caricatore premendo il pulsante per assicurarti che funzioni senza intoppi.

Istruzioni per l'Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante del RILASCIO DEL CARICATORE XMAG con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura prima di tentare di cambiare i caricatori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il RILASCIO DEL CARICATORE XMAG in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se è considerato non sicuro o danneggiato.

- Contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il RILASCIO DEL CARICATORE XMAG, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo rivenditore autorizzato locale. Consulta sempre l'imballaggio del prodotto per dettagli di contatto specifici.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura e piacevole con il tuo RILASCIO DEL CARICATORE XMAG. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for XMAG MAGAZINE RELEASE for GLOCK® GHOST

Introduksjon

Takk for at du valgte XMAG MAGAZINE RELEASE for ditt GLOCK® våpen. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å lette raskere magasinbytter. Det er imidlertid viktig å følge sikkerhetsretningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og kontaktinformasjon for videre støtte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpen som om de er ladd.
- Hold våpenet pekende i en trygg retning til enhver tid.
- Sørg for at våpenet er uladd før du installerer eller modifiserer noen deler.
- Oppbevar våpenet og tilbehøret på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig magasinutløseren for slitasje eller skade før hver bruk.
- Ikke bruk magasinutløseren hvis den ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som den skal.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun XMAG MAGAZINE RELEASE med compatible Glock små ramme modeller.
- Dette produktet er ikke kompatibelt med Gen 4modeller; bruk av det med inkompatible modeller kan føre til feil eller skade.
- Sørg for at hendene dine er tørre og rene når du betjener magasinutløseren for å forhindre glidning.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du trykker på magasinutløserknappen.
- Hvis du opplever noen vanskeligheter eller motstand når du bruker magasinutløseren, stopp umiddelbart og inspiser for potensielle problemer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering

1. Sørg for at våpenet er uladd og pekende i en trygg retning.
2. Fjern fabrikkens magasinutløser ved å følge disse trinnene:
 - Finn magasinutløserknappen.
 - Trykk knappen innover mens du samtidig trekker utløseren utover fra rammen.
3. Juster XMAG MAGAZINE RELEASE med åpningen i rammen.
4. Trykk magasinutløseren på plass til den klikker sikkert.
5. Test magasinutløseren ved å trykke på knappen for å sikre at den fungerer jevnt.

Bruksanvisning

- For å frigjøre magasinet, trykk på XMAG MAGAZINE RELEASEknappen med tommelen.
- Øv på å bruke magasinutløseren for å bli kjent med dens drift.
- Sørg alltid for at våpenet er pekende i en trygg retning før du prøver å bytte magasiner.

Avfallsinstruksjoner

- Kast XMAG MAGAZINE RELEASE i samsvar med lokale forskrifter for plastavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det er ansett som usikkert eller skadet.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap for veiledning om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående XMAG MAGAZINE RELEASE, vennligst kontakt produsenten eller din lokale autoriserte forhandler. Henvis alltid til produktemballasjen for spesifikke kontaktopplysninger.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en tryggere og mer fornøylig opplevelse med din XMAG MAGAZINE RELEASE. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig våpenhåndtering. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla XMAG MAGAZINE RELEASE dla GLOCK® GHOST

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór XMAG MAGAZINE RELEASE do Twojej broni GLOCK®. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie poprzez ułatwienie szybkiej wymiany magazynków. Ważne jest jednak, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz dane kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub modyfikacją jakichkolwiek części.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj przycisk zwalniania magazynka pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj przycisku zwalniania magazynka, jeśli wydaje się uszkodzony lub nieprawidłowo działający.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj XMAG MAGAZINE RELEASE tylko z kompatybilnymi modelami Glock małego formatu.
- Produkt ten nie jest kompatybilny z modelami Gen 4; używanie go z niekompatybilnymi modelami może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Upewnij się, że Twoje ręce są suche i czyste podczas obsługi przycisku zwalniania magazynka, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas naciskania przycisku zwalniania magazynka.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub opór podczas używania przycisku zwalniania magazynka, natychmiast przerwij użycie i sprawdź potencjalne problemy.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń fabryczny przycisk zwalniania magazynka, wykonując następujące kroki:
 - Zlokalizuj przycisk zwalniania magazynka.
 - Naciśnij przycisk do wewnątrz, jednocześnie ciągnąc zwalnianie na zewnątrz z ramy.
3. Wyrównaj XMAG MAGAZINE RELEASE z otworem w ramie.
4. Naciśnij przycisk zwalniania magazynka na miejsce, aż kliknie pewnie.
5. Przetestuj przycisk zwalniania magazynka, naciskając go, aby upewnić się, że działa płynnie.

Instrukcje użytkowania

- Aby zwolnić magazyn, naciśnij przycisk XMAG MAGAZINE RELEASE kciukiem.
- Ćwicz używanie przycisku zwalniania magazynka, aby zapoznać się z jego obsługą.
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przed próbą wymiany magazynków.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj XMAG MAGAZINE RELEASE zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych, jeśli uznaje się go za niebezpieczny lub uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących XMAG MAGAZINE RELEASE, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym autoryzowanym dealerem. Zawsze sprawdzaj opakowanie produktu, aby uzyskać konkretne dane kontaktowe.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie z XMAG MAGAZINE RELEASE. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialne posługiwanie się bronią palną. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet XMAG MAGAZINE RELEASE:lle GLOCK® GHOST

Johdanto

Kiitos, että valitsit XMAG MAGAZINE RELEASE:n GLOCK®aseeseesi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi helpottamalla lippaiden vaihtamista. On kuitenkin tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja yhteystietoja lisätukea varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen osien asentamista tai muokkaamista.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan vapautus kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä lippaan vapautusta, jos se näyttää olevan vaurioitunut tai toimimaton.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä XMAG MAGAZINE RELEASE:a vain yhteensopivissa Glock pienikokoisissa malleissa.
- Tämä tuote ei ole yhteensopiva Gen 4 mallien kanssa; sen käyttäminen yhteensopimattomien mallien kanssa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vammoja.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja puhtaat lippaan vapautusta käytettäessä liukastumisen estämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa lippaan vapautuspainiketta painettaessa.
- Jos kohtaat vaikeuksia tai vastustusta lippaan vapautusta käytettäessä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista mahdolliset ongelmat.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
2. Poista tehdaslippaan vapautus seuraavien vaiheiden avulla:
 - Etsi lippaan vapautuspainike.
 - Paina painiketta sisään samalla kun vedät vapautusta ulospäin rungosta.
3. Kohdista XMAG MAGAZINE RELEASE rungon aukkoon.
4. Paina lippaan vapautus paikalleen, kunnes se napsahtaa tukevasti.
5. Testaa lippaan vapautusta painamalla painiketta varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.

Käyttöohjeet

- Vapauttaaksesi lippaan, paina XMAG MAGAZINE RELEASE painiketta peukalollasi.
- Harjoittele lippaan vapautuksen käyttöä, jotta tutustut sen toimintaan.
- Varmista aina, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ennen lippaiden vaihtamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä XMAG MAGAZINE RELEASE paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaarallinen tai vaurioitunut.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä XMAG MAGAZINE RELEASE:sta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään. Tarkista aina tuotepakkauksesta tarkat yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen XMAG MAGAZINE RELEASE:n käytössä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för XMAG MAGAZINE RELEASE för GLOCK® GHOST

Introduktion

Tack för att du valt XMAG MAGAZINE RELEASE för din GLOCK®pistol. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att underlätta snabbare magasinbyten. Det är dock viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och kontaktuppgifter för ytterligare stöd.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller modifierar några delar.
- Förvara vapnet och tillbehören på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösaren för slitage eller skador före varje användning.
- Använd inte magasinutlösaren om den verkar vara skadad eller fungera felaktigt.
- Följ alla lokala lagar och regler angående modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast XMAG MAGAZINE RELEASE med kompatibla Glock små rammodeller.
- Denna produkt är inte kompatibel med Gen 4modeller; att använda den med inkompatibla modeller kan leda till funktionsfel eller skada.
- Se till att dina händer är torra och rena när du använder magasinutlösaren för att förhindra glidning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du trycker på magasinutlösarknappen.
- Om du upplever några svårigheter eller motstånd när du använder magasinutlösaren, sluta använda den omedelbart och inspektera för potentiella problem.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Ta bort den fabriksmonterade magasinutlösaren genom att följa dessa steg:
 - Lokalisera magasinutlösarknappen.
 - Tryck in knappen medan du samtidigt drar ut utlösaren från ramen.
3. Justera XMAG MAGAZINE RELEASE med öppningen i ramen.
4. Tryck magasinutlösaren på plats tills den klickar säkert.
5. Testa magasinutlösaren genom att trycka på knappen för att säkerställa att den fungerar smidigt.

Användningsinstruktioner

- För att frigöra magasinet, tryck på XMAG MAGAZINE RELEASEknappen med tummen.
- Öva på att använda magasinutlösaren för att bli bekant med dess funktion.
- Se alltid till att vapnet är riktat i en säker riktning innan du försöker byta magasin.

Avfallsinstruktioner

- Kasta XMAG MAGAZINE RELEASE i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall om den anses vara osäker eller skadad.
- Kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag för vägledning om korrekta bortskaffandemetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående XMAG MAGAZINE RELEASE, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala auktoriserade återförsäljare. Se alltid produktförpackningen för specifika kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar upplevelse med din XMAG MAGAZINE RELEASE. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro XMAG MAGAZINE RELEASE pro GLOCK® GHOST

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali XMAG MAGAZINE RELEASE pro vaši zbraň GLOCK®. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že usnadňuje rychlejší výměnu zásobníků. Je však nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a účinné používání. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a další informace pro podporu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Udržujte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo upravovat jakékoli díly.
- Skladujte zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte uvolnění zásobníku, pokud se zdá být poškozené nebo nefunkční.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte XMAG MAGAZINE RELEASE pouze s kompatibilními malými modely Glock.
- Tento produkt není kompatibilní s modely Gen 4; použití s nekompatibilními modely může vést k poruše nebo zranění.
- Ujistěte se, že máte suché a čisté ruce při ovládání uvolnění zásobníku, abyste předešli sklouznutí.
- Vyhnete se použití nadměrné síly při stisknutí tlačítka pro uvolnění zásobníku.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže nebo odpor při používání uvolnění zásobníku, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte možné problémy.

Pokyny k instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. Odstraňte tovární uvolnění zásobníku následujícími kroky:
 - Najděte tlačítko pro uvolnění zásobníku.
 - Stiskněte tlačítko dovnitř a současně vytáhněte uvolnění směrem ven z rámu.
3. Zarovnejte XMAG MAGAZINE RELEASE s otvorem v rámu.
4. Stiskněte uvolnění zásobníku na místo, dokud se bezpečně nezacvakne.
5. Otestujte uvolnění zásobníku stisknutím tlačítka, abyste se ujistili, že funguje hladce.

Pokyny k používání

- Chceteli uvolnit zásobník, stiskněte tlačítko XMAG MAGAZINE RELEASE palcem.
- Procvičte si používání uvolnění zásobníku, abyste se seznámili s jeho ovládáním.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířená bezpečným směrem před pokusem o výměnu zásobníků.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte XMAG MAGAZINE RELEASE v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu, pokud je považován za nebezpečný nebo poškozený.

- Kontaktujte své místní zařízení pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se XMAG MAGAZINE RELEASE se obraťte na výrobce nebo vašeho místního autorizovaného prodejce. Vždy se odkazujte na obal produktu pro konkrétní kontaktní údaje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější a příjemnější zkušenost s vaším XMAG MAGAZINE RELEASE. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a zodpovědnému zacházení se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.