

AR-15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE - MAGPUL MIAD/MOE BOLT & FIRING PIN CORE FOR AR-15 BLACK

Further customize your MIAD grip to suit your specific needs with one of these interchangeable internal storage compartments. No tools or permanent alternations required. Bolt & Firing Pin Core securely holds one, standard AR-15/M16 bolt, plus a spare firing pin, should your gun suffer a failure in competition or during a critical operation.



Attributes

- Name: MAGPUL MIAD/MOE BOLT & FIRING PIN CORE FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100003045
- Mfr. No.: MAG057-BLK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 873750000558

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE von MAGPUL entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um seine Funktionen und Sicherheitsvorkehrungen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe stets vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Waffenmodell geeignet ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Bei einer Fehlfunktion sofort die Verwendung einstellen und einen qualifizierten Büchsenmacher konsultieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Bolt & Firing Pin Core ist so konzipiert, dass er sicher einen Standard AR15/M16 Bolt und einen ErsatzFiring Pin hält.
- Stelle sicher, dass der Core vor der Verwendung ordnungsgemäß im MIADGriff installiert ist.
- Überschreite nicht die vorgesehene Kapazität des Stauraums.
- Halte das Produkt von extremen Temperaturen und aggressiven Chemikalien fern, die das Polymermaterial schädigen könnten.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten während der Installation und Handhabung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entferne vorsichtig den MIADGriff von deinem AR15.
- Suche das interne Stauraumfach im MIADGriff.
- Setze den Bolt & Firing Pin Core in das vorgesehene Fach ein und achte auf einen festen Sitz.
- Bestätige, dass der Core sicher an seinem Platz sitzt, bevor du den Griff wieder an der Waffe anbringst.

2. Verwendung:

- Nach der Installation kann der Core einen AR15/M16 Bolt und einen ErsatzFiring Pin halten.
- Stelle sicher, dass die im Core gelagerten Gegenstände sauber und frei von Schmutz sind.
- Überprüfe regelmäßig das Fach, um sicherzustellen, dass die Inhalte sicher und unbeschädigt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffmaterialien.
- Verbrenne das Produkt nicht und setze es nicht extremen Temperaturen aus, da dies schädliche Substanzen freisetzen könnte.

- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE konsultiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Waffenhändler für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die ordnungsgemäße Verwendung und Langlebigkeit deines AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und halte dich an die lokalen Gesetze beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE

Introduction

Thank you for choosing the AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE by MAGPUL. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before using the product to understand its features and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and accessories.
- Store the product in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- In case of any malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- The Bolt & Firing Pin Core is designed to securely hold one standard AR15/M16 bolt and a spare firing pin.
- Ensure that the core is properly installed in the MIAD grip before use.
- Do not exceed the intended capacity of the storage compartment.
- Keep the product away from extreme temperatures and harsh chemicals that may degrade the polymer material.
- Be cautious of any sharp edges during installation and handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully remove the MIAD grip from your AR15.
- Locate the internal storage compartment within the MIAD grip.
- Insert the Bolt & Firing Pin Core into the designated compartment, ensuring a snug fit.
- Confirm that the core is securely in place before reattaching the grip to the firearm.

2. Usage:

- Once installed, the core can hold one AR15/M16 bolt and one spare firing pin.
- Ensure that the items stored within the core are clean and free from debris.
- Regularly check the compartment to ensure that the contents are secure and undamaged.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for plastic materials.
- Do not incinerate or expose the product to extreme heat as this may release harmful substances.
- If the product is damaged beyond use, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE, please consult the manufacturer or your local firearms dealer for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the proper use and longevity of your AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE. Always prioritize safety and adhere to local laws when handling firearms and accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE

Introducción

Gracias por elegir el AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE de MAGPUL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y la instalación segura de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto para comprender sus características y precauciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo específico de tu arma de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.
- Almacena el producto en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- En caso de cualquier mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Bolt & Firing Pin Core está diseñado para sostener de manera segura un tornillo estándar AR15/M16 y un percutor de repuesto.
- Asegúrate de que el núcleo esté instalado correctamente en la empuñadura MIAD antes de usarlo.
- No excedas la capacidad prevista del compartimento de almacenamiento.
- Mantén el producto alejado de temperaturas extremas y productos químicos agresivos que puedan degradar el material de polímero.
- Ten cuidado con cualquier borde afilado durante la instalación y el manejo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira cuidadosamente la empuñadura MIAD de tu AR15.
- Localiza el compartimento de almacenamiento interno dentro de la empuñadura MIAD.
- Inserta el Bolt & Firing Pin Core en el compartimento designado, asegurándote de que quede bien ajustado.
- Confirma que el núcleo esté firmemente en su lugar antes de volver a colocar la empuñadura en el arma de fuego.

2. Uso:

- Una vez instalado, el núcleo puede sostener un tornillo AR15/M16 y un percutor de repuesto.
- Asegúrate de que los elementos almacenados dentro del núcleo estén limpios y libres de escombros.
- Revisa regularmente el compartimento para asegurarte de que los contenidos estén seguros y sin daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para materiales plásticos.
- No incineres ni expongas el producto a calor extremo, ya que esto puede liberar sustancias nocivas.

- Si el producto está dañado más allá de su uso, contacta a los servicios de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE, consulta al fabricante o a tu distribuidor de armas local para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar el uso adecuado y la longevidad de tu AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las leyes locales al manejar armas de fuego y accesorios. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE

Introduction

Merci d'avoir choisi le AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE de MAGPUL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de ton produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit pour comprendre ses caractéristiques et les précautions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et respect.
- Assuretoi que le produit est adapté à ton modèle d'arme à feu spécifique.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Range le produit dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le Bolt & Firing Pin Core est conçu pour maintenir en toute sécurité un boulon AR15/M16 standard et un percuteur de recharge.
- Assuretoi que le noyau est correctement installé dans la poignée MIAD avant utilisation.
- Ne dépasse pas la capacité prévue du compartiment de rangement.
- Garde le produit à l'écart des températures extrêmes et des produits chimiques agressifs qui pourraient dégrader le matériau en polymère.
- Fais attention aux bords tranchants lors de l'installation et de la manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire soigneusement la poignée MIAD de ton AR15.
- Localise le compartiment de rangement interne dans la poignée MIAD.
- Insère le Bolt & Firing Pin Core dans le compartiment désigné, en veillant à un ajustement parfait.
- Confirme que le noyau est bien en place avant de rattacher la poignée à l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Une fois installé, le noyau peut contenir un boulon AR15/M16 et un percuteur de recharge.
- Assuretoi que les éléments stockés dans le noyau sont propres et exempts de débris.
- Vérifie régulièrement le compartiment pour t'assurer que le contenu est sécurisé et non endommagé.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques.
- Ne pas incinérer ou exposer le produit à une chaleur extrême car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, contacte les services de gestion des déchets locaux pour des méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une utilisation appropriée et la longévité de ton AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE. Priorise toujours la sécurité et respecte les lois locales lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE di MAGPUL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per comprendere le sue caratteristiche e le precauzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il modello specifico della propria arma.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Bolt & Firing Pin Core è progettato per mantenere in modo sicuro un bullone AR15/M16 standard e un percussore di ricambio.
- Assicurarsi che il core sia installato correttamente nel grip MIAD prima dell'uso.
- Non superare la capacità prevista del compartimento di stoccaggio.
- Tenere il prodotto lontano da temperature estreme e sostanze chimiche aggressive che potrebbero degradare il materiale in polimero.
- Prestare attenzione a eventuali bordi taglienti durante l'installazione e la maneggiabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere con attenzione il grip MIAD dalla propria AR15.
- Individuare il compartimento di stoccaggio interno all'interno del grip MIAD.
- Inserire il Bolt & Firing Pin Core nel compartimento designato, assicurandosi che si adatti perfettamente.
- Confermare che il core sia fissato in modo sicuro prima di riattaccare il grip all'arma.

2. Uso:

- Una volta installato, il core può contenere un bullone AR15/M16 e un percussore di ricambio.
- Assicurarsi che gli oggetti conservati all'interno del core siano puliti e privi di detriti.
- Controllare regolarmente il compartimento per assicurarsi che il contenuto sia sicuro e non danneggiato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i materiali plastici.
- Non incenerire o esporre il prodotto a calore estremo, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, contattare i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE, si prega di consultare il produttore o il proprio rivenditore di armi locali per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire un uso appropriato e una lunga durata del proprio AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE. Dare sempre priorità alla sicurezza e rispettare le leggi locali quando si maneggiano armi da fuoco e accessori. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE fra MAGPUL. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet for å forstå dets funksjoner og sikkerhetstiltak.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at produktet er egnet for din spesifikke våpenmodell.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Oppbevar produktet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Ved eventuelle feil, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bolt & Firing Pin Core er designet for å sikkert holde en standard AR15/M16 bolt og en ekstra firing pin.
- Sørg for at kjernen er riktig installert i MIADgrepet før bruk.
- Ikke overskrid den tiltenkte kapasiteten til lagringsrommet.
- Hold produktet unna ekstreme temperaturer og sterke kjemikalier som kan forringe polymermaterialet.
- Vær oppmerksom på eventuelle skarpe kanter under installasjon og håndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern forsiktig MIADgrepet fra din AR15.
- Finn det interne lagringsrommet i MIADgrepet.
- Sett inn Bolt & Firing Pin Core i det angitte rommet, og sørg for en tett passform.
- Bekreft at kjernen sitter sikkert på plass før du fester grepet til våpenet.

2. Bruk:

- Når den er installert, kan kjernen holde en AR15/M16 bolt og en ekstra firing pin.
- Sørg for at gjenstandene som er lagret i kjernen er rene og fri for smuss.
- Sjekk regelmessig rommet for å sikre at innholdet er sikkert og uskadet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter for plastmaterialer.
- Ikke brenn eller eksponer produktet for ekstrem varme, da dette kan frigjøre skadelige stoffer.
- Hvis produktet er skadet utover bruk, kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE, vennligst

konsulter produsenten eller din lokale våpenselger for hjelp.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre riktig bruk og lang levetid for din AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE. Prioriter alltid sikkerhet og overhold lokale lover når du håndterer skytevåpen og tilbehør. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE od MAGPUL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu, aby zrozumieć jego funkcje i środki ostrożności.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną oraz akcesoriami z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu broni.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej i akcesoriów.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Rdzeń Bolt & Firing Pin jest zaprojektowany do bezpiecznego przechowywania jednego standardowego bolca AR15/M16 oraz zapasowego iglicy.
- Upewnij się, że rdzeń jest prawidłowo zainstalowany w chwycie MIAD przed użyciem.
- Nie przekraczaj zamierzonej pojemności komory przechowującej.
- Trzymaj produkt z dala od ekstremalnych temperatur i agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.
- Zachowaj ostrożność przy montażu i obsłudze, aby unikać ostrych krawędzi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Ostrożnie zdemontuj chwyt MIAD z Twojego AR15.
- Zlokalizuj wewnętrzną komorę przechowującą w uchwycie MIAD.
- Włóż rdzeń Bolt & Firing Pin do wyznaczonej komory, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Potwierdź, że rdzeń jest pewnie na miejscu przed ponownym zamontowaniem chwytu na broni.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, rdzeń może pomieścić jeden bolec AR15/M16 oraz jeden zapasowy iglicę.
- Upewnij się, że przedmioty przechowywane w rdzeniu są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Regularnie sprawdzaj komorę, aby upewnić się, że zawartość jest zabezpieczona i nieuszkodzona.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych.
- Nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na ekstremalne ciepło, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego użycie, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE, prosimy o konsultację z producentem lub lokalnym sprzedawcą broni palnej w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić właściwe użytkowanie i długowieczność swojego AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów podczas obsługi broni palnej i akcesoriów. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

Turvallisuusohjeet AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE tuotteen MAGPULilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi sen ominaisuudet ja turvallisuusvarotoimet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman aseesi mallin kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytön ja tarvikkeiden osalta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos tuote toimii virheellisesti, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Bolt & Firing Pin Core on suunniteltu pitämään turvallisesti yksi standardi AR15/M16 pultti ja vara laukaisuneula.
- Varmista, että ydin on asennettu oikein MIADkahvaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä varastotilan tarkoitetun kapasiteetin.
- Pidä tuote poissa äärimmäisistä lämpötiloista ja voimakkaista kemikaaleista, jotka voivat heikentää polymeerimateriaalia.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja käsittelyn aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista MIADkahva varovasti AR15:stäsi.
- Etsi MIADkahvan sisäinen säilytystila.
- Aseta Bolt & Firing Pin Core nimettyyn osastoon varmistaen tiukka istuvuus.
- Varmista, että ydin on tukevasti paikallaan ennen kahvan kiinnittämistä takaisin aseeseen.

2. Käyttö:

- Kun ydin on asennettu, se voi pitää yhtä AR15/M16 pulttia ja yhtä vara laukaisuneulaa.
- Varmista, että ydinssä säilytettävät esineet ovat puhtaita ja vapaita roskista.
- Tarkista säännöllisesti osasto varmistaaksesi, että sisällöt ovat turvallisia ja vahingoittumattomia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti muovimateriaalien osalta.
- Älä polta tai altista tuotetta äärimmäiselle lämmölle, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Yhteystiedot lisääpua varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen aseiden jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE tuotteen asianmukaisen käytön ja pitkäikäisyyden. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja käsitellessäsi aseita ja tarvikkeita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE

Introduktion

Tack för att du valt AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE från MAGPUL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten för att förstå dess funktioner och säkerhetsåtgärder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och respekt.
- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.
- Vid eventuell funktionsstörning, sluta använda produkten omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bolt & Firing Pin Core är utformad för att säkert hålla en standard AR15/M16bult och en reservtändstift.
- Se till att kärnan är korrekt installerad i MIADgreppet innan användning.
- Överskrid inte den avsedda kapaciteten för förvaringsutrymmet.
- Håll produkten borta från extrema temperaturer och aggressiva kemikalier som kan försämra polymermaterialet.
- Var försiktig med eventuella vassa kanter under installation och hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta försiktigt bort MIADgreppet från din AR15.
- Lokalisera det interna förvaringsutrymmet inom MIADgreppet.
- Sätt in Bolt & Firing Pin Core i det angivna utrymmet, och se till att den passar tätt.
- Bekräfta att kärnan sitter säkert på plats innan du fäster greppet tillbaka på vapnet.

2. Användning:

- När den är installerad kan kärnan hålla en AR15/M16bult och en reservtändstift.
- Se till att de föremål som förvaras i kärnan är rena och fria från skräp.
- Kontrollera regelbundet utrymmet för att säkerställa att innehållet är säkert och oskadat.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för plastmaterial.
- Förbränn inte produkten eller utsätt den för extrem värme eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten är skadad bortom användning, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller oro angående AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE, vänligen rådfråga tillverkaren eller din lokala vapenspecialist för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa korrekt användning och lång livslängd för din AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala lagar när du hanterar skjutvapen och tillbehör. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE od společnosti MAGPUL. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a instalaci vašeho produktu. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste porozuměli jeho funkcím a bezpečnostním opatřením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi a příslušenstvím s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- V případě jakéhokoli selhání okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Bolt & Firing Pin Core je navržen tak, aby bezpečně držel jeden standardní AR15/M16 bolt a náhradní firing pin.
- Ujistěte se, že je jádro správně nainstalováno v MIAD gripu před použitím.
- Nepřekračujte zamýšlenou kapacitu úložného prostoru.
- Držte produkt mimo extrémní teploty a agresivní chemikálie, které mohou degradovat polymerní materiál.
- Budte opatrní na jakékoli ostré hrany během instalace a manipulace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Pečlivě odstraňte MIAD grip z vaší AR15.
- Najděte vnitřní úložný prostor uvnitř MIAD gripu.
- Vložte Bolt & Firing Pin Core do určeného prostoru, ujistěte se, že je pevně usazené.
- Potvrďte, že je jádro bezpečně na svém místě před opětovným připojením gripu k zbraní.

2. Použití:

- Jakmile je nainstalováno, jádro může držet jeden AR15/M16 bolt a jeden náhradní firing pin.
- Ujistěte se, že předměty uložené uvnitř jádra jsou čisté a bez nečistot.
- Pravidelně kontrolujte úložný prostor, abyste zajistili, že obsah je bezpečný a nepoškozený.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro plastové materiály.
- Nespalujte nebo nevystavujte produkt extrémnímu teplu, protože to může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je produkt poškozen nad rámec použitelnosti, obraťte se na místní služby odpadového hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce zbraní pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit správné používání a dlouhou životnost vašeho AR15 MIAD BOLT & FIRING PIN GRIP CORE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní zákony při manipulaci se zbraněmi a příslušenstvím. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým bezpečnostním opatřením.