

AR-15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK - RANGER PLATE 5.56X45 FOR USGI 30RD AR-15 MAGAZINE ODG 3/PACK

Easier Mag Changes With Just A Finger

Two-piece, slide-on replacement for factory floorplate has a smoothly contoured, easy-to-grasp finger loop that helps you perform lightning-fast magazine changes in high stress situations. Aids in fast, positive extraction from tight mag pouches and helps you hang onto the empty magazine with just a finger after a tactical reload. Also cushions magazine from impact when dropped concrete or other hard surfaces. Made from tough, yet soft, non-slip synthetic rubber over a stainless steel core that snaps into a reinforced polymer insert to keep the Rangerplate firmly locked to the magazine. Includes molded-in para-cord hole for custom loop configurations. Sold in 3-paks and available in Black, Dark Earth and O.D. Green.



Attributes

- Name: RANGER PLATE 5.56X45 FOR USGI 30RD AR-15 MAGAZINE ODG 3/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100003721
- Mfr. No.: MAG020-ODG
- Color: O.D. Green
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 873750000275

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45](#)
- [English: AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45](#)

Sicherheitshinweise für die AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45. Diese Ersatzbodenplatte wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer AR15 Magazine zu verbessern und bietet zusätzliche Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Rangerplatte nur mit kompatiblen USGI 20 und 30SchussMagazinen.
- Achten Sie darauf, dass die Rangerplatte fest am Magazin sitzt, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- Bei der Verwendung in stressigen Situationen, üben Sie vorher, um sicherzustellen, dass Sie mit der Handhabung vertraut sind.
- Bei einem Sturz auf harte Oberflächen, überprüfen Sie das Produkt auf Risse oder Beschädigungen, bevor Sie es erneut verwenden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation der Rangerplatte:

- Entfernen Sie die Originalbodenplatte vom Magazin.
- Setzen Sie die Rangerplatte auf das Magazin und drücken Sie sie fest, bis sie einrastet.
- Überprüfen Sie, ob die Rangerplatte sicher und fest sitzt.

2. Nutzung:

- Halten Sie das Magazin mit der Rangerplatte in der Hand.
- Nutzen Sie die FingerSchlaufe, um einen schnellen und positiven Zugriff zu gewährleisten.
- Üben Sie den Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um die Technik zu verfeinern.

3. Wartung:

- Reinigen Sie die Rangerplatte regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Trennen Sie die Rangerplatte von anderen Materialien, wenn möglich, um die Recyclingfähigkeit zu verbessern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu Ihrer Rangerplatte, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie Ihre Kaufbelege bereit, um den Support zu erleichtern.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise im Einklang mit den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität, und wir empfehlen Ihnen, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK. This product is designed to enhance your magazine handling experience while ensuring safety and functionality. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of this product safely.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the magazine.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the floorplate regularly for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Use only with compatible 20 and 30round USGIstyle magazines.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when performing magazine changes.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the floorplate in extreme temperatures or conditions that may compromise its integrity.
- Do not modify the floorplate in any way, as this may lead to malfunction or safety hazards.
- When performing tactical reloads, ensure that your grip is secure to prevent dropping the magazine.
- If you experience any difficulty during installation or usage, cease use immediately and consult the installation instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing factory floorplate from your magazine.
- Align the Rangerplate with the magazine and slide it onto the magazine body until it clicks into place.
- Ensure that the Rangerplate is firmly locked and secure before use.

2. Usage:

- To perform magazine changes, grasp the Rangerplate using the finger loop for a secure grip.
- Practice magazine changes in a safe environment to increase proficiency.
- After a tactical reload, use the finger loop to maintain control of the empty magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the floorplate in accordance with local regulations for synthetic materials.
- Do not incinerate or expose to extreme heat, as this may release harmful substances.
- If the floorplate is damaged beyond use, please recycle if possible, or dispose of it in a responsible manner.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product concerns, or to report unsafe conditions, please reach out to the designated EUbased contact point provided by your retailer.

Thank you for your attention to these important safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you

enjoy using the AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45

Introducción

Gracias por elegir el AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad y la seguridad de tus cargadores AR15. Es fundamental que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no tenga la capacitación adecuada.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o presenta defectos visibles.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el RANGER PLATE solo con cargadores estilo USGI de 20 y 30 disparos.
- Asegúrate de que el RANGER PLATE esté correctamente instalado antes de usar el cargador.
- No fuerces el cargador en el arma; esto puede causar daños al cargador o al arma.
- Mantén la zona de uso libre de obstáculos y personas no involucradas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier modificación o instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del RANGER PLATE:

- Retira el cargador del arma.
- Desliza el RANGER PLATE sobre la base del cargador de fábrica hasta que encaje en su lugar.
- Asegúrate de que el lazo para el dedo esté orientado hacia arriba para un acceso fácil.

2. Uso del RANGER PLATE:

- Para realizar un cambio rápido de cargador, utiliza el lazo para el dedo para facilitar la extracción del cargador vacío.
- Después de una recarga táctica, puedes mantener el cargador vacío con solo un dedo utilizando el lazo.
- Si el cargador cae, el RANGER PLATE amortiguará el impacto, protegiendo el cargador de daños.

3. Mantenimiento:

- Limpia el RANGER PLATE con un paño húmedo y suave. No utilices productos químicos agresivos.
- Inspecciona el RANGER PLATE regularmente para asegurarte de que no haya desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el RANGER PLATE, hazlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de plástico y metal.

- No arrojes el producto en la basura común. Busca puntos de recogida de residuos de materiales reciclables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el distribuidor donde adquiriste el producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Gracias por seguir estas directrices y por elegir un producto de MAGPUL.

Guide de Sécurité du Produit : AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK. Ce produit est conçu pour améliorer l'efficacité de tes rechargements d'armes à feu tout en assurant ta sécurité. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec des chargeurs de style USGI de 20 et 30 cartouches.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Respecte toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des fissures, des déformations ou d'autres dommages.
- Évite de soumettre le produit à des impacts violents qui pourraient compromettre son intégrité.
- Lorsque tu effectues un rechargement, assure-toi que l'arme est en sécurité et pointée dans une direction sûre.
- Utilise le produit uniquement dans des conditions appropriées et évite les environnements extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Ranger Plate :

- Retire le chargeur d'origine de l'arme.
- Glisse le Ranger Plate sur le fond du chargeur d'origine.
- Assure-toi qu'il est bien fixé et que la boucle pour les doigts est accessible.

2. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à recharger, saisis le chargeur par le Ranger Plate.
- Pour un rechargement rapide, utilise la boucle pour les doigts pour une meilleure prise.
- Après le rechargement, maintiens le chargeur vide avec un doigt pour faciliter la manipulation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des plastiques et des matériaux synthétiques.
- Si le produit est endommagé, envisage de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur

la plateforme Safety Gate de l'UE ou contactez le fabricant.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il tappo di fondo AR15/M16 USGI RANGER® di MAGPUL. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la sicurezza durante l'uso del caricatore AR15. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il tappo di fondo solo con caricatori USGI da 20 e 30 colpi.
- Assicurati che il tappo di fondo sia installato correttamente prima di utilizzare il caricatore.
- Non tentare di rimuovere il tappo di fondo durante il caricamento o lo scaricamento del caricatore.
- Evita di far cadere il caricatore su superfici dure senza il tappo di fondo installato, poiché ciò potrebbe danneggiare il caricatore o il tappo stesso.
- Non utilizzare il tappo di fondo in condizioni estreme, come temperature elevate o basse, che potrebbero compromettere le prestazioni del materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Tappo di Fondo:

- Rimuovi il tappo di fondo originale del caricatore.
- Posiziona il tappo di fondo RANGER® sul caricatore allineando i fori e il nucleo in acciaio inossidabile.
- Spingi il tappo di fondo verso il basso fino a quando non si incastra saldamente.
- Verifica che il tappo di fondo sia fissato correttamente e non si muova.

2. Utilizzo del Caricatore:

- Carica il caricatore con munizioni appropriate.
- Utilizza l'anello per le dita sagomato del tappo di fondo per una presa sicura durante il cambio del caricatore.
- Durante il ricaricamento, mantieni il caricatore vuoto con un solo dito per una rapida sostituzione.

3. Controllo e Manutenzione:

- Controlla regolarmente il tappo di fondo per segni di usura o danni.
- Pulisci il tappo di fondo con un panno umido per rimuovere sporco o detriti.
- Non utilizzare solventi chimici aggressivi o detergenti abrasivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di plastica e gomma.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla le indicazioni locali per il riciclaggio dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale quando si utilizzano prodotti come il tappo di fondo AR15/M16 USGI RANGER®. Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Grazie per aver scelto MAGPUL.

AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45. Denne guiden gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet for å sikre din sikkerhet og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller defekter.
- Bruk alltid verneutstyr ved håndtering av magasiner og tilbehør.
- Sørg for at du har tilstrekkelig plass til å bruke produktet trygt.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner med høy risiko for skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Rangerplate:

- Ta ut magasinet fra våpenet.
- Plasser Rangerplaten over bunnen av magasinet.
- Trykk ned til du hører et klikk, som indikerer at platen er sikkert festet.

2. Bruk av Rangerplate:

- Grip Rangerplaten for å trekke magasinet ut av lommer eller posisjoner.
- Bruk den glatte konturen for raskt å bytte magasiner i stressende situasjoner.
- Hold det tomme magasinet med en finger ved omlasting.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering og avhending av syntetiske materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller se på deres offisielle nettside for mer informasjon.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45 FOR USGI 30RD AR15 MAGAZINE ODG. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, które należy dokładnie przeczytać przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany na magazynku przed jego użyciem.
- Nie używaj produktu z magazynkami, które nie są zgodne z jego specyfikacją.
- Unikaj upuszczania produktu na twarde powierzchnie, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij fabryczny spód magazynka.
- Umieść Rangerplate na dolnej części magazynka, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Naciśnij, aby upewnić się, że Rangerplate zatrzasnął się na miejscu.
- Sprawdź, czy produkt jest stabilnie zamocowany, przed dalszym użytkowaniem.

2. Użytkowanie:

- Używaj pętli na palec do szybkiego wyciągania magazynków.
- Po taktycznym przeładowaniu, trzymaj pusty magazynek za pomocą jednego palca, aby uniknąć niepotrzebnych ruchów.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i wymień go w przypadku zauważenia zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Zawsze przekazuj produkt do odpowiednich punktów zbiórki odpadów, aby zapewnić jego bezpieczne usunięcie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub zasięgnij informacji na oficjalnej stronie producenta.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE. Regularne kontrole oraz odpowiednie użytkowanie pomogą uniknąć potencjalnych zagrożeń. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania.

AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaisenvaihtokokemustasi ja lisäämään turvallisuutta ampumaalueella. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Pidä tuote poissa kosteista tai äärimmäisistä lämpötiloista.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote on vaurioitunut.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain yhteensopivien lippaisinten kanssa (20 ja 30laukaisun USGItyyliset lippaisimet).
- Varmista, että lippaisenvaihto tapahtuu turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita henkilöitä tai eläimiä lähellä.
- Harjoittele lippaisenvaihtoa turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät tuotetta todellisessa tilanteessa.
- Ole varovainen, kun käsittelet lippaita, erityisesti niiden ollessa täynnä ammuksia.
- Varmista, että sormirengas on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha lippaan pohjalevy varovasti.
- Aseta uusi MAGPUL RANGER PLATE lippaan pohjalle.
- Varmista, että levy napsahtaa paikalleen ja on tukevasti kiinni.

2. Käyttö

- Aseta lippaat lippaisintaskuihin tai muuhun turvalliseen paikkaan.
- Käytä sormirengasta lippaisen nopeaan ja varmaan poistamiseen.
- Harjoittele lippaisenvaihtoa säännöllisesti varmistaaksesi sujuvan käytön.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK on suunniteltu parantamaan lippaisenvaihtoa ja lisäämään turvallisuutta. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK från MAGPUL. Denna produkt är designad för att förbättra ditt magasinbyten och säkerhet i högstressade situationer. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller tecken på slitage.
- Använd produkten endast med kompatibla USGI-stil magasin (20 och 30runds).
- Vid taktiska omladdningar, håll alltid ett fast grepp om magasinet.
- Var försiktig när du hanterar magasinet för att förhindra skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Rangerplattan:

- Ta bort den befintliga bottenplattan från magasinet.
- Placera Rangerplattan ovanpå magasinet och tryck nedåt tills den snäpper på plats.
- Kontrollera att Rangerplattan sitter ordentligt fast och att den inte kan tas bort utan att trycka på frigöringsknappen.

2. Användning av Rangerplattan:

- Använd fingerloopen för att enkelt greppa magasinet vid byte.
- För snabb uttagning, håll fast vid Rangerplattan med ett finger för att förhindra att magasinet glider.
- Vid nedsläpp, se till att magasinet är i ett säkert läge för att dämpa stötar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att bidra till en hållbar miljö.
- För destruktions av produkten, se till att den inte kan användas igen av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök vår officiella webbplats för att få hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av AR15/M16

USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE 3 PACK od společnosti MAGPUL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil manipulaci se zásobníky a zvýšil vaši efektivitu v taktických situacích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Při manipulaci s municí a zásobníky dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při výměně zásobníku se ujistěte, že jste v bezpečném a nezaplněném prostoru.
- Dbejte na to, abyste při používání výrobku nenarušili bezpečnostní mechanismy vaší zbraně.
- Používejte výrobek pouze s kompatibilními zásobníky (20 a 30ranné zásobníky ve stylu USGI).
- Při pádu na tvrdé povrchy se může výrobek poškodit. Zkontrolujte výrobek po každém pádu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte původní podložku zásobníku.
- Ujistěte se, že je zásobník čistý a bez nečistot.
- Umístěte AR15/M16 USGI RANGER® FLOORPLATE na zásobník tak, aby zapadl na místo.
- Zkontrolujte, zda je výrobek pevně uchycen a správně umístěn.

2. Používání:

- Při manipulaci se zásobníky používejte prstový háček pro rychlou výměnu.
- V případě potřeby použijte parakord pro vlastní konfigurace smyček.
- Udržujte prázdný zásobník pouze s jedním prstem, abyste zajistili bezpečnost během přebíjení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Syntetické materiály a nerezová ocel mohou být recyklovány. Zkontrolujte, zda jsou vhodné pro místní recyklační programy.
- Nikdy neodhazujte výrobek do otevřeného ohně nebo na místa, kde by mohl způsobit znečištění životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro řešení případných problémů nebo obav.

Tento návod a bezpečnostní pokyny byly vypracovány v souladu se Směrnicí EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte náš produkt odpovědně.