

10/22® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TACTICAL SOLUTIONS, LLC 10/22 EXTENDED MAG RELEASE SILVER

Extra Long For Fast, Easy Release

Extra Long For Fast, Easy Release Extra long lever extends over 3" and features contoured finger grooves for an easy grasp and positive magazine release, even when wearing gloves. Unique design is precision machined from solid aircraft grade aluminum billet, then hardcoat anodized for durability. Available in a gloss black or matte silver. Drop-in fit.



Attributes

- Name: TACTICAL SOLUTIONS, LLC 10/22 EXTENDED MAG RELEASE SILVER
- Manufacturer: TACTICAL SOLUTIONS, LLC
- Product no.: 100003818
- Mfr. No.: 1022EMR-SIL
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 879971001213

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 10/22® Extended Magazine Release](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 10/22® Extended Magazine Release](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu 10/22®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 10/22® Extended Magazine Release](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 10/22® Extended Magazine Release](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 10/22® Extended Magazine Release](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 10/22® Laajennetulle Lippaanvapauttimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 10/22® Extended Magazine Release](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 10/22® Extended Magazine Release](#)

Sicherheitsanleitung für den 10/22® Extended Magazine Release

Einführung

Danke, dass du dich für den 10/22® Extended Magazine Release von Tactical Solutions, LLC entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner Feuerwaffe zu verbessern und dabei die Sicherheit während des Betriebs zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher verwenden und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Magazinrelease anfasst oder installierst.
- Bewahre den Magazinrelease und alle zugehörigen Zubehörteile an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe den Magazinrelease regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör und Modifikationen für Feuerwaffen.
- Verwende den Magazinrelease nur mit kompatiblen Feuerwaffen, insbesondere dem Ruger 10/22Modell.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Handschuhe, beim Umgang mit dem Magazinrelease, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Substanzen sind, die deinen Griff beim Benutzen des Magazinrelease beeinträchtigen könnten.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Betätigen des Magazinrelease, um Beschädigungen am Produkt oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Feuerwaffe benutzt, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne den vorhandenen Magazinrelease:**
 - Suche den MagazinreleaseKnopf an deinem Ruger 10/22.
 - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den vorhandenen Magazinrelease vorsichtig zu entfernen.
3. **Installiere den Extended Magazine Release:**
 - Richte den Extended Magazine Release mit dem vorgesehenen Slot aus.
 - Drücke den Magazinrelease vorsichtig an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
4. **Teste die Installation:**
 - Stelle sicher, dass der Magazinrelease reibungslos funktioniert, indem du ihn mehrmals drückst.
 - Bestätige, dass das Magazin sicher gehalten wird und leicht freigegeben werden kann.

Nutzung

- Um das Magazin freizugeben, drücke den Hebel des Extended Magazine Release fest.
- Stelle sicher, dass das Magazin vollständig gelöst ist, bevor du versuchst, es von der Feuerwaffe zu entfernen.
- Übe die Verwendung des Magazinrelease in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut

zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Magazinrelease verantwortungsbewusst und halte dich an die lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsabfall, wenn es beschädigt oder nicht funktionsfähig ist. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Abfallwirtschaftsstellen für weitere Hinweise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem 10/22® Extended Magazine Release gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst.

Safety Instruction Guide for 10/22® Extended Magazine Release

Introduction

Thank you for choosing the 10/22® Extended Magazine Release from Tactical Solutions, LLC. This product is designed to enhance your firearm's usability while ensuring safety during operation. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use and maintain the product safely.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before handling or installing the magazine release.
- Store the magazine release and any related accessories in a secure location out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine release regularly for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Use the magazine release only with compatible firearms, specifically the Ruger 10/22 model.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves, while handling the magazine release to avoid any potential injuries.
- Ensure your hands are dry and free from any substances that could affect your grip when using the magazine release.
- Avoid using excessive force when operating the magazine release to prevent damage to the product or the firearm.
- Be aware of your surroundings when using the firearm to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Magazine Release:**
 - Locate the magazine release button on your Ruger 10/22.
 - Use a suitable tool to gently remove the existing magazine release.
3. **Install the Extended Magazine Release:**
 - Align the extended magazine release with the designated slot.
 - Gently push the magazine release into place until it clicks securely.
4. **Test the Installation:**
 - Ensure that the magazine release operates smoothly by pressing it several times.
 - Confirm that the magazine is securely held in place and can be released easily.

Usage

- To release the magazine, press the extended magazine release lever firmly.
- Ensure that the magazine is fully disengaged before attempting to remove it from the firearm.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine release responsibly, following local regulations for waste disposal.

- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or nonfunctional. Instead, contact local waste management services for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your 10/22® Extended Magazine Release. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâchement de Chargeur Étendu 10/22® de Tactical Solutions, LLC. Ce produit est conçu pour améliorer l'utilisabilité de ton arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité afin de comprendre comment utiliser et entretenir le produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de manipuler ou d'installer le relâchement de chargeur.
- Range le relâchement de chargeur et tous les accessoires associés dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le relâchement de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et modifications d'armes à feu.
- Utilise le relâchement de chargeur uniquement avec des armes à feu compatibles, spécifiquement le modèle Ruger 10/22.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des gants, lors de la manipulation du relâchement de chargeur pour éviter toute blessure potentielle.
- Assure-toi que tes mains sont sèches et exemptes de toute substance qui pourrait affecter ta prise lors de l'utilisation du relâchement de chargeur.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du relâchement de chargeur pour prévenir les dommages au produit ou à l'arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises l'arme à feu pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retire le Relâchement de Chargeur Existant** :
 - Localise le bouton de relâchement de chargeur sur ton Ruger 10/22.
 - Utilise un outil approprié pour retirer délicatement le relâchement de chargeur existant.
3. **Installe le Relâchement de Chargeur Étendu** :
 - Aligne le relâchement de chargeur étendu avec la fente désignée.
 - Pousse doucement le relâchement de chargeur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.
4. **Teste l'Installation** :
 - Assure-toi que le relâchement de chargeur fonctionne en douceur en l'enfonçant plusieurs fois.
 - Confirme que le chargeur est maintenu en place et peut être libéré facilement.

Utilisation

- Pour relâcher le chargeur, appuie fermement sur le levier de relâchement de chargeur étendu.
- Assure-toi que le chargeur est complètement désengagé avant d'essayer de le retirer de l'arme à feu.
- Entraîne-toi à utiliser le relâchement de chargeur dans un environnement sûr pour te familiariser avec son

fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le relâchement de chargeur de manière responsable, en suivant les réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou non fonctionnel. Contacte plutôt les services de gestion des déchets locaux pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou au support produit, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site web officiel.

En suivant ces directives, tu peux assurer une expérience sûre et efficace avec ton Relâchement de Chargeur Étendu 10/22®. Merci de prioriser la sécurité et la conformité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 10/22® Extended Magazine Release

Introduzione

Grazie per aver scelto il 10/22® Extended Magazine Release di Tactical Solutions, LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'operazione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e mantenere il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di maneggiare o installare il rilascio del caricatore.
- Conserva il rilascio del caricatore e qualsiasi accessorio correlato in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori e le modifiche delle armi da fuoco.
- Utilizza il rilascio del caricatore solo con armi da fuoco compatibili, specificamente il modello Ruger 10/22.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come guanti, mentre maneggi il rilascio del caricatore per evitare potenziali infortuni.
- Assicurati che le mani siano asciutte e prive di sostanze che potrebbero influenzare la presa durante l'uso del rilascio del caricatore.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante il funzionamento del rilascio del caricatore per prevenire danni al prodotto o all'arma da fuoco.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi l'arma da fuoco per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Rilascio del Caricatore Esistente:**
 - Individua il pulsante di rilascio del caricatore sul tuo Ruger 10/22.
 - Utilizza uno strumento adatto per rimuovere delicatamente il rilascio del caricatore esistente.
3. **Installa il Rilascio del Caricatore Esteso:**
 - Allinea il rilascio del caricatore esteso con la fessura designata.
 - Spingi delicatamente il rilascio del caricatore in posizione fino a quando non scatta saldamente.
4. **Testa l'Installazione:**
 - Assicurati che il rilascio del caricatore funzioni senza intoppi premendolo più volte.
 - Conferma che il caricatore sia tenuto saldamente in posizione e possa essere rilasciato facilmente.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi saldamente la leva del rilascio del caricatore esteso.
- Assicurati che il caricatore sia completamente disimpegnato prima di tentare di rimuoverlo dall'arma da fuoco.
- Pratica l'uso del rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il rilascio del caricatore in modo responsabile, seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non funzionante. Invece, contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o al supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo 10/22® Extended Magazine Release. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 10/22® Extended Magazine Release

Introduksjon

Takk for at du valgte 10/22® Extended Magazine Release fra Tactical Solutions, LLC. Dette produktet er designet for å forbedre brukervennligheten til ditt våpen samtidig som det sikrer sikkerhet under drift. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig for å forstå hvordan du bruker og vedlikeholder produktet på en sikker måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før håndtering eller installasjon av magasinutløseren.
- Oppbevar magasinutløseren og eventuelle relaterte tilbehør på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser magasinutløseren regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpentilbehør og modifikasjoner.
- Bruk kun magasinutløseren med compatible våpen, spesielt Ruger 10/22modellen.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker, når du håndterer magasinutløseren for å unngå potensielle skader.
- Sørg for at hendene dine er tørre og fri for stoffer som kan påvirke grepet når du bruker magasinutløseren.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener magasinutløseren for å forhindre skade på produktet eller våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er uladet og peker i en sikker retning.
2. **Fjern den eksisterende magasinutløseren:**
 - Finn magasinutløserknappen på din Ruger 10/22.
 - Bruk et passende verktøy for forsiktig å fjerne den eksisterende magasinutløseren.
3. **Installer den utvidede magasinutløseren:**
 - Juster den utvidede magasinutløseren med den angitte sprekken.
 - Trykk forsiktig magasinutløseren på plass til den klikker sikkert.
4. **Test installasjonen:**
 - Sørg for at magasinutløseren fungerer jevnt ved å trykke den flere ganger.
 - Bekreft at magasinet holdes sikkert på plass og kan frigjøres enkelt.

Bruk

- For å frigjøre magasinet, trykk den utvidede magasinutløseren fast.
- Sørg for at magasinet er helt frigjort før du prøver å fjerne det fra våpenet.
- Øv på å bruke magasinutløseren i et trygt miljø for å bli kjent med dens funksjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste magasinutløseren ansvarlig, i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet eller ikke fungerer. Kontakt i stedet lokale avfallshåndteringstjenester for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser relatert til sikkerhet eller produktstøtte, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller besøk den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 10/22® Extended Magazine Release. Takk for at du prioriterer sikkerhet og samsvar.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 10/22® Extended Magazine Release

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 10/22® Extended Magazine Release od Tactical Solutions, LLC. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia użyteczności Twojej broni palnej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie korzystać i konserwować produkt.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed obsługą lub instalacją zwolnienia magazynka.
- Przechowuj zwolnienie magazynka i wszelkie związane akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej i modyfikacji.
- Używaj zwolnienia magazynka tylko z kompatybilnymi bronią, w szczególności modelem Ruger 10/22.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice, podczas obsługi zwolnienia magazynka, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.
- Upewnij się, że Twoje ręce są suche i wolne od substancji, które mogą wpłynąć na chwyt podczas korzystania ze zwolnienia magazynka.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi zwolnienia magazynka, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni palnej, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń Istniejące Zwolnienie Magazynka:**
 - Zlokalizuj przycisk zwolnienia magazynka na swoim Ruger 10/22.
 - Użyj odpowiedniego narzędzia, aby delikatnie usunąć istniejące zwolnienie magazynka.
3. **Zainstaluj Rozszerzone Zwolnienie Magazynka:**
 - Wyreguluj rozszerzone zwolnienie magazynka w odpowiednim otworze.
 - Delikatnie wciśnij zwolnienie magazynka na miejsce, aż kliknie pewnie.
4. **Przetestuj Instalację:**
 - Upewnij się, że zwolnienie magazynka działa płynnie, naciskając je kilka razy.
 - Potwierdź, że magazyn jest pewnie trzymany na miejscu i można go łatwo zwolnić.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazyn, mocno naciśnij dźwignię rozszerzonego zwolnienia magazynka.
- Upewnij się, że magazyn jest całkowicie odłączony przed próbą jego usunięcia z broni.
- Ćwicz używanie zwolnienia magazynka w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego działaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zwolnienie magazynka odpowiedzialnie, przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub niesprawny. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z 10/22® Extended Magazine Release. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności.

Turvaohjeet 10/22® Laajennetulle Lippaanvapauttimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Tactical Solutions, LLC:n 10/22® Laajennetun Lippaanvapauttimien. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi käytettävyyttä samalla varmistaen turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää ja ylläpitää tuotetta turvallisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen lippaanvapauttimien käsittelyä tai asennusta.
- Säilytä lippaanvapautin ja kaikki siihen liittyvät tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lippaanvapautin säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita ja muutoksia.
- Käytä lippaanvapautinta vain yhteensopivien aseiden, erityisesti Ruger 10/22 mallin, kanssa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojausta (PPE), kuten hanskoja, käsitellessäsi lippaanvapautinta mahdollisten vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaat aineista, jotka voivat vaikuttaa otteeseesi lippaanvapautinta käytettäessä.
- Vältä liiallista voimaa lippaanvapautinta käytettäessä, jotta vältät tuotteen tai aseiden vaurioitumisen.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi aseiden käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista olemassa oleva lippaanvapautin:**
 - Etsi lippaanvapautinpainike Ruger 10/22:sta.
 - Käytä sopivaa työkalua poistaaksesi varovasti olemassa olevan lippaanvapautin.
3. **Asenna laajennettu lippaanvapautin:**
 - Aseta laajennettu lippaanvapautin merkittyyn lokeroon.
 - Työnnä lippaanvapautin varovasti paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
4. **Testaa asennus:**
 - Varmista, että lippaanvapautin toimii sujuvasti painamalla sitä useita kertoja.
 - Varmista, että lippaan on turvallisesti paikallaan ja voidaan vapauttaa helposti.

Käyttö

- Vapauta lippaan painamalla laajennettua lippaanvapautinvivun voimakkaasti.
- Varmista, että lippaan on täysin irrotettu ennen sen yrittämistä poistamista aseesta.
- Harjoittele lippaanvapauttimen käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta tutustut sen toimintaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä lippaanvapautin vastuullisesti noudattaen paikallisia jätteiden hävittämistä koskevia sääntöjä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi. Ota sen sijaan

yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saataksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 10/22® Laajennetun Lippaanvapauttimien kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för 10/22® Extended Magazine Release

Introduktion

Tack för att du valt 10/22® Extended Magazine Release från Tactical Solutions, LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra användbarheten av ditt vapen samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och underhåller produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du hanterar eller installerar magasinfrigöringen.
- Förvara magasinfrigöringen och relaterade tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinfrigöringen regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar rörande vapenaccessorier och modifieringar.
- Använd endast magasinfrigöringen med kompatibla vapen, specifikt Ruger 10/22modellen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar, när du hanterar magasinfrigöringen för att undvika eventuella skador.
- Se till att dina händer är torra och fria från ämnen som kan påverka ditt grepp när du använder magasinfrigöringen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du hanterar magasinfrigöringen för att förhindra skador på produkten eller vapnet.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapnet för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort den befintliga magasinfrigöringen:**
 - Lokalisera magasinfrigöringsknappen på din Ruger 10/22.
 - Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga magasinfrigöringen.
3. **Installera den förlängda magasinfrigöringen:**
 - Justera den förlängda magasinfrigöringen med den avsedda spåret.
 - Tryck försiktigt in magasinfrigöringen på plats tills den klickar säkert.
4. **Testa installationen:**
 - Kontrollera att magasinfrigöringen fungerar smidigt genom att trycka på den flera gånger.
 - Bekräfta att magasinet hålls på plats och kan släppas lätt.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den förlängda magasinfrigöringsspaken bestämt.
- Se till att magasinet är helt frigjort innan du försöker ta bort det från vapnet.
- Öva på att använda magasinfrigöringen i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

Avfallsanvisningar

- Kassera magasinfrigöringen på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller ickefunktionell. Kontakta istället lokala avfallshanteringstjänster för vägledning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor rörande säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 10/22® Extended Magazine Release. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad.

Bezpečnostní pokyny pro 10/22® Extended Magazine Release

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 10/22® Extended Magazine Release od společnosti Tactical Solutions, LLC. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil použitelnost vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost během provozu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste pochopili, jak produkt bezpečně používat a udržovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před manipulací nebo instalací vypouštění zásobníku.
- Ukládejte vypouštění zásobníku a jakékoli související příslušenství na bezpečném místě mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte vypouštění zásobníku na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozeno.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství a modifikací zbraní.
- Používejte vypouštění zásobníku pouze se kompatibilními zbraněmi, konkrétně s modelem Ruger 10/22.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s vypouštěním zásobníku noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou rukavice, abyste se vyhnuli případným zraněním.
- Ujistěte se, že vaše ruce jsou suché a bez jakýchkoli látek, které by mohly ovlivnit váš úchop při používání vypouštění zásobníku.
- Vyhněte se nadměrnému síle při obsluze vypouštění zásobníku, abyste předešli poškození produktu nebo zbraně.
- Budte si vědomi svého okolí při používání zbraně, abyste se vyhnuli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
2. **Odstranění stávajícího vypouštění zásobníku:**
 - Najděte tlačítko vypouštění zásobníku na vašem Ruger 10/22.
 - Použijte vhodný nástroj k jemnému odstranění stávajícího vypouštění zásobníku.
3. **Instalace rozšířeného vypouštění zásobníku:**
 - Zarovnejte rozšířené vypouštění zásobníku se stanoveným slotem.
 - Jemně zatlačte vypouštění zásobníku na místo, dokud nezaklapne bezpečně.
4. **Testování instalace:**
 - Zajistěte, že vypouštění zásobníku funguje hladce stisknutím několikrát.
 - Potvrďte, že zásobník je bezpečně držen na místě a může být snadno uvolněn.

Používání

- Chcete-li uvolnit zásobník, pevně stiskněte páku rozšířeného vypouštění zásobníku.
- Ujistěte se, že je zásobník úplně uvolněn, než se pokusíte jej odstranit ze zbraně.
- Procvičujte používání vypouštění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vypouštění zásobníku odpovědně, v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo nefunkční. Místo toho kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším 10/22® Extended Magazine Release. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a souladu.