

RUGER® 10/22® PICATINNY SCOPE MOUNT - TACTICAL SOLUTIONS, LLC 0 MOA SCOPE MOUNT

Standard & 15 MOA Models

Precision CNC machined from lightweight, 6061 T6 aluminum with MIL-STD 1913 Picatinny rail pattern allows mounting a variety of sights. Easily accommodates different-length scope bodies and provides generous adjustment for eye relief. Drilled to fit the factory hole spacing and includes mounting screws. Accepts both Picatinny and Weaver-style rings. Hardcoat anodized for durability. Available with 0 MOA base, or 15 MOA base to help maintain your scope's full elevation adjustment range when shooting at long range.



Attributes

- Name: TACTICAL SOLUTIONS, LLC 0 MOA SCOPE MOUNT
- Manufacturer: TACTICAL SOLUTIONS, LLC
- Product no.: 100003819
- Mfr. No.: 1022SR-STD
- Color: Matte Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical Bases
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 856365001134

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira Picatinny RUGER® 10/22®](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount](#)
- [Norsk: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: RUGER® 10/22® Montaż Szkła Picatinny Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Bezpečnostní Pokyny](#)

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount von Tactical Solutions, LLC entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine sichere und zuverlässige Verwendung mit deiner Feuerwaffe konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation und Nutzung zu gewährleisten, während du die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einhältst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Handle Feuerwaffen immer sicher und verantwortungsvoll.
- Stelle sicher, dass die Scope Mount mit deinem Waffenmodell kompatibel ist.
- Überprüfe die Scope Mount vor der Installation auf mögliche Beschädigungen.
- Bewahre die Scope Mount an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffen-Zubehör.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Scope Mount installierst oder anpasst.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen für die Montage von Zubehör.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montageschrauben, um ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.
- Verwende nur kompatible Picatinny oder Weaver-Ringe, um Schäden an der Mount oder dem Zielfernrohr zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung beim Umgang mit deiner Waffe, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und kompatibler Scope-Ringe.
- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation

- Positioniere die Scope Mount auf dem Empfänger deiner RUGER® 10/22®.
- Richte die Mount mit den werkseitigen Lochabständen aus.
- Setze die bereitgestellten Montageschrauben in die Löcher ein und ziehe sie sicher fest, ohne sie zu überdrehen.

3. Scope-Montage

- Befestige dein Zielfernrohr an der Picatinny-Schiene mit kompatiblen Ringen.
- Stelle das Zielfernrohr auf den Augenabstand ein und stelle sicher, dass es waagrecht ist.

4. Abschlussprüfungen

- Überprüfe alle Schrauben und Ringe auf Festigkeit.
- Führe einen Funktionscheck deiner Waffe durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Scope Mount verantwortungsvoll gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Recycle Materialien, wo es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit der RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount!

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount from Tactical Solutions, LLC. This product is designed for safe and reliable use with your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation and usage while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms safely and responsibly.
- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm model.
- Inspect the scope mount for any damage before installation.
- Store the scope mount in a safe place when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope mount.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for mounting accessories.
- Regularly check the tightness of the mounting screws to prevent loosening during use.
- Use only compatible Picatinny or Weaverstyle rings to avoid damage to the mount or scope.
- Be aware of your surroundings while handling your firearm to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a screwdriver and compatible scope rings.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Position the scope mount on the receiver of your RUGER® 10/22®.
- Align the mount with the factory hole spacing.
- Insert the provided mounting screws into the holes and tighten securely, ensuring not to overtighten.

3. Scope Mounting

- Attach your scope to the Picatinny rail using compatible rings.
- Adjust the scope for eye relief and ensure it is level.

4. Final Checks

- Doublecheck all screws and rings for tightness.
- Conduct a function check of your firearm to ensure everything operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope mount responsibly in accordance with local regulations.

- Do not dispose of the product in household waste.
- Recycle materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount!

Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira Picatinny RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira Picatinny RUGER® 10/22® de Tactical Solutions, LLC. Este producto está diseñado para un uso seguro y confiable con tu arma de fuego. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar una correcta instalación y uso, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable.
- Asegúrate de que el montaje de la mira sea compatible con tu modelo de arma.
- Inspecciona el montaje de la mira para detectar cualquier daño antes de la instalación.
- Guarda el montaje de la mira en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto a los accesorios de armas de fuego.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el montaje de la mira.
- No excedas las especificaciones recomendadas por el fabricante para montar accesorios.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos de montaje para prevenir que se aflojen durante el uso.
- Usa solo anillas compatibles de estilo Picatinny o Weaver para evitar daños al montaje o a la mira.
- Mantente consciente de tu entorno mientras manejas tu arma para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y anillas de mira compatibles.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación

- Coloca el montaje de la mira en el receptor de tu RUGER® 10/22®.
- Alinea el montaje con el espaciado de agujeros de fábrica.
- Inserta los tornillos de montaje proporcionados en los agujeros y aprieta de manera segura, asegurándote de no apretar en exceso.

3. Montaje de la Mira

- Coloca tu mira en el riel Picatinny utilizando anillas compatibles.
- Ajusta la mira para la distancia ocular y asegúrate de que esté nivelada.

4. Revisiones Finales

- Verifica todos los tornillos y anillas para asegurarte de que estén apretados.
- Realiza una verificación funcional de tu arma para asegurarte de que todo opere correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Dispón del montaje de la mira de manera responsable, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No dispongas del producto en la basura doméstica.
- Recicla los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, por favor, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Montaje de Mira Picatinny RUGER® 10/22®!

Instructions de Sécurité pour le RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount de Tactical Solutions, LLC. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et fiable avec ton arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une installation et une utilisation appropriées tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Assure-toi que le scope mount est compatible avec le modèle de ton arme à feu.
- Inspecte le scope mount pour tout dommage avant l'installation.
- Range le scope mount dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le scope mount.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées par le fabricant pour le montage des accessoires.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis de montage pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Utilise uniquement des anneaux compatibles de style Picatinny ou Weaver pour éviter d'endommager le mount ou la lunette.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu manipules ton arme à feu pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et des anneaux de lunette compatibles.
- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation

- Positionne le scope mount sur le récepteur de ton RUGER® 10/22®.
- Aligne le mount avec l'espacement des trous d'origine.
- Insère les vis de montage fournies dans les trous et serreles solidement, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Montage de la Lunette

- Fixe ta lunette sur le rail Picatinny à l'aide d'anneaux compatibles.
- Ajuste la lunette pour le soulagement des yeux et assure-toi qu'elle est de niveau.

4. Vérifications Finales

- Vérifie à nouveau toutes les vis et les anneaux pour t'assurer qu'ils sont bien serrés.
- Effectue un contrôle de fonctionnement de ton arme à feu pour garantir que tout fonctionne.

correctement.

Instructions d'Élimination

- Élimine le scope mount de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources de service client. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit prêts pour une assistance efficace.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount !

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount di Tactical Solutions, LLC. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro e affidabile con la tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un'installazione e un utilizzo corretti, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile.
- Assicurati che il montaggio del mirino sia compatibile con il modello della tua arma da fuoco.
- Ispeziona il montaggio del mirino per eventuali danni prima dell'installazione.
- Conserva il montaggio del mirino in un luogo sicuro quando non è in uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il montaggio del mirino.
- Non superare le specifiche raccomandate dal produttore per il montaggio degli accessori.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti di montaggio per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Usa solo anelli compatibili in stile Picatinny o Weaver per evitare danni al montaggio o al mirino.
- Fai attenzione all'ambiente circostante mentre maneggi la tua arma da fuoco per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e anelli per mirini compatibili.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione

- Posiziona il montaggio del mirino sul ricevitore del tuo RUGER® 10/22®.
- Allinea il montaggio con il posizionamento dei fori di fabbrica.
- Inserisci le viti di montaggio fornite nei fori e stringi saldamente, facendo attenzione a non stringere eccessivamente.

3. Montaggio del Mirino

- Attacca il tuo mirino alla rotaia Picatinny utilizzando anelli compatibili.
- Regola il mirino per il rilievo oculare e assicurati che sia livellato.

4. Controlli Finali

- Controlla nuovamente tutte le viti e gli anelli per verificarne la tenuta.
- Esegui un controllo di funzionamento della tua arma da fuoco per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio del mirino in modo responsabile, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto per il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per un'assistenza efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount!

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount fra Tactical Solutions, LLC. Dette produktet er designet for sikker og pålitelig bruk med ditt våpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre korrekt installasjon og bruk i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid våpen på en sikker og ansvarlig måte.
- Sørg for at scope mount er kompatibel med din våpenmodell.
- Inspiser scope mount for eventuelle skader før installasjon.
- Oppbevar scope mount på et sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr.
- Hold dette produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er uladd før du installerer eller justerer scope mount.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte spesifikasjoner for montering av tilbehør.
- Sjekk jevnlig stramheten på monteringskruene for å forhindre at de løsner under bruk.
- Bruk kun compatible Picatinny eller Weaverstil ringer for å unngå skade på mount eller sikte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene mens du håndterer våpenet for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en skrutrekker og compatible scope ringer.
- Sørg for at våpenet er uladd og pek i en sikker retning.

2. Installasjon

- Plasser scope mount på mottakeren av ditt RUGER® 10/22®.
- Juster mount med fabrikkens hullavstand.
- Sett inn de medfølgende monteringskruene i hullene og stram sikkert, men unngå å overstramme.

3. Montering av sikte

- Fest sikte til Picatinnyskinnen ved hjelp av compatible ringer.
- Juster sikte for øyeavstand og sørg for at det er i vater.

4. Siste sjekker

- Dobbeltsjekk alle skruer og ringer for stramhet.
- Utfør en funksjonssjekk av våpenet for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste scope mount ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.

- Kaste ikke produktet i husholdningsavfall.
- Resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller produktstøtte, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeserviceresurser. Sørg for å ha produktdetaljene klare for effektiv assistanse.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt din skyteopplevelse med RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount!

RUGER® 10/22® Montaż Szkła Picatinny

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu szkła Picatinny RUGER® 10/22® od firmy Tactical Solutions, LLC. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i niezawodnym użytkowaniu z Twoją bronią palną. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowy montaż i użytkowanie, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Upewnij się, że montaż szkła jest zgodny z modelem Twojej broni.
- Sprawdź montaż szkła pod kątem uszkodzeń przed instalacją.
- Przechowuj montaż szkła w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją montażu szkła.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji producenta dotyczących montażu akcesoriów.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub montażowych, aby zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Używaj tylko kompatybilnych pierścieni w stylu Picatinny lub Weaver, aby uniknąć uszkodzenia montażu lub szkła.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas obsługi broni, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i kompatybilne pierścienie do szkła.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja

- Umieść montaż szkła na odbiorniku RUGER® 10/22®.
- Wyrównaj montaż z fabrycznym rozstawem otworów.
- Włóż dostarczone śruby montażowe do otworów i dokręć je mocno, upewniając się, że nie są zbyt mocno dokręcone.

3. Montaż Szkła

- Przymocuj swoje szkło do szyny Picatinny za pomocą kompatybilnych pierścieni.
- Dostosuj szkło do komfortu oka i upewnij się, że jest poziome.

4. Ostateczne Kontrole

- Sprawdź ponownie wszystkie śruby i pierścienie pod kątem dokręcenia.
- Przeprowadź kontrolę funkcji swojej broni, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj montaż szkła odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z montażem szkła Picatinny RUGER® 10/22®!

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mountin Tactical Solutions, LLC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja luotettavaan käyttöön aseesi kanssa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean asennuksen ja käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että scope mount on yhteensopiva aseiden mallin kanssa.
- Tarkista scope mount ennen asennusta mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä scope mount turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen scope mountin asentamista tai säätämistä.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa spesifikaatiota varusteiden kiinnittämisessä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysruuvin tiukkuus estääksesi löystymisen käytön aikana.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaver-tyylinen renkaita estääksesi vaurioita mountille tai tähtäimelle.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käsitellessäsi asetta onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja yhteensopivat scoperenkaat.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus

- Aseta scope mount RUGER® 10/22®:n vastaanottimen päälle.
- Kohdista mount tehtaan reikien väliin.
- Aseta mukana tulevat kiinnitysruuvit reikiin ja kiristä ne turvallisesti, varmistaen, että et kiristä liikaa.

3. Tähtäimen kiinnitys

- Kiinnitä tähtäin Picatinnyraitalle yhteensopivilla renkailla.
- Säädä tähtäin silmän etäisyydelle ja varmista, että se on tasapainossa.

4. Lopputarkastukset

- Tarkista kaikki ruuvit ja renkaat tiukkuuden varalta.
- Suorita toimintatarkastus aseestasi varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä scope mount vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Kierrätä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tuotetukea, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokasta apua varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mountin kanssa!

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount från Tactical Solutions, LLC. Denna produkt är designad för säker och pålitlig användning med ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid vapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Se till att scope mounten är kompatibel med din vapentyp.
- Inspektera scope mounten för eventuell skada före installation.
- Förvara scope mounten på en säker plats när den inte används.
- Följ alla lokala lagar och föreskrifter angående vapenaccessorier.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av scope mounten.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade specifikationer för montering av tillbehör.
- Kontrollera regelbundet att monteringsskruvarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaverstil ringar för att undvika skador på mounten eller kikarsiktet.
- Var medveten om din omgivning när du hanterar ditt vapen för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och kompatibla scope ringar.
- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation

- Placera scope mounten på mottagaren av din RUGER® 10/22®.
- Justera mounten med fabrikenes hålavstånd.
- Sätt i de medföljande monteringsskruvarna i hålen och dra åt dem ordentligt, se till att inte dra åt för hårt.

3. Montering av kikarsikte

- Fäst ditt kikarsikte på Picatinnyrälen med hjälp av kompatibla ringar.
- Justera kikarsiktet för ögonavstånd och se till att det är i nivå.

4. Slutkontroller

- Dubbelkolla alla skruvar och ringar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
- Genomför en funktionskontroll av ditt vapen för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallsanvisningar

- Kassera scope mounten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Se till att du har dina produktuppgifter redo för effektiv hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skytteupplevelse med RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount!

RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount od společnosti Tactical Solutions, LLC. Tento produkt je navržen pro bezpečné a spolehlivé použití s vaším palným zbraní. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili správnou instalaci a používání v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi bezpečně a zodpovědně.
- Ujistěte se, že je montážní základna kompatibilní s vaším modelem palné zbraně.
- Před instalací zkontrolujte montážní základnu na jakékoli poškození.
- Ukládejte montážní základnu na bezpečném místě, když ji nepoužíváte.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montážní základny.
- Nepřekračujte doporučené specifikace výrobce pro montáž příslušenství.
- Pravidelně kontrolujte utažení montážních šroubů, abyste předešli uvolnění během používání.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver styl kroužky, abyste se vyhnuli poškození montáže nebo zaměřovače.
- Budte si vědomi svého okolí při manipulaci s palnou zbraní, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a kompatibilních kroužků na zaměřovač.
- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.

2. Instalace

- Umístěte montážní základnu na přijímač vaší RUGER® 10/22®.
- Zarovnejte základnu s továrními otvory.
- Vložte dodané montážní šrouby do otvorů a bezpečně je utáhněte, přičemž dbejte na to, abyste je nepřetáhli.

3. Montáž Zaměřovače

- Připevněte svůj zaměřovač na Picatinny lištu pomocí kompatibilních kroužků.
- Nastavte zaměřovač pro uvolnění oka a ujistěte se, že je v rovině.

4. Konečné Kontroly

- Dvojitě zkontrolujte všechna šroubování a kroužky na pevnost.
- Provedte kontrolu funkčnosti vaší palné zbraně, abyste zajistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte montážní základnu odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Recyklujte materiály, kde je to možné.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro efektivní pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj střelecký zážitek s RUGER® 10/22® Picatinny Scope Mount!