

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE 22LR - RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 25RD POLYMER SMOKE GRAY

Long-Wearing Polycarbonate Body & Feed Lips That Really Work

Patterned after the popular, but now discontinued Eaton design, this fully redesigned high-capacity magazine feeds and functions better than the originals. Bodies are molded from tough 15% glass-filled polycarbonate with feed lips made from reinforced carbon plastic to keep shooting for thousands of rounds without fatiguing or wearing out. Translucent, smoke-colored body allows you to visually check ammunition status at any time.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 25RD POLYMER SMOKE GRAY
- Manufacturer: BLACK DOG MACHINE
- Product no.: 100004432
- Mfr. No.: 1022-SM-25
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 25-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Smoke Gray
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 157mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 25RD MAGAZIN](#)
- [English: RUGER 10/22 25RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur RUGER 10/22 25RD](#)
- [Italiano: RUGER 10/22 25RD MAGAZINE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RUGER 10/22 25RD MAGAZINE 22LR BLACK DOG MACHINE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla magazynka RUGER 10/22 25RD](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 25RD MAGAZINE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 25RD MAGAZINE](#)
- [Český: RUGER 10/22 25RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 25RD MAGAZIN

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das RUGER 10/22 25RD MAGAZIN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Magazin richtig verwenden und potenzielle Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Magazin nur für den vorgesehenen Zweck mit kompatiblen Waffen.
- Halten Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Magazin auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie schießen.
- Berühren Sie den Abzug der Waffe niemals, es sei denn, Sie sind bereit zu schießen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn Sie mit der Waffe schießen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um Sie herum frei von Personen ist, bevor Sie das Magazin laden oder entladen.
- Entladen Sie das Magazin immer in einem sicheren Bereich, bevor Sie es abnehmen oder transportieren.
- Lagern Sie das Magazin in einem sicheren, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Halten Sie die Waffe mit dem Lauf nach oben.
- Führen Sie das Magazin vorsichtig in den Magazinbereich der Waffe ein, bis es einrastet.

2. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob das Magazin ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers mit der geeigneten Munition.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher und stabil in der Hand liegt, während Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Lagern Sie alte oder nicht mehr benötigte Magazine sicher, bis Sie diese ordnungsgemäß entsorgen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Verwendung des RUGER 10/22 25RD MAGAZINS zu fördern. Halten Sie sich an diese Richtlinien und genießen Sie eine sichere Nutzung Ihres Produkts.

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER 10/22 25RD MAGAZINE. This highcapacity magazine is designed for use with the Ruger 10/22 rifle and is made from durable materials to ensure reliability and performance. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm and magazine as if they are loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Always store firearms and ammunition securely.
- Use only the specified caliber (.22 Long Rifle) with this magazine.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the magazine if it is damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition storage and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when loading or unloading the magazine.
- Do not overload the magazine beyond its 25round capacity.
- Avoid using the magazine in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Do not attempt to disassemble the magazine beyond what is necessary for cleaning.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear and safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the Ruger 10/22.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine in one hand with the feed lips facing up.
- Insert the .22 Long Rifle cartridges into the magazine, ensuring they are oriented correctly.
- Load up to 25 rounds into the magazine, ensuring not to exceed the maximum capacity.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the Ruger 10/22 as described in the installation section.
- Ensure the magazine is securely in place before firing.
- When finished shooting, remove the magazine by pressing the magazine release button and pulling the magazine out.

4. Unloading the Magazine:

- Always point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine from the firearm.

- Eject any remaining cartridges from the magazine by pressing down on the follower and allowing the cartridges to slide out.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods for polymer and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product information, please contact the manufacturer or your local retailer. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 10/22 25RD MAGAZINE. Always prioritize safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cargador RUGER 10/22 25RD MAGAZINE 22LR BLACK DOG MACHINE. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y seguro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar riesgos. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de este cargador.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el cargador de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales.
- **Inspección Regular:** Verifica el estado del cargador antes de cada uso. Busca grietas, deformaciones o cualquier daño visible.
- **Almacenamiento:** Guarda el cargador en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- **Uso Responsable:** Siempre maneja armas de fuego y municiones con responsabilidad y respeto. Nunca apuntes a algo que no desees disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga Correcta:** Asegúrate de cargar el cargador con el tipo correcto de munición, en este caso, .22 Long Rifle.
- **Compatibilidad:** Este cargador es específico para el modelo RUGER 10/22. No lo uses en otros modelos de armas.
- **Verificación Visual:** Utiliza el cuerpo translúcido del cargador para comprobar visualmente el nivel de municiones antes de usarlo.
- **No Sobrecargar:** Respeta la capacidad máxima de 25 rondas para evitar mal funcionamiento.
- **Manejo Seguro:** Siempre mantén el arma descargada y el cargador separado cuando no esté en uso.
- **Uso en Ambientes Seguros:** Utiliza el cargador en áreas designadas para el tiro y sigue todas las regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Inserta el cargador en el receptáculo del arma hasta que encaje en su lugar.
- Verifica que esté seguro y no se pueda retirar fácilmente.

2. Carga del Cargador:

- Coloca la munición en el cargador siguiendo las indicaciones de carga (con el proyectil hacia adelante).
- Asegúrate de no exceder la capacidad de 25 rondas.

3. Uso del Cargador:

- Una vez cargado, inserta el cargador en el arma.
- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro hasta que estés listo para disparar.
- Realiza disparos de manera controlada y responsable.

4. Retiro del Cargador:

- Después de disparar, asegúrate de que el arma esté descargada.
- Presiona el botón de liberación del cargador y retíralo con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si el cargador está dañado o ya no se necesita, elimínalo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de plásticos y otros materiales para asegurarte de que el cargador se elimine de manera segura y adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, consulta con las autoridades locales o visita la plataforma Safety Gate de la UE para obtener información sobre retiros y alertas de seguridad.

Recuerda que la seguridad es prioritaria. Siempre maneja tus armas y municiones con cuidado y sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y responsable del cargador RUGER 10/22 25RD MAGAZINE 22LR BLACK DOG MACHINE.

Guide de Sécurité pour le Chargeur RUGER 10/22 25RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur RUGER 10/22 25RD. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'UE. Il est important de suivre ces instructions pour garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le chargeur.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse jamais le chargeur à la portée des enfants.
- Utilise toujours le chargeur conformément aux spécifications du fabricant.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalele aux autorités compétentes.

Précautions Spécifiques à l'Utilisation

- Ne charge pas le chargeur avec des munitions qui ne sont pas compatibles avec le calibre .22 Long Rifle.
- Évite d'utiliser le chargeur si tu remarques des fissures ou des déformations.
- Ne tente pas de modifier le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Ne laisse pas le chargeur exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Assuretoi que le chargeur est vide avant de le nettoyer ou de le ranger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assuretoi que l'arme est en mode de sécurité et qu'elle est déchargée.
- Insère le chargeur dans le récepteur de l'arme jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est bien fixé avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation:

- Charge le chargeur avec des munitions appropriées en respectant la capacité maximale de 25 coups.
- Assuretoi que les lèvres d'alimentation sont en bon état pour éviter les bourrages.
- Utilise l'arme dans un environnement sûr, en suivant toutes les réglementations locales concernant le tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chargeur dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des équipements de tir.
- Si le chargeur est endommagé, déposele dans un centre de recyclage approprié ou suis les recommandations de ton autorité locale.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un point de

vente agréé. Assure-toi de toujours avoir les informations nécessaires à portée de main.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du chargeur RUGER 10/22 25RD. Merci de respecter ces instructions et de tirer de manière responsable.

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER 10/22 25RD. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, in particolare il modello Ruger 10/22.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta crepe, deformazioni o altri danni visibili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del caricatore.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni specifiche per l'uso

- Utilizzare solo munizioni calibro .22 Long Rifle con questo caricatore.
- Non forzare il caricatore nella camera dell'arma; assicurati che sia completamente compatibile.
- Non tentare di smontare il caricatore per riparazioni o modifiche.
- Non esporre il caricatore a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni di umidità elevata o in ambienti bagnati.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Installazione del caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in modalità di sicurezza.
- Inserisci il caricatore nell'apposito alloggiamento dell'arma fino a quando non scatta in posizione.
- Controlla che il caricatore sia ben fissato e non si muova.

2. Caricamento del caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Apri il caricatore e inserisci le munizioni nel verso corretto, seguendo le indicazioni stampate sul caricatore.
- Richiudi il caricatore con attenzione, assicurandoti che le munizioni siano saldamente in posizione.

3. Utilizzo dell'arma:

- Dopo aver caricato il caricatore, reinseriscilo nell'arma.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per l'uso dell'arma.
- Mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura e non puntare mai l'arma verso persone o animali.

4. Manutenzione del caricatore:

- Pulisci il caricatore regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- Usa un panno morbido e asciutto per la pulizia; evita l'uso di solventi aggressivi.
- Controlla periodicamente il caricatore per verificare che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo smaltimento

- Non gettare il caricatore nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei componenti dell'arma.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per domande, problemi o richieste di assistenza, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore RUGER 10/22 25RD. La sicurezza è una responsabilità condivisa e ogni utente deve essere consapevole delle pratiche sicure per l'uso delle armi.

Bruksanvisning for RUGER 10/22 25RD MAGAZINE 22LR BLACK DOG MACHINE

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER 10/22 25RD MAGAZINE. Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din RUGER 10/22 før bruk.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid magasinet i samsvar med produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Kontroller magasinet for skader før hver bruk. Bruk ikke et skadet magasin.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke magasinet med ammunisjon som ikke er spesifisert av produsenten.
- Ikke forsøk å modifisere magasinet eller bruke det på en annen måte enn det som er ment.
- Vær oppmerksom på at magasinet kan varme opp under bruk. Håndter det med forsiktighet.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand og alltid behandles som om det er ladd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Kontroller magasinet:** Før du installerer magasinet, sjekk for eventuelle synlige skader eller feil.
2. **Montering:**
 - Sett magasinet inn i våpenets magasinbrønn til det klikker på plass.
 - Kontroller at magasinet sitter sikkert før du prøver å lade våpenet.
3. **Lading:**
 - Fyll magasinet med ammunisjon i henhold til produsentens spesifikasjoner.
 - Sørg for at hverrunde er riktig plassert i magasinet.
4. **Bruk:**
 - Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for håndtering av våpen når du bruker magasinet.
 - Etter bruk, fjern magasinet fra våpenet og oppbevar det på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når magasinet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en sikker måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av plastprodukter.
- Unngå å kaste magasinet i vanlig søppel. Sjekk om det finnes spesielle resirkuleringsprogrammer for plast i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktbruk, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du bidra til tryggere bruk av RUGER 10/22 25RD MAGAZINE. Husk alltid å være ansvarlig og oppmerksom når du håndterer skytevåpen og tilbehør. Takk for at du tar

sikkerheten på alvor.

Instrukcja bezpieczeństwa dla magazynka RUGER 10/22 25RD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka RUGER 10/22 25RD. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić właściwe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj magazynka tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj magazynek w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa przy strzelaniu, w tym korzystaj z odpowiedniego wyposażenia ochronnego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj magazynka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Upewnij się, że magazynek jest prawidłowo zamontowany w broni przed każdym użyciem.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub czyszczenia.
- Nie przeładuj magazynka powyżej jego maksymalnej pojemności 25 nabojów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Włóż magazynek do gniazda w broni, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie magazynka:

- Po załadowaniu amunicji, upewnij się, że broń jest ustawiona w bezpiecznej pozycji.
- Przed strzałem sprawdź, czy nie ma przeszkód w linii strzału.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze wyjmij magazynek i sprawdź, czy broń jest rozładowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Magazynek należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj magazynka do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zalecamy zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Odpowiedzialne korzystanie z magazynka RUGER 10/22 25RD przyczyni się do bezpieczeństwa Twojego oraz osób wokół Ciebie.

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22 25RD MAGAZINE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen vastuullisesta hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä vain valmistajan suosittelemia ammuksia (22 Long Rifle).
- Varmista, että lipas on oikein asennettu aseeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Älä käytä lipasta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen lipaan asettamista tai poistamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Ota RUGER 10/22 25RD MAGAZINE ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
- Aseta lipas varovasti aseeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kuuntele, että se on kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on turvallisessa tilassa ja että se on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Lataa lipas valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että syöttöhuulet ovat kunnolla paikoillaan ennen laukaisua.
- Käytä asean laukaisumekanismia varovasti ja vain silloin, kun olet valmis ampumaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten roskien joukkoon, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina keskustelun aikana.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 25RD MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 25RD MAGAZINE från BLACK DOG MACHINE. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av magasinet. Vänligen läs noggrant igenom denna information för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du använder det.
- Håll magasinet och ammunitionen utom räckhåll för barn och otillbörlig åtkomst.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och rekommendationer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningar och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast .22 Long Rifle ammunition med detta magasin.
- Kontrollera magasinet för skador innan varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Fyll magasinet med ammunition på ett säkert sätt för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Låt aldrig magasinet vara laddat när det inte används.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om magasinet är tomt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och att det är tomt.
- Placera magasinet i vapnets magasinöppning tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och är korrekt installerat.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet genom att trycka in varje patron i matningskanterna.
- När magasinet är fullt, kontrollera att inga patroner har fastnat.
- Sätt vapnet i säkerhetsläge innan du förbereder för skott.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera regelbundet att matningskanterna är i gott skick.
- Förvara magasinet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte magasinet i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre används, se till att det destrueras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda RUGER 10/22 25RD MAGAZINE på rätt sätt bidrar du till en säker och njutbar upplevelse.

RUGER 10/22 25RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník RUGER 10/22 25RD MAGAZINE. Tento zásobník byl navržen tak, aby poskytoval spolehlivý výkon a vysokou kapacitu. Před použitím prosím důkladně prostudujte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník je určen pouze pro použití se zbraněmi Ruger 10/22 a .22 rimfire.
- Před každým použitím zásobníku zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti se střelnými zbraněmi.
- Při používání zásobníku dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a munice.
- V případě jakýchkoliv problémů s výkonem zásobníku se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před naplněním zásobníku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu (např. je vypnutá).
- Při naplňování zásobníku se vyhněte kontaktu s ústím zbraně.
- Nikdy nezapomeňte zkontrolovat, zda je zásobník správně usazen v zbrani před výstřelem.
- Při používání zásobníku se vyhněte jakémukoliv fyzickému poškození nebo nadměrnému namáhání.
- Zásobník nikdy nepoužívejte s municí, která není určena pro .22 Long Rifle.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že zbraň je vypnutá a není nabitá.
- Vložte zásobník do otvoru pro zásobník na zbrani, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník bezpečně usazen.

2. Použití zásobníku:

- Po naložení zásobníku s municí zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném režimu.
- Před výstřelem se ujistěte, že je okolí bezpečné.
- Po dokončení střelby vyjměte zásobník a ujistěte se, že je zbraň vypnutá.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy týkajícími se odpadu a recyklace.
- Pokud je zásobník poškozen nebo nefunkční, nezkoušejte jej opravit. Raději jej zlikvidujte bezpečným způsobem.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu.