

RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL - 10/22 ULTRALIGHT TARGET 18"BBL TARGET CONTOUR NON-THREADED

Match-Grade Performance Without The Weight Penalty Of Steel

Premium-quality aluminum alloy barrel gives the rigidity, stability, and performance of a steel bull barrel without the excess weight. Lets you build a tack-driving target rifle from an affordable, easy-to-obtain Ruger® 10/22® action. Fully machined to precise, match-grade tolerances from exceptionally hard 7075 aluminum billet that's actually stronger than many mild steel alloys, yet gives all the benefits of a thick barrel, including improved heat distribution to resist accuracy changes due to barrel heating. Custom match chamber in .22 LR or .17 HM2, and button-rifled Chromalloy steel liner with precise 1-16" rifling for excellent accuracy, even from 60-grain subsonic .22 LR ammo. Barrel shanks are oversized to .001" and may require minor fitting; .17 HM2 barrel requires a heavy bolt or bolt handle assembly, available separately. Tough, durable, good-looking Cerakote™ ceramic finish resists corrosion, scratches, and surface wear. Recessed target crown protects the rifling at the muzzle. 1/2-28 TPI muzzle threads accept a variety of AR-15/M16 flash hiders and muzzle brakes. .750" diameter barrel accepts standard AR-15/M16 gas blocks for extra mounting options. Factory taper barrel provides a stock 10/22 look, a lightweight package.



Attributes

- Name: 10/22 ULTRALIGHT TARGET 18"BBL TARGET CONTOUR NON-THREADED
- Manufacturer: BEYER BARRELS
- Product no.: 100004528
- Mfr. No.: NONE
- Barrel Weight: 1.3 lbs
- Cartridge: 17 Mach 2
- Contour: Target
- Finish: Matte Black
- Length: 18"
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Twist: 1-16
- Delivery weight: 0.567kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 460mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL](#)
- [English: RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Canon RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL von BEYER BARRELS. Dieser hochwertige Aluminiumlauf wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung und Präzision zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Verwendung.
- Überprüfe vor jedem Schießen, ob der Lauf sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Verwende nur die empfohlenen Kaliber (.22 LR oder .17 HM2) und Munitionstypen.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, den Lauf zu überhitzen, um Genauigkeitsprobleme zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Entferne den alten Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setze den neuen RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL ein und ziehe die Befestigungsschrauben gleichmäßig fest.
4. Überprüfe die Ausrichtung des Laufs und stelle sicher, dass er sicher und fest sitzt.

• Verwendung:

1. Lade das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Führe einen Sicherheitstest durch, um sicherzustellen, dass das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert.
3. Beginne mit dem Schießen, indem du die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien befolgst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Schusswaffen und Zubehör.
- Achte darauf, dass alle gefährlichen Materialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über das Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich immer an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten.

RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a lightweight, highperformance barrel for your Ruger® 10/22® action. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety guidelines and instructions outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the barrel.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Store the barrel and any associated components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel for any signs of damage or wear before use.
- Use only compatible ammunition as specified for this barrel: .22 LR or .17 HM2.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barrel is properly fitted to your Ruger® 10/22® action. Oversized shanks may require minor fitting.
- Use a heavy bolt or bolt handle assembly when using the .17 HM2 barrel (available separately).
- Avoid using ammunition that exceeds the specifications for this barrel, as it may cause damage or malfunction.
- Be cautious of the heat generated during firing; allow the barrel to cool down before handling.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation:

- Remove the existing barrel from your Ruger® 10/22® action according to the manufacturer's instructions.
- Align the oversized shank of the new barrel with the receiver.
- If necessary, perform minor fitting to ensure a snug fit.
- Secure the barrel in place according to the manufacturer's specifications.

3. Usage:

- Load the firearm with compatible ammunition.
- Always check the barrel for obstructions before firing.
- Fire in a safe environment, ensuring that you are aware of your surroundings.

4. PostUsage:

- After shooting, clean the barrel according to the manufacturer's cleaning instructions.
- Store the barrel and firearm securely.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste. Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guide de Sécurité pour le Canon RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL de BEYER BARRELS. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil de tir de précision. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité présentées dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le canon est installé par un professionnel qualifié si tu n'as pas d'expérience dans l'installation de canons.
- Vérifie régulièrement l'état du canon et de toutes les pièces associées pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne jamais utiliser de munitions inappropriées ou non recommandées pour ce canon.
- Conserve le canon dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Informetoι sur les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du fusil.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de manipuler le canon.
- Ne pointe jamais l'arme vers des personnes ou des animaux.
- Sois conscient de ton environnement et de la direction dans laquelle tu tires.
- Évite de tirer sous des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la précision ou la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Canon

- Retire l'ancien canon de ton fusil RUGER® 10/22® en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le filetage de la chambre est propre et exempt de débris.
- Vis l'ULTRALIGHT TARGET BARREL en suivant les spécifications de couple recommandées.
- Assure-toi que le canon est bien fixé et qu'il ne présente aucun jeu.

2. Utilisation du Canon

- Charge ton fusil uniquement avec des munitions compatibles : .22 LR ou .17 HM2.
- Avant chaque séance de tir, effectue une vérification de sécurité pour t'assurer que le canon et le fusil sont en bon état de fonctionnement.
- Prends le temps de t'habituer à la précision du canon et ajuste ton tir en conséquence.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le canon dans des déchets ménagers. Consulte les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en aluminium et en acier.
- Si le canon est endommagé, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur la meilleure façon de procéder à son élimination.
- Assure-toi que toutes les pièces sont recyclées de manière appropriée pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources en ligne ou les autorités locales compétentes. Reste informé des mises à jour et des alertes concernant les produits via la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton canon RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL. Reste vigilant et informe-toi régulièrement pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL BEYER BARRELS 10/22 ULTRALIGHT TARGET 18" BBL TARGET CONTOUR NONTHREADED. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato assemblato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Mantieni l'arma in una posizione sicura quando non in uso.
- Segui sempre le leggi locali relative all'uso delle armi e alla sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Barile:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Rimuovi il barile esistente seguendo le istruzioni del produttore per la tua azione Ruger® 10/22®.
- Installa il nuovo barile seguendo questi passaggi:
 - Allinea il barile con il ricevitore.
 - Fissa il barile utilizzando i bulloni forniti, assicurandoti che siano serrati correttamente.
 - Controlla che il barile sia ben fissato e non si muova.

2. Uso del Prodotto:

- Carica l'arma solo quando sei pronto a tirare.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il barile (.22 LR o .17 HM2).
- Esegui un collaudo iniziale per verificare la precisione e le prestazioni del barile.
- Se noti anomalie durante l'uso, interrompi immediatamente e verifica il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta locale per la gestione dei rifiuti pericolosi se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Segui queste istruzioni per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Bruksanvisning for RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel fra Beyer Barrels. Dette produktet er designet for å gi deg en presisjonsmålrifle med høy ytelse. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere av produktet har tilstrekkelig kunnskap om sikkerhet ved håndtering av våpen.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk, og utfør regelmessige vedlikeholdsrutiner.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker produktet.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av våpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet med ammunisjon som ikke er spesifisert for .22 LR eller .17 HM2.
- Kontroller at løpet er korrekt montert før du fyller det med ammunisjon.
- Hold alltid våpenet rettet i en trygg retning, selv når det ikke er ladet.
- Unngå å bruke løpet i varme eller fuktige forhold uten riktig vedlikehold.
- Bruk ikke løpet dersom det viser tegn på skader eller slitasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av løpet:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og helt tomt før du begynner installasjonen.
- Fjern det gamle løpet fra Ruger® 10/22®rammen ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser det nye løpet i rammen, og sørg for at det sitter godt og sikkert.
- Stram til skruene i henhold til produsentens spesifikasjoner for å sikre at løpet er trygt festet.

2. Bruk av løpet:

- Last våpenet med anbefalt ammunisjon.
- Utfør en funksjonstest for å sikre at alt fungerer som det skal før du begynner å skyte.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting, inkludert å ha en sikker bakgrunn og å skyte på godkjente skytebaner.

3. Vedlikehold:

- Rengjør løpet regelmessig for å opprettholde ytelsen. Bruk passende rengjøringsmidler og verktøy.
- Kontroller for rust eller slitasje, og ta nødvendige tiltak for å vedlikeholde løpet.

Avfallsinstruksjoner

- Når løpet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste løpet sammen med husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesifikke avfallsmuligheter for metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om sikkerhet og bruk av RUGER® 10/22® Ultralight Target Barrel, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er førsteprioritet når du håndterer våpen og tilbehør. Følg disse retningslinjene nøye for å sikre en trygg og ansvarlig opplevelse.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och noggrannhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till en auktoriserad återförsäljare.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar som gäller för användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Kontrollera att pipan är tom innan du installerar eller avlägsnar den från ditt skjutvapen.
- Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur.
- Använd endast ammunition som rekommenderas för den specifika modellen (.22 LR eller .17 HM2).
- Håll händerna borta från mynningen när vapnet är laddat.
- Undvik att använda ammunition som är skadad eller ser misstänkt ut.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pipan:

- Se till att ditt skjutvapen är avstängt och tomt.
- Ta bort den gamla pipan genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL genom att fästa den på vapnet med hjälp av de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att pipan är ordentligt åtdragen innan du använder vapnet.

2. Användning av pipan:

- Ladda vapnet med rekommenderad ammunition.
- Sikta på målet och avfyr med försiktighet.
- Efter användning, rengör pipan enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa långvarig prestanda.

Avfallshantering

- Avfall och förpackningar från produkten bör kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din RUGER® 10/22® ULTRALIGHT TARGET BARREL. Tack för att du prioriterar säkerhet!