

AR-15/M16 PUSHBUTTON SWIVEL RAIL MOUNT - TROY INDUSTRIES

PUSHBUTTON SWIVEL RAIL MOUNT

Tangle-Free Sling Mount Clamps To Accessory Rail Where You Want It

Aluminum mount clamps to any Picatinny rail to provide a front sling attachment point exactly where you need it. Non-rotating quick-detach swivel has four locking positions and accepts a 1¼" wide sling. Push-button release allows quick break-away from sling in emergency situations. Use a slot-head screwdriver to tighten the steel cross-bolt that locks the mount to the rail. Bolt head fits flush with mount body, so it won't snag on sling or gear.



Attributes

- Name: TROY INDUSTRIES PUSHBUTTON SWIVEL RAIL MOUNT
- Manufacturer: TROY INDUSTRIES
- Product no.: 100005083
- Mfr. No.: SMOU-PBS-00BT-00
- Color: Matte Black
- Delivery weight: 0.036kg
- UPC: 812699010273

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Riel con Swivel Pushbutton AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Monture de Rail à BoutonPoussoir AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Rail Pushbutton Swivel AR15/M16](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Mocowania Szyny Pushbutton AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 PUSHBUTTON SWIVEL RAIL MOUNT](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount von TROY INDUSTRIES entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen sicheren und effizienten Sling-Anschluss an deiner Feuerwaffe zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte sorgfältig die in diesem Leitfaden enthaltenen Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deiner Feuerwaffe und dem Schienensystem kompatibel ist, bevor du es installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um und befolge die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und den Swivel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Wenn du irgendwelche Probleme oder Bedenken mit dem Produkt hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**

- Eine unsachgemäße Installation kann zu einer versehentlichen Ablösung des Slings führen.
- Eine unzureichende Sicherung der Montage kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

- **Vermeidung von Gefahren:**

- Verwende immer einen Schlitzschraubendreher, um den StahlCrossBolt sicher anzuziehen.
- Stelle sicher, dass der Schraubenkopf bündig mit dem Montagerahmen abschließt, um ein Hängenbleiben zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlene Sling-Breite von 1¼ Zoll.

- **Alterspezifische Warnungen:**

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen. Halte es von Kindern fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Bestimme den Standort auf der Picatinny-Schiene, an dem du den Swivel montieren möchtest.
- Richte die Montage mit der Schiene aus und schiebe sie in Position.
- Verwende einen Schlitzschraubendreher, um den StahlCrossBolt festzuziehen. Stelle sicher, dass der Schraubenkopf bündig mit dem Montagerahmen abschließt.
- Überprüfe die Festigkeit, bevor du deinen Sling anbringst.

2. Nutzung des Swivels:

- Um deinen Sling anzubringen, stecke das Sling-Ende in den Swivel.

- Stelle sicher, dass der Swivel in einer der vier Verriegelungspositionen für eine sichere Befestigung ist.
- Um den Sling zu lösen, drücke den Druckknopf und ziehe den Sling von der Montage weg.

3. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfe regelmäßig die Montage und den Swivel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige die Montage und den Swivel mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Wenn Teile beschädigt sind, ersetze sie sofort, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über spezifische Recyclingprogramme für Metallprodukte in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Produkts besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für eine sichere und effektive Nutzung zu haben.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an oberster Stelle.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount by TROY INDUSTRIES. This product is designed to provide a secure and efficient sling attachment point on your firearm. To ensure safe and effective use, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm and rail system before installation.
- Always handle your firearm with care and follow basic firearm safety rules.
- Regularly inspect the mount and swivel for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any issues or concerns with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to accidental detachment of the sling.
 - Failure to secure the mount properly may result in injury or damage.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use a slothead screwdriver to tighten the steel crossbolt securely.
 - Ensure that the bolt head fits flush with the mount body to prevent snagging.
 - Do not exceed the recommended sling width of 1¼ inches.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep it away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the location on the Picatinny rail where you wish to mount the swivel.
- Align the mount with the rail and slide it into position.
- Use a slothead screwdriver to tighten the steel crossbolt until secure. Ensure the bolt head is flush with the mount body.
- Doublecheck the tightness before attaching your sling.

2. Using the Swivel:

- To attach your sling, insert the sling end into the swivel.
- Ensure the swivel is in one of the four locking positions for secure attachment.
- To detach the sling, press the pushbutton release and pull the sling away from the mount.

3. Regular Maintenance:

- Periodically check the mount and swivel for any signs of wear or damage.
- Clean the mount and swivel with a soft cloth to remove dirt and debris.
- If any parts are damaged, replace them immediately to ensure safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for specific recycling programs for metal products in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is important to have access to assistance for safe and effective use.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Riel con Swivel Pushbutton AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Riel con Swivel Pushbutton AR15/M16 de TROY INDUSTRIES. Este producto está diseñado para proporcionar un punto de sujeción seguro y eficiente para el sling en tu arma de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu arma de fuego y sistema de riel antes de la instalación.
- Siempre maneja tu arma de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad de armas.
- Inspecciona regularmente el soporte y el swivel en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Si experimentas algún problema o inquietud con el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- La instalación incorrecta puede llevar a la separación accidental del sling.
- No asegurar adecuadamente el soporte puede resultar en lesiones o daños.

• Evitando Peligros:

- Siempre utiliza un destornillador de ranura para apretar el tornillo de acero de manera segura.
- Asegúrate de que la cabeza del tornillo quede al ras con el cuerpo del soporte para evitar enganches.
- No excedas el ancho recomendado del sling de 1¼ pulgadas.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto está destinado solo para uso de adultos. Manténlo alejado de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Identifica el lugar en el riel Picatinny donde deseas montar el swivel.
- Alinea el soporte con el riel y deslízalo en posición.
- Utiliza un destornillador de ranura para apretar el tornillo de acero hasta que esté seguro. Asegúrate de que la cabeza del tornillo esté al ras con el cuerpo del soporte.
- Verifica nuevamente la firmeza antes de adjuntar tu sling.

2. Uso del Swivel:

- Para adjuntar tu sling, inserta el extremo del sling en el swivel.
- Asegúrate de que el swivel esté en una de las cuatro posiciones de bloqueo para una sujeción segura.

- Para desacoplar el sling, presiona el botón de liberación y tira del sling alejándolo del soporte.

3. Mantenimiento Regular:

- Revisa periódicamente el soporte y el swivel en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia el soporte y el swivel con un paño suave para eliminar suciedad y residuos.
- Si alguna parte está dañada, reemplázala de inmediato para garantizar la seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Verifica si hay programas específicos de reciclaje para productos metálicos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el producto, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente. Es importante tener acceso a asistencia para un uso seguro y efectivo.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour la Monture de Rail à BoutonPoussoir AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi la monture de rail à boutonpoussoir AR15/M16 de TROY INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour fournir un point d'attache de sangle sécurisé et efficace sur ton arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est compatible avec ton arme à feu et ton système de rail avant l'installation.
- Manipule toujours ton arme à feu avec précaution et suis les règles de sécurité de base.
- Inspecte régulièrement la monture et le swivel pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si tu rencontres des problèmes ou des préoccupations concernant le produit, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Une installation incorrecte peut entraîner un détachement accidentel de la sangle.
- Le nonrespect de la sécurité de la monture peut causer des blessures ou des dommages.

• Éviter les Risques :

- Utilise toujours un tournevis à fente pour serrer solidement le crossbolt en acier.
- Assuretoi que la tête de boulon est affleurante avec le corps de la monture pour éviter les accrochages.
- Ne dépasse pas la largeur de sangle recommandée de 1¼ pouces.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Tiensle éloigné des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Identifie l'emplacement sur le rail Picatinny où tu souhaites monter le swivel.
- Aligne la monture avec le rail et glissela en position.
- Utilise un tournevis à fente pour serrer le crossbolt en acier jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. Assuretoi que la tête de boulon est affleurante avec le corps de la monture.
- Vérifie la solidité avant d'attacher ta sangle.

2. Utilisation du Swivel :

- Pour attacher ta sangle, insère l'extrémité de la sangle dans le swivel.
- Assuretoi que le swivel est dans l'une des quatre positions de verrouillage pour un attachement sécurisé.
- Pour détacher la sangle, appuie sur le boutonpoussoir et tire la sangle loin de la monture.

3. Entretien Régulier :

- Vérifie périodiquement la monture et le swivel pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoie la monture et le swivel avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris.
- Si des pièces sont endommagées, remplaceles immédiatement pour assurer la sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifie les programmes de recyclage spécifiques pour les produits en métal dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Il est important d'avoir accès à de l'aide pour une utilisation sûre et efficace.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Rail Pushbutton Swivel AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio del Rail Pushbutton Swivel AR15/M16 di TROY INDUSTRIES. Questo prodotto è progettato per fornire un punto di attacco sicuro ed efficiente per la slinga sulla tua arma da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua arma da fuoco e il sistema di rail prima dell'installazione.
- Maneggia sempre la tua arma da fuoco con attenzione e segui le regole di sicurezza di base.
- Controlla regolarmente il montaggio e il gancio per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Se riscontri problemi o preoccupazioni con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Un'installazione impropria può portare a un distacco accidentale della slinga.
 - La mancata sicurezza del montaggio può comportare infortuni o danni.
- **Evitare i Rischi:**
 - Utilizza sempre un cacciavite a testa piatta per stringere il bullone in acciaio in modo sicuro.
 - Assicurati che la testa del bullone sia a filo con il corpo del montaggio per prevenire impigliamenti.
 - Non superare la larghezza raccomandata della slinga di 1¼ pollici.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto è destinato solo all'uso da parte di adulti. Tienilo lontano dai bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Identifica la posizione sul rail Picatinny dove desideri montare il gancio.
- Allinea il montaggio con il rail e inseriscilo in posizione.
- Utilizza un cacciavite a testa piatta per stringere il bullone in acciaio fino a renderlo sicuro. Assicurati che la testa del bullone sia a filo con il corpo del montaggio.
- Controlla nuovamente la tenuta prima di attaccare la tua slinga.

2. Utilizzo del Gancio:

- Per attaccare la tua slinga, inserisci l'estremità della slinga nel gancio.
- Assicurati che il gancio sia in una delle quattro posizioni di bloccaggio per un attacco sicuro.
- Per staccare la slinga, premi il pulsante di rilascio e tira la slinga lontano dal montaggio.

3. Manutenzione Regolare:

- Controlla periodicamente il montaggio e il gancio per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il montaggio e il gancio con un panno morbido per rimuovere sporco e detriti.
- Se qualche parte è danneggiata, sostituiscila immediatamente per garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio specifici per i prodotti metallici nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo al prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di assistenza clienti. È importante avere accesso ad assistenza per un uso sicuro ed efficace.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount fra TROY INDUSTRIES. Dette produktet er designet for å gi et sikkert og effektivt festepunkt for selen på ditt skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les nøye gjennom og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt skytevåpen og railsystem før installasjon.
- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og følg grunnleggende sikkerhetsregler for skytevåpen.
- Inspiser regelmessig festet og svingen for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Hvis du opplever problemer eller har bekymringer med produktet, slutt å bruke det umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Identifikasjon av farer:**

- Feil installasjon kan føre til utilsiktet frakobling av selen.
- Manglende sikring av festet kan resultere i skade eller ødeleggelser.

- **Unngå farer:**

- Bruk alltid en skrutrekker med spaltehode for å stramme stål kryssbolten sikkert.
- Sørg for at bolt hodet sitter i flukt med festekroppen for å forhindre hekte.
- Ikke overskrid anbefalt selebredde på 1¼ tommer.

- **Aldersspesifikke advarsler:**

- Dette produktet er beregnet for bruk av voksne. Hold det unna barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Identifiser plasseringen på Picatinnyskinnen der du ønsker å montere svingfestet.
- Juster festet med skinnen og skyv det på plass.
- Bruk en skrutrekker med spaltehode for å stramme stål kryssbolten til den er sikker. Sørg for at bolt hodet er i flukt med festekroppen.
- Dobbeltsjekk stramheten før du fester selen.

2. Bruke svingfestet:

- For å feste selen, sett enden av selen inn i svingfestet.
- Sørg for at svingfestet er i en av de fire låseposisjonene for sikker festing.
- For å løsne selen, trykk på trykkknapputløseren og trekk selen bort fra festet.

3. Regelmessig vedlikehold:

- Sjekk jevnlig festet og svingen for tegn på slitasje eller skade.
- Rengjør festet og svingen med en myk klut for å fjerne smuss og rusk.
- Hvis noen deler er skadet, bytt dem umiddelbart for å sikre sikkerheten.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk for spesifikke resirkuleringsprogrammer for metallprodukter i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst referer til produsentens nettside eller kundestøtteressurser. Det er viktig å ha tilgang til hjelp for trygg og effektiv bruk.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Mocowania Szyny Pushbutton AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwyту mocowania szyny Pushbutton AR15/M16 firmy TROY INDUSTRIES. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczny i efektywny punkt mocowania paska do twojej broni. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z twoją bronią i systemem szynowym przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt i swivel pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości dotyczące produktu, natychmiast zaprzestań jego używania i zasięgnij pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności

• Identyfikacja Zagrożeń:

- Niewłaściwa instalacja może prowadzić do przypadkowego odłączenia paska.
- Niezabezpieczenie uchwyту może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze używaj śrubokręta z rowkiem, aby mocno dokręcić stalowy sworzeń.
- Upewnij się, że głowa śruby jest osadzona na równi z korpusem uchwyту, aby zapobiec zaczepieniu.
- Nie przekraczaj zalecanej szerokości paska wynoszącej 1¼ cala.

• Ostrzeżenia Wiekowe:

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku dorosłych. Trzymaj go z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj miejsce na szynie Picatinny, w którym chcesz zamontować swivel.
- Wyreguluj uchwyt do szyny i wsuwaj go na miejsce.
- Użyj śrubokręta z rowkiem, aby dokręcić stalowy sworzeń, aż będzie bezpiecznie zamocowany. Upewnij się, że głowa sworznia jest osadzona na równi z korpusem uchwyту.
- Sprawdź ponownie, czy wszystko jest dobrze dokręcone przed zamocowaniem paska.

2. Używanie Swivela:

- Aby zamocować pasek, włóż koniec paska do swivela.
- Upewnij się, że swivel znajduje się w jednej z czterech pozycji blokady dla bezpiecznego mocowania.

- Aby odczepić pasek, naciśnij przycisk zwolnienia i pociągnij pasek z uchwytu.

3. Regularna Konserwacja:

- Okresowo sprawdzaj uchwyt i swivel pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Czyść uchwyt i swivel za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
- Jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone, natychmiast je wymień, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe dla produktów metalowych w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do pomocy w celu bezpiecznego i skutecznego użytkowania.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

Turvaohjeet AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TROY INDUSTRIES:n AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas hihnan kiinnityspiste aseessasi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata huolellisesti tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva asesi ja railjärjestelmäsi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele asetta aina varovasti ja noudata perusaseen turvallisuusohjeita.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja swivelin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos havaitset ongelmia tai huolenaiheita tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvatoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Väärä asennus voi johtaa hihnan vahingossa irtoamiseen.
 - Kiinnityksen varmistamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai vahinkoja.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina slottipäistä ruuvimeisseliä tiukentamaan teräksinen ristikolo turvallisesti.
 - Varmista, että pultin pää on tasainen kiinnityksen rungon kanssa, jotta se ei tartu.
 - Älä ylitä suositeltua hihnan leveyttä, joka on 1¼ tuumaa.
- **Ikä tai kohdeyleisöön liittyvät varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista Picatinnyraudan kohta, johon haluat asentaa swivelin.
- Kohdista kiinnitys rautaan ja liu'uta se paikalleen.
- Käytä slottipäistä ruuvimeisseliä tiukentamaan teräksinen ristikolo turvallisesti. Varmista, että pultin pää on tasainen kiinnityksen rungon kanssa.
- Tarkista tiukkuus ennen hihnan kiinnittämistä.

2. Swivelin käyttö:

- Kiinnitä hihna liu'uttamalla hihnan pää swivelin sisään.
- Varmista, että swivel on yhdessä neljästä lukitusasennosta turvallista kiinnitystä varten.
- Irrottaaksesi hihnan, paina painiketta ja vedä hihna pois kiinnityksestä.

3. Säännöllinen huolto:

- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja swivelin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.

- Puhdista kiinnitys ja swivel pehmeällä liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
- Jos osia on vaurioitunut, vaihda ne välittömästi turvallisuuden varmistamiseksi.

Poistamisohjeet

- Poista tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista alueesi erityiset kierrätysohjelmat metallituotteille.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien kysymysten tai huolenaiheiden osalta tuotteen suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin. On tärkeää, että saat apua turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount från TROY INDUSTRIES. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv slingfäste på ditt vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs noggrant igenom och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt vapen och railsystem innan installation.
- Hantera alltid ditt vapen med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för vapen.
- Inspektera regelbundet fästet och svivel för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Om du upplever några problem eller bekymmer med produkten, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**
 - Felaktig installation kan leda till oavsiktlig lossnande av slingen.
 - Underlåtenhet att säkra fästet ordentligt kan resultera i skador eller skada på utrustningen.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd alltid en spårskruvmejsel för att dra åt stålcrossbolten ordentligt.
 - Se till att bultens huvud ligger i nivå med fästelementet för att förhindra att det fastnar.
 - Överskrid inte den rekommenderade slingbredden på 1¼ tum.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för vuxenanvändning endast. Håll den borta från barn.

Installations och användningsanvisningar

1. Installation:

- Identifiera platsen på Picatinny-skenan där du vill montera sviveln.
- Justera fästet med skenan och skjut det på plats.
- Använd en spårskruvmejsel för att dra åt stålcrossbolten tills den är säker. Se till att bultens huvud ligger i nivå med fästelementet.
- Kontrollera noga att det är ordentligt åtdraget innan du fäster din sling.

2. Användning av sviveln:

- För att fästa din sling, sätt in slingens ände i sviveln.
- Se till att sviveln är i ett av de fyra låsningslägena för säker fästning.
- För att lossa slingen, tryck på tryckknappsläppet och dra slingen bort från fästet.

3. Regelbunden underhåll:

- Kontrollera periodiskt fästet och sviveln för tecken på slitage eller skador.
- Rengör fästet och sviveln med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Om några delar är skadade, byt ut dem omedelbart för att säkerställa säkerhet.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera om det finns specifika återvinningsprogram för metallprodukter i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp för säker och effektiv användning.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 PUSHBUTTON SWIVEL RAIL MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 Pushbutton Swivel Rail Mount od TROY INDUSTRIES. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní místo pro připevnění popruhu na vaší zbraň. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaší zbraní a systémem lišt před instalací.
- Vždy zacházejte se svou zbraní opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Pravidelně kontrolujte montáž a swivel na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pokud máte jakékoli problémy nebo obavy s produktem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k náhodnému odpojení popruhu.
 - Nedostatečné zajištění montáže může způsobit zranění nebo poškození.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy používejte šroubovák s drážkou k pevnému utažení ocelového křížového šroubu.
 - Ujistěte se, že hlava šroubu je zapuštěná do těla montáže, aby nedošlo k zachycení.
 - Nepřekračujte doporučenou šířku popruhu 1¼ palce.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte ho mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Určete místo na Picatinny liště, kde chcete montáž připevnit.
- Zarovnejte montáž s lištou a posuňte ji do pozice.
- Použijte šroubovák s drážkou k utažení ocelového křížového šroubu, dokud nebude bezpečně upevněn. Ujistěte se, že hlava šroubu je zapuštěná do těla montáže.
- Dvakrát zkontrolujte utažení před připevněním vašeho popruhu.

2. Použití swivelu:

- Chceteli připevnit svůj popruh, vložte konec popruhu do swivelu.
- Ujistěte se, že je swivel v jedné ze čtyř zámkových pozic pro bezpečné připevnění.
- Chceteli popruh odpojit, stiskněte tlačítko pro uvolnění a vytáhněte popruh od montáže.

3. Pravidelná údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a swivel na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte montáž a swivel měkkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a zbytky.
- Pokud jsou jakékoli části poškozené, okamžitě je vyměňte, abyste zajistili bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte konkrétní recyklační programy pro kovové produkty ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo na zdroje zákaznické podpory. Je důležité mít přístup k pomoci pro bezpečné a efektivní používání.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.