

RUGER 10/22 50RD MAGAZINE 22LR - RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 50RD POLYMER SMOKE GRAY

Super-Capacity Magazine Lets You Shoot More & Reload Less Frequently

Dependable, super-capacity drum magazine lets you shoot 50-round strings of .22 LR ammunition in your 10/22® for plenty of plinking fun. No modifications to rifle needed; simply snaps into the mag well like the standard factory magazine. Tough, impact-resistant polycarbonate body and follower are self-lubricating, so they work with the constant-force spring to deliver smooth, uniform feeding for consistent operation. Smoke-tinted translucent body enables easy visual checks of ammo status. Steel hex screws anchored into brass bushings securely hold the body together to ensure exceptional strength and rigidity, yet are easily removed for disassembly and cleaning.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 50RD POLYMER SMOKE GRAY
- Manufacturer: BLACK DOG MACHINE
- Product no.: 100005585
- Mfr. No.: 1022-DRUM
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 50-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Smoke Gray
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.544kg
- Shipping height: 79mm
- Shipping width: 188mm
- Shipping length: 196mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 50RD MAGAZIN](#)
- [English: RUGER 10/22 50RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur RUGER 10/22 50RD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore RUGER 10/22 50RD](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for RUGER 10/22 50RD MAGAZINE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka RUGER 10/22 50RD](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 50RD MAGAZINE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 50RD MAGAZINE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 50RD MAGAZÍN](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 50RD MAGAZIN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER 10/22 50RD MAGAZINS! Dieses Magazin wurde entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Magazin von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur mit dem RUGER 10/22 kompatible .22 LR Munition.
- Lagern Sie das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magazin niemals, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin sicher im Gewehr eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie den Abzug des Gewehrs nicht gedrückt, während Sie das Magazin einlegen oder entfernen.
- Entladen Sie das Magazin immer, bevor Sie es reinigen oder lagern.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Halten Sie das Magazin mit der Öffnung nach oben.
- Richten Sie das Magazin mit dem Magazinfach des Gewehrs aus.
- Drücken Sie das Magazin vorsichtig in das Fach, bis es einrastet.

2. Nutzung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit bis zu 50 Schuss .22 LR Munition.
- Überprüfen Sie den Munitionsstatus durch den rauchfarbenen, durchsichtigen Körper.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin korrekt sitzt, bevor Sie das Gewehr verwenden.

3. Entfernen des Magazins:

- Drücken Sie die Magazinfreigabetaste am Gewehr.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt ist, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des RUGER 10/22 50RD MAGAZINS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und regelmäßig nach Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform zu suchen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

RUGER 10/22 50RD MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 50RD MAGAZINE. This product is designed for use with the Ruger 10/22 rifle and is intended to enhance your shooting experience by allowing for greater ammunition capacity. To ensure safe and effective use of this magazine, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms and ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that your shooting environment is safe and appropriate for the use of firearms.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and magazine before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Regularly inspect the magazine for signs of damage or wear.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model (Ruger 10/22).
- Do not exceed the magazine's capacity of 50 rounds.
- Avoid using damaged or defective ammunition.
- Never attempt to modify the magazine or firearm.
- Do not use the magazine in any other firearm model.
- Store the magazine in a dry, cool place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Align the magazine with the magazine well of the Ruger 10/22.
3. Firmly press the magazine into the magazine well until it clicks into place.

Usage

- Load ammunition into the magazine by inserting rounds into the feed lips.
- Ensure that the rounds are seated properly and are not protruding.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the magazine well.

Maintenance

- Regularly clean the magazine to prevent buildup of dirt and residue.
- Disassemble the magazine for cleaning by removing the steel hex screws.
- Reassemble the magazine securely after cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or consult the product's official website for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 10/22 50RD MAGAZINE. Always prioritize safety and responsible usage in all your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Cargador de Tambor RUGER 10/22 50RD de BLACK DOG MACHINE. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Por favor, lee atentamente todas las secciones de esta guía antes de utilizar el cargador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el cargador únicamente con el rifle RUGER 10/22 y munición .22 LR.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el cargador si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Mantén el área de uso libre de obstrucciones y asegúrate de que esté bien iluminada.
- Siempre sigue las normas de seguridad al manejar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Carga y Descarga:** Carga y descarga el cargador en un área designada y segura. Nunca lo hagas en un lugar público o donde haya personas alrededor.
- **Almacenamiento:** Guarda el cargador en un lugar seguro y seco, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de humedad.
- **Mantenimiento:** Limpia el cargador regularmente para asegurar un funcionamiento óptimo. Utiliza un paño suave y evita el uso de productos químicos agresivos.
- **Recalls:** Mantente informado sobre posibles recalls del producto a través de plataformas oficiales.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y que el seguro esté activado.
- Inserta el cargador en la parte inferior del receptor del rifle hasta que encaje en su lugar.
- Asegúrate de que el cargador esté bien sujeto y no se mueva.

2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador con munición .22 LR, asegurándote de que cada cartucho esté correctamente alineado.
- Después de cargar, libera el seguro del rifle y verifica que esté en modo de disparo.
- Realiza disparos de manera controlada y segura, manteniendo siempre el enfoque en la seguridad.

3. Descarga del Cargador:

- Para descargar, retira el cargador del rifle.
- Asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura mientras descargas el cargador.
- Retira los cartuchos del cargador y guárdalos adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cargador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y armas de fuego.

- Si el cargador está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del Cargador de Tambor RUGER 10/22 50RD o necesitas asistencia, te recomendamos que consultes con un profesional de armas de fuego o contactes al fabricante.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Utiliza este cargador de manera responsable y siempre sigue las pautas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Chargeur RUGER 10/22 50RD

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire du chargeur RUGER 10/22 50RD. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit. Ce chargeur est conçu pour fonctionner avec le fusil Ruger 10/22 et permet de tirer des séries de 50 cartouches de .22 LR.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours traiter toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assure-toi que la zone est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état de ton chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le chargeur si tu remarques des fissures ou des dommages sur la carrosserie en polycarbonate.
- Ne pas forcer le chargeur dans le puits de chargeur du fusil. Assure-toi qu'il s'insère facilement.
- Ne pas tenter de démonter le chargeur sans avoir lu et compris les instructions de démontage.
- Évite d'utiliser des munitions endommagées ou non conformes aux spécifications du produit.
- Ne pas exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des environnements humides.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Chargeur

1. **Vérification du Fusil:** Assure-toi que le fusil est en mode de sécurité et qu'il est déchargé.
2. **Insertion du Chargeur:** Aligne le chargeur avec le puits de chargeur du fusil. Pousse doucement jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant qu'il est bien en place.
3. **Vérification de l'Installation:** Tire légèrement sur le chargeur pour t'assurer qu'il est solidement fixé.

Chargement du Chargeur

1. **Préparation des Munitions:** Utilise uniquement des cartouches .22 LR.
2. **Chargement:** Charge le chargeur en insérant les cartouches une par une dans les emplacements prévus. Assure-toi que chaque cartouche est bien en place.
3. **Vérification:** Avant d'utiliser le chargeur, vérifie qu'il est complètement chargé et que toutes les cartouches sont correctement positionnées.

Utilisation du Chargeur

1. **Mise en Place:** Une fois le chargeur chargé, insère-le dans le fusil comme décrit précédemment.
2. **Tir:** Suis les pratiques de tir sécuritaires et respecte les lois applicables lorsque tu utilises le fusil.
3. **Retrait du Chargeur:** Après utilisation, retire le chargeur en appuyant sur le bouton de déverrouillage, puis tire-le doucement vers le bas.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le chargeur est endommagé ou hors d'usage, ne le jette pas dans la poubelle ordinaire.
- Contacte un centre de recyclage local pour savoir comment disposer de manière appropriée des matériaux en polycarbonate.
- Assure-toi que le chargeur est complètement déchargé avant de le mettre au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question supplémentaire concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser le chargeur RUGER 10/22 50RD de manière sécuritaire et responsable. En suivant ces instructions, tu contribues à créer un environnement de tir plus sûr.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore RUGER 10/22 50RD

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per il caricatore RUGER 10/22 50RD. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia utilizzato solo con armi da fuoco compatibili, in particolare il fucile Ruger 10/22.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il caricatore e le munizioni fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o malfunzionamenti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il caricatore. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.
- Utilizzare solo munizioni .22 LR di alta qualità e conformi agli standard di sicurezza.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità di 50 colpi.
- Assicurarsi che il fucile sia sempre puntato in una direzione sicura durante il caricamento e lo scaricamento del caricatore.
- Non inserire il caricatore nel fucile se l'arma è carica.
- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Allineare il caricatore con il mag well del fucile.
- Spingere il caricatore verso il basso fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Aprire il caricatore e inserire le munizioni .22 LR nel caricatore, assicurandosi di non superare la capacità massima di 50 colpi.
- Chiudere il caricatore assicurandosi che sia ben bloccato.

3. Utilizzo:

- Dopo aver inserito il caricatore, attivare il fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Seguire tutte le procedure di sicurezza durante il tiro.

4. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovere il caricatore dal mag well.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali in plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare prodotti non sicuri, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore RUGER 10/22 50RD. La sicurezza dovrebbe essere sempre la priorità principale durante l'uso di armi da fuoco e accessori associati.

Brukerveiledning for RUGER 10/22 50RD MAGAZINE

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER 10/22 50RD MAGAZINE. Dette magasinet er designet for å gi deg en pålitelig og morsom opplevelse med plinking. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene og bruksanvisningen for å sikre trygg bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din RUGER 10/22 før bruk.
- Les og forstå bruksanvisningen før du installerer eller bruker produktet.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker våpen.
- Kontroller at magasinet er tomt før du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten når du bruker våpenet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke magasinet med ammunisjon som ikke er spesifisert for .22 LR.
- Sørg for at magasinet er riktig installert før du begynner å skyte.
- Ikke prøv å demontere magasinet mens det er lastet.
- Hvis magasinet ikke fungerer som forventet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning, selv når magasinet er fjernet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand og at det ikke er ammunisjon i kammeret.
- Plasser magasinet i magasinbrønnen og trykk forsiktig til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter sikkert før du fortsetter.

2. Bruk:

- Last magasinet med .22 LR ammunisjon ved å følge produsentens anbefalinger.
- Når magasinet er lastet, sett det inn i våpenet som beskrevet ovenfor.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at du er i et trygt område og at du har på deg nødvendig beskyttelsesutstyr.
- Etter bruk, fjern magasinet fra våpenet og kontroller at det er tomt.

Avfallsinstruksjoner

- Når magasinet er utgått av bruk eller skadet, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Kontakt lokale myndigheter for retningslinjer om avfallshåndtering av plastprodukter.
- Unngå å kaste magasinet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer vedrørende sikkerhet eller bruk av RUGER 10/22 50RD MAGAZINE,

vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til riktig informasjon og støtte for å sikre en trygg brukeropplevelse.

Avsluttende bemerkninger

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre at din opplevelse med RUGER 10/22 50RD MAGAZINE er både sikker og fornøylig. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka RUGER 10/22 50RD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka RUGER 10/22 50RD. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia podczas korzystania z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj magazynka tylko zgodnie z jego przeznaczeniem – do strzelania z karabinu RUGER 10/22.
- Przechowuj magazynki w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego lub zużytego magazynka.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub zdarzenia odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przeładuj magazynka powyżej jego pojemności 50 nabojów.
- Upewnij się, że karabin jest w trybie bezpiecznym przed włożeniem lub wyjęciem magazynka.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę osób ani w kierunku, gdzie nie można strzelać.
- Używaj tylko amunicji .22 LR, aby uniknąć uszkodzeń magazynka i karabinu.
- Regularnie czyść magazynki zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że karabin jest w trybie bezpiecznym.
- Włóż magazynki do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie magazynka:

- Przed strzelaniem upewnij się, że magazynki są w pełni załadowane do 50 nabojów.
- Po zakończeniu strzelania wyjmij magazynki, naciskając przycisk zwolnienia magazynka.
- Sprawdź, czy magazynki są czyste i suche po każdym użyciu.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść magazynki, aby usunąć resztki amunicji i zanieczyszczenia.
- Używaj łagodnych detergentów i miękkiej szmatki do czyszczenia.
- Przechowuj magazynki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Magazynki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj magazynka do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub konsultantem ds. bezpieczeństwa.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Tobie i innym podczas korzystania z magazynka RUGER 10/22 50RD.

RUGER 10/22 50RD MAGAZINE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

RUGER 10/22 50RD MAGAZINE on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja tehokasta toimintaa ampumaharrastajille. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain hyväksyttyjä .22 LR patruunoita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa ennen kuin asennat tai vaihdat lippaan.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Huolehdi siitä, että lippaan magwell on puhdas ja vapaa roskista ennen käyttöä.
- Tarkista, että lippaan sisällä ei ole patruunoita ennen kuin avaat sen puhdistamista varten.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Ota RUGER 10/22 50RD MAGAZINE ja aseta se magwelliin.
- Työnnä lippaasta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Käyttö

- Lataa lippaaseen vain hyväksyttyjä .22 LR patruunoita.
- Varmista, että lippaassa on riittävästi patruunoita ennen ampumista.
- Käynnistä ase ja valmistaudu ampumaan turvallisesti.
- Ampumisen jälkeen tarkista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

RUGER 10/22 50RD MAGAZINE on tehokas ja kestävä tuote, joka tarjoaa mukavuutta ja suorituskykyä ampumaharrastajille. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja nautinnollisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 50RD MAGAZINE

Introduktion

Tack för ditt val av RUGER 10/22 50RD MAGAZINE. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv skjutupplevelse. För att säkerställa en trygg användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå bruksanvisningen innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat när det inte används.
- Förvara ammunition och magasin på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast .22 LR ammunition med detta magasin.
- Kontrollera magasinet för skador innan användning.
- Se till att magasinet är korrekt installerat i geväret innan skjutning.
- Undvik att överfylla magasinet; maxkapacitet är 50 skott.
- Använd magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att geväret är avsäkrat och inte laddat.
- Placera magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Användning av magasinet:

- Fyll magasinet med upp till 50 skott av .22 LR ammunition.
- Kontrollera att ammunitionen är korrekt inmatad i magasinet.
- Ladda geväret enligt tillverkarens instruktioner.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Ta bort magasinet från geväret för rengöring.
- Använd en mjuk trasa för att torka av magasinet och ta bort smuts.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera oanvänd ammunition på ett säkert sätt enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn magasinet enligt lokala riktlinjer för plaståtervinning.
- Släng aldrig magasinet eller ammunition på olämpliga ställen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din RUGER 10/22 50RD MAGAZINE. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 50RD MAGAZÍN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER 10/22 50RD MAGAZÍN. Tento zásobník je navržen tak, aby vám poskytl spolehlivý a efektivní způsob, jak zásobit vaši pušku Ruger 10/22. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zásobníku si vždy přečtěte návod k obsluze vaší pušky.
- Zásobník používejte pouze s municí .22 LR.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci s municí a puškou dodržujte všechny bezpečnostní zásady pro střelbu.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nepoužívejte zásobník, pokud je poškozen nebo má praskliny.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zásobník správně zasunut do pušky.
- Při nabíjení a vybíjení zásobníku vždy směřujte hlaveň pušky bezpečným směrem.
- Při střelbě se ujistěte, že máte na sobě ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je puška vypnutá a zajištěná.
- Vložte zásobník do zásobníkové šachty pušky, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník bezpečně usazen a že je připraven k použití.

2. Použití zásobníku:

- Nabijte zásobník pomocí .22 LR munice.
- Ujistěte se, že munice je správně umístěna a že podavač funguje hladce.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte a čistěte zásobník, abyste zajistili jeho správnou funkci.
- K čištění používejte měkké hadříky a doporučené čisticí prostředky.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho součásti musí být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nezahazujte zásobník s municí uvnitř. Ujistěte se, že je prázdný před jeho likvidací.
- Zvažte recyklaci plastových částí, pokud to místní předpisy umožňují.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na oficiální kontaktní místo společnosti, kde jste produkt zakoupili. Vždy se ujistěte, že máte u sebe informace o zakoupeném produktu a

jeho sériovém čísle.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho RUGER 10/22 50RD MAGAZÍNU. Vždy se informujte o aktuálních bezpečnostních normách a doporučeních, abyste zajistili maximální ochranu pro sebe a ostatní.