

SWIVEL SETS - GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE, AUTO/SINGLE-SHOT SWIVEL SET

All steel construction Multiple locking points Ergonomic steel thumbscrew to enhance function and securing Black oxide finish Custom adapter bolt swivel base with spacers 2 locking swivels included 1 inch loops Manufactured in the United States Made of durable, steel with a black oxide finish, this swivel set comes with a 3/4 inch rear swivel stud and spacer, along with a custom adaptor bolt swivel base with spacers for an exact fit. Also included in the kit are two Grove Tec locking swivels that have the easy adjust thumbscrew for security and function with a 1 inch loop.



Attributes

- Name: GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE, AUTO/SINGLE-SHOT SWIVEL SET
- Manufacturer: GROVTEC US
- Product no.: 100005666
- Mfr. No.: GTSW27
- Make: Ruger,Universal Shotguns
- Material: Steel
- Model: 10/22,Universal Shotguns
- Style: Shotgun Swivel
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 895474001277

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE Sicherheitshinweis](#)
- [English: SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE](#)
- [Norsk: SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Zestawu SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE](#)
- [Suomi: SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE Pokyny pro bezpečnostní použití](#)

SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER®

CARBINE Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für das SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE entschieden hast. Dieses Produkt wurde für die sichere und effektive Verwendung mit Ruger Halbautomatik und EinzelladerKarabiner entwickelt. Um deine Sicherheit und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Schwenkset korrekt installiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Anweisungen angegeben.
- Bei einer Fehlfunktion oder Beschädigung die Nutzung sofort einstellen und den Support kontaktieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Schwenkset anbringst oder abnimmst.
- Überschreite nicht die empfohlene Gewichtsbeschränkung für die Schwenks.
- Vermeide die Verwendung des Schwenksets bei rauen Wetterbedingungen, die Korrosion oder Schäden verursachen können.
- Überprüfe regelmäßig das Schwenkset auf Abnutzung und ersetze beschädigte Komponenten sofort.
- Sei vorsichtig beim Einstellen des ergonomischen StahlDaumenverschlusses, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Finde den passenden Montageschraubpunkt an deinem RugerKarabiner.
- Verwende die benutzerdefinierte AdaptorbolzenSchwenkbasis mit Spacern, um das Schwenk sicher zu befestigen.
- Setze den 3/4 Zoll hinteren Schwenkbolzen und Spacer in den vorgesehenen Bereich ein.
- Ziehe den ergonomischen StahlDaumenverschluss fest, um das Schwenk an seinem Platz zu sichern.

2. Gebrauchsanweisungen:

- Überprüfe nach der Installation, ob die Schwenks sicher verriegelt sind.
- Achte darauf, dass die Schlaufen nicht blockiert sind und sich frei bewegen können, wenn du die Schwenks verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit des Daumenverschlusses während der Benutzung, insbesondere nach längeren Einsatzzeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Stahlabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, konsultiere die lokalen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktproblemen wende dich bitte an den EUKontaktpunkt, der mit deiner Produktdokumentation bereitgestellt wird. Es ist wichtig, diese Informationen griffbereit zu haben, um bei Sicherheitsbedenken oder Produktrückrufen schnell reagieren zu können.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER®

CARBINE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. This product is designed for safe and effective use with Ruger semiauto and singleshot carbines. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and understand the following safety instructions and guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that the swivel set is installed correctly to avoid accidents.
- Always check the product for any signs of damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified in the instructions.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and contact support.

Specific Safety Precautions for Use

- Always make sure the firearm is unloaded before attaching or detaching the swivel set.
- Do not exceed the recommended weight limit for the swivels.
- Avoid using the swivel set in harsh weather conditions that may cause corrosion or damage.
- Regularly inspect the swivel set for wear and tear, and replace any damaged components immediately.
- Use caution when adjusting the ergonomic steel thumbscrew to ensure it is securely fastened.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Locate the appropriate mounting point on your Ruger carbine.
- Use the custom adaptor bolt swivel base with spacers to attach the swivel securely.
- Insert the 3/4 inch rear swivel stud and spacer into the designated area.
- Tighten the ergonomic steel thumbscrew to secure the swivel in place.

2. Usage Instructions:

- After installation, doublecheck that the swivels are locked in place.
- When using the swivels, ensure that the loops are not obstructed and can move freely.
- Regularly check the tightness of the thumbscrew during use, especially after prolonged periods.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and steel waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product issues, please refer to the EU contact point provided with your product documentation. It is important to have this information readily available for any safety concerns or product recalls.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE

Introducción

Gracias por elegir el SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Este producto está diseñado para un uso seguro y efectivo con carabinas semiautomáticas y de un solo tiro Ruger. Para garantizar tu seguridad y la longevidad del producto, por favor lee y comprende las siguientes instrucciones y pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el conjunto de enganches esté instalado correctamente para evitar accidentes.
- Siempre verifica el producto en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el producto únicamente para el propósito previsto según las instrucciones.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, interrumpe el uso inmediatamente y contacta al soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o quitar el conjunto de enganches.
- No excedas el límite de peso recomendado para los enganches.
- Evita usar el conjunto de enganches en condiciones climáticas adversas que puedan causar corrosión o daño.
- Inspecciona regularmente el conjunto de enganches en busca de desgaste y reemplaza cualquier componente dañado de inmediato.
- Ten cuidado al ajustar el tornillo de pulgar ergonómico de acero para asegurarte de que esté bien fijado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Localiza el punto de montaje adecuado en tu carabina Ruger.
- Usa la base de perno de adaptador personalizada con espaciadores para fijar el enganche de manera segura.
- Inserta el perno de enganche trasero de 3/4 de pulgada y el espaciador en el área designada.
- Aprieta el tornillo de pulgar ergonómico de acero para asegurar el enganche en su lugar.

2. Instrucciones de Uso:

- Después de la instalación, verifica que los enganches estén bloqueados en su lugar.
- Al usar los enganches, asegúrate de que los lazos no estén obstruidos y puedan moverse libremente.
- Revisa regularmente la tensión del tornillo durante el uso, especialmente después de períodos prolongados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metal y acero.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, consulta a las autoridades locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o problemas del producto, por favor consulta el punto de contacto de la UE proporcionado con la documentación de tu producto. Es importante tener esta información disponible para cualquier inquietud de seguridad o retiro de producto.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et efficace avec les carabines Ruger à tir semiautomatique et à tir unique. Pour garantir ta sécurité et la longévité du produit, merci de lire et de comprendre les instructions et directives de sécurité suivantes.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'ensemble de pivots est installé correctement pour éviter les accidents.
- Vérifie toujours le produit pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel qu'indiqué dans les instructions.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, arrête immédiatement l'utilisation et contacte le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer l'ensemble de pivots.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour les pivots.
- Évite d'utiliser l'ensemble de pivots dans des conditions météorologiques sévères qui pourraient causer de la corrosion ou des dommages.
- Inspecte régulièrement l'ensemble de pivots pour détecter l'usure, et remplace immédiatement tout composant endommagé.
- Fais preuve de prudence lors de l'ajustement de la vis à molette ergonomique en acier pour t'assurer qu'elle est bien fixée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Étapes d'Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée.
- Localise le point de montage approprié sur ta carabine Ruger.
- Utilise la base de pivot d'adaptateur personnalisée avec des espaces pour fixer le pivot de manière sécurisée.
- Insère l'étude de fixation arrière de 3/4 pouce et l'espaceur dans la zone désignée.
- Serre la vis à molette ergonomique en acier pour sécuriser le pivot en place.

2. Instructions d'Utilisation :

- Après l'installation, vérifie que les pivots sont bien verrouillés en place.
- Lorsque tu utilises les pivots, assure-toi que les boucles ne sont pas obstruées et peuvent se déplacer librement.
- Vérifie régulièrement la solidité de la vis à molette pendant l'utilisation, surtout après de longues périodes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en acier.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, consulte les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les problèmes de produit, réfère-toi au point de contact de l'UE fourni avec la documentation de ton produit. Il est important d'avoir cette information à portée de main pour toute préoccupation de sécurité ou rappel de produit.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro ed efficace con carabine Ruger semiautomatiche e a colpo singolo. Per garantire la tua sicurezza e la longevità del prodotto, ti preghiamo di leggere e comprendere le seguenti istruzioni e linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il set di swivels sia installato correttamente per evitare incidenti.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato nelle istruzioni.
- In caso di malfunzionamento o danneggiamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare il set di swivels.
- Non superare il limite di peso raccomandato per i swivels.
- Evita di utilizzare il set di swivels in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare corrosione o danni.
- Controlla regolarmente il set di swivels per usura e strappi, e sostituisci immediatamente eventuali componenti danneggiati.
- Utilizza cautela quando regoli la vite a mano ergonomica in acciaio per assicurarti che sia ben fissata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passi di Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Individua il punto di montaggio appropriato sulla tua carabina Ruger.
- Utilizza la base di attacco personalizzata con bullone e spacer per fissare il swivel in modo sicuro.
- Inserisci il stud di attacco posteriore da 3/4 di pollice e lo spacer nell'area designata.
- Serrare la vite a mano ergonomica in acciaio per fissare il swivel in posizione.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Dopo l'installazione, controlla due volte che i swivels siano bloccati in posizione.
- Quando utilizzi i swivels, assicurati che i ganci non siano ostruiti e possano muoversi liberamente.
- Controlla regolarmente la tensione della vite durante l'uso, specialmente dopo periodi prolungati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici e in acciaio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, consulta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o problemi con il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE fornito con la documentazione del prodotto. È importante avere queste informazioni a portata di mano per eventuali preoccupazioni sulla sicurezza o richiami di prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Dette produktet er designet for trygg og effektiv bruk med Ruger semiautomatisk og enskudds karabiner. For å sikre din sikkerhet og produktets levetid, vennligst les og forstå følgende sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at svingesettet er installert korrekt for å unngå ulykker.
- Kontroller alltid produktet for eventuelle tegn på skade før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i instruksjonene.
- Ved eventuelle feil eller skader, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt support.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før du fester eller fjerner svingesettet.
- Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen for svingene.
- Unngå å bruke svingesettet i tøffe værforhold som kan forårsake korrosjon eller skade.
- Inspiser regelmessig svingesettet for slitasje, og bytt ut eventuelle skadde komponenter umiddelbart.
- Vær forsiktig når du justerer den ergonomiske ståltommelbolten for å sikre at den er sikkert festet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjonstrinn:

- Sørg for at våpenet er uladet.
- Finn det passende monteringspunktet på din Ruger karabin.
- Bruk den tilpassede adaptorbolt svingebasen med spacere for å feste svingen sikkert.
- Sett inn den 3/4 tommes bakre svingestud og spacer i det angitte området.
- Stram den ergonomiske ståltommelbolten for å sikre svingen på plass.

2. Bruksinstruksjoner:

- Etter installasjon, dobbeltsjekk at svingene er låst på plass.
- Når du bruker svingene, sørg for at løkkene ikke er blokkert og kan bevege seg fritt.
- Kontroller regelmessig stramheten påommelbolten under bruk, spesielt etter lengre perioder.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter angående metall og stålavfall.
- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, kontakt lokale myndigheter for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående sikkerhet, installasjon eller produktproblemer, vennligst referer til EU kontaktpunktet som følger med produktdokumentasjonen. Det er viktig å ha denne informasjonen lett

tilgjengelig for eventuelle sikkerhetsbekymringer eller produkttilbakekall.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa Zestawu SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu z karabinami Ruger semiauto i jednorazowymi. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz długowieczność produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że zestaw sworzni jest poprawnie zainstalowany, aby uniknąć wypadków.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem, jak określono w instrukcjach.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem zestawu sworzni.
- Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla sworzni.
- Unikaj używania zestawu sworzni w trudnych warunkach atmosferycznych, które mogą spowodować korozję lub uszkodzenie.
- Regularnie sprawdzaj zestaw sworzni pod kątem zużycia i natychmiast wymieniaj wszelkie uszkodzone elementy.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ergonomicznego stalowego śrubokręta, aby upewnić się, że jest on mocno dokręcony.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Kroki Instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zlokalizuj odpowiedni punkt montażowy na swoim karabinie Ruger.
- Użyj niestandardowej bazy przykręcanej z bolcem i spacerami, aby bezpiecznie zamocować sworzeń.
- Włóż tylny bolec 3/4 cala i spacer do wyznaczonego miejsca.
- Dokręć ergonomiczny stalowy śrubokręt, aby zabezpieczyć sworzeń na miejscu.

2. Instrukcje Użytkowania:

- Po instalacji ponownie sprawdź, czy sworznie są zablokowane na miejscu.
- Podczas używania sworzni upewnij się, że pętle nie są zablokowane i mogą swobodnie się poruszać.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrubokręta podczas używania, szczególnie po dłuższym czasie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i stalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do regularnych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu

uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub problemów z produktem, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego w UE, który znajduje się w dokumentacji produktu. Ważne jest, aby mieć te informacje pod ręką w razie jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub wycofań produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Zestawem SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön Rugerpuoliautomaatti ja yksittäislaukaisukarbiiniin. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen pitkäikäisyyden, lue ja ymmärrä seuraavat turvallisuusohjeet ja suositukset.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnityssarja on asennettu oikein onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten ohjeissa on määritelty.
- Jos tuote toimii viallisesti tai vaurioituu, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä tukeen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiinnityssarjan kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa kiinnityksille.
- Vältä kiinnityssarjan käyttöä ankarissa sääolosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa korroosiota tai vaurioita.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityssarjan kunto ja vaihda kaikki vaurioituneet osat välittömästi.
- Käytä varovaisuutta säädettäessä ergonomista teräspulttia varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinnitetty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Etsi sopiva kiinnityspiste Rugerkarbiiniin.
- Käytä mukautettua sovitinpultin kiinnitysjalkaa välikappaleilla kiinnittääksesi kiinnityksen tukevasti.
- Aseta 3/4 tuuman takasivun kiinnitysruuvi ja välikappale määrättyyn kohtaan.
- Kiinnitä ergonominen teräspultti varmistaaksesi, että kiinnitys on paikallaan.

2. Käyttöohjeet:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kiinnitykset ovat lukittuna paikallaan.
- Käytä kiinnityksiä niin, että silmukat eivät ole estettyjä ja voivat liikkua vapaasti.
- Tarkista säännöllisesti pultin tiukkuus käytön aikana, erityisesti pitkien käyttöjaksojen jälkeen.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja teräksen jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteeseen liittyvistä ongelmista, ota yhteyttä

tuoteasiakirjoissa annettuun EUkontaktiin. On tärkeää, että tämä tieto on helposti saatavilla mahdollisten turvallisuusongelmien tai tuotevetojen varalta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Denna produkt är utformad för säker och effektiv användning med Ruger semiautomatisk och singelskott karbin. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen läs och förstå följande säkerhetsinstruktioner och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att svängsetet är korrekt installerat för att undvika olyckor.
- Kontrollera alltid produkten för eventuella tecken på skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i instruktionerna.
- Vid eventuell funktionsstörning eller skada, avbryt omedelbart användningen och kontakta support.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller lossar svängsetet.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för svängarna.
- Undvik att använda svängsetet i hårda väderförhållanden som kan orsaka korrosion eller skada.
- Inspektera regelbundet svängsetet för slitage och byt ut eventuella skadade komponenter omedelbart.
- Var försiktig när du justerar den ergonomiska stål tumskruven för att säkerställa att den är ordentligt åtdragen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationssteg:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Lokalisera den lämpliga monteringspunkten på din Ruger karbin.
- Använd den anpassade adapter bult svängbasen med distanser för att fästa svängen säkert.
- Sätt in det 3/4 tum bakre svängstiftet och distansen i det avsedda området.
- Dra åt den ergonomiska stål tumskruven för att säkra svängen på plats.

2. Användningsinstruktioner:

- Efter installationen, kontrollera att svängarna är låsta på plats.
- När du använder svängarna, se till att looparna inte är blockerade och kan röra sig fritt.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av tumskruven under användning, särskilt efter längre perioder.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och stålavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, konsultera lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktproblem, vänligen hänvisa till den EUkontaktpunkt som medföljer din produktinformation. Det är viktigt att ha denna information lätt tillgänglig för eventuella säkerhetsfrågor eller produktåterkallelser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER®

CARBINE Pokyny pro bezpečnostní použití

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití s karabinami Ruger s poloautomatickým a jednoranným režimem. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a dlouhá životnost produktu, prosím, přečtěte si a pochopte následující bezpečnostní pokyny a pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl swivel set správně nainstalován, aby se předešlo nehodám.
- Před použitím vždy zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v pokynech.
- V případě jakéhokoli selhání nebo poškození okamžitě přestaňte používat a kontaktujte podporu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před připojením nebo odpojením swivel setu se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro swively.
- Vyhněte se používání swivel setu za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou způsobit korozi nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte swivel set na opotřebení a okamžitě vyměňte jakékoli poškozené komponenty.
- Při nastavování ergonomického ocelového šroubu buďte opatrní, abyste zajistili, že je pevně utažen.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Najděte vhodný montážní bod na vaší karabině Ruger.
- Použijte vlastní adaptér šroubového swivel základu s podložkami k bezpečnému připevnění swivelu.
- Vložte 3/4 palcový zadní swivel stud a spacer do určené oblasti.
- Utáhněte ergonomický ocelový šroub, abyste zajistili swivel na místě.

2. Pokyny pro použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda jsou swively zajištěny na místě.
- Při používání swivelů se ujistěte, že smyčky nejsou překáženy a mohou se volně pohybovat.
- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubu během používání, zejména po delším používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a ocelového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, obraťte se na místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní místo v EU uvedené v dokumentaci k vašemu produktu. Je důležité mít tyto informace k dispozici pro jakékoli obavy o bezpečnost nebo výzvy k vrácení produktu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho SWIVEL SETS GROVTEC US GTSW27 RUGER® CARBINE. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.