

RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR - TACTICAL SOLUTIONS, LLC RUGER® .22 PISTOL EJECTOR

Hardened, Machined Stainless Steel To Resist Wear & Breakage

Replacement for factory ejector is precision machined from hardened 416 stainless steel billet for extra strength and wear resistance. Helps ensure positive, consistent ejection, with reduced risk of reliability problems caused by a worn or broken ejector. Includes 416 stainless steel mounting screw.



Attributes

- Name: TACTICAL SOLUTIONS, LLC RUGER® .22 PISTOL EJECTOR
- Manufacturer: TACTICAL SOLUTIONS, LLC
- Product no.: 100005999
- Mfr. No.: FP04X06
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Stainless Steel
- Make: Ruger
- Model: 22/45, Mark I, Mark II, Mark III
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 879971007369

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL EYECTOR PESADO RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ÉJECTEUR HEAVY DUTY RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'EIETTORE RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY](#)
- [Norsk: RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für den RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector von Tactical Solutions, LLC entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Ruger .22 Pistole zu verbessern, indem es einen zuverlässigen und langlebigen EjektorErsatz bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge die grundlegenden Regeln der Waffensicherheit.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder dem Austausch von Komponenten entladen ist.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen während der Installation.
- Verwende persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen, beim Umgang mit Werkzeugen oder Komponenten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe, indem du die EU Safety Gate Plattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Ejektor besteht aus gehärtetem 416 Edelstahl und bietet Stärke und Verschleißfestigkeit. Es ist jedoch wichtig, den Ejektor regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen zu überprüfen.
- Stelle sicher, dass der Ejektor mit deinem spezifischen RugerModell (Mark I, Mark II, Mark III oder 22/45) kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Halte den Ejektor und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Wenn du nach der Installation Probleme mit dem Auswurf hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, der mit der mitgelieferten Montageschraube kompatibel ist.

2. Entfernung des alten Ejektors:

- Suche den vorhandenen Ejektor in deiner RugerPistole.
- Entferne vorsichtig die Montageschraube mit dem Schraubendreher.
- Ziehe den alten Ejektor vorsichtig aus seinem Gehäuse.

3. Installation des neuen Ejektors:

- Nimm den neuen Ejektor und richte ihn mit dem Gehäuse in deiner RugerPistole aus.
- Setze den Ejektor in das Gehäuse ein, bis er richtig sitzt.
- Sichere den Ejektor mit der mitgelieferten Montageschraube aus 416 Edelstahl. Achte darauf, dass sie fest angezogen ist, aber nicht überdreht wird.

4. Testen der Installation:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.
- Lade die Feuerwaffe mit Platzpatronen, um den Auswurfprozess ohne lebende Munition zu testen.

5. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfe regelmäßig den Ejektor auf Abnutzung und stelle sicher, dass die Montageschraube sicher ist.
- Reinige den Ejektor und den umliegenden Bereich, um Ablagerungen zu vermeiden, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Ejektoren und Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge den Ejektor nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich des RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejectors wende dich bitte an den Hersteller oder konsultiere die Produktdokumentation, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurde.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector from Tactical Solutions, LLC. This product is designed to enhance the performance of your Ruger .22 pistol by providing a reliable and durable ejector replacement. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing any components.
- Keep the work area clean and free from distractions while performing installation.
- Use personal protective equipment, such as safety glasses, when handling tools or components.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The ejector is made from hardened 416 stainless steel, providing strength and wear resistance. However, it is essential to inspect the ejector regularly for signs of wear or damage.
- Ensure that the ejector is compatible with your specific Ruger model (Mark I, Mark II, Mark III, or 22/45) before installation.
- Keep the ejector and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any issues with ejection after installation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver compatible with the mounting screw provided.

2. Removal of the Old Ejector:

- Locate the existing ejector in your Ruger pistol.
- Carefully remove the mounting screw using the screwdriver.
- Gently pull out the old ejector from its housing.

3. Installation of the New Ejector:

- Take the new ejector and align it with the housing in your Ruger pistol.
- Insert the ejector into the housing until it is properly seated.
- Secure the ejector in place by using the provided 416 stainless steel mounting screw. Ensure it is tightened firmly but do not overtighten.

4. Testing the Installation:

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Load the firearm with dummy rounds to test the ejection process without live ammunition.

5. Regular Maintenance:

- Periodically check the ejector for wear and ensure that the mounting screw remains secure.
- Clean the ejector and surrounding area to prevent any buildup that may affect performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged ejectors and components in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the ejector in a manner that could pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector, please contact the manufacturer or refer to the product documentation provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL EYECTOR PESADO RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™

Introducción

Gracias por elegir el Ejector Pesado RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ de Tactical Solutions, LLC. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola Ruger .22 al proporcionar un reemplazo de eyector confiable y duradero. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad de armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o reemplazar cualquier componente.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones mientras realices la instalación.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al manejar herramientas o componentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- El eyector está hecho de acero inoxidable 416 endurecido, proporcionando fuerza y resistencia al desgaste. Sin embargo, es esencial inspeccionar el eyector regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que el eyector sea compatible con tu modelo específico de Ruger (Mark I, Mark II, Mark III o 22/45) antes de la instalación.
- Mantén el eyector y todos los componentes del arma fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Si experimentas problemas con la eyección después de la instalación, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador compatible con el tornillo de montaje proporcionado.

2. Remoción del Viejo Ejector:

- Localiza el eyector existente en tu pistola Ruger.
- Retira cuidadosamente el tornillo de montaje usando el destornillador.
- Saca suavemente el viejo eyector de su alojamiento.

3. Instalación del Nuevo Ejector:

- Toma el nuevo eyector y alinéalo con el alojamiento en tu pistola Ruger.
- Inserta el eyector en el alojamiento hasta que esté correctamente colocado.
- Asegura el eyector en su lugar usando el tornillo de montaje de acero inoxidable 416 proporcionado. Asegúrate de que esté bien apretado, pero no lo aprietes en exceso.

4. Prueba de la Instalación:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento.
- Carga el arma con cartuchos de prueba para probar el proceso de eyección sin munición real.

5. Mantenimiento Regular:

- Revisa periódicamente el eyector en busca de desgaste y asegúrate de que el tornillo de montaje permanezca seguro.
- Limpia el eyector y el área circundante para evitar cualquier acumulación que pueda afectar el rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier eyector o componente viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el eyector de una manera que pueda representar un peligro para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Eyector Pesado RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™, por favor contacta al fabricante o consulta la documentación del producto proporcionada con tu compra.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ÉJECTEUR HEAVY DUTY RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™

Introduction

Merci d'avoir choisi l'éjecteur Heavy Duty RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ de Tactical Solutions, LLC. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton pistolet Ruger .22 en fournissant un remplacement d'éjecteur fiable et durable. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les règles de base de la sécurité des armes à feu.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de remplacer des composants.
- Garde la zone de travail propre et sans distractions pendant l'installation.
- Utilise des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation d'outils ou de composants.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- L'éjecteur est fabriqué en acier inoxydable 416 durci, offrant solidité et résistance à l'usure. Il est cependant essentiel d'inspecter régulièrement l'éjecteur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Assure-toi que l'éjecteur est compatible avec ton modèle Ruger spécifique (Mark I, Mark II, Mark III ou 22/45) avant l'installation.
- Garde l'éjecteur et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si tu rencontres des problèmes d'éjection après l'installation, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis compatible avec la vis de montage fournie.

2. Retrait de l'Ancien Éjecteur :

- Localise l'éjecteur existant dans ton pistolet Ruger.
- Retire soigneusement la vis de montage à l'aide du tournevis.
- Tire doucement l'ancien éjecteur de son logement.

3. Installation du Nouvel Éjecteur :

- Prends le nouvel éjecteur et aligne-le avec le logement de ton pistolet Ruger.
- Insère l'éjecteur dans le logement jusqu'à ce qu'il soit correctement en place.

- Fixe l'éjecteur en place en utilisant la vis de montage en acier inoxydable 416 fournie. Assuretoi qu'elle est bien serrée, mais ne serre pas trop.

4. Test de l'Installation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.
- Charge l'arme avec des cartouches factices pour tester le processus d'éjection sans munitions réelles.

5. Entretien Régulier :

- Vérifie périodiquement l'éjecteur pour détecter des signes d'usure et assuretoi que la vis de montage reste bien sécurisée.
- Nettoie l'éjecteur et la zone environnante pour éviter toute accumulation qui pourrait affecter les performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout ancien ou endommagé éjecteur et composants conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne te débarrasse pas de l'éjecteur d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant l'éjecteur Heavy Duty RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™, merci de contacter le fabricant ou de consulter la documentation produit fournie avec ton achat.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'EIETTORE RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Eiettoore Heavy Duty RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ di Tactical Solutions, LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Ruger .22 fornendo una sostituzione dell'eiettoore affidabile e durevole. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e seguire le regole di base della sicurezza delle armi.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire qualsiasi componente.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni durante l'installazione.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale, come occhiali di sicurezza, quando si maneggiano strumenti o componenti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- L'eiettoore è realizzato in acciaio inossidabile 416 indurito, che offre resistenza e resistenza all'usura. Tuttavia, è essenziale ispezionare regolarmente l'eiettoore per segni di usura o danni.
- Assicurarsi che l'eiettoore sia compatibile con il proprio modello Ruger specifico (Mark I, Mark II, Mark III o 22/45) prima dell'installazione.
- Tenere l'eiettoore e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Se si riscontrano problemi di espulsione dopo l'installazione, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite compatibile con la vite di montaggio fornita.

2. Rimozione del Vecchio Eiettoore:

- Individuare l'eiettoore esistente nella propria pistola Ruger.
- Rimuovere con attenzione la vite di montaggio utilizzando il cacciavite.
- Estrarre delicatamente il vecchio eiettoore dal suo alloggiamento.

3. Installazione del Nuovo Eiettoore:

- Prendere il nuovo eiettoore e allinearne con l'alloggiamento nella propria pistola Ruger.
- Inserire l'eiettoore nell'alloggiamento fino a quando non è correttamente posizionato.
- Fissare l'eiettoore in posizione utilizzando la vite di montaggio in acciaio inossidabile 416 fornita. Assicurarsi che sia serrata saldamente, ma non stringere eccessivamente.

4. Verifica dell'Installazione:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.
- Caricare l'arma con proiettili finti per testare il processo di espulsione senza munizioni vive.

5. Manutenzione Regolare:

- Controllare periodicamente l'eiettore per usura e assicurarsi che la vite di montaggio rimanga sicura.
- Pulire l'eiettore e l'area circostante per prevenire accumuli che potrebbero influenzare le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali eiettori e componenti vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non smaltire l'eiettore in un modo che possa costituire un pericolo per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'Eiettore Heavy Duty RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™, si prega di contattare il produttore o fare riferimento alla documentazione del prodotto fornita con il proprio acquisto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità.

RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector fra Tactical Solutions, LLC. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Ruger .22 pistol ved å tilby en pålitelig og holdbar erstatning for ejectoren. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og følg de grunnleggende reglene for våpensikkerhet.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet før du installerer eller bytter ut noen komponenter.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for distraksjoner mens du utfører installasjon.
- Bruk personlig verneutstyr, som vernebriller, når du håndterer verktøy eller komponenter.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ejectoren er laget av herdet 416 rustfritt stål, som gir styrke og slitasjemotstand. Det er imidlertid viktig å inspisere ejectoren regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at ejectoren er kompatibel med din spesifikke Rugermodell (Mark I, Mark II, Mark III eller 22/45) før installasjon.
- Hold ejectoren og alle våpenkomponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Hvis du opplever problemer med utkast etter installasjon, stopp bruken umiddelbart og konsulter en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er helt uladet.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en skrutrekker som er kompatibel med monteringskruen som følger med.

2. Fjerning av den gamle ejectoren:

- Finn den eksisterende ejectoren i din Rugerpistol.
- Fjern forsiktig monteringskruen med skrutrekkeren.
- Trekk forsiktig ut den gamle ejectoren fra sitt hus.

3. Installasjon av den nye ejectoren:

- Ta den nye ejectoren og juster den med huset i din Rugerpistol.
- Sett ejectoren inn i huset til den er riktig plassert.
- Sikre ejectoren på plass ved å bruke den medfølgende monteringskruen i 416 rustfritt stål. Sørg for at den er strammet godt, men ikke overstram.

4. Testing av installasjonen:

- Etter installasjonen, utfør en funksjonskontroll for å sikre riktig drift.

- Last skytevåpenet med dummyrunder for å teste utkastprosessen uten levende ammunisjon.

5. Regelmessig vedlikehold:

- Sjekk jevnlig ejectoren for slitasje og sørg for at monteringskruen forblir sikker.
- Rengjør ejectoren og området rundt for å forhindre opphopning som kan påvirke ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle gamle eller skadde ejectorer og komponenter i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast ejectoren på en måte som kan utgjøre en fare for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector, vennligst kontakt produsenten eller se produktdokumentasjonen som følger med kjøpet.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector od Tactical Solutions, LLC. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego pistoletu Ruger .22, oferując niezawodny i trwały zamiennik wyrzutnika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą jakichkolwiek komponentów.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozproszeń podczas wykonywania instalacji.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne, podczas obsługi narzędzi lub komponentów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Wyrzutnik jest wykonany z utwardzonej stali nierdzewnej 416, co zapewnia wytrzymałość i odporność na zużycie. Należy jednak regularnie sprawdzać wyrzutnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że wyrzutnik jest kompatybilny z Twoim modelem Ruger (Mark I, Mark II, Mark III lub 22/45) przed instalacją.
- Trzymaj wyrzutnik i wszystkie komponenty broni poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Jeśli po instalacji wystąpią jakiegokolwiek problemy z wyrzucaniem, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt pasujący do dostarczonej śruby montażowej.

2. Usunięcie starego wyrzutnika:

- Zlokalizuj istniejący wyrzutnik w swoim pistolecie Ruger.
- Ostrożnie usuń śrubę montażową za pomocą śrubokręta.
- Delikatnie wyciągnij stary wyrzutnik z jego obudowy.

3. Instalacja nowego wyrzutnika:

- Weź nowy wyrzutnik i wyrównaj go z obudową w swoim pistolecie Ruger.
- Włóż wyrzutnik do obudowy, aż będzie prawidłowo osadzony.
- Zabezpiecz wyrzutnik na miejscu, używając dostarczonej śruby montażowej ze stali nierdzewnej 416. Upewnij się, że jest mocno dokręcona, ale nie przesadź z dokręceniem.

4. Testowanie instalacji:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Załaduj broń atrapami, aby przetestować proces wyrzucania bez użycia amunicji.

5. Regularna konserwacja:

- Okresowo sprawdzaj wyrzutnik pod kątem zużycia i upewnij się, że śruba montażowa pozostaje zabezpieczona.
- Czyść wyrzutnik i otaczający obszar, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone wyrzutniki i komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie utylizuj wyrzutnika w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector, skontaktuj się z producentem lub zapoznaj się z dokumentacją produktu dostarczoną wraz z zakupem.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejectorin Tactical Solutions, LLC:lta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger .22 pistoolisi suorituskykyä tarjoamalla luotettava ja kestävä ejectorin korvike. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita varovasti ja noudata perussääntöjä tuliaseiden turvallisuudesta.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen minkään osan asentamista tai vaihtamista.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja häiriöttömänä asennuksen aikana.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, työkaluja tai komponentteja käsitellessäsi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Ejectori on valmistettu kovetetusta 416 ruostumattomasta teräksestä, mikä tarjoaa vahvuutta ja kulutuskestävyyttä. On kuitenkin tärkeää tarkistaa ejectori säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Varmista, että ejectori on yhteensopiva tietyn Rugermallisi (Mark I, Mark II, Mark III tai 22/45) kanssa ennen asennusta.
- Pidä ejectori ja kaikki tuliaseen komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos huomaat ongelmia ejectoinnin kanssa asennuksen jälkeen, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että tuliase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii mukana toimitettuun kiinnitysscrew:een.

2. Vanhan Ejectorin Poistaminen:

- Etsi nykyinen ejectori Rugerpistoolistasi.
- Poista varovasti kiinnitysscrew ruuvimeisselillä.
- Vedä hellästi vanha ejectori sen kotelosta.

3. Uuden Ejectorin Asentaminen:

- Ota uusi ejectori ja kohdistaa se Rugerpistoolisi koteloon.
- Aseta ejectori koteloon, kunnes se on kunnolla paikoillaan.
- Kiinnitä ejectori paikalleen käyttämällä mukana toimitettua 416 ruostumatonta teräksistä kiinnitysscrew:ta. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, mutta älä ylikireytä.

4. Asennuksen Testaaminen:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatesti varmistaaksesi oikean toiminnan.

- Lataa tuliaseella muovisia harjoituspatruunoita testataksesi ejectointiprosessia ilman liveammoa.

5. Säännöllinen Huolto:

- Tarkista säännöllisesti ejectori kulumisen varalta ja varmista, että kiinnitysscrew pysyy tiukasti kiinnitettynä.
- Puhdista ejectori ja ympäröivä alue estääksesi mahdollisen kertymisen, joka voi vaikuttaa suorituskykyyn.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet ejectorit ja komponentit paikallisten metallijätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä ejectoria tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaran ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejectorista, ota yhteyttä valmistajaan tai viittaa ostoksesi mukana toimitettuun tuotedokumentaatioon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector från Tactical Solutions, LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Ruger .22 pistol genom att erbjuda en pålitlig och hållbar utkastare som ersättning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ de grundläggande reglerna för vapensäkerhet.
- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller byter ut några komponenter.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner under installationen.
- Använd personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar verktyg eller komponenter.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Utkastaren är tillverkad av hårdat 416 rostfritt stål, vilket ger styrka och slitstyrka. Det är dock viktigt att regelbundet inspektera utkastaren för tecken på slitage eller skador.
- Säkerställ att utkastaren är kompatibel med din specifika Rugermodell (Mark I, Mark II, Mark III eller 22/45) innan installation.
- Håll utkastaren och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Om du upplever problem med utdrivning efter installation, sluta använda den omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel som är kompatibel med monteringsskruven som medföljer.

2. Borttagning av den gamla utkastaren:

- Lokalisera den befintliga utkastaren i din Rugerpistol.
- Ta försiktigt bort monteringsskruven med hjälp av skruvmejseln.
- Dra försiktigt ut den gamla utkastaren från sitt fäste.

3. Installation av den nya utkastaren:

- Ta den nya utkastaren och justera den med fästet i din Rugerpistol.
- Sätt in utkastaren i fästet tills den sitter korrekt.
- Fäst utkastaren på plats med den medföljande monteringsskruven i 416 rostfritt stål. Se till att den är åtdragen ordentligt, men överdriv inte.

4. Testa installationen:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.

- Ladda skjutvapnet med dummypatroner för att testa utdrivningsprocessen utan skarp ammunition.

5. Regelbunden underhåll:

- Kontrollera regelbundet utkastaren för slitage och säkerställ att monteringskruven förblir säkra.
- Rengör utkastaren och det omgivande området för att förhindra eventuell uppbyggnad som kan påverka prestandan.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med gamla eller skadade utkastare och komponenter i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte utkastaren på ett sätt som kan utgöra en fara för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktdokumentationen som medföljer ditt köp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ HEAVY DUTY EJECTOR BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejector od společnosti Tactical Solutions, LLC. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pistole Ruger .22 tím, že poskytuje spolehlivou a odolnou náhradu ejectoru. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo výměnou jakýchkoli komponentů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení během instalace.
- Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci s nástroji nebo komponenty.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Budte informováni o aktualizacích výzev k vrácení výrobků kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ejector je vyroben z tvrzené 416 nerezové oceli, což zajišťuje pevnost a odolnost proti opotřebení. Je však důležité pravidelně kontrolovat ejector na známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že je ejector kompatibilní s vaším konkrétním modelem Ruger (Mark I, Mark II, Mark III nebo 22/45) před instalací.
- Udržujte ejector a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pokud po instalaci zaznamenáte problémy s vyhazováním, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku kompatibilního s montážním šroubem, který je součástí balení.

2. Odstranění starého ejectoru:

- Najděte existující ejector ve vaší pistoli Ruger.
- Opatrně odstraňte montážní šroub pomocí šroubováku.
- Jemně vytáhněte starý ejector z jeho pouzdra.

3. Instalace nového ejectoru:

- Vezměte nový ejector a zarovnejte ho s pouzdem ve vaší pistoli Ruger.
- Vložte ejector do pouzdra, dokud nebude správně usazen.
- Zajistěte ejector na místě pomocí dodaného montážního šroubu z 416 nerezové oceli. Ujistěte se, že je pevně utažen, ale nepřetahujte.

4. Testování instalace:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili správnou činnost.
- Naložte zbraň cvičnými náboji, abyste otestovali proces vyhazování bez živé munice.

5. Pravidelná údržba:

- Pravidelně kontrolujte ejector na opotřebení a ujistěte se, že montážní šroub zůstává bezpečný.
- Čistěte ejector a okolní oblast, abyste zabránili hromadění, které by mohlo ovlivnit výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené ejectory a komponenty v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Neodhazujte ejector způsobem, který by mohl představovat nebezpečí pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se RUGER® MARKI/II/III™ & 22/45™ Heavy Duty Ejectoru se prosím obraťte na výrobce nebo se odkažte na dokumentaci produktu poskytnutou s vaším nákupem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.