

FAILURE RESISTANT EXTRACTORS - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC S&W M&P FAILURE RESISTANT EXTRACTOR

For owners of Smith & Wesson M&P pistols who are looking to tune their personal-defense handguns to run in every possible environment, having enhanced components like the Apex Tactical Failure Resistant Extractor can only improve their pistol's performance. To provide enhanced reliability, the Apex Tactical Failure Resistant Extractor is wire-EDM machined to have precision tolerances that are tighter than what is possible through conventional machining practices. In particular, specific engagement surfaces and the design of the hooked extractor are formed precisely through this engineering process. The resulting Apex Tactical Failure Resistant Extractor is guaranteed to drop into all factory Smith & Wesson M&P M2.0 pistols chambered in 9mm, .40 S&W and .45 ACP. The extractor is finished with a Melonite treatment for enhanced durability. The design will not function in original M&P or M&P Shield handguns.



Note: Does not fit the M&P Shield Pistol.

Attributes

- Name: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC S&W M&P FAILURE RESISTANT EXTRACTOR
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100006043
- Mfr. No.: 100-068
- Caliber: -
- Finish: -
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 856008005154

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für Apex Tactical Failure Resistant Extractors](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for Apex Tactical Failure Resistant Extractors](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les extracteurs résistants aux pannes d'Apex Tactical](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori degli Estrattori Resistenti ai Guasti Apex Tactical](#)
- [Norsk: Forbrukersikkerhetsveiledning for Apex Tactical Failure Resistant Extractors](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów dotycząca Wyciągów Odpornych na Awarię Apex Tactical](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuusohjeet Apex Tactical Failure Resistant Extractors tuotteelle](#)
- [Svenska: Konsumentssäkerhetsinstruktioner för Apex Tactical Failure Resistant Extractors](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti spotřebitele pro Apex Tactical Failure Resistant Extractors](#)

Verbraucher Sicherheitsanleitung für Apex Tactical Failure Resistant Extractors

Einleitung

Danke, dass du dich für den Apex Tactical Failure Resistant Extractor für deine Smith & Wesson M&PPistole entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Verwendung und Installation des Extractors zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Extractor mit deinem spezifischen Modell der Smith & Wesson M&PPistole (nur M2.0 Modelle) kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die allgemeinen Sicherheitspraktiken.
- Bewahre den Extractor an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Extractor auf Abnutzung oder Beschädigungen. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Nutzung sofort ein.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Apex Tactical Failure Resistant Extractor ist nur für die Verwendung mit 9mm, .40 S&W und .45 ACP M2.0 Modellen geeignet. Versuche nicht, ihn mit originalen M&P oder M&P Shield Handfeuerwaffen zu verwenden.
- Stelle vor der Installation sicher, dass die Feuerwaffe entladen und das Magazin entfernt ist.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Extractor; scharfe Kanten können vorhanden sein.
- Vermeide übermäßige Kraft bei der Installation, um Schäden am Extractor oder an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Extractor ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlagwerkzeugs und eines Hammers.

2. Entfernen des alten Extractors

- Zerlege die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne den alten Extractor vorsichtig mit dem Schlagwerkzeug. Achte darauf, umliegende Komponenten nicht zu beschädigen.

3. Installation des Apex Tactical Failure Resistant Extractors

- Richte den neuen Extractor an den entsprechenden Eingriffsflächen aus.
- Klopfe den Extractor vorsichtig mit dem Schlagwerkzeug und Hammer an seinen Platz, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

4. Überprüfung der Installation

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Extractor korrekt funktioniert.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion vor der regulären Nutzung zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Extractoren oder Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Materialien auf sichere Weise entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu Sicherheitsbedenken wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder kontaktiere den Hersteller direkt. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien. Die ordnungsgemäße Verwendung und Installation des Apex Tactical Failure Resistant Extractors wird die Leistung deiner Smith & Wesson M&PPistole verbessern und gleichzeitig deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum gewährleisten.

Consumer Safety Instruction Guide for Apex Tactical Failure Resistant Extractors

Introduction

Thank you for choosing the Apex Tactical Failure Resistant Extractor for your Smith & Wesson M&P pistol. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of the extractor. Please read this document carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the extractor is compatible with your specific model of Smith & Wesson M&P pistol (M2.0 models only).
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Store the extractor in a safe place away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the extractor for wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The Apex Tactical Failure Resistant Extractor is designed for use with 9mm, .40 S&W, and .45 ACP M2.0 models only. Do not attempt to use it with original M&P or M&P Shield handguns.
- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Use caution when handling the extractor; sharp edges may be present.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the extractor or the firearm.
- Ensure that the extractor is properly installed before using the firearm to prevent malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a hammer.

2. Removing the Old Extractor

- Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the old extractor using the punch tool. Take care not to damage surrounding components.

3. Installing the Apex Tactical Failure Resistant Extractor

- Align the new extractor with the appropriate engagement surfaces.
- Gently tap the extractor into place using the punch tool and hammer, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

4. Testing the Installation

- After installation, perform a function check to ensure the extractor operates correctly.
- Test the firearm in a safe environment to confirm proper functionality before regular use.

Disposal Instructions

- Dispose of any old extractors or components in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Ensure that all materials are disposed of in a safe manner to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety concerns, please reach out to your local authorized dealer or contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product information available when seeking support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and installation of the Apex Tactical Failure Resistant Extractor will enhance the performance of your Smith & Wesson M&P pistol while ensuring your safety and the safety of those around you.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical

Introducción

Gracias por elegir el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical para tu pistola Smith & Wesson M&P. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso e instalación segura del extractor. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el extractor sea compatible con tu modelo específico de pistola Smith & Wesson M&P (solo modelos M2.0).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Guarda el extractor en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el extractor en busca de desgaste o daños. Si encuentras algún problema, interrumpe su uso de inmediato.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical está diseñado para su uso con modelos M2.0 de 9mm, .40 S&W y .45 ACP. No intentes usarlo con pistolas M&P originales o M&P Shield.
- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y que el cargador esté retirado.
- Ten cuidado al manejar el extractor; pueden estar presentes bordes afilados.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños al extractor o al arma.
- Asegúrate de que el extractor esté instalado correctamente antes de usar el arma para prevenir fallos en su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo.

2. Retirando el Extractor Viejo

- Desarma el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Retira cuidadosamente el extractor viejo usando la herramienta de punzonado. Ten cuidado de no dañar los componentes circundantes.

3. Instalando el Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical

- Alinea el nuevo extractor con las superficies de compromiso apropiadas.
- Golpea suavemente el extractor en su lugar usando la herramienta de punzonado y el martillo, asegurándote de que esté bien asentado.
- Vuelve a armar el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4. Probando la Instalación

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el extractor opere correctamente.
- Prueba el arma en un entorno seguro para confirmar la funcionalidad adecuada antes de su uso regular.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier extractor o componente viejo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los materiales se eliminen de manera segura para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para asistencia adicional o consultas sobre preocupaciones de seguridad, contacta a tu distribuidor autorizado local o a la fábrica directamente. Asegúrate de tener la información del producto disponible al buscar apoyo.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. El uso e instalación adecuados del Extractor Resistente a Fallos de Apex Tactical mejorará el rendimiento de tu pistola Smith & Wesson M&P mientras garantiza tu seguridad y la de quienes te rodean.

Guide de sécurité pour les extracteurs résistants aux pannes d'Apex Tactical

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Extracteur Résistant aux Pannes d'Apex Tactical pour ton pistolet Smith & Wesson M&P. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une installation sûres de l'extracteur. Merci de lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que l'extracteur est compatible avec ton modèle spécifique de pistolet Smith & Wesson M&P (modèles M2.0 uniquement).
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les pratiques de sécurité standard.
- Range l'extracteur dans un endroit sûr, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement l'extracteur pour détecter l'usure ou des dommages. Si des problèmes sont trouvés, cesse immédiatement de l'utiliser.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- L'Extracteur Résistant aux Pannes d'Apex Tactical est conçu pour être utilisé uniquement avec les modèles M2.0 en 9mm, .40 S&W et .45 ACP. Ne tente pas de l'utiliser avec des pistolets M&P ou M&P Shield d'origine.
- Avant l'installation, assuretoi que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Fais attention en manipulant l'extracteur ; des bords tranchants peuvent être présents.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager l'extracteur ou l'arme.
- Assuretoi que l'extracteur est correctement installé avant d'utiliser l'arme pour éviter des pannes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage et un marteau.

2. Retrait de l'ancien extracteur

- Démonte l'arme selon les instructions du fabricant.
- Retire soigneusement l'ancien extracteur à l'aide de l'outil de poinçonnage. Fais attention à ne pas endommager les composants environnants.

3. Installation de l'Extracteur Résistant aux Pannes d'Apex Tactical

- Aligne le nouvel extracteur avec les surfaces d'engagement appropriées.
- Tapote doucement l'extracteur en place à l'aide de l'outil de poinçonnage et du marteau, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Réassemble l'arme selon les instructions du fabricant.

4. Test de l'installation

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'extracteur fonctionne correctement.
- Teste l'arme dans un environnement sûr pour confirmer le bon fonctionnement avant une utilisation régulière.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout ancien extracteur ou composant conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Assure-toi que tous les matériaux sont éliminés de manière sécurisée pour éviter des dommages environnementaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant des préoccupations de sécurité, n'hésite pas à contacter ton revendeur autorisé local ou à contacter directement le fabricant. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque tu cherches de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Une utilisation et une installation appropriées de l'Extracteur Résistant aux Pannes d'Apex Tactical amélioreront les performances de ton pistolet Smith & Wesson M&P tout en garantissant ta sécurité et celle de ton entourage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori degli Estrattori Resistenti ai Guasti Apex Tactical

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Estrattore Resistente ai Guasti Apex Tactical per la tua pistola Smith & Wesson M&P. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali e istruzioni per garantire un uso e un'installazione sicuri dell'estrattore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'estrattore sia compatibile con il tuo specifico modello di pistola Smith & Wesson M&P (solo modelli M2.0).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Conserva l'estrattore in un luogo sicuro lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente l'estrattore per usura o danni. Se trovi problemi, interrompi immediatamente l'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti delle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- L'Estrattore Resistente ai Guasti Apex Tactical è progettato per l'uso con modelli M2.0 in 9mm, .40 S&W e .45 ACP. Non tentare di utilizzarlo con pistole originali M&P o M&P Shield.
- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Usa cautela quando maneggi l'estrattore; potrebbero essere presenti bordi affilati.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni all'estrattore o all'arma da fuoco.
- Assicurati che l'estrattore sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma per prevenire malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, tra cui un punzone e un martello.

2. Rimozione del Vecchio Estrattore

- Smonta l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con cautela il vecchio estrattore utilizzando il punzone. Fai attenzione a non danneggiare i componenti circostanti.

3. Installazione dell'Estrattore Resistente ai Guasti Apex Tactical

- Allinea il nuovo estrattore con le superfici di ingaggio appropriate.
- Batti delicatamente l'estrattore in posizione utilizzando il punzone e il martello, assicurandoti che sia correttamente posizionato.
- Rimonta l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.

4. Verifica dell'Installazione

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'estrattore funzioni correttamente.
- Testa l'arma in un ambiente sicuro per confermare la funzionalità corretta prima dell'uso regolare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali vecchi estrattori o componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Assicurati che tutti i materiali siano smaltiti in modo sicuro per prevenire danni all'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti preoccupazioni di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o a contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto quando cerchi supporto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e un'installazione corretti dell'Estrattore Resistente ai Guasti Apex Tactical miglioreranno le prestazioni della tua pistola Smith & Wesson M&P, garantendo la tua sicurezza e quella di chi ti circonda.

Forbrukersikkerhetsveiledning for Apex Tactical Failure Resistant Extractors

Introduksjon

Takk for at du valgte Apex Tactical Failure Resistant Extractor til din Smith & Wesson M&Ppistol. Denne veiledningen gir essensiell sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av ekstraktoren. Vennligst les dette dokumentet nøye for å forstå hvordan du bruker produktet på en sikker og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at ekstraktoren er kompatibel med din spesifikke modell av Smith & Wesson M&Ppistol (kun M2.0modeller).
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg standard sikkerhetspraksis.
- Oppbevar ekstraktoren på et sikkert sted, unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig ekstraktoren for slitasje eller skade. Hvis det oppdages problemer, må du umiddelbart slutte å bruke den.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Apex Tactical Failure Resistant Extractor er designet for bruk med 9mm, .40 S&W og .45 ACP M2.0modeller. Forsøk ikke å bruke den med originale M&P eller M&P Shield håndvåpen.
- Før installasjon, sørg for at skytevåpenet er avfyrt og magasinet er fjernet.
- Vær forsiktig når du håndterer ekstraktoren; skarpe kanter kan være til stede.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på ekstraktoren eller skytevåpenet.
- Sørg for at ekstraktoren er riktig installert før du bruker skytevåpenet for å unngå feilfunksjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert et stempelverktøy og en hammer.

2. Fjerning av den gamle ekstraktoren

- Demontere skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fjern forsiktig den gamle ekstraktoren ved hjelp av stempelverktøyet. Vær forsiktig så du ikke skader omkringliggende komponenter.

3. Installering av Apex Tactical Failure Resistant Extractor

- Juster den nye ekstraktoren med de aktuelle engasjementsflatene.
- Bank forsiktig ekstraktoren på plass med stempelverktøyet og hammeren, og sørg for at den sitter riktig.
- Sett sammen skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Testing av installasjonen

- Etter installasjonen, utfør en funksjonstest for å sikre at ekstraktoren fungerer korrekt.
- Test skytevåpenet i et sikkert miljø for å bekrefte riktig funksjonalitet før vanlig bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle gamle ekstraktorer eller komponenter i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at alle materialer kastes på en sikker måte for å forhindre miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere hjelp eller forespørsel om sikkerhetsbekymringer, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsenten direkte. Sørg for at du har produktinformasjonen tilgjengelig når du søker støtte.

Takk for at du oppmerksom på disse sikkerhetsretningslinjene. Riktig bruk og installasjon av Apex Tactical Failure Resistant Extractor vil forbedre ytelsen til din Smith & Wesson M&Ppistol, samtidig som det sikrer din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów dotycząca Wyciągów Odpornych na Awarię Apex Tactical

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wyciągu Odpornym na Awarię Apex Tactical do Twojego pistoletu Smith & Wesson M&P. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację wyciągu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, aby zrozumieć, jak używać produktu w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wyciąg jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem pistoletu Smith & Wesson M&P (tylko modele M2.0).
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj standardowych praktyk bezpieczeństwa.
- Przechowuj wyciąg w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wyciąg pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Wyciąg Odporny na Awarię Apex Tactical jest zaprojektowany do użytku z modelami M2.0 kal. 9mm, .40 S&W i .45 ACP. Nie próbuj używać go z oryginalnymi pistoletami M&P ani z M&P Shield.
- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana, a magazynek usunięty.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi wyciągu; mogą występować ostre krawędzie.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić wyciągu ani broni.
- Upewnij się, że wyciąg jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni, aby zapobiec awariom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wybijania i młotek.

2. Usuwanie Starego Wyciągu

- Rozmontuj broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń stary wyciąg przy użyciu narzędzia do wybijania. Uważaj, aby nie uszkodzić sąsiednich komponentów.

3. Instalacja Wyciągu Odpornym na Awarię Apex Tactical

- Wyrównaj nowy wyciąg z odpowiednimi powierzchniami styku.
- Delikatnie wbij wyciąg na miejsce przy użyciu narzędzia do wybijania i młotka, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Zmontuj broń zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Testowanie Instalacji

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że wyciąg działa poprawnie.
- Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby potwierdzić prawidłowe działanie przed regularnym użytkowaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare wyciągi lub komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących kwestii bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie, gdy będziesz szukać wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Prawidłowe użycie i instalacja Wyciągu Odpornym na Awarię Apex Tactical poprawi wydajność Twojego pistoletu Smith & Wesson M&P, zapewniając jednocześnie Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób wokół Ciebie.

Kuluttajaturvallisuusohjeet Apex Tactical Failure Resistant Extractors tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Apex Tactical Failure Resistant Extractorin Smith & Wesson M&P pistoolillesi. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää ja asentaa extractorin turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että extractor on yhteensopiva Smith & Wesson M&P pistoolisi erityisen mallin kanssa (vain M2.0mallit).
- Käsittele tulivoimaa aina varovasti ja noudata vakioturvallisuuskäytäntöjä.
- Säilytä extractor turvallisessa paikassa, pois lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista extractor säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos havaitset ongelmia, lopeta käytön välittömästi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Apex Tactical Failure Resistant Extractor on suunniteltu käytettäväksi vain 9mm, .40 S&W ja .45 ACP M2.0 malleissa. Älä yritä käyttää sitä alkuperäisissä M&P tai M&P Shield pistooleissa.
- Varmista ennen asennusta, että tulivoima on tyhjennetty ja että lipas on poistettu.
- Käytä varovaisuutta extractorista käsiteltäessä; terävät reunat voivat olla läsnä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vaurioita extractoria tai tulivoimaa.
- Varmista, että extractor on asennettu oikein ennen tulivoiman käyttöä, jotta vältetään toimintahäiriöt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että tulivoima on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien lyöntityökalu ja vasara.

2. Vanhan extractorin poistaminen

- Purka tulivoima valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista vanha extractor varovasti lyöntityökalua käyttäen. Varmista, ettei ympäröiviä komponentteja vaurioidu.

3. Apex Tactical Failure Resistant Extractorin asentaminen

- Kohdista uusi extractor asianmukaisille kosketuspinnalle.
- Napauta extractoria varovasti paikalleen lyöntityökalua ja vasaraa käyttäen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kokoa tulivoima valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Asennuksen testaaminen

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että extractor toimii oikein.
- Testaa tulivoimaa turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan ennen säännöllistä

käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat extractorit tai komponentit paikallisten vaarallisten jätteiden määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki materiaalit hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Lisäavun tai turvallisuusongelmiin liittyvien kysymysten osalta ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla tukea hakiessasi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Apex Tactical Failure Resistant Extractorin oikea käyttö ja asennus parantavat Smith & Wesson M&P pistoolisi suorituskkyä samalla kun varmistavat sinun ja ympärilläsi olevien turvallisuuden.

Konsumentsäkerhetsinstruktioner för Apex Tactical Failure Resistant Extractors

Introduktion

Tack för att du valt Apex Tactical Failure Resistant Extractor för din Smith & Wesson M&Ppistol. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och installation av extraktorn. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att extraktorn är kompatibel med din specifika modell av Smith & Wesson M&Ppistol (endast M2.0modeller).
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetspraxis.
- Förvara extraktorn på en säker plats, bort från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet extraktorn för slitage eller skador. Om några problem upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallande uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Apex Tactical Failure Resistant Extractor är designad för användning med 9mm, .40 S&W och .45 ACP M2.0modeller endast. Försök inte att använda den med original M&P eller M&P Shieldhandkanoner.
- Innan installation, se till att skjutvapnet är avlastat och magasinet är borttaget.
- Var försiktig när du hanterar extraktorn; vassa kanter kan förekomma.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation för att förhindra skador på extraktorn eller skjutvapnet.
- Se till att extraktorn är korrekt installerad innan du använder skjutvapnet för att förhindra funktionsfel.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en stansverktyg och en hammare.

2. Ta bort den gamla extraktorn

- Dela upp skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den gamla extraktorn med hjälp av stansverktyget. Var försiktig så att du inte skadar omgivande komponenter.

3. Installera Apex Tactical Failure Resistant Extractor

- Justera den nya extraktorn med de lämpliga engagemangsytena.
- Slå försiktigt extraktorn på plats med stansverktyget och hammaren, och se till att den sitter ordentligt.
- Sätt ihop skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.

4. Testa installationen

- Efter installation, utför en funktionskontroll för att säkerställa att extraktorn fungerar korrekt.
- Testa skjutvapnet i en säker miljö för att bekräfta korrekt funktionalitet innan regelbunden användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla extraktorer eller komponenter i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Se till att alla material kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhetsfrågor, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformationen tillgänglig när du söker stöd.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning och installation av Apex Tactical Failure Resistant Extractor kommer att förbättra prestandan hos din Smith & Wesson M&Ppistol samtidigt som din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig säkerställs.

Pokyny k bezpečnosti spotřebitele pro Apex Tactical Failure Resistant Extractors

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Apex Tactical Failure Resistant Extractor pro váš pistol Smith & Wesson M&P. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace extractor. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste porozuměli, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že extractor je kompatibilní s vaším konkrétním modelem pistole Smith & Wesson M&P (pouze modely M2.0).
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Ukládejte extractor na bezpečném místě mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte extractor na opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o zpětném vyvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Apex Tactical Failure Resistant Extractor je navržen pro použití s modely M2.0 v rážích 9mm, .40 S&W a .45 ACP. Nepokoušejte se jej používat s původními pistolemi M&P nebo M&P Shield.
- Před instalací se ujistěte, že je palná zbraň vybitá a zásobník je odstraněn.
- Při manipulaci s extractorem buďte opatrní; mohou být přítomny ostré hrany.
- Vyhnete se použití nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození extractoru nebo palné zbraně.
- Ujistěte se, že je extractor správně nainstalován před použitím palné zbraně, aby se předešlo poruchám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačení a kladiva.

2. Odstranění starého extractoru

- Demontujte palnou zbraň podle pokynů výrobce.
- Opatrně odstraňte starý extractor pomocí nástroje na vytlačení. Dbejte na to, abyste nepoškodili okolní komponenty.

3. Instalace Apex Tactical Failure Resistant Extractoru

- Zarovnejte nový extractor s odpovídajícími plochami pro zapojení.
- Jemně poklepejte na extractor na místo pomocí nástroje na vytlačení a kladiva, abyste zajistili, že je správně usazen.
- Znovu sestavte palnou zbraň podle pokynů výrobce.

4. Testování instalace

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že extractor funguje správně.
- Otestujte palnou zbraň v bezpečném prostředí, abyste potvrdili správnou funkčnost před pravidelným použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré extractory nebo komponenty v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Ujistěte se, že všechny materiály jsou likvidovány bezpečným způsobem, aby se předešlo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy ohledně bezpečnostních obav se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, když hledáte podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné použití a instalace Apex Tactical Failure Resistant Extractoru zlepší výkon vaší pistole Smith & Wesson M&P a zajistí vaši bezpečnost a bezpečnost těch kolem vás.