

SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL - MESA TACTICAL PRODUCTS REMINGTON 870 SURESHELL CARRIER & RAIL

Mesa Tactical Sureshell Shell Carrier and 20" Rail for the Remington 870. These Shell Carriers & Rails hold 6 12 gauge shotgun shells and can accommodate a wide variety of optics. With the 20" rail length, iron sights traditionally used on an AR-15 can be used. The user can also mount optics with varying degrees of eye relief anywhere on the Picatinny rail. With such a generous amount of rail space, sling mounts and lights can be mounted as well. The Sureshell Carrier and Rails are constructed of aluminum with a matte black finish. The Remington 870 model is compatible with factory magazine extensions and is required on most models.



Attributes

- Name: MESA TACTICAL PRODUCTS REMINGTON 870 SURESHELL CARRIER & RAIL
- Manufacturer: MESA TACTICAL PRODUCTS
- Product no.: 100006355
- Mfr. No.: 92130
- Color: Black
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 870
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver-Style Bases
- Delivery weight: 0.748kg
- UPC: 878405001607

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL USER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO DEL PORTACARTUCHOS SURESHELL Y RIEL DE 20"](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DE L'UTILISATION DU PORTECHARGEUR SURESHELL ET DU RAIL DE 20"](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'USO DEL PORTASCOTOLA SURESHELL E DEL RAIL DA 20"](#)
- [Norsk: SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL BRUKERSIKKERHET INSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL](#)
- [Suomi: SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL ANVÄNDARINSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI UŽIVATELE SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL](#)

SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL für deine Remington 870 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Schrotpatronen sicher hält und verschiedene Optiken aufnehmen kann. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen und Zubehör immer mit Sorgfalt und gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Modifiziere oder verändere das Produkt nicht in einer Weise, die seine Sicherheit oder Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Sureshell Carrier und Rail installierst oder anpasst.
- Verwende nur kompatible 12 Gauge Schrotpatronen mit dem Sureshell Carrier.
- Überschreite nicht die angegebene Kapazität des Sureshell Carriers (6 Patronen).
- Achte darauf, dass die Optiken sicher befestigt sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du beim Schießen mit deiner Schrotflinte einen sicheren Rückhalt hast.
- Befolge alle Herstelleranweisungen bei der Verwendung von Optiken und anderem Zubehör.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite deine Schrotflinte vor**

- Stelle sicher, dass deine Remington 870 entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. **Befestige den Sureshell Carrier**

- Richte den Sureshell Carrier mit dem gewünschten Montageort an der Schrotflinte aus.
- Befestige den Carrier sicher mit der bereitgestellten Montageshardware. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um Bewegungen zu verhindern.

3. **Installiere die 20" Rail**

- Positioniere die 20" Rail an der Schrotflinte im vorgesehenen Bereich.
- Verwende die entsprechenden Schrauben, um die Rail zu sichern. Bestätige, dass sie fest angebracht ist.

4. **Montiere die Optiken**

- Befestige deine gewählten Optiken an der PicatinnyRail.
- Stelle die Optiken in die gewünschte Position ein und stelle sicher, dass sie sicher angezogen sind.

Nutzung

- Lade den Sureshell Carrier mit bis zu 6 kompatiblen 12 Gauge Schrot patronen.
- Stelle sicher, dass die Schrotflinte in einer sicheren und stabilen Position ist, bevor du versuchst zu schießen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Gebrauch der Schrotflinte.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und FeuerwaffenZubehör.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL USER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL for your Remington 870. This product is designed to enhance your shooting experience by securely holding shotgun shells and accommodating various optics. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and in accordance with applicable laws and regulations.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify or alter the product in any way that may compromise its safety or functionality.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shotgun is unloaded before installing or adjusting the Sureshell Carrier and Rail.
- Use only compatible 12 gauge shotgun shells with the Sureshell Carrier.
- Do not exceed the specified capacity of the Sureshell Carrier (6 shells).
- When mounting optics, ensure they are securely fastened to prevent them from coming loose during use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe backstop when using your shotgun.
- Follow all manufacturer instructions when using optics and other accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare Your Shotgun

- Ensure your Remington 870 is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Attach the Sureshell Carrier

- Align the Sureshell Carrier with the desired mounting location on the shotgun.
- Securely fasten the carrier using the provided mounting hardware. Ensure all screws are tightened to prevent movement.

3. Install the 20" Rail

- Position the 20" Rail on the shotgun in the designated area.
- Use the appropriate screws to secure the rail in place. Confirm that it is firmly attached.

4. Mount Optics

- Attach your chosen optics to the Picatinny rail.
- Adjust the optics to your desired position, ensuring they are tightened securely.

Usage

- Load the Sureshell Carrier with up to 6 compatible 12 gauge shotgun shells.
- Ensure the shotgun is in a safe and stable position before attempting to fire.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using the shotgun.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO DEL PORTACARTUCHOS SURESHELL Y RIEL DE 20"

Introducción

Gracias por elegir el PORTACARTUCHOS SURESHELL y el RIEL DE 20" para tu Remington 870. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al sostener de manera segura los cartuchos de escopeta y acomodar varias ópticas. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus accesorios con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.
- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- No modifiques ni alteres el producto de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad o funcionalidad.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de instalar o ajustar el Portacartuchos Sureshell y el Riel.
- Utiliza únicamente cartuchos de escopeta de 12 gauge compatibles con el Portacartuchos Sureshell.
- No excedas la capacidad especificada del Portacartuchos Sureshell (6 cartuchos).
- Al montar ópticas, asegúrate de que estén bien sujetas para evitar que se aflojen durante el uso.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un respaldo seguro al usar tu escopeta.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante al usar ópticas y otros accesorios.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Prepara tu Escopeta

- Asegúrate de que tu Remington 870 esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Adjunta el Portacartuchos Sureshell

- Alinea el Portacartuchos Sureshell con la ubicación de montaje deseada en la escopeta.
- Asegura firmemente el portacartuchos utilizando el hardware de montaje proporcionado. Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados para evitar movimientos.

3. Instala el Riel de 20"

- Coloca el Riel de 20" en la escopeta en el área designada.
- Utiliza los tornillos apropiados para asegurar el riel en su lugar. Confirma que esté firmemente adjunto.

4. Monta las Ópticas

- Adjunta tus ópticas elegidas al riel Picatinny.
- Ajusta las ópticas a tu posición deseada, asegurándote de que estén apretadas de manera segura.

Uso

- Carga el Portacartuchos Sureshell con hasta 6 cartuchos de escopeta de 12 gauge compatibles.
- Asegúrate de que la escopeta esté en una posición segura y estable antes de intentar disparar.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular y auditiva, al usar la escopeta.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre aluminio y accesorios de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el PORTACARTUCHOS SURESHELL y el RIEL DE 20", por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu PORTACARTUCHOS SURESHELL y RIEL DE 20". Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DE L'UTILISATION DU PORTECHARGEUR SURESHELL ET DU RAIL DE 20"

Introduction

Merci d'avoir choisi le PORTECHARGEUR SURESHELL ET LE RAIL DE 20" pour ton Remington 870. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en maintenant en toute sécurité des cartouches de fusil de chasse et en s'adaptant à divers optiques. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et conformément aux lois et règlements applicables.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne modifie ni n'altère le produit de quelque manière que ce soit, ce qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le fusil de chasse est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le portechargeur et le rail.
- Utilise uniquement des cartouches de 12 calibre compatibles avec le portechargeur Sureshell.
- Ne dépasse pas la capacité spécifiée du portechargeur Sureshell (6 cartouches).
- Lorsque tu montes des optiques, assure-toi qu'elles sont solidement fixées pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un arrièreplan sûr lorsque tu utilises ton fusil de chasse.
- Suis toutes les instructions du fabricant lors de l'utilisation des optiques et d'autres accessoires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Prépare ton fusil de chasse

- Assure-toi que ton Remington 870 est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Fixe le portechargeur Sureshell

- Aligne le portechargeur Sureshell avec l'emplacement de montage souhaité sur le fusil de chasse.
- Fixe solidement le portechargeur à l'aide du matériel de montage fourni. Assure-toi que toutes les vis sont serrées pour éviter tout mouvement.

3. Installe le rail de 20"

- Positionne le rail de 20" sur le fusil de chasse dans la zone désignée.
- Utilise les vis appropriées pour fixer le rail en place. Confirme qu'il est fermement attaché.

4. Monte les optiques

- Fixe les optiques de ton choix sur le rail Picatinny.

- Ajuste les optiques à la position souhaitée, en veillant à ce qu'elles soient serrées en toute sécurité.

Utilisation

- Charge le portechargeur Sureshell avec jusqu'à 6 cartouches de fusil de chasse de 12 calibre compatibles.
- Assure-toi que le fusil de chasse est dans une position sûre et stable avant d'essayer de tirer.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire et auditive, lorsque tu utilises le fusil de chasse.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux règlements locaux concernant l'aluminium et les accessoires d'armes à feu.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton installation de gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PORTECHARGEUR SURESHELL ET LE RAIL DE 20", veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton PORTECHARGEUR SURESHELL ET RAIL DE 20". Merci de ton attention à la sécurité.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'USO DEL PORTASCOTOLA SURESHELL E DEL RAIL DA 20"

Introduzione

Grazie per aver scelto il PORTASCOTOLA SURESHELL E IL RAIL DA 20" per il tuo Remington 870. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, mantenendo in modo sicuro le cartucce del fucile e accogliendo varie ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sua sicurezza o funzionalità.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il Portascotola Sureshell e il Rail.
- Utilizza solo cartucce da 12 gauge compatibili con il Portascotola Sureshell.
- Non superare la capacità specificata del Portascotola Sureshell (6 cartucce).
- Quando monti ottiche, assicurati che siano fissate saldamente per evitare che si allentino durante l'uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un retro sicuro quando utilizzi il tuo fucile.
- Segui tutte le istruzioni del produttore quando utilizzi ottiche e altri accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Prepara il tuo Fucile

- Assicurati che il tuo Remington 870 sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Attacca il Portascotola Sureshell

- Allinea il Portascotola Sureshell con la posizione di montaggio desiderata sul fucile.
- Fissa saldamente il portascotola utilizzando l'hardware di montaggio fornito. Assicurati che tutte le viti siano serrate per prevenire movimenti.

3. Installa il Rail da 20"

- Posiziona il Rail da 20" sul fucile nell'area designata.
- Utilizza le viti appropriate per fissare il rail in posizione. Conferma che sia attaccato saldamente.

4. Monta le Ottiche

- Attacca le ottiche scelte al rail Picatinny.
- Regola le ottiche nella posizione desiderata, assicurandoti che siano serrate saldamente.

Uso

- Carica il Portascotola Sureshell con fino a 6 cartucce compatibili da 12 gauge.
- Assicurati che il fucile sia in una posizione sicura e stabile prima di tentare di sparare.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando utilizzi il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti l'alluminio e gli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il PORTASCOTOLA SURESHELL E IL RAIL DA 20", ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo PORTASCOTOLA SURESHELL E RAIL DA 20". Ti ringraziamo per la tua attenzione alla sicurezza.

SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL

BRUKERSIKKERHET INSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL for din Remington 870. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å sikkert holde haglepatroner og imøtekomme ulike optikker. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Ikke modifier eller endre produktet på noen måte som kan kompromittere sikkerheten eller funksjonaliteten.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at haglen er avfyrt før du installerer eller justerer Sureshell Carrier og Rail.
- Bruk kun compatible 12 gauge haglepatroner med Sureshell Carrier.
- Ikke overskrid den spesifiserte kapasiteten til Sureshell Carrier (6 patroner).
- Når du monterer optikk, sørg for at de er sikkert festet for å forhindre at de løsner under bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har en trygg bakgrunn når du bruker haglen.
- Følg alle produsentens instruksjoner når du bruker optikk og annet tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Forbered din hagle

- Sørg for at din Remington 870 er avfyrt og pekes i en sikker retning.

2. Fest Sureshell Carrier

- Juster Sureshell Carrier med ønsket monteringssted på haglen.
- Fest carrieren sikkert med det medfølgende monteringsutstyret. Sørg for at alle skruer er strammet for å forhindre bevegelse.

3. Installer 20" Rail

- Plasser 20" Rail på haglen i det angitte området.
- Bruk passende skruer for å sikre railen på plass. Bekreft at den er godt festet.

4. Monter optikk

- Fest ønsket optikk til Picatinnyskinne.
- Juster optikken til ønsket posisjon, og sørg for at de er strammet sikkert.

Bruk

- Last Sureshell Carrier med opptil 6 kompatible 12 gauge haglepatroner.
- Sørg for at haglen er i en trygg og stabil posisjon før du prøver å avfyre.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker haglen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående aluminium og tilbehør til skytevåpen.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap for riktige avfallsmåter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL. Takk for din oppmerksomhet på sikkerhet.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL do Twojego Remingtona 870. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, bezpiecznie przechowując naboje strzeleckie oraz umożliwiając montaż różnych optyk. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika dotyczącego bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed instalacją lub regulacją Sureshell Carrier i Rail.
- Używaj tylko kompatybilnych naboju 12gauge z Sureshell Carrier.
- Nie przekraczaj określonej pojemności Sureshell Carrier (6 naboju).
- Podczas montażu optyki upewnij się, że są one mocno przymocowane, aby zapobiec luźnemu trzymaniu podczas użytkowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz bezpieczne tło podczas używania strzelby.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas korzystania z optyki i innych akcesoriów.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie strzelby

- Upewnij się, że Twój Remington 870 jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.

2. Montaż Sureshell Carrier

- Wyrównaj Sureshell Carrier z wybraną lokalizacją montażu na strzelbie.
- Mocno przymocuj uchwyt przy użyciu dostarczonego sprzętu montażowego. Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby zapobiec ruchom.

3. Instalacja szyny 20"

- Umieść szynę 20" na strzelbie w wyznaczonym miejscu.
- Użyj odpowiednich śrub, aby zabezpieczyć szynę na miejscu. Potwierdź, że jest mocno przymocowana.

4. Montaż optyki

- Przymocuj wybraną optykę do szyny Picatinny.

- Dostosuj optykę do pożądanego położenia, upewniając się, że jest mocno dokręcona.

Użytkowanie

- Załaduj Sureshell Carrier do 6 kompatybilnymi nabojami 12gauge.
- Upewnij się, że strzelba znajduje się w bezpiecznej i stabilnej pozycji przed próbą strzału.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas korzystania ze strzelby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi aluminium i akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL tuotteen Remington 870:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi turvallisesti pitämällä haulikkopatronat ja mahdollistamalla erilaisten optiikoiden käytön. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita huolellisesti ja voimassa olevien lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen turvallisuuden tai toimivuuden.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että haulikkosi on tyhjennetty ennen Sureshell Carrierin ja Railin asentamista tai säätämistä.
- Käytä vain yhteensopivia 12 kaliiperin haulikkopatronia Sureshell Carrierin kanssa.
- Älä ylitä Sureshell Carrierin ilmoitettua kapasiteettia (6 patruunaa).
- Optiikoita asentaessasi varmista, että ne on tiukasti kiinnitetty estääksesi niiden irtoamisen käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on turvallinen taustatuki ampuessasi haulikko.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita käyttäessäsi optiikoita ja muita lisävarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistele Haulikkosi

- Varmista, että Remington 870 on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Kiinnitä Sureshell Carrier

- Kohdista Sureshell Carrier haluttuun asennuspaikkaan haulikossa.
- Kiinnitä carrier tukevasti mukana tulevilla asennustarvikkeilla. Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni liikkeen estämiseksi.

3. Asenna 20" Rail

- Aseta 20" Rail haulikkoon määritellylle alueelle.
- Käytä sopivia ruuveja kiinnittääksesi railin paikalleen. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.

4. Kiinnitä Optiikat

- Kiinnitä valitsemasi optiikat Picatinnyrautaan.
- Säädä optiikoita haluamaasi asentoon varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.

Käyttö

- Lataa Sureshell Carrier enintään 6 yhteensopivalla 12 kaliiperin haulikkopatronalla.
- Varmista, että haulikko on turvallisessa ja vakaassa asennossa ennen ampumista.
- Käytä aina asianmukaista suojaruustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojat, ampuessasi haulikkoa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten alumiini ja asevarusteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL tuotteesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL ANVÄNDARINSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL för din Remington 870. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att säkert hålla hagelpatroner och rymma olika optik. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Modifiera eller ändra inte produkten på något sätt som kan kompromettera dess säkerhet eller funktionalitet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att hagelgeväret är oladdat innan du installerar eller justerar Sureshell Carrier och Rail.
- Använd endast kompatibla 12 gauge hagelpatroner med Sureshell Carrier.
- Överskrid inte den angivna kapaciteten för Sureshell Carrier (6 patroner).
- När du monterar optik, se till att de är ordentligt fastsatta för att förhindra att de lossnar under användning.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker bakgrund när du använder ditt hagelgevär.
- Följ alla tillverkarens instruktioner när du använder optik och andra tillbehör.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Förbered Ditt Hagelgevär

- Se till att din Remington 870 är oladdad och pekar i en säker riktning.

2. Fäst Sureshell Carrier

- Justera Sureshell Carrier med den önskade monteringsplatsen på hagelgeväret.
- Fäst försiktigt bäraren med den medföljande monteringsutrustningen. Se till att alla skruvar är åtdragna för att förhindra rörelse.

3. Installera 20" Rail

- Placera 20" Rail på hagelgeväret i det avsedda området.
- Använd lämpliga skruvar för att säkra railen på plats. Bekräfta att den är ordentligt fäst.

4. Montera Optik

- Fäst dina valda optik på Picatinny rail.

- Justera optiken till önskad position, se till att de är ordentligt åtdragna.

Användning

- Ladda Sureshell Carrier med upp till 6 kompatibla 12 gauge hagelpatroner.
- Se till att hagelgeväret är i en säker och stabil position innan du försöker avfyr.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder hagelgeväret.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående aluminium och skjutvapenstillbehör.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta bortskaffandemetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI UŽIVATELE SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL pro váš Remington 870. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že bezpečně drží brokové náboje a umožňuje použití různých optik. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně a v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Neměňte ani neprovádějte úpravy produktu, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je brokovnice vybitá před instalací nebo úpravou Sureshell Carrier a Rail.
- Používejte pouze kompatibilní 12 gauge brokové náboje se Sureshell Carrier.
- Nepřekračujte stanovenou kapacitu Sureshell Carrier (6 nábojů).
- Při montáži optiky se ujistěte, že jsou bezpečně upevněny, aby se během použití neuvolnily.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte si bezpečné zázemí při použití vaší brokovnice.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce při používání optiky a dalších příslušenství.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Připravte svou brokovnici

- Ujistěte se, že je váš Remington 870 vybitý a míří na bezpečné místo.

2. Připevněte Sureshell Carrier

- Zarovnejte Sureshell Carrier s požadovaným místem montáže na brokovnici.
- Bezpečně upevněte carrier pomocí dodaného montážního hardwaru. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy, aby se zabránilo pohybu.

3. Nainstalujte 20" Rail

- Umístěte 20" Rail na brokovnici na určené místo.
- Použijte vhodné šrouby k zajištění railu na svém místě. Potvrďte, že je pevně připevněn.

4. Namontujte optiku

- Připojte vybranou optiku k Picatinny railu.
- Upravte optiku na požadovanou pozici a ujistěte se, že je bezpečně utažena.

Použití

- Naplňte Sureshell Carrier až 6 kompatibilními 12 gauge brokovými náboji.
- Ujistěte se, že je brokovnice v bezpečné a stabilní poloze před pokusem o výstřel.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při používání brokovnice.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníku a příslušenství k zbraním.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším SHOTGUN SURESHELL CARRIER & 20" RAIL. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.