

ROTARY CASE TRIMMER COLLETS - RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Works like a draw collet on a lathe Secures cases for trimming to length
Collets fit a wide variety of cartridge cases Consult RCBS Trimmer Collet chart
for case compatibility Sold Separately Case Trimmer Pilot, Trim Pro Manual
Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER COLLET #3
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100010237
- Mfr. No.: 9373
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683093738

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les COLLETS DE RACCORCISSEUR DE DOUILLE ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3](#)

Sicherheitsanleitung für ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Einleitung

Danke, dass du dich für den ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Spannzange verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktdokumentation beschrieben.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille, um deine Augen vor Ablagerungen während des Betriebs zu schützen.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre die Spannzange an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, auf.
- Halte die Spannzange außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Spannzange regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Probleme oder Mängel feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Spannzange nur mit kompatiblen Patronenhülsen, wie im RCBS Trimmer ColletDiagramm angegeben.
- Überschreite nicht die empfohlene TrimmLänge, um Schäden an der Spannzange oder der Patronenhülse zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Spannzange vor dem Betrieb sicher am Trimmer befestigt ist.
- Vermeide es, deine Hände während des Betriebs in die Nähe des Schneidbereichs zu bringen.
- Versuche nicht, die Spannzange in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du Elektrowerkzeuge verwendest, befolge alle Sicherheitsrichtlinien des Herstellers für diese Werkzeuge.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Spannzange:

- Stelle sicher, dass der Trimmer vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du die Installation vornimmst.
- Wähle die geeignete Spannzange für deine Patronenhülse gemäß dem RCBS Trimmer ColletDiagramm aus.
- Setze die Spannzange in den vorgesehenen Halter am Trimmer ein und achte auf einen sicheren Sitz.
- Ziehe alle Verriegelungsmechanismen fest, um ein Lösen der Spannzange während des Betriebs zu verhindern.

2. Verwendung der Spannzange:

- Setze die Patronenhülse in die Spannzange ein und achte darauf, dass sie korrekt sitzt.
- Stelle die TrimmEinstellungen entsprechend der gewünschten TrimmLänge ein.

- Schalte den Trimmer ein und lasse ihn auf die Betriebsdrehzahl kommen, bevor du mit dem Trimmen beginnst.
- Überwache den Trimmvorgang genau und stelle sicher, dass die Spannzange sicher bleibt und die Hülse korrekt getrimmt wird.
- Schalte den Trimmer aus, sobald das Trimmen abgeschlossen ist, und entferne die Patronenhülse vorsichtig aus der Spannzange.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Spannzange und alle zugehörigen Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Spannzange nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt ist oder ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Metall und Kunststoffkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3 kontaktiere bitte den Hersteller oder beziehe dich auf die Produktdokumentation für weitere Unterstützung.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen wird dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3 zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere den Hersteller bei Unklarheiten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Introduction

Thank you for choosing the ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the collet.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product documentation.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, to protect your eyes from debris during operation.
- Keep the work area clean and well-lit to avoid accidents.
- Store the collet in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Keep the collet out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the collet for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues or defects, cease use immediately and consult the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the collet only with compatible cartridge cases as outlined in the RCBS Trimmer Collet chart.
- Do not exceed the recommended trimming length to prevent damage to the collet or the cartridge case.
- Ensure that the collet is securely attached to the trimmer before operation.
- Avoid placing your hands near the cutting area while the trimmer is in use.
- Do not attempt to modify or alter the collet in any way.
- If using power tools, follow all manufacturer safety guidelines for those tools.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Collet:

- Ensure that the trimmer is unplugged or turned off before installation.
- Select the appropriate collet for your cartridge case as per the RCBS Trimmer Collet chart.
- Insert the collet into the designated holder on the trimmer, ensuring a secure fit.
- Tighten any locking mechanisms to prevent the collet from loosening during operation.

2. Using the Collet:

- Place the cartridge case into the collet, ensuring it is seated correctly.
- Adjust the trimmer settings according to the desired trimming length.
- Power on the trimmer and allow it to reach operating speed before beginning the trimming process.
- Monitor the trimming process closely, ensuring that the collet remains secure and the case is being trimmed correctly.
- Once trimming is complete, power off the trimmer and carefully remove the cartridge case from the collet.

Disposal Instructions

- Dispose of the collet and any associated packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the collet in regular household waste if it is damaged or poses a safety risk.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3, please contact the manufacturer or refer to the product documentation for further assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience when using the ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Always prioritize safety and consult the manufacturer for any uncertainties. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Introducción

Gracias por elegir el ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el collet.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para el propósito previsto según la documentación del producto.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos de los desechos durante la operación.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Almacena el collet en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.
- Mantén el collet fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el collet en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si experimentas algún problema o defecto, cesa el uso inmediatamente y consulta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el collet únicamente con cartuchos compatibles según se detalla en la tabla de collets de RCBS.
- No excedas la longitud de recorte recomendada para evitar daños al collet o al cartucho.
- Asegúrate de que el collet esté firmemente conectado al trimmer antes de la operación.
- Evita colocar tus manos cerca del área de corte mientras el trimmer está en uso.
- No intentes modificar o alterar el collet de ninguna manera.
- Si usas herramientas eléctricas, sigue todas las directrices de seguridad del fabricante para esas herramientas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Collet:

- Asegúrate de que el trimmer esté desconectado o apagado antes de la instalación.
- Selecciona el collet adecuado para tu cartucho según la tabla de collets de RCBS.
- Inserta el collet en el soporte designado en el trimmer, asegurando un ajuste seguro.
- Aprieta cualquier mecanismo de bloqueo para evitar que el collet se afloje durante la operación.

2. Uso del Collet:

- Coloca el cartucho en el collet, asegurándote de que esté correctamente asentado.
- Ajusta la configuración del trimmer de acuerdo con la longitud de recorte deseada.
- Enciende el trimmer y permite que alcance la velocidad de operación antes de comenzar el proceso de recorte.
- Monitorea de cerca el proceso de recorte, asegurándote de que el collet permanezca seguro y que el cartucho esté siendo recortado correctamente.
- Una vez que el recorte esté completo, apaga el trimmer y retira cuidadosamente el cartucho del collet.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el collet y cualquier material de embalaje asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el collet en la basura doméstica regular si está dañado o representa un riesgo de seguridad.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener métodos adecuados de eliminación para componentes de metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3, consulta al fabricante o revisa la documentación del producto para obtener más asistencia.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a asegurar una experiencia segura y efectiva al usar el ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Siempre prioriza la seguridad y consulta al fabricante ante cualquier duda. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les COLLETS DE RACCORCISSEUR DE DOUILLE ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Introduction

Merci d'avoir choisi le COLLET #3 pour le RACCORCISSEUR DE DOUILLE ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le collet.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme décrit dans la documentation du produit.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, pour protéger tes yeux des débris pendant l'opération.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Range le collet dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Garde le collet hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le collet pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes ou des défauts, cesse immédiatement l'utilisation et consulte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le collet uniquement avec des étuis de cartouches compatibles comme indiqué dans le tableau des Collets de Raccourcisseur RCBS.
- Ne dépasse pas la longueur de coupe recommandée pour éviter d'endommager le collet ou l'étui de cartouche.
- Assure-toi que le collet est solidement fixé au trimmer avant l'opération.
- Évite de placer tes mains près de la zone de coupe pendant que le trimmer est en fonctionnement.
- N'essaie pas de modifier ou d'altérer le collet de quelque manière que ce soit.
- Si tu utilises des outils électriques, suis toutes les directives de sécurité du fabricant pour ces outils.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Collet :

- Assure-toi que le trimmer est débranché ou éteint avant l'installation.
- Sélectionne le collet approprié pour ton étui de cartouche selon le tableau des Collets de Raccourcisseur RCBS.
- Insère le collet dans le support désigné sur le trimmer, en t'assurant qu'il est bien fixé.
- Serre tous les mécanismes de verrouillage pour empêcher le collet de se desserrer pendant l'opération.

2. Utilisation du Collet :

- Place l'étui de cartouche dans le collet, en t'assurant qu'il est correctement positionné.
- Ajuste les réglages du trimmer selon la longueur de coupe désirée.
- Allume le trimmer et laisse-le atteindre la vitesse de fonctionnement avant de commencer le processus de coupe.

- Surveille de près le processus de coupe, en veillant à ce que le collet reste sécurisé et que l'étui soit correctement coupé.
- Une fois la coupe terminée, éteins le trimmer et retire soigneusement l'étui de cartouche du collet.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du collet et de tous les matériaux d'emballage associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le collet dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou présente un risque pour la sécurité.
- Vérifie auprès des autorités locales de gestion des déchets pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les composants en métal et en plastique.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité t'aidera à garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du COLLET #3 pour le RACCORCISSEUR DE DOUILLE ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS. Priorise toujours la sécurité et consulte le fabricant pour toute incertitude. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Introduzione

Grazie per aver scelto il ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il colpetto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto nella documentazione del prodotto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi, per proteggere gli occhi dai detriti durante l'operazione.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Conservare il colpetto in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.
- Tenere il colpetto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il colpetto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si riscontrano problemi o difetti, interrompere immediatamente l'uso e consultare il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il colpetto solo con bossoli compatibili come indicato nel grafico dei colletti del trimmer RCBS.
- Non superare la lunghezza di taglio raccomandata per evitare danni al colpetto o al bossolo.
- Assicurarsi che il colpetto sia saldamente attaccato al trimmer prima dell'operazione.
- Evitare di posizionare le mani vicino all'area di taglio mentre il trimmer è in uso.
- Non tentare di modificare o alterare il colpetto in alcun modo.
- Se si utilizzano strumenti elettrici, seguire tutte le linee guida di sicurezza del produttore per quegli strumenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Colpetto:

- Assicurarsi che il trimmer sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Selezionare il colpetto appropriato per il bossolo come indicato nel grafico dei colletti del trimmer RCBS.
- Inserire il colpetto nel supporto designato sul trimmer, assicurandosi di avere un fit sicuro.
- Serrare eventuali meccanismi di bloccaggio per prevenire il allentamento del colpetto durante l'operazione.

2. Utilizzo del Colpetto:

- Posizionare il bossolo nel colpetto, assicurandosi che sia posizionato correttamente.
- Regolare le impostazioni del trimmer in base alla lunghezza di taglio desiderata.
- Accendere il trimmer e consentire che raggiunga la velocità operativa prima di iniziare il processo di taglio.
- Monitorare attentamente il processo di taglio, assicurandosi che il colpetto rimanga sicuro e che il bossolo venga tagliato correttamente.
- Una volta completato il taglio, spegnere il trimmer e rimuovere con cautela il bossolo dal colpetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il colpetto e qualsiasi materiale di imballaggio associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il colpetto nei rifiuti domestici normali se è danneggiato o presenta un rischio per la sicurezza.
- Controllare con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per componenti in metallo e plastica.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3, si prega di contattare il produttore o fare riferimento alla documentazione del prodotto per ulteriori assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Dare sempre priorità alla sicurezza e consultare il produttore per eventuali incertezze. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Introduksjon

Takk for at du valgte ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker kolletten.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i produktdokumentasjonen.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som vernebriller, for å beskytte øynene mot rusk under drift.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Oppbevar kolletten på et tørt sted, unna fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Hold kolletten utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser kolletten regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du opplever problemer eller feil, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt produsenten.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kolletten kun med compatible patronhylser som angitt i RCBS Trimmer Colletdiagrammet.
- Ikke overskrid den anbefalte trimminglengden for å unngå skade på kolletten eller patronhylsen.
- Sørg for at kolletten er sikkert festet til trimmeren før drift.
- Unngå å plassere hendene nær kutteområdet mens trimmeren er i bruk.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre kolletten på noen måte.
- Hvis du bruker elektriske verktøy, følg alle produsentens sikkerhetsretningslinjer for disse verktøyene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av kolletten:

- Sørg for at trimmeren er frakoblet eller slått av før installasjon.
- Velg den passende kolletten for patronhylsen din i henhold til RCBS Trimmer Colletdiagrammet.
- Sett kolletten inn i den angitte holderen på trimmeren, og sørg for en sikker passform.
- Stram eventuelle låsemekanismer for å forhindre at kolletten løsner under drift.

2. Bruk av kolletten:

- Plasser patronhylsen i kolletten, og sørg for at den sitter riktig.
- Juster trimmerinnstillingene i henhold til ønsket trimminglengde.
- Slå på trimmeren og la den nå driftsfart før du begynner trimmingprosessen.
- Følg nøye med på trimmingprosessen, og sørg for at kolletten forblir sikker og at hylsen trimmes korrekt.
- Når trimming er fullført, slå av trimmeren og fjern forsiktig patronhylsen fra kolletten.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste kolletten og eventuelle tilknyttede emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast kolletten i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller utgjør en sikkerhetsrisiko.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder for metall og

plastkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3, vennligst kontakt produsenten eller se produktdokumentasjonen for ytterligere assistanse.

Konklusjon

Å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Prioriter alltid sikkerhet og kontakt produsenten ved eventuelle usikkerheter. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem kolleta.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w dokumentacji produktu.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami podczas pracy.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj kollet w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Trzymaj kollet poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj kollet pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wady, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj kolleta tylko z kompatybilnymi łuskami, jak określono w tabeli kolletów RCBS.
- Nie przekraczaj zalecanej długości przycinania, aby uniknąć uszkodzenia kolleta lub łuski.
- Upewnij się, że kollet jest mocno zamocowany do trymera przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu obszaru tnącego, gdy trymer jest w użyciu.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać kolleta w jakikolwiek sposób.
- Jeśli używasz narzędzi elektrycznych, stosuj się do wszystkich wytycznych bezpieczeństwa producenta tych narzędzi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Kolleta:

- Upewnij się, że trymer jest odłączony od zasilania lub wyłączony przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni kollet dla swojej łuski zgodnie z tabelą kolletów RCBS.
- Włóż kollet do wyznaczonego uchwyty w trymerze, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Dokręć wszelkie mechanizmy blokujące, aby zapobiec poluzowaniu kolleta podczas pracy.

2. Używanie Kolleta:

- Umieść łuskę w kolecie, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dostosuj ustawienia trymera zgodnie z pożądaną długością przycinania.
- Włącz trymer i pozwól mu osiągnąć prędkość roboczą przed rozpoczęciem procesu przycinania.
- Uważnie monitoruj proces przycinania, upewniając się, że kollet pozostaje stabilny, a łuska jest prawidłowo przycinana.
- Po zakończeniu przycinania wyłącz trymer i ostrożnie usuń łuskę z kolleta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj kollet oraz wszelkie związane z nim materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj kolleta w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzony lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji komponentów metalowych i plastikowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3, prosimy o kontakt z producentem lub zapoznanie się z dokumentacją produktu w celu uzyskania dalszej pomocy.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z producentem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Johdanto

Kiitos, että valitsit ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen kolletin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, kuten tuotedokumentaatioissa on kuvattu.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja, suojataksesi silmiäsi roskilta käytön aikana.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä kollet kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Pidä kollet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista kollet säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos havaitset ongelmia tai vikoja, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kollet vain yhteensopivien patruunakoteloiden kanssa, kuten RCBS Trimmer Collet taulukossa on kuvattu.
- Älä ylitä suositeltua leikkauspituutta estääksesi kolletin tai patruunakotelon vaurioitumisen.
- Varmista, että kollet on tiukasti kiinnitetty trimmeriin ennen käyttöä.
- Vältä sijoittamasta käsiäsi leikkuualueen lähelle trimmerin ollessa käytössä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kolletia millään tavalla.
- Jos käytät sähkötyökaluja, noudata kaikkia niiden valmistajien turvallisuusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kolletin asennus:

- Varmista, että trimmeri on irrotettu virtalähteestä tai sammutettu ennen asennusta.
- Valitse sopiva kollet patruunakotelollesi RCBS Trimmer Collet taulukon mukaan.
- Aseta kollet trimmerin määrättyyn pidikkeeseen varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiristä kaikki lukitusmekanismit estääksesi kolletin löystymisen käytön aikana.

2. Kolletin käyttö:

- Aseta patruunakotelo kolletin sisään varmistaen, että se istuu oikein.
- Säädä trimmerin asetukset halutun leikkauspituuden mukaan.
- Käynnistä trimmeri ja anna sen saavuttaa käyttönopeus ennen leikkausprosessin aloittamista.
- Seuraa leikkausprosessia tarkasti varmistaen, että kollet pysyy tiukasti kiinnitettynä ja että koteloa leikataan oikein.
- Kun leikkaus on valmis, sammuta trimmeri ja poista varovasti patruunakotelo kolletista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kollet ja kaikki siihen liittyvät pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä kolletia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät metallin ja muovin osalta.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3:een, ota yhteyttä valmistajaan tai katso tuotteen dokumentaatio saadaksesi lisäapua.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja kysyä valmistajalta, jos on epäselvyyksiä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Introduktion

Tack för att du valde ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder kollet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda ändamål som beskrivs i produktdokumentationen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, för att skydda ögonen från skräp under drift.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Förvara kollet på en torr plats, bort från fukt och extrema temperaturer.
- Håll kollet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet kollet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upplever några problem eller defekter, sluta använda omedelbart och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kollet endast med kompatibla patronhylsor enligt RCBS Trimmer Colletdiagrammet.
- Överskrid inte den rekommenderade trimlängden för att förhindra skador på kollet eller patronhylsan.
- Se till att kollet är ordentligt fäst vid trimmern innan drift.
- Undvik att placera händerna nära skärområdet medan trimmern är i bruk.
- Försök inte att modifiera eller ändra kollet på något sätt.
- Om du använder elverktyg, följ alla tillverkarens säkerhetsriktlinjer för dessa verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kollet:

- Se till att trimmern är urkopplad eller avstängd innan installation.
- Välj det lämpliga kollet för din patronhylsa enligt RCBS Trimmer Colletdiagrammet.
- Sätt in kollet i den avsedda hållaren på trimmern, och se till att det sitter säkert.
- Dra åt eventuella låsmekanismer för att förhindra att kollet lossnar under drift.

2. Användning av kollet:

- Placera patronhylsan i kollet, och se till att den sitter korrekt.
- Justera trimmerinställningarna enligt den önskade trimlängden.
- Sätt på trimmern och låt den nå driftshastighet innan du påbörjar trimningsprocessen.
- Övervaka trimningsprocessen noga, och se till att kollet förblir säkert och att hylsan trimmas korrekt.
- När trimningen är klar, stäng av trimmern och ta försiktigt bort patronhylsan från kollet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kollet och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte kollet i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller utgör en säkerhetsrisk.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder för metall och

plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktdokumentationen för ytterligare hjälp.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse när du använder ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Prioritera alltid säkerheten och konsultera tillverkaren vid osäkerhet. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím kolíku si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v dokumentaci k produktu.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, abyste ochránili oči před úlomky během provozu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Skladujte kolík na suchém místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.
- Držte kolík mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kolík na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy nebo závady, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte kolík pouze s kompatibilními nábojnicemi, jak je uvedeno v tabulce kolíků RCBS.
- Nepřekračujte doporučenou délku ořezávání, abyste zabránili poškození kolíku nebo nábojnice.
- Zajistěte, aby byl kolík pevně připevněn k ořezávači před provozem.
- Vyvarujte se umístění rukou blízko oblasti řezání, když je ořezávač v provozu.
- Nepokoušejte se kolík jakkoli upravit nebo měnit.
- Pokud používáte elektrické nářadí, dodržujte všechna bezpečnostní pravidla výrobce těchto nástrojů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace kolíku:

- Ujistěte se, že je ořezávač odpojený nebo vypnutý před instalací.
- Vyberte vhodný kolík pro vaši nábojnici podle tabulky kolíků RCBS.
- Vložte kolík do určeného držáku na ořezávači a zajistěte pevné uchycení.
- Utáhněte jakékoli zajišťovací mechanismy, abyste zabránili uvolnění kolíku během provozu.

2. Použití kolíku:

- Vložte nábojnici do kolíku a ujistěte se, že je správně usazena.
- Nastavte parametry ořezávače podle požadované délky ořezávání.
- Zapněte ořezávač a nechte ho dosáhnout provozní rychlosti před zahájením ořezávání.
- Pečlivě sledujte proces ořezávání a ujistěte se, že kolík zůstává bezpečně upevněn a nábojnice je ořezávána správně.
- Po dokončení ořezávání vypněte ořezávač a opatrně vyjměte nábojnici z kolíku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kolík a jakékoli související obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte kolík do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo představuje bezpečnostní

riziko.

- Zkontrolujte u místních orgánů pro nakládání s odpady správné metody likvidace kovových a plastových komponentů.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte otázky nebo obavy ohledně ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3, obraťte se na výrobce nebo se podívejte do dokumentace produktu pro další pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání ROTARY CASE TRIMMER COLLETS RCBS CASE TRIMMER COLLET #3. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě jakýchkoli nejasností se obraťte na výrobce. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.