

ROTARY CASE TRIMMER COLLETS - RCBS CASE TRIMMER COLLET #4

Works like a draw collet on a lathe Secures cases for trimming to length
Collets fit a wide variety of cartridge cases Consult RCBS Trimmer Collet chart
for case compatibility Sold Separately Case Trimmer Pilot, Trim Pro Manual
Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER COLLET #4
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100010238
- Mfr. No.: 9374
- Delivery weight: 0.036kg
- UPC: 076683093745

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die RCBS Hülsentrimmer Spannzange #4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Collet #4](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Collet #4 de RCBS Case Trimmer](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mandrin de Découpeur de Douille RCBS #4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Colletto RCBS per Trimmer di Bossoli #4](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RCBS Case Trimmer Collet #4](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Zaciskowej RCBS #4](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Collet #4:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Collet #4](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS Ořezávač nábojnic Kolík #4](#)

Sicherheitsanleitung für die RCBS Hülsentrimmer Spannzange #4

Einleitung

Danke, dass du dich für die RCBS Hülsentrimmer Spannzange #4 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Patronenhülsen sicher zu halten, während sie auf die gewünschte Länge getrimmt werden. Dadurch wird Präzision und Sicherheit während der Anwendung gewährleistet. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle Anweisungen befolgst.
- Verwende die Spannzange nur für den vorgesehenen Zweck: das Sichern von Hülsen zum Trimmen.
- Gehe vorsichtig mit der Spannzange um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Spannzange außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Spannzange regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen vor der Verwendung.
- Wenn du auf Probleme stößt oder Sicherheitsbedenken hast, melde diese den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. eine Schutzbrille, bei der Verwendung des Trimmers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Belastungsgrenzen bei der Verwendung der Spannzange.
- Vermeide die Verwendung der Spannzange mit inkompatiblen Patronenhülsen. Konsultiere das RCBS Trimmer ColletDiagramm für die Kompatibilität.
- Versuche niemals, die Spannzange zu modifizieren oder sie auf andere Weise zu verwenden, die in dieser Anleitung nicht angegeben ist.
- Wenn die Spannzange beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt, stelle die Verwendung sofort ein und ersetze sie.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Hülsentrimmer vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du die Installation vornimmst.
- Wähle die passende RCBS Hülsentrimmer Spannzange #4 für deine Patronenhülse aus.
- Setze die Spannzange sicher in den Trimmer gemäß den Herstelleranweisungen ein.
- Überprüfe, ob die Spannzange richtig eingesetzt und verriegelt ist, bevor du sie verwendest.

2. Verwendung:

- Lege die Patronenhülse in die Spannzange und stelle sicher, dass sie sicher und richtig ausgerichtet ist.
- Schalte den Hülsentrimmer ein, um den Trimmvorgang zu starten.
- Überwache das Trimmen genau, um Sicherheit und Präzision zu gewährleisten.
- Schalte nach dem Trimmen den Trimmer aus und entferne vorsichtig die Patronenhülse aus der Spannzange.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Spannzange und den Trimmer nach jeder Verwendung, um die Leistung zu erhalten.
- Bewahre die Spannzange an einem sicheren, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Spannzange gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Spannzange nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe in Betracht, die Spannzange zu recyceln, wenn möglich, oder konsultiere die örtlichen Abfallwirtschaftsstellen für geeignete Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder Sicherheitsanfragen zur RCBS Hülsentrimmer Spannzange #4 wende dich bitte an die entsprechenden Verbraucherschutzbehörden oder deinen örtlichen RCBSHändler.

Danke, dass du bei der Verwendung der RCBS Hülsentrimmer Spannzange #4 auf Sicherheit achtest. Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Trimmerlebnis gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Collet #4

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4. This product is designed to securely hold cartridge cases for trimming to length, ensuring precision and safety during use. Please read this guide carefully to understand the safety precautions and instructions for proper use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Use the collet only for its intended purpose: securing cases for trimming.
- Always handle the collet with care to avoid injury.
- Keep the collet out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the collet for wear and damage before use.
- If you encounter any issues or have safety concerns, report them to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the trimmer.
- Ensure the work area is clean and free of clutter to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended load limits when using the collet.
- Avoid using the collet with incompatible cartridge cases. Consult the RCBS Trimmer Collet chart for compatibility.
- Never attempt to modify the collet or use it in ways not specified in this guide.
- If the collet becomes damaged or shows signs of wear, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the case trimmer is unplugged or turned off before installation.
- Select the appropriate RCBS Case Trimmer Collet #4 for your cartridge case.
- Insert the collet securely into the trimmer according to the manufacturer's instructions.
- Check that the collet is properly seated and locked into place before use.

2. Usage:

- Place the cartridge case into the collet, ensuring it is secure and properly aligned.
- Turn on the case trimmer to begin the trimming process.
- Monitor the trimming closely to ensure safety and precision.
- After trimming, turn off the trimmer and carefully remove the cartridge case from the collet.

3. PostUse Care:

- Clean the collet and trimmer after each use to maintain performance.
- Store the collet in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the collet in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the collet in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling the collet if possible, or consult local waste management services for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4, please reach out to the appropriate consumer safety authorities or your local RCBS distributor.

Thank you for prioritizing safety while using the RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective trimming experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Collet #4 de RCBS Case Trimmer

Introducción

Gracias por elegir el Collet #4 de RCBS Rotary Case Trimmer. Este producto está diseñado para sujetar de manera segura los cartuchos para recortarlos a la longitud adecuada, asegurando precisión y seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía con atención para entender las precauciones de seguridad e instrucciones para un uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de manera segura siguiendo todas las instrucciones.
- Utiliza el collet solo para su propósito previsto: sujetar los cartuchos para recortarlos.
- Maneja el collet con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el collet fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente el collet en busca de desgaste y daños antes de usarlo.
- Si encuentras algún problema o tienes preocupaciones de seguridad, repórtalos a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al usar el trimmer.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- No excedas los límites de carga recomendados al usar el collet.
- Evita usar el collet con cartuchos incompatibles. Consulta la tabla de collets de RCBS para verificar la compatibilidad.
- Nunca intentes modificar el collet ni usarlo de maneras no especificadas en esta guía.
- Si el collet se daña o muestra signos de desgaste, interrumpe su uso de inmediato y reemplázalo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el trimmer esté desenchufado o apagado antes de la instalación.
- Selecciona el collet RCBS Case Trimmer #4 adecuado para tu cartucho.
- Inserta el collet de manera segura en el trimmer de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el collet esté correctamente colocado y bloqueado en su lugar antes de usarlo.

2. Uso:

- Coloca el cartucho en el collet, asegurándote de que esté seguro y correctamente alineado.
- Enciende el trimmer para comenzar el proceso de recorte.
- Supervisa el recorte de cerca para asegurar la seguridad y precisión.
- Después de recortar, apaga el trimmer y retira cuidadosamente el cartucho del collet.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el collet y el trimmer después de cada uso para mantener el rendimiento.
- Almacena el collet en un lugar seguro y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el collet de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el collet en la basura doméstica regular si está dañado o contiene materiales peligrosos.
- Considera reciclar el collet si es posible, o consulta a los servicios de gestión de residuos locales para opciones de eliminación adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad relacionada con el Collet #4 de RCBS Rotary Case Trimmer, por favor comunícate con las autoridades de seguridad del consumidor apropiadas o tu distribuidor local de RCBS.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Collet #4 de RCBS Rotary Case Trimmer. Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia de recorte segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Mandrin de Découpeur de Douille RCBS #4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mandrin de Découpeur de Douille RCBS #4. Ce produit est conçu pour maintenir en toute sécurité les étuis de cartouches afin de les couper à la bonne longueur, garantissant ainsi précision et sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre les précautions de sécurité et les instructions pour une utilisation correcte.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions.
- Utilise le mandrin uniquement pour son but prévu : sécuriser les étuis pour le raccourcissement.
- Manipule toujours le mandrin avec soin pour éviter les blessures.
- Garde le mandrin hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement le mandrin pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes ou as des préoccupations de sécurité, signale-les aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du découpeur.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas les limites de charge recommandées lors de l'utilisation du mandrin.
- Évite d'utiliser le mandrin avec des étuis de cartouches incompatibles. Consulte le tableau des mandrins RCBS pour vérifier la compatibilité.
- N'essaie jamais de modifier le mandrin ou de l'utiliser de manière non spécifiée dans ce guide.
- Si le mandrin devient endommagé ou présente des signes d'usure, cesse immédiatement de l'utiliser et remplace-le.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le découpeur de douille est débranché ou éteint avant l'installation.
- Sélectionne le Mandrin de Découpeur de Douille RCBS #4 approprié pour ton étui de cartouche.
- Insère le mandrin de manière sécurisée dans le découpeur selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que le mandrin est correctement installé et verrouillé avant utilisation.

2. Utilisation :

- Place l'étui de cartouche dans le mandrin, en veillant à ce qu'il soit sécurisé et correctement aligné.
- Allume le découpeur de douille pour commencer le processus de découpe.
- Surveille attentivement la découpe pour garantir sécurité et précision.
- Après la découpe, éteins le découpeur et retire soigneusement l'étui de cartouche du mandrin.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie le mandrin et le découpeur après chaque utilisation pour maintenir les performances.
- Range le mandrin dans un endroit sûr, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil et de

l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Élimine le mandrin conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le mandrin dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Envisage de recycler le mandrin si possible, ou consulte les services de gestion des déchets locaux pour les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou demande de sécurité concernant le Mandrin de Découpeur de Douille RCBS #4, n'hésite pas à contacter les autorités de sécurité des consommateurs appropriées ou ton distributeur RCBS local.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Mandrin de Découpeur de Douille RCBS #4. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience de découpe sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Colletto RCBS per Trimmer di Bossoli #4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Colletto RCBS per Trimmer di Bossoli #4. Questo prodotto è progettato per mantenere in modo sicuro i bossoli per il taglio a lunghezza, garantendo precisione e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per un uso corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni.
- Utilizza il colletto solo per il suo scopo previsto: fissare i bossoli per il taglio.
- Maneggia sempre il colletto con cura per evitare infortuni.
- Tieni il colletto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il colletto per usura e danni prima dell'uso.
- Se riscontri problemi o hai preoccupazioni sulla sicurezza, segnalali alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) adeguato, come occhiali di sicurezza, quando utilizzi il trimmer.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Non superare i limiti di carico raccomandati durante l'uso del colletto.
- Evita di utilizzare il colletto con bossoli incompatibili. Consulta il grafico del colletto del trimmer RCBS per la compatibilità.
- Non tentare mai di modificare il colletto o utilizzarlo in modi non specificati in questa guida.
- Se il colletto si danneggia o mostra segni di usura, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscilo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il trimmer di bossoli sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Seleziona il colletto RCBS per Trimmer di Bossoli #4 appropriato per il tuo bossolo.
- Inserisci il colletto in modo sicuro nel trimmer secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla che il colletto sia correttamente posizionato e bloccato in posizione prima dell'uso.

2. Uso:

- Posiziona il bossolo nel colletto, assicurandoti che sia sicuro e correttamente allineato.
- Accendi il trimmer di bossoli per iniziare il processo di taglio.
- Monitora attentamente il taglio per garantire sicurezza e precisione.
- Dopo il taglio, spegni il trimmer e rimuovi con cautela il bossolo dal colletto.

3. Cura PostUso:

- Pulisci il colletto e il trimmer dopo ogni utilizzo per mantenere le prestazioni.
- Conserva il colletto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il colpetto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il colpetto nei rifiuti domestici normali se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Considera di riciclare il colpetto se possibile, oppure consulta i servizi di gestione dei rifiuti locali per opzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o richiesta di sicurezza riguardante il Colpetto RCBS per Trimmer di Bossoli #4, ti invitiamo a contattare le autorità competenti per la sicurezza dei consumatori o il tuo distributore locale RCBS.

Ti ringraziamo per aver messo al primo posto la sicurezza durante l'uso del Colpetto RCBS per Trimmer di Bossoli #4. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di taglio sicura ed efficace.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RCBS Case Trimmer Collet #4

Introduksjon

Takk for at du valgte RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4. Dette produktet er designet for å sikre patronhylser for trimming til lengde, og sikrer presisjon og sikkerhet under bruk. Les denne guiden nøye for å forstå sikkerhetsforholdsregler og instruksjoner for riktig bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker bruk av produktet ved å følge alle instruksjoner.
- Bruk kolletten kun til sitt tiltenkte formål: å sikre hylser for trimming.
- Håndter alltid kolletten med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold kolletten utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Sjekk jevnlig kolletten for slitasje og skader før bruk.
- Hvis du støter på problemer eller har sikkerhetsbekymringer, rapporter dem til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, når du bruker trimmeren.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rot for å forhindre ulykker.
- Ikke overskrid anbefalte belastningsgrenser når du bruker kolletten.
- Unngå å bruke kolletten med inkompatible patronhylser. Konsulter RCBS Trimmer Colletdiagrammet for kompatibilitet.
- Forsøk aldri å modifisere kolletten eller bruke den på måter som ikke er spesifisert i denne guiden.
- Hvis kolletten blir skadet eller viser tegn på slitasje, avslutt bruken umiddelbart og bytt den ut.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at hylsetrimmeren er frakoblet eller slått av før installasjon.
- Velg den passende RCBS Case Trimmer Collet #4 for din patronhylse.
- Sett kolletten sikkert inn i trimmeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sjekk at kolletten er riktig plassert og låst på plass før bruk.

2. Bruk:

- Plasser patronhylsen i kolletten, og sørg for at den er sikker og riktig justert.
- Slå på hylsetrimmeren for å begynne trimmingprosessen.
- Overvåk trimming nøye for å sikre sikkerhet og presisjon.
- Etter trimming, slå av trimmeren og fjern forsiktig patronhylsen fra kolletten.

3. Etter bruk:

- Rengjør kolletten og trimmeren etter hver bruk for å opprettholde ytelsen.
- Oppbevar kolletten på et trygt, tørt sted borte fra direkte sollys og fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast kolletten i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke kolletten i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller inneholder farlige materialer.

- Vurder å resirkulere kolletten hvis mulig, eller kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for riktige avfallsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål, bekymringer eller sikkerhetsforespørsel angående RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4, vennligst kontakt de relevante forbrukersikkerhetsmyndighetene eller din lokale RCBSdistributør.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv trimmingserfaring.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Zaciskowej RCBS #4

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Zaciskowej RCBS #4 do Przycinania Łusek. Produkt ten został zaprojektowany w celu bezpiecznego trzymania łusek nabojoych podczas przycinania na odpowiednią długość, zapewniając precyzję i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zrozumieć środki ostrożności i instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, stosując się do wszystkich instrukcji.
- Używaj tulei wyłącznie do zamierzonego celu: trzymania łusek podczas przycinania.
- Zawsze obchodź się z tuleją ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Trzymaj tuleję z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem zużycia i uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów lub obaw dotyczących bezpieczeństwa, zgłoś je odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, podczas używania przycinacza.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia podczas używania tulei.
- Unikaj używania tulei z niekompatybilnymi łuskami nabojoyymi. Skonsultuj się z tabelą tulei RCBS w celu sprawdzenia zgodności.
- Nigdy nie próbuj modyfikować tulei ani używać jej w sposób nieokreślony w tej instrukcji.
- Jeśli tuleja ulegnie uszkodzeniu lub wykazuje oznaki zużycia, natychmiast zaprzestań jej używania i wymień ją.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że przycinacz łusek jest odłączony od zasilania lub wyłączony przed instalacją.
- Wybierz odpowiednią Tuleję Zaciskową RCBS #4 do swojej łuski nabojoyej.
- Włóż tuleję pewnie do przycinacza zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo osadzona i zablokowana na miejscu przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Umieść łuskę nabojoyą w tulei, upewniając się, że jest bezpiecznie trzymana i prawidłowo wyrównana.
- Włącz przycinacz łusek, aby rozpocząć proces przycinania.
- Monitoruj proces przycinania, aby zapewnić bezpieczeństwo i precyzję.
- Po przycięciu, wyłącz przycinacz i ostrożnie usuń łuskę nabojoyą z tulei.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Czyść tuleję i przycinacz po każdym użyciu, aby utrzymać ich wydajność.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i

wilgoci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tuleję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzona lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ recykling tulei, jeśli to możliwe, lub skonsultuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych opcji utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa związanych z Tuleją Zaciskową RCBS #4, skontaktuj się z odpowiednimi organami ds. bezpieczeństwa konsumentów lub lokalnym dystrybutorem RCBS.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Tulei Zaciskowej RCBS #4. Stosując się do tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie przycinania.

Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Collet #4:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4:n. Tämä tuote on suunniteltu pitämään patruunakotelot turvallisesti paikallaan pituuden leikkausta varten, varmistaen tarkkuuden ja turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi turvallisuusohjeet ja oikeat käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Käytä colletia vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa: koteloiden kiinnittämiseen leikkausta varten.
- Käsittele colletia aina varovaisesti vammojen välttämiseksi.
- Pidä collet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista collet säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista ongelmista tai turvallisuusongelmista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina tarvittavia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käyttäessäsi trimmeriä.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja kuormarajoja colletia käyttäessäsi.
- Vältä colletin käyttöä yhteensopimattomien patruunakoteloiden kanssa. Tarkista yhteensopivuus RCBS Trimmer Collet taulukosta.
- Älä yritä muokata colletia tai käyttää sitä tavoilla, joita ei ole määritelty tässä oppaassa.
- Jos collet vahingoittuu tai näyttää kulumisen merkkejä, lopeta käyttö heti ja vaihda se.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että patruunatrimmeri on irrotettu tai sammutettu ennen asennusta.
- Valitse oikea RCBS Case Trimmer Collet #4 patruunakotelollesi.
- Aseta collet tukevasti trimmeriin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että collet on kunnolla paikallaan ja lukittuna ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta patruunakotelo colletin sisään varmistaen, että se on turvallisesti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.
- Kytke patruunatrimmeri päälle aloittaaksesi leikkausprosessin.
- Seuraa leikkausta tarkasti turvallisuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.
- Leikkauksen jälkeen sammuta trimmeri ja poista patruunakotelo varovasti colletista.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista collet ja trimmeri jokaisen käytön jälkeen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä collet turvallisessa, kuivassa paikassa kaukana suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävittämishjeet

- Hävitä collet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä colletia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

- Harkitse colletin kierrättämistä, jos mahdollista, tai kysy paikallisilta jätehuoltopalveluilta oikeista hävittämismahdollisuuksista.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai turvallisuuskysymyksiä liittyen RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4:ään, ota yhteyttä asianomaisiin kuluttajaturvallisuusviranomaisiin tai paikalliseen RCBSjälleenmyyjään.

Kiitos, että pidät turvallisuuden etusijalla käyttäessäsi RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4:ää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan leikkauskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Collet #4

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4. Denna produkt är utformad för att säkert hålla patronhylsor för trimning till längd, vilket säkerställer precision och säkerhet under användning. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärderna och instruktionerna för korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används säkert genom att följa alla instruktioner.
- Använd kollet endast för sitt avsedda syfte: att säkra hylsor för trimning.
- Hantera alltid kollet med omsorg för att undvika skador.
- Håll kollet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet kollet för slitage och skador före användning.
- Om du stöter på problem eller har säkerhetsbekymmer, rapportera dem till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder trimmern.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade belastningsgränserna vid användning av kollet.
- Undvik att använda kollet med inkompatibla patronhylsor. Konsultera RCBS Trimmer Colletdiagrammet för kompatibilitet.
- Försök aldrig att modifiera kollet eller använda det på sätt som inte anges i denna guide.
- Om kollet blir skadat eller visar tecken på slitage, avbryt omedelbart användningen och byt ut det.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att hylssvarven är urkopplad eller avstängd före installation.
- Välj rätt RCBS Case Trimmer Collet #4 för din patronhylsa.
- Sätt in kollet ordentligt i trimmern enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kollet är korrekt placerat och låst på plats före användning.

2. Användning:

- Placera patronhylsan i kollet och se till att den är säker och korrekt justerad.
- Sätt på hylssvarven för att påbörja trimningsprocessen.
- Övervaka trimningen noga för att säkerställa säkerhet och precision.
- Efter trimning, stäng av trimmern och ta försiktigt bort patronhylsan från kollet.

3. Efter användning:

- Rengör kollet och trimmern efter varje användning för att upprätthålla prestanda.
- Förvara kollet på en säker, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta kollet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte kollet i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller innehåller farliga material.

- Överväg att återvinna kollet om möjligt, eller konsultera lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor, bekymmer eller säkerhetsförfrågningar angående RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4, vänligen kontakta de relevanta konsumentssäkerhetsmyndigheterna eller din lokala RCBSdistributör.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av RCBS Rotary Case Trimmer Collet #4. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv trimningsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS Ořezávač nábojnic Kolík #4

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Ořezávač nábojnic Kolík #4. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně držel náboje pro ořezání na délku, čímž zajišťuje přesnost a bezpečnost při používání. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tuto příručku, abyste pochopili bezpečnostní opatření a pokyny pro správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech pokynů.
- Používejte kolík pouze pro jeho zamýšlený účel: zajištění nábojnic pro ořezání.
- Vždy zacházejte s kolíkem opatrně, abyste předešli zranění.
- Držte kolík mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kolík na opotřebení a poškození před použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo máte bezpečnostní obavy, nahlasejte je příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při používání ořezávače.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené zatížení při používání kolíku.
- Vyhnete se používání kolíku s nekompatibilními nábojnicemi. Konzultujte tabulku kolíků RCBS pro kompatibilitu.
- Nikdy se nepokoušejte kolík upravit nebo používat způsoby, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Pokud se kolík poškodí nebo vykazuje známky opotřebení, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je ořezávač nábojnic odpojen od elektrické sítě nebo vypnutý před instalací.
- Vyberte vhodný RCBS Ořezávač nábojnic Kolík #4 pro vaši nábojnici.
- Bezpečně vložte kolík do ořezávače podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je kolík správně usazen a zajištěn na místě před použitím.

2. Použití:

- Vložte nábojnici do kolíku, ujistěte se, že je bezpečně a správně zarovnaná.
- Zapněte ořezávač nábojnic, abyste zahájili proces ořezání.
- Pečlivě sledujte ořezání, aby byla zajištěna bezpečnost a přesnost.
- Po ořezání vypněte ořezávač a opatrně vyjměte nábojnici z kolíku.

3. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte kolík a ořezávač, abyste udrželi jejich výkon.
- Uložte kolík na bezpečné, suché místo, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kolík v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte kolík do běžného domácího odpadu, pokud je poškozen nebo obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci kolíku, pokud je to možné, nebo se obraťte na místní služby pro správu odpadu pro správné možnosti likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo bezpečnostní dotazy ohledně RCBS Ořezávače nábojnic Kolík #4, obraťte se prosím na příslušné orgány pro ochranu spotřebitelů nebo na svého místního distributora RCBS.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost při používání RCBS Ořezávače nábojnic Kolík #4. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při ořezávání.