

BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS - SPEER 30 CALIBER (0.308") 165GR SOFT POINT 100/BOX

Traditional soft-point Boat Tail rifle bullets deliver a flat-trajectory and streamlined profile that make them a tremendous long-range hunting option. Designed with a heavy heel section, these deadly bullets also deliver reliable and controlled expansion.



Attributes

- Name: SPEER 30 CALIBER (0.308") 165GR SOFT POINT 100/BOX
- Manufacturer: SPEER
- Product no.: 100010388
- Mfr. No.: 2034
- Ballistic Coefficient (G1): 0.520
- Brand Style: Boat Tail
- Bullet Style: Soft Point (SP)
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 165
- Sectional Density: 0.248
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.111kg
- UPC: 076683020345

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) SOFT POINT BULLETS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) SOFT POINT BULLETS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BALAS BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) SOFT POINT](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES BALLES BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) À POINTE DOUCE](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA PER I PROIETTILI BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) SOFT POINT](#)
- [Norsk: BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) SOFT POINT BULLETS SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: PRZEWODNIK PO BEZPIECZEŃSTWIE POCISKÓW BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) SOFT POINT](#)
- [Suomi: BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) SOFT POINT BULLETS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) SOFT POINT BULLETS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO PUŠKOVÉ STŘELY BOAT TAIL 30 CALIBER \(0.308"\) SOFT POINT](#)

BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für die BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS von SPEER entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Langstreckenjagd konzipiert und bietet zuverlässige Leistung. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte die Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Patrone so, als wäre sie geladen.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende nur Feuerwaffen, die speziell für 30 Kaliber (0.308") Munition ausgelegt sind.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und des Transports von Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vor der Benutzung in gutem Zustand ist.
- Überprüfe den Lauf auf Verstopfungen, bevor du lädst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für deine Feuerwaffe.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder korrodierter Geschosse.
- Zeige niemals mit einer Feuerwaffe auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, auch wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Wenn eine Patrone nicht zündet, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, sie aus dem Lauf zu entfernen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Laden der Feuerwaffe

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss und überprüfe, ob die Kammer leer ist.
- Setze die Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Magazin oder die Kammer ein.

2. Abfeuern der Geschosse

- Stehe in einer stabilen Schießposition.
- Ziele mit der Feuerwaffe auf das beabsichtigte Ziel.
- Atme tief ein und drücke den Abzug sanft, um zu feuern.
- Halte die Feuerwaffe nach dem Schuss in Richtung Ziel, bis du bereit bist, die Ergebnisse zu überprüfen.

3. Reinigung und Wartung

- Reinige deine Feuerwaffe regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Überprüfe die Geschosse vor der Verwendung auf Anzeichen von Schäden oder Korrosion.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht in den normalen Müll.
- Kontaktiere deine lokalen Abfallbehörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und sei dir deiner Verantwortung als Feuerwaffenbenutzer bewusst. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS by SPEER. This product is designed for longrange hunting and offers reliable performance. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow the instructions and guidelines outlined in this manual.

General Safety Guidelines

- Always treat every bullet as if it is loaded.
- Store bullets in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use only firearms that are specifically designed for 30 caliber (0.308") ammunition.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and transportation of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your firearm is in good working order before use.
- Check the barrel for obstructions before loading.
- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.
- Avoid using damaged or corroded bullets.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction, even when not in use.
- If a bullet does not fire, wait at least 30 seconds before attempting to remove it from the chamber.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Firearm

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action and verify that the chamber is empty.
- Insert the bullets into the magazine or chamber according to the manufacturer's instructions.

2. Firing the Bullets

- Stand in a stable shooting position.
- Aim the firearm at the intended target.
- Take a deep breath and squeeze the trigger gently to fire.
- After firing, keep the firearm pointed downrange until you are ready to check the results.

3. Cleaning and Maintenance

- Clean your firearm regularly according to the manufacturer's recommendations.
- Inspect bullets for any signs of damage or corrosion before use.

Disposal Instructions

- Dispose of unused or expired bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in the regular trash.

- Contact your local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS. Always prioritize safety and be aware of your responsibilities as a firearm user. Thank you for your attention to these important safety measures.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BALAS BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT

Introducción

Gracias por elegir las balas BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT de SPEER. Este producto está diseñado para la caza a larga distancia y ofrece un rendimiento confiable. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor, lee y sigue las instrucciones y pautas que se describen en este manual.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada bala como si estuviera cargada.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén la munición fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza solo armas de fuego que estén específicamente diseñadas para munición de 30 caliber (0.308").
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al manejar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y transporte de munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté en buen estado de funcionamiento antes de usarla.
- Revisa el cañón en busca de obstrucciones antes de cargar.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.
- Evita usar balas dañadas o corroídas.
- Nunca apuntes un arma de fuego a algo que no intentes disparar.
- Mantén siempre el arma apuntando en una dirección segura, incluso cuando no esté en uso.
- Si una bala no se dispara, espera al menos 30 segundos antes de intentar retirarla de la recámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Arma de Fuego

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Abre la acción y verifica que la recámara esté vacía.
- Inserta las balas en el cargador o la recámara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Disparando las Balas

- Colócate en una posición de tiro estable.
- Apunta el arma hacia el objetivo deseado.
- Toma una respiración profunda y aprieta suavemente el gatillo para disparar.
- Después de disparar, mantén el arma apuntando hacia el campo de tiro hasta que estés listo para verificar los resultados.

3. Limpieza y Mantenimiento

- Limpia tu arma de fuego regularmente según las recomendaciones del fabricante.
- Inspecciona las balas en busca de cualquier signo de daño o corrosión antes de usarlas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las balas no utilizadas o caducadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes balas en la basura regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de las balas BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tus balas BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT. Siempre prioriza la seguridad y sé consciente de tus responsabilidades como usuario de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES BALLES BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") À POINTE DOUCE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BALLES BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") À POINTE DOUCE de SPEER. Ce produit est conçu pour la chasse à longue distance et offre des performances fiables. Pour garantir ta sécurité et celle des autres, merci de lire et de suivre les instructions et les lignes directrices présentées dans ce manuel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours chaque balle comme si elle était chargée.
- Range les balles dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde les munitions hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise uniquement des armes à feu spécifiquement conçues pour des munitions de 30 caliber (0.308").
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections pour les yeux et les oreilles, lors de la manipulation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'un espace de tir sûr.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le transport des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que ton arme à feu est en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Vérifie le canon pour des obstructions avant de charger.
- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées pour ton arme à feu.
- Évite d'utiliser des balles endommagées ou corrodées.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Garde toujours l'arme pointée dans une direction sûre, même lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Si une balle ne tire pas, attends au moins 30 secondes avant d'essayer de l'enlever de la chambre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement de l'Arme à Feu

- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Ouvre l'action et vérifie que la chambre est vide.
- Insère les balles dans le chargeur ou la chambre selon les instructions du fabricant.

2. Tir des Balles

- Adopte une position de tir stable.
- Vise l'arme vers la cible souhaitée.
- Prends une profonde respiration et presse doucement la gâchette pour tirer.
- Après avoir tiré, garde l'arme pointée vers la cible jusqu'à ce que tu sois prêt à vérifier les résultats.

3. Nettoyage et Entretien

- Nettoie ton arme régulièrement selon les recommandations du fabricant.
- Inspecte les balles pour tout signe de dommage ou de corrosion avant utilisation.

Instructions de Disposal

- Dispose des balles inutilisées ou périmées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les balles dans les ordures normales.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de disposition appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des BALLES BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") À POINTE DOUCE, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes BALLES BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") À POINTE DOUCE. Priorise toujours la sécurité et sois conscient de tes responsabilités en tant qu'utilisateur d'armes à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

GUIDA ALLA SICUREZZA PER I PROIETTILI BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT di SPEER. Questo prodotto è progettato per la caccia a lungo raggio e offre prestazioni affidabili. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni e le linee guida riportate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni proiettile come se fosse carico.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni l'ammunition fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Usa solo armi da fuoco specificamente progettate per munizioni di calibro 30 (0.308").
- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusa la protezione per occhi e orecchie, quando maneggi le armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un'area di tiro sicura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e il trasporto delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Controlla il canna per ostruzioni prima di caricare.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare proiettili danneggiati o corrosi.
- Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non intendi colpire.
- Tieni sempre l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura, anche quando non è in uso.
- Se un proiettile non si spara, attendi almeno 30 secondi prima di tentare di rimuoverlo dalla camera.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dell'Arma da Fuoco

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Apri l'azione e verifica che la camera sia vuota.
- Inserisci i proiettili nel caricatore o nella camera secondo le istruzioni del produttore.

2. Sparare i Proiettili

- Posizionati in una posizione di tiro stabile.
- Mira l'arma da fuoco verso il bersaglio.
- Fai un respiro profondo e premi delicatamente il grilletto per sparare.
- Dopo aver sparato, tieni l'arma puntata verso il bersaglio fino a quando non sei pronto per controllare i risultati.

3. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci regolarmente la tua arma da fuoco secondo le raccomandazioni del produttore.
- Ispeziona i proiettili per eventuali segni di danno o corrosione prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i proiettili inutilizzati o scaduti in conformità con le normative locali.
- Non gettare i proiettili nei rifiuti normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i proiettili BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi proiettili BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT. Dai sempre priorità alla sicurezza e sii consapevole delle tue responsabilità come utilizzatore di armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS fra SPEER. Dette produktet er designet for langdistanse jakt og tilbyr pålitelig ytelse. For å sikre din sikkerhet og andres sikkerhet, vennligst les og følg instruksjonene og retningslinjene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hver kule som om den er ladd.
- Oppbevar kuler på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Hold ammunisjon utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk kun skytevåpen som er spesifikt designet for 30 caliber (0.308") ammunisjon.
- Ha alltid på deg passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du håndterer skytevåpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skyteområde.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og transport av ammunisjon.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at skytevåpenet ditt er i god stand før bruk.
- Sjekk løpet for hindringer før du lader.
- Ikke overskrid de anbefalte ladningsspesifikasjonene for ditt skytevåpen.
- Unngå å bruke skadde eller korroderte kuler.
- Pek aldri et skytevåpen mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Hold alltid skytevåpenet rettet i en sikker retning, selv når det ikke er i bruk.
- Hvis en kule ikke avfyres, vent minst 30 sekunder før du prøver å fjerne den fra kammeret.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Lading av Skytevåpen

- Sørg for at skytevåpenet er rettet i en sikker retning.
- Åpne mekanismen og bekreft at kammeret er tomt.
- Sett kulene inn i magasinet eller kammeret i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Avfyring av Kulene

- Stå i en stabil skytestilling.
- Sikt skytevåpenet mot det tiltenkte målet.
- Ta et dypt åndedrag og klem forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.
- Etter avfyring, hold skytevåpenet rettet nedover banen til du er klar til å sjekke resultatene.

3. Rengjøring og Vedlikehold

- Rengjør skytevåpenet regelmessig i henhold til produsentens anbefalinger.
- Inspiser kuler for tegn på skade eller korrosjon før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste ubrukte eller utløpte kuler i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast kuler i vanlig søppel.

- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med dine BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS. Prioriter alltid sikkerhet og vær oppmerksom på ditt ansvar som bruker av skytevåpen. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

PRZEWODNIK PO BEZPIECZEŃSTWIE POCISKÓW BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT firmy SPEER. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o polowaniach na dużych odległościach i oferuje niezawodną wydajność. Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami i wytycznymi zawartymi w tym podręczniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdy pocisk tak, jakby był naładowany.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko broni palnej, która jest specjalnie zaprojektowana do amunicji 30 caliber (0.308").
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu i uszu, podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i transportu amunicji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że twoja broń palna jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Sprawdź lufę pod kątem przeszkód przed załadowaniem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunkowych dla swojej broni.
- Unikaj używania uszkodzonych lub skorodowanych pocisków.
- Nigdy nie kieruj broni palnej w stronę czegoś, czego nie zamierzasz zestrzelić.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku, nawet gdy nie jest używana.
- Jeśli pocisk nie wystrzeli, odczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą usunięcia go z komory.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ładowanie broni palnej

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm i upewnij się, że komora jest pusta.
- Włóż pociski do magazynka lub komory zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Strzelanie pociskami

- Stań w stabilnej pozycji strzeleckiej.
- Celuj bronią w zamierzony cel.
- Weź głęboki oddech i delikatnie naciśnij spust, aby wystrzelić.
- Po oddaniu strzału trzymaj broń skierowaną w stronę tarczy, aż będziesz gotowy, aby sprawdzić wyniki.

3. Czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyść swoją broń zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed użyciem sprawdź pociski pod kątem uszkodzeń lub korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj niewykorzystane lub przeterminowane pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących pocisków BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej producenta lub skontaktowania się z ich obsługą klienta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z pociskami BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i bądź świadomy swoich obowiązków jako użytkownik broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPEERin BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS. Tämä tuote on suunniteltu pitkän matkan metsästykseen ja tarjoaa luotettavaa suorituskykyä. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja seuraa tässä oppaassa esitettyjä ohjeita ja suosituksia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohteile jokaista luotia kuin se olisi ladattu.
- Säilytä luodit viileässä ja kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä amukset lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä vain aseita, jotka on erityisesti suunniteltu 30 caliber (0.308") ammuksille.
- Käytä aina asianmukaista suojausvarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käsitellessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen käyttöä ja kuljetusta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että aseesi on hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista piippu esteiden varalta ennen lataamista.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääräyksiä aseellesi.
- Vältä vaurioituneiden tai ruostuneiden luotien käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti mitään, mitä et aikonut ampua.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa, vaikka et käyttäisikään sitä.
- Jos luoti ei laukea, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität poistaa sen patruunasta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Aseen lataaminen

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Avaa toiminta ja varmista, että patruunauukko on tyhjennetty.
- Aseta luodit patruunaväylään tai patruunaluukkuun valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Luotien ampuminen

- Seiso vakaassa ampumaasennossa.
- Suuntaa ase aiottuun kohteeseen.
- Ota syvä hengitys ja purista liipaisinta hellästi ampumisen aikana.
- Ampumisen jälkeen pidä ase osoitettuna alas suuntaan, kunnes olet valmis tarkistamaan tulokset.

3. Puhdistus ja huolto

- Puhdista ase säännöllisesti valmistajan suositusten mukaan.
- Tarkista luodit vaurioiden tai ruosteen merkkien varalta ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vanhentuneet luodit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä luoteja tavalliseen roskikseen.

- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS tuotteen osalta, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS tuotteen kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja ole tietoinen vastuustasi aseiden käyttäjänä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS från SPEER. Denna produkt är designad för långdistansjakt och erbjuder pålitlig prestanda. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs och följ de instruktioner och riktlinjer som anges i denna manual.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje kula som om den är laddad.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd endast vapen som är specifikt designade för 30 caliber (0.308") ammunition.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning och transport av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är i gott skick innan användning.
- Kontrollera pipan för hinder innan du laddar.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för ditt vapen.
- Undvik att använda skadade eller korroderade kulor.
- Rikta aldrig ett vapen mot något du inte avser att skjuta.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning, även när det inte används.
- Om en kula inte avfyras, vänta minst 30 sekunder innan du försöker ta bort den från kammaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av vapnet

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Öppna mekanismen och verifiera att kammaren är tom.
- Sätt in kulorna i magasinet eller kammaren enligt tillverkarens instruktioner.

2. Avfyrning av kulorna

- Stå i en stabil skjutställning.
- Sikta vapnet mot den avsedda måltavlan.
- Ta ett djupt andetag och tryck försiktigt på avtryckaren för att avfyra.
- Efter avfyrning, håll vapnet riktat nedåt tills du är redo att kontrollera resultaten.

3. Rengöring och underhåll

- Rengör ditt vapen regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.
- Inspektera kulorna för tecken på skador eller korrosion innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera oanvända eller utgångna kulor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i det vanliga hushållsavfallet.

- Kontakta dina lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT BULLETS. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om dina ansvar som vapen användare. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO PUŠKOVÉ STŘELY BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali puškové střely BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT od společnosti SPEER. Tento produkt je navržen pro dlouhé vzdálenosti při lovu a nabízí spolehlivý výkon. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny a směrnice uvedené v tomto manuálu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou střelou, jako by byla nabitá.
- Skladujte střely na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Udržujte munici mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte pouze zbraň, které jsou speciálně navrženy pro munici 30 caliber (0.308").
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při manipulaci se zbraněmi.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a přepravy munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že vaše zbraň je v dobrém funkčním stavu před použitím.
- Zkontrolujte hlaveň na překážky před nabitím.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zátěže pro vaši zbraň.
- Vyhnete se používání poškozených nebo zkorodovaných střel.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.
- Vždy držte zbraň namířenou bezpečným směrem, i když není používána.
- Pokud střela nevystřelí, počkejte alespoň 30 sekund, než se pokusíte ji vyjmout z komory.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabití zbraně

- Ujistěte se, že zbraň je namířena bezpečným směrem.
- Otevřete akci a ověřte, že komora je prázdná.
- Vložte střely do zásobníku nebo komory podle pokynů výrobce.

2. Vystřelení střel

- Stůjte ve stabilní střelecké pozici.
- Namířte zbraň na zamýšlený cíl.
- Zhluboka se nadechněte a jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.
- Po výstřelu držte zbraň namířenou směrem k terči, dokud nejste připraveni zkontrolovat výsledky.

3. Údržba a čištění

- Pravidelně čistěte svou zbraň podle doporučení výrobce.
- Před použitím zkontrolujte střely na jakékoli známky poškození nebo koroze.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nepoužité nebo prošlé střely v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte střely do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se puškových střel BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT se prosím odkažte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vašimi puškovými střelami BOAT TAIL 30 CALIBER (0.308") SOFT POINT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte si vědomi svých povinností jako uživatel zbraně. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.